

## Su teléfono.....



- 1 Pantalla exterior (1)
  - 2 Subir volumen
  - 3 Tecla Play/Pausa
  - 4 Bajar volumen
  - 5 Tecla de función izquierda
  - 6 Descolgar/Realizar la llamada
  - 7 Memoria de llamadas
  - 8 Buzón de voz
  - 9 Tecla de función derecha
  - 10 Encender/Apagar Colgar
- 11 Vibrador
  - 12 Tecla de navegación (1): Menú/Confirmar una opción
  - Mensajes ▲
  - Agenda ▼
  - WAP ◀
  - Álbum multimedia ▶

(1) Según su operador de red.  
 (2) Eventos de pantalla (llamada, SMS, MMS, alarma, ...) o estado actual.

OT-660  
 ALCATEL  
 mobile phones

### 1.1 Teclas

- Tecla de navegación  
 Confirmar una opción (pulsar en el centro de la tecla)  
 Acceso a presentación de diapositivas y reproductor de música (Pulsación prolongada)
- Descolgar  
 Realizar la llamada  
 Acceder a memoria de llamadas (remarcación) (pulsación corta)
- Acceso a eventos (pulsación prolongada)
- Encender/Apagar el teléfono (pulsación prolongada)
- Colgar  
 Volver a la pantalla inicial
- Tecla de función izquierda
- Tecla de función derecha
- Consultar el buzón de voz (pulsación prolongada)
- En modo edición:
  - Pulsación corta: cambiar los métodos de introducción
  - Pasar del modo predictivo T9 al modo Normal
  - Pulsación prolongada: acceder a la tabla de símbolos
- En modo edición:
  - Pulsación corta: Acceder a la lista de idiomas
  - Pulsación prolongada: Introducir cero
- Desde la pantalla inicial
  - Pulsación corta: #
  - Pulsación prolongada: activar/desactivar el vibrador
- En modo edición:
  - Pulsación corta: (espacio)
  - Pulsación prolongada: añadir palabra
- Pulsación corta: Reproducir/pausar música, Radio apagada.  
 Pulsación prolongada: Bloquear/desbloquear teclas laterales (tapa desactivada).
- Pulsación corta: Canción anterior/siguiente (en modo lectura)  
 Canal previo/siguiente (Radio encendida)  
 Pulsación prolongada: Subir/Bajar volumen

### 1.2 Iconos de la pantalla inicial

- Nivel de carga de la batería.
- Modo vibrador: su teléfono vibra pero no emite ni timbre, ni bip, salvo en caso de alarmas.
- Estado del Bluetooth (Azul - Activado).
- Estado del Bluetooth (Conectado a un aparato de audio).
- Auriculares conectados.
- Desvío de llamadas activado: sus llamadas son desviadas.
- Despertador programado.
- Indicador de cobertura.
- Nuevo mensaje en su buzón de voz.
- Llamadas no contestadas.
- Alarmas WAP (1)
- Roaming.
- Exploración de la tarjeta de memoria en curso.
- Exploración de la tarjeta de memoria terminada.
- Línea 2 (2): indica la línea seleccionada.
- Estado de conexión GPRS (Azul - Activado).
- Se muestra sólo en modo no cifrado al realizar una llamada o al recibir/enviar SMS.
- Lector multimedia activado.
- Cable USB conectado.
- Recepción de un mensaje en curso.
- Envío de un mensaje.
- Modo silencio: su teléfono no emite ni timbre, ni bip y no vibra, salvo en el caso de alarmas.
- Mensaje no leído.
- Lista de mensajes cortos llena: su teléfono ya no puede aceptar nuevos mensajes. Tiene que acceder a la lista de mensajes para suprimir al menos uno de la tarjeta SIM.
- Modo antena desactivada.
- A2DP conectado.

(1) Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

## 2 Puesta en marcha .....

### 2.1 Puesta en servicio

#### Sacar e Insertar la tapa trasera



#### Insertar y sacar la batería



#### Introducir y sacar la tarjeta SIM



Coloque la tarjeta SIM con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para sacar la tarjeta, presiónela y deslícela hacia afuera. Por favor, apague su móvil antes de extraer la tarjeta SIM.

### 2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla hasta que se encienda el teléfono.

### 2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla de la pantalla inicial.

#### Introducir la tarjeta de memoria



Para abrir el soporte de tarjeta microSD, deslícelo en la dirección de la flecha y levántelo. Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados hacia abajo. Finalmente, vuelva a bajar el soporte de tarjeta y deslícelo en dirección opuesta para cerrarlo.

### 10.7 Formatos y compatibilidad

- Sonidos: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr
- Imágenes: jpg, gif, bmp
- Vídeos: 3gp, mjpg

## 3 Cámara .....

Su móvil está equipado con una cámara con la que podrá sacar fotos que podrá utilizar de distintas maneras:

- almacenándolos en su "Álb. Multimedia",
- enviándolos en un mensaje multimedia (MMS) a un móvil o una dirección de correo electrónico,
- personalizando su pantalla inicial,
- asignándolos como imagen de llamada entrante a un contacto de su agenda,
- transfiriéndolos por cable de datos o por la tarjeta microSD a su ordenador,
- modificando sus fotos añadiendo marcos.

## 12 Lector multimedia....

Acceda a esta función desde el menú principal seleccionando "Lector multimedia". Tendrá acceso completo al "Lector de música", "Lector de vídeo", "Visor de imágenes" y "Radio FM".

## 3 Llamadas .....

### 3.1 Realizar una llamada

Marque el número deseado y pulse la tecla para realizar la llamada. En caso de error, utilice la tecla de función derecha para borrar las cifras.

Para colgar pulse la tecla .

#### Realizar una llamada de emergencia

Si su teléfono está en la zona de cobertura de su red, marque el número de emergencia y pulse en para realizar una llamada de emergencia, incluso sin tarjeta SIM, sin necesidad de introducir el código PIN ni desbloquear el teclado.

### 3.2 Llamar a su buzón de voz (1)

Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsada la tecla .

### 3.3 Recibir una llamada

Al recibir una llamada, pulse la tecla para descolgar y luego cuelgue con la tecla .

### 3.4 Funciones disponibles en el transcurso de una llamada

En el transcurso de una llamada, usted puede utilizar su agenda, su organizador, los mensajes cortos, etc. utilizando la tecla sin perder la comunicación.

(1) Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

## 4 Registro llamadas ....

### 4.1 Memoria de llamadas

Para acceder al registro de llamadas, pulse la tecla desde la pantalla inicial.

### 4.2 Eventos

Desde la pantalla inicial o del menú general, mantenga pulsada la tecla para mostrar los 20 últimos eventos recibidos (SMS, MMS, Alertas WAP, Buzón de voz y Llamadas no contestadas).

### 4.3 Facturación

Para acceder a los diferentes elementos, utilice esta opción: Importe, Duración, Contador GPRS, Duración bip.

### 4.4 Ajustes de Llamadas

Con esta opción puede acceder a una serie de posibilidades: Llamada en espera, Desvío de llamadas, Prohibición de llamadas, ID llamada, Cambio de línea, Marcación automática.

## 5 Agenda .....

### 5.1 Consultar su agenda

Para acceder a la agenda desde la pantalla inicial, pulse la tecla o pulse la tecla y seleccione el icono en el menú.

### 5.2 Crear un registro

Seleccione la agenda en la que desea crear un registro, pulse la tecla de función "Opciones", seleccione "Crear archivo" y pulse la tecla .

## 6 Mensajes .....

### 6.1 Crear un mensaje

Desde el menú principal, seleccione "Mensajes" para crear un mensaje de texto/multimedia. Podrá escribir y también modificar un mensaje predefinido en Plantillas o personalizar sus mensajes añadiendo imágenes, fotos, sonidos, títulos, etc. (únicamente al modificar un MMS). Mientras lo redacta, seleccione "Opciones" para acceder a todas las opciones de los mensajes. Podrá guardar los mensajes que envía frecuentemente como Borradores o como Plantillas (solo MMS).

### 6.2 Mensajes recibidos

Todos los mensajes recibidos (leídos y no leídos) se almacenan en la misma bandeja de entrada.

## 7 Mis Ajustes .....

Desde la pantalla inicial, seleccione el icono del menú y luego seleccione la función que desee para personalizar su teléfono: Color, Ambiente, Tapa, Ecuilizador, Pantalla, Reloj, Teclas, Otros ajustes...

## 8 Herramientas .....

### 8.1 Bluetooth

Acceda a esta función seleccionando "Herramientas" del menú principal y, seguidamente, "Bluetooth".

### 8.2 Organizador

Al entrar en este menú desde "Herramientas", podrá encontrar un calendario mensual para registrar las reuniones y citas importantes. Los días con acontecimientos aparecerán en color.

### 8.3 Alarma

Su teléfono móvil incluye un despertador con una función de repetición.

### 8.4 Calculadora

Mantenga pulsada la tecla para obtener la coma decimal. Confirme con la tecla o la tecla de función izquierda.

### 8.5 Conversor

Conversor de unidad/Conversor de moneda.

### 8.6 Grabación de voz

Esta función le permitirá grabar una llamada seleccionando "Grabación de voz" al mismo tiempo que está hablando. Para registrar un sonido, seleccione "Grabación de voz" y a continuación, "Nueva grabac."

### 8.7 Estado de memoria

Indicará el espacio que se está utilizando y el que queda disponible en su teléfono y su tarjeta de memoria (en caso de que la utilice).

### 8.8 Directorio backup

Mantiene una copia de los contactos entre el directorio del teléfono y la tarjeta de memoria, en caso de errores del teléfono, robo o problemas.

### 8.9 Mis Atajos

Acceda a los accesos directos que ya están programados. Para programar nuevos accesos directos, seleccione "Mis Atajos" en caso de que desee crear un acceso rápido a una función, agenda, o a los favoritos WAP, etc.

## 9 WAP .....

Opciones en WAP: Página Inicio, Favoritos, Páginas recientes, Ir a URL, Perfiles.

## 10 Álbum multimedia

Podrá acceder a todos los archivos de audio y vídeo almacenados en el teléfono o en la tarjeta de memoria en el álbum multimedia.

### 10.1 Mis sonidos

Podrá seleccionar un sonido para asociarlo a la pantalla de Encendido/Apagado, a las llamadas entrantes, a las notificaciones de mensajes, melodía Encendido/Apagado o a las alarmas o al planificador de tareas.

### 10.2 Mis imágenes

Podrá elegir una imagen o una foto y usarla como inicial, como la pantalla de Encendido/Apagado, o asignarlo a un contacto en el directorio.

### 10.3 Mis vídeos

El álbum "Mis vídeos" contiene todos los vídeos integrados o descargados en el teléfono o la tarjeta de la memoria.

### 10.4 Mis creaciones

Esta función almacena todas las fotos capturadas con su móvil.

### 10.5 Archivos desconocidos

Almacene archivos de formato no compatible.

### 10.6 Tarjeta de memoria

Podrá acceder a todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria.

## 3 Juegos & Aplicaciones

Su teléfono Alcatel puede incluir (1) aplicaciones y juegos Java™. Usted puede también descargar otros juegos y aplicaciones.

## 4 Perfil .....

Con este menú, puede personalizar melodías para diferentes eventos y ambientes.

## 5 Disfrute al máximo de su móvil .....

El paquete de programas está disponible en nuestro sitio web. Desde la página web podrá descargarse nuevas versiones del programa de forma gratuita.

## 6 Modo de entrada de texto .....

Para escribir mensajes, existen dos métodos de escritura.

- Normal: este modo le permite teclear texto eligiendo una letra o secuencia de caracteres asociados con una tecla.
- Modo de entrada predictivo: este modo acelera la redacción del texto.
- Tecla en modo edición:  
 Pulsación corta: Acceder a la lista de idiomas  
 Pulsación prolongada: Introducir cero

(1) En función de su país o de su operador.

Una escucha prolongada de una música a todo volumen en el reproductor de música puede dañar el oído del oyente. Ajuste apropiadamente el volumen de su móvil para una escucha sin riesgo. Siempre utilice auriculares de TCT Mobile Limited.

ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent e utilizada bajo licencia por TCT Mobile Limited

Todos derechos reservados © Copyright 2009 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se reserva el derecho de modificar las características de sus equipos sin previo aviso.

