

# Guía rápida

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono móvil, visite www.alcatelonetouch.com y descargue el manual del usuario completo. Desde esta página web también puede consultar la sección de preguntas frecuentes (FAQ), actualizar el software, etc.

Síguenos en:





alcatel onetouch.

Español - CIB6154ALAGA

# Tabla de contenido

Su móvil	I		
Introducción de texto	.12		
Llamadas	.13		
Contactos	. 15		
Mensajes	. 16		
Correo electrónico	. 17		
Cómo conectarse	. 18		
Localizar mi ubicación mediante satélites GPS	.20		
Copia de seguridad de datos	.21		
Restablecer datos de fábrica	.22		
Aplicaciones y almacenamiento interno	.23		
Disfrute al máximo de su teléfono	.24		
auciones de uso	.26		
rmaciones generales	.34		
antía	.36		
Problemas y soluciones3			
	rnaciones generales		



Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 2,0 W/kg. Los valores máximos específicos de SAR se pueden consultar en la página 30 de este manual de usuario. Cuando transporte el producto o lo utilice

pegado al cuerpo, utilice un accesorio aprobado tal como una funda o mantenga una distancia www.sar-tick.com de 1,0 cm con el cuerpo para garantizar que cumple con los requisitos de exposición a radiofrecuencias. Tenga en cuenta que el producto puede emitir radiación aunque no esté realizando una llamada.




# PROTEIA SUS OÍDOS

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.

# Su móvil.....

#### 1.1 Teclas y conectores





# Tecla Menú

- Pulse aquí para acceder a las opciones de configuración.
- Pulse y mantenga pulsado para abrir la lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones con las que ha trabaiado recientemente.



### Tecla Inicio

 Desde cualquier aplicación o pantalla, toque para volver a la pantalla de inicio.



# Tecla Atrás

 Toque para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones o un panel de notificaciones, entre otros.

Estas teclas están visibles cuando se ilumina la pantalla.



- · Pulsar: Bloquea o ilumina la pantalla.
- Pulsar y mantener pulsado: Muestra un menú emergente para seleccionar entre Apagar/Reiniciar/ Modo vuelo/Inicio rápido
- Pulse la tecla de Encendido durante más de 9s para reiniciar.
- Pulse la tecla de Encendido y la de Subir el volumen para reajustar.
- Pulse la tecla de Encendido y la tecla Bajar el volumen para hacer una captura de pantalla.

### Teclas de volumen

- Durante una llamada, permiten ajustar el volumen del auricular.
- En los modos Música/Vídeo/Streaming, permiten ajustar el volumen de las aplicaciones multimedia.
- En el modo Normal, ajustan el volumen del tono de llamada.
- Permiten silenciar el timbre de una llamada entrante.

# 1.2 Puesta en marcha

## I.2.I Puesta en servicio

# Quitar/Poner la tapa trasera



### Introducir y extraer la tarjeta SIM

Debe insertar la tarjeta SIM para poder realizar llamadas. Apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.



Para instalar la tarjeta SIM, colóquela con el chip mirando hacia abajo y deslícela en su ranura. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta, presiónela y deslícela hacia afuera.



El teléfono solo es compatible con tarjetas micro-SIM. No intente introducir ningún otro tipo de tarjeta SIM, como micro y nano; si lo hace, podría dañar el teléfono.

### Colocar y extraer la batería



- · Introduzca la batería y deslícela en su lugar hasta que haga clic.
- · Extraiga la tapa y, seguidamente, extraiga la batería.

### Introducir y extraer la tarjeta microSD



Inserte la tarjeta microSD en la ranura con los contactos dorados hacia abajo. Para extraer la tarjeta microSD, presiónela y deslícela hacia afuera.



Para evitar la pérdida de datos y dañar la tarjeta SD, antes de extraerla asegúrese de que está desactivada (Ajustes) Almacenamiento\Desactivar tarieta SD).

## Cargar la batería



Conecte el cargador de la batería al teléfono y a una toma de pared respectivamente, el indicador LED se iluminará durante la carga.



Para reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté completamente cargada desconecte el cargador, apague las aplicaciones Wi-Fi, GPS, Bluetooth o las que se ejecuten en segundo plano si no las utiliza, disminuya el tiempo de la luz de fondo, etc.

### 1.2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla de **Encendido** hasta que el teléfono se encienda. La pantalla tardará unos segundos en iluminarse.

### Primera puesta en servicio del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono, deberá definir las opciones siguientes: idioma, método de entrada, fecha y hora, etc.

Incluso si no está instalada la tarjeta SIM, su teléfono seguirá funcionando y podrá conectarse a una red Wi-Fi, iniciar sesión en su cuenta de Google y utilizar algunas de las funciones del teléfono.

# 1.2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla de encendido en la pantalla de Inicio hasta que aparezcan las opciones del teléfono, seleccione Apagar.

# I.3 Pantalla de inicio

Puede colocar los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, accesos directos, carpetas y widgets) en la pantalla de inicio para acceder rápidamente a ellos. Pulse la tecla **Inicio** para cambiar a la pantalla de Inicio.



La pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, accesos directos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa.

# I.3.I Usando la pantalla táctil



Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.

# Tocar y mantener pulsado



Toque y mantenga pulsado el elemento para acceder a las opciones disponibles.

# Arrastrar



# <u>Deslizar</u>

Deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo y desplácese por las aplicaciones, imágenes, páginas web, etc.

El dispositivo también permite realizar zoom con un dedo (mensajes, navegador, correo electrónico, cámara y galería) tocando dos veces a la pantalla y deslizando un dedo para alejar o acercar la imagen).

## Deslizar rápido



Es similar a deslizar pero a mayor velocidad.

## Juntar y separar los dedo



Coloque los dedos en la superficie de la pantalla y sepárelos o júntelos para acercar o alejar un elemento de la pantalla.

### Girar



Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista mejorada.

## 1.3.2 Barra de estado

En la barra de estado puede visualizar el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo).

åıl	GPRS conectado	Δ	Sin señal	
ill+	GPRS en uso	ල	Alarma configurada	
åШ	EDGE conectado	*	Bluetooth activado	
ill+	EDGE en uso	*	Conectado a un dispositivo Bluetooth	
36	3G conectado	C	Altavoz activado	
<sup>96</sup>    ¢	3G en uso	йII	Roaming	
an	HSPA (3G+) conectado	$\Box$	Auriculares conectados	
äll¢	HSPA (3G+) en uso	?	No hay una tarjeta SIM colocada	
äll	HSPA+ conectado	♦	Modo vibración	
äll¢	HSPA+ en uso	灲	Timbre silenciado	
46	4G conectado	Ź	Micrófono del teléfono silenciado	
<sup>46</sup> 11 ¢	4G en uso	Ш	Nivel de batería muy bajo	
all	Intensidad de la señal		Nivel de batería bajo	
िं	Wi-Fi conectado	-	Batería parcialmente vacía	
₹	Conectado a una red Wi-Fi		Batería llena	
4	Modo vuelo		Batería en carga	
2111	Modo invitado	9	GPS activado	

# Iconos de notificación

M	Nuevo mensaje de Gmail	×	Llamada perdida			
$\checkmark$	Nuevo mensaje de correo electrónico	Ų.	Desvío de llamada activado			
ÿ	Nuevo mensaje de texto o multimedia	<b>&gt;</b> /00	Canción en curso/pausa			
<b>P</b>	Problema con el envío del mensaje de texto o multimedia	<b>o</b>	Conectado a VPN			
•	Nuevo mensaje de Google Hangouts		Radio encendida			
മ	Nuevo mensaje de voz	<u>↑</u>	Subida de datos			
ï	Evento próximo	<u></u>	Descarga de datos			
[₩]	Error de captura de pantalla	<u></u>	Descarga finalizada			
$\square$	Captura de pantalla tomada	<b>XX</b>	Seleccionar el método de introducción de texto			
ല	La tarjeta microSD está llena	*	Red Wi-Fi abierta disponible			
£ <u>T</u>	Es seguro extraer la tarjeta SD	ψ	Teléfono conectado mediante cable USB			
5;;;	Preparando la tarjeta SD	<b>ಹ</b>	Actualización del sistema disponible			
•	Módem USB y Zona Wi-Fi activados	Δ	Se han excedido los límites de uso de datos o están próximos a excederse			
<b>P</b>	Módem USB activado	Œ	Hay más notificaciones ocultas			
<u> </u>	Zona Wi-Fi activada	ⓒ	Audio compartido			

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida o de notificaciones. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Cuando haya notificaciones, puede tocarlas para acceder a ellas directamente.

### Panel de configuración rápida

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida. Mediante los iconos podrá activar o desactivar funciones o cambiar modos.



### Panel de notificaciones

Cuando tenga notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.



## 1.3.3 Barra de búsqueda

El teléfono presenta una función de búsqueda que puede utilizarse para localizar información en las aplicaciones, en el teléfono o en la web.

## I.3.4 Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger su teléfono y su privacidad, puede bloquear la pantalla del teléfono al crear diversos patrones, PIN o contraseñas, etc.

### 1.3.5 Personalización de la pantalla de Inicio

### <u>Añadir</u>

Mantenga pulsada una carpeta, una aplicación o un widget para activar el modo de movimiento y arrastre el elemento a la pantalla de inicio que prefiera.

### Colocación en otro lugar

Toque y mantenga pulsado el elemento que desea colocar en otro lugar para activar el modo Mover, arrastre el elemento a la posición deseada y, a continuación, suéltelo. Puede mover elementos tanto en la pantalla de inicio como en la bandeja de favoritos. Mantenga pulsado el icono a la izquierda o a la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otro apantalla de inicio.

### Eliminar

Toque y mantenga pulsado el elemento que desea eliminar para activar el modo Mover, arrastre el elemento hacia la parte superior del inicono y suéltelo cuando se haya puesto en rojo.

### Crear carpetas

Para mejorar la organización de los elementos (accesos directos o aplicaciones) en la pantalla de inicio, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para introducir el nuevo nombre.

# Personalización del fondo de pantalla

Toque la tecla **Menú** de la pantalla de inicio y luego **Fondo de pantalla** para personalizar el fondo de pantalla.

# 1.3.6 Ajuste de volumen

Puede configurar el volumen del timbre, los archivos multimedia y el sonido del teléfono pulsando la tecla **Subir o Bajar volumen** o tocando **Ajustes/Sonido/Volumen** para configurar el volumen.

# 2 Introducción de texto.

# 2.1 Uso del teclado en pantalla

## Ajustes del teclado en pantalla

Toque la tecla Menú en la pantalla de Inicio, seleccione Ajustes\ Idioma y Entrada de texto, toque el icono Ajustes & a la derecha del teclado Android y aparecerán una serie de ajustes para su selección.

### Ajuste de la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. También puede hacerlo cambiando los ajustes (Toque Menú en la pantalla de Inicio, Juego toque Ajustes)Pantalla\
Girar pantalla automáticamente).

# 2.1.1 Teclado de Android

teclado numérico



Z X C V B N M TOQUE y mantenga presionado seleccionar símbolos.

Toque para realizar una entrada

de voz; toque y mantenga para mostrar opciones de entrada.

### 2.2 Editar texto

Es posible editar el texto introducido.

- Toque y mantenga pulsado o toque dos veces el texto que desea editar.
- · Arrastre las pestañas para cambiar la selección resaltada.
- Toque el icono / para volver sin ninguna acción.

# 3

# Llamadas.....



## 3.1 Cómo realizar una llamada

Puede realizar llamadas fácilmente mediante la opción **Llamada**. Toque la pestaña Aplicación desde la pantalla de inicio y seleccione **Llamada**.



Introduzca el número que desee directamente desde el teclado o seleccione un contacto desde la lista de Contactos o el Registro de llamadas deslizando o tocando las pestañas y luego toque

El número que ha introducido se puede guardar en Contactos tocando  $\mathcal{Q}_+$  y luego Crear contacto nuevo.

Si se equivoca, puede borrar los números erróneos tocando 🕱 .

Para colgar una llamada, pulse Finalizar o la tecla de Encender (cuando la opción Ajustes de llamada\Colgar con tecla encendido esté activada).

# 3.2 Ajustes de marcación rápida

Puede acceder a esta pantalla de configuración mediante la tecla Menú y, a continuación, tocando Marcación rápida en la pantalla de marcación. Seleccione contactos para definir los botones del 2 al 9 del teclado en pantalla como números de marcación rápida.

# 3.3 Responder o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada:

- Deslice el icono hacia la derecha para responder;
- Deslice el O icono hacia la izquierda para rechazar la llamada;
- Deslice el icono hacia arriba para rechazar la llamada enviando un mensaie predefinido.

Para silenciar el volumen del tono de una llamada recibida, pulse la tecla **Subir/bajar volumen** o gire el teléfono (cuando la opción **Aiustes de llamada\Girar para silenciar** esté activada).

# 3.4 Consultar la memoria de llamadas

Puede acceder a la memoria de llamadas tocando (L) en la pantalla de marcación para ver las llamadas perdidas, las llamadas realizadas y las llamadas entrantes.

# Contactos ..

.... <u>R</u>

Puede visualizar y crear contactos en su teléfono y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de su teléfono.

## 4.1 Añadir un contacto

Toque iiii en la pantalla de inicio, selecciones Contactos y toque el 2, icono de la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

# 4.2 Importar, exportar y compartir contactos

En la pantalla Contactos, toque la tecla Menú para abrir el menú de opciones, toque Importar/Exportar y, a continuación, seleccione Importar desde la tarjeta SIM. Exportar a la tarjeta SIM, Importar desde el almacenamiento del teléfono, Exportar al almacenamiento del teléfono o Compartir contactos visibles

Para importar/exportar un único contacto de/a la tarjeta SIM, seleccione el contacto que desea importar/exportar y luego toque el icono para confirmar.

Para importar/exportar todos los contactos de la tarjeta SIM, marque **Seleccionar todos** y toque el ✓ icono para confirmar.

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas enviando la vCard del contacto a través de Bluetooth, MMS, correo electrónico, etc.

Toque el contacto que desee compartir, luego la tecla **Menú** y **Compartir** en la pantalla de detalles de contacto y, a continuación, seleccione la aplicación para realizar esta acción.

# 4.3 Sincronización de contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

# **Mensajes**



Con este teléfono podrá crear, modificar y recibir mensajes SMS y MMS.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y seleccione Mensajes.



Para consultar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM, toque la tecla Menú en la pantalla de Mensaies, luego toque Ajustes\Gestionar mensajes de SIM.

# Escribir mensaie

En la pantalla de lista de mensajes, toque el icono de mensaje nuevo para escribir mensajes de texto/multimedia.



## Envío de un mensaje de texto

Introduzca el número de teléfono móvil del destinatario en la barra Para o toque 2 para añadir destinatarios y toque la barra Escribir mensaje de texto para escribir el texto del mensaje. Toque el icono para insertar emoticonos. Cuando haya terminado, toque 🛼 para enviar el mensaje de texto.



Un SMS de más de 160 caracteres se cobrará como varios SMS. Los caracteres especiales (acentos) también aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen múltiples SMS a su destinatario.

### Envío de un mensaie multimedia

Los mensaies multimedia son mensaies que permiten el envío de vídeos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros teléfonos compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente en MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, vídeo, audio, diapositivas, etc.) o se añada un asunto o direcciones de correo electrónico.



# Correo electrónico.



17

Además de su cuenta de Gmail, también puede configurar cuentas externas de correo electrónico POP3 o IMAP en su teléfono.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione Email.

Un asistente de correo electrónico le indicará los pasos a seguir para configurar una cuenta de correo electrónico.

- · Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que quiere configurar.
- · Toque Siguiente. Si la cuenta que ha introducido no pertenece a su proveedor de servicios del teléfono, se le pedirá que vaya a la pantalla de ajustes de cuenta de correo electrónico e introduzca la configuración manualmente. O bien puede tocar Configuración manual para introducir directamente los aiustes de entrada y salida para la cuenta de email que esté configurando.
- · Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará en los correos electrónicos que envíe.
- · Para añadir otra cuenta de correo electrónico, toque la tecla Menú y Ajustes. Toque AÑADIR CUENTA a la derecha del título para crearla.

# Para crear y enviar correos electrónicos

- Toque el icono de la pantalla Bandeja de entrada.
- · Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo Para.
- Si es necesario, toque la tecla Menú y toque Añadir CC/CCO para incluir una copia o una copia oculta al mensaje.
- Introduzca el asunto y el contenido del mensaie.

- · Toque la tecla Menú y Adjuntar archivo para adjuntar un archivo.
- Por último, toque > para enviar.
- Si no desea enviar el mensaje de correo inmediatamente, puede tocar la tecla Menú y Guardar borrador o tocar la tecla Atrás para guardar una copia.

# 7 Cá

# Cómo conectarse ......

Para conectarse a Internet con este teléfono, podrá utilizar las redes GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi, la que más le convenga.

# 7.1 Conectarse a Internet

### 7.1.1 GPRS/FDGF/3G/4G

La primera vez que encienda el teléfono con su tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: GPRS. EDGE. 3G o 4G.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque la tecla Menú en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque Ajustes\
Más...\Redes móyiles\APN o Operadores de red.

### 7.1.2 Wi-Fi

A través de Wi-Fi, puede conectarse a Internet cuando su teléfono recibe la señal de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM colocada.

### Para activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Toque la tecla Menú de la pantalla de inicio, luego toque Ajustes.
- Toque el interruptor junto a Wi-Fi para activarlo/ desactivarlo.
- Toque Wi-Fi. La información detallada de las redes Wi-Fi detectadas se muestra en la sección redes Wi-Fi.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red que ha seleccionado es segura, se le exigirá introducir una contraseña u otras credenciales (puede contactar con los operadores de red para obtener información detallada). Cuando haya terminado, toque Conectar.

# 7.2 Navegador .....



Esta aplicación le permite disfrutar navegando por Internet.

Para acceder a esta función, toque la pestaña Aplicación de la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Navegador**.

### Para ir a una página web

En la pantalla Navegador, toque la barra de direcciones URL de la parte arriba, introduzca la dirección de la página web y confirme.

# 7.3 Conexión a un ordenador(1)

Gracias al cable USB podrá transferir archivos multimedia y otros archivos entre la tarjeta microSD/almacenamiento interno de su teléfono y el ordenador.

### Para conectar/desconectar su teléfono a/o de un ordenador

Para conectar:

- Utilice el cable USB que viene con su teléfono para conectar este a un puerto USB de su ordenador. Recibirá la notificación de que el USB está conectado.
- Abra el panel de notificaciones y toque Conectado por USB;
   a continuación, elija en el cuadro de diálogo que se abre para confirmar que desea transferir archivos.

Para desconectar (para almacenamiento masivo):

- Abra el panel de notificaciones y toque Conectado por USB.
- Toque para cancelar Almacenamiento masivo USB en el cuadro de diálogo que se abre.



Antes de usar MTP, compruebe que esté instalado el controlador (Windows Media Player II o superior).

# Para localizar datos que ha transferido o descargado en su tarjeta microSD:

- Toque aquí ||||| para abrir la lista de aplicaciones.
- Toque Gestión archivos.
- (9) Puede cambiar la forma de conexión predeterminada mediante Ajustes\(\mathbb{A}\) macenamiento\(\mathbb{A}\) la tecla Men\(\mathbb{A}\) (Conexi\(\mathbb{A}\) in de ordenador USB. Algunas operaciones que se encuentran disponibles con el almacenamiento masivo no se pueden utilizar con MTP y PTP.

Todos los datos que ha descargado se encuentran almacenados en el **Gestor de Archivos.** Aquí puede ver archivos multimedia (vídeos, fotos, música y otros), renombrar archivos, instalar aplicaciones en su reléfono erc

# 7.4 Compartir la conexión de datos del teléfono

Puede compartir la conexión de datos del teléfono con un solo ordenador a través del cable USB (módem USB) o hasta con ocho dispositivos a la vez convirtiendo el teléfono en un punto de acceso Wi-Fi.

# Para activar el módem USB o una zona Wi-Fi

- Toque la tecla **Menú** en la pantalla de Inicio.
- Toque Ajustes\Más...\Módem y Zona Wi-Fi.
- Active la casilla Módem USB o Zona Wi-Fi para activar esta función.



Estas funciones pueden incurrir en cargos de red de su operador de red. Tarifas adicionales le pueden ser cargadas en zonas de roamine.

# **8** Localizar mi ubicación mediante satélites GPS

Para activar el receptor satélite del sistema de posicionamiento global (GPS) de su teléfono:

- Toque la tecla **Menú** en la pantalla de Inicio.
- Toque Ajustes\Acceso a ubicación.
- Toque el icono junto a Acceder a mi ubicación para activarlo.

Entonces podrá abrir los mapas para encontrar su ubicación:



Utilice los satélites receptores GPS de su teléfono para localizar su ubicación con precisión con un margen de error de pocos metros ("a nivel de calle"). El proceso de acceso al satélite GPS y de ajuste de la ubicación precisa de su teléfono por primera vez tardará hasta 5 minutos. Deberá encontrarse en un lugar con una vista despejada del cielo y no moverse. A partir de ese momento, el GPS identificará en 20-40 segundos su ubicación precisa.



# Copia de seguridad de datos .....

Este teléfono le permite hacer una copia de seguridad de los ajustes del teléfono y otros datos de la aplicación a los servidores de Google, con su cuenta de Google.

Si reemplaza su teléfono, los ajustes y los datos de los cuales ha realizado una copia de seguridad se restaurarán en el nuevo teléfono la primera vez que se registre en su cuenta de Google.

Para activar esta función:

- Toque la tecla Menú en la pantalla de Inicio.
- Toque Ajustes\Copia de seguridad y restaurar\Copia de seguridad de mis datos.

Cuando está función esté activada, se hará una copia de seguridad de una amplia variedad de ajustes y datos, incluidas sus contraseñas Wi-Fi, Favoritos, una lista de las aplicaciones que haya instalado, las palabras que haya añadido al diccionario que usa en el teclado en pantalla, y la mayoría de los ajustes que usted haya configurado con la aplicación Ajustes. Si desactiva esta opción, dejará de realizar una copia de seguridad de sus ajustes, y cualquier copia de seguridad existente será borrada de los servidores de Google.



# Restablecer datos de fábrica.....

Para activar el restablecimiento de datos de fábrica:

- · Toque la tecla Menú en la pantalla de Inicio.
- Toque Ajustes\Copia de seguridad y restaurar/Restaurar datos de fábrica.
- Toque Restaurar el teléfono.

Al reiniciar el teléfono se borrarán todos sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluyendo la información relativa a su cuenta Google, cualquier otra cuenta, los ajustes del sistema y de las aplicaciones y todas las aplicaciones descargadas. Si reinicia asi el teléfono, se le pedirá que introduzca nuevamente la misma información que cuando inició Android por primera vez.

Cuando no pueda encender el teléfono, puede realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica. Para ello, pulse la tecla de Encendido y Subir el volumen al mismo tiempo hasta que se ilumine la pantalla.



# Aplicaciones y almacenamiento interno

# II.I Aplicaciones

Con este teléfono, se encuentran disponibles algunas aplicaciones de Google integradas y otras aplicaciones de terceros.

Con las aplicaciones integradas, puede:

- Comunicarse con amigos.
- · Intercambiar mensajes o correos electrónicos con amigos.
- Realizar un seguimiento de su ubicación, visualizar situaciones de tráfico, buscar ubicaciones y obtener información de su destino navegando.
- Descargar más aplicaciones desde Google Play Store y mucho más.

Para obtener más información sobre estas aplicaciones, consulte el manual de usuario online en www.alcatelonetouch.com.

# **II.2** Almacenamiento interno

Toque Ajustes/Almacenamiento para ver la cantidad de almacenamiento interno del teléfono que utiliza el sistema operativo, sus componentes, las aplicaciones (incluidas las descargadas) y sus datos permanentes y temporales.



Si aparece un mensaje de aviso diciendo que la memoria del teléfono es limitada, deberá generar espacio libre eliminando aplicaciones que no desee, archivos descargados, etc.

# 12

# Disfrute al máximo de su teléfono......

Puede descargar actualizaciones de software de forma gratuita desde el sitio web www.alcatelonetouch.com.

# 12.1 Smart Suite

Smart Suite incluye:

### Contactos

Le permite realizar una copia de seguridad de las entradas de contactos para no tener que preocuparse por si perdiera el teléfono, se le rompiera, lo cambiara o si cambiase de proveedor de servicios.

### Mensajes

Le evita la laboriosa tarea de introducir texto con el teclado. Acceder con facilidad a todos sus mensajes y de manera organizada.

#### Calendario

Le permite sincronizar eventos libremente entre el teléfono y Outlook, además de crear y editar nuevos eventos desde un PC.

#### Fotos

Le permite importar fotos con facilidad desde su PC o el teléfono y organizarlas en diferentes álbumes para gestionarlas mejor.

## • Vídeos

Le permite insertar archivos de vídeo desde su PC para reproducirlos y, a continuación, cargarlos en las carpetas del teléfono.

### Música

Le permite buscar rápidamente sus canciones favoritas en su PC, administrar la última biblioteca y disfrutar de la máquina de discos digital más fácil de usar en su móvil.

### Aplicación

Le permite importar aplicaciones móviles descargadas e instalarlas en su teléfono de manera sincronizada.

### · Copia de seguridad

Le permite realizar una copia de seguridad de los contactos, mensajes, el calendario, fotos y aplicaciones, para luego importarlos a su teléfono.

## Sistema operativo compatible

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

# 12.2 Actualizar

Puede utilizar la herramienta Mobile Upgrade o FOTA Upgrade para actualizar el software del teléfono.

# 12.2.1 Mobile Upgrade

Descargue Mobile Upgrade en el sitio web ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) e instálela en su PC. Inicie la herramienta y actualice su teléfono según las instrucciones detalladas (consulte el Manual de usuario proporcionado con el dispositivo). Así, su teléfono contará con los programas más modernos.



Toda la información personal se perderá permanentemente tras el proceso de actualización. Le recomendamos que realice una copia de seguridad de sus datos personales mediante Smart Suite antes de actualizar.

## 12.2.2 Actualización FOTA

La herramienta de actualización de FOTA le permite actualizar el software del teléfono.

Para acceder a Actualizaciones del sistema, por favor, toque la tecla Menú de la Pantalla de Inicio, y luego Configuración/Acerca del teléfono/Actualizaciones del sistema. Toque Buscar actualizaciones para que el teléfono busque el software más reciente. Si desea actualizar el sistema, toque el botón Descargar; una vez finalizada la descarga, y luego Instalar para llevar a cabo la instalación. Su teléfono tendrá entonces la versión más reciente del software.

Debe activar la conexión de datos antes de buscar actualizaciones. Los ajustes para los intervalos de comprobación automática también están disponibles al reiniciar el teléfono.

Si ha escogido la comprobación automática, cuando el sistema encuentre una nueva versión aparecerá un cuadro de diálogo emergente para escoger entre **Descargar** o ignorar. También se mostrará la notificación en la barra de estado.

# Precauciones de uso ......

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

### SEGURIDAD EN VEHÍCULO:

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso del teléfono móvil al conducir constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio de manos libres (kit de vehículo, auriculares, etc.), se aconseja a los conductores que no utilicen el teléfono hasta que havan aparado el vehículo.

Mientras conduzca, no utilice el teléfono ni el auricular para escuchar música o la radio. El uso del auricular puede ser peligroso y puede estar prohibido en algunas áreas.

Al estar encendido, su teléfono emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS), los airbags de seeuridad, etc. Por lo tanto, debe:

- evitar colocar su teléfono encima del tablero de instrumentos, o en
- la zona de despliegue del airbag,
- consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias de teléfono móvil

### · CONDICIONES DE USO:

Para un funcionamiento óptimo de su teléfono, le recomendamos que lo apague de vez en cuando.

Apague su teléfono en el interior de un avión.

No encienda el teléfono en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este teléfono, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesseos de exolosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.). En particular, al utilizar una llamada, lleve el teléfono a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según el caso.

Para evitar deficiencia auditiva, descuelgue antes de acercar su teléfono al oído. Al utilizar la función manos libres, aleje el teléfono de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos

No deje a los niños usar y/o jugar con el teléfono y accesorios sin supervisión.

Al sustituir la carcasa desmontable, tenga en cuenta que el producto podría contener sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de  $-10~^{\circ}\text{C}$  a  $+45~^{\circ}\text{C}$ .

Si se excede +45 °C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

Los números de llamada de emergencia no son accesibles en todas las redes de teléfono. Usted no debe nunca confiar solamente en su teléfono para llamadas de emergencia.

No intente abrir, desmontar o reparar usted mismo(a) el teléfono.

No deje que se le caiga el teléfono, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

No utilice el teléfono si la pantalla de cristal, está dañada, agrietada o rota para evitar cualquier lesión.

No pinte su teléfono.

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios ALCATEL ONETOUCH compatibles con el modelo de su teléfono. En el caso contrario, TCT Mobile Limited y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Recuerde realizar copias de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono. Los padres habrán de supervisar el uso que realicen sus hijos de estos videojuegos u otras caracteristicas que incorporen la utilización de luces brillantes. Todas las personas habrán de dejar de utilizar el teléfono y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes sintomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- No juegue con el teléfono móvil ni utilice la característica de luces brillantes si se encuentra cansado(a) o necesita dormir.
- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- Juegue siempre en una habitación con las luces encendidas.
- Juegue siempre a la máxima distancia posible de la pantalla.
- Si sus manos, muñecas o brazos se cansan o se sienten doloridos durante el juego, deje de jugar y descanse durante varias horas antes de continuar jugando.
- Si sus manos, muñecas o brazos continúan doloridos durante o después de jugar, deje de jugar y acuda a su médico.

Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.



## PROTEJA SUS OÍDOS

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oido.

### • PRIVACIDAD:

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su teléfono móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del reléfono.

#### • BATERÍA:

Antes de retirar la batería, asegúrese de que el teléfono está apagado. Las precauciones de uso de la batería son las siguientes:

- No intente abrir la batería (riesgos de emanaciones de sustancias químicas y quemaduras).
- No la perfore, no la desmonte, no provoque un corto circuito.
- No la tire al fuego ni a la basura, no la exponga a temperaturas superiores a 60 °C.

Si desa deshacerse de la batería, asegúrese de que es recuperada en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor. No utilice la batería para otros usos que para lo que fue diseñada. Nunca utilice baterías dañadas o no recomendadas por TCT Mobile Limited y/o sus filiales.



deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- contenedores especiales para este tipo de equipo.
   Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen substancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

### En los países de la Unión Europea:

El acceso a los puntos de recogida es gratuito.

Todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

# En los países que no son miembros de la Unión Europea:

Si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

¡ATENCIÓN!: RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.

## CARGADORES

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de la gama de temperaturas de: 0  $^{\circ}$ C a 40  $^{\circ}$ C.

Los cargadores del teléfono móvil están en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. Debido a las diferentes específicaciones eléctricas aplicables, es posible que un cargador adquirido en un país no funcione en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.

### ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS:

La validación de la conformidad con las exigencias internacionales (ICNIRP) o con la directiva europea 1999/5/CE (R&TTE) es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de teléfono móvil. La protección de la salud y de la seguridad pública, en particular la de los usuarios de teléfonos móviles, constituye un factor esencial de estas exigencias o directiva.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Su dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices (ueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen márgenes de seguridad considerables diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices de exposición a las ondas electromagnéticas utilizan una unidad de medición conocida como el Nivel específico de absorción o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg.

Se han realizado pruebas para determinar el SAR utilizando las posiciones operativas estándar con el dispositivo emitiendo a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Los valores de SAR más elevados según las directrices de la ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

El SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se grabó.						
SAR en la cabeza	LTE Band 3+Wi-Fi	0,626 W/kg				
SAR pegado al cuerpo	GSM 900+Wi-Fi	0,828 W/kg				

En uso, los valores de SAR reales para este dispositivo están generalmente muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, a efectos de la eficacia del sistema y para minimizar la interferencia en la red, la potencia operativa de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no necesita estar a pleno rendimiento para la llamada. Cuanta menos potencia gasta el dispositivo, menor es su valor de SAR.

Las pruebas de SAR pegado al cuerpo se han llevado a cabo a una distancia de separación de 1,0 cm. Para cumplir con las directrices sobre exposición a las radiofrecuencias, el dispositivo debería estar posicionado al menos a esta distancia del cuerpo. Si va está utilizando un accesorio aprobado, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúe a la distancia adecuada del cuerpo. Organizaciones tales como la Organización Mundial de la Salud

y la FDA (US Food and Drug Administration, Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) han declarado que aquellas personas que estén preocupadas y desen reducir su exposición pueden utilizar un dispositivo de manos libres para mantener el teléfono alejado de la cabeza y el cuerpo durante las llamadas telefónicas, o bien reducir la cantidad de tiempo que pasan al teléfono.

Para obtener más información, puede visitar la página www.alcatelonetouch.com

Para obtener informaciones complementarias de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio Internet siguiente: http://www.who.int/beh-emf.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Puesto que los dispositivos móviles ofrecen distintas funciones, pueden utilizarse en distintas posiciones además de junto al oído. Cuando se utilice con los auriculares o el cable de datos USB, el dispositivo debe seguir las directrices correspondientes. Si va a usar otro accesorio, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúe como mínimo a 1,0 cm del cuerpo.

#### Información normativa

Los avisos y aprobaciones siguientes se aplican en determinadas regiones según se indica.



TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre Francis SAS con capital de 23.031.072 europ - RCS Nanterre B 440 038 292 - CIF 440 038 292 030 38 APE 45592

#### LICENCIAS



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCT Mobile Limited y sus filiales está permitido bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

# ALCATEL ONETOUCH 5042D Bluetooth Declaration ID D023683



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ y Google Hangouts™ son marcas registradas de Google Inc.

El dispositivo Android se reproduce o modifica a partir de trabajos creados y compartidos por Google y se utiliza según los términos descritos en la Licencia Creative Commons 3.0 Atribution (el texto se mostrará cuando toque y mantenga pulsado Condiciones legales de Google en Ajustes/Acerca del teléfono/Información legal). (1) Ha adquirido un producto que usa programas de código abierto (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/liptables e initrd en código de objetos y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia pública general de GNU y la Licencia de Apache.

Le proporcionaremos una copia completa de los códigos abiertos correspondientes a petición dentro de un período de tres años a partir de la distribución del producto por TCT.

Puede descargar los códigos de origen en http://sourceforge.net/ projects/alcatel/files/. El suministro del código de origen es gratuito cuando se obtiene de Internet.

<sup>(1)</sup> Es posible que no esté disponible en algunos países.

# Informaciones generales ....

- · Dirección de Internet: www.alcatelonetouch.com
- Número del Servicio de Atención al Cliente: véase el folleto "TCT Mobile Services" o nuestro sitio web.
- Dirección: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- Ruta etiquetado electrónico (Elabel): Toque Ajustes/ Normativa y seguridad o introduzca \*#07#, para encontrar más información sobre el etiquetado.<sup>(1)</sup>

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga. Puede descargar la versión electrónica de este manual de usuario en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio internet: www.alcatelonechouch.com

Este teléfono es un dispositivo que opera por GSM cuatribanda (850/900/1800/1900 MHz), UMTS cuatribanda (850/900/1900/1900/2100 MHz) o LTE en cinco bandas (B1/B3/B7/B8/B20).

**C€1588** 

Este equipo cumple con los requisitos básicos y otras directivas pertinentes de la directiva 1999/05/CE. La copia completa de la Declaración de conformidad para su teléfono puede obtenerse a través de nuestra página web www.alcatelonetouch.com.

# Protección contra el robo (2)

Su teléfono móvil se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra sobre la etiqueta del paquete así como en la memoria de su teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono introduciendo \* # 0 6 # y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o el operador se lo soliciten si le roban el teléfono. Con este número, si le roban el teléfono, se podrá bloquear el funcionamiento del mismo e impedir su uso por otra persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

34

# Exención de responsabilidad

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono en uso, dependiendo de la versión de software de su teléfono o de los servicios específicos de cada operador.

TCT Mobile no será jurídicamente responsable de las diferencias, si las hubiera, ni de sus consecuencias potenciales, cuya responsabilidad corresponderá exclusivamente al operador.

Este teléfono puede contener materiales, incluidas aplicaciones y software en forma de código origen o ejecutable, que envíen terceros para su inclusión en el teléfono ("Materiales de terceros"). Todos los materiales de terceros de este teléfono se presentan "tal cual". sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, adaptación para un objetivo particular o uso de una aplicación de terceros, interoperabilidad con otros materiales o aplicaciones del comprador y no vulneración del copyright. El comprador se encarga de que TCT Mobile haya cumplido con todas las obligaciones de calidad que le incumben como fabricante de dispositivos móviles y teléfonos de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso, TCT Mobile se hará responsable de la incapacidad de funcionamiento o errores que presenten los Materiales de terceros para operar con este teléfono o en interacción con cualquier otro dispositivo del comprador. Según lo permitido por la ley, TCT Mobile exime toda responsabilidad frente a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones, y más específicamente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad civil, bajo cualquier principio de responsabilidad que surian por el uso, por cualquier medio, o intento de uso de dichos Materiales de terceros. Además, los Materiales de terceros actuales, proporcionados de manera gratuita por TCT Mobile, pueden estar suietos a actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCT Mobile descarta toda responsabilidad relacionada con asuntos como los costes adicionales, que corresponderá exclusivamente el comprador. La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según los países y los operadores en los que se use el teléfono; baio ningún concepto la lista de posibles aplicaciones y software incluidas con los teléfonos se considerarán como un compromiso de TCT Mobile; continuarán siendo meramente información para el comprador. Por consiguiente, TCT Mobile no se hará responsable de la falta de disponibilidad de una o más aplicaciones deseadas por el comprador. ya que la disponibilidad depende del país y el operador del comprador. TCT mobile se reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus teléfonos sin previo aviso; baio ningún concepto TCT Mobile se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia que tal eliminación pueda suponer en relación al uso o intento de uso de tales aplicaciones y Materiales de terceros.

<sup>(1)</sup> Depende de los países

Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

# Garantía .....

Su teléfono está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años <sup>(1)</sup> a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, lmei, Fecha y Vendedor:

En caso de que el teléfono manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el teléfono junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el teléfono o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los teléfonos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente. Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el teléfono

- y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

   No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el teléfono.
- Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por
   TCT Mobile I imited
- Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCT Mobile Limited o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- Modificaciones, ajustes o alteraciones de Software o hardware realizadas por individuos no autorizados por TCT Mobile Limited.
- Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, ercétera.

El teléfono no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

du La duración de la batería de teléfono móvil en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida úril total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su teléfono durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más. Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003. En ningún caso TCT Mobile Limited o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su teléfono, de acuerdo con las provisiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (902 113 119) o por correo a:

TCT Mobile Europe SAS Immeuble Le Capitole Parc des Fontaines 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France

# Problemas y soluciones .....

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, se recomienda seguir estas instrucciones:

- Se recomienda cargar (I ) la batería por completo para conseguir un funcionamiento óptimo.
- No almacene grandes cantidades de datos en su teléfono ya que esto puede afectar a su funcionamiento.
- Utilice la opción Restablecer datos de fábrica y la herramienta de actualización para formatear el teléfono o actualizar el software (para restablecer los datos de fábrica, mantenga presionadas al mismo tiempo las teclas de Encendido y Subir volumen). TODOS los datos del teléfono del usuario: los contactos, las fotos, los mensajes, los archivos y las aplicaciones descargadas, se perderán definitivamente. Es muy recomendable que realice una copia de seguridad de los datos del teléfono y el perfil a través de Smart Suite antes de formatear o actualizar, y verificar los puntos siguientes:

# El teléfono está bloqueado o no se puede encender

- Verifique los contactos de la batería, retire y vuelva a insertar la batería y encienda el teléfono.
- Cuando no pueda encender el teléfono, cárguelo durante al menos 20 minutos para garantizar que haya la carga de batería mínima necesaria y vuelva a intentar encenderlo.
- Si el teléfono entra en un bucle durante la animación de encendido o apagado y no se puede acceder a la interfaz de usuario, toque y mantenga la tecla Bajar volumen para entrar en el Modo seguro. De esta forma se evitan los problemas de arranque de SO anormales provocados por archivos APK de terceros.
- Si no funciona ningún método, reinicie el teléfono utilizando la tecla de Encendido y la tecla Subir volumen, (pulsando ambos a la vez).

### El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Reinicie el teléfono. Para ello, mantenga pulsada la tecla de Encendido.
- Retire y vuelva a insertar la batería y, a continuación, reinicie el teléfono.

#### El teléfono se apaga solo

- Compruebe que la pantalla se queda bloqueada cuando no utiliza el teléfono y verifique si la tecla de Encendido no responde a causa de la pantalla de desbloqueo.
- · Verifique la carga de la batería.

### El teléfono no se carga correctamente

- Asegúrese de que está utilizando una batería ALCATEL ONETOUCH y el cargador de la caia.
- Asegúrese de que la batería está insertada correctamente y limpie el contacto de la misma si es necesario. Debe insertarse antes de conectar el cargador.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrar el indicador de carga de batería en la pantalla.
- Asegúrese de que se carga en temperaturas normales (de 0 °C a +40 °C).
- En el extranjero, compruebe que la entrada de voltaje sea compatible.

# Mi teléfono no se conecta a ninguna red o aparece "Sin servicio"

- Intente ver si su teléfono móvil capta alguna red en otra ubicación.
  Verifique la cobertura de la red con su operador.
- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador.
- Intente seleccionar manualmente la(s) red(es) disponible(s).

· Inténtelo nuevamente más tarde si es que la red está sobrecargada.

# El teléfono no puede conectarse a Internet

- Compruebe que el número IMEI (pulse \*#06#) sea el mismo que el que aparece en la caja o en la garantía.
- Compruebe que el servicio de acceso a Internet de la tarjeta SIM está disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de que se encuentra en un lugar con cobertura de red.
   Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

## Tarjeta SIM no válida

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente (consulte "Introducir y extraer la tarjeta SIM").
   Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no está dañado o rayado.
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no está danado o rayad
- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM está disponible.

### No es posible realizar llamadas

- Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos del país/zona.
- Compruebe que su teléfono está conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentra en modo vuelo.

# No es posible recibir llamadas • Compruebe que su teléfono móvil está encendido y conectado

- a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
  Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
   Compruebe que el teléfono no se encuentra en modo vuelo.
- El nombre o número del interlocutor no aparece cuando

# recibo una llamada • Compruebe que está suscrito a este servicio con su operador.

- El interlocutor no transmite su nombre o número.
- El interlocutor no transmite su nombre o numero.

# No encuentro mis contactos

- Compruebe que la tarjeta SIM no está dañada.
- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Importe al teléfono todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM.

### La calidad del sonido de las llamadas es mala

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con la tecla para subir y bajar el volumen.
- Compruebe que el receptor, el conector o el altavoz del teléfono están limpios.

# No puedo utilizar las funciones descritas en el manual

- Verifique la disponibilidad de este servicio según su abono con su operador.
- Compruebe que esta función no requiere un accesorio ALCATEL ONETOUCH.

# Cuando selecciono uno de los números de mis contactos, no puedo marcarlo

- Compruebe que ha guardado correctamente el número de su registro.
- Compruebe que ha seleccionado el prefijo del país cuando llama al extranjero.

### No puedo añadir contactos a la agenda

Compruebe que su tarjeta SIM no está llena, suprima fichas o guarde fichas en las agendas del teléfono (profesional o personal).

# Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz

· Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

### No puedo acceder a mi buzón de voz

- Compruebe que el número del buzón de voz de su operador esté correctamente introducido en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

### No puedo enviar o recibir MMS

- Verifique la memoria disponible en su teléfono; quizás está saturada.
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y compruebe los parámetros MMS.
- Verifique con su operador el número del centro de SMS o de perfiles MMS.
- Vuelva a intentarlo más adelante; el centro del servidor podría estar saturado.

# PIN de la tarjeta SIM bloqueado

 Contacte con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

### No puedo conectar el teléfono al ordenador

- Instale Smart Suite.
- · Compruebe que el controlador USB esté correctamente instalado.
- Abra el panel de notificaciones y compruebe si está activado el agente Smart Suite.
  Compruebe que su ordenador cumple con las especificaciones
- requeridas para instalar Smart Suite.
- Asegúrese de utilizar el cable adecuado que se le proporciona.

## No puedo descargar archivos nuevos

- Asegúrese de que hay memoria suficiente en el teléfono para la descarga.
- Compruebe el estado de su suscripción con su operador.

# Otros dispositivos no pueden detectar el teléfono mediante Bluetooth

- Compruebe que la función Bluetooth esta activada y que su móvil es visible por otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

### Cómo conseguir que dure más la batería

- Compruebe que ha dejado cargar completamente el teléfono (3 horas mínimo).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos después de la desconexión del cargador para obtener una indicación exacta.
- Encienda la luz de fondo cuando lo necesite.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática de correo electrónico.
- Actualice las noticias y la información del tiempo manualmente o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- · Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

# El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.

 Este calentamiento es una consecuencia normal del hecho de que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal. ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent y se utiliza bajo la licencia de TCL Mobile Ltd.

© Copyright 2014 TCL Mobile Ltd.
Reservados todos los derechos

TCL Mobile Ltd. se reserva el derecho a alterar el material o las especificaciones técnicas sin previo