



DECT 7069 SIM

Erabiltzailearen eskuliburua DECT7069 SIM
Erabilpen- gida



Aurkibidea

| | |
|---|------------------|
| 1. Kontrolen kokapena | <u>7</u> |
| 2. Eramangarriaren pantaila | <u>8</u> |
| 3. Kontuan izatekoak | <u>9</u> |
| 4. Bateriak | <u>10</u> |
| 5. Mantentze-lanak | <u>11</u> |
| 6. Instalazioa | <u>12</u> |
| o Bilgarria kendu | |
| o Basearen kokapena | |
| o Basearen / Eramangarriaren kokapena eta instalazioa | |
| o Bateriaren indikatzailea | |
| o Estaldura-eremutik kanpoko oharra | |



Aurkibidea

7. Oinarrizko ezaugarriak

15

- o Piztu / Itzali funtzioa
- o Entzungailuen konexioa
- o Eskegitako markaketa
- o Eskegi gabeko markaketa
- o Deia jaso
- o Deia egin bozgorailua edo esku-librekoa erabiliz
- o Dei bitarteko zenbakien grabazioa (ANOTACIONES funtzioa)
- o Entzungailuaren / Esku-librekoaren/ Bozgorailuaren bolumenaren konfigurazioa
- o Data eta Ordua egokitu
- o Eramangarria nola bilatu
- o Elkarrizketa denbora
- o Teklatuaren blokeoa
- o P Tekla(Etenaldia)
- o R Tekla (Flasha)

8. Markatutako azken 10 zenbakien erregistroa

19

- o Markatutako azken 10 zenbakiak berrikusi
- o Agendan erregistro bat grabatu
- o Markatutako azken 10 zenbakietako erregistro bat ezabatu



Aurkibidea

| | |
|---|------------------|
| 9. Agenda | <u>22</u> |
| <ul style="list-style-type: none">o Erregistroak kopia SIM txarteletik eramangarriaren agendarao Erregistroa gehituo Erregistroak bilatu eta markatu Agendano Gordetako erregistroa aldatuo Agendako erregistro bat ezabatuo Agendako erregistro guztiak ezabatuo Agendaren kapazitatea frogatu | |
| 10. Dei-identifikatzailearen funtzioak | <u>27</u> |
| <ul style="list-style-type: none">o Jasotako mezuaren indikatzaileao Jasotako mezuen erregistroak Markatu eta Berrikusio Erregistroa grabatu Agendano Dei-erregistro bat ezabatuo Dei-erregistro guztiak ezabatu | |
| 11. Menua | <u>30</u> |
| <ul style="list-style-type: none">o Txirrinaren Bolumen mailaren konfigurazioao Eramangarriaren txirrinaren doinuaren aukeraketao Eramangarriaren teklatuaren soinuao Txirrinaren konfigurazioao Alarma-Iratzargailuaren konfigurazioao Kontrastearen aukeraketa | |



Aurkibidea

- o Pantaila-hondoaren aukeraketa
- o Telefonoa automatikoki hartu
- o Eramangarriaren izena
- o Hizkuntzaren aukeraketa
- o Herrialde-kodearen konfigurazioa
- o Larrialdietarako zenbakia
- o Deien blokeoa
- o PABX sarbide-kodea (Telefonogune pribatueterako, Ez da Espainian erabiltzen)
- o R teklaren konfigurazioa
- o Eramangarriaren PINa aldatu
- o Basearen PINa aldatu

12. SMS mezu laburren zerbitzua

41

- o SMS mezu laburren zerbitzuaren konfigurazioa
- o SMS mezua bidali
- o Mezuak jaso
- o Mezuak ezabatu
- o Mezuak banan-banan ezabatu
- o Memoria osoa ezabatu

13. DECT/GAP sistema

51

- o DECTen eta GAPen deskripzioa
- o Eramangarriaren erregistroa (Eramangarriaren alta egin)
- o Tresna honen GAP erraztasunak
- o Eramangarriari baja eman
- o Beste base bat aukeratu



Aurkibidea

- o Barruko deiak
- o Barruko dei bati erantzun
- o Barruko dei bat abian dela kanpoko dei bati erantzun
- o Dei- transferentzia
- o Hiruren arteko konferentzia (2 BARR eta 1 KANP)

14. Bestelakoak

55

- o Eramangarria erreseteatu
- o Basea erreseteatu
- o Datu teknikoak



1. Kontrolen kokapena

- 1. Entzungailua.
- 2. Eusteko klipa.
3. Pantaila.
4. Digituak ezabatu / birdeia.
5. ▲/▼'ekla. Menuan higitu / Agendarako sarbidea.
6. Entzungailuen konektorea (entzungailuak ez datoz eramangarriarekin).
7. Eskegi/ eramangarria piztu-itzali / menuan atzera egin.
8. Teklatua.
9. Teklatuaren blokeoa / # / letra larrien – xeheen aukeraketa.
10. R tekla / etenaldia.
11. Mikrofonoa.
12. Eramangarria kargatzeko kontaktuak.
13. Izartxo / isilune-modua.
14. Baterien konpartimentua.
15. ◀ / ▶'ekla. Kurtsorea mugitu/ Egindako azken 10 deietara sarbidea.
16. Telefonoa hartu/ Bozgorailua / Esku Librekoa.
17. Menuan sartzeko tekla / berretsi.
18. Txirrinaren indikatzaile optikoa/ Jasotako dei edo mezuen indikatzailea.
19. Basea kargatzeko kontaktuak.
20. Sare elektrikorako konexioaren indikatzailea / txirrinaren indikatzaile optikoa.
21. Eramangarria bilatzeko tekla.
22. Linea kablearen konektorea.
23. Sare elektrikorako konektorea.

2. Eskukoaren pantaila

| Ikurrak | Aktibatuta | Keinukari |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Estdura | Eramangarria basera konektatuta dago | Eramangarria basearen bila dabil. |
| Barruko deia INT | Barruko deia egiten ari da | Barruko deia etenda dago |
| Bozgorailua/ Esku Librekoa | Bozgorailua / Esku Librekoa funtzioa aktibatuta dago | |
| Kanpoko deia | Kanpoko deia egiten ari da | Kanpoko deia etenda dago |
| Sartutako deiak edo mezuak | Dei berriak, mezuak ahots-ontzian edo testu-mezuak jaso dira. | |
| Isilune modua | Txirrina itzalita | |
| Bateria | Baterien egoera erakusten du | |
| Alarma | Alarma piztuta | |



3. Kontuan izatekoak

1. Irakur itzazu, mesedez, erabiltzeko jarraibideak aparatua erabili baino lehen.
2. Jar ezazu aparatua leku egonkorrean.
3. Ez ezazu telefonoa busti.
4. Ez itzazu telefonoa edo basea zabaldu. Bestela, honda litezke eta berme-epea bertan behera geratuko da. Jar zaituz harremanetan Baimendutako Zerbitzu Teknikoarekin.
5. Ez ezazu ipini bateriak kargatzeko konektoreetatik hurbil.
6. Jar itzazu bateriak posizio zuzenean.

Telefono lineak eta sare elektrikoko lokiak tresneriatik hurbil egon behar dute, erabilerraz eta beti konektatuta telefonoak funtziona dezan.



4. Bateriak

Telefono honek BATERIAK darabiltza, ez pilak. BATERIAK berriz karga daitezke, pilak ez.

Karga itzazu bateriak 10 orduz telefonoa lehenengo aldiz erabili aurretik. Lehenengo karga egin ostean, elikagailuak sarera eta basera konektatuta egon behar du. Komenigarria da eramangarria kargagailuan ezartzea gau osoan, ondoren ahalik eta denbora luzeenean erabili ahal izateko.

Bateriek 200 ordu inguruan mantendu behar dute karga, erabileraren arabera; eta hamabi bat ordu elkarrizketa moduan bada (esku librekoa itzalita). Telefonoa denbora luzean erabiltzen ez bada, oporretan esaterako, deskonektatu elikadura eta eramangarriaren bateriak. Berriz konektatzen denean, 10 ordu beharko ditu gutxienez berriz kargatzeko.

Eramangarria erabat kargatuta dagoenean, keinukari izango da basearen argi-indikatzailea.

Bateriak hutsik daudenean ezingo duzu deirik egin edo jaso. Bateriek indar gutxi dutenean, bateriaren indikatzailea agertuko da pantailan eta minutu batzuetan oharpen tonua entzungo da, elkarrizketa bukatu ahal izango duzu baina bateriak kargatu beharko dituzu.

Oharra: Ingurugiroa babesteko, bateriak aldatzen dituzunean. Gogoratu bateriak birziklatzeko edukiontzi publikoak erabili behar dituzula.



5. Mantentze-lanak

1. Erabili trapu hezea telefonoa garbitzeko. Ez erabili bentzinarik, alkoholik edo disolbatzaile kimikorik. Ez erabili produktu urratzailerik telefonoa garbitzeko, ezta aerosolik ere.
2. Manten ezazu gailua hautsik gabe. Saihestu tenperatura altuak eta bibrazioak. Ez ezazu eguzki argitan jarri.



6. Instalazioa

Bilgarria kendu

- Eramangarria.
- Basea.
- Lineako kablea.
- Elikagailua.
- Bateria 1'2V x 3 – 600 aAh (NiMh)
- Eusteko klipa.
- Argibideen eskuliburua, Bermea eta Zerbitzu Teknikoen zerrenda.

Basearen kokapena

Behar beharrezkoa da baseak eta eramangarriak irrati seinale egokia jaso eta igorri ahal izatea, horretarako:

Jar ezazu basea hauetatik hurbil:

- Sare elektrikoaren hartunetik.
- Elikadura hartunetik (sare elektrikoa).

Kokapen egokiena bete nahi duzun gunekoa da. Behar besteko estaldurarik ez baduzu, saia zaitez lekuz aldatzen basea.

- Ez ezazu kokatu argiak zuzen jotzen dion edota hezetasuna dagoen lekuan.

- Barruko estaldura 50 metrokoa da. Ez ezazu gailua telebistetatik, ordenagailuetatik edo tresna elektrikoetatik gertu jarri, horiek estaldura eta soinuaren kalitatea murriz bailezakete.



Basearen / Eramangarriaren kokapena eta instalazioa

1. Sar ezazu AC/DC egokigailuaren mutur bat AC 9V (23) basearen atzeko aldean eta bestea lokian.
2. Konekta ezazu lineako kablea basearen (22) atzeko aldean eta beste muturra telefono-linean.
3. Pasa ezazu elikadura elektrikoaren kablea basearen konektore ondoan dagoen gidaritik.
4. Jar itzazu bateriak eramangarriaren atzeko aldean dagoen konpartimentuan. Zabal ezazu baterien konpartimentua, apur bat sakatuz eta kanporantz tira eginez. Sartu bateriak, polaritatea zainduz (konpartimentu barruan dauden irudiak dituzu lagungarri). Ipini berriro estalkia.
5. Ipini eramangarria basean bateriak kargatzeko. 10 orduz gutxienez kargatu, honen ondoren instalazioa bukatuta egongo da.



Bateriaren indikatzailea


Bateria gutxi. Oharpen tonua entzungo da.
Bateriak kargatu behar dituzu.

Bateriak 1/3 kargatuta.

Bateriak 2/3 kargatuta.

Gutziz kargatuta.

Estaldura-eremutik kanpoko oharra

Basearen seinalearen kalitatea eskasa bada, oharpen tonua entzungo duzu, basearen estaldura-eremura hurbildu behar duzula adieraziz, bestela komunikazioa etengo da eta pantailan BASE 1 eta ikonoa keinukari  rtuko dira.

GARRANTZITSUA: Irratiaren interferentziak direla-eta, inoiz basearen eta eramangarriaren arteko komunikazioa gal zenezake denbora labur batean. BASEak automatikoki beste kanal bat hartuko du interferentziak ekidin eta komunikazioa berrezartzeko.



7. Oinarrizko ezaugarriak

•Piztu / Itzali funtzioa

Eramangarria itzaltzeko,  a luze sakatu (7).

Oharra: Eramangarria itzalita dagoenean, baterien karga mantendu egiten da. Egoera honetan ezin izango duzu deirik egin edo jaso. Itzali eramangarria bateriak aldatu behar dizkiozunean.





Eramangarria berriro pizteko sakatu  a.

Entzungailuen konexioa



Eramangarriaren eskuineko aldean entzungailuak konekta ditzakezu (6). Entzungailuak konektatutakoan soinua beraien bitartez entzun ahal izango da.

Oharra: Entzungailuak aukerakoak dira.

Eskegitako markaketa

1. Markatu deitu nahi duzun zenbakia telefonoa eskegita dela. Okertu bazara, erabili  la oker markatu dituzun digituak ezabatzeko.
2. Sakatu  la(9) zenbakia markatzeko. Baseko argi-indikatzailea piztu egingo da eta  ikurra ageriko da pantailan.
3. Deia bukatzeko sakatu  a.

Eskegi gabeko markaketa

Linea hartzeko sakatu  la. Ondoren, markatu deitu nahi duzun zenbakia. Deia bukatzeko sakatu  tekla.



Deia jaso

Deia jasotzen denean eramangarriaren eta basearen txirrinek jotzen dute.

- Deia jasotzeko tekla edo beste edozein tekla sakatu. DESCUELGUE AUTOMÁTICO funtzioa aktibatuta baduzu eta eramangarria basean, basetik kendu bezain laster aktibatuko da eramangarria.

- Eskegitzeko, sakatu .

Oharra: Deia erantzun nahi ez badiozu eta eramangarriak jotzeari uztea nahi baduzu deia jasotzen duen bitartean, sakatu tekla.

Deia egin bozgorailua edo esku-librekoa erabiliz

Eramangarria belarri ondoan izan gabe ere, aritu zaitezke elkarrizketan. Ingurukoaren arabera, bi aukera dituzu horretarako. Erabili Bozgorailua giro zaratatsuan zaudenean, eta Esku-librekoa giroa isila denean. Honetarako:

- Markatu zenbakia.

- Sakatu behin tekla linea hartu eta pantailan zenbakia markatzeko.

- Sakatu birritan tekla esku-librekoa aktibatzeko. Pantailan MANOS LIBRES agertuko da eta ikonoa aktibatuko da berriz, eramangarria belarri ondoan ipini gabe ere hitz egin eta entzun ahal izango duzu. Esku-librekorik gabe jarraitu nahi baduzu elkarrizketa, sakatu berriro ere tekla ikonoa eta dagokion testua desagertu arte.

- Deia bukatzeko, sakatu tekla.

Oharra: Nahi izanez gero, elkarrizketan ari zaren bitartean ere aktiba dezakezu bozgorailu edo esku-librekoaren funtzioa. Honetarako, sakatu tekla behin edo birritan, komeni zaizunaren arabera.

2. Oharra: Funtzio hau erabiltzeko bateriak kargaren 1/3 izan behar du.



Dei bitarteko zenbaki grabazioa (ANOTACIONES Funtzioa)

Elkarrizketan ari zaren bitartean, zenbaki batzuk idatzi (Grabatu) ahal izango dituzu markatutako azken 10 zenbaki zerrendan, ondoren AGENDAn grabatu ahal izateko. Elkarrizketan ari zaren bitartean zenbaki bat idatzi ahal izateko, egizu ondorengoa:

- Sakatu tekla aukeretara jotzeko.
- Sakatu edo ANOTACIONES aukeratu arte. Sakatu tekla nfirmatzeko.
- Sartu orain teklatura erabiliz gorde nahi dituzun zenbakiak. Sakatu tekla konfirmatzeko eta eskuz sakatu berriro tekla honi zenbakia gorde eta konfirmatzeko. Ondoren, modu arruntean jarrai dezakezu elkarrizketa.

OHARRA:Elkarrizketan grabatutako zenbakia kontsultatu nahi izanez gero, sakatu gindako deietara jotzeko. Bertan agertzen den lehenengo zenbakia da grabatutako azkena.

Entzungailuaren / Esku-librekoaren / Bozgorailuaren bolumenaren konfigurazioa

- Deia modu arruntean, Esku-Librekoan edo Bozgorailu moduan egiten ari zarela, sakatu edo teklak (5) entzungailuaren bolumena egokitzeko.
- 3 maila dituzu entzungailurako (1 baxuena -3 ozenena) eta 6 bozgorailuaren maila erregulatzen (1 baxuena -6 ozenena).
- Sakatu bolumena igotzeko edo jaisteko.

Data eta ordua egokitu

Eskuz egokitu ahal dituzu data eta ordua eta pantailan agerrarazi. Funtzio hau gaitu beharko duzu inoiz ALARMA-DESPERTADOR funtzioa erabili nahi izanez gero.

- Sakatu tekla (17) Menura joateko.





Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE BASE aukeratu arte, sakatu tekla kon itzeko.

Sakatu edo teklak FECHA/HORA aukeratu arte eta sakatu tekla (17) kon itzeko.

Sartu teklatuaren bidez, eguna / hilabetea / urtea. Sakatu tekla konfirmatzeko. Erabili teklak (15) kurtsorea ezker/eskuin ibiltzeko.

Sartu tek ren bidez, ordua (24 orduko formatua) / minutuak eta sakatu tekla konfirmatzeko.

<(11): kurtsorea ezkerretarantz mugitzeko.

>(11): kurtsorea eskuinetarantz mugitzeko.

Luze sakatu tekla itzaroteko modura bueltatzeko.

Eramangarria nola bilatu

Eramangarria bilatzeko edo aurkitzeko. Sakatu basean dagoen tekla (21). Basearekin lotuta dauden eramangarri guztiek 30 segundu inguruan joko dute txirrina.

Bilaketa bukatzeko, sakatu baseko tekla edo eramangarriaren edozein tekla.

Elkarrizketa denbora

Telefonoak kontagailua du eta berau eramangarriaren bidez linea hartu ondorengo hamar segunduetan aktibatuko da.

Teklatuaren blokeoa

Telefonoak teklatura blokeatzeko funtzioa du. Pantailan PULSE1 9 agertuko da blokeo funtzioa gaituta dagoenean.

Funtzio hau aktibatzeko edo desaktibatzeko eman honako urratsok:

Luze sakatu tekla (9). Pantailan PULSE 1 9 agertuko da eta teklatura blokeatuta egongo da.

Sakatu lehenengo 1 zenbakiari eta ondoren 9ari teklatura desblokeatzeko.

#

8. Markatutako azken 10 zenbakiak

R Tekla (E)

Luze sakatu R tekla (10) markatutako zenbakiaren saiakeren artean 3 segunduko etenaldia egiteko, pantailan "P" agertuko da etenaldia noiz egin den adierazteko. Funtzio hau erabilgarria gerta dakizuke atzerrira deiak egiteko, herrialdearen jatorri kodearen ondoren etenaldia eginez.

R Tekla (Flasha)

Tekla honen bidez zure operadoreak edo telefonoguneak eskainitako zerbitzuetara jotzea daukazu, esaterako: "deien desbideraketa" "deiak zain" "iratzargailu zerbitzua", etab. Horretarako beharrezkoa izango duzu dagokion kodea eta sakatuta izan beharko duzu R tekla (10) hiru segunduz.

Markatutako azken 10 zenbakiak berrikusi

Sakatu edo tekla (4). Pantailan RELAMADA eta markatutako azken 10 zenbakiak agertuko dira. Zer idako leh ngo zenbakia markatutako azkena izango da.

Sakatu edo teklak berriz deitu nahi duzun zenbakia aukeratzeko. Aukeratutakoan sakatu tekla zenbaki hori markatzeko edo sakatu tekla hasierara itzultzeko.

Agendan erregistro bat grabatu

• Sakatu edo teklak. Pantailan RELAMADA eta markatutako azken zenbakia agertuko dira.

• Sakatu edo teklak agendan gorde nahi duzun zenbakia aukeratzeko.

Sakatu tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da.

Sakatu do te : COPIAR A AGENDA aukeratzeko. Sakatu tekla konfirmatzeko.

Pantailan NOMBRE agertuko da: Sartu izena edo gorde nahi duzun izena. Sakatu behin eta berriz 0 eta 9 arteko tekla bati hurrengo taulan agertzen diren karaktereak eskuratzeko. # tekla sakatzen badiozu, k tereak letra Larriz zein Xehetz idatzi ahal izango dituzu.



PULTSAZIO TAULA

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | SP | 0 | ? | ! | ¿ | ¡ | . | , | " | ' | : | ; | |
| 1 | 1 | @ | € | £ | \$ | ¥ | ¤ | & | § | µ | ° | + | |
| 2 | A | B | C | 2 | À | Á | à | Â | Æ | Ä | Ç | | |
| | a | b | c | 2 | à | á | à | â | æ | ä | ç | | |
| 3 | D | E | F | 3 | Ē | É | È | Ê | Ë | | | | |
| | d | e | f | 3 | ē | é | è | ê | ë | | | | |
| 4 | G | H | I | 4 | Ĝ | Í | Ì | Ĭ | Î | Ï | | | |
| | g | h | i | 4 | ğ | í | ì | ĭ | î | ï | | | |
| 5 | J | K | L | 5 | Ł | | | | | | | | |
| | j | k | l | 5 | ł | | | | | | | | |
| 6 | M | N | O | 6 | Ń | Ñ | Ó | Ö | Ò | Õ | Ø | | |
| | m | n | o | 6 | ń | ñ | ó | ö | ò | õ | ø | | |
| 7 | P | Q | R | S | 7 | Ś | Ş | ß | | | | | |
| | p | q | r | S | 7 | ś | ş | ß | | | | | |
| 8 | T | U | V | 8 | Ü | Ú | ù | û | | | | | |
| | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | |
| 9 | W | X | Y | Z | 9 | Ý | Ž | Ž | | | | | |
| | w | x | y | z | 9 | ý | ž | ž | | | | | |
| * | * | # | + | - | / | % | = | (|) | < | > | \ | _ |

Oharra: Edozein unetan sakatu ahal diozu aurreko digitua ezabatzeko.

- Sakatu ekla eta pantailan **GUARDAR** agertuko zaizu.
- Sakatu ekla eta erregistroa agendan gordeta geratuko da.
- Luze sakatu kla itzaroteko modura bueltatzeko.



Markatutako azken 10 zenbakietako erregistro bat ezabatu

- Sakatu do ak, pantailan RELAMADA eta markatutako azken zenbakiak agertuko dira.
- Sakatu edo ezabatu nahi duzun zenbakia aukeratzeko..
- Sakatu tekla sub-menura jotzeko.
Pantailan RAR NÚMERO agertuko da.
- Erabili edo teklak BORRAR ENTRADA aukeratzeko.
Sakatu tekla konfirmatzeko. Pantailan ENTRADA BORRADA agertuko da.
- Luze sakatu tekla pausagunera itzultzeko.



Oharra: Gordetako erregistro guztiak ezabatu nahi badituzu BORRAR TODO aukera hautatu beharko duzu, pantailak BORRAR TODOS LOS DATOS? erakusten duenean, sakatu tekla konfirmatzeko.





9. Agenda

Telefono honek 100 memoria ditu 30 digitu arteko telefono-zenbakiak eta 15 karaktere arteko izenak gorde eta eramangarrian biltzeko.

OHARRA: Edozein unetan eragiketari utzi nahi badiozu, sakatu  tekla  sagunera itzuli arte. Digituak eta karaktereak ezabatzeko erabili  tekla.



Erregistroa gehitu

Eramangarrian zenbakiren bat gordetzeko bi modutan egin daiteke, zuzenean edo Menua erabiliz:

• Erregistroak kopiatu SIM txarteletik eramangarriaren agendara.

Zure eskuko telefonoko SIM txarteletiko erregistroak deskarga ditzakezu 7069 eramangarrian, erregistro hauek Agendan gordeko dira.




Honetarako, basearen alde batean dagoen erretilua atera eta sartu, egoki ahokatuz, SIM txartela plastikozko euskarri txiki honetan, kontaktuak gorantz direla. Ondoren, sartu basean berriro erretilua (SIM txartela egoki ahokatuta duela) tope egin arte.

Sartu ondo SIM txartela, txarto ipinita badago.

Orain zure SIM txarteletiko kontaktuak eramangarrian kopiatzeko urratsok jarraitu beharko dituzu:

- Sakatu  tekla agendara zuzenean jotzeko.

- Sakatu  tekla submenura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. - Sakatu  ▼ edo  ▲ teklak COPIAR DE SIM aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.

-Eramanga  ▼ ak zure SIM txarteletiko PIN zenbakia sartzeko eskatuko dizu. Sartu eta  sakatu tekla erreg  oak grabatzeko.

OHARRA: PIN zenbakia hiru aldiz oker sartuz gero, txartela blokeatu egingo da. Eskuko telefonotik berraktibatu beharko duzu, zure telefono konpainiak emandako PUK kodea erabiliz.



- Sakatu tekla deskarga bukatzea nahi duzunean edo erregistroen transferentzia bukatzen denean.

Zure eskuko telefonoaren SIM txartelak 100 erregistro baino gehiago baditu gordeta, eramangarriak ehungarrenean baino besterik ez du grabatuko, eta agian ez da bat etorriko ordena alfabetikoarekin.

. Ziurta ezazu agendako zenbakiak SIM txartelean gordeta daudela, eskukoan baino ez baleude, ezin izango lirateke irakurri. Baliteke, halaber, zure SIM txartelari ez antzematea, oso zaharra edo kapazitate gutxikoa izateagatik. Zure banatzailearenean eskuragarri dauden azken zerbitzuekin eguneratzea aholkatzen dizugu.

Erregistroa gehitu

Bi modutan gorde dezakezu zenbaki bat agendan, zuzenean edo Menuaren bidez:

1. Menuaren bidez:

- Sakatu tekla menura jotzeko. Pantailan AGENDA agertuko da.

Sakatu tekla konfirmatzeko.

- Sakatu tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu tekla edo teklak NUEVO aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.

- Pantailan NOMBRE agertuko da: Sartu zenbakiarekin lotu nahi duzun izena. Sakatu behin eta berriro tekla bati 0,1,...* lehenago erakutsitako taulan ageri diren karaktereak eskuratzeko. # tekla sakatzen baduzu karaktereak letra larriz zein xehez idatzi ahal izango dituzu.

- Sakatu tekla eta idatzi gorde nahi duzun zenbakia.








- Sakatu tekla.

- GUARDA keratu eta sakatu tekla.














- Pantailan gordetako erregistroaren izena agertuko da, luze saaktu tekla itzaroteko modura bueltatzeko.

tekla

Zenbakiak zuzenean gorde

- Eramangarria pausagunean dela, sartu gorde nahi dituzun zenbakiak teklatura erabiliz.
- Sakatu  tekla sub-menuan sartzeko.
- Pantailan MENU agertuko da.
- Sakatu  do  klak COPIA A AGENDA aukeratzeko eta sakatu  tekla  konfirmatzeko.
- Pantailan NOMBRE agertuko da: Sartu zenbakiarekin lotu nahi duzun izena. Sakatu behin eta berriro 1etik 9ra bitarteko teklaren bati, aurretik erakutsitako taulan ageri diren karaktereak eskuratu arte. # tekla sakatzen baduzu, karaktereak letra larriz zein xehez idatzi ahal izango dituzu.
- Sakatu  tekla, GUARDAR agertuko da aukeratuta, sakatu tekla konfirmatzeko.
- Gorde beharreko zenbakia agertuko da pantailan, luze sakatu  tekla **aroteko modura bueltatzeko.**

Erregistroak bilatu eta markatu Agendan.

- Sakatu  tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu zenbaitetan  do  klak nahi duzun erregistroa aukeratzeko edo sakatu teklatura erabiliz bilatu nahi duzun izenaren lehenengo letrari.
- Pantailak letra horrekin hasten den lehenengo erregistroa erakutsiko dizu. Erabili  edo  tekla  ilatzen ari zarena aurkitu arte.
- Sakatu  tekla aukeratutako izenari dagokion zenbakia markatzeko edo  tekla  berrikusteko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu  tekla ze  klakia ikusteko. Sakatu  tekla aukeratutako zenbakia markatzeko.
- Amaitzeko, sakatu  tekla hasierako egoerara itzultzeko edo deia egin baduzu, berau amaitzeko.

OHARRA: Agendaren posizioen batek izenik grabatuta ez balu, beste zenbakien bilaketa alfabetikoa eragotziko luke, beraz, izen bat lotu beharko litzaioke zenbaki horri.

Gordetako erregistroa aldatu

- Sakatu tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu edo klak aldatu nahi duzun erregistroa aukeratzeko edo sakatu teklatura erabiliz, bilatu nahi duzun izenaren lehenengo letrari.
- Pantailan letra horrekin hasten den lehenengo erregistroa agertuko da. Erabil itzazu edo klak aldatu nahi duzuna aurkitu arte.
- Sakatu tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu edo teklak EDITAR aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Pantailan NOMBRE agertuko da: Nahi baduzu, aldatu erregistroari eman nahi diozun izena edo sakatu eta aldatu bakia. Sakatu tekla, GUARD ukeratu eta sakatu tekla.
- Pantaila erregistroaren izena aldatuta agertuko da, sakatu tekla pausagunera itzultzeko.



Agendako erregistro bat ezabatu

- Sakatu tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu edo teklak ezabatu nahi duzun erregistroa aukeratzeko edo sakatu teklatura erabiliz, bilatu nahi duzun izenaren lehenengo letrari.
- Pantailan ra horrekin asten den lehenengo erregistroa agertuko da. Erabil itzazu edo teklak bilatzen duzun izena aurkitu arte.
- Sakatu tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu edo teklak BORRAR ENTRADA aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Amaitzeko tekla hasierako egoerara itzuli nahi izanez gero.



Agendako erregistro guztiak ezabatu







- Sakatu tekla agendara zuzenean jotzeko.
- Sakatu tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu edo teklak BORRAR TODO aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS? agertuko da. Sakatu tekla Agendako datu guztiak ezabatzeko .
- Amaitzeko sakatu tekla hasierako egoerara itzuli nahi baduzu.



Agendaren kapazitatea frogatu

Telefonoak libre duzun erregistro kopurua jakiteko bidea ematen dizu.

Horretarako honako urratsok jarraitu behar dituzu:



- Sakatu  tekla agendara zuzenean sartzeko.
- Sakatu  tekla sub-menura jotzeko. Pantailan MOSTRAR NÚMERO agertuko da. Sakatu edo  (ak ESTA ) MEM aukeratzeko eta sakatu  tekla konfirmatzeko.
- Pantailan telefonoak dituen 100 memorietatik zenbat dauden beteta agertuko da. Sakatu birritan  tekla hasierako egoerara itzultzeko.



10. Dei-identifikatzailearen funtzioak.

Deiari erantzun aurretik, ikus dezakezu nork deitzen dizun edo bertan egon ez zarenean nork deitu dizun. Deitzen duen abonatuaren identifikazio zerbitzua lineari inplementatuta dagoenean (zerbitzua zure telefono konpainiari eskatu behar diozu, Adb: Aunari, Euskalteli, Uni 2i, etab.) deitzen ari den pertsonaren zenbakia pantailan agertuko da. Eramangarriak sarbideko 30 erregistro ditu. Deitzen duenaren zenbakia zure telefonoko Agendan gordeta badago, izena ere agertzen da pantailan. Telefono honek Zain dagoen Dei-identifikazio funtzioa erabiltzeko aukera ematen du. Elkarrizketan ari zaren bitartean nork deitzen dizun jakin zenezake. Zure lineak Dei-identifikazio zerbitzua eta Zain dagoen Dei-identifikazio zerbitzuak baditu, zure linea hartuta dagoen bitartean beste dei bat jasotzen baduzu, entzungailuan Zain dagoen Deiaren tonua aditu ez ezik, pantailan deika ari denaren zenbakia ere ikusi ahal izango duzu.


Jasotako mezuaren indikatzailea



















Norbaitek deitu dizunean, ahots-ontzian mezua utzi duenean edo testudun mezua bidali dizunean, pantailan  ikonoa agertuko da. Desagertu egingo da pantailatik, deiak edo testudun mezuek ondoren azalduko den "idos" gunetik jaso ondoren.

Ahots-ontzian jasotako mezuaren kasuan, entzun eta ezabatu ostean, zure telefono konpainiak seinalea bidali ahal dizu zure postontzian mezurik ez duzula adierazten duen ikonoa aktibatuz.

Dei hori er  ondoren,  ikonoa desagertu egingo da.

Jasotako mesuen erregistroak markatu eta berrikusi

Deiren bat jaso bada,  ikonoa agertuko da pantailan eta argi gorri keinukari bat izango da eramangarrian.

- Eramangarria pausagunean dela, sakatu  tekla menura jotzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS aukeratzel  ta  tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  do  klak LLAMADAS aukeratzeko. Sakatu  te  onfirmatzeko.
- Sakatu  do  teklak LLAM. NUEVAS XX (XX erantzun gabeko  berri kopurua dela) eta sakatu  tekla ko  rmatzeko.  teklari sakatzen badiozu TOTAL: LLAM XX aukeratuko duzu (XX jasotako dei zaharren kopurua  a).
- Sakatu  teklari. Pantailan jasotako azken zenbakia agertuko da deiaren datarekin eta orduarekir  era. Zenbakia agendan gordeta badago, izena ere agertuko da.



- Sakatu ▲do ▼ste dei batzuk berrikusteko.
- Horietakoren bati deitu nahi izanez gero, sakatu .
- Sakatu behin baino gehiagotan edo luze sakatu teklak sierako egoerara itzuli nahi baduzu edo behin bakarrik deia egin baduzu berau bukatzeko.

Erregistroa Grabatu Agendan

- Eramangarria pausagunean dela, sakatu menura jotzeko.
- Sakatu ▲do teklak ▼RECIBIDOS aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak LLAMADAS aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Pantailan LAM NUEVAS ▼ eta TOTAL LLAM. XX agertuko da, sakatu horietako bati aukeratzeko. Sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak agendan gorde nahi duzun deia gordetzeko. Sakatu tekla sub-menura jotzeko.
- Pantailan COPIA ▼ AGENDA agertuko da, sakatu tekla eragiketarekin jarraitzeko.
- Pantailan NOMBRE agertuko da: Sartu zenbakiarekin lotu nahi duzun izena. Sakatu berri eta berriro tekla bati 0, 1,...* lehenago erakutsitako taulan zen diren karaktereak eskuratzeko. Sakatu tekla, GUARDAR aukeratu eta sakatu konfirmatzeko.
- Pantaila jasotako deien erregistrora itzuliko da, luze sakatu tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Dei-erregistro bat ezabatu

- Eramangarria pausagunean dela, sakatu tekla menura jotzeko.
- Sakatu edo teklak RECIBIDOS aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak LLAMADAS aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Pantailan LLAM NUEVAS XX agertuko da. sakatzen baduzu, TOTAL LLAM.XX agertuko da. Aukera eza ▲ dei berriko ▼ erregistroren bat edo gordetakoren bat ezabatu nahi baduzu, sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu ▲do teklak ▼ ezabatu nahi duzun deia aukeratzeko eta sakatu tekla sub-menura jotzeko.
- Pantailan COPIA A AGENDA agertuko da, sakatu teklak, BORRAR ENTRADA aukeratu eta sakatu tekla konfirmatzeko.



- Pantaila jasotako deien erregistrora itzuliko da, luze sakatu bueltatzeko.

tek arroteko modura

Dei-erregistro guztiak ezabatu

- Eramangarria pausagunean dela, sakatu nenura jotzeko.

- Sakatu lo tekla RECIBIDOS aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmat.

- Sakatu edo teklak LLAMADAS aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.

- Pantailan 1M NUEVAS eta TOTAL LLAM.XX agertuko da. Aukeratu zerrendatako bat jasotako deien erregistro guztiak ezabatzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.

- Sakatu tekla, pantailan COPIA A AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak, BORRAR TODO aukeratu eta sakatu tekla konfirmatzeko. Pantailan BORI TODOS LOS DATOS? agertuko da. Sakatu tekla konfirmatzeko.

- Pantaila iko deien zerrendara itzuliko da, luze sakatu tekla itxarot o modur bueltatzeko



11. Menua

Txirrinaren bolumen mailaren konfigurazioa

Bolumena 5 mailatan eta itzalian alda dezakezu.

- Sakatu kla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak JSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzel .
- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da. Sakatu tekl firmatzeko.
- Pantailan VOLUMEN TIMBRE agertuko da. Sakatu tekl ilak ikusteko.
- Sakatu do ilak eramangarrirako nahi duzun bolumen maila aukeratzeko eta ondoren, sakatu tekla aketa konfirmatzeko.
- Pantailan VOLUMEN TIMBRE agertuko da berriro. Luze sakatu tekla teko modura bueltatzeko.

Eramangariaren txirrinaren doinuaren aukeraketa

Eramangariaren txirrinaren soinua alda dezakezu, 17 doinu ezberdin dituzu.

Telefonoak 8 doinu polifoniko ditu. Horietakoren bat aukeratzen baduzu, eramangariaren txirrinak jotzen duenean doinu atsegin eta sinfonikoagoa adituko duzu.

- Sakatu kla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu kla konfirmatzeko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da. Sakatu tekl firmatzeko.
- Sakatu lo tel MELODÍA TIMBRE aukeratzeko eta ondoren tekla konfirm to.
- Sakatu edo teklak eramangarrirako gustukoen duzun doinua aukeratzeko eta ondoren tekla auker eta kon matzeko (Doinu polifonikoak 10etik, ..., 17ra daudenak dira).
- Pantailan DÍA TIMBRE agertuko da berriro. Luze sakatu tekla itxaroteko modura bueltatzeko.



Eramangarriaren teklatuaren soinua

Teklatua programatuta dago berrespen tonua jotzeko tekla bati sakatzen diozun bakoitzean. Nahi izanez gero, tonu hau isildu egin ahal da.

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak JUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko .
- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da. Sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak TECLAS SONORAS aukeratzeko eta ondoren tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak ACTIVADO edo DESACTIVADO aukeratzeko eta ondoren sakatu tekla aukeraketa konfirmatzeko.
- Pantailan ECLAS SONORAS agertuko da berriro. Luze sakatu tekla itzaroteko modura bueltatzeko.

Txirrinaren konfigurazioa

DECT telefonoak deia jasotzen duenean, eramangarri gehiago izango bazenitu aldi berean joko lukete. Basea berez honela dago konfiguratuta, baina nahi izanez gero, dei bat jasotakoan eramangarri batek besteek baino lehenago jo lezake.

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA, agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Pantailan PRIORIDAD agertuko da. Sakatu tekla konfirmatzeko.
- Pantailan PRIORIDAD agertuko da. Sakatu berriro tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak DESACTIVADO aukeratzeko (Erarri guztiek aldi berean joko dute) edo beste baino lehenago jotzea nahi duzun eramangarriaren zenbakia, ondoren sakatu tekla aukeraketa konfirmatzeko.
- Pantailan berriro ere PRIORIDAD agertuko da. Luze sakatu tekla itzaroteko modura bueltatzeko.

Modu berean, eramangarriaren lehenbizi, besteak jotzen hasi baino lehen, zenbat txirrinek jotzea nahi duzun konfiguratuta beharko duzu.

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Pantailan PRIORIDAD agertuko da. Sakatu tekla konfirmatzeko.



-Pantailan PRIORIDAD agertuko da. Sakatu edo tekla NUM. TIMBRES aukeratu arte. Sakatu la konfirmatzeko.

- Sakatu edo tekla lehenago aukeratutako eramangarrion zenbat txirrinek jotzea nahi duzun aukeratzeko, ondoren sakatu tekla aukera konfirmatzeko.

-Pantailan NUM. TIMBRES agertuko da berriro. Luze sakatu itxaroteko modura bueltatzeko.

Alarma-iratzargailuaren konfigurazioa

Telefono honek iratzargailu-alarma bezala erabiltzeko aukera ematen du.

Horretarako, beste ezer baino lehen, lehenago adierazitako FECHA/HORA funtzioa egokituta izan behar du.

1. Alarmarentzako doinua aukeratu

Txirrinaren maila desaktibatuta balego, alarmak txirrinaren 1 mailan joko luke.

- Sakatu tekla menura jotzeko.

-Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo tekla AJUSTE PORT. aukeratzeko eta sakatu la konfirmatzeko.

- Sakatu do ARMA aukeratu arte eta sakatu tekla irmatzeko.

-Sakatu do ELODÍA ALARMA aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.

- Aukeratu gustuko duzun doinua eta sakatu konfirmatzeko.

Luze sakatu itxaroteko modura bueltatzeko.

2. Alarma-iratzargailua aktibatu

Alarma behin jotzeko edo egunero ordu berean jotzeko konfiguratu dezakezu. Alarmak jotzeko ordu bat ezarri baduzu, berau pantailan agertuko da alarma indikatzailearekin batera.

- Sakatu kla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu er tekl AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu a konfirmatzeko.
- Sakatu er tek ALARMA aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Pantailan ALARMA agertuko da, aukeratu AJUSTE ALARMA eta berretsi tekla sakatuz.
- Alarma modua aukeratu (UNA VEZ / TODOS LOS DÍAS) eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Alarmak zein ordutan jotzea nahi duzun sartu teklatura erabiliz (ordua/minutuak) erabili teklak kurtsoa ezker-eskuin mugitzeko.
- Sakatu tekla konfirmatzeko eta ondoren Luze sakatu tekla itzaroteko modura bueltatzeko.

3. Alarma



Alarma aktibatzen denean, eramangarian aukeratutako doinuak jotzen du (60 segunduz gutxi gorabehera). Sakatu edozein tekla alarma itzaltzeko.

4. Alarma desaktibatu

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu , teklak ALARMA aukeratzeko eta sakatu tekla jarraitzeko.
- Sakatu edo teklak ANULAR ALARMA aukeratu arte eta sakatu tekla alarma desaktibatzen.
- Luze sakatu tekl itzaroteko modura bueltatzeko.

Kontrastea keraketa

Errazago ikusi ahal izateko honela alda zenezake pantailaren kontrastea:

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.





- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da, sakatu edo *eklak CONTRASTE aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu do lak nahi duzun kontrastea aukeratzeko eta tekla konfirmatzeko. 9 kontraste maila dituzu.
- Luze sakatu la itxaroteko modura bueltatzeko.

Pantaila-hondoaren aukeraketa

8 pantaila-hondo aukera ditzakezu, horretarako:

- Sakatu kla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo tekla AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu kla konfirmatzeko.
- Pantailan AJUSTE SONIDO agertuko da, sakatu edo tekla ONDO aukeratu arte eta sakatu kla konfirmatzeko.
- Sakatu do klak nahi duzun hondo aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Telefonoa automatikoki hartu

Funtzio hau aktibatuta dela, deiari erantzuteko nahikoa izango da eramangarria basetik altxatzea.

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo tekla AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo tekla DESCOLG. AUTO aul atu arte sakatu tekla konfirmatzeko.
- Aukeratu ACTIVA do DESACTIVADO eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Luze saka te itxaroteko modura bueltatzeko.

Eramangarria izena

8 karaktereko izena jar diezaiokezu eramangarriari. Sartutako izena eramangarria pausaganean denean ikusiko da.

- Sakatu tekla menura jotzeko.



- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo tekla AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo tekla NOMBRE PORT. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sartu izena teklatuaren laguntzaz, lehenago ere adierazi den moduan. Okertu bazara, sakatu tekla karaktereak ezabatzeko.
- Sakatu tekla sartutako izena konfirmatzeko.
- Luze sakatu tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Hizkuntzaren aukeraketa

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan NDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE PORT aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo tekla IDIOMA aukeratzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo tekla aukeratu dauden hizkuntzetako bat hitzarteko (Espainiera, Ingelesa, Alemana, lleria, rugesa) eta sakatu berriro tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

Herrialde-kodearen konfigurazioa

Telefona erabiltzen ari den herrialdeko kodea konfiguratu daiteke, honela ez da linearekiko bateraezintasunik izango SIM txarteleko erregistroak eramangarrian kopiatzean. Konfigurazio hau aldatuz gero, litekeena da SIM txarteleko zenbaki batzuk egoki ez grabatzea.

Telefona fabrikatik egoki konfiguratuta aterako da. Hauexek dira kodeak (Espainiarako):

- Herrialde-kodea 34
- Nazioart. aurrezenbakia 00
- Herrialde. aurrezenbakia HUTSIK

Larrialdietarako zenbakia

10na digitudun 3 larrialdietarako zenbaki programa ditzakezu. Zenbakiok eramangarri guztietan dira baliozko. Nahiz eta deiak murrizteko aukera aktibatuta izan, markatu ahal izango dituzu zenbakiok.



- Sakatu :kla menura jotzeko.
 - Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo tekla AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu ekla konfirmatzeko.
 - Sakatu edo tekla MARCACIÓN aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
 - Sartu basearen PINa (berez: 0000).
 - Sakatu lo tekla N° EMERGENCIA aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
 - Sakatu edo tekla zenbakia zein erregistrotan gorde nahi duzun aukeratzeko (Emergencia 1/Emergen 2/Em 3) eta sakatu tekla konfirmatzeko.
 - Sartu zenbakia. Okertu bazara, sakatu digituak ezabatzeko tekla .
 - Sakatu tekla konfirmatzeko.
 - Luze saka tekla itzaroteko modura bueltatzeko.
- Oharra: Larrialdiarako zenbakiren bat desaktibatzeke, urrats berberak eman eta ezabatu larrialdietarako zenbakia.

Deien blokeoa

Funtzio honen bidez telefonoaren erabilera murriz zenezake eta nazioarteko deiak, salneurri bereziko deiak etab. eragotzi. Halaber, deiak jaso bai, baina kanpora ezin deitzeko moduan konfiguratu zenezake telefonoa.

Deien murrizketak ez die larrialdietarako deiei eragingo.

1. Deiak murrizteko konfigurazioa

Eramangarri bakoitzak bere konfigurazioa izango du

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo tekla AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo tekla BLOQUEO LLAM. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez:0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak (INT1, INT2...) eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Aukeratu MODO BLOQUEO eta sakatu konfirmatzeko.
- tu edo tekla hauetako aukeretakoren bat hautatzeko:



- Sakatu tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu la itzaroteko modura bueltatzeko.

Oharra: Larrialdietarako zenbakiren bat desaktibatzeke, eman urrats berberak eta ezabatu larrialdietarako zenbakia.

Sin bloqueo: murrizketak desaktibatuta.

Bloqueo de N°: Zenbait zenbaki edo aurrezenbaki murriz ditzakezu (Hurrengo atalean adierazten da zenbakiak nola murriztu).

Llam. interna: Kanpoko dei guztiak murriztuta.

- Sakatu tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu la itzaroteko modura bueltatzeko.

OHARRA: Murrizketa guztiak ezereztatzeko, aurreko urratsak eman eta SIN BLOQUEO aukera hautatu.

2. Zenbakiak murriztu

8 digitudun 3 zenbaki sar ditzakezu gehienez. Honela, murriztu nahi dituzun zenbaki hasierak definituz, aurrezenbaki berezidun zenbakiak, nazioartekoak, etab. murriztu ahal izango dituzu. Pantailan "Bloqueado" testua agertuko da murriztutako zenbakiren bati deitzen saiatzean.

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan IDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak BLOQUEO LLAM. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez:0000).
- Aukeratu zein eramangarritan murriztu nahi dituzun deiak (basean erregistratutako eramangarri bakarra baduzu, aukeratu INT 1) eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak BLOQUEO DE NUM. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak murriztu nahi duzun zenbakia edo aurrezenbakia murrizteko aukeran dauden 3 erregistroetatik bat hautatzeko eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sartu murriztu nahi duzun zenbakia (8 digitu gehienez). Okertu bazara, sakatu tekla digituak ezabatzeke.
- Sakatu tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu tekla itzaroteko modura bueltatzeko







- Sakatu  ekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu  la itxaroteko modura bueltatzeko.

Oharra: Larrialdietarako zenbakiren bat desaktibatzeke, eman urrats berberak eta ezabatu larrialdietarako zenbakia.

Sin bloqueo: murrizketak desaktibatuta.

Bloqueo de N°: Zenbait zenbaki edo aurrezenbaki murriz ditzakezu (Hurrengo atalean adierazten da zenbakiak nola murriztu).













Llam. interna: Kanpoko dei guztiak murriztuta.

- Sakatu  ekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu  la itxaroteko modura bueltatzeko.

OHARRA: Murrizketa guztiak ezereztatzeko, aurreko urratsak eman eta SIN BLOQUEO aukera hautatu.

PABX sarbide kodea (Telefonogune pribatuetarako, Ez da Erabiltzen Espainian)

PABX batzuek ez dute automatikoki eskuratzen sare publikorako identifikazio kodearen aldaketa. Honengatik, sarbide publikoko kodea programatu behar da. Zure markaketa aurrezenbakiak programatutako CODIGO DE ACCESO PABXekin bat badatoz, zure telefonoak automatikoki markaketa etenaldia egingo du zenbaki osoa markatu aurretik.

- Sakatu  tekla menura jotzeko.
- Pantailan  NDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak MARCACIÓN aukeratu arte eta sakatu  tekla konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez: 0000).
- Sakatu  edo  teklak CÓDIGO ACCESO aukeratu arte eta sakatu  tekla konfirmatzeko.
- Sartu sarbide kodigoko digituak (4 gehienez) eta sakatu  tekla konfirmatzeko. Okertuz gero, sakatu tekla digituak ezabatzeko.
- Luze sakatu  tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

















OHARRA: Sarbide kodea desaktibatzeke, errepikatu urrats guztiak eta ezabatu konfiguraturako digituak.



R teklaren konfigurazioa

Tekla hau baliagarria izango duzu zure telefono konpainiak edo telefonoguneak eskaintzen dizkizun zerbitzuak erabiltzeko, besteak beste: “dei desbideraketa”, “deia zain”, “erantzungailu zerbitzua”, etab. Zerbitzu hauek zure telefono konpainiarekin kontratatu behar dituzu.

R teklaren denboraren iraupena konfiguratu daiteke, 98, 270, 380 eta 600ms (Espainiarako 98ms dira) konfigurazio hau aldatzen baduzu, ezin izango duzu zure telefono konpainiak eskaintako zenbait zerbitzu erabili.

- Sakatu  tekla menura jotzeko.
- Pantailan  ENDA agertuko da, sakatu  edo  teklak AJUSTE BASE aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak MARCACIÓN aukeratu arte eta sakatu  tekla konfirmatzeko.
- Sartu basearen PINa (berez: 0000). 
- Sakatu  edo  teklak TECLA R aukeratu arte eta sakatu  tekla konfirmatzeko.
- Aukeratu zenbat denbora nahi duzun  edo  teklak erabiliz eta sakatu  tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu  tekla itzaroteko modura bueltatzeko. 



Eramangarriaren PINa aldatu

Eramangarriaren konfigurazioak baimendu gabeko pertsonengandik babesteko, eramangarriaren PINa alda dezakezu (berez: 0000).

- Sakatu ekla menura jotzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE PORT. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak PIN PORTÁTIL aukeratu arte eta sakatu tekla konfirma).
- Sartu oraingo PINa (berez: 0000).
- Sartu PIN berria (4 digitu).
- Sartu berriro PIN berria, akatsik ez dela izan ziurtatzeko. Bat badator, eramangarriaren PIN berria gordeko da.
- Luze sakatu tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

OHARRA: Ez ezazu inoiz ahaztu PIN zenbakia, bestela ez duzu zenbait menu murriztutara sarbiderik izango.

Basearen PINa aldatu

Basearen konfigurazioak baimendu gabeko pertsonengandik babesteko, basearen PINa alda dezakezu (berez: 0000). Gogora ezazu PIN berria ahaztuz gero, ez duzula zenbait menu murriztutara sarbiderik izango.

- Sakatu tekla menura jotzeko.
- Pantailan NDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE BASE. aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak PIN BASE aukeratu arte eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sartu oraingo PINa (berez: 0000).
- Sartu PIN berria (4 digitu).
- Sartu berriro PIN berria, akatsik ez dela izan ziurtatzeko. Bat badator, basearen PIN berria gordeko da.
- Luze sakatu tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

OHARRA: Ez ezazu inoiz ahaztu PIN zenbakia, bestela ez duzu zenbait menu murriztutara sarbiderik izango.

12. SMS mezu laburren zerbitzua

Telefono honekin SMS mezuak jaso eta bidali ditzakezu GSM telefono mugikorretara eta gaitasun hau duten beste telefono finkoetara. Konektatuta zauden zerbitzariak onartzen badu, testu mezuak bidali ditzakezu fax-a duten telefono zenbakietara eta posta elektronikoko helbideetara. Horretarako, zure telefono konpainiak SMS mezu laburren zerbitzua eskaini behar du, eta Deien Identifikazio Zerbitzua aktibatuta egon behar da.

Telefono honek 30 mezu labur gordetzen ditu (160 karakterekoak badira) eta buzoi pribatuetara mezuak bidaltzeko balio du.

SMS mezu laburren zerbitzuaren konfigurazioa

Mezuen zentroaren zenbakia

Mezu laburren zerbitzua erabiltzeko, zure telefono konpainiaren mezuen zentroaren zenbakiak programatuta egon behar dute, bai bidaltzeko (900716800) bai jasotzeko (900716801). Euskalteko mezuen zentroaren zenbakien konfigurazio lehenetsia du. Zure telefono konpainia beste bat bada, haren zenbakiak eskatu beharko dituzu.

Mezuen zentroaren zenbakiak aldatzeko:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak CENTRO SERV. hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu ENVIAR irteera mezuen zentroaren zenbakia al eko, eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi zenbaki berria (tekla sakatu digituak ezabatzeko) eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu RECIBIR sarrera mezuen zentroaren zenbakia aldatzeko, eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi zenbaki berria (:kla sakatu digituak ezabatzeko) eta tekla sakatu konfirmatzeko
- Luze sakatu tekla itzaroteko modura bueltatzeko.



Terminal zenbakia (luzapena)

SMS telefono bat baino gehiago linea berean konektatzen badituzu, terminal zenbaki desberdina jarri behar diozu bakoitzari. Zure telefonoak 1 zenbakia du lehenetsita.) Bederatzi zenbakiren artean hauta dezakezu (1etik 9ra). Mezu zerbitzua telefono bakoitzean aktibatu behar da.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu lo teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak CENTRO SERV. hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak RECIBIR hautatu arte eta sakatu konfirmatzeko.
- Mezuen zerbitzariaren zenbakiaren azken digituak definitzen du konfiguratu terminalaren zenbakia. Sakatu tekla azken digitua ezabatzeko eta 1etik 9ra arteko zenbaki bat gehitu terminalaren zenbakia konfiguratzeko.
- Sakatu konfirmatzeko.
- Luze sakatu tekla itxarotel odura bueltatzeko.

Mezu lal ren zerbitzua aktibatzea



Telefono honetatik SMS mezu laburrak bidaltzeko, aurretik zure telefono konpainiak eskaintzen duen zerbitzuan alta eman behar duzu. SMS zerbitzua aktibatzeko jarraitu beharreko prozedura zure telefono konpainiarekin kontsultatu. Zure telefono konpainia Euskaltel balitz, honako hauek egin beharko dituzu:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz tekla konfirmatzeko.
- Sakatu :kla mezu berri bat idazteko. Mezua idazteko pantaila agertuko da.
- Teklatuaren taguntzaz ##ACT## idatzi (maiuskulaz) zerbitzua aktibatzeko. ntailan # agertzeko , * tekla sakatu)..






- Sakatu tekla konfirmatzeko. "Enviar a" agertuko da. Berriz sakatu tekla bitzua aktibatzeke mezua bidaliko duzun zenbakia idazteko.
 - Idatzi 4545 aktibazio mezua bidaltzeko zenbakia. Sakatu tekla konfirmatzeko. "Enviar" agertuko da. Berriz sakatu tekla hau eko. Mezua bidaliko duzu, eta honekin zerbitzua aktibatzeke eskaera ere.
- OHARRA:** Zerbitzua desaktibatzeke, ##ACT## (maiuskulaz) bidali beharrean , ##DES## (maiuskulaz) bidali, aurretik azaldu den bezala.


Posta pribatua

Funtzio honekin mezuak jasotzeko buzoi pribatuak sortu ditzakezu, 3 gehienez. Horretarako erabiltzaile izena sortu behar duzu (4 karaktereko 3 erabiltzaile gehienez) bere pasahitzarekin (4 digitu). Behin hau eginda, zure buzoi pribatura mezu bat bidali nahi duenak, buzoi horren izena eta terminalaren zenbakia (luzapena) idatzi beharko ditul (extensión). Horretarako, aurretik izena eta terminal zenbakia (luzapena) eman beharko dizkiozu. Buzoi pribatuetako mezua jasotzen duzunean, pasahitza eskatuko dizu irakurtzeko. Pasahitza idatzi, eta zuzena balitz, mezua agertuko da.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu matzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak BUZONES hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu Buzón privado 1, Buzón privado 2 edo Buzón privado ta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi nahi duzun erabiltzaile izena (4 karaktere gehienez). Sakatu tekla gordetzeko.
- Idatzi nahi duzun pasahitza (4 digitu).















- Berriz idatzi pasahitza konfirmatzeko. Buzoi pribatua aktibatuta dago.
- Luze sakatu  kla itxaroteko modura bueltatzeko.

OHARRA: Erabiltzailearen bat ordezkatzeko edo aldatzeko, sortzeko egindako pausuak jarraitu, ordezkatu edo aldatu nahi duzun erabiltzailearen izena hautatu eta  tekla sakatu .













SMS txirrina

Telefonoak mezu bat jasotzen duenean soinudun abisu bat egitea nahi baduzu, edo aukera hau desaktibatu nahi baduzu, honako hauek jarraitu:

- Sakatu  tekla menura sartzeko.
- Sakatu  lo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta  tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz  tekla konfirmatzeko. 
- Sakatu  edo  teklak TIMBRE SMS hautatu arte eta  tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu ACTIVADO telefonoak soinudun abisua egiteko  DESACTIVADO ez egiteko. Sakatu  tekla konfirmatzeko.
- Luze sakatu  tekla itxaroteko modura bueltatzeko.

SMS tamaina

Funtzio honekin mezuaren gehienezko tamaina aukeratzen duzu (160 edo 640 karaktere).

- Sakatu  tekla menura sartzeko.
- Sakatu  edo  teklak RECIBIDOS hautatu arte eta  tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz  tekla konfirmatzeko.
- Sakatu  edo  teklak TAMAÑO SMS hautatu arte eta  tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu  CARACTERES tamaina horretako mezuak idatzi ahal izateko edo 160 CARACTERES mezu laburragoak idatzi nahi badituzu. Sakatu  tekla zure aukera konfi  tzeko.
- Luze sakatu  tekla itxaroteko modura bueltatzeko.





SMS mezua bidali

160 edo 640 karektereko testu, posta elektronikoko eta fax motako mezuek bidali ditzakezu.

Testu-motako mezua

Mezu hau zure telefonoa eta beste telefono baten artean bidaliko da. TEXTO motako mezu bat bidaltzeko:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu lo teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz tekla konfirmatzeko.
- Sakatu tekla NUEVO SMS hautatzeko.
- Teklatuarekin idatzi bidali nahi duzun mezua (sakatu # n skulak edo minuskulak aukeratzek Mezua amaitzen duzunean tekla sakatu.
- Hautatu eta konfirmatu GUARDAR mezua gordetzeko eta beranduago bidaltzeko; hautatu TIPO MENSAJE eta tekla sakatu kon atzeko.
- Sakatu edo teklak TEXTO hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu ENVIAR A eta hartzaile; zenbakia idatzi edo tekla sakatu zenbakia LISTADO DE LA AGENDA aukeratik hautatzeko.
- Zenbakia pantailan dagoenean tekla sakatu.
- Pantailan dauden aukeren zerrenda agertuko da:
 1. Mezua bidaltzeko ENVIAR hautatu et tekla sakatu konfirmatzeko. Mezua bidaliko da eta pantailan ENVIANDO MENSAJE agertuko da. Mezu ondo bidali bada ENVIADO CORRECTO agertuko da eta bidali ez bada FALLO ENVIADO agertuko .

2. SMS-a terminal bat baino gehiago duen linea batera bidaltzeko, NUM TERMINAL hautatu eta tekla sakatu. terminalaren zenbakia eta sakatu . Berriz ikusiko duzu bakia pantailan. Sakatu aukerak ikusteko eta hautatu ENVI tekla sakatuta
3. Mezua bidaltzen duzun bakoitzean, mezua heldu den jakinarazpen-mezua jaso nahi baduzu, hautatu NOTIFICACIÓN eta sakatu onartzeko. Sakatu edo teklak ACTIVADO hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
4. Mezu buzoi pribatu batera bidaltzeko, hautatu PRIVADO. Jarraitu "Mandar un mensaje de texto a un buzón privado" aukeran dauden argibideei.

Posta elektronikoko helbide batera SMS mezua bidaltzea (E-mail mezua)

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak NUEVO SMS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi bidali nahi duzun mezua (sakatu # maiuskulak minuskulak aukeratzeko). Mezua amaitzen duzunean tekla sakatu.
- Hautatu GUARDAR mezua gordetzeko eta beranduago bidaltzeko, bestela TIPO MENSAJE hautatu eta sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak E-MAIL hautatu arte eta sakatu tekla.
- Hautatu ENVIAR A eta hartzailearen posta elektronikokoaren helbidea idatzi teklatuarekin.
- E-maila bidaltzeko sakatu .



Fax zenbaki batera SMS mezua bidaltzea

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu matzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak NUEVO SMS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi bidali nahi duzun mezua (sakatu # maiuskulak edo minuskulak keratzeko). Mezua amaitzen duzunean tekla sakatu.
- Hautatu GUARDAR mezua gordetzeko eta beranduago bidaltzeko, bestela TIPO MENSAJE hautatu eta sakatu tekla konfi tzeko.
- Sakatu edo teklak FAX hautatu arte eta sakatu tekla.
- Hautatu ENVIAR A eta hartzaile fax zenbakia idatzi edo tekla sakatu zenbakia agendatik aukeratzeko.
- Zenbakia idatzi duzunean sakatu tekla.
- Pantailan aukeren zerrenda agertuko da. Mezua bidaltzeko ENVIAR hautatu eta tekla sakatu konfirmatzeko. Mezua bidaliko da eta pa ilan ENVIANDO MENSAJE agertuko da. Mezu ondo bidali bada ENVIADO CORRECTO agertuko da eta bidali ez bada FALLO ENVIADO agertuko c
- Izenburua idatzi nahi baduzu hautatu TITULO DEL FAX (izenburua) eta sakatu tekla -Idatzi izenburua eta berriz sakatu tekla.
- Sakatu eta hautatu ENVIAR.
- Sakatu mezua bidaltzeko.

Testu-me i buzoi pribatu batera bidaltzea

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, sakatu berriz tekla konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak NUEVO SMS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi bidali nahi duzun mezua eta sakatu tekla
- Hautatu GUARDAR mezua gordetzeko eta beranduago bidaltzeko, bestela TIPO MENSAJE hautatu eta sakatu tekla konfirmatzeko.



- Sakatu ▲ edo ▼ teklak TEXTO hautatu arte eta sakatu konfirmatzeko.
- Hautatu ENVIAR A eta hartzailearen zenbakia idatzi eta tekla sakatu.
- Sakatu ▲ edo ▼ teklak TEXTO hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi teklatuarekin hartzailearen izena eta sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu tekla. Hautatu ENVIAR eta tekla sakatu mezua zehaztutako zenbaki eta buzoi pribatura bidaltzeko.

Mezu bat erantzun/birbidali

Funtzio honekin jasotako, bidalitako edo gordetako mezu bat berriz erabil dezakezu, beraz aldatzeko aukerarekin.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu ▲ edo ▼ teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, berriz sakatu tekla MENSAJES azpi-menura sartzeko. Sakatu ▲ edo ▼ teklak eta hautatu BUZON ENTRA., BUZON SALID., edo GUARDADOS eta sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu ▲ edo ▼ berriz erabili nahi duzun mezua aukeratzeko eta tekla sakatu.
- Sakatu tekla. Pantailan USAR agertuko da. Sakatu tekla funtzio honetara sartzeko.
- Teklatuarekin mezu aldatu, nahi baduzu, eta tekla sakatu.
- Pantailan ENVIAR A agertuko da. Sakatu tekla.
- Idatzi hartzailearen zenbakia eta tekla sakatu.
- Pantailan ENVIAR agertuko da. Sakatu tekla mezu bidaltzeko edo aurreko atalean (Mandar un mensaje de texto) zehaztu bezala aukera ezberdinak aldatu.



Mezuak jaso

Mezu bat jasotzen duzunean abisu-tonu bat entzungo duzu eta eramangarriaren pantailan ikurra aktib~~u~~ta agertuko da, eta eramangarriaren adierazle optikoa dardarka hasiko da.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu tekla RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES XX agertuko da (XX-k jasotako mezu berri kopurua adierazten du), sakatu tekla sartzeko Sakatu edo tekla eta BUZON ENTRA hautatu. Sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu edo mezu berria hautatzeko eta sakatu tekla irakurtzeko.

OHARRA: Mezua postontz ibatu baten hartu jaso baduzu, telefonoak PIN kodea eskatuko dizu mezua irakurtzeko



Mezuak ezabatu

Funtzio honekin memoria osoa, sarrerako mezuak, irteerako mezuak eta gordetako mezuak edota banan banan ezabatu ditzakezu mezuak.

Sarrerako, irteerako edo gordetako mezuak ezabatzea

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo tekla RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, berriz sakatu tekla konfirmatzeko.
- Sakatu tekla BUZON SALID, BUZON ENTRA, GUARDADOS hautatu arte eta tekla sakatu hutsitu nahi duzun postontziaren arabera.
- Sakatu tekla eta jarraian berriz ere BORRAR TODO hautatzeko.
- Sakatu konfirmatzeko.





Mezuak banan-banan ezabatu

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekl ikatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, orduan berriz ere tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak BUZON SALID, BUZON ENTRA, edo RDADOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko
- Sakatu do teklak, ezabatu nahi duzun mezua hautatzeko eta tekla sakatu.
- Sakatu tekla , BORRAR ENTRADA hautatu eta tekla sakatu konfirmatze ko.

Memoria osoa ezabatu

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu lo teklak RECIBIDOS hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Pantailan MENSAJES agertuko da, orduan berriz ere tekla si u konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak BORRAR MEM hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko
- Pantailan BORRAR TODOS LOS DATOS? agertuko da.
- Sakatu tekla konfirmatzeko eta postontzi guztiak hutsitzek



13. DECT/GAP sistema.

DECTen eta GAPen deskripzioa

DECT

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) haririk gabeko komunikazio digitalen Europako estandarra da. DECT terminalek haririk gabeko terminal analogikoen baino prestazio hobetoak dituzte, teknologia digitalak eskaintzen dituen abantailen esker. Honek soinu kalitate hobea ematen du eta babes gehiago ohiko interferentzien aurrean, irrati edo telebista kateak besteak beste.

GAP

(Generic Access Profile) DECT telefono egileek hartutako estandarra da, eta basearen eta eramangarriaren arteko bateragarritasuna bermatzen du. GAP bateragarritasuna guztiz beharrezkoa da base eta eramangarri ezberdinak lotu nahi badituzu.

Eramangarriaren erregistroa (Eramangarriaren alta egin)

Basea eta eramangarria erregistratuta datoz fabrikatik, edozein arrazoirengatik horrela ez balitz, ondorengoak egin:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo teklak AJUSTE PORT hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak DAR DE ALTA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- edo erabili eramangarria erregistratu nahi duzun basearen zenbakia aukeratzeko. Eramangarria ez baduzu beste inon erregistratu BASE 1 hautatu, bestela erregistratu nahi duzun basearen zenbakia aukeratu eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Basearen eramangarri bilaketa tekla luze sakatu, 5 segundu inguru (basearen adierazgarri optikoa dardarka hasiko da.
- Idatzi basearen PINa (lehenetsia:0000) eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Eramangarria basea bilatzen hasiko da eta pantailan "Registrando..." agertuko da.
- Itxaron eramangarriak basearekin bat egin arte eta libre dauden eramangarrientzako tokien zenbakia agertu arte.

- Hautatu eramangarriaren zenbakia teklatuarekin. Eramangarria hautatutako basean erregistratuko da, aukeratutako zenbakiarekin.

Tresna honen GAP erraztasunak

1. 6 eramangarri erregistratu daitezke base berean.
 2. 4 base erregistratu daitezke eramangarri berean.
 3. Barruko dei bat egitea eta base berean konektatuta dagoen eramangarri batetik bestera deiak transferitzea.
 4. Eramangarri baten estaldura hobetu gertuko beste base batekin eskuko-konexio edo konexio-automatiko baten bidez.
- Base bakoitzaren estaldura-eremuak independenteak dira.
5. Basean GAP sistemarekin bateragarria den beste eramangarri bat erregistratu.

Eramangarriari baja eman

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE BASE hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak DAR DE BAJA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko .
- Idatzi basearen PINa (lehenetsia:0000) .
- Hautatu baja eman nahi diozun eramangarria eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Eramangarriak konfirmatzeko eskatuko dizu, sakatu tekla, hautatutako eramangarriari baja emateko.
- Luze sakatu tekla, itzaroteko modura bueltatzeko.

Beste base bat aukeratu

Funtzio hau baliagarria da eramangarria zenbait basetan erregistratuta badago. Eramangarriaren estaldura base batetik bestera aldatzeko erabiliko da, bai eskuz zein automatikoki.

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE PORT hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak SELEC BASE hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko .

- Sakatu ▲ edo ▼ teklak eramangarriarekin konektatu nahi duzun basea aukeratzeko edo AUTOMÁTICO (gertuen dagoenarekin konektatuko da). Sakatu tekla konj atzeko.

Barruko deiak

Base baten 2 eramangarri edo gehiago erregistratuta badaude, elkarren artean kosturik gabe hitz egiteko erabil ditzakezu.

- Sakatu tekla menura sartzeko.

- Pantaila GENDA agertuko da, sakatu ▲ edo ▼ teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko. Markatzeko tonua entzungo duzu.

- Idatzi nahi duzun eramangarriaren zenbakia. Eramangarri guztietara deitzeko, sakatu tekla .

- Deia am eko, sakatu tekla.



Barruko dei bati erantzun

- Barruko dei bati erantzuteko, edozein tekla sakatu, izan ezik; edo eramangarria basetik hartu DESCUELGUE AUTOMÁTICO funtzioa aktibatuta bada

-Deia amaitzeko, sakatu tekla.



Barruko dei bat abian deia kanpoko dei bati erantzun

Kanpoko dei bat jasotzen baduzu barruko dei bat egiten ari zarela, itxaron deiaren tonua entzungo duzu eramangarri bietan eta zenbakiaren identifikazioa, zerbitzua aktibatuta egonez gero.

Deiari erantzuteko:

- Sakatu tekla menura sartzeko..

- Pantaila GENDA agertuko da, sakatu ▲ edo ▼ teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko. Barruko deia itxaroteko moduan jartzen da eta zure eramangarria kanpoko rekin konektatzen da.

- Sakatu barruko deia amaitzeko eta kanpoko deiaren txirrinak joko du.



Dei-transferentzia

Kanpoko dei bat transferitu dezakezu eramangarri batetik bestera. Kanpoko deia abian dela, honako hauek egin:

- Sakatu ekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta tekla sakatu onfirmatzeko.
- Idatzi eramangarriaren zenbakia. Eramangarri guztietara deitzeko, sakatu tekla.
- Beste eramangarriak erantzuten duenean, sakatu de ansferitzeko.

OHARRA: Zuzenean sakatu dezakezu te bestearen erantzunaren zain egon gabe. Beste eramangarriak ez badu erantzuten, deiak automatikoki joko du zure eramangarrian.

Kanpoko eta barruko deiaren artean txandakatzeko, sakatu menura sartzeko. Sakatu edo teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzen zeko. Lana errepikatu solaskideen artean txandakatzeko.

Hiruren arteko konferentzia (2 BARR eta 1 KANP)

Base baten eramangarri bat baino gehiago erregistratuta badaude, funtzio hau erabili dezakezu kanpoko dei bat eramangarri birekin konektatzeko.

1. Hiruren arteko konferentzia egitea.

Egindako edo jasotako kanpoko dei batekin konektatuta zaudela:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Sakatu edo teklak LLAM INTERNA hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Idatzi eramangarriaren zenbakia. Eramangarri guztietara deitzeko, sakatu tekla.
- Besteak hartzen duenean, sakatu tekla hiru solaskideen arteko aldibereko elkarrizketa hasteko.

2. Konferentzia bukatzea

Berriz tekla sakatzerakoan, kanpoko deiarekin konexioa mantendu egiten da eta barruko deia itxaroten geratuko da.

Komunikatzen a amaitzeko edo hiruren arteko konferentziatik nahi duzunean irteteko, sakatu tekla.



14. Bestelakoak

Eramangarria erreseteatu

Aldatu dituzun parametroak ezabatu ditzakezu, baina eramangarria erreseteatzen duzunean, agenda eta eramangarriaren izena ez dira ezabatuko.

- Sakatu ekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE PORT hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak AJUSTE INICIAL hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Introdúzca el PIN del portátil (por defecto:0000) y pulse la tecla para confirmar.
- Luze sakatu itxaroteko modura bueltatzeko.

Ondorengo taulak, behin leheneratzea bukatuta, eramangarriak izango dituen baloreak erakusten ditu.

| Funtzioa | Fabrikako konfigurazioa |
|--------------------------------|-------------------------|
| Bolumena | 2 |
| Esku-librekoaren bolumena | 4 |
| Txirrinaren bolumena | 4 |
| Txirrinaren doinua | 12 |
| Teklatuaren hotsa | Aktibatuta |
| Telefonoa automatikoki hartu | Aktibatuta |
| Hizkuntza | Espainiera |
| Eramangarriaren PINa | 0000 |
| Berriz egindako deien zerrenda | Hutsik |

Basea erreseteatu

Aldatu dituzun parametroak ezabatu ditzakezu, horretarako:

- Sakatu tekla menura sartzeko.
- Pantailan AGENDA agertuko da, sakatu edo teklak AJUSTE BASE hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Sakatu edo teklak AJUSTE INICIAL hautatu arte eta tekla sakatu konfirmatzeko .
- Idatzi basearen PINa (lehenetsia:0000) eta tekla sakatu konfirmatzeko.
- Luze sakatu itxaroteko modura bueltatzeko

Ondorengo taulak, behin leheneratzea bukatuta, baseak izango dituen baloreak erakusten ditu .

| Funtzioa | Fabrikako konfigurazioa |
|--------------------------------|-------------------------|
| Bolumena | 2 |
| Esku-librekoaren bolumena | 4 |
| Txirrinaren bolumena | 4 |
| Txirrinaren doinua | 12 |
| Teklatuaren hotsa | Aktibatuta |
| Telefonoa automatikoki hartu | Aktibatuta |
| Hizkuntza | Espainiera |
| Eramangarriaren PINa | 0000 |
| Berriz egindako deien zerrenda | Hutsik |

Xehetasun teknikoak

| | |
|-------------------------------|--|
| Autonomia itzaroteko moduan | 160 ordu (erabileraren arabera) |
| Autonomia hitz egiteko moduan | 12 ordu (esku libreak kenduta) |
| Estaldura | 300 metrora arte lur zabalean 50 metrora arte barnealdean |
| Agendako memoria-kopurua | 100 memoria alfanumerikoak |
| Bateriak | Ni-MH 1.2V, 600mAh, AAA (x3) |
| Pisua | 111g (bateriak barne) |
| Tamaina | 113 x 42 x 18 mm |

Berme-orriaren baldintzak

Berme honek Espainiarako balio du.

2 urteko bermea gidaliburuan eta bilgarrian deskribatutako ekipoaren ezaugarrietan eragina izan dezakeen edozein akatsentzat .

6 hilabeteko bermea ekipoarekin batera datozen kargatzeko baterientzat (pilak ez) .

BERME HONEK EZ DITU BERE GAIN HARTUKO tximistak eta ekaitzak sortutako kalteak eta matxurak. Ezta kolpeek, erorikoek, uholdeek, hondamendiek, manipulazioak edo txarto erabiltzeagatik sortutako matxurak.

Bermea gauzatzeko jarraitu beharrekoak:

- o Lehen 6 hilabeteetan.
 - o Deitu gure Bezeroaren Arreta Zerbitzura 902 36 69 79, eta zurekin zuzenean mintzatuko gara arazoa ahalik eta arinen konpontzeko.
- o 6 hilabeteetatik 2 urtera arte, honako bat:
 - o Bizilekutik gertuen duzun Laguntza Tekniko Zerbitzura jo (ikusitako zerbitzuen zerrenda) edo terminala gure laguntza zerbitzuko zentralera bidali.



Bermea gauzatzeko derrigorrezkoa da EROSKETA-TIKETA aurkeztea. Hau da, aipatutako TIKETarik gabe, ekipoak bermea galtzen du

Berme honen jabeak indarrean dagoen araudiak ematen dizkion eskubideez gozatu ahal izango du, eta berme komertzial honek ez du eraginik izango berauegan, gehitu eta konplementua izatea baino ez dute helburu.



Zer egin edonolako zalantzaren aurrean

• ERAMANGARRIA EZ DABIL EDO EZ DU BETI BEZALA FUNTZIONATZEN

- Basea sare elektrikotik deskonektatu.
- Eramangarriaren bateriak atera.
- Basea sare elektrikora berriz konektatu.
- Bateriak eramangarria sartu (posizioari erreparatu)
- Jarri eramangarria basean.

• TELEFONOA EZ DABIL

- Moldagailua zuzen konektatuta dagoela konprobatu.
- Linea-kablea zuzen konektatuta dagoela konprobatu.
- Bateriak zuzen konektatuta eta kargatuta daudela konprobatu.


• ERAMANGARRIA EZ DABIL

- Bateriak deskonektatu eta berriz konektatu.
- Utzi eramangarria basean eta konprobatu pantailako bateria adierazlea mugitzen dela.
- Bateriak 10 orduz kargatzen utzi dituzu? Konprobatu bateriaren egoera eramangarriaren ikonoaren neurrian.

• BASEAK ETA ERAMANGARRIAK EZ DUTE BAT EGITEN

- Eramangarria berriz erregistratu basean.

• EZ DA DEITZEKO TONUA ENTZUTEN

- Linea-kablea zuzen konektatuta dagoela konprobatu.
-  ekla sakatzen duzuen, baseko argi berdea dardarka hasten da?

Egiaztatu instalazioa.

• TXIRRINAK LEHENAGO TELEFONO FINKOAN JOTZEN DU

- Normala da. Baseak uhin bidez bidaltzen du seinalea eta astiroago doa.

• DEITZEN DUEN PERTSONAREN ZENBAKIA EZ DA AZALTZEN

- Eskatu diozu zerbitzua zure konpainiari?
- Zentralita pribatu batekin konektatuta zaude? Hauetariko askok ez dute zenbakia erakusten.