

**SONY**<sup>®</sup>

# Erabiltzailearen gida

Xperia<sup>™</sup> M5  
E5603/E5606/E5653

# Edukia

<b>Lehen urratsak.....</b>	<b>7</b>
Erabiltzailearen gida honi buruz.....	7
Ikuspegi orokorra.....	7
Muntaketa.....	8
Gailua lehen aldiz abiaraztea.....	9
Zergatik behar dut Google™ kontu bat?.....	10
Gailua kargatzea.....	10
<b>Oinarrizko ezagutzak.....</b>	<b>12</b>
Ukipen pantaila erabiltzea.....	12
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea.....	14
Hasierako pantaila.....	14
Aplikazioen pantaila.....	16
Aplikazioetan zehar nabigatzea.....	17
Aplikazio txikiak.....	18
Widgetak.....	18
Laster teklak eta karpetak.....	19
Atzeko plano eta gaiak.....	20
Bateria eta energia kudeaketa.....	21
Pantailaren argazkia ateratzea.....	22
Pantaila grabatzea.....	22
Jakinarazpenak.....	23
Egoera barrako ikonoak.....	26
Aplikazioen ikuspegi orokorra.....	28
<b>Aplikazioak deskargatzea.....</b>	<b>30</b>
Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea.....	30
Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea.....	30
<b>Internet eta sareak.....</b>	<b>31</b>
Weba arakatzea.....	31
Internet eta MMS ezarpenak .....	31
Wi-Fi® .....	32
Datu mugikorren konexioa partekatzea.....	34
Datu erabilera kontrolatzea.....	36
Sare mugikorrak hautatzea.....	36
Sare pribatu birtualak (VPN).....	37
<b>Gailuko datuak sinkronizatzea.....</b>	<b>38</b>
Lineako kontuekin sinkronizatzea.....	38
Microsoft® Exchange ActiveSync® zerbitzuarekin sinkronizatzea.....	38
Outlook®-ekin sinkronizatzea ordenagailua erabilia.....	39

<b>Oinarrizko ezarpenak.....</b>	<b>40</b>
Ezarpenak atzitzea.....	40
Soinua, dei tonua eta bolumena .....	40
SIM txartelen babesa .....	42
Pantailaren ezarpenak.....	43
Daydream.....	44
Blokeatutako pantaila.....	45
Gailua automatikoki desblokeatzea.....	46
Hizkuntza ezarpenak.....	50
Data eta ordua.....	50
Mobile BRAVIA® Engine.....	50
Super-bizia modua.....	51
Soinu irteera hobetzea.....	51
Erabiltzaile ugariko kontuak.....	51
<b>Testua idaztea.....</b>	<b>54</b>
Pantailako teklatura.....	54
Teklatu birtuala.....	55
Ahots bidezko idazketa erabilia testua sartzea.....	56
Testua editatzea.....	56
Pantailako teklatura pertsonalizatzea.....	57
<b>Deitzea.....</b>	<b>59</b>
Deiak egitea.....	59
Deiak jasotzea.....	60
Abian diren deiak.....	62
Deien erregistroa erabiltzea.....	62
Deiak desbideratzea.....	63
Deiak murriztea.....	63
Aldi bereko deiak.....	64
Konferentzia deiak.....	64
Erantzungailua.....	65
Larrialdi deiak.....	65
<b>Kontaktuak .....</b>	<b>67</b>
Kontaktuak transferitzea.....	67
Kontaktuak bilatzea eta ikustea.....	68
Kontaktuak gehitzea eta editatzea.....	69
Osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa gehitzea....	70
Gogokoak eta taldeak.....	71
Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea.....	72
Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan.....	72
Kontaktuen babeskopia egitea.....	72
<b>Mezularitza eta txata.....</b>	<b>74</b>
Mezuak irakurtzea eta bidaltzea.....	74

Mezuak antolatzea.....	75
Mezu batetik deitzea.....	76
Mezularitza ezarpenak.....	76
Istanteko mezularitza eta bideo txata.....	76
<b>Posta elektronikoa.....</b>	<b>77</b>
Posta elektronikoa konfiguratzeko.....	77
Mezu elektronikoak bidaltzea eta jasotzea.....	77
Mezu elektronikoak antolatzea.....	78
Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak.....	79
Gmail™.....	80
<b>Musika .....</b>	<b>81</b>
Musika gailura transferitzea .....	81
Musika entzutea.....	81
Musika atalaren hasierako pantailako menua.....	83
Erreproduktzio zerrendak.....	84
Musika partekatzea.....	84
Soinua hobetzea.....	85
TrackID™ teknologiarekin musika ezagutzea.....	85
<b>FM irratia.....</b>	<b>87</b>
Irratia entzutea.....	87
Gogoko irrati kateak.....	88
Soinu ezarpenak.....	88
<b>Kamera.....</b>	<b>89</b>
Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea.....	89
Aurpegi hautematea.....	90
Irribarreka dauden aurpegiei argazkiak ateratzeko Smile Shutter™ erabiltzea.....	91
Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea.....	91
Kameraren ezarpen orokorrak.....	91
Kameraren ezarpenak.....	95
Bideokameraren ezarpenak.....	99
<b>Albumeko argazkiak eta bideoak.....</b>	<b>102</b>
Argazkiak eta bideoak ikustea.....	102
Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea.....	103
Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea.....	104
Bideoak Movie Creator aplikazioarekin editatzea.....	105
Argazkiak eta bideoak ezkutatzea.....	106
Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren menua.....	106
Argazkiak mapan ikustea.....	107
<b>Bideoak.....</b>	<b>109</b>
Bideoak aplikazioan bideoak ikustea.....	109
Bideo edukia gailura transferitzea .....	110

Bideo edukia kudeatzea.....	110
Movie Creator.....	111
PS Video zerbitzua.....	111
<b>Konektagarritasuna.....</b>	<b>113</b>
Gailuaren pantaila telebistan hari gabe islatzea.....	113
DLNA Certified™ gailuekin edukia partekatzea.....	113
Gailua USB osagarrietara konektatu.....	116
NFC.....	117
Bluetooth® hari gabeko teknologia.....	118
Ukipen bakarreko konfigurazioa.....	120
<b>Denbora aurrezteko aplikazio eta eginbide adimendunak.....</b>	<b>121</b>
Smart Connect™ aplikazioarekin gehigarriak eta ezarpenak kontrolatzea.....	121
Gailua diru zorro gisa erabiltzea.....	123
<b>Bidaiak eta mapak.....</b>	<b>124</b>
Kokapen zerbitzuak erabiltzea.....	124
Google Maps™ eta nabigazioa.....	124
Bidaietan datu trafikoa erabiltzea.....	125
Hegaldi modua.....	125
<b>Egutegia eta alarma.....</b>	<b>126</b>
Egutegia.....	126
Alarma eta erlojua.....	127
<b>Erabilerraztasuna.....</b>	<b>130</b>
Handiagotzeko keinuak.....	130
Testu handia.....	130
Kolarearen zuzenketa.....	130
Hasierako pantaila soila.....	130
Audifonoen bateragarritasuna.....	131
TalkBack.....	131
TTY (Teletypewriter) modua.....	131
Elkarrizketa motela.....	131
<b>Laguntza eta mantentzea.....</b>	<b>133</b>
Gailuaren laguntza.....	133
Ordenagailurako tresnak.....	133
Gailua eguneratzea.....	134
Galdutako gailu bat aurkitzea .....	135
Gailuaren identifikazio zenbakia bilatzea.....	136
Memoria eta biltegia.....	137
Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia.....	138
Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea.....	140
Diagnostiko probak gailuan egitea.....	142
Aplikazioak berrezartzea.....	142

Gailua berrezartzea eta berrabiaraztea.....	143
Gailua ingurune heze edota hautsez betetakoetan erabiltzea.....	144
Bermea, SAR tasa eta erabilera-gidalerroak.....	145
Zerbitzuen eta eginbideen mugak.....	145
Lege-informazioa.....	146

# Lehen urratsak



## Erabiltzailearen gida honi buruz

**Xperia™ M5** software bertsioaren **Android™ 5.1** Erabiltzailearen gida da hau. Gailuak zein software bertsio darabilen ziur ez badakizu, Ezarpenak menuan begira dezakezu. Software eguneratzeei buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Gailua eguneratzea* orriko 134 atala.

### Gailuaren uneko software bertsioa begiratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Android™ bertsioa**.


## Ikuspegi orokorra



1. Kargatzen/Jakinarazpen argia
2. Entzungailuaren konektorea
3. Hurbiltasun eta argi sentsorea
4. Belarriko bozgorailua / Bigarren bozgorailua
5. Aurreko kameraren lentea
6. Pizteko/Itzaltzeko tekla
7. Bolumen/Zoom tekla
8. Kamera tekla
9. Mikrofono nagusia
10. Kargagailuaren / USB kablearen ataka
11. Bozgorailu nagusia
12. Kamera nagusiaren lentea
13. Kameraren argia
14. Bigarren mikrofonoa
15. Wi-Fi, Bluetooth eta GPS antenen eremua
16. Nano SIM/Memoria txartelaren zirrikituaren estalkia
17. NFC™ detekzio eremua

## Muntaketa

- ! Zure gailuak SIM txartel nanoak soilik onartzen ditu.



- ! Fabrikako jatorrizko nano SIM txartelak soilik erabili, zure gailuko nano SIM txartelaren zirrikituan sartzeko egin direnak.

### SIM txartel nanoa sartzeko



- ! Zure gailuak SIM txartel nanoak soilik onartzen ditu. Ziurtatu SIM txartel nanoa erabiltzen duzula eta ez nahastu SIM txartel nanoaren zirrikitua memoria txartelaren zirrikituarekin.



- 1 Sartu azazkala SIM txartel nanoaren zirrikituaren estalkiaren eta gailuaren artean, eta ireki estalkia.
  - 2 Paper kliparen punta bat (edo punta luze eta fina duen antzeko objektu bat) erabiliz, sakatu SIM txartel nanoaren zirrikituaren alboan dagoen botoia (irudian erakutsi moduan), SIM txartel nanoaren euskarria ateratzeko.
  - 3 Atera guztiz SIM txartel nanoaren euskarria.
  - 4 Jarri SIM txartel nanoa euskarrian eta sartu berriro euskarria.
  - 5 Itxi estalkia.
- ! Gailua piztuta dagoela SIM txartel nano bat sartzen baduzu, gailua automatikoki berrabiaraziko da.

#### Memoria txartela sartzeko



- 1 Sartu azazkala memoria txartelaren zirrikituaren estalkiaren eta gailuaren artean, eta askatu estalkia.
  - 2 Paper kliparen punta bat (edo punta luze eta fina duen antzeko objektu bat) erabiliz, sakatu memoria txartelaren zirrikituaren alboan dagoen botoia (irudian erakutsi moduan), memoria txartelaren euskarria ateratzeko.
  - 3 Atera guztiz memoria txartelaren euskarria.
  - 4 Jarri memoria txartela euskarrian eta sartu berriro euskarria.
  - 5 Itxi estalkia.
- ! Ziurtatu memoria txartela behar bezala sartzen duzula.

#### Nano SIM txartela kentzeko

- 1 Sartu azazkala nano SIM txartelaren zirrikituaren estalkiaren eta gailuaren artean, eta askatu estalkia.
- 2 Askatutako paper klip baten punta erabiliz (edo antzeko beste objektu luzea eta puntua finekoa), sakatu nano SIM txartelaren zirrikituaren alboan dagoen botoia, nano SIM txartelaren euskarria ateratzeko.
- 3 Atera nano SIM txartelaren euskarria guztiz.
- 4 Atera nano SIM txartela eta sartu berriro euskarrian.
- 5 Itxi estalkia.

#### Memoria txartela kentzeko


- 1 Itzali gailua.
  - 2 Sartu azazkala memoria txartelaren zirrikituaren estalkiaren eta gailuaren artean, eta ireki estalkia.
  - 3 Askatutako paper klip baten punta erabiliz (edo antzeko beste objektu luzea eta puntua finekoa), sakatu memoria txartelaren zirrikituaren alboan dagoen botoia, memoria txartelaren euskarria ateratzeko.
  - 4 Atera memoria txartelaren euskarria guztiz.
  - 5 Atera memoria txartela eta sartu berriro euskarrian.
  - 6 Itxi estalkia.
- 💡 1. urratsean gailua itzali gabe ere atera dezakezu memoria txartela. Metodo hori erabiltzeko, lehenik memoria txartela desmuntatu egin behar duzu **Ezarpenak > Biltegia > Desmuntatu SD txartela** aukeran eta, ondoren, goiko argibide horiei jarraitu behar diezu.


## Gailua lehen aldiz abiaraztea

Gailua lehen aldiz abiarazten duzunean, konfigurazio gida irekiko da. Gidak oinarriko ezarpenak konfiguratzeko, kontuetan saioa hasten eta gailua pertsonalizatzen lagunduko dizu. Esaterako, Sony Entertainment Network edo Google™ kontu bat baduzu, hemen bertan saioa hasi eta berehala instala dezakezu.


- 💡 Era berean, geroago ere atzi dezakezu konfigurazio gida Ezarpenak menutik. Hainbat erabiltzaile dituen gailuan konfigurazio gida atzitzeko, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa.

## Gailua pizteko



- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla gailuak dardara egin arte.
- 2 Idatzi SIM txartelaren PINa eskatzen zaizunean, eta punteatu ✓.
- 3 Itxaron gailua abiarazi arte.

## Gailua itzaltzeko

- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla aukeren menua irekitzen den arte.
  - 2 Aukeren menuan, sakatu **Itzali**.
- ! Baliteke zenbait denbora behar izatea gailua itzali arte.


## Zergatik behar dut Google™ kontu bat?

Sony-ren Xperia™ gailuak Google™ enpresak garatutako Android™ plataforman funtzionatzen du. Gailua erosten duzunean, Google™ aplikazio eta zerbitzu sorta dago bertan erabilgarri, adibidez, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ eta Play Store™ aplikazioa (azkenak sareko Google Play™ dendan sartzeko aukera ematen du Android™ aplikazioak deskargatzeko). Zerbitzu horiei etekin handiena ateratzeko, Google™ kontua behar duzu. Adibidez, derrigorrezkoa da Google™ kontua izatea ekintza hauetarako:

- Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.
- Posta elektronikoa, kontaktuak eta egutegia sinkronizatzeko.
- Hangouts™ aplikazioaren bidez lagunekin txateatzeko.
- Arakatzeko historia eta laster markak sinkronizatzeko.

Android™ sistemari eta Google™ enpresari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Gailuan Google™ kontua konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kontuak > Gehitu kontua > Google**.
- 3 Jarraitu erregistro laguntzaileari Google™ kontu bat sortzeko, edo hasi saioa dagoeneko kontua baduzu.


- 💡 Gailua abiarazten duzun lehen aldian, konfigurazio laguntzailetik ere has dezakezu saioa edo sor dezakezu Google™ kontua. Bestela, sarean sor dezakezu kontua [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) helbidean.

## Gailua kargatzea

Gailuak berriz kargatzeko bateria du barruan; Sony-k edo baimendutako Sony konponketen zentro batek ordeztu beharko luke soilik. Ez saiatu inoiz gailua zeure kabuz irekitzen edo desmuntatzen. Gailua irekitzeagatik eragiten diren matxurek bermea baliogabe dezakete.

Bateria erdi kargatuta duela bidaltzen da gailua fabrikatik. Erosi aurretik gailua kutxan denbora luzez egon bada, baliteke bateria oso gutxi izatea. Beraz, gailua lehen aldiz abiarazi aurretik, bateria gutxienez 30 minutuz kargatzea gomendatzen da. Kargatzen ari den bitartean, gailua normaltasunez erabil dezakezu. Irakurri gehiago bateriaren errendimendua hobetzeko moduari buruz *Bateria eta energia kudeaketa* orriko 21 atalean.

### Gailua kargatzeko




- 1 Konektatu kargagailua korrante hartune batera.
  - 2 Konektatu USB kablearen mutur bat kargagailuan (edo ordenagailuaren USB atakan).
  - 3 Entxufatu kablearen beste muturra gailuaren mikro USB atakan, USB ikurra gora begira dagoela. Jakinarazpen argia piztuko da kargatzen hasierakoan.
  - 4 Gailua guztiz kargatutakoan, deskonektatu kablea gailutik kanpora tiratuta. Ziurtatu konektorea tolesten ez dela.
- 💡 Bateria guztiz deskargatuta badago, hainbat minutu beharko dira jakinarazpen argia piztu eta kargatze ikonoa (⚡) agertu arte.

### Bateriaren jakinarazpen argiaren egoera

Berdea	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 90etik gorakoa da
Gorria	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 15etik beherakoa da
Laranja	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 90etik beherakoa da




## Hatzak elkartzea eta aldentzea




- Handitu edo txikitu web orriak, argazkiak eta mapak, eta argazkiak ateratzen edo bideoak grabatzen dituzunean.

## Hatza pasatzea



- Korritu zerrendan gora eta behera
- Korritu ezkerrera edo eskuinera, adibidez, hasierako pantailaren paneletan zehar.


## Korritzea




- Korritu pantailan zehar bizkor, adibidez, zerrenda batean edo web orri batean. Korritze mugimendua gelditu dezakezu pantaila punteatuta.

## Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea


Gailua piztuta dagoela, aurrez ezarritako denbora tartean egonean uzten bada, pantaila iluntzen eta automatikoki blokeatzen da, bateria aurrezteko. Blokeo horri esker, gailua erabiltzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihestuko duzu. Gailua erosten duzunean, irristatze bidezko oinarrizko blokeoa dakar ezarrita. Beraz, gailua desblokeatzeko, hatza pasa behar duzu pantailaren azpiko aldetik gorantz. Geroago izango duzu aukera segurtasun ezarpenak aldatzeko eta bestelako blokeoak gehitzeko. Ikusi *Blokeatutako pantaila* atala, 45 orrian.



### Pantaila aktibatzeko

- Sakatu labur  pizteko tekla.

### Pantaila blokeatzeko


- Pantaila aktibo dagoenean, sakatu azkar  pizteko tekla.

## Hasierako pantaila

Hasierako pantaila gailua erabiltzen hasteko abiapuntua da. Ordenagailuaren pantailaren mahaigainaren antzekoa da. Hasierako pantailak zazpi panelera arte izan ditzake, pantailaren zabalera normala baino handiagoak. Hasierako pantailako panel kopurua adierazten da behealdean dagoen puntu multzoarekin. Nabarmendutako puntuak adierazten du unean zein paneletan zauden.



### Hasierako pantailara joateko


- Sakatu .

### Hasierako pantaila arakatzeko




### Hasierako pantailako panelak


Hasierako pantailan panel berriak gehi ditzakezu (zazpi gehienez) eta daudenak ezabatu. Hasierako pantailako panel nagusi gisa erabili nahi duzun panela ere ezar dezakezu.




### Panel bat hasierako pantailako panel gisa ezartzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantailan hutsik dagoen eremua bat gailuak bibratu arte.
- 2 Irristatu ezkerrera edo eskuinera hasierako pantailako panel nagusi gisa ezarri nahi duzun panelera eta punteatu .

### Panela hasierako pantailan gehitzeko


- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Panelak arakatzeko, pasatu hatza eskuinera edo ezkerrerat, ondoren sakatu .

### Panela hasierako pantailatik ezabatzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegiko eremu huts bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera ezabatu nahi duzun panelera iristeko eta punteatu .

## Aplikazioen pantaila

Hasierako pantailatik irekitzen den aplikazioen pantailan, gailuan aurretik instalatutako aplikazioak eta deskargatutakoak agertzen dira.



### Aplikazioen pantailan aplikazio guztiak ikusteko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ☰.
- 2 Irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioen pantailan.

### Aplikazioen pantailako aplikazio bat irekitzeko

- Irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioa bilatzeko, eta punteatu aplikazioa.

### Aplikazioen pantailako aplikazioak bilatzeko

- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu 🔍.
- 2 Sakatu bilatu nahi duzun aplikazioaren izena.

### Aplikazioen pantailako menua irekitzeko

- Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera.

### Aplikazioen pantailan aplikazioak mugitzeko

- 1 Aplikazioen pantailaren menua irekitzeko, arrastatu eskuinera Aplikazioen pantailaren ezkerreko ertza.
- 2 Ziurtatu **Ordena pertsonalizatua** hautatuta dagoela **ERAKUTSI APLIKAZIOAK** atalean.
- 3 Aplikazioen pantailan, eduki ukituta aplikazioa hautatzen den arte, eta ondoren, arrastatu kokapen berrira.

### Aplikazioen lasterbideak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Aplikazioen pantailaren menua irekitzeko, arrastatu eskuinera Aplikazioen pantailaren ezkerreko ertza.
  - 2 Ziurtatu **Ordena pertsonalizatua** hautatuta dagoela **ERAKUTSI APLIKAZIOAK** atalean.
  - 3 Aplikazioaren pantailan, eduki ukituta aplikazioaren ikono bat eta arrastatu ikonoa pantailaren goialdera. Hasierako pantaila irekiko da.
  - 4 Arrastatu ikonoa hasierako pantailako nahi duzun tokira, eta jaso hatza.
- 💡 **ERAKUTSI APLIKAZIOAK** atalean **Ordena pertsonalizatua** beharrean **Alfabetikoa** edo **Erabilienak** hautatuta badago ere, hasierako pantailan aplikazioen lasterbideak gehi ditzakezu. Nahi duzun aplikazio ikonoa ukituta eduki besterik ez duzu hasierako pantaila irekitzen den arte; ondoren, arrastatu ikonoa nahi duzun tokira eta jaso hatza.



### Antolatu aplikazioak Aplikazioen pantailan

- 1 Aplikazioak pantailaren menua irekitzeko, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera.
- 2 Hautatu nahi duzun aukera **ERAKUTSI APLIKAZIOAK** atalean.

### Aplikazioen pantailako aplikazioak desinstalatzeko

- 1 Aplikazioen pantailaren menua irekitzeko, arrastatu Aplikazioen pantailaren ezkerreko ertza eskuinera.
- 2 Punteatu **DESINSTALATU**. Desinstala daitezkeen aplikazio guztiak **x** irudiaren bidez adierazten dira.
- 3 Sakatu desaktibatu nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **Ados**.

## Aplikazioetan zehar nabigatzea

Aplikazioen artean nabiga dezakezu nabigazio teklak, gogokoen barra eta erabilitako azken aplikazioen leihoa erabilia. Azken horrekin, erraz alda zaitezke erabilitako azken aplikazioen artean. Nabigazio teklak hauek dira: hasierako tekla, azken aplikazioen tekla eta atzera tekla. Zenbait aplikazio itxi egiten dira irteteko **△** hasierako tekla sakatzen duzunean; beste batzuk, berriz, pausatu egiten dira edo atzeko planoan exekutatzan jarraitzen dute. Aplikazioa pausatzen bada edo atzeko planoan exekutatzan bada, aplikazioa irekitzen duzun hurrengo aldian, utzi zenuen tokitik hasi ahal izango duzu.



- 1 Erabilitako azken aplikazioen leihoa: ireki erabilitako azken aplikazioetako bat
- 2 Gogokoen barra: erabili lasterbidea aplikazioak edo widgetak atzitzeko
- 3 Azken aplikazioen tekla: ireki erabilitako azken aplikazioen leihoa eta gogokoen barra
- 4 Hasierako tekla: irten aplikaziotik eta itzuli hasierako pantailara
- 5 Atzera tekla: itzuli aurreko pantailara aplikazioaren barnean edo itxi aplikazioa

### Ireki erabilitako azken aplikazioen panela

- Sakatu **□**.

### Erabilitako azken aplikazio guztiak ixteko


- Punteatu **□** eta, ondoren, punteatu **≡**.

### Aplikazioetako menuak irekitzeko


- Aplikazioa erabili bitartean, sakatu **⋮**.
- ! Aplikazio guztiek ez dute menurik erabilgarri.

## Aplikazio txikiak

Aplikazio txikiak pantaila berean beste aplikazio batzuen gainean exekutatzeko diren miniaturazko aplikazioak dira eta ataza anitz egitea ahalbidetzen dute. Adibidez, moneta kanbioaren tasei buruzko xehetasunak erakusten dituen web orri bat irekita baduzu, Kalkulagailua aplikazio txikia ireki dezakezu horren gainean kalkuluak egiteko. Aplikazio txikiak gogokoen barratik atzi ditzakezu. Aplikazio txiki gehiago deskargatzeko, joan Google Play™ zerbitzura.






### Aplikazio txikiak irekitzeko

- 1 Gogokoen barra agertzeko, sakatu .
  - 2 Punteatu ireki nahi duzun aplikazio txikia.
- 💡 Hainbat aplikazio txiki ireki ditzakezu aldi berean.

### Aplikazio txiki bat itxeko

- Punteatu  aplikazio txikiaren leihoan.

### Aplikazio txikiak deskargatzeko

- 1 Gogokoen barran, punteatu  eta, ondoren,  eta .
- 2 Bilatu deskargatu nahi duzun aplikazio txikia eta, ondoren, jarraitu deskargatzeko eta instalazioa osatzeko jarraibideei.

### Aplikazio txiki bat mugitu

- Aplikazio txikia irekita dagoenean, eduki ukituta aplikazio txikiaren goi ezkerreko ertza eta mugitu nahi duzun kokapenera.


### Aplikazio txiki bat minimizatu

- Aplikazio txikia irekita dagoenean, eduki ukituta aplikazio txikiaren goi ezkerreko ertza eta arrastatu eskuin ertzerantz edo pantailaren behealdera.


### Gogokoen barrako aplikazio txikiak berrantolatzeko

- Eduki sakatuta aplikazio txikia eta arrastatu nahi duzun kokapenera.





### Gogokoen barrako aplikazio txikiak kentzeko

- 1 Eduki sakatuta aplikazio txikia eta, ondoren, arrastatu hona: .
- 2 Punteatu **Ados**.

### Aurretik kendutako aplikazio txikiak berrezartzeko


- 1 Ireki gogokoen barra eta, ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta berrezarri nahi duzun aplikazio txikia eta, ondoren, arrastatu gogokoen barrara.

### Widgetak aplikazio txiki gisa gehitzeko

- 1 Gogokoen barra agerrarazteko, sakatu .
- 2 Punteatu  >  > .
- 3 Hautatu widget bat.
- 4 Idatzi widgetaren izena, nahi baduzu, eta punteatu **Ados**.

## Widgetak

Hasierako pantailan zuzenean erabil ditzakezun aplikazio txikiak dira widget-ak. Laster tekla gisa ere funtzionatzen dute. Adibidez, Eguraldia widget-arekin, eguraldiari buruzko oinarriko informazioa ikus dezakezu hasierako pantailan zuzenean. Widgeta punteatzean, ordea, Eguraldia aplikazio osoa irekitzen da. Google Play™ dendatik widget gehiago deskarga ditzakezu.



### Widgetak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dar dar egin arte, eta ondoren, punteatu **Widgetak eta aplikazioak**.
- 2 Bilatu eta punteatu gehitu nahi duzun widgeta.

### Widget baten tamaina aldatzeko

- 1 Eduki ukituta widget bat hautatuta egon arte. Orduan, askatu widgeta. Widget-aren, esaterako, Egutegia widget-aren, tamaina alda badaiteke, nabarmendutako markoa eta doitzeko puntuak azalduko dira.
- 2 Arrastatu puntuak barrurantz edo kanporantz widget-a estutzeko edo zabaltzeko.
- 3 Widget-aren tamaina berria berresteko, puntetatu Hasierako pantaila orriko edozein puntu.

### Widgetak tokiz aldatzeko

- Eduki ukituta widgeta hautatuta egon arte. Ondoren, arrastatu ezazu kokapen berrira.

### Widgetak kentzeko

- Eduki ukituta widgeta hautatuta egon arte. Orduan, arrastatu elementua ✕ ikuspegira.

## Laster teklak eta karpetak

Erabili laster teklak eta karpetak aplikazioak kudeatzeko eta hasierako pantaila txukunduta izateko.



- 1 Atzitu aplikazioa laster teklaren bidez
- 2 Atzitu aplikazioak dituen karpeta

### Aplikazioen laster markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat.
  - 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Widgetak eta aplikazioak** > **Aplikazioak**.
  - 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu aplikazioa. Hautatutako aplikazioa Hasierako pantaila atalean gehituko da.
- 💡 3. urratsean, bestela, **Widgetak eta aplikazioak** > **Laster teklak** puntea dezakezu eta zerrendako beste aplikazio bat hautatu. Metodo hori erabiltzen baduzu laster teklak gehitzeko, erabilgarri dauden aplikazioetako batzuek funtzionaltasun zehatza gehitzen diote laster teklari.

### Eraman elementuak hasierako pantailara

- Eduki ukituta elementu bat hautatuta egon arte. Orduan, arrastatu elementua kokapen berrira.

### Elementuak hasierako pantailatik ezabatzeko

- Eduki ukituta elementu bat handitu arte. Ondoren, arrastatu elementua ✕ ikuspegira.

### Karpetak hasierako pantailan sortzeko

- Eduki ukituta aplikazioaren ikonoa edo laster tekla hautatuta egon arte. Gero, arrastatu eta askatu beste aplikazio baten ikonoaren edo laster teklaren gainean.

### Hasierako pantailako karpeta elementuak gehitzeko


- Eduki ukituta elementu bat hautatuta egon arte. Ondoren, arrastatu elementua karpetara.

### Hasierako pantailako karpetari izena aldatzeko

- 1 Punteatu karpeta, hura irekitzeko.
- 2 Punteatu karpeta izenburu barra **Karpeta izena**, eremua erakusteko.
- 3 Sartu karpeta izen berria eta punteatu **Eginda**.

## Atzeko plano eta gaiak

Hasierako pantaila nahi bezala egoki dezakezu horma paper eta gai desberdinak erabilia.



### Hasierako pantailaren horma-papera aldatzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Punteatu **Horma paperak** eta hautatu aukera bat.


## Gaiak ezartzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
  - 2 Punteatu **Gaiak**.
  - 3 Hautatu aukera bat eta jarraitu gailuko jarraibideei.
- ! Gaia aldatzen duzunean, zenbait aplikazioen atzeko planoaren ere aldatzen da.

## Bateria eta energia kudeaketa

Gailuak bateria kapsulatua du. Bateriaren kontsumoaren jarraipena egin eta energia gehien erabiltzen duten aplikazioak ikusi ditzakezu. Aplikazioak kendu edo muga ditzakezu eta bateria aurrezteko modu bat baino gehiago aktiba ditzakezu, bateriak gehiago iraun dezan. Gutxi gorabehera zenbat bateria dagoen ikusi eta bateriaren ezarpenak doi ditzakezu errendimendua hobetzeko eta bateriak gehiago irauteko.

### Bateriaren kontsumoa kudeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa** > **Aplikazioaren energia kots.** Datu trafikoa handia duten eta aspaldian erabili ez diren aplikazioen ikuspegi orokor bat erakusten du.
- 3 Berrikusi informazioa eta egin beharrezko ekintzak. Adibidez, desinstalatu aplikazio bat edo mugatu bere erabilera.

### Bateria gehien erabiltzen duten aplikazioak ikusteko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa** > **Bateriaren erabilera**.

### Bateriaren gutxi gorabeherako iraupena ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa**.


## Bateria aurrezteko moduak

Bateria aurrezteko hainbat modu erabil ditzakezu, bateriak luzaroago iraun dezan:

<b>STAMINA modua</b>	Wi-Fi® eta mugikorretarako datuak desgaitzen ditu pantaila desaktibatuta dagoenean, eta hardwarearen errendimendua mugatzen du.  egoera barran agertzen da modu hau aukeratzeko denean.
<b>Ultra STAMINA modua</b>	Gailuaren funtzioak mugatzen ditu eta funtzio nagusiak bakarrik jartzen ditu erabilgarri, hala nola deiak egiteko eta SMSak bidaltzeko funtzioak. Modua aktibatzean,  agertzen da egoera barran.
<b>Bateria gutxiko modua</b>	Gailuaren portaera aldatzen du, adibidez, pantailaren distira eta pantaila inaktibo ezartzeko ezarpena doitzen ditu, bateria maila ehuneko jakin batetik behera dagoenean. Modua aktibatzean,  agertzen da egoera barran.
<b>Ezari datuak ilaran</b>	Pantaila itzalita dagoenean, irteerako trafikoa optimizatzen du datuak aldeztetik zehaztutako maiztasunarekin bidalita.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, bateria aurrezteko modua aktibatu edo desaktibatuzko.

### Bateria aurrezteko modua aktibatuzko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa**.
- 3 Zure modu hobetsia aktibatuzko, hautatu moduaren izena eta punteatu piztu-itzali botoia hautatutako modua aktibatuzko, beharrezkoa bada. Zenbait kasutan, punteatu **Aktibatu** eta berretsi aktibazioa.


## STAMINA moduaren ikuspegi orokorra

STAMINA moduak bateriaren errendimendua optimizatzeko hainbat eginbide ditu:


<b>Egonean modu hedatua</b>	Horren bidez, aplikazioek ezin dute erabili datu trafikoa, Wi-Fi® eta mugikorretarako datuak desgaituta, pantaila desblokeatuta dagoenean. Aplikazio eta zerbitzu batzuk salbuespen gisa ezar ditzakezu, eginbidea aktibo dagoenean aplikazioak pausatu ez daitezten.
<b>STAMINA erlojua</b>	Sareko konexioak pausatuta mantentzen ditu, pizteko/itzaltzeko tekla ordua begiratzeko baino ez erabiltzen duzunean.
<b>Erabilera hedatua</b>	Hardwarearen errendimendua mugatzen du gailua erabiltzen ari zarenean.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, STAMINA modua aktibatu edo desaktibatuzko.

### STAMINA modua eginbideak aktibatuzko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa** eta, ondoren, punteatu **STAMINA modua**.
- 3 Aktibatu STAMINA modua, desaktibatuta badago.
- 4 Arrastatu aktibatu nahi dituzun eginbideen alboan dauden graduatzaileak eta, ondoren, punteatu **Aktibatu**, galdetuz gero.


### STAMINA moduan exekutatzea nahi duzun aplikazioak hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa** eta, ondoren, punteatu **STAMINA modua**.
- 3 Aktibatu STAMINA modua, desaktibatuta badago.
- 4 Ziurtatu **Egonean modu hedatua** eginbidea aktibatuta dagoela, ondoren punteatu **Egonean moduko aplikazio aktiboak** > **Gehitu aplikazioak**.
- 5 Korritu ezkerrera edo eskuinera, aplikazio eta zerbitzu guztiak ikusteko eta markatu aplikazioak exekutatzea nahi dituzun kontrol laukiak.
- 6 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.

## Pantailaren argazkia ateratzea

Gailuko edozein pantailatako irudi finakoak pantailaren argazki gisa atera ditzakezu. Ateratzen dituzun pantailako argazkiak automatikoki gordeko dira albumean.

### Pantaila argazkiak ateratzeko

- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla leiho gainerakor bat agertzen den arte.
  - 2 Punteatu .
- 💡 Bestela, pantaila argazki bat ateratzeko, pizteko eta itzaltzeko tekla eta bolumena jaisteko tekla aldi berean saka eta manten ditzakezu. Pantaila argazkia atera ondoren, teklak aska ditzakezu.


### Pantailako argazkiak ikusteko

- Arrastatu egoera barra behearaino; ondoren, punteatu ikusi nahi duzun pantaila argazkia.
- 💡 Albuma aplikazioan irekita ere ikus ditzakezu pantailako argazkiak.

## Pantaila grabatzea

Pantaila grabatzeko eginbidea erabil dezakezu zure gailuaren pantailan gertatzen denari buruzko bideoak grabatzeko. Eginbidea erabilgarri da, adibidez, tutorialak sortu edo gailuan joko batera nola jolasten duzun bideoak grabatzeko. Grabatutako bideoklipak Albuma atalean gordeko da automatikoki.

## Laster teklen eta karpeten ikuspegi orokorra



- 1 Minimizatu/Leheneratu pantaila grabatzeko leihoa
- 2 Grabatu pantaila
- 3 Grabatu pantaila aurreko kamera aktibatuta dagoenean.
- 4 Sartu pantaila grabatzeko ezarpenetan
- 5 Itxi pantaila grabatzeko leihoa

### Pantaila grabatzeko

- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla leiho gainerakor bat agertzen den arte.
- 2 Punteatu [■].
- 3 Pantaila grabatzeko leihoa ireki ondoren, punteatu [●]. Grabatzeko pantailaren funtzioa abiaraziko da eta botoi bat bistaratuko da.
- 4 Grabaketa gelditzeko, punteatu tenporizadorearen botoia, eta punteatu [■].

### Aurreko kamera aktibatuta dagoenean, pantaila grabatzeko

- 1 Pantaila grabatzeko leihoa irekitzen denean, punteatu [●]. Aurreko kameraren bisorea bistaritzen duen leiho bat irekiko da.
  - 2 Aurreko kamerak zure pantaila eta bideoa grabatzen hasteko, punteatu [●].
  - 3 Grabaketa gelditzeko, punteatu tenporizadorearen botoia, eta punteatu [■].
  - 4 Aurreko kameraren bisorea ixteko, punteatu [●].
- 💡 Argazki geldi bat grabatzeko aurreko kamera erabiliz, pantaila grabatzen ari zaren bitartean, arrastatu [■] bisore txikian ikuspegia zabaltzeko eta ondoren punteatu [■].

### Azken pantaila grabaketak ikusteko

- Arrastatu egoera barra behera eta punteatu pantailaren azken grabaketak ikusteko.
- 💡 Albuma aplikazioan ere ikus ditzakezu pantaila grabaketak ere.

## Jakinarazpenak

Jakinarazpenek mezu berrien eta egutegiko gertaeren berri emango dizute, besteak beste, baita abian diren jarduerena ere, esaterako, fitxategi deskargena. Jakinarazpenak toki hauetan agertuko dira:

- Egoera barran
- Jakinarazpenen panelean
- Blokeatutako pantailan

## Jakinarazpenen panela irekitzeko edo ixteko



- 1 Jakinarazpenen panela irekitzeko, arrastatu egoera barra behera.
- 2 Jakinarazpenen panela ixteko, arrastatu panela gora.

### Jakinarazpen baten gainean zerbait egitea jakinarazpenen panelean

- Punteatu jakinarazpena.

### Jakinarazpenen paneletik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpen baten gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

### Jakinarazpen bat zabaltzeko jakinarazpenen panelean

- Arrastatu jakinarazpenak beherantz
- ! Ezin dira jakinarazpen guztiak zabaltu.

### Jakinarazpenen paneletik jakinarazpen guztiak ezabatzeko

- Punteatu ☰.

### Jakinarazpen baten gainean zerbait egitea blokeatutako pantailatik

- Punteatu jakinarazpena birritan.

### Blokeatutako pantailatik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpenen gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

### Jakinarazpen bat zabaltzeko blokeatutako pantailan

- Arrastatu jakinarazpenak beherantz
- ! Ezin dira jakinarazpen guztiak zabaltu.

## Jakinarazpenak kudeatzea blokeatutako pantailan

Gailua konfiguratu dezakezu hautatutako jakinarazpenak blokeatutako pantailan agertzeko. Zure jakinarazpenak eta horien edukia atzitu, jakinarazpen guztietarako edo aplikazio jakin batzuetarako ikustea nahi ez duzun materiala ezkutatu edo jakinarazpen bat bera ez erakustea aukera dezakezu.

### Blokeatutako pantailan bistaratuko diren jakinarazpenak hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⚙.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Gailua blokeatuta dagoenean**.
- 3 Hautatu aukera bat.




## Jakinarazpenak bistartzeko aukerak blokeatutako pantailan

<b>Erakutsi jakinarazpenen eduki guztia</b>	Ikusi jakinarazpen guztiak blokeatutako pantailan Ezarpen hau aktibatuta duzunean, eduki kontutan eduki guztiak (postontziko mezu elektronikoen eta txatak barne) ikusiko direla blokeatutako pantailan dagozkien aplikazioak <b>Isilpekoa</b> moduan <b>Aplikazioen jakinarazpenak</b> esleitzen ez dituzun bitartean ezarpenak menuan.
<b>Ezkutatu jakinarazpenen isilpeko edukia</b>	Ezarpen hau eskuragarri egoteko PIN, pasahitz edo eredu bat konfiguratu izan beharko duzu zure pantaila blokeatzeko. <b>Edukiak ezkutatuta daude</b> bistaratuko da blokeatutako pantailan, jakinarazpenak iristen direnean. Adibidez, sarrera ontziko posta elektronikoko edo txat baten jakinarazpena jasoko duzu, baina hauen edukia ezingo duzu ikusi blokeatutako pantailan.
<b>Ez erakutsi jakinarazpenik</b>	Ez duzu jakinarazpenik jasoko blokeatutako pantailan.

## Aplikazio batentzako jakinarazpen maila konfiguratzea

Jakinarazpen-portaera desberdina konfigura dezakezu bakarkako aplikazioentzat. Esaterako, posta elektronikoen jakinarazpen guztiak blokeatu, Facebook™-eko jakinarazpenei lehentasuna eman eta mezuen jakinarazpenen edukia ez ikustea aukera dezakezu blokeatutako pantailan.

### Aplikazio batentzako jakinarazpen maila konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Aplikazioen jakinarazpenak**.
- 3 Hautatu jakinarazpenen konfigurazioa aldatu nahi diozun aplikazioa.
- 4 Arrastatu dagokion graduatzailea eskuinera.

## Jakinarazpen mailak eta aukerak aplikazio jakinetarako

<b>Blokeatu</b>	Ez erakutsi jakinarazpenik inoiz hautatutako aplikazioarentzat.
<b>Lehentasuna</b>	Erakutsi jakinarazpenak hautatutako aplikazioentzat blokeatutako pantailaren goiko zerrendan.
<b>Isilpekoa</b>	Aukera hau erabilgarri dago soilik, PIN, pasahitz edo eredu bat zehazten baduzu zure pantaila blokeatzeko eta hau <b>Erakutsi jakinarazpenen eduki guztia Gailua blokeatuta dagoenean</b> ezarpenaren bidez hautatzen baduzu. Aplikazioarentzako jakinarazpenak agertuko dira blokeatutako pantailan, baina hauen edukia ez da ikusgarri egongo.


## Jakinarazpen argia

Jakinarazpen argiak bateriaren egoera islatzen du eta gertaeren berri ematen du. Adibidez, argi urdin keinukariak mezu berri bat edo dei galdu bat duzula esan nahi du. Jakinarazpen argia modu lehenetsian gaituta dago, baina eskuz desgaitu daiteke.





























- ! Jakinarazpen argia desgaitzen denean, bateriaren egoera jakinarazteko bakarrik piztuko da, adibidez, bateriaren maila ehuneko 15etik jaisten denean.

### jakinarazpenaren argia gaitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak**.
- 3 Arrastatu **Jakinarazpen argia** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Egoera barrako ikonoak

### Egoera ikonoa



























	Ez dago SIM txartelik
	Seinalearen indarra
	Seinalerik ez
	Ibilitaritzan
	LTE datuak bidaltzen eta deskargatzen
	GPRS datuak bidaltzen eta deskargatzen
	EDGE datuak bidaltzen eta deskargatzen
	3G datuak bidaltzen eta deskargatzen
	Datu mugikorak bidaltzen eta deskargatzen
	Wi-Fi® konexioa gaituta dago eta datuak transmititzen ari dira
	Wi-Fi® konexioa gaituta dago, baina ez dago Interneterako konexiorik. Wi-Fi® sare seguru batera konektatzen saiatzen zarenean ere agertzen da ikono hau Saioa behar bezala hasi ostean, harridura marka desagertzen da. Google™ blokeatuta dagoen tokietan, Txinan, esaterako, baliteke harridura marka agertzea gailua Wi-Fi® sare batera konektatuta dagoenean eta Interneterako konexioak funtzionatzen duenean ere.
	Bateriaren egoera
	Bateria kargatzen ari da
	STAMINA modua aktibatuta dago
	Bateri gutxi modua aktibatuta dago
	Hegaldi modua aktibatuta dago
	Bluetooth® funtzioa aktibatuta dago
	Mikrofonoa isilarazita dago
	Bozgorailua aktibatuta dago
	Isilik modua aktibatuta dago
	Baimendu salbuespenak isilik moduan
	Dardara modua
	Alarma ezarrita dago
	GPS aktibatuta dago
	Sinkronizatzen ari da
	Arazo bat izan da saioa hasterakoan edo sinkronizatzerakoan

! Zerbitzu hornitzailearen, sarearen edota herrialdearen arabera, baliteke zerrenda honetako ikonoek ordezkatzen dituzten funtzio edo zerbitzuetako batzuk erabilgarri ez egotea.

## Egoera barrako ikonoak kudeatzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pertsonalizazioa** > **Sistemaren ikonoak**.
- 3 Markatu egoera barran agertzea nahi duzun sistema ikonoen kontrol laukiak.

### Jakinarazpen ikonoak


























	SMS edo MMS berria
	Dei galdua
	Deia zain
	Deien desbideratzea aktibatuta dago
	Erantzungailuko mezu berria
	Mezu elektronikoko berria
	Datuak deskargatzea
	Datuak kargatzea
	Datu mugikorrek desgaituta daude
	Osatu gailuaren oinarriko konfigurazioa
	Eskuragarri dago software eguneratzea
	Eskuragarri daude sistemaren eguneratzeak
	Sistemaren eguneratzeak deskargatzea
	Punteatu deskargatutako sistemaren eguneratzeak instalatzeko
	Pantaila argazkia atera da
	Hangouts™-eko txat mezu berria heldu da
	Egin bideo txatak lagunekin Hangouts™ aplikazioa erabilia
	Egutegiko gertaera gertu
	Abian da aplikazio txiki bat
	Smart Connect aktibatuta dago
	Abesti bat erreproduzitzen ari da
	Abian da irratia
	Gailua ordenagailu batera dago konektatuta USB bidez
	Barneko biltegiaren % 75 beteta dago. Punteatu datuak memoria txartelera transferitzeko
	Abisua
	Jakinarazpen gehiago (bistaratu gabeak)


- ! Gailuan agertzen diren ikono guztiak ez dira agertuko zerrenda honetan. Ikonoak erreferentzia gisa azaldu dira, eta inolako jakinarazpenik gabe alda daitezke.

[Aplikazio bat blokeatzea jakinarazpenik ez bidaltzeko.](#)

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Aplikazioen jakinarazpenak**.
- 3 Hautatu aplikazio bat.
- 4 Arrastatu **Blokeatu** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Aplikazioen ikuspegi orokorra

-  Erabili Alarma eta erlojua hainbat alarma mota ezartzeko.
-  Erabili web arakatzaila web orrietan zehar nabigatzeko, web orriak ikusteko, eta laster markak, testuak nahiz irudiak kudeatzeko.
-  Erabili Kalkulagailua oinarritzko kalkuluak egiteko.
-  Erabili Egutegia gertaeren segimendua egiteko eta hitzorduak kudeatzeko.
-  Erabili kamera argazkiak ateratzeko eta bideoak grabatzeko.
-  Erabili Kontaktuak aplikazioa telefono zenbakiak, helbide elektronikoak eta kontaktuekin lotutako bestelako informazioa kudeatzeko.
-  Atzitu deskargatutako aplikazioak, dokumentuak eta argazkiak.
-  Erabili Posta elektronikoa mezu elektronikoak kontu pertsonalen nahiz laneko kontuen bidez bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Facebook™ lagunekin, senideekin eta mundu guztiko jendearekin batera sare sozialean aritzeko.
-  Arakatu eta entzun FM irrati kateak.
-  Erabili Albuma aplikazioa argazkiak eta bideoak ikusteko eta haiekin lan egiteko.
-  Erabili Gmail™ mezu elektronikoak irakurtzeko, idazteko eta antolatzeko.
-  Bilatu informazioa gailuan eta webgunean.
-  Ikusi uneko kokapena, bilatu beste kokapen batzuk eta kalkulatu ibilbideak Google Maps™ erabilita.
-  Erabili Play Store™ gailurako doako eta ordainpeko aplikazioak deskargatzeko.
-  Erabili Mezularitza SMSak eta MMSak bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Bideoa aplikazioa gailuan bideoak erreproduzitzeko eta lagunekin edukiak partekatzeko.
-  Erabili Musika aplikazioa musika, audio liburuak eta podcastak antolatu eta erreproduzitzeko.
-  Ikusi albisteak eta eguraldi iragarpenak.
-  Egin deiak zenbakiak eskuz markatuta edo markatze adimenduna erabilita.
-  Optimizatu gailuaren ezarpenak zeure beharretara egokitzeko.
-  Erabili Hangouts™ lagunekin linean hitz egiteko.
-  Identifikatu inguruan entzuten dituzun musika pistak eta eskuratu haiei buruzko informazioa, besteak beste, artista eta albuma.
-  Erabili YouTube™ mundu osoko bideoak partekatzeko eta ikusteko.
-  Erabili Babeskopia eta berrezarri aplikazioa kontaktuak, testu mezuak, laster markak, egutegiko datuak eta bestelako edukia berrezartzeko gailuan.

 Erabili Smart Connect™ aplikazioa gehigarri bat konektatzen edo deskonektatzen duzunean zer gertatzen den ezartzeko.



Erabili Laguntza aplikazioa zure gailuko erabiltzailearen laguntza teknikora sartzeko. Adibidez, Erabiltzailearen gida, irtenbideen informazioa edota aholkuak eta trikimailuak atzi ditzakezu.

! Zenbait aplikazio ez dira eremu batzuetako sare edota zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak edo/eta ez dira zerrendatzen.


# Aplikazioak deskargatzea

## Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea

Google Play™ da Google-ren lineako denda ofiziala aplikazioak, jokoak, musika, filmak eta liburuak deskargatzeko. Doako eta ordainpeko aplikazioak ditu. Google Play™ dendatik gauzak deskargatzen hasi aurretik, egiaztatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaren kostuak murrizteko.

- ! Google Play™ erabili ahal izateko, Google™ kontua behar duzu. Baliteke Google Play™ herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri ez izatea.

### Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Play Store**.
  - 3 Bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatuta edo bilaketa funtzioa erabilia.
  - 4 Punteatu elementua bere xehetasunak ikusteko eta jarraitu argibideak instalazioa osatzeko.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu.
  - 💡 Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko, sakatu aplikazioa **Ezarpenak** > **Aplikazioak** atalean.

## Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea

Gailua Google Play™ ez diren iturburuetako deskargak onartzeko konfiguratuta dagoenean, aplikazioak beste webguneetatik deskarga ditzakezu zuzenean, deskargei dagozkien jarraibideak kontuan hartuta.

- ! Ezagunak edo fidagarriak ez diren jatorrietako aplikazioak instalatzeak gailua kalte dezake. Deskargatu soilik iturburu fidagarrietako aplikazioak. Jarri aplikazio hornitzailearekin harremanetan galderak eta zalantzak argitzeko.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabeak soilik, hau da, erabiltzaile nagusiak, baimen ditzake Google Play™ ez beste iturburuetako deskargak. Jabeak egindako aldaketek gainerako erabiltzaile guztiei eragiten die.

### Aplikazioak beste iturburutatik deskargatzea onartzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna**.
  - 3 Arrastatu **Iturburu ezezagunak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
  - 4 Punteatu **Ados**.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu.
  - 💡 Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko, punteatu aplikazioa **Ezarpenak** > **Aplikazioak** atalean.

# Internet eta sareak

## Weba arakatzea

Merkatu gehienetan, Android™ gailuetarako Google Chrome™ web arakatzaila aurrez instalatuta egon ohi da. Joan <http://support.google.com/chrome> gunera eta sakatu "Mugikorrerako Chrome" esteka web arakatzaille hori nola erabiltzen denari buruzko informazio xeheagoa eskuratzeko.

### Google Chrome™ arakatzaila erabiltzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Google Chrome™ erabiltzen duzun lehenengo aldia bada, hautatu Google™ kontuan saioa hasteko aukera edo arakatu Google Chrome™ arakatzaillearekin modu anonimoan.
- 4 Idatzi bilaketa terminoa edo web helbidea bilaketan eta helbideen eremuan, eta punteatu **Joan hona**: teklatuan.

## Internet eta MMS ezarpenak



Multimedia mezuak bidaltzeko edo Interneten sartzeko Wi-Fi® sarerik erabilgarri ez dagoenean, funtzionatzen duen mugikorreko datu konexio bat izan behar duzu Internet eta MMS ezarpen egokiek. Hona hemen aholku batzuk:

- Mugikorren sare eta operadore gehien kasuan, Internet eta MMS ezarpenak gailuak aldez aurretik instalatuta datoz. Hala bada, Internet erabiltzen eta multimedia mezuak bidaltzen has zaitezke.
  - Zenbait kasutan, Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko aukera emango zaizu, SIM txartela sartuta dagoela gailua pizten duzun lehen aldian. Halaber, ezarpen horiek geroago deskarga daitezke Ezarpenak menuan.
  - Gailuaren Internet eta MMS ezarpenak noiznahi gehitu, aldatu edo ezaba ditzakezu eskuz. Nahi gabe Internet edo MMS ezarpen bat aldatu edo ezabatu baduzu, deskargatu Internet eta MMS ezarpenak berriro.
  - Ezin baduzu Internet sare mugikorraren bidez atzitu edo multimedia mezularitzak funtzionatzen ez badu, Internet eta MMS ezarpenak behar bezala deskargatuta ere, joan irtenbideetara zure gailuari buruzko aholkuak jasotzeko ([www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support)) sarearen estaldurari, mugikorreko datuei eta MMS arazoei buruz.
- ! Bateria aurrezteko STAMINA modua aktibatuta badago, datu mugikorren trafiko guztia pausatu egiten da pantaila itzalita dagoenean. Egoera horrek konexio-arazoak sortzen baditu, probatu aplikazio eta zerbitzu batzuk ez pausatzeko ezarrita edo desaktibatuta STAMINA modua aldi baterako. Gehiago jakiteko, ikusi *STAMINA moduaren ikuspegi orokorra* . orrialdea 22 .
- ! Hainbat erabiltzailetako gailua erabiltzen baduzu, jabeak (erabiltzaile nagusiak) soilik deskarga ditzake Interneteko eta mezularitzako ezarpenak Ezarpenak menuatik, baina deskargatutako ezarpenok erabiltzaile guztiei aplikatzen zaizkie.



### Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Internet ezarpenak**.
  - 3 Punteatu **Onartu**. Ezarpenak behar bezala deskargatu ostean,  ikonoa egoera barran agertuko da eta automatikoki aktibatuko da.
- ! Ezarpenak gailura deskargatu ezin badira, egiaztatu sare mugikorraren seinalea. Joan oztopo edo interferentziarik ez dagoen leku ireki batera edo hurbildu leiho batera, eta saiatu berriro.

### Internet eta MMS ezarpenak eskuz gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak** > **+**.
- 4 Punteatu **Izena** eta idatzi nahi duzun izena.
- 5 Punteatu **APN** eta idatzi sarbide puntuaren izena.
- 6 Idatzi behar den beste edozein informazio. Ez badakizu zein informazio eskatzen den, jarri harremanetan sareko operadorearekin xehetasun gehiago eskuratzeko.
- 7 Amaitutakoan, punteatu  eta punteatu **GORDE**.

### Deskargatutako Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrak**.
  - 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak**.
  - 4 Xehetasun gehiago ikusteko, punteatu erabilgarri dagoen edozein elementu.
- ! Konexio erabilgarri bat baino gehiago badituzu, sareko konexio aktiboa markatutako botoi batez adieraziko da. .

## Wi-Fi®


Erabili Wi-Fi® konexioak Interneten ibiltzeko, aplikazioak deskargatzeko edo mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Wi-Fi® sare batera konektatutakoan, gailuak sare hori gogoratuko du eta automatikoki konektatuko da behar adina hurbiltzen zaren hurrengo aldian.

Wi-Fi® sare batzuetara sartzeko, web orri batean saioa hasi beharko duzu. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan Wi-Fi® sarearen administratzailearekin.




Wi-Fi® sare erabilgarriak irekiak zein seguruak izan daitezke.

- Sareak irekiak direnean,  agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
  - Sareak seguruak direnean,  agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
- 💡 Wi-Fi® sare batzuk ez dira agertzen sare erabilgarrien zerrendan, ez dutelako sarearen izena (SSID) igortzen. Sarearen izena badakizu, eskuz gehi dezakezu Wi-Fi® sare erabilgarrien zerrendan.

### Wi-Fi® aktibatzeke



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
  - 3 Punteatu Wi-Fi® funtzioko piztu-itzali botoia.
- ! Baliteke zenbait segundo behar izatea Wi-Fi® konexioa gaitu arte.

### Wi-Fi® sare batera automatikoki konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
  - 3 Punteatu **Wi-Fi** funtzioko piztu-itzali botoia. Erabilgarri dauden Wi-Fi® sareak bistaratzen dira.
  - 4 Punteatu Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko. Sare seguruei dagokienez, idatzi bere pasahitza.  bistaratuko da egoera barran, konektatzen zarenean.
- 💡 Erabilgarri dauden sare berriak bilatzeko, punteatu , ondoren, punteatu **Freskatu**. Ezin bazara **Wi-Fi** sare batera behar bezala konektatu, zure gailuari dagokien arazoak konpontzeko irtenbideak [www.sonymobile.com/support/webguneko](http://www.sonymobile.com/support/webguneko) atalean.



### Wi-Fi® sareak eskuz gehitzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
  - 3 Punteatu  > **Gehitu sarea**.
  - 4 Sartu **Sarearen izena (SSID)** informazioa.
  - 5 Segurtasun mota hautatzeko, ukitu **Segurtasuna** eremua.
  - 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
  - 7 Zenbait aukera aurreratu editatzeko, hala nola proxya eta IP ezarpenak, markatu **Aukera aurreratuak** kontrol laukia eta, ondoren, editatu nahi duzun bezala.
  - 8 Punteatu **Gorde**.
- ! Jarri Wi-Fi® sarearen administratzailearekin harremanetan sarearen SSIDa eta pasahitza lortzeko.

### Wi-Fi® ezarpenak


WLAN sare batera konektatuta zaudenean edo inguruan Wi-Fi® sareak erabilgarri dituzunean, Wi-Fi® sare horien egoera ikus dezakezu. Era berean, gailua gai dezakezu Wi-Fi® sare ireki bat hautematen duen bakoitzean jakinaraz diezazun.

Wi-Fi® sarera konektatuta ez bazaude, gailuak mugikorreko datu konexioa erabiltzen du Internet atzitzeko (gailuan mugikorreko datu konexioa gaitu baduzu). Wi-Fi® lokartze gidalerroa gehituta, Wi-Fi® saretik datu mugikorrera noiz aldatu zehatz dezakezu.



### Wi-Fi® sarearen jakinarazpenak gaitzeko

- 1 Aktibatuta Wi-Fi® konexioa, oraindik aktibatuta ez badago.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 4 Punteatu  > **Aurreratu**.
- 5 Arrastatu **Sareko jakinarazpena** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Wi-Fi® sare konektatu bati buruzko informazio xehatua bistaratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 3 Punteatu unean konektatuta zauden Wi-Fi® sarea. Sarearen informazio xehatua bistaratuko da.

### Wi-Fi® lokartze gidalerroak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Aurreratu** > **Wi-Fi aktibatuta lokartzean**.
- 4 Hautatu aukera bat.



### WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup; Wi-Fi® bidez Babestutako Konfigurazioa) hari gabeko konexio seguruak ezartzen laguntzen duen hari gabeko sareko estandarra da. Hari gabeko segurtasunari buruz gutxi badakizu, WPS-ek WPA (Wi-Fi Protected Access; Wi-Fi bidez Babestutako Sarbidea) enkriptatzea konfiguratzeko lagunduko dizu zure sarea babesteko. Dagoeneko sortutako sareetan gailu berriak ere gehi ditzakezu, pasahitz luzeak idatzi gabe.



Erabili metodo hauetako bat WPS gaitzeko:

- Botoia sakatzeko metodoa: sakatu botoia WPS darabilen gailu batean, adibidez, bideratzailean.
- PIN metodoa: gailuak ausazko PIN (Personal Identification Number; Identifikazio Zenbaki Pertsonala) bat sortzen du, WPS darabilen gailuan idazteko.

### Wi-Fi® sare batera WPS botoi bat erabilia konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Aktibatu Wi-Fi®, oraindik aktibatuta ez badago.
- 4 Punteatu  > **Aurreratua > WPS Push botoia**, ondoren, punteatu WPS botoia WPS darabilen gailuan.

### Wi-Fi® sare batera WPS PIN bat erabilia konektatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
- 3 Aktibatu Wi-Fi®, oraindik aktibatuta ez badago.
- 4 Punteatu  > **Aurreratua > WPS PIN sarrera**.
- 5 WPS darabilen gailuan, idatzi zure gailuan agertzen den PINa.

## Datu mugikorren konexioa partekatzea


Hainbat modutara parteka dezakezu datu mugikorren konexioa beste gailu batzuekin:

- USB bidezko konexioa: partekatu datu mugikorren konexioa ordenagailu bakar batekin USB kable bat erabilia.
- Bluetooth® bidezko konexioa: partekatu datu mugikorren konexioa gehienez beste bost gailurekin Bluetooth® bidez.
- Wi-Fi publiko Wi-Fi® eramangarria: partekatu datu mugikorren konexioa gehienez beste hamar gailurekin aldi berean, WPS teknologia darabilten gailuekin barne.



### Datu konexioa USB kablearen bidez partekatzeko


- 1 Desaktibatu gailuko USB kable bidezko konexio guztiak.
  - 2 Konektatu gailua ordenagailura gailuarekin batera datorren USB kablearen bidez.
  - 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram.**
  - 5 Arrastatu **USB konexioa** alboko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Ados** eskatzen bazaizu.  bistaratuko da egoera barran, behin konektatuta zaudenean.
  - 6 Zure datuen konexioa partekatzeari uzteko, arrastatu **USB konexioa** alboko graduatzailea ezkerrera edo deskonektatu USB kablea.
- ! Ezin dituzu gailuaren datu konexioa eta SD txartela USB kablearen bidez partekatu aldi berean.

### One-touch telefono bidezko konexio bidez konexio mugikorra partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram. > One-touch telefono bidezko konexioa**.
  - 4 Eutsi gailuen atzealdeak elkarren kontra gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuek elkar uki dezaketean eta automatikoki konekta daitezten.
- ! Funtzio honek NFC Wi-Fi bidezko konexioa onartzen duten gailuetan soilik funtzionatzen du.

### Datu mugikorren konexioa beste Bluetooth® gailu batekin partekatze



- 1 Ziurtatu zure gailua eta Bluetooth® gailua parekatuta daudela eta datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela zure gailuan.
  - 2 Zure gailua: Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Aurkitu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram.** eta ondoren arrastatu **Bluetooth lotura** alboko graduatzailea eskuinera.
  - 4 **Bluetooth® gailuan:** Konfiguratu gailua sareko konexioa Bluetooth® bidez lortzeko moduan egon dadin. Gailua ordenagailua bada, irakurri konfigurazioa osatzeko dagozkion jarraibideak. Gailuak Android™ sistema eragilea badarabil, punteatu gailu horrekin bikotetuta dagoen gailuaren izenaren ondoko ezarpenen ikonoa **Ezarpenak > Bluetootha > Bikotetutako gailuak** atalean eta, ondoren, markatu **Internet sarbidea** kontrol laukia.
  - 5 Zure gailua: Itxaron  egoera barran agertu arte. Agertzen denean, konfigurazioa osatuta egongo da.
  - 6 Zure datu mugikorren konexioa partekatzeari uzteko, arrastatu **Bluetooth lotura** aukeraren alboko graduatzailea ezkerrean.
- ! **Bluetooth lotura** Kontrol laukiko marka kendu egiten da gailua itzaltzen edo Bluetooth® funtzioa desaktibatzen duzunean.

 Gailuak bikotetzeari eta datu mugikorrek aktibatzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, irakurri *Gailua beste Bluetooth® gailuekin bikotetzeko* atala 119 orrian eta *Sare pribatu birtualak gehitzeko* atala 37 orrian.


### Gailua Wi-Fi® publiko eramangarri gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
- 3 Punteatu **Wi-Fi pub. eramangarriaren ez. > Konfiguratu Wi-Fi publikoa.**
- 4 Sartu **Sarearen izena (SSID)** informazioa.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, ukitu **Segurtasuna** eremua. Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 6 Punteatu **Gorde.**
- 7 Punteatu  eta arrastatu **Wi-Fi publiko eramangarria** alboko graduatzailea eskuinera.
- 8 Eskatzen bazaizu, punteatu **Ados** berresteko.  agertuko da egoera barran, Wi-Fi® hotspot eramangarria aktibatuta dagoenean.
- 9 Zure datu konexioa Wi-Fi® bidez partekatzeari uzteko, arrastatu **Wi-Fi publiko eramangarria** alboko graduatzailea ezkerrean.

### WPS darabilen gailu batek zure datu mugikorren konexioa erabiltzea baimentzeko

- 1 Ziurtatu zure gailua Wi-Fi® publiko eramangarri gisa dabilela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram. > Wi-Fi pub. eramangarriaren ez..**
- 4 Arrastatu **Ikusgai** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 5 **Konfiguratu Wi-Fi publikoa** atalean, ziurtatu telefono bidezko konexioa pasahitz bidez babestuta duzula.
- 6 Punteatu **WPS Push botoia** eta, ondoren, jarraitu dagozkion argibideei. Bestela, punteatu  > **WPS PIN sarrera** eta, ondoren, idatzi WPS darabilen gailuan agertzen den PINa.



### Wi-Fi publiko eramangarri berrizendatzeko edo babesteko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
- 3 Punteatu **Wi-Fi pub. eramangarriaren ez. > Konfiguratu Wi-Fi publikoa.**
- 4 Idatzi sarearen **Sarearen izena (SSID)**.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, punteatu **Segurtasuna** eremua.
- 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 7 Punteatu **Gorde.**


## Datu erabilera kontrolatzea

Datu erabileraren ezarpena doitu, datu erabileraren gainean kontrol handiagoa izan dezakezu, baina ezingo duzu kostu gehigarriak saihestea bermatu.



### Datu trafikoa aktibatze edo desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
  - 3 Arrastatu **Sare mugikorreko datuak** aukeraren alboko graduatzailea, datu trafikoa aktibatze edo desaktibatze.
-  Datu trafikoa desaktibatuta dagoenean, gailuak Wi-Fi®, NFC eta Bluetooth® konexioak ezartzen jarrai dezake.



### Datu erabileraren abisua ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 4 Abisuaren maila ezartzeko, arrastatu abisu lineak nahi diren balioetara. Datu trafikoa kopurua ezarri duzun mailara iristen denean, jakinarazpen abisu bat jasoko duzu.



### Datu mugikorren erabileraren muga ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
  - 4 Arrastatu **Ezarri datu mugikorren muga** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Ados**.
  - 5 Datu mugikorren erabileraren muga ezartzeko, arrastatu datuen muga lineak nahi diren balioetara.
-  Datu mugikorren erabilera zehaztutako mugara iristen denean, gailuko datu mugikorren trafikoa automatikoki desaktibatuko da.

### Banakako aplikazioen datu erabilera kontrolatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
  - 3 Punteatu kontrolatu nahi duzun aplikazioa, ondoren, arrastatu elementuaren ondoko graduatzailea eskuinera. **Murriztu atzeko planoko datuak** eskuinera eta punteatu **Ados**.
  - 4 Aplikazio baten ezarpen zehatzagoetara sartzeko (halakorik balego), punteatu **Aplikazioaren ezarpenak** eta egin nahi dituzun aldaketak.
-  Banako aplikazioarekin lotutako datu erabileraren ezarpenak aldatzen badituzu, haren errendimenduan eragina izan dezake.

### Datuen erabilera begiratzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Erakutsi Wi-Fi**.
- 4 Wi-Fi® bidez transferitutako datu kopuruari buruzko informazioa ikusteko, punteatu **Wi-Fi** fitxa.
- 5 Datu mugikorren konexioaren bidez transferitutako datu kopuruari buruzko informazioa ikusteko, punteatu **Mugikorra** fitxa.

## Sare mugikorrek hautatzea


Gailua automatikoki aldatzen da mugikorren sare batetik bestera, zauden tokian erabilgarri dauden mugikorren sareen arabera. Eskuz ere ezarri dezakezu gailua mugikorren sare mota zehatz bat erabiltzeko, adibidez, WCDMA edo GSM.

Konektatuta zauden sare mota edo moduaren arabera, ikono desberdinak bistaratuko dira egoera barran. Begiratu *Egoera ikonoa* . orrialdean 26 , egoera ikonoek zer nolako itxura duten ikusteko.

### Sare modua hautatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sare mota hobetsia** eta hautatu sare modu bat.

### Beste sare bat eskuz hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrak** > **Sare-operadoreak**.
- 3 Punteatu **Bilaketa modua** eta hautatu **Eskuzkoa**.
- 4 Hautatu sarea.

- ! Sarea eskuz hautatzen baduzu, gailuak ez du beste sarerik bilatuko, eskuz hautatutako sarearen estaldura eremutik irten arren.

### Sare hautapen automatikoa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrak** > **Sare-operadoreak**.
- 3 Punteatu **Bilaketa modua** eta hautatu **Automatikoa**.


## Sare pribatu birtualak (VPN)

Erabili gailua sare pribatu birtualetara (VPN) konektatzeko. Horiekin, sare lokal seguru bateko baliabideak atzi ditzakezu sare publiko batetik. Adibidez, enpresek eta hezkuntza erakundeek maiz erabili ohi dituzte VPN konexioak, euren erabiltzaileek intranetetara eta bestelako barneko zerbitzuetara sartzeko beharra baitute barneko saretik at daudenean (adibidez, bidaiatzean).


VPN konexioak era askotan konfiguratu daitezke, sarearen arabera. Zenbait sarek segurtasun ziurtagiri bat gailura transferitzea eta instalatzea eskatzen dute. Sare pribatu birtualerako konexio bat konfiguratzeari buruzko informazioa lortzeko, jarri harremanetan zure enpresako edo erakundeko sareko administratzailearekin.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, VPNaren ezarpenak doitzeko.

### Sare pribatu birtualak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **VPN**.
- 3 Punteatu **+**.
- 4 Hautatu gehitu nahi duzun VPN mota.
- 5 Sartu VPNaren ezarpenak.
- 6 Punteatu **Gorde**.

### Sare pribatu birtualetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **VPN**.
- 3 Sare erabilgarrien zerrendan, punteatu zein VPN sarera konektatu nahi duzun.
- 4 Sartu beharrezko informazioa.
- 5 Punteatu **Konektatu**.

### Sare pribatu birtual batetik deskonektatzeko


- 1 Arrastatu egoera barra behera.
- 2 Punteatu VPN konexioaren jakinarazpena konexioa desaktibatzeneko.

# Gailuko datuak sinkronizatzea


## Lineako kontuekin sinkronizatzea

Sinkronizatu gailua lineako kontuetako kontaktu, posta, egutegiko gertaera eta bestelako informazioarekin, hala nola, Gmail™ eta Exchange ActiveSync posta kontuetakoak, bai eta Facebook™, Flickr™ eta Twitter™ zerbitzuetoakoak ere. Kontu guztietako datuak automatikoki sinkroniza ditzakezu sinkronizazio automatikoaren funtzioa aktibatuta. Bestela, kontu bakoitza eskuz sinkroniza dezakezu.



### Lineako kontuen sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak** > **Gehitu kontua** eta, ondoren, hautatu gehitu nahi duzun kontua.
- 3 Jarraitu kontua sortzeko argibideei, edo hasi saioa jada kontu bat baduzu.

### Lineako kontuekin eskuz sinkronizatzeke

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak** > **Kontuak**.
- 2 **Kontuak** atalean, hautatu kontu mota eta punteatu sinkronizatu nahi duzun kontuaren izena. Kontuarekin sinkronizatu daitezkeen elementuak bistaritzen dituen zerrenda bat agertuko da.
- 3 Punteatu sinkronizatu nahi dituzun elementuak.


### Lineako kontuak kentzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak** > **Kontuak**.
- 2 **Kontuak** atalean, hautatu kontu mota eta punteatu kendu nahi duzun kontuaren izena.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.



## Microsoft® Exchange ActiveSync® zerbitzuarekin sinkronizatzea

Microsoft Exchange ActiveSync kontua erabiltzen baduzu, enpresako mezu elektronikoak, egutegiko hitzorduak eta kontaktuak atzi ditzakezu gailuan zuzenean. Konfiguratu eta gero, bilatu zure informazioa **Posta elektronikoa**, **Egutegia** eta **Kontaktuak** aplikazioetan.



### EAS kontuen sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Ziurtatu enpresako sarearen administratzaileak emandako domeinuaren eta zerbitzariaren xehetasunak dituzula (enpresako sareko administratzaileak eman dituen moduan)
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak** > **Gehitu kontua** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Sartu laneko helbide elektronikoa eta pasahitza.
  - 5 Punteatu **Hurrengoa**. Gailua kontuko informazioa berreskuratzen hasiko da. Errorerik gertatuz gero, idatzi eskuz kontuari dagozkion domeinuaren eta zerbitzariaren xehetasunak eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**.
  - 6 Punteatu **Ados** laneko zerbitzariari gailua kontrolatzen uzteko.
  - 7 Hautatu gailuarekin zer datu sinkronizatu nahi dituzun; esaterako, kontaktuak eta egutegiko sarrerak.
  - 8 Nahi izanez gero, aktibatu gailuaren administratzailea enpresako zerbitzariari gailuko segurtasun eginbide batzuk kontrolatzea baimentzeko. Adibidez, laneko zerbitzariari pasahitzaren arauak ezartzeko eta biltegitatzearen enkriptatzea ezartzeko baimena eman dezakezu.
  - 9 Konfiguraturutakoan, sartu laneko kontuaren izena.
- ! EAS kontuen saioa hasteko pasahitza ordenagailuan aldatuz gero, EAS kontuan berriro hasi beharko duzu saioa gailua erabilia.



### EAS kontuen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu EAS kontua. Ondoren, aldatu EAS kontuaren ezarpenak nahi duzun bezala.

### EAS kontuaren sinkronizazio maiztasuna ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu EAS kontua.
- 4 Punteatu **Egiaztatze maiztasuna** > **Egiaztatze maiztasuna** eta hautatu maiztasuna.

### EAS kontuak kentzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  > **Ezarpenak** > **Kontuak**.
- 2 **Kontuak** aukeran, punteatu **Exchange ActiveSync** eta, ondoren, hautatu kendu nahi duzun EAS kontua.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.

## Outlook®-ekin sinkronizatzea ordenagailua erabilia

PC Companion eta Mac-erako Sony Bridge ordenagailuko programetako Egutegia eta Kontaktuak aplikazioak erabil ditzakezu gailua Outlook kontuko egutegi eta kontaktuekin sinkronizatzeko. Hala ere, ezin dezakezu sinkronizatu edozein datu gailutik ordenagailura.

-  PC Companion PCan edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa Apple® Mac® ordenagailuan instalatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Ordenagailurako tresnak* atala 133 orrian.

### Ordenagailuaren bidez Outlook kontaktuekin sinkronizatzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge instalatuta duzula.
- 2 **Ordenagailua**: Ireki PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.
- 3 Sakatu **Hasi Kontaktuak** eta *Kontaktuen sinkronizazioa* aplikazioak abiarazteko, eta jarraitu pantailako argibideei gailua Outlook-eko kontaktuekin sinkronizatzeko.

### Ordenagailuaren bidez Outlook egutegiarekin sinkronizatzeko


- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge instalatuta duzula.
- 2 **Ordenagailua**: Ireki PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.
- 3 Sakatu **Hasi Egutegia** eta *Egutegiaren sinkronizazioa* aplikazioak abiarazteko, eta jarraitu pantailako argibideei gailua Outlook-eko egutegiarekin sinkronizatzeko.

# Oinarrizko ezarpenak

## Ezarpenak atzitzea

Ikusi eta aldatu gailuaren ezarpenak Ezarpenak menuan. Ezarpenak menua Aplikazioa pantailatik eta ezarpen bizkorren paneletik atzi daiteke.

### Gailuaren ezarpenen menua aplikazioen pantailatik irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak**.


### Gailuari buruzko informazioa ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz**.


### Ezarpen bizkorren panela irekitzeko

- Bi hatzak erabilia, arrastatu egoera barra behera.

### Ezarpen bizkorren panelean bistaratu beharreko ezarpenak hautatzeko

- 1 Bi hatz erabilia, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu .
- 2 Pantailaren goiko barran, eduki ukituta gehitu nahi duzun ezarpen bizkorren ikonoa eta, ondoren, arrastatu eta jaregin pantailaren beheko aldera.

### Ezarpen bizkorren panela berrantolatzeko

- 1 Bi hatz erabilia, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu .
- 2 Eduki ukituta ikono bat, eta, ondoren, mugitu nahi duzun tokira.

## Soinua, dei tonua eta bolumena

Dei tonuen eta jakinarazpen tonuen bolumena doi dezakezu, baita musika eta bideo erreprodukzioena ere. Gailua isilik moduan jar dezakezu, eta eskuz isilik moduan zenbat denboran egongo den erabaki. Aurrez ere ezar dezakezu gailua isilik moduan automatikoki noiz jarriko den.


### Doitu tonuen bolumena bolumen-teklarekin doitzeko

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.


### Multimedia erreprodukzioaren bolumena bolumen teklarekin doitzeko

- Musika erreproduzitzean edo bideoak ikustean, sakatu bolumen tekla gora edo behera, baita pantaila blokeatuta badago ere.







### Bibrazio modua aktibatzeko

- Sakatu bolumenaren tekla behera edo gora  egoera-barran agertu arte.

### Isilik modua aktibatzeko

- 1 Sakatu bolumenaren tekla behera egoera barran  irudia agertu arte.
- 2 Hautatu denbora tarte.

### Isilik/Bibratu/Soinua moduen artean azkar aldatzeko

- 1 Sakatu bolumen jaisteko edo igotzeko tekla  edo  edo  agertu arte.
- 2 Punteatu  edo  edo  Isilik/Bibratu/Soinua moduen artean azkar aldatzeko.



## Isilik modua ezartzeko aukerak

**Amaiera ordurik ez** Mantendu gailua isilik soinua eskuz aktibatzen duzun arte.

**Ordubetez** Mantendu gailua isilik ordubetez. Minus eta plus ikonoa puntea dezakezu, iraupena doitzeko.



### Zenbait denbora tarte isilik moduan egotea programatzeko

- 1 Sakatu bolumenaren tekla behera egoera barran  irudia agertu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Egunak**, eta markatu dagozkion egunen kontrol laukiak. Ondoren, punteatu **Eginda**.
- 4 Hasierako ordua doitzeko, punteatu **Hasiera-ordua** eta hautatu balio bat, ondoren punteatu **Ados**.
- 5 Amaierako ordua doitzeko, punteatu **Amaiera-ordua** eta hautatu balio bat, ondoren punteatu **Ados**. Gailua isilik moduan egongo da hautatutako denbora tartean.

### Isilik modurako salbuespenak ezartzea



Isilik moduan entzun daitezkeen jakinarazpen motak hauta ditzakezu, eta jakinarazpenak bidali dituenaren arabera iragaz ditzakezu salbuespenak. Hona hemen salbuespen mota ohikoenak:

- Gertaerak eta gogorarazteko abisuak
- Deiak
- Mezuak
- Alarmak



### Salbuespenak isilik moduan entzun daitezen ahalbidetzeko

- 1 Sakatu bolumenaren tekla behera egoera-barran  irudia agertu arte.
- 2 Arrastatu **Baimendu salbuespenak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.


### Jakinarazpenak isilik moduko salbuespen gisa ezartzeko

- 1 Sakatu bolumenaren tekla behera egoera barran  irudia agertu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 **Isilik moduko salbuespenak** ikuspegian, arrastatu dagozkien graduatzaileak eskuinera.



### Kontaktu mota jakin batzuei salbuespenak lotzeko

- 1 Sakatu bolumen tekla behera  agertu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 Deiak eta mezuak salbuespen gisa hautatu badituzu, bilatu eta punteatu **Honen deiak/mezuak**.
- 4 Hautatu aukera bat.


### Alarmak isilik moduan entzun daitezen ahalbidetzeko


- 1 Sakatu bolumenaren tekla behera egoera barran  irudia agertu arte.
- 2 Arrastatu **Baimendu alarma** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Aurrez ezarritako isilik moduko denbora tartean salbuespenak entzun daitezen ahalbidetzeko

- 1 Sakatu bolumenaren tekla behera egoera barran  irudia agertu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 Arrastatu **Salbuespenak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Bolumen mailak doitzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak**.
- 3 Arrastatu bolumenaren graduatzaileak nahi diren tokietara.

- ! Bolumenaren tekla gora edo behera ere saka dezakezu. Ondoren, punteatu  dei-tonuen, multimediaren erreproduzioen edo alarmen bolumen mailak bereiz doitzeko.



### Gailua dardara moduan konfiguratzeko deiak sartzen direnean


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak**.
- 3 Arrastatu **Egin dardara deietan ere** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Dei tonua ezartzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Telefonoaren tonua**.
- 3 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.

### Jakinarazpen soinua hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Jakinarazpenen soinua**.
- 3 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.

-  Aplikazio batzuek beren jakinarazpen soinu espezifikoak dituzte; horiek aplikazioen ezarpenetan hauta ditzakezu.

### Ukipen tonuak gaitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Beste soinu batzuk**.
- 3 Arrastatu **Markagailuaren tonuak** eta **Ukipen soinuak** aukeren ondoko graduatzaileak eskuinera.

## SIM txartelen babesa

Gailuan erabiltzen duzun SIM txartel bakoitza blokea eta desblokea dezakezu PINa (Personal Identity Number) erabilita. SIM txartela blokeatzean, txartelari lotutako harpidetza erabilera okerren aurka babesten da, gailua pizten den bakoitzean PINa idatzi behar delako.

PINa zuzen idazteko baimendutako gehienezko saiakera kopurua gainditzen baduzu, SIM txartela blokeatu egingo da. Desblokeatzeko, PUKa (Personal Unblocking Key) sartu behar duzu eta, jarraian, PIN berri bat. Sareko operadoreak ematen dizkizu PINa eta PUKa.


### SIM txartelaren blokeoa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Markatu **Blokeatu SIM txartela** kontrol laukia.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**. SIM txartelaren blokeoa aktibo dago eta gailua berrabiarazten duzun bakoitzean blokeo hori sartzeko eskatuko zaizu.

### SIM txartelaren blokeoa kentzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Kendu marka **Blokeatu SIM txartela** kontrol laukiari.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**.

### SIM txartelaren PIN kodea aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Punteatu **Aldatu SIM PIN kodea**.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kode zaharra eta punteatu **Ados**.
- 5 Idatzi SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.
- 6 Idatzi berriro SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.

### PUK kodearen bidez blokeatutako SIM txartela desblokeatzeko


- 1 Idatzi PUK kodea eta punteatu ✓.
  - 2 Idatzi PIN kodea eta punteatu ✓.
  - 3 Idatzi berriro PIN berria eta punteatu ✓.
- ! PUK okerra gehiegitan idazten baduzu, sareko operadorearekin harremanetan jarri beharko duzu SIM txartel berria lortzeko.

## Pantailaren ezarpenak



### Pantailaren argitasuna doitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Argitasun maila**.
  - 3 Argitasuna doitzeko, arrastatu graduatzailea.
- 💡 Argitasun maila gutxitzeak bateriaren errendimendua handitzen du.

### Pantaila ukitzean dardara egin dezan ezartzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Beste soinu batzuk**.
- 3 Arrastatu **Egin dardara ukitzean** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera. Hautapen tekla eta zenbait aplikazio punteatzen badituzu, pantailak dardara egingo du.

### Pantaila itzali aurretik gailua inaktibo egon beharreko denbora doitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Lo**.
  - 3 Hautatu aukera bat.
- 💡 Pantaila bizkor itzaltzeko, sakatu labur pizteko tekla .

## Atzealdeko argiaren kontrol adimenduna

Atzealdeko argiaren kontrol adimendunari esker, pantaila piztuta mantentzen da gailua zure eskuetan dagoen bitartean. Gailua uztean, pantaila itzaltzen da lo moduaren ezarpenaren arabera.

### Atzealdeko argi adimenduna kontrolatzeko funtzioa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Atz. argiaren kontrol adim..**
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.


## Pantaila ainguraketa

Erabili pantaila ainguraketa gailua pantailan aplikazio jakin bat soilik bistara dezan konfiguratzeko. Esaterako, joko batera jolasten ari bazara eta, nahi gabe, hasierako nabigazio tekla sakatzen baduzu, pantaila ainguraketa eginbideari esker aktibo dagoen jokoaren pantaila ez da minimizatuko. Halaber, gailua beste pertsona bati uzten diozunean ere erabil dezakezu eginbide hau, pantaila edo aplikazio batean baino gehiagotan sartzea zailagoa izan dadin beraientzat. Esaterako, gailua norbaiti uzten

diozunean argazkiak ateratzeko, pantailan Kamera aplikazioa aingura dezakezu, pertsona horrek Posta elektronikoa eta bestelako aplikazioak erabil ez ditzan.




- ! Pantaila ainguraketa ez da segurtasun eginbidea eta ez du ziurtatzen beste erabiltzaileek pantaila desainguratu eta zure gailura sartuko ez direnik. Zure datuak babesteko, pantaila desblokeatzeko PIN, pasahitz edo eredu bat eskatzeko konfiguratu beharko zenuke gailua, inork pantaila desainguratzea saihesteko.

#### Pantaila ainguraketa aktibatzeke



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantaila ainguraketa**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Gailuko pantaila eredu, PIN kode edo pasahitz bidez blokeatzeko aukera ezarri ez baduzu, arrastatu **Blokeatu gailua aingura kentzean** ondoko graduatzailea eskuinera eta hautatu aukera bat. Pantaila blokeatzeko aukera gaituta baduzu, arrastatu graduatzailea dagokion segurtasun aukera aktibatzeke pantaila ainguraketa aktibatu ondoren.

- 💡 Pantaila ainguraketak funtzionatzeko, ez da nahitaezkoa eredu, PIN kodea edo pasahitza ezartzea.

#### Pantailak ainguratzeko

- 1 Ziurtatu pantaila ainguraketa aktibatuta dagoela zure gailuan.
- 2 Ireki aplikazio bat eta zoaz ainguratu nahi duzun pantailara.
- 3 Punteatu .
- 4  pantaila ainguraketaren ikonoa bistaratzeko, pasatu hatza gorantz.
- 5 Punteatu .
- 6 Agertuko den leiho gainerakorrean, punteatu **Ulertu dut**.

#### Pantaila bat desainguratzeko

- 1 Ainguratutako pantailan eduki ukituta  eta  aldi berean.
- 2 Askatu bi botoiak.


- 💡 Pantaila ainguratzeko funtzioa aktibatzen duzunean segurtasun-aukera hautatzen baduzu, eredu, PIN kodea edo pasahitza idatzi behar duzu pantaila desainguratu aurretik gailua desblokeatzeko.

## Daydream


Daydream, gailua euskarrian edo kargatzen dagoenean eta pantaila inaktibo dagoen bitartean, koloreak, argazkiak edo diapositiba aurkezpenak automatikoki bistaritzen dituen pantaila babes interaktiboa da.

- 💡 Erabiltzaile ugari dituzten gailuetan, erabiltzaile bakoitzak nahi dituen Daydream ezarpenak izan ditzake.




#### Daydream pantaila babes aktibatzeke

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.

#### Daydream pantaila babeserako edukia hautatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Hautatu pantaila babes aktibatuta dagoenean bistaratu nahi duzuna.

### Daydream pantaila babesa noiz hasi ezartzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Daydream pantaila babesa berehala aktibatzeke, punteatu , ondoren punteatu **Hasi orain**.
- 5 Automatikoki aktibatzeke aukerak ezartzeko, punteatu , ondoren punteatu **Daydream noiz** eta hautatu aukera bat.

## Blokeatutako pantaila


Hainbat modu daude pantaila blokeatzeko. Blokeo mota bakoitzaren segurtasun maila zerrendatu dugu behean, ahulenetik sendoenera:

- Irristatu: babesik ez, baina azkar
  - Eredua: marraztu eredu sinplea hatzaz gailua desblokeatzeko
  - PINa: idatzi gutxienez lau digitu dituen zenbakizko PINa gailua desblokeatzeko
  - Pasahitza: sartu alfazenbakizko pasahitza gailua desblokeatzeko
- ! Oso garrantzitsua da pantaila desblokeatzeko eredia, PINa edo pasahitza gogoratzea. Informazio hori ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak berrezarri ezin izatea, esaterako, kontaktuak eta mezuak.
- ! Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) kontu bat konfiguratu baduzu Xperia™ gailuan, EAS segurtasun ezarpenek blokeatutako pantaila mota PINa edo pasahitza motara soilik muga dezakete. Enpresen segurtasun arrazoiengatik, sare administratzaileak EAS kontu guztietarako blokeatutako pantaila mota jakin bat zehazten duenean gertatzen da hori. Jarri harremanetan enpresako edo erakundeko sare administratzailearekin, gailu mugikorretarako zein segurtasun gidalerro inplementatu diren jakiteko.


### Pantailaren blokeo mota aldatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa**.
- 3 Jarraitu gailuko argibideei eta hautatu beste pantaila blokeo bat.


### Pantaila blokeatzeko ereduak sortzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa** > **Eredua**.
  - 3 Jarraitu gailuko jarraibideei.
- ! Gailua desblokeatzeko bost saiakera oker jarraian egiten badituzu, 30 segundoz itxaron beharko duzu berriz saiatu ahal izateko.


### Pantaila desblokeatzeko eredia aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa**.
- 3 Marraztu pantaila desblokeatzeko eredia.
- 4 Punteatu **Eredua** eta jarraitu gailuko jarraibideei.


### Pantaila blokeatzeko PINak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa** > **PINa**.
- 3 Idatzi zenbakizko PINa, ondoren punteatu **Jarraitu**.
- 4 Idatzi berriro eta berretsi PINa, ondoren punteatu **Ados**.
- 5 Jarraitu gailuko jarraibideei.

### Pantaila blokeatzeko pasahitzak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa** > **Pasahitza**.
- 3 Sartu pasahitza eta ondoren punteatu **Jarraitu**.
- 4 Sartu berriro eta berretsi zure pasahitza, ondoren punteatu **Ados**.
- 5 Jarraitu gailuko jarraibideei.

### Irristatze bidezko desblokeoa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa**.
- 3 Marraztu pantaila desblokeatzeko eredu, sartu PIN kodea edo pasahitza, pantaila desblokeatzeko metodo horietako bat gaituta badago.
- 4 Punteatu **Pasa hatza**.


## Gailua automatikoki desblokeatzea

Smart Lock eginbidearekin, errazago desblokeatuko duzu gailua, eta egoera jakinetan automatikoki desblokeatzeko ezarri ahal izango duzu. Gailua desblokeatuta izango duzu, adibidez, Bluetooth® gailuetara konektatuta dagoenean edo soinean daramazunean.

Gailua automatikoki desblokeatzea dadin prestatzeko, urrats hauek egin behar dituzu, emandako ordenan:

- Ziurtatu Interneteko konexio aktiboa duzula, ahal bada, Wi-Fi® bidezko konexioa, datu-trafikoaren kostuak mugatzeko.
  - Ziurtatu aplikazio guztiak Play Store™ aplikazioa erabilia eguneratzen dituzula, Google Play™ zerbitzuen aplikazioa eguneratuta dagoela ziurtatzeko. Google Play™ zerbitzuen aplikazioa eguneratuta baduzu, azken Smart Lock eginbideak erabili ahal izango dituzu.
  - Gaitu Smart Lock.
  - Ezarri noiz nahi duzun gailua automatikoki desblokeatzea.
- ! Smart Lock eginbidea Google™ enpresak garatu du, eta baliteke denboraren poderioz haren funtzio zehatzak aldatzea, Google™ enpresak eginbidea eguneratu ahala.
- ! Baliteke Smart Lock eginbidea erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

### Smart Lock gaitzeko

- 1 Ziurtatu eredu, PIN kodea edo pasahitza ezarri dituzula pantailaren blokeorako.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Agente fidagarriak**.
- 4 Arrastatu **Blokeo adimenduna (Google)** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 5 Punteatu **Agente fidagarriak** ondoko atzera gezia.
- 6 Bilatu eta punteatu **Blokeo adimenduna**.
- 7 Idatzi eredu, PIN kodea edo pasahitza. Pantailaren blokeoa idatzi beharko duzu Smart Lock ezarpenak aldatu nahi dituzunean.
- 8 Hautatu Smart Lock mota.

## Gailua automatikoki desblokeatuta izateko ezarpena

Gailua desblokeatuta izateko, Smart Lock ezar dezakezu ezarpen hauek erabilia:

- **Gailu fidagarriak**— Izan gailua desblokeatuta Bluetooth® gailu fidagarria konektatuta dagoenean.
- **Toki fidagarriak**— Izan gailua desblokeatuta toki fidagarri batean zaudenean.
- **Gorputza detektatzean**— Izan gailua desblokeatuta gailua soinean daramazunean.

Lau orduz erabiltzen ez duzunean eta berrabiarazten duzunean, eskuz desblokeatu behar duzu gailua.

## Bluetooth® gailu fidagarrietara konektatzea

Konektatutako Bluetooth® gailua "fidagarri" gisa ezar dezakezu, eta zure Xperia™ gailua desblokeatuta izan fidagarria konektatuta dagoen bitartean. Beraz, aldian-aldian

Bluetooth® gailuetara konektatzen bazara (adibidez, autoko bozgorailuak, etxeko zinema-sistemak, Bluetooth® erlojuak edo kirol-jarduerak erregistratzeko gailuak), gailu fidagarri gisa gehi ditzakezu, eta pantaila blokeatuaren segurtasun gehigarria saihestu, denbora aurrezteko. Gailu horiek toki seguru samarrean erabiltzen badituzu da egokia eginbide hori. Zenbaitetan, baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailu fidagarrietako bat konektatu aurretik.

! Ez da gomendatzen gailura gailu fidagarri gisa beti konektatuta dauden gailuak gehitzea, adibidez, Bluetooth® teklatuak edo entzungailuak.

💡 Bluetooth® gailu fidagarria itzaltzen denean edo barrutitik kanpo geratzen denean, pantaila blokeatu egiten da eta, desblokeatzeko, PIN kodea, ereduia edo pasahitza behar duzu.

### Bluetooth® gailu fidagarriak gehitzeko

- 1 Ziurtatu gailua parekatuta dagoela, eta gailu fidagarri gisa gehitu nahi duzun Bluetooth® gailura konektatuta.
- 2 Smart Lock menuan, punteatu **Gailu fidagarriak**.
- 3 Punteatu **Gehitu gailu fidagarria > Bluetootha**.
- 4 Punteatu gailuaren izena konektatutako gailuen zerrendatik gailua hautatzeko. Parekatutako gailuak soilik agertzen dira zerrenda horretan.
- 5 Konexioaren segurtasunaren arabera, baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailua, gailu fidagarriak desblokeatuta izan aurretik.

### Bluetooth® gailu fidagarriak kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🌐.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Gailu fidagarriak**.
- 3 Punteatu kendu nahi duzun gailua.
- 4 Punteatu **Kendu gailu fidagarriak**.

## Gailu fidagarriak erabiltzean seguru zaudela ziurtatzea

Bluetooth® gailu guztiek ez dituzte Bluetooth® arau eta segurtasun gaitasun berberak. Baliteke beste norbaitek zure Xperia™ gailua desblokeatuta izatea zure Bluetooth® konexioa imitatuta, nahiz eta gailu fidagarria inguruan ez egon. Gailua ez da beti gai beste norbaitek imitatzen duen konexioa segurua den edo ez bereizteko.

Gailuak ezin duenean bereizi konexio segurua erabiltzen ari zarela, jakinarazpen bat jasoko duzu Xperia™ gailuan, eta baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailu fidagarriak hura desblokeatuta izateko aukera izan aurretik.

Bluetooth® konektagarritasun barrutia hainbat faktoreren arabera alda daiteke, besteak beste, gailuaren modeloa, konektatutako Bluetooth® gailua, eta ingurunea. Faktore horien arabera, Bluetooth® konexioek gehienez 100 metrora funtziona dezakete. Norbaitek zure Xperia™ gailua hartzen badu gailu fidagarri batetik hurbil dagoenean, baliteke zure Xperia™ gailua atzitu ahal izatea gailu fidagarriak desblokeatu egin badu.


## Toki fidagarrietara konektatzea

Toki fidagarrien eginbidea konfiguratuta dagoenean, Xperia™ gailuko pantaila blokeatzeko segurtasuna desgaitu egiten da fidagarri gisa izendatutako kokapenetan zaudenean. Eginbideak funtzionatzeko, Internetera konektatuta egon behar duzu (ahal dela, Wi-Fi® bidez), eta gailuari uneko kokapena erabiltzea baimendu behar diozu.


Toki fidagarriak konfiguratzeko, ziurtatu zehaztasun handiko kokapen modua edo bateria aurrezteko kokapen modua gaituta dagoela gailuan, etxeko kokapena edo kokapen pertsonalizatua gehitu aurretik.


! Toki fidagarriaren hedadura zehatza gutxi gorabeherakoa da, eta baliteke kokapen fidagarri gisa gehitu duzun etxearen edo bestelako eremuaren horma fisikoez haraindi egotea. Eginbide honek gehienez 80 metroko inguruan izan dezake gailua desblokeatuta. Horretaz gain, kontuan izan kokapen seinaleak manipulatu egin daitezkeela, edo haien erreplikak egin. Ekipamendu espezializaturako sarbidea dutenek gailua desblokeatu lezakete.

### Etxeko kokapena gehitzeko


- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Toki fidagarriak > Hasiera**.
- 4 Punteatu **Aktibatu kokapen hau**.

### Etxeko kokapena editatzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu etxeko kokapena.
- 5 Punteatu **Editatu**.
- 6 Bilaketa-barran, idatzi etxeko kokapen gisa erabili nahi duzun kokapena.

-  Etxeak helbide berean hainbat eraikin baldin baditu, baliteke gehitu nahi duzun toki fidagarriak unekoa ez den beste helbide bat izatea. Kokapena zehatzagoa izan dadin, eraikin-konplexuaren barruko etxearen uneko kokapena toki pertsonalizatu gisa gehi dezakezu.


### Etxeko kokapena kentzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Toki fidagarriak > Hasiera**.
- 4 Punteatu **Desaktibatu kokapen hau**.

## Kokapen pertsonalizatuak erabiltzea


Edozein kokapen gehi dezakezu toki fidagarri eta pertsonalizatu gisa, gailua desblokeatuta eduki ahal izateko.

### Toki pertsonalizatuak gehitzeko


- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Toki fidagarriak**.
- 4 Punteatu **Gehitu toki fidagarria**.
- 5 Uneko kokapena toki fidagarri eta pertsonalizatu gisa erabiltzeko, punteatu **Hautatu kokapen hau**.
- 6 Bestela, beste kokapen bat gehitzeko, punteatu punteatu luparen ikonoa eta idatzi helbidea. Gailuak idatzitako kokapena bilatzen du. Iradokitako helbidea erabiltzeko, punteatu helbidea.
- 7 Kokapena doitzeko, punteatu helbidearen ondoko atzera gezia. Ondoren, arrastatu kokapenaren klipa nahi duzun tokira eta punteatu **Hautatu kokapen hau**.



### Toki pertsonalizatua editatzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu editatu nahi duzun tokia.
- 5 Punteatu **Editatu helbidea**.
- 6 Beste kokapen bat sartzeko, punteatu luparen ikonoa eta idatzi helbidea. Gailuak idatzi duzun kokapena bilatuko du. Iradokitako helbidea erabiltzeko, punteatu helbidea.
- 7 Kokapena doitzeko, punteatu helbidearen ondoko atzera gezia. Ondoren, arrastatu kokapenaren klipa nahi duzun tokira eta punteatu **Hautatu kokapen hau**.

### Toki pertsonalizatuak kentzeko


- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu kendu nahi duzun tokia.
- 5 Punteatu **Ezabatu**.

## Gailua desblokeatuta izatea soinean daramazunean

Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabilita, gailua desblokeatuta izan dezakezu soinean daramazunean, eskuan, patrikan edo poltsan. Gailuko azelerometroak gailua desblokeatuta izango du soinean daramazula nabaritzen duenean. Gailua blokeatu egiten da azelerometroak nabaritzen duenean gailua nonbait utzi dela.

- ! Soinean daramazula hautemateko eginbideak ezin du bereizi nork daraman. Desblokeatuta eta soinean daramazula hautemateko eginbidea aktibatuta dagoela gailua beste norbaiti ematen badiozu, baliteke desblokeatuta egoten jarraitzea beste erabiltzailearentzat ere. Gogoan izan, segurtasun eginbide gisa, soinean daramazula hautemateko eginbidea ez dela eredu, PIN kodea edo pasahitza bezain segurua.

### Soinean daramazula hautemateko eginbidea gaitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Gorputza detektatzean**.
- 3 Arrastatu **Desaktibatuta** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Ados**.

## Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabiltzea

Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabiltzen duzunean, portaera hauetaz jabetu behar duzu:

- Gailuak nabaritzen duenean soinean daramazula, desblokeatuta geratzen da desblokeatu ondoren.
- Gailua uzten duzunean eta soinean ez daramazula nabaritzen duenean, gailua automatikoki blokeatzen da.
- Gailua utzi ondoren (adibidez, mahai ganean jartzen baduzu), minutu bat behar izan dezake blokeatzeko.
- Autoan, autobusean, trenean edo lurreko beste ibilgailu batzuetan sartzean, gailuak 5 eta 10 minutu artean behar izan ditzake blokeatzeko.
- Kontuan izan, hegazkinean edo itsasontzian sartzean (edo lurrekoa ez den ibilgailu batean), baliteke gailua automatikoki ez blokeatzea; beraz, blokea ezazu eskuz, behar izanez gero.
- Gailua berriro hartzen duzunean edo ibilgailutik ateratzen zarenean, desblokea ezazu behin, eta desblokeatuta geratuko da soinean badaramazu.




### Soinean daramazula hautemateko eginbidea desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Blokeo adimenduna > Gorputza detektatzean**.
- 3 Arrastatu **Aktibatuta** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Hizkuntza ezarpenak

Gailurako hizkuntza lehenetsia hauta dezakezu, eta geroago ere alda dezakezu. Testua idazteko hizkuntza ere alda dezakezu. Ikusi *Pantailako teklatura pertsonalizatzea* atala 57 orrian.


### Hizkuntza ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hizkuntza eta idazketa > Hizkuntza**.
  - 3 Hautatu aukera bat.
  - 4 Punteatu **Ados**.
- ! Hizkuntza okerra hautatzen baduzu eta ezin baduzu menuko testua ulertu, bilatu eta punteatu . Orduan, hautatu  aukeraren alboko testua eta hautatu irekitzen den menuko lehen sarrera. Hemen, nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu.


## Data eta ordua

Gailuko data eta ordua alda ditzakezu.


### Data eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Data eta ordu automatikoak** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Ezarri data**.
- 5 Korritu gora eta behera nahi duzun data aukeratzeko.
- 6 Punteatu **Ados**.

### Ordua eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Data eta ordu automatikoak** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Ezarri ordua**.
- 5 Hautatu balio egokiak ordu eta minutuentzat.
- 6 Punteatu **Ados**.

### Ordu zona ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Ordu zona automatikoa** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Hautatu ordu zona**.
- 5 Hautatu aukera bat.

## Mobile BRAVIA® Engine

Sony-ren Mobile BRAVIA® Engine teknologiak argazkiak eta bideoak kalitate handiagoz ikusteko aukera ematen du. Irudi argiagoak, garbiagoak eta naturalagoak izango dituzu. Mobile BRAVIA Engine, besterik adierazi ezean, aktibatuta egoten da, baina desaktibatu egin dezakezu bateria gutxiago kontsumitzea nahi baduzu.

### Mobile BRAVIA® Engine aktibatzeke

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Irudi hobekuntza**.
- 3 Punteatu **Mobile BRAVIA Engine 2** irrati botoia, oraindik hautatu gabe badago.

## Super-bizia modua

Super-bizia moduak zure argazki eta bideoen distira eta asetasun-maila hobetzen ditu zure gailuan ikusten dituzunean.


### Super bizia modua aktibatzeke

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Irudi hobekuntza**.
- 3 Punteatu **Bizi-bizi modua** irrati botoia, oraindik hautatu gabe badago.


## Soinu irteera hobetzea

Gailuaren soinua eskuz hobe dezakezu, banako soinu ezarpenak eskuz gaituta, hala nola Ekualizadorea eta Soinu inguratzaila. Normalizatzaile dinamikoa ere gaitu dezakezu, soinuen eta bideoen arteko bolumen diferentziak minimizatzeke.

### Soinua eskuz hobetzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **ClearAudio+** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Soinuaren ezarpenak eskuz doitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **ClearAudio+** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Soinu efektuak > Ekualizadorea**.
- 5 Doitu soinuaren ezarpenak frekuentzia bandaren botoiak gora edo behera arrastatuta.

- 💡 Soinuaren ezarpenak eskuz gaituta, ez da aldaketarik izango ahots bidezko komunikazioaren aplikazioetan. Adibidez, ez da aldaketarik izango ahots deien audio kalitatean.

### Bolumenaren desberdintasunak normalizatzaile dinamikorekin murrizteke

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **Normalizagailu dinamikoa** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Erabiltzaile ugariko kontuak




Gailuak erabiltzaile ugariko kontuak onartzen ditu. Horrela, erabiltzaile ugarik hasi eta erabil dezakete saioa gailuan bereizita. Erabiltzaile ugariko kontuak egokiak dira gailu bera beste pertsonekin partekatzen duzunean edo norbaiti une batez zure gailua erabiltzen uzten diozunean. Gailua lehen aldiz konfiguratzeko duen erabiltzailea izango da gailuaren jabea. Jabeak bakarrik kudea ditzake beste erabiltzaileen kontuak. Jabearen kontuaz gain, beste bi motatako kontuak daude:

- Ohiko erabiltzailea: Kontu mota hau zure gailua maiz erabiltzen duen norbaitentzat egokia da.
  - Erabiltzaile gonbidatua: Gaitu gonbidatu kontua aukera zure gailua une jakin batean soilik erabili nahi duen norbaitentzat.
- ! Zenbait eginbide jabeak soilik gauza ditzake. Adibidez, jabeak bakarrik baimen ditzake Google Play™ ez beste iturburuetakoko deskargak.



## Ohiko erabiltzaile kontuari buruz

Ohiko erabiltzaileen kontuak gehitzean, erabiltzaile bakoitzak hasierako pantaila, horma paper eta ezarpen orokor desberdinak eduki ditzakete. Aplikazioetarako eta memoriarako sarbide banandua izango dute ere, musika edo argazkiak bezalako fitxategiak lortzeko. Gehienez hiru ohiko erabiltzaile kontu gehi ditzakezu zure gailuan.



### Ohiko erabiltzailearen kontu bat gehitzeko

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita, hau da, gailua lehen aldiz konfiguratu zuen erabiltzaile gisa.
  - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak** > **Gehitu erabiltzailea**.
  - 4 Punteatu **Ados**. Sortu da kontua.
  - 5 Punteatu **KONFIGURATU**. Pantaila blokeatu egingo da eta gehitu berri den erabiltzailea adierazten duen ikonoa agertuko da goiko eskuinaldean.
  - 6 Desblokeatu pantaila hatza gora pasatuta.
  - 7 Jarraitu pantailako argibideei erabiltzailearen kontua konfiguratzeko.
-  Kontu berria darabilen pertsonak kontua konfiguratu nahi badu baina une horretan erabilgarri ez badago, **ORAIN EZ** puntea dezakezu 5. urratsean. Erabiltzailea prest egotean, **Erabiltzaileak** ataleko **Ezarpenak** hauta dezakezu, eta kontu berria ikusi (**Erabiltzaile berria** gisa ageri da). Punteatu kontua eta jarraitu argibideei kontua konfiguratzeko bukatzeko.
-  Ohiko erabiltzailearen kontu bat ere gehi dezakezu edozein pantailako egoera-barratik. Bi hatz erabilita, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu erabiltzailearen ikonoa. Ondoren, punteatu **Gehitu erabiltzailea**.

### Ohizko erabiltzaile bati telefono deiak egitea eta SMSak bidaltzea baimendu

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Sakatu  erabiltzailearen izenaren alboan, ondoren arrastatu ondoko graduatzailea **Baimendu telefono deiak eta SMSak** eskuinera.



### Gailutik ohizko erabiltzaile baten kontua ezabatzeko

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Punteatu ezabatu nahi duzun erabiltzailearen alboan dagoen  eta punteatu **Kendu erabiltzailea** > **Ezabatu** .



## Erabiltzaile gonbidatuaren kontuari buruz

Norbaitek zure gailua erabili nahi badu denbora batez, gonbidatu kontu bat gaitu dezakezu erabiltzaile horrentzat. Gonbidatu moduan, sistema instalatu berri izango balitz bezala abiaraziko da gailua, aurrez instalatutako aplikazioak bakarrik agertuko direlarik. Zure gonbidatuak gailua erabiltzen amaitzen duenean, saioa ezaba dezakezu hurrengo gonbidatuak berriro hasieratik hasteko aukera izan dezan. Erabiltzaile gonbidatuaren kontua aurrez instalatuta dago eta ezin da ezabatu.



### Erabiltzaile gonbidatuaren kontua konfiguratzeko

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita, hau da, gailua lehen aldiz konfiguratu zuen erabiltzaile gisa.
  - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak** > **Gonbidatua**.
  - 4 Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei prozedura osatzeko.
-  Erabiltzaile gonbidatuaren kontu bat ere gehitu dezakezu edozein pantailako egoera barratik. Bi hatz erabilita, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu erabiltzailearen ikonoa, ondoren punteatu **Gehitu gonbidatua**.

### Erabiltzaile gonbidatuari telefono deiak egitea baimendu



- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Sakatu  **Gonbidatua** alboan, ondoren arrastatu ondoko graduatzailea **Baimendu telefono deiak** eskuinera.

### Gonbidatuaren saioko datuak garbitzeko

- 1 Ziurtatu saioa hasita duzula gonbidatu-kontuan.
  - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
  - 4 Bilatu eta punteatu **Kendu gonbidatua**.
  - 5 Punteatu **Kendu**.
-  Edozein pantailako egoera-barran ere garbi ditzakezu gonbidatuaren saioko datuak, betiere, gonbidatu-kontuan saioa hasita baduzu. Bi hatz erabilita, arrastatu egoera-barra beherantz eta punteatu erabiltzailearen ikonoa. Ondoren, punteatu **Kendu gonbidatua**.

## Erabiltzaile ugariko kontuen artean aldatzea

### Erabiltzaile ugariko kontuen artean aldatzeko

- 1 Erabiltzaileen zerrenda bistartzeko, arrastatu egoera barra beherantz bi hatzak erabiliz, eta ondoren punteatu pantailaren goi eskuin aldeko erabiltzailearen ikonoa.
  - 2 Punteatu aldatzea nahi duzun erabiltzailearen kontua irudikatzen duen ikonoa. Erabiltzaile-kontuaren pantaila-blokeoa agertzen da.
-  Gonbidatuaren kontura aldatzean, punteatu **Berriro hasi** aurreko saioa garbitu nahi baduzu edo bestela, punteatu **Bai, jarraitu** aurreko saioarekin jarraitzeko.
-  Erabiltzaile bakoitzak bere pantaila-blokeoa ezar dezake. Ikusi *Blokeatutako pantaila* atala, 45 orrian.

## Erabiltzaile ugariko kontuen ezarpenak

Hiru ezarpen mota dauden erabiltzaile ugariko gailuetan:


- Edozein erabiltzailek alda ditzakeen eta erabiltzaile guztiengan eragina duten ezarpenak. Adibideen barruan, Wi-Fi®, Hegaldi modua, NFC eta Bluetooth® aurkitzen dira.
- Banako erabiltzaile kontuei bakarrik eragiten dieten ezarpenak. Esate baterako, datuen sinkronizazio automatikoa, blokeatutako pantaila, gehitutako hainbat kontu eta horma papera.
- Jabeek soilik ikus ditzaketan eta erabiltzaile guztiengan eragina duten ezarpenak, esaterako, VPN ezarpenak.




# Testua idaztea

## Pantailako teklatura

Testua idazteko, pantailako QWERTY teklaturako teklak puntea ditzakezu edo mugimendu bidezko idazketa erabil dezakezu, hatza hizki batetik bestera irristatuta hitzak sortzeko. Testua esku bakarrarekin idazteko, pantailako teklaturaren bertsio txikiagoa nahiago baduzu, esku bakarrerako teklatura aktiba dezakezu.

Gehienez ere, hiru hizkuntza hauta ditzakezu testua idazteko. Hizkuntza antzemateko eginbide adimenduak erabiltzen duzun hizkuntza detektatzen du eta hizkuntza horretarako hitzak aurreratzen ditu. Aplikazio batzuek automatikoki irekitzen dute pantailako teklatura, adibidez, posta elektronikorako eta SMSetarako aplikazioek.



- 1 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- 2 Sartu orga itzulera edo berretsi testu idazketa.
- 3 Sartu zuriunea.
- 4 Pertsonalizatu teklatura. Teklatura pertsonalizatu ondoren desagertuko da tekla.
- 5 Bistaratu zenbakiak eta ikurrak. Ikur gehiago bistartzeko, punteatu +=\$.
- 6 Aldatu minuskula , maiuskula  eta Maius  artean. Zenbait hizkuntzatan, hizkuntzaren karaktere gehigarriak atzitzeko erabiltzen da tekla hori.

### Bistaratu pantailako teklatura testua sartzeko

- Punteatu testua sartzeko eremu bat.

### Erabili pantailako teklatura orientazio horizontalean

- Pantailako teklatura bistaratzen denean, jarri gailua alboka.
- ! Agian aplikazio batzuetako ezarpenak doitu beharko dituzu orientazio horizontala gaitzeko.


### Karakterek banaka sartzeko

- 1 Teklaturan ikusgai dagoen karaktere bat sartzeko, punteatu karakterea.
- 2 Karaktere baten aldagaia idazteko, eduki ukituta teklaturako karaktere arrunt bat erabilgarri dauden aukeren zerrenda lortzeko, eta, ondoren, hautatu zerrendatik. Adibidez, "é" sartzeko, eduki ukituta "e" beste aukera bat agertu arte; ondoren, oraindik ere hatza teklaturan sakatuta duzula, arrastatu eta hautatu "é".


### Puntuak idazteko

- Hitzen bat idatzitakoan, punteatu birritan zuriune barra.




### Mugimendu bidezko idazketa funtzioa erabiliz testua idazteko


- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, irristatu hatza letra batetik bestera eta idatzi nahi duzun hitza trazatu arte.
- 2 Hitza idazten amaitu ostean, altxa hatza. Trazatu berri dituzun hizkietan oinarritutako hitza iradokiko dizu.
- 3 Nahi duzun hitza agertzen ez bada, punteatu , beste aukera batzuk ikusi eta horren arabera hautatzeko. Nahi duzun aukera agertzen ez bada, ezabatu hitz osoa eta trazatu berriro, edo idatzi hitza, letra bakoitza banan banan punteatuta.

### Keinu bidezko idazketaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, punteatu <sup>12</sup>1?.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Keinu bidezko idazketaren eginbidea aktibatzeko edo desaktibatzeko, arrastatu **Pasa hatza idazteko** ondoko graduatzailea aktibatuta edo desaktibatuta posiziora.


### Esku bateko teklatura erabiltzeko

- 1 Ireki pantailako teklatura bertikalki, eta punteatu <sup>12</sup>1?.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Esku bakarrerako teklatura**.
- 3 Esku bateko teklatura pantailako ezkeraldera edo eskuinaldera eramateko, punteatu  edo , dagokion moduan.

-  Pantailako teklatura osoa berriro erabiltzeko, punteatu .


## Teklatu birtuala

Markagailua telefonoetako ohiko 12 teklako teklatuaren antzekoa da. Testu iragarle eta sakatze anitz aukerak eskaintzen ditu. Teklatuaren ezarpenetan aktiba dezakezu markagailuaren idazketa-metodoa. Markagailua orientazio bertikalean soilik dago erabilgarri.






- 1 Aukeratu idazketa aukera. Karaktere bakoitza behin puntea dezakezu eta hitzen iradokizunak erabil ditzakezu. Bestela, tekla punteatzen jarrai dezakezu nahi duzun karakterea hautatu arte.
- 2 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- 3 Sartu orga itzulera edo berretsi testu idazketa.
- 4 Sartu zuriune bat.
- 5 Bistaratu ikurrak eta aurpegierak.
- 6 Bistaratu zenbakiak.
- 7 Aldatu karaktereak maiuskulen eta minuskulen artean eta aktibatu maiuskulak.

### Telefono birtuala lehen aldiz irekitzeko

- 1 Punteatu testua sartzeko eremu bat eta punteatu <sup>12</sup>1?.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Teklatu bertikala** eta hautatu **Markagailua** aukera.



### Teklatu birtualarekin testua idaztea

- Teklatu birtualean  agertzen denean, punteatu karaktere-teklak behin, nahi duzun hizkia teklako lehen hizkia izan ez arren. Punteatu agertzen den hitza edo punteatu  proposamen gehiago ikusi eta zerrendako hitz bat hautatzeko.
- Teklatu birtualean  agertzen denean, punteatu sartu nahi duzun hizkiari dagokion karaktere tekla. Punteatu karaktere botoia behin eta berriro erabili nahi duzun karakterea agertzen den arte. Ondoren, egin gauza bera sartu nahi duzun karaktere bakoitzeko.

### Sartu zenbakiak markagailua erabiliz

- Teklatu birtuala bistaratzen denean, punteatu 123. Zenbakidun markagailua agertzen da.




### Txertatu ikurrak eta aurpegierak markagailua erabiliz

- 1 Teklatu birtuala bistaratzen denean, punteatu  . Ikurren eta aurpegieren sareta agertzen da.
- 2 Korritu gora edo behera aukera gehiago ikusteko. Punteatu ikur edo aurpegiera bat hura hautatzeko.






## Ahots bidezko idazketa erabilita testua sartzea

Testua sartzean, hitzak idatzi beharrenean, ahots bidezko idazketaren funtzioa erabil dezakezu. Sartu nahi dituzun hitzak esan besterik ez duzu egin behar. Ahots bidezko idazketa Google™ teknologia esperimental da eta hizkuntza eta eskualde ugaritan dago eskuragarri.

### Ahots bidezko idazketa gaitzeko

- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, punteatu 1217.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **Google™-n ahotsarekin idazteko tekla** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Punteatu  ezarpenak gordetzeko. Mikrofonoaren ikonoa  azalduko zaizu pantailako teklaturan.

### Ahots bidezko idazketa erabilita testua idazteko

- 1 Ireki pantailako teklatura.
  - 2 Punteatu   agertzen denean, hitz egin testua idazteko.
  - 3 Amaitutakoan, punteatu  berriro. Iradokitako testua agertuko da.
  - 4 Editatu testua eskuz, behar izanez gero.
-  Teklatua bistaratu eta testua eskuz idazteko, punteatu .

## Testua editatzea

Idatzi ahala, testua hautatu, moztu eta itsats dezakezu. Idatzitako testuan bi aldiz punteatuta, edizio tresnak atzi ditzakezu. Edizio tresnak aplikazio barraren bidez egongo dira erabilgarri.

### Aplikazio barra



- 1 Itxi aplikazio barra
- 2 Hautatu testu osoa
- 3 Moztu testua
- 4 Kopiatu testua



- !  arbelean testua biltegitratuta duzunean bakarrik azaltzen da.

### Testua hautatzeko

- 1 Idatzi testua, gero punteatu birritan testua. Punteatzen duzun hitza nabarmendu egingo da fitxen bidez bi aldetan.
- 2 Arrastatu fitxak ezkerrera edo eskuinera testu gehiago hautatzeko.

### Testua editatzeko

- 1 Sartu testua, gero punteatu birritan sartutako testia aplikazioaren barra agertzeko.
- 2 Hautatu editatu nahi duzun testua, gero erabili aplikazio barrako tresnak nahi duzun aldaketak egiteko.

### Handitzailea erabiltzeko


- Testua sartzen duzunean, testuaren eremua punteatu eta eutsi testua handiagotu arte eta gero kurtsorea jarri testuan, nahi duzun lekuan.

## Pantailako teklatura pertsonalizatzea


Testua pantailako teklatuaren bidez idazterakoan, teklatuaren eta idazketa metodoaren ezarpenen menua atzi dezakezu eta, horrela, idazketa hizkuntzen, testu iragarlearen eta testu zuzentzailearen aukerak ezarri ahal izango dituzu, besteak beste. Hizkuntza iradokizunak lor ditzakezu hizkuntza baterako aldi bakoitzean Hizkuntza antzemateko eginbide adimendua desaktibatuz.

Teklatuak mezularitzako eta bestelako aplikazioetan idatzi duzun testua erabil dezake zure idazketa estilora ohitzeko. Bizkor hasi nahi izanez gero, ezarpen oinarrikoenak laburki azaltzen dituen Pertsonalizazio gida ere baduzu. Beste teklatu batzuk erabiltzea aukera dezakezu eta teklatu batetik bestera pasatu. Esaterako, Xperia™ teklatu txinatarra edo Xperia™ teklatu japoniarra hauta ditzakezu.

### Pantailako teklatuaren ezarpenak pertsonalizatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu <sup>12</sup>1?
- 2 Punteatu , eta punteatu **Teklatuaren ezarpenak**. Ondoren, aldatu ezarpenak nahi bezala.
- 3 Testua idazteko hizkuntza gehitzeko, punteatu **Idazketa hizkuntzak** eta markatu kontrol lauki egokiak.
- 4 Punteatu **Ados** berresteko.


### Hitzen iradokizunen ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu <sup>12</sup>1?
- 2 Punteatu , eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak > Hitz proposamenak**.
- 3 Hautatu aukera bat.


### Pantailako teklatura erabiliz idazketa-hizkuntza aldatzeko

- ! Aukera hau eskura izateko, aurretik hizkuntza bat baino gehiago eduki behar dira aukeratuta eta hizkuntzen aukeraketa bizkorak itzalita egon behar du, edota zuk aukeratutako hizkuntzen artean latinoak ez direnak egon behar dute.
- Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu idazketa-hizkuntzaren ikonoa hautatutako idazketa-hizkuntza batetik bestera aldatzeko. Esaterako, punteatu **EN** nahi duzun idazketa-hizkuntza agertu arte.



### "Erabili nire idazteko estiloa" aukeraren ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idaztean, punteatu <sup>12</sup>1?
- 2 Punteatu , gero, punteatu **Teklatuaren ezarpenak > Erabili nire idazketa estiloa**, eta hautatu aukera bat.


## Hizkuntza antzemateko eginbide adimenduen ezarpenak aldatzeko

- ! Hizkuntza-aukeraketa bizkorrak hizkuntza latinoekin bakarrik funtzionatzen du.
- 1 Pantailako teklatura bistaratzeko denean, punteatu <sup>12</sup>!?
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Hizkuntza antzemateko eginbidea aktibatze edo desaktibatze, arrastatu **Hizkuntza adimenduna detek.** ondoko graduatzailea aktibatuta edo desaktibatuta posizioa.

## Teklatuaren diseinua aldatzeko

- ! Diseinu sorta pantailako teklaturan dago erabilgarri, eta baliteke idazteko hizkuntza guztietan erabilgarri ez egotea. Teklatu diseinu desberdinak aukera ditzakezu idazteko hizkuntza bakoitzerako.
- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu <sup>12</sup>!?
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Punteatu, **Idazketa hizkuntzak**, ondoren punteatu  idazteko hizkuntza baten alboan.
- 4 Hautatu teklaturaren diseinua.
- 5 Punteatu **Ados** berresteko.


## Beste teklatu bat aukeratzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu  pantailaren beheko aldean.
- 2 Hautatu aukera bat.
- 💡 Teklatuko aukera gehiago gaitzeko, punteatu **Aukeratu teklatuak**, ondoren arrastatu graduatzaileak eskuinera.

# Deitzea

## Deiak egitea

Deiak egiteko, eskuz marka dezakezu telefono zenbakia, kontaktuen zerrendan gordetako zenbaki bat puntea dezakezu edo deien erregistroko telefono zenbaki bat puntea dezakezu. Markatze bizkorreko funtzioa ere erabil dezakezu kontaktuen zerrendan eta deien erregistroetan zenbakiak bizkor bilatzeko, kontaktuaren zenbakiaren edo izenaren zati bat idatzita eta agertuko diren iradokizunetako bat hautatuta. Bideo deiak egiteko, gailuko istanteko mezularitzarako eta bideo txatetarako Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu. Ikusi *Istanteko mezularitza eta bideo txata* orriko 76 atala.



- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Ikusi aukera gehiago |
| 2 | Ezabatu zenbakia     |
| 3 | Markagailua          |
| 4 | Deitzeko botoia      |

### Markagailua irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu 🔍.
- 3 Markagailua agertzen ez bada, punteatu 📄.

### Telefono zenbakiak markatzeko

- 1 Ireki markagailuak.
  - 2 Idatzi telefono zenbakia eta, ondoren, punteatu 📞.
- 💡 Nahi gabe markatutako zenbaki bat ezabatzeko, punteatu ✕.

### Deiak markatze bizkorreko funtzioa erabilia egiteko

- 1 Ireki markagailua.
- 2 Idatzi deitu nahi duzun kontaktuaren letrak edo zenbakiak. Letra edo zenbaki bat sartzen duzun bitartean, balizko bat-etortzeak agertuko dira.
- 3 Punteatu deitu nahi duzun kontaktua.

### Nazioarteko deiak egiteko

- 1 Ireki markagailua.
- 2 Eduki ukituta 0 tekla "+" ikurra agertzen den arte.
- 3 Sartu herrialde-kodea, eremu-kodea (lehen zerorik gabe) eta telefono-zenbakia; ondoren, punteatu 📞.

## Hasierako pantailan markatze zuzeneko zenbakiak gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dar dar egin eta pertsonalizazio menua erakutsi arte.
- 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Widgetak eta aplikazioak** > **Laster teklak**.
- 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu **Markatze zuzena**.
- 4 Hautatu markatze zuzeneko zenbaki gisa erabili nahi duzun kontaktua eta zenbakia.

## Telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea

Deiak egiten dituzunean hartzaileei zure telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea hauta dezakezu.

### Telefono zenbakia erakusteko edo ezkutatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia** > **Ezarpen gehigarriak** > **Deitzaile IDa**.

## Deiak jasotzea

Gailua lo moduan dagoenean edo pantaila blokeatuta dagoenean sarrerako dei bat jasotzen baduzu, telefonoaren aplikazioa irekiko da pantaila osoko formatuan. Pantaila aktibo dagoenean sarrerako deiak jasotzen dituzunean, sarrerako deia abisu jakinarazpen gisa bistaratzen da, hau da, irekita dagoen edozein pantailaren goialdean leiho flotagarri gisa agertzen da minimizatuta. Halako jakinarazpena iristen denean, deia erantzun eta telefonoa aplikazioko pantaila irekitzea erabaki dezakezu edo deia ukatu eta uneko pantailan egotea erabaki dezakezu.

### Dei bati erantzutea pantaila inaktibo dagoenean

- Arrastatu  eskuinera.

### Pantaila aktibo dagoenean, sarrerako deiei erantzuteko

- Pantailaren goialdean agertzen den aurrerapen jakinarazpenean, punteatu **ERANTZUN**.
- 💡 Deia erantzun beharrean, telefonoa aplikazioaren pantaila nagusira joan zaitezke, aurrerapen jakinarazpenaren leihoaren goialdeko zati bat punteatuz. Metodo hau erabiliz, deia kudeatzeko aukera gehiago lor ditzakezu. Adibidez, deia mezu batekin ukatzea edo deia erantzungailu batera desbidera dezakezu.

### Dei bat ukatzeko pantaila inaktibo dagoenean

- Arrastatu  ezkerrera.

### Pantaila aktibo dagoenean, sarrerako deiak ukatzeko

- Pantailaren goialdean agertzen den aurrerapen jakinarazpenean, punteatu **BAZTERTU**.
- 💡 Deia ukatu beharrean, telefonoa aplikazioaren pantaila nagusira joan zaitezke, aurrerapen jakinarazpenaren leihoaren goialdeko zati bat punteatuz. Metodo hau erabiliz, deia kudeatzeko aukera gehiago lor ditzakezu. Adibidez, deia mezu batekin ukatzea edo deia erantzungailu batera desbidera dezakezu.

### Sarrerako deien tonuak isilarazteko

- Deia jasotzen duzunean, sakatu bolumen tekla.


## Erantzungailua erabiltzea

Gailuko erantzungailua deiei erantzuteko erabil dezakezu lanpetuta zaudenean edo deiei erantzun ezin dituzunean. Automatikoki erantzuteko funtzioa gai dezakezu eta deiak automatikoki erantzun arte igaro beharreko segundo kopurua ezarri. Halaber, deiak


erantzungailura eskuz bidera ditzakezu horiei erantzuteko lanpetuta zaudenean. Eta erantzungailuan utzitako mezuak atzi ditzakezu gailutik bertatik.

- ! Erantzungailua erabili aurretik, agur moduko mezua grabatu behar duzu.

#### Erantzungailurako agur moduko mezua grabatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua > Agurrak**.
- 3 Punteatu **Grabatu beste agur bat** eta jarraitu pantailako argibideei.

#### Erantzun automatikoak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua**.
- 3 Arrastatu **Erantzungailua** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

- 💡 Deiei automatikoki erantzuteko epea ezarri ezean, balio lehenetsia erabiliko da.


#### Erantzun automatikoak aktibatze epea ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua**.
- 3 Punteatu **Erantzun geroago**.
- 4 Doitu ordua gora eta behera korrituta.
- 5 Punteatu **Eginda**.

#### Dei bat erantzungailu automatikora birbidaltzeko

- Dei bat sartzen denean, arrastatu **Erantzuteko aukerak** gorantz eta ondoren hautatu **Ukatu erantzungailuarekin**.
- 💡 dei bat sartzen denean, uneko itxaron denbora amaitu arte itxaron dezakezu erantzungailu automatikoak deia automatikoki hartzeko.

#### Erantzungailuko mezuak entzuteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua > Mezuak**.
- 3 Hautatu entzun nahi duzun ahots mezua.


- 💡 Erantzungailuko mezuak deien erregistrotik zuzenean entzun ditzakezu,  punteatuta.

#### Deiei SMS baten bidez uko egitea


SMS batekin egin diezaiekezu uko deiei. Deiei uko egiteko mezuak erabiltzen dituzunean, mezua automatikoki bidaliko zaio deitzaileari eta Mezularitzako elkarrizketan gordeko da kontaktuarekin batera.

Gailuan aurrez zehaztutako mezu ugari dituzu aukeran. Bestela, mezu berri bat sor dezakezu. Mezu pertsonalizatuak ere sor ditzakezu, aurrez zehaztutakoak editatuta.


#### Deiei SMS batekin uko egiteko

- 1 Deiak jasotzean, arrastatu **Erantzuteko aukerak** gora eta, ondoren, punteatu **Egin uko mezu bidez**.
- 2 Hautatu aurrez zehaztutako mezua edo punteatu  eta idatzi mezu berria.


#### Bigarren deiak SMS baten bidez baztertzeko

- 1 Deia abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu **Egin uko mezu bidez** gora.
- 2 Hautatu aurrez zehaztutako mezua edo punteatu  eta idatzi mezu berria.

#### Deiei uko egiteko SMSa editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Egin uko deiari mezu bidez**.
- 3 Punteatu editatu nahi duzun mezua eta egin beharrezko aldaketak.
- 4 Punteatu **Ados**.

## Abian diren deiak



- 1 Sartu zenbakiak dei batean zehar
- 2 Aktibatu bozgorailua dei batean zehar
- 3 Jarri zain abian den deia edo berreskuratu zain dagoen deia
- 4 Egin bigarren dei bat
- 5 Isilarazi mikrofonoa dei batean zehar
- 6 Amaitu deiak




### Aldatu entzungailuaren bolumena deian zehar

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.




### Deia abian dela mikrofonoa aktibatzeko

- Sakatu labur .


## Deien erregistroa erabiltzea

Dei erregistroan, dei galduak , jasotako deiak  eta markatutako deiak  ikus ditzakezu.


### Deien erregistroa irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Deien erregistroa agertzen ez bada, punteatu .

### Dei galduak ikusteko

- 1 Deiren bat galdu duzunean,  agertzen da egoera barran. Arrastatu egoera barra beherantz.
- 2 Punteatu **Dei galdua**.

### Deien erregistroko zenbaki batera deitzeko

- Punteatu zenbakia.
-  Deitu aurretik zenbakia editatzeko, eduki ukituta deien erregistroko zenbakia eta, ondoren, punteatu **Editatu deitu aurretik**.

### Deien erregistroko zenbakiak kontaktuetan gehitzeko

- 1 Eduki punteatuta deien erregistroan agertzen den zenbakia eta, ondoren, punteatu **Gehitu kontaktuetan**.
- 2 Hautatu zenbakia gehitu nahi diozun kontaktua, edo punteatu **Sortu kontaktua**
- 3 Editatu kontaktuaren xehetasunak eta, ondoren, punteatu **GORDE**.

### Deien erregistroaren aukerak bistaratzeko

- Deien erregistroa irekita dagoenean, punteatu ⋮.
- 💡 Deien ezarpen orokorrak ere atzi ditzakezu, goiko argibidea erabilita.

## Deiak desbideratzea

Deiak beste hartzaile bati bidera diezazkiokezu, esaterako, beste telefono zenbaki batera, beste gailu batera edo erantzungailu zerbitzu batera.

### Deiak desbideratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⋮.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Deien desbideratzeak** eta hautatu aukera bat.
- 4 Adierazi deiak zein zenbakitara desbideratu nahi dituzun eta, ondoren, punteatu **Gaitu**.

### Deien desbideratzea desaktibatzen

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⋮.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Deien desbideratzeak**.
- 3 Hautatu aukera bat eta, ondoren, punteatu **Desgaitu**.

## Deiak murriztea

Sarrerako zein irteerako deien kategoria batzuk edo guztiak blokea ditzakezu. Zerbitzu hornitzaileak PIN2 kodea eman badizu, markatze finkoko zenbakien (FDN) zerrenda ere erabil dezakezu irteerako deiak murrizteko. Harpidetzan erantzungailua sartzen bazaizu, kontaktu jakinen sarrerako dei guztiak erantzungailura bidal ditzakezu. Zenbaki jakin bat blokeatu nahi izanez gero, zoaz Google Play™ dendara eta deskargatu funtzio hori onartzen duten aplikazioak.

- 💡 Sareko operadore batzuek ez dute onartzen FDN. Jarri harremanetan zure sareko operadorearekin SIM txartelak edo sareko zerbitzuak eginbide hori onartzen duten egiaztatzen.

### Sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⋮.
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
  - 3 Punteatu **Deien debekua**, eta hautatu aukera bat.
  - 4 Idatzi pasahitza, eta punteatu **Gaitu**.
- ! Dei debekua lehen aldiz konfiguratzeko duzunean, pasahitza idatzi behar duzu deiak debekatzeko funtzioa aktibatzen. Pasahitz hori bera erabili behar duzu geroago, dei debekua ezarpenak editatu nahi badituzu.


### Markatze finkoa gaitu edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⋮.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Gehitu markatze finkoko zenbakiak**.
- 3 Punteatu **Aktibatu markatze finkoa** edo **Desaktibatu markatze finkoa**.
- 4 Sartu PIN2 kodea eta punteatu **Ados**.





### Dei hartzaile onartuen zerrenda atzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⋮.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Gehitu markatze finkoko zenbakiak > Gehitu markatze finkoko zenbakiak**.

### SIM txartelaren PIN2 kodea aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Gehitu markatze finkoko zenbakiak > Aldatu PIN2 kodea**.
- 4 Idatzi SIM txartelaren PIN2 kode zaharra eta punteatu **Ados**.
- 5 Idatzi SIM txartelaren PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.
- 6 Berretsi PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.


### Kontaktu jakin baten sarrerako deiak zuzenean erantzungailura bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu zein kontakturen sarrerako dei guztiak bidali nahi dituzun automatikoki erantzungailura.
- 4 Punteatu  > .
- 5 Markatu Dei guztiak erantzungailura aukeraren ondoko kontrol laukia.
- 6 Punteatu **GORDE**.


## Aldi bereko deiak

Deiak zain uzteko eginbidea aktibatuta baduzu, aldi berean hainbat dei kudea ditzakezu. Aktibatuta dagoenean, bip soinu bat entzungo duzu dei batean zaudela beste dei bat jasotzen duzunean.


### Deia zain zerbitzua aktibatu edo desaktibatuzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Ezarpen gehigarriak**.
- 3 Deia zain zerbitzua aktibatuzeko edo desaktibatuzeko, punteatu **Deia zain**.




### Bigarren dei bati erantzuteko eta abian duzuna zain uzteko

- Deia bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  eskuinera.

### Bigarren deiak baztertuzeko

- Dei bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  ezkerrera.

### Bigarren dei bat egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu . Deien erregistroa bistaratuko da.
- 2 Sakatu  markagailua bistartzeko.
- 3 Sartu hartzailaren zenbakia eta punteatu . Lehen deia zain uzten da.

### Hirugarren dei bat erantzun eta abian duzuna amaitzeko

- Hirugarren dei bat datorrenean, punteatu **Amaitu uneko deia eta erantzun**.

### Hirugarren dei bat ukatzeko

- Hirugarren dei bat datorrenean, punteatu **Ukatu sarrerako deia**.

### Dei batetik bestera aldatzeko

- Beste dei batera aldatzeko eta unekoa zain uzteko, punteatu **Aldatu dei honetara**.





## Konferentzia deiak

Konferentzia deietan eta alderdi anitzeko deietan bi pertsonekin edo gehiagorekin hitz egin dezakezu.


- ! Konferentzia deira gehi ditzakezun parte hartzaileen kopuruari buruzko xehetasunak eskuratzeko, jarri harremanetan sare operadorearekin.




### Konferentzia deiak egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu . Deien erregistroa agertzen da.
- 2 Markagailua bistartzeko, punteatu .
- 3 Markatu bigarren parte hartzailearen zenbakia eta punteatu . Lehen parte hartzailea zain utziko da une batez.
- 4 Bigarren parte hartzailea deian gehitzeko eta konferentzia hasteko, punteatu .
- 5 Deian parte hartzaile gehiago gehitzeko, errepikatu goiko pausoak.

### Konferentzia deietako parte hartzaileekin elkarrizketa pribatuak izateko

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu konferentzia**.
- 2 Punteatu parte hartzailearen telefono zenbakia, elkarrizketa pribatu bat izateko.
- 3 Elkarrizketa pribatua amaitu eta konferentzia deira itzultzeko, punteatu .

### Parte hartzaileak konferentzia deietatik kanporatzeko

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu konferentzia**.
- 2 Punteatu kanporatu nahi duzun parte hartzailearen ondoko  aukera.


### Amaitu konferentzia-deiak

- Deian zehar, sakatu .

## Erantzungailua

Harpidetzan erantzungailu zerbitzua sartzen bada, deitzaileek ahotsezko mezuak utz ditzakete zuretzat, deiak erantzun ezin dituzunean. Erantzungailuaren zenbakia, normalean, SIM txartelean gordeta dago. Horrela ez bada, zerbitzu hornitzailearengandik eskura dezakezu zenbakia eta eskuz idatzi.

### Erantzungailuaren zenbakia sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Erantzungailua > Erantzungailuaren ezarpenak > Erantzungailuko zenbakia**.
- 3 Sartu erantzungailuaren zenbakia.
- 4 Punteatu **Ados**.

### Erantzungailu zerbitzura deitzeko

- 1 Ireki markagailua.
- 2 Eduki ukituta **1** erantzungailu zenbakia markatzen den arte.

- 💡 Erantzungailu zenbakira deitzen duzun lehenengo aldian, sareko operadorearen erantzungailu sistemak erantzungailua konfiguratzeko eskatu ohi ditu. Adibidez, kaixo esateko eta pasahitza ezartzeko eska diezazuke.

## Larrialdi deiak

Zure gailuak nazioarteko larrialdi deiak onartzen ditu, 112 edo 911, esaterako. Zenbaki hauek beti bezala erabil ditzakezu edozein herrialdetatik deitzeko, SIM txartela sartuta edo gabe, betiere sare baten eremuan bazaude.

### Larrialdi deiak egiteko





- 1 Ireki markagailua.
- 2 Sartu larrialdi deietarako zenbakia, eta ondoren, punteatu .

- 💡 SIM txartela sartu gabe dagoenean edo irteerako deiak blokeatuta daudenean ere egin ditzakezu larrialdi deiak.

### Larrialdi deiak egiteko SIM txartela blokeatuta dagoela

- 1 Punteatu **Larrialdi deia**.
- 2 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu .

### Egin larrialdi deiak pantaila blokeatuta dagoela

- 1 Blokeatutako pantailatik, arrastatu telefono ikonoa  eskuinera.
- 2 Pantaila blokeatzeko era aktiboa **Pasa hatza** bada, punteatu  markagailua bistartzeko, idatzi larrialdi zenbakia eta punteatu .
- 3 Pantaila eredu, PIN edo pasahitz batekin blokeatuta badago, punteatu **Larrialdi deia**, idatzi larrialdi zenbakia eta punteatu .

# Kontaktuak

## Kontaktuak transferitzea

Kontaktuak gailu berrira transferitzeko modu ugari daude. Kontaktuak sareko kontu batetik sinkroniza ditzakezu edo zuzenean beste gailu batetik inporta ditzakezu.

## Ordenagailuaren bidez kontaktuak transferitzea

Xperia™ Transfer aplikazioarekin, gailu zaharreko kontaktuak bildu eta gailu berrira transferi ditzakezu. Xperia™ Transfer PC Companion eta Mac-erako Sony Bridge programen bidez atzi dezakezu eta sistema eragile desberdinetako gailu mugikorrek onartzen ditu, besteak beste, iOS, Android™, Windows® eta BlackBerry™.

Xperia™ Transfer erabiltzeko, hauek behar dituzu:

- Internetera konektatutako ordenagailua.
- Gailu zaharraren USB kablea.
- Android™ gailu berriaren USB kablea.
- Gailu zaharra.
- Android™ gailu berria.





### Kontaktuak gailu berrira transferitzeko

- 1 Bilatu eta deskargatu PC Companion (PC batean) edo Sony Bridge for Mac (Mac ordenagailu batean) <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> edo <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac> helbidetik, aplikazioa oraindik instalatu gabe badago.
- 2 Ondo instalatu ostean, ireki PC Companion edo Sony Bridge for Mac aplikazioa, eta sakatu *Xperia™ Transfer* eta jarraitu kontaktuak transferitzeko argibideei.

## Lineako kontuaren bidez kontaktuak transferitzea

Gailu zaharreko edo ordenagailuko kontaktuak lineako kontu batekin sinkronizatzen badituzu, adibidez, Google Sync™, Facebook™ edo Microsoft® Exchange ActiveSync® kontu batekin, kontu horren bidez transferi ditzakezu kontaktuak gailu berrira.




### Sinkronizazio kontu baten bidez kontaktuak gailu berriarekin sinkronizatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  ; ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Kontuak eta sinkronizazioa**.
  - 3 Hautatu kontaktuak zer konturekin sinkronizatu nahi dituzun eta punteatu  > **Sinkronizatu**.
- ! Dagokion sinkronizazio kontuan saioa hasi behar duzu horrekin kontaktuak sinkronizatu ahal izateko.

## Kontaktuak transferitzeko bestelako metodoak

Gailu zaharretik berrira kontaktuak transferitzeko bestelako modu ugari daude. Adibidez, kontaktuak memoria txartel batean kopia ditzakezu, Bluetooth® teknologia erabil dezakezu edo kontaktuak SIM txartel batean gorde ditzakezu. Kontaktuak gailu zaharretik transferitzeari buruzko informazio xehatuagoa nahi baduzu, ikusi horri buruzko erabiltzaile gida.

### Memoria txarteleko kontaktuak inportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta punteatu **Inportatu kontaktuak > SD txartela**.
- 3 Hautatu inportatu nahi dituzun fitxategiak eta punteatu **Ados**.

## Bluetooth® erabilia kontaktuak inportatzea

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta duzula eta gailua ikusgai dagoela.
- 2 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 3 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 4 Arrastatu egoera barra beherantz. Transferentzia osatuta dagoenean, punteatu jakinarazpena.
- 5 Punteatu jasotako fitxategia.

## Kontaktuak SIM txartelitik inportatzeko

- ! Kontaktuak SIM txartelaren bidez transferitzen badituzu, agian informazioa galduko duzu edo kontaktuen sarrera bikoiztuak izango dituzu.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu 👤.
  - 2 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Inportatu kontaktuak** > **SIM txartela**.
  - 3 Kontaktu bakar bat inportatzeko, bilatu eta punteatu kontaktua. Kontaktu guztiak inportatzeko, punteatu **Inportatu guztiak**.

## Kontaktuak bilatzea eta ikustea



1 Bilatu kontaktuak

2 Ikusi aukera gehiago

3 Kontaktuak, Gogokoak eta Taldeak fitxak

4 Editatu eta ikusi osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa

5 Ikusi kontaktuaren xehetasunak

6 Saltatu hautatutako hizkiarekin hasten diren kontaktuetara

7 Gehitu kontaktua

## Kontaktuak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu 👤.
- 2 Punteatu Q eta idatzi telefono zenbakia, izena edo bestelako daturen bat **Bilatu kontaktuak** eremuan. Emaizen zerrenda karaktere bakoitza idaztearekin batera iragaziko da.

## Hautatu zein kontaktu bistaratu behar diren Kontaktuak aplikazioan

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu eta, ondoren, punteatu **Iragazi**.
- 3 Agertzen den zerrendan, markatu edo desmarkatu nahi dituzun aukerak. Kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatu badituzu, kontu hori zerrendan agertuko da. Aukeren zerrenda gehiago zabalitzeko, punteatu kontua.

## Kontaktuak gehitzea eta editatzea

### Kontaktuak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu .
  - 3 Kontaktuak kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu badituzu eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun hautatu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Babeskopiarik ez**.
  - 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa kontaktuari buruz.
  - 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! 3. urratsean sinkronizazio kontua hautatu ondoren, kontu hori kontu lehenetsi gisa agertuko da kontaktu bat gehitzen duzun hurrengo aldian. Kontaktuak kontu jakin batean gordetzean, kontu hori kontu lehenetsi gisa agertuko da kontaktu bat gehitzen duzun hurrengo aldian. Kontaktu bat kontu jakin batean gorde ondoren beste kontu batera eraman nahi baduzu, beste kontaktu bat sortu eta hori gordetzeko beste kontu bat hautatu beharko duzu.
- 💡 Gehi ikurra eta herrialdearen aurrezenbakia kontaktuaren telefono zenbakiaren aurretik jartzen baduzu, ez duzu zenbakia editatu beharko deiak beste herrialdeetatik egiten dituzunean.

### Kontaktuak editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
  - 3 Editatu nahi duzun informazioa.
  - 4 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! Sinkronizazio zerbitzu batzuek ez dizute kontaktuaren xehetasunak editatzen utziko.

### Argazkiak kontaktuekin lotzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
  - 3 Punteatu eta, ondoren, hautatu kontaktuaren argazkia gehitzeko eta nahi bezala editatzeko metodoa.
  - 4 Argazkia gehitu duzunean, punteatu **GORDE**.
- 💡 Halaber, kontaktuaren argazkia **Albura** aplikaziotik ere gehi dezakezu zuzenean. Sareko kontu batean gordetako argazki bat gehitu nahi baduzu, lehendabizi argazkia deskargatu behar duzu.




### Kontaktuen dei tonua pertsonalizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu > **Ezarri dei tonua**.
- 4 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu gailuan gordetako musika fitxategi bat hautatzeko, eta ondoren, punteatu **Eginda**.
- 5 Punteatu **GORDE**.




### Kontaktuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Kontaktu guztiak ezabatzeko, punteatu behera gezia beherako menua irekitzeko, eta gero hautatu **Markatu guztiak**.
- 4 Punteatu eta, ondoren, **Ezabatu**.

### Zeure buruari buruzko kontaktu informazioa editatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ni** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Sartu informazio berria edo aldatu nahi duzuna.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.

### SMSetatik kontaktuak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  > **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontaktu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **GORDE**.

## Osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa gehitzea

ICE (ingelesetik, "In Case of Emergency") informazioa Kontaktuak aplikazioan gehitu eta edita dezakezu. Osasunarekin erlazionatutako informazioa sar dezakezu, alergiak eta hartzen dituzun sendagaiak, esaterako, bai eta larrialdirik izanez gero abisatu beharreko senideen eta lagunen informazioa ere. Konfiguratu ondoren, ICE informazioa segurtasunerako blokeatutako pantailatik atzi daiteke. Horri esker, pantaila PIN, eredu edo pasahitz baten bidez blokeatuta badago ere, larrialdi zerbitzuetan lan egiten duten langileek ICE informazioa aurkitu ahal izango dute.






- 1 Itzuli Kontaktuen pantaila nagusira
- 2 Ikusi aukera gehiago
- 3 Erakutsi osasun informazioa eta informazio pertsonala ICE informazioaren barnean
- 4 Osasun informazioa
- 5 ICE kontaktuen zerrenda
- 6 Sortu ICE kontaktuak
- 7 Erabili lehendik dauden kontaktuak ICE kontaktu gisa




### Osasun informazioa eta informazio pertsonala ICE informazioaren barnean erakusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, markatu **Erakutsi informazio pertsonala** kontrol laukia.




### Osasun informazioa sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Editatu osasun informazioa**.
- 4 Editatu nahi duzun informazioa.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.




### ICE kontaktu berriak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency** eta, ondoren, punteatu .
  - 3 Kontaktuak kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu badituzu eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun hautatu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Babeskopiarik ez**.
  - 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa kontaktuari buruz.
  - 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! ICE kontaktuek telefono zenbaki bat izan behar dute gutxienez, larrialdi zerbitzuetako langileek bertara deitu ahal izan dezaten. Gailuaren pantaila segurtasunerako blokeatuta badago, larrialdi zerbitzuetako langileek ICE kontaktuen telefono zenbakia soilik ikus dezakete, Kontaktuak aplikazioan kontaktuei buruzko informazio gehiago izan arren.




### Lehendik dauden kontaktuak ICE kontaktu gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency** eta, ondoren, .
  - 3 Markatu ICE kontaktu gisa erabili nahi dituzun kontaktuak.
  - 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! Hautatzen dituzun ICE kontaktuek telefono zenbaki bat izan behar dute gutxienez, larrialdietako langileen bertara deitu ahal izan dezaten. Gailuaren pantaila segurtasunerako blokeatuta badago, larrialdi zerbitzuetako langileek ICE kontaktuen telefono zenbakiak soilik ikus ditzakete, Kontaktuak aplikazioan kontaktuei buruzko informazio gehiago izan arren.

### ICE informazioa segurtasuneko blokeo pantailan ikusgai ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency**.
  - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
  - 4 Markatu **ICE blokeatutako pantailan** kontrol laukia.
- ! ICE informazioa segurtasuneko blokeo pantailan ikusgai dago modu lehenetsian.




### Segurtasuneko blokeo pantailatik ICE kontaktuetarako deiak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency**.
  - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
  - 4 Markatu **Gaitu deiak ICE ikuspegian** kontrol laukia.
- ! Baliteke sareko operadore batzuk ICE deiak ez onartzea.



## Gogokoak eta taldeak

Kontaktuak gogoko gisa marka ditzakezu, Kontaktuak aplikaziotik bizkor atzitu ahal izateko. Gainera, taldeei kontaktuak esleitzen diezazkiekezu, Kontaktuak aplikaziotik kontaktu taldeak bizkorrago atzitu ahal izateko.


### Kontaktuak gogoko gisa markatzeko edo marka kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu gogokoetan gehitu edo gogokoetatik kendu nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu .

### Gogoko kontaktuak ikusteko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Gogokoak**.

### Kontaktuak talde bati esleitzeko




- 1 Kontaktuak aplikazioan, punteatu talde bati esleitu nahi diozun kontaktua.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Taldeak** azpiko barra.
- 3 Markatu kontaktua gehitu nahi duzun taldeen kontrol laukiak.
- 4 Punteatu **GORDE**.

## Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea





### Bisita txartela bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ni**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Partekatu**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

### Kontaktuak bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu kontaktuaren informazioa bidali nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Partekatu**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




### Kontaktu bat baino gehiago batera bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Markatu batzuk**.
- 3 Markatu bidali nahi dituzun kontaktuak; bestela, denak hautatu kontaktu guztiak batera bidali nahi badituzu.
- 4 Punteatu  erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




## Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan

Zure kontaktuak kontu berri batekin sinkronizatzen badituzu edo kontaktuen informazioa beste modu batera inportatzen baduzu, informazioaren kopia bikoitzarekin buka dezakezu azkenean Kontaktuak aplikazioan. Hori gertatzen bada, bikoitzeta horiek elkartu ahal izango dituzu sarrera bakarra izan dadin. Eta sarrerak gaizki badaude, berriro banandu ahal izango dituzu beranduago.

### Kontaktuak estekatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu beste kontaktu batekin estekatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Estekatu kontaktua**.
- 4 Punteatu lehen kontaktuarekin bateratu nahi duzun informazioaren kontaktua; ondoren, punteatu **Ados** berresteko. Lehenengo kontaktua bigarrenarekin konbinatuko da, eta estekatutako kontaktuak kontaktu bakar gisa bistaratuko dira Kontaktuak zerrendan.

### Estekatutako kontaktuak bereizteko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun estekatutako kontua eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Kendu esteka** > **Desestekatu**.

## Kontaktuen babeskopia egitea




Memoria txartela, SIM txartela edo USB biltegitarte gailu bat erabil dezakezu kontaktuen babeskopia egiteko. Kontaktuak gailuan leheneratzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Kontaktuak transferitzea* orriko 67 atala.






### Kontaktu denak memoria txartelera esportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak > SD txartela**.
- 3 Punteatu **Ados**.

### Kontaktuak SIM txartelera esportatzeko

- ! Kontaktuak SIM txartelera esportatzen dituzunean, baliteke informazio guztia ez esportatzea. SIM txartelaren memoriaren murrizketa da horren arrazoia.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak > SIM txartela**.
  - 3 Markatu esportatu nahi dituzun kontaktuak edo, kontaktu guztiak esportatu nahi badituzu, punteatu **Markatu guztiak**.
  - 4 Punteatu **Esportatu**.
  - 5 SIM txartelean dauden kontaktuetan kontaktuak gehitu nahi badituzu, hautatu **Gehitu kontaktuak** edo, SIM txartelean dauden kontaktuak ordeztu nahi badituzu, hautatu **Ordeztu kontaktu guztiak**.

### Kontaktu guztiak USB biltegitze gailura esportatzeko


- ! Kontaktuak metodo hau erabiliz esportatzen dituzunean, aurretik, gailua USB biltegitze gailura konektatu beharko duzu, adibidez flash unitatea edo kanpoko disko gogorra USB Host kable egokigailua erabiliz. Ikusi *Gailua USB osagarrietara konektatu* 116 orrian, zure gailua USB biltegitze gailura nola konektatzen den ezagutzeko.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak > USB biltegia**.
  - 3 Punteatu **Ados**.

# Mezularitza eta txata

## Mezuak irakurtzea eta bidaltzea

Mezularitza aplikazioak mezuak elkarrizketa gisa agertuko erakusten ditu, hau da, kontaktu bakoitzak bidalitako mezuak eta hari bidali dizkiozunak taldekatuta agertuko dira. MMSak bidaltzeko, MMS ezarpen zuzenak izan behar dituzu gailuan konfiguratuta. Ikusi *Internet eta MMS ezarpenak* 31. orrialdea.

- ! Mezu bakar batean bidal ditzakezun karaktere kopurua desberdina izango da erabiltzen duzun operadorearen eta hizkuntzaren arabera. Multimedia mezu baten gehienezko tamaina, gehitutako multimedia fitxategiaren tamaina barne, operadorearen arabera da. Informazio gehiago nahi izanez gero, jarri sareko operadorearekin harremanetan.






- 1 Itzuli elkarrizketen zerrendara
- 2 Deitu mezuaren bidaltzaileari
- 3 Ikusi aukera gehiago
- 4 Bidalitako eta jasotako mezuak
- 5 Bidali mezu osoa
- 6 Testua idazteko eremua
- 7 Gehitu eranskinak

### Mezuak sortzeko eta bidaltzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
  - 2 Punteatu .
  - 3 Idatzi hartzailearen izena, telefono zenbakia edo aurretik gordeta zenuen kontaktu informazioa eta, ondoren, hautatu agertzen den zerrendatik. Hartzailea kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzailearen zenbakia eskuz.
  - 4 Taldeko mezua bidali nahi baduzu, errepikatu goiko prozedura hartzaile gehiago gehitzeko.
  - 5 Punteatu **Idatzi mezua** eta sartu mezuaren testua.
  - 6 Eranskin bat gehitu nahi baduzu, punteatu eta hautatu aukera bat.
  - 7 Mezua bidaltzeko, punteatu .
- 💡 Bidali aurretik mezutik irteten bazara, zirriborro gisa gordeko da. Elkarrizketa **Zirriborroa:** hitzarekin etiketatuko da.

### Jasotako mezuak irakurtzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Mezua oraindik deskargatu ez bada, eduki punteatuta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.

 Jasotako mezu guztiak gailaren memorian gordeko dira lehenespenez.



### Erantzun mezuei

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu mezua duen elkarrizketa.
- 3 Idatzi erantzuna eta punteatu .

### Mezuak birbidaltzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu birbidali nahi duzun mezua daukan elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali mezua**.
- 4 Idatzi hartzailearen izena, telefono zenbakia edo aurretik gordeta zenuen kontaktu informazioa eta, ondoren, hautatu agertzen den zerrendatik. Hartzailea kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzailearen zenbakia eskuz.
- 5 Beharrezkoa bada, editatu mezua eta punteatu .

### Mezu batean jasotako fitxategiak gordetzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ireki nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Mezua oraindik deskargatu gabe badago, eduki punteatuta mezua eta, ondoren, punteatu **Deskargatu mezua**.
- 4 Eduki ukituta gorde nahi duzun mezua eta, ondoren, hautatu nahi duzun aukera.

## Mezuak antolatzea



### Mezuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ezabatu nahi duzun mezua duen elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu mezua** > **Ezabatu**.




### Elkarrizketak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezabatu elkarrizketak**.
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun elkarrizketen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu  > **Ezabatu**.

### Mezu bati izarra jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ireki nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta izarra jarri nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Gehitu izarra**.
- 4 Mezu bati izarra kentzeko, eduki ukituta izarra duen mezua, ondoren punteatu **Ezabatu izarra**.

### Izardun mezuak ikusteko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Mezu izardunak**.
- 3 Izardun mezu guztiak zerrenda batean agertuko dira.

### Mezuak bilatzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Bilatu**.
- 3 Idatzi bilaketaren gako hitza. Bilaketa-emaitzak zerrenda batean agertzen dira.

## Mezu batetik deitzea

### Mezuen bidaltzaileei deitzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Sakatu elakrizketa bat eta punteatu , ondoren punteatu .

### Bidaltzaileen zenbakiak kontaktuetan gordetzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  > **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontaktu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **Gorde**.

## Mezularitza ezarpenak

### Mezuen jakinarazpenen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
- 3 Jakinarazpen soinua ezartzeko, punteatu **Jakinarazpenaren soinua** eta, ondoren, hautatu aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.
- 5 Beste jakinarazpenen ezarpen batzuetarako, markatu edo kendu marka dagokien kontrol laukiei.

### Iteerako mezuetarako bidalagiri funtzioa aktibatu edo desaktibatzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
  - 3 Markatu edo kendu marka **Bidalagiria** kontrol laukiari, nahi bezala.
- ! Bidalagiri funtzioa aktibatu ondoren, hautamarka bat bistaratuko da behar bezala bidali diren mezuetan.

## Istanteko mezularitza eta bideo txata

Istanteko mezularitzako eta bideo txateko Google Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu gailuan lagunekin txateatzeko, haiek ere aplikazio hori erabiltzen badute euren ordenagailuetan, Android™ gailuetan eta bestelako gailuetan. Edozer elkarriketa bihur dezakezu bideo txat hainbat lagunekin, eta lagunei mezuak bidal diezazkiekezu lineaz kanpo badaude ere. Gainera, argazkiak erraz ikus eta parteka ditzakezu.

Hangouts™ aplikazioak Interneterako sarbidea eta Google™ kontu bat behar ditu. Joan <http://support.google.com/hangouts> helbidera eta egin klik "Android-erako Hangouts" estekan, aplikazioa nola erabili azaltzen duen informazio gehiago eskuratzeko.

- ! Bideo deia funtzioak gailuak aurreko kamera badu soilik funtzionatzen du.

### Hangouts™ aplikazioa erabiltzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Hangouts**.

# Posta elektronikoa



## Posta elektronikoa konfiguratzea

Erabili posta elektronikoaren aplikazioa posta elektronikoko kontuen bidez mezu elektronikoa bidaltzeko eta jasotzeko. Posta elektronikoko kontu bat edo batzuk izan ditzakezu aldi berean, besteak beste, enpresako Microsoft Exchange ActiveSync kontuak.


### Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
  - 3 Jarraitu konfigurazioa osatzeko pantailan agertzen diren argibideak.
-  Posta elektronikoaren zenbait zerbitzuetarako, baliteke posta elektronikoaren zerbitzu hornitzailearekin harremanetan jarri behar izatea, posta elektronikoko kontuaren ezarpen xehatuei buruzko informazioa eskuratzeko.

### Posta elektronikoko kontuak gehitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Gehitu kontua**.
- 4 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**. Posta kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, osatu konfigurazioa eskuz.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Hurrengoa**.

## Mezu elektronikoak bidaltzea eta jasotzea




- 1 Ikusi posta kontu elektroniko guztien eta azken karpeten zerrenda
- 2 Bilatu mezu elektronikoak
- 3 Atzitu ezarpenak eta aukerak
- 4 Mezu elektronikoen zerrenda
- 5 Idatzi mezu elektronikoak




### Mezu elektroniko berriak deskargatzeko

- Sarrerako ontzia irekita dagoela, pasa hatza mezuen zerrendan behera.
-  Mezu elektroniko berriak deskargatzen saiatu aurretik, ziurtatu datu konexioa abian duzula. Datu konexioak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Internet eta MMS ezarpenak* atala 31 orrian.


### Mezu elektronikoak irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera eta hautatu egiaztatu nahi duzun kontua. Kontu elektroniko guztiak batera begiratu nahi badituzu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera, ondoren punteatu **Sarrerako ontzi konbinat**.
- 4 Posta elektronikoan, korritu gora edo behera eta punteatu irakurri nahi duzun mezu elektronikoa.


### Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera eta hautatu posta elektronikoa zein kontutatik bidali nahi duzun.
- 3 Punteatu, , ondoren idatzi hartzailearen izena edo helbide elektronikoa eta hautatu hartzaile bat edo gehiago goitibeherako zerrendatik.
- 4 Idatzi mezu elektronikoaren gaiaren eta mezuaren testua eta punteatu .


### Mezu elektronikoei erantzuteko

- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu erantzun nahi diozun mezua eta, ondoren, punteatu **Erantzun** edo **Erantzun guztiei**.
- 2 Idatzi erantzuna eta punteatu .

### Mezu elektronikoak birbidaltzeko

- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali**.
- 2 Idatzi hartzailearen izena edo helbide elektronikoa, ondoren hautatu hartzaile bat edo gehiago goitibeherako zerrendatik.
- 3 Idatzi SMSa eta, ondoren, punteatu .

### Mezu elektronikoetako eranskinak ikusteko



- 1 Bilatu eta punteatu ikusi nahi duzun eranskina duen mezu elektronikoa. Eranskinak dituzten mezu elektronikoek  adierazlea dute.
- 2 Mezu elektronikoa ireki ondoren, punteatu **Kargatu**. Eranskina deskargatzen hasiko da.
- 3 Eranskina deskargatzen amaitzean, punteatu **Ireki**.

### Bidaltzaileen helbide elektronikoak kontaktuetan gordetzeko




- 1 Bilatu eta punteatu mezua posta elektronikoko sarrerako ontzian.
- 2 Punteatu bidaltzailearen izena eta punteatu **Ados**.
- 3 Hautatu lehendik den kontu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa, nahi izanez gero, eta punteatu **Eginda**.

## Mezu elektronikoak antolatzea


### Mezu elektronikoak ordenatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera eta hautatu ordenatu nahi duzun posta elektronikoaren kontua. Kontu elektroniko guztietako posta elektronikoak batera ordenatu nahi badituzu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera, ondoren punteatu **Sarrerako ontzi konbinat**.
- 4 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ordenatu**.
- 5 Hautatu antolatzeko aukera bat.


### Mezu elektronikoak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera eta hautatu bilatu nahi duzun kontua. Kontu elektroniko guztiak batera bilatu nahi badituzu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera, ondoren punteatu **Sarrerako ontzi konbinat.**
- 3 Punteatu .
- 4 Sartu bilatu beharreko testua eta punteatu  teklatuan.
- 5 Bilaketaren emaitzak zerrenda batean azalduko zaizkizu, dataren arabera antolatuta. Punteatu ireki nahi duzun mezu elektronikoa.


### Kontu elektroniko bateko karpeta guztiak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera, ondoren hautatu egiaztatu nahi duzun kontua.
- 3 Egiaztatu nahi duzun kontuan, hautatu **Erakutsi karpetak**.

### Mezu elektronikoak ezabatzeko



- Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, pasatu hatza eskuinera ezabatu nahi duzun mezuaren gainetik.
- ! Azaldu den funtzioak funtzionatzeko, Pasatu hatza ezabatzeko eginbideak aktibatuta egon behar du. Normalean, aktibatuta dago lehenespenez. Aktibatuta dagoela ziurtatzeko, punteatu  > **Ezarpenak** eta begiratu **Antolat./ezabat.**, **pasa hatza** aukeraren alboko kontrol laukia.

### Mezu elektroniko bat beste karpeta batera eramateko



- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, pasatu hatza ezabatu nahi duzun mezuaren gainetik ezkerreko aldera.
- 2 Punteatu **Mugitu** eta hautatu karpeta bat.
- ! Azaldu den funtzioak funtzionatzeko, Pasatu hatza ezabatzeko eginbideak aktibatuta egon behar du. Normalean, aktibatuta dago lehenespenez. Aktibatuta dagoela ziurtatzeko, punteatu  > **Ezarpenak** eta begiratu **Antolat./ezabat.**, **pasa hatza** aukeraren alboko kontrol laukia.

## Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak



### Posta gailutik kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu kendu nahi duzun kontua.
- 5 Punteatu **Ezabatu kontua** > **Ados**.

### Sarrerako ontzia egiaztatze maiztasuna aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu sarrerako ontzia egiaztatze maiztasuna aldatu nahi diozun kontua.
- 5 Punteatu **Egiaztatze maiztasuna** > **Egiaztatze maiztasuna** eta hautatu aukera bat.

## Bulegotik kanpo erantzun automatikoa Exchange Active Sync kontuan jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegiari, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu Bulegotik kanpo erantzun automatikoa ezarri nahi diozun EAS (Exchange Active Sync) kontua.
- 4 Punteatu **Bulegotik kanpo**.
- 5 Funtzioa aktibatzeko, arrastatu **Bulegotik kanpo** aukeraren alboko graduatzailea eskuinera.
- 6 Beharrezkoa bada, markatu **Ezarri denbora tartea** kontrol laukia eta ezarri erantzun automatikoaren denbora tartea.
- 7 Sartu Bulegotik kanpo mezua gorputzaren testu eremuan.
- 8 Punteatu **Ados** berresteko.

## Gmail™

Google™ kontu bat baduzu, Gmail™ aplikazioa erabil dezakezu mezu elektronikoak irakurtzeko eta idazteko.



- 1 Ikusi Gmail kontu eta karpeta guztien zerrenda
- 2 Bilatu mezu elektronikoak
- 3 Mezu elektronikoaren zerrenda
- 4 Idatzi mezu elektronikoak

## Gmail™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Gmail aplikazioa irekita dagoenean, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera eta sakatu **Laguntza**.



# Musika


## Musika gailura transferitzea

Hainbat modu daude ordenagailutik gailura musika transferitzeko:

- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez eta arrastatu musika fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabiltza* orriko 138 atala.
  - Ordenagailua PCa bada, Sony-ren Media Go™ aplikazioa erabil dezakezu musika fitxategiak antolatzen, erreproduzio zerrendak sortzeko, podcastetara harpidetzeko eta abar. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features> web orria.
  - Ordenagailua Apple® Mac® bada, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa erabil dezakezu multimedia fitxategiak iTunes-etik gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Mac-erako Sony Bridge deskargatzeko, joan [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/) web orria.
- ! Musika aplikazioak agian ez ditu musika fitxategi formatu guztiak onartuko. Onartutako fitxategi formatuei eta multimedia elementuen (audioa, irudiak eta bideoak) erabilerari buruzko informazioa lortzeko, deskargatu gailuari dagozkion produktu oharrak [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support) atalean.


## Musika entzutea

Erabili Musika aplikazioa gogoko musika eta audio liburuak entzuteko.



- 1 Joan Musika aplikazioaren hasierako pantailara
- 2 Bilatu gailuan gordetako abesti guztiak
- 3 Ikusi uneko erreproduzio ilara
- 4 Albumaren azala (erabilgarri badago)
- 5 Garapen adierazlea: arrastatu adierazlea edo punteatu lerroan zehar azkar aurreratu edo atzeratzeko
- 6 Uneko abestian igarotako denbora
- 7 Uneko abestiaren iraupena
- 8 Errepikatu uneko erreproduzio ilararen abesti guztiak
- 9 Punteatu erreproduzio ilarako hurrengo abestira joateko  
Eduki sakatuta uneko abestia azkar aurreratzeko
- 10 Erreproduzitu edo pausatu abestia
- 11 Punteatu erreproduzio ilarako aurreko abestira joateko

## Musika atalaren hasierako pantaila



- 1 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko
- 2 Korritu gora edo behera edukia ikusteko
- 3 Erreproduzitu abestiak Musika aplikazioarekin
- 4 Itzuli musika erreproduzigailuaren pantailara

### Musika aplikazioaren bidez abestiak erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Arrastatu pantailaren ezker ertza eskuinera.
- 3 Hautatu musika kategoria bat.
- 4 Punteatu abestia, erreproduzitzeko.

! Agian ezingo dituzu copyright-arekin babestutako elementuak erreproduzitu. Egiaztatu badituzula partekatu nahi duzun materialaren gaineko beharrezko eskubideak.

### Abestiekin lotutako informazioa sarean bilatzeko

- Musika aplikazioan abestia erreproduzitzen ari den bitartean, punteatu albumaren azala eta, ondoren, **Honi buruzko informazio gehiago**.
- 💡 Abestiekin erlazionatutako sareko baliabideek YouTube™ bideoak, abestien letrak eta artistari buruzko Wikipediako informazioa har ditzakete barnean.

### Musikari buruzko informazioa editatzeko

- 1 Musika aplikazioan, punteatu Albumaren azala eta, ondoren, punteatu **Editatu musika inf.**
- 2 Editatu informazioa nahi duzun bezala.
- 3 Amaitutakoan, punteatu **Gorde**.

### Audioaren bolumena doitzeko

- Sakatu bolumen-tekla.

### Musika aplikazioa ikonotzeko


- Abesti bat erreproduzitzen ari denean, punteatu eta joan Hasierako pantaila atalera. Musika aplikazioak atzeko planoan jarraituko du erreproduzitzen.

## Musika aplikazioa ireki atzealdean erreproduzitzen ari denean

- 1 Abestia erreproduzitzen ari dela, punteatu  duela gutxi erabilitako aplikazioen leihoa irekitzeko.
- 2 Punteatu Musika aplikazioa.

## Musika atalaren hasierako pantailako menua

Musika aplikazioaren hasierako pantailako menuaren bidez, gailuan dituzun abesti guztien ikuspegi orokorra izango duzu. Bertatik, albumak eta erreprodukzio zerrendak kudea ditzakezu, baita musika aldatzearen eta tempoaren arabera antolatu ere, SensMe™ kanalak erabilita.



- 1 Itzuli Musika atalaren hasierako pantailara
- 2 Ikusi uneko erreprodukzio ilara
- 3 Arakatu artista guztiak
- 4 Arakatu album guztiak
- 5 Arakatu abesti guztiak
- 6 Arakatu musika liburutegia eta iragazi edukia artisten, albumen edo abestien izenen arabera
- 7 Arakatu erreprodukzio zerrenda guztiak
- 8 Erreproduzitu partekatutako musika fitxategiak beste gailuetan
- 9 Ikusi Podtastak atalean harpidetutako edo deskargatutako fitxategiak
- 10 Ireki Musika aplikazioko ezarpenen menua

## Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Arrastatu pantailaren ezker ertza eskuinera.

## Musika aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko

- Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekita duzula, punteatu **Hasiera**.
- Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekita duzula, punteatu pantaila menuaren eskuinaldean.

## Musika azken informazioarekin eguneratzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailako menuan, punteatu **Ezarpenak**.
- 2 Punteatu **Deskargatu informazioa** > **Hasi**. Gailuak linean bilatzen du informazioa, eta musikaren albumaren azala eta abestiaren informazio berriena deskargatzen du.

### Abestiak ezabatzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan ezabatu nahi duzun abestira.
- 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu** agertzen den zerrendan.
- 3 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.

## Erreprodukzio zerrendak

Musika atalaren hasierako orrian, zeure erreprodukzio zerrendak sortu ahal izango dituzu gailuan gordetako musikarekin.

### Zeure erreprodukzio zerrendak sortzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, eduki ukituta erreprodukzio zerrendan gehitu nahi duzun albumaren edo abestiaren izena.
  - 2 Irekitzen den menuan, punteatu **Gehitu erreprodukzio zerrendan > Sortu zerrenda**.
  - 3 Jarri izena erreprodukzio zerrendari eta punteatu **Ados**.
- 💡 Albumaren azala ere puntea dezakezu eta, ondoren, **Gehitu erreprodukzio zerrendan**, erreprodukzio zerrenda sortzeko.

### Zeure erreprodukzio zerrendak erreproduzitzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Zerrendak**.
- 2 **Zerrendak** atalean, hautatu ireki nahi duzun erreprodukzio zerrenda.
- 3 Abesti guztiak erreproduzitu nahi badituzu, punteatu **Guztiak ausaz**.

### Abestiak erreprodukzio zerrendetan gehitzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan erreprodukzio zerrendan gehitu nahi duzun abesti edo albumera.
- 2 Eduki ukituta abestiaren edo albumaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Gehitu erreprodukzio zerrendan**.
- 3 Punteatu erreprodukzio zerrendaren izena, bertan albuma edo abestia gehitzeko. Erreprodukzio zerrendan gehitu da albuma edo abestia.

### Abestiak erreprodukzio zerrendetatik kentzeko

- 1 Erreprodukzio zerrendan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun abestiaren izenburua.
  - 2 Punteatu **Ezabatu zerrendatik**.
- ! Baliteke ezin ezabatu izatea memoria txartelean edo gailuaren barneko biltegian gordeta dauden abestiak.

### Erreprodukzio zerrendak ezabatzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Zerrendak**.
  - 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun erreprodukzio zerrenda.
  - 3 Punteatu **Ezabatu**.
  - 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.
- ! Ezin dituzu erreprodukzio zerrenda dinamikoak ezabatu.

## Musika partekatzea

### Abestiak partekatzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan partekatu nahi duzun abesti edo albumera.
  - 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Partekatu**.
  - 3 Hautatu aplikazioa zerrendatik eta, ondoren, jarraitu pantailako argibideei.
- 💡 Albumak eta erreprodukzio zerrendak ere modu berean parteka ditzakezu.

## Soinua hobetzea

### Soinuaren kalitatea ekualizadorea erabilita hobetzeko


- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Audio ezarpenak > Soinu efektuak > Ekualizadorea**.
- 2 Soinua eskuz doitzeko, arrastatu frekuentzia bandaren botoiak gora edo behera. Soinua automatikoki doitzeko, punteatu ✓ eta hautatu estiloa.

### Soinu ingurutzailaren eginbidea aktibatzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Audio ezarpenak > Soinu efektuak > Surround soinua (VPT)**.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera ezarpen bat hautatzeko eta punteatu **Ados** berresteko.

## TrackID™ teknologiarekin musika ezagutzea

Erabili musika ezagutzeko TrackID™ teknologia zure inguruan erreproduzitzen ari den abesti bat identifikatzeko. Grabatu abesti baten lagin labur bat eta artistari, izenburuari eta albumari buruzko informazioa eskuratuko duzu segundo gutxi batzuen buruan. TrackID™ zerbitzuak identifikatutako abestiak erosi ditzakezu, eta TrackID™ zerrendak ikus ditzakezu mundu osoko TrackID™ erabiltzaileak bilatzen ari direna ikusteko. Emaitza hobekia lortzeko, erabili TrackID™ leku lasai batean.



- 1 Sortu sareko TrackID™ profila
- 2 Ikusi uneko musika zerrendak
- 3 Ikusi TrackID™ aukerak
- 4 Ikusi aurreko bilaketaren historia
- 5 Identifikatu entzuten ari zaren musika

- ! TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ezin dira herrialde edo eskualde guztietan, sare guztien bidez edota zerbitzu hornitzaile guztiekin erabili.

### TrackID™ teknologia erabiliz musika identifikatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🌐.
- 2 Bilatu eta punteatu **TrackID™**, eta jarri gailua musika datorren lekutik gertu.
- 3 Punteatu 🎧. TrackID™ zerbitzuak abestia ezagutzen badu, emaitzak pantailan agertuko dira.

- 💡 **TrackID™** aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko, punteatu ◀.

### Abesti baten artistari buruzko informazioa ikusteko

- 1 **TrackID™** aplikazioak abesti bat ezagutzen badu, emaitza TrackID™ aplikazioaren hasierako pantailan bistaratuko da.
- 2 Korritu ikusi nahi duzun emaitzara eta, ondoren, punteatu irekitzeko.


### Abestiak historiatik ezabatzeko

- 1 Ireki **TrackID™** aplikazioa eta joan ezabatu nahi duzun abestira.
- 2 Eduki ukituta pantaila  agertzeko.
- 3 Punteatu .

# FM irratia



## Irratia entzutea

Gailuko FM irratia beste edozein FM irratik bezala funtzionatzen du. Adibidez, FM irratia kateak araka eta entzun ditzakezu, baita gogoko gisa gorde ere. Irratia erabili aurretik, haridun entzungailua edo aurikularrak konektatu behar dituzu gailura. Izan ere, entzungailuak eta aurikularrek antena gisa funtzionatzen dute. Gailu horietako bat konektatu ondoren, audioa bozgorailura alda dezakezu nahi izanez gero.



- 1 Gogokoen zerrenda
- 2 Irratia pizteko eta itzaltzeko botoia
- 3 Ikusi menuko aukerak.
- 4 Sintonizatutako frekuentzia
- 5 Gorde edo kendu gogoko kateak
- 6 Sintonizatzeko diala
- 7 Frekuentzia banda: kanalen artean mugitzeko, arrastatu ezkererantz edo eskuinerantz
- 8 Kate bat bilatzeko, igo frekuentzia banda
- 9 Gordetako gogoko kate bat
- 10 Kate bat bilatzeko, jaitsi frekuentzia banda


### FM irratia entzuteko

- 1 Konektatu entzungailua edo aurikularrak gailura.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **FM irratia** . Kate erabilgarriak agertzen dira frekuentzia bandan zehar mugitu ahala.
- ! FM irratia abiarazten duzunean, kate erabilgarriak agertzen dira automatikoki. Kateak RDS informazioa badu, katea entzuten hasi eta segundo gutxira bistaratuko da.




### Irrati kate batetik bestera mugitzeko

- Arrastatu frekuentzia banda ezkerretik eskuinera.




### Irrati kateen bilaketa berri bat hasteko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Bilatu kanalak**. Irratiak frekuentzia banda osoan egiten du bilaketa, eta kate erabilgarriak bistaratzen dira.

### Irratiaren soinua bozgorailura aldatzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
  - 2 Punteatu **Errepr. bozgorailuan**.
-  Soinua berriro haridun entzungailura aldatzeko, sakatu  eta sakatu **Errepr. aurikularretan**.

### TrackID™ bidez FM irratiko abesti bat identifikatzeko

- 1 Zure gailuaren FM irratian abestia erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta hautatu **TrackID™**.
  - 2 Garapenaren adierazle bat agertuko da TrackID™ aplikazioak abestia aztertzen duen bitartean. Abestia identifikatzen badu, emaitza ikusiko da, edo izan daitezkeen zerrenda.
  - 3 Punteatu  FM irratira itzultzeko.
-  TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare edota zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

## Gogoko irrati kateak


### Gorde kateak gogoko gisa

- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu gogoko gisa gorde nahi duzun katera.
- 2 Punteatu .
- 3 Idatzi izen bat eta hautatu kolore bat katearentzat eta sakatu **Gorde**.

### Gogoko irrati kateak entzuteko



- 1 Punteatu .
- 2 Hautatu aukera bat.

### Gogoko kateak kentzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu kendu nahi duzun katera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, sakatu **Ezabatu**.

## Soinu ezarpenak


### Mono eta estereo soinu moduen artean aldatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Gaitu soinu estereo**.
- 3 Irratia mono soinu moduan berriro entzuteko, sakatu  eta punteatu **Behartu mono soinua**.

### Irratiaren eskualdea hautatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarri irrati eskualdea**.
- 3 Hautatu aukera bat.


### Bistaratzailea doitzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, punteatu .
- 2 Punteatu **Bistaratzailea**.
- 3 Hautatu aukera bat.






# Kamera

## Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea



- 1 Aurreko kameraren lentea
- 2 Handitu edo txikitu
- 3 Kamera nagusiaren pantaila
- 4 Kamera tekla – Aktibatu kamera/Atera argazkiak/Grabatu bideoak
- 5 Ikusi argazkiak eta bideoak
- 6 Atera argazkiak edo grabatu bideoak
- 7 Itzuli aurreko urratsera edo irten kameratik
- 8 Argazki moduaren ezarpenen ikonoa
- 9 Kamerako ezarpenen ikonoa eta laster teklen ikonoa


### Blokeatutako pantailan argazkiak ateratzea

- 1 Pantaila aktibatzeko, sakatu labur pizteko tekla .
- 2 Kamera aktibatzeko, eduki ukituta kameraren ikonoa , ondoren arrasta ezazu ezkerrean.
- 3 Kamera irekitzen denean, punteatu .


### Atera argazkiak kamera tekla erabiliz

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Sakatu kamera tekla erabat.


### Pantailako kamera botoia punteatuta argazkiak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Jarri kamera gauzari begira.
- 3 Punteatu pantailako kamera botoia . Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.

### Aurrealdeko kamera erabilia autorretratuak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu .
- 3 Argazki bat ateratzeko, sakatu kamera tekla. Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.




### Argazki-kameraren flasha erabiltzeko

- 1 Kamera irekita dagoela, punteatu .
- 2 Hautatu nahi duzun flasharen ezarpena.
- 3 Atera argazkia.





## Zooma erabiltzeko

- Kamera irekita dagoenean, sakatu bolumen tekla gora edo behera.
- Kamera irekita dagoenean, elkartu hatzak elkarrengana edo aldendu elkarrengandik kameraren pantailan.


### Bideoak kamera tekla erabilia grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Bideokamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 4 Bideo bat grabatzen hasteko, sakatu kamera-tekla.
- 5 Grabaketa gelditzeko, sakatu kamera-tekla berriro.

### Bideoak grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Jarri kamera subjektuari begira.
- 3 Grabatzen hasteko, punteatu .
- 4 Bideoa grabatu bitartean pausatzeko, punteatu . Grabatzeari berrekiteko, punteatu .
- 5 Grabatzeari uzteko, punteatu .



### Bideoak grabatzean argazkiak ateratzeko

- Bideoak grabatzean argazkiak ateratzeko, punteatu . Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

### Argazkiak eta bideoklipak ikusteko

- 1 Aktibatu kamera eta punteatu miniatura argazkia edo bideoa irekitzeko.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak eta bideoklipak ikusteko.





### Grabatutako argazkiak eta bideoak ezabatzeko

- 1 Nabigatu ezabatu nahi duzun argazkira edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila  ager dadin.
- 3 Punteatu .
- 4 Punteatu **Ezabatu** berresteko.

## Aurpegi hautematea

Aurpegi hautematea erabil dezakezu erdiratu gabeko aurpegi bat fokatzeko. Kamerak automatikoki hautematen ditu bost aurpegi eta marko zuriekin inguratzen ditu. Marko koloredunak fokatzeko erabiliko den aurpegia adierazten du. Kameratik gertuen dagoen aurpegia fokatzeko ezarrita dago. Markoetako bat ere puntea dezakezu fokatu beharreko aurpegia hautatzeko.

### Aurpegi hautematea aktibatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 4 Punteatu **Fokatze modua** > **Aurpegi detekzioa**.



### Argazkiak aurpegi hautematea erabiliz ateratzeko

- 1 Kamera irekita dagoenean eta **Aurpegi detekzioa** aktibatuta dagoenean, zuzendu kamera argazkian atera nahi duzun gaira. Gehienez bost aurpegi hauteman daitezke eta hautemandako aurpegi bakoitza marko batean sartuko da.
- 2 Sakatu kamera tekla erdiraino. Marko koloredun batek erakutsiko du zein aurpegi fokatuko den.
- 3 Argazkia ateratzeko, sakatu kamera tekla beheraino.

## Irribarreka dauden aurpegiei argazkiak ateratzeko Smile Shutter™ erabiltzea

Erabili Smile Shutter™ teknologia aurpegi bati irribarre egiten duen bitartean argazkia ateratzeko. Kamerak bost aurpegi hautematen ditu gehienez eta bat hautatzen du haren irribarra hauteman eta automatikoki fokatzeko. Hautatuko aurpegiak irribarre egiten duenean, kamerak automatikoki aterako du argazkia.

### Smile Shutter™ aktibatzeke



- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 3 Ukitu **Smile Shutter** eta hautatu irribarre maila bat.

### Argazkiak Smile Shutter™ erabiliz ateratzea




- 1 Kamera irekita dagoenean eta Smile Shutter™ aktibatuta dagoenean, zuzendu kamera argazkian atera nahi duzun gaira. Kamerak hautatukoa du zein aurpegi fokatu.
- 2 Hautatutako aurpegia koloredun marko batean agertuko da eta argazkia automatikoki aterako da.
- 3 Irribarrerik hautematen ez bada, sakatu kamera tekla argazkia automatikoki ateratzeko.

## Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea

Aktibatu geoetiketak, argazkiak ateratzen dituzunean gutxi gorabeherako kokapen geografikoa (geoetiketak) gehitzeko argazkietan. Kokapen geografikoa hari gabeko sarea edo GPS teknologia erabiliz zehazten da.







Kameraren pantailan  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela baina kokapen geografikoa ez dela aurkitu adierazten da.  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela eta kokapen geografikoa erabilgarri dagoela adierazten da, beraz, argazkietan geoetiketak gehitu ahal izango dira. Bi ikur horietako bat bera ere agertzen ez bada, geoetiketak desaktibatuta daude.







### Geoetiketak aktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kokapena**.
- 3 Punteatu piztu-itzali botoia.
- 4 Aktibatu kamera.
- 5 Punteatu  eta, ondoren, .
- 6 Arrastatu **Geoetiketak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Kameraren ezarpen orokorrak


### Argazki moduaren ezarpenen ikuspegi orokorra

-  **Automatiko hobetsia**  
Optimizatu ezarpenak eszenak egokitzeke.
-  **Eskuz**  
Doitu kameraren ezarpenak eskuz.
-  **Apaindu erretratua**  
Atera argazkiak denbora errealeko erretratu estiloekin.
-  **AR maskara**  
Jarri maskara bat beste norbaiten aurpegiatarako aurpegiekin, selfie dibertigarri batzuk ateratzeko.
-  **Aurpegia argazkian**  
Atera argazkia aurrealdeko eta atzeko kamerak aldi berean erabilia.
-  **Sound Photo**  
Atera argazkiak atzeko planoko soinuarekin.

-  **Kamera anitzak**  
Grabatu eszena bera angelu desberdinetatik pantaila bakarrean.
-  **4K bideoak**  
Grabatu 4 K-ko bereizmen ultra handiko bideoak.
-  **Timeshift video**  
Grabatu fotograma abiadura handiko bideoak eta aplikatu mugimendu geldoen efektuak.
-  **EA efektua**  
Atera argazkiak edo grabatu bideoak eszena eta pertsonaia birtualekin.
-  **Sormen efektua**  
Aplikatu efektuak argazkietan edo bideoetan.
-  **Panoramikoa**  
Atera angelu zabaleko argazkiak eta panoramikak.

## Goi mailako modu automatikoa

Goi mailako modu automatikoak argazkiak zein egoeratan ateratzen ari diren detektatzen du eta automatikoki doitzen ditu ezarpenak, ahalik eta argazkirik onena ateratzen duzula ziurtatzeko.

-  Goi mailako modu automatikoak onartzen duen gehieneko bereizmena 8 MP-ekoa da. Bereizmen handiagoa duten argazkiak atera nahi badituzu, erabili **Eskuz** modua.

## Eskuzko modua

Erabili eskuzko modua argazkiak eta bideoak grabatzeko kameraren ezarpenak eskuz doitu nahi badituzu.

## EA efektua

Argazkiei edo bideoei errealtate areagotuko (EA) efektuak aplikatu eta dibertigarriago egin ditzakezu. Kamera erabiltzen duzunean, ezarpen honi esker 3D eszena integra diezaiekezu argazkiei edo bideoei. Hautatu nahi duzun eszena eta doitu bere posizioa bisorean.




## Sormenezko efektuak

Hainbat efektu aplika diezazkiekezu argazkiei edo bideoei. Adibidez, Nostalgia efektua gehi dezakezu argazkiek itxura zaharragoa izan dezaten, edo Zirriborrea efektua itxura freskoagoa izan dezaten.

## Sweep Panorama

Argazki angelu zabal eta panoramikoa atera dezakezu hala bertikalki nola horizontalki, sakatu eta arrastatu mugimendu erraz batekin.

### Argazki panoramiko bat ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Argazkia ateratzeko norabide bat hautatzeko, punteatu .
- 4 Sakatu kamera tekla eta mugitu kamera poliki eta finko pantailan adierazitako norabidean.

## Aurpegia argazkian

Aurpegia argazkian modua erabil dezakezu aurreko kamera eta kamera nagusia aldi berean pizteko, zu eta beste objektua argazki berean ateratzeko.

## Kamera anitzeko modua






Kamera anitzeko moduarekin, bi angelutatik eta bi gailuren bidez egindako irudiak konbinatzen dituzten argazkiak atera daitezke. Bi irudi ikusten dituzu gailuko kameraren bisorean: bata zeure kamerakoa eta bestea konektatutako Xperia™ gailu batekoa edo

NFC eta Wi-Fi Direct™ teknologiarekin bateragarria den Sony kamera batekoa. Ondoren, bisorean ikusten duzuna edita dezakezu argazkia atera aurretik.

Hala, kontzertu batean bazaude, adibidez, eta angelu batetik musika taldearen ikuspegia eta beste batetik entzuleena konbinatzen dituen argazki bat atera nahi baduzu, Kamera anitzeko modua erabil dezakezu efekturik onena lortzeko.

Kamera anitzeko modua NFC erabilia konfiguratu dezakezu, hark bi gailuak bikotetzen dituelako Wi-Fi Direct™ teknologiaren bidez.




#### Kamera anitzeko modua erabiltzeko

- 1 Piztu NFC funtzioak konektatu nahi dituzun bi gailuetan.
- 2 Aktibatu kamera gailuan.
- 3 Punteatu  eta hautatu .
- 4 Bi gailuen pantailetan, punteatu .
- 5 Ukitu gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak batak bestea hautemateko. Bi gailuak konektatu egingo dira Wi-Fi Direct™ teknologia erabilia.
- 6 Gailuak behin konektatutakoan, bi irudi agertuko dira gailuko bisorean: bata zeure kamerako bisorekoa eta bestea konektatutako gailuko bisorekoa.
- 7 Bisoreko irudiak editatzeko, punteatu .
- 8 Editatu irudiak nahi bezala. Adibidez, irudi bat, punteatuta daukazula, bisorearen beste aldera arrasta dezakezu ordena aldatzeko.
- 9 Editatzen amaitu duzunean eta amaierako irudi konbinatua sortzeko prest zaudenean, punteatu **Eginda** > .




#### Erretratuaren estiloa

Erretratuaren estiloa erabil dezakezu emaitza onenak bermatzearren, erretratu argazkiak egitean berrukipen efektuak emateko. **Izpi magikoa** ezarpena erabil dezakezu ere begietarako argi efektu eredu gehitzeko.

#### Erretratuaren estiloa erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Estilo guztiak bistarazteko, punteatu hautatuta dagoen estiloaren izena, adibidez **Burbuila**.
- 4 Estilo gehiago gehitzeko, punteatu **Gehiago**.
- 5 Hautatu erabili nahi duzun estiloa eta, ondoren, punteatu  argazkia ateratzeko.






#### Magic beam eginbidea erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu  > .
- 3 Begi barruko argi efektua emateko, hautatu eredu pertsonalizatua.

#### AR maskara

Erabili AR maskara selfie bat egitean zure aurpegia beste pertsona baten edo animalia baten aurpegiko ezaugarriekin mozzorrotzeko. Adibidez, zure aurpegia lagun batenarekin fusioa dezakezu selfie hibrido dibertigarriak egiteko.

#### AR maskara eginbidea erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Jarri kamera aurpegiari begira, eta aukeratu erabili nahi duzun maskara.
- 4 Argazkia ateratzeko, punteatu  maskara guztiak ezkutatzeko. Ondoren, punteatu .
- 5 Berrito maskara mota guztiak bistarazteko, jarri aurpegia zure kameraren bisorearen kolorezko markoan, eta ondoren punteatu .

## Kamera aplikazioak deskargatzea

Google Play™ zerbitzutik edo beste iturri batzuetatik deskarga ditzakezu doako edo ordaindutako kamera aplikazioak. Deskargatzen hasi aurretik, ziurtatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaren kostuak murrizteko.

### Kamera aplikazioak deskargatzeko

- 1 Ireki kamera aplikazioa.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **DESKARGAGARRIAK**.
- 3 Hautatu deskargatu nahi duzun aplikazioa eta jarraitu instalazioa osatzeko argibideei.

## Abiarazte bizkorra

Erabili Abiarazte bizkorraren ezarpenak kamera abiarazteko pantaila blokeatuta dagoenean.

### Abiarazi soilik

Ezarpena aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

### Abiarazi eta atera argazkia

Ezarpena aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu eta argazkia automatikoki kapturatu pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

### Abiarazi eta grabatu bideoa

Ezarpena aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu eta bideoa kapturatzeko hasi pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

### Desaktibatuta

## Geoetiketak

Etiketatu argazkiak atera zenituen lekuko xehetasunekin.

## Ukipen bidezko kaptura

Identifikatu fokatzeko eremua eta, ondoren, ukitu kameraren pantaila hatzarekin. Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

## Soinua

Aukeratu soinua aktibatzea edo desaktibatzea.

## Datuen biltegitratzea

Datuak SD txartel eramangarri batean edo gailuaren barne biltegitratzean gordetzea aukera dezakezu.

### Barneko biltegia

Argazkiak edo bideoak gailuaren memorian gordeko dira.


### SD txartela

Argazkiak edo bideoak SD txartelean gordeko dira.

## Touch Block

Ukipen-pantaila desgaitu dezakezu, kamera erabiltzen ari zaren bitartean nahigabeko ukitzeak ekiditeko.

## Zurien balantzea

Ezarpen hori soilik **Eskuz** argazki moduan erabil daiteke, eta koloreen balantzea argi baldintzetara doitzen du. Esposizioa eskuz doitzeko aukera ere eskaintzen du -2.0 EV-tik +2.0 EV-ra. Adibidez, irudiaren argitasuna handitu edo esposizio orokorra txikitu egin dezakezu plus eta minus kontrolak hurrenez hurren punteatzen, zurien balantzearen ezarpen ikonoa  bistaratzen denean.



#### **Automatikoa**

Automatikoki koloreen balantzea argi baldintzetara doitzen du.



#### **Goria**

Doitu koloreen balantzea argi baldintza beroetara, adibidez, bonbilla argiaren azpira.



#### **Fluoreszentea**

Koloreen balantzea argitasun fluoreszentera doitzen du.



#### **Egun argia**

Koloreen balantzea kanpoko baldintza eguzkitsura doitzen du.



#### **Lainotua**

Koloreen balantzea zero lainotuetara doitzen du.

## Kameraren ezarpenak

### Argazki kameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Ezarpen guztiak bistartzeko, punteatu ⋮.
- 3 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, editatu nahi bezala.

## Argazki kameraren ikuspegi orokorra

### Bereizmena

Argazkiak atera baino lehen, bereizmena eta aspektu erlazioa aukera dezakezu. Argazkiek zenbat eta bereizmen handiagoa izan, orduan eta memoria gehiago behar dute.

#### **21MP**

##### **5312×3984(4:3)**

21 megapixe leko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusteko edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

#### **16MP**

##### **5344×3008(16:9)**

16 megapixe leko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

#### **8MP**

##### **3264×2448(4:3)**

8 megapixe leko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusteko edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

#### **8MP**

##### **3840×2160(16:9)**

8 megapixe leko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

#### **3MP**

##### **2048×1536(4:3)**

3 megapixe leko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusteko edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

#### **2MP**

##### **1920×1088(16:9)**

2 megapixe leko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

#### **VGA**

##### **640×480(4:3)**

VGA formatua 4:3 aspektu erlazioarekin.

- ! Ezarpen hori **Eskez** argazki moduan soilik dago erabilgarri.

## Tenporizadorea

Gailuari eutsi gabe atera ditzakezu argazkiak tenporizadorea erabiliz. Erabili funtzio hori autorretratuak ateratzeko edo taldeen argazkiak ateratzeko, argazkiak guztiak ager

daitezkeen. Tenporizadorea erabili dezakezu ere, argazkiak ateratzerakoan kamera mugitzea saihestea nahi baduzu.

#### **Aktibatuta (10 s.)**

Ezari 10 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

#### **Aktibatuta (2 s.)**

Ezari 2 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

#### **Aktibatuta (0,5 s)**

Ezari segundo erdiko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

#### **Desaktibatuta**

Kameraren pantaila punteatu bezain laster aterako da argazkia.

## Smile Shutter™

Erabili Smile Shutter™ funtzioa argazkia atera aurretik kamerak zein motatako irribarra hautemango duen zehazteko.

## Fokatze modua

Argazkiko zein zatik izan behar duten argien kontrolatzen du fokatze funtzioak. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dagoenean, kamerak fokatzen jarraitzen du fokatze markoaren barruko eremua fokatuta ager dadin.

#### **Fokatze bakar automatiko**

Kamerak automatikoki fokatzen du hautatutako gaia. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dago. Eduki ukituta kameraren pantaila; fokatze markoaren kolorea aldatu arte. Horrek fokatzea prest dagoela adieraziko dizu. Hatza altxatzen duzunean ateratzen da argazkia.

#### **Aurpegi detekzioa**

Kamerak automatikoki hautematen ditu bost aurpegi eta marko zuriekin inguratzen ditu. Kamerak automatikoki fokatzen du hurbilen dagoen aurpegia. Zein aurpegi fokatu ere hauta dezakezu pantaila punteatuz. Kameraren pantaila punteatzean, koloretako marko bat agertuko da hautatu eta fokatu den aurpegia erakusteko. Aurpegi hautematea ezin da erabili eszena mota guztietan. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dago.

#### **Ukitu fokatzeko**

Sakatu kameraren pantailako eremu bat fokatu beharreko eremua zehazteko. Fokatze automatiko jarraitua desaktibatuta dago. Eduki ukituta kameraren pantaila; fokatze markoaren kolorea aldatu arte. Horrek fokatzea prest dagoela adieraziko dizu. Hatza altxatzen duzunean ateratzen da argazkia.

#### **Objektuen segimendua**

Objektu bat hautatzen duzunean bisorea ukituta, kamerak automatikoki egingo du horren jarraipena.

! Ezarpen hori **Eskuz** argazki moduan soilik dago erabilgarri.

## HDR

Erabili HDR (High-Dynamic Range) ezarpena atzeko argi biziaren aurrean edo kontraste handia duten baldintzetan argazkia ateratzeko. HDR funtzioak xehetasunen galera konpentsatzen du eta eremu argi eta ilun esanguratsuak dituen argazkia sortzen du.

! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## ISO

Iluntasunak edo subjektuen mugimenduak eragindako irudiaren lausotasuna murrizteko, areagotu ISO sentikortasuna. Gainera, baldintza ilunetan ere irudi argi bat kapturatu nahi baduzu, ISO sentikortasunaren mailari balio handiago bat eman diezaiokezu.

#### **Automatikoa**

ISO sentikortasuna automatikoki ezartzen du.

#### **100**

ISO sentikortasuna 100ean ezartzen du.

#### **200**

ISO sentikortasuna 200ean ezartzen du.



**400**

ISO sentikortasuna 400ean ezartzen du.

**800**

ISO sentikortasuna 800ean ezartzen du.

**1600**

ISO sentikortasuna 1600ean ezartzen du.

**3200**

ISO sentikortasuna 3200ean ezartzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** argazki moduan soilik dago erabilgarri.

## Neurketa

Funtzio honek automatikoki zehazten du esposizio orekatua, argazkian atera nahi duzun irudian dagoen argi kopurua neurtuta.

**Erdia**

Esposizioa irudiaren erdiko baldintzetara doitzen du.

**Normala**

Esposizioa irudi osoko argi kopuruan oinarrituta kalkulatzen du.

**Puntua**

Esposizioa artera nahi duzun argazkiaren zati txiki batera doitzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## Irudi egonkortzailea

Argazki bat ateratzerakoan, zaila izan daiteke gailua egonkor mantentzea. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## Aurrebista

Argazkiak eta bideoak atera bezain laster, horien aurrebista ikusteko aukera duzu.

**Mugagabea**

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista agertzen da, hura atera ondoren.

**5 segundo**

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista 5 segundotan agertzen da, hura atera ondoren.

**3 segundo**

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista 3 segundotan agertzen da, hura atera ondoren.

**Editatu**

Argazkia edo bideoa editatzeko ateratzen da, hura atera ondoren.

**Desaktibatuta**

Argazkia edo bideoa atera ondoren gordetzen da, baina ez da aurrebistarik agertzen.

## Aurpegiak ezagutzea





Aurpegiak erregistra ditzakezu Kamera aplikazioarekin, kamerak aurpegi horiek automatikoki foka ditzan, bisorean agertzen direnean.

## Flasha

Erabili flasha argazkiak ateratzeko, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argia dagoenean. Aukera hauek daude erabilgarri flash ikonoa (A) punteatzen duzunean kameraren pantailan:


















**Automatikoa**

Kamerak automatikoki zehaztuko du argi baldintzek flasha erabiltzea eskatzen duten ala ez.

-  **Erabili flasha beti**  
Erabili ezarpen hau atzeko plano subjektua baino distiratsuagoa denean. Horrela, nahi ez diren itzalak kenduko dira.
-  **Ekidin begi gorriak**  
Begi-tako kolore gorria murrizten du argazkia ateratzerakoan.
-  **Desaktibatuta**  
Flasha desaktibatuta dago. Batzuetan argazkiaren kalitatea hobea izan daiteke flashik gabe, argi gutxi dagoenean ere. Flashik gabe argazki on bat ateratzeko eskuari tinko eutsi behar diozu. Erabili tenporizadorea argazkiak lausotzea ekiditeko.
-  **Linterna**  
Flasharen argia pizten da argazkiak ateratzean.

## Eszenak hautatzea

Eszenak hautatzeko eginbidea erabilia, aurrez programatutako eszenen bidez kamera bizkor konfiguratu ahal izango duzu egoera arruntetarako. Kamerak hautatutako eszenara doitzeko hainbat ezarpen zehazten ditu, ahalik eta argazkirik onena aterako dela ziurtatzeko.

-  **Desaktibatuta**  
Eszenak hautatzeko eginbidea desaktibatzen du eta argazkiak eskuz atera daitezke.
-  **Azal leuna**  
Atera aurpegiaren argazkiak edertasun efektu hobetua erabilia.
-  **Nabarmentze leuna**  
Erabili atzealde suabeen aurrean argazkiak ateratzeko.
-  **Mugimenduaren murrizketa**  
Erabili inguru ilun samarretan kameraren mugimendua murrizteko.
-  **Horizontala**  
Erabili paisaien argazkiak ateratzeko. Urruneko objektuak fokatuko ditu kamerak.
-  **Argiaren HDR zuzenketa**  
Erabili kontraste handiko argazkietan xehetasunak areagotzeko. Atzealdeko argiaren zuzenketak irudia aztertzen du eta automatikoki doitzen du argiztatze bikaina duen argazkia emateko.
-  **Gaueko argazki bertikala**  
Erabili gauez edo argi gutxiko lekuetan erretratuak ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.
-  **Gaueko agertokia**  
Erabili argazkiak gauean edo argitasun urriko lekuetan ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.
-  **Pultsuan argi gutxirekin**  
Erabili argitasun gutxirekin eskuz ateratako argazkietarako, zarata eta lausotzea murrizteko.
-  **Sentikortasun handia**  
Erabili argitasun gutxiko tokietan argazkiak flashik gabe ateratzeko. Lausotzea murrizten du.
-  **Gourmet**  
Erabili jakien argazkiak ateratzeko kolore distiratsuekin.
-  **Animalia**  
Erabili animalien argazkiak ateratzeko. Lausotzea eta begi gorriak murrizten ditu.
-  **Hondartza**  
Erabili itsasoaren edo lakuen argazkiak ateratzeko.
-  **Elurra**  
Erabili inguru argietan esposizio handiegiko argazkiak saihesteko.
-  **Festa**  
Erabili, argi baldintza eskasetan, barrualdeko argazkiak ateratzeko. Barrualdeko atzeko planoko argiak eta kandelen argiak hartzen ditu eszenak. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.
-  **Kirolak**  
Erabili bizkor mugitzen diren objektuei argazkiak ateratzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.
-  **Dokumentua**

Erabili testuei edo marrazkiei argazkiak ateratzeko. Argazkiari kontraste handiagoa, zorrotzagoa ematen dio.



#### **Su artifizialak**

Erabili su artifizialen argazkiak ateratzeko.

- ! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

## Bideokameraren ezarpenak

### Bideo-kameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu eta hautatu .
- 3 Bideokamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 4 Ezarpen guztiak bistaratzeko, punteatu .
- 5 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, egin aldaketak.

## Bideokameraren ezarpenen ikuspegi orokorra

### Bideoaren bereizmena

Doitu bideoaren bereizmena hainbat formatutara egokitzeko.

#### **Full HD**

**1920×1080(16:9)**

Full HD (bereizmen handi erabatekoa) formatua 16:9 aspektu ratioarekin.

#### **HD**

**1280×720(16:9)**

HD (bereizmen handia) formatua 16:9 aspektu erlazioarekin.

#### **VGA**

**640×480(4:3)**

VGA formatua 4:3 aspektu erlazioarekin.

#### **MMSa**

Grabatu MMSetan bidaltzeko egokiak diren bideoak. Bideo formatu horren grabaketa denbora mugatua da, bideoaren fitxategiak MMSetan sartu ahal izateko.

- ! Ezarpenok **Eskuz** argazki moduan bakarrik daude erabilgarri.

## Tenporizadorea

Tenporizadorearekin bideo bat graba dezakezu gailuari eutsi gabe. Erabili taldeko bideoak grabatzeko, bertan guztiak ager daitezen. Tenporizadorea erabili dezakezu ere, bideoak grabatzerakoan kamera mugitzea saihestea nahi baduzu.

#### **Aktibatuta (10 s.)**

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzunetik bideoa grabatzen hasten denera arte.

#### **Aktibatuta (2 s.)**

Ezarri 2 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzunetik bideoa grabatzen hasten denera arte.

#### **Aktibatuta (0,5 s)**

Ezarri segundo erdiko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunetik argazkia ateratzen denera arte.

#### **Desaktibatuta**

Kameraren tekla punteatu bezain laster hasiko da bideoa grabatzen.

## Smile Shutter™ (bideoa)

Erabili Smile Shutter™ funtzioa bideoa grabatu aurretik kamerak zein motatako irribarrea hautemango duen zehazteko.

## Fokatze modua

Bideoa zein zatik izan behar duten argien kontrolatzen du fokatze-ezarpenak. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dagoenean, kamerak fokatzen jarraitzen du fokatze-marko zuriaren barruko eremua fokatuta ager dadin.

### Fokatze bakar automatiko

Kamerak automatikoki fokatzen du hautatutako gaia. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dago.

### Aurpegi detekzioa

Kamerak automatikoki hautematen ditu bost aurpegi eta markoekin inguratzen ditu. Kamerak automatikoki fokatzen du hurbilen dagoen aurpegia. Zein aurpegi fokatu ere hauta dezakezu pantaila punteatuta. Kameraren pantaila punteatzean, marko horia agertuko da hautatu eta fokatu den aurpegia erakusteko. Aurpegi hautematea ezin da erabili eszena mota guztietan. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dago.

### Objektuen segimendua

Objektu bat hautatzen duzunean bisorea ukituta, kamerak automatikoki egingo du horren jarraipena.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## HDR bideoa

Erabili bideoaren HDR (High-Dynamic Range) ezarpena atzeko argi biziaren aurrean edo kontraste handia duten baldintzetan bideoak grabatzeko. Bideoaren HDR funtzioak xehetasunen galera konpentsatzen du eta eremu argi eta ilun esanguratsuak dituen argazkia sortzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## Neurketa

Funtzio honek automatikoki zehazten du esposizio orekatua, argazkian atera nahi duzun irudian dagoen argi kopurua neurtuta.

### Erdia

Esposizioa irudiaren erdiko baldintzetara doitzen du.

### Normala

Esposizioa irudi osoko argi kopuruan oinarrituta kalkulatzen du.

### Puntua

Esposizioa artera nahi duzun argazkiaren zati txiki batera doitzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## SteadyShot™

Bideo bat grabatzerakoan, gailua egonkor mantentzea zaila izan daiteke. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du.

## Mikrofona

Hautatu bideoak grabatzerakoan inguruko soinuak grabatzea nahi duzun.

## Aurrebista

Bideoak atera bezain laster, horien aurrebista ikusteko aukera duzu.

### Aktibatuta

Bideoaren aurrebista agertzen da, hura grabatu ondoren.

### Editatu

Bideoa editatzeko irekitzen da, hura grabatu ondoren.

### Desaktibatuta

Bideoa gordetzen da, hura grabatu ondoren, baina ez da aurrebistarik agertzen.

## Flash argia

Erabili flash argia bideoak grabatzeko, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argia dagoenean. Bideo flash ikonoa (☞) bideokameraren pantailan soilik dago erabilgarri. Kontuan izan batzuetan bideoaren kalitatea hobea izan daitekeela argirik gabe, baita argi gutxi dagoenean ere.



**Aktibatuta**



**Desaktibatuta**

## Eszenak hautatzea

Eszenak hautatzeko eginbidea erabilia, aurrez programatutako bideo eszenen bidez bizkor konfiguratu dezakezu kamera egoera arruntetarako. Kamerak hainbat ezarpen zehazten ditu hautatutako eszenara doitzeko, ahalik eta bideorik onena aterako dela ziurtatzeko.

### **SCN Desaktibatuta**

Eszenak hautatzeko eginbidea desaktibatzen du eta bideoak eskuz graba daitezke.



### **Nabarmentze leuna**

Erabili atzealde suabeen aurrean bideoak grabatzeko.



### **Horizontala**

Erabili paisaien bideoetarako. Urruneko objektuak fokatuko ditu kamerak.



### **Gau modua**

Aktibatzen denean, argiaren sentikortasuna areagotzen da. Erabili argi gutxiko lekuetan. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eutsi tinko eskuari edo erabili euskarri bat. Argi baldintzak onak direnean, desaktibatu gau modua bideoaren kalitatea hobetzeko.



### **Hondartza**

Erabili itsasoaren edo lakuen bideoak grabatzeko.



### **Elurra**

Erabili inguru argitsuetan esposizio handiko bideoak ekiditeko.



### **Kirolak**

Erabili bizkor mugitzen diren objektuen bideoak grabatzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.



### **Festa**

Erabili argi baldintza eskasetan, barrualdeko bideoak grabatzeko. Barrualdeko atzeko planoko argiak eta kandelen argiak hartzen ditu eszenak. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eutsi tinko eskuari edo erabili euskarri bat.

! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

# Albumeko argazkiak eta bideoak

## Argazkiak eta bideoak ikustea

Erabili Albuma aplikazioa kamerarekin ateratako argazkiak ikusteko eta bideoak erreproduzitzeko, edo gailuan gorde duzun antzeko edukia ikusteko. Kronologikoki antolatutako sareta batean bistaratuko dira argazki eta bideo guztiak.



- 1 Punteatu ikonoa Albuma aplikazioko hasierako pantailako menua irekitzeko
- 2 Ikusi irudi guztien aurkezpena edo gogokoetan gehitu dituzunenak soilik
- 3 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Albuma aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko
- 4 Talde honetan dauden elementuen data tartea
- 5 Punteatu argazki edo bideo bat pantaila osoan irekitzeko
- 6 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

### Argazkiak eta bideoak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
  - 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
  - 3 Punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa. Eskatuz gero, punteatu ▶ > **Bideoa > BEHIN BAKARRIK**.
  - 4 Korritu ezkerreko hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.
- ! Lehenetsi gisa aukeratu duzun aplikazio batek beti bideoak ireki ditzak aldatu nahi baduzu, punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak** eta pasatu hatza **Guztiak** fitxaren gainetik, hautatu aplikazioa eta punteatu **EZABATU LEHENESPENAK Abiarazi lehenespenez** atalean.
- 💡 Gailua alde batera okertzen duzunean pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada, aktibatu **Biratu pantaila automatikoki** botoia **Ezarpenak > Pantaila > Pantaila biratzea** atalean.


### Miniaturen tamaina aldatzeko

- Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusten ari zarenean, aldentu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


### Argazkiak handitzeko edo txikitzeko

- Argazki bat ikusten ari zarenean, aldentu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


### Argazkien aurkezpena ikusteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresnen barra ikusteko, gero punteatu  > **Aurkezpena** albumeko argazki guztiak erreproduzitzen hasteko.
- 2 Punteatu argazki bat aurkezpena amaitzeko.

### Bideoak erreproduzitzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Bideoa** > **BEHIN BAKARRIK**.
- 3 Ez bada erreprodukzio kontrolik erakusten, punteatu pantaila horiek erakusteko. Kontrolak ezkutatzeko, punteatu pantaila berriro.

### Pausatu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Punteatu .

### Aurreratu eta atzeratu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Arrastatu progresio barraren markatzailea ezkerrera, birbobinatzeko; edo eskuinera, azkar aurreratzeko.

### Bideoen bolumena doitzeko


- Sakatu bolumen tekla.

## Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea


Gailuan gorde dituzun argazki eta bideoak parteka ditzakezu. Hainbat modutan ere kudea ditzakezu. Adibidez, argazkiak multzotan lan ditzakezu, argazkiak ezabatu eta kontaktuetara estekatu. Gailuan argazki asko gorde badituzu, ideia ona da argazkiak aldiro ordenagailura edo kanpoko biltegiatze gailura transferitzea; horrela, aurretik jakin ezin diren datu galerak saihestuko dituzu. Hori egitean, gainera, gailuko memoria hustuko duzu. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* orriko 138 atala.

- ! Agian ezingo dituzu copyright bidez babestutako elementuak kopia, bidali edo transferitu. Halaber, baliteke zenbait elementu ez bidaltzea, fitxategiaren tamaina handiegia bada.


### Argazkiak edo bideoak partekatzeko

- 1 Albumean, bilatu eta punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistaratzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu argazkia partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta gauzatu urratsak bidaltzeko.


### Argazkiak kontaktuen argazki gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko eta, ondoren, punteatu  > **Erabili honela** > **Kontaktuaren argazkia**.
- 2 Hautatu kontakua eta, gero, editatu argazkia nahi bezala.
- 3 Punteatu **Eginda**.


### Argazkiak horma paper gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Erabili honela** > **Horma papera**.
- 2 Gauzatu pantailako jarraibideak.


### Argazkiak biratzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Hautatu **Biratu**. Argazkia orientazio berriarekin gordeko da.

### Argazkiak edo bideoak ezabatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Punteatu **Ezabatu**.


### Albumeko argazki eta bideo multzoak lantzeko

- 1 Albuma aplikazioan argazki eta bideoen miniaturak ikustean, eduki ukituta elementu bat nabarmentzen den arte.
- 2 Punteatu erabili nahi dituzun gainerako elementuak hautaketa egiteko. Elementu guztiak hautatu nahi badituzu, punteatu  eta, ondoren, **Hautatu guztiak**.
- 3 Erabili tresna barretako tresnak hautatutako elementuekin lan egiteko.

### Albumeko argazkietako aurpegiak aztertzea

Aurpegiak erakusten dituzten gailuko argazki guztiak analiza ditzakezu. Aktibatutakoan, argazkiak analizatzeko eginbidea aktibatuta mantenduko da, eta argazki berriak gehitu ahala analizatuko dira. Analisia amaitutakoan, pertsona beraren argazki guztiak karpeta bakar batean elkar ditzakezu.


### Argazkiak analizatzeko eginbidea aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Aurpegiak**. Gailuko argazki guztiak analizatu eta Izenik gabeko aurpegiak karpetan taldekatzen dira.

### Aurpegiei izena jartzeko

- 1 **Aurpegiak** lauzan, punteatu **Izenik gabeko aurpegiak** karpeta, arakatu **Aurpegi gehiago** karpetara eta aukeratu izena jarri nahi diozun aurpegia.
- 2 Punteatu **Gehitu izena**.
- 3 Idatzi izena eta, ondoren, punteatu **Eginda > Gehitu pertsona berri gisa**.


### Aurpegien izenak editatzeko

- 1 Argazki bat pantaila osoan ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Editatu izenen etiketak**.
- 2 Punteatu **Ados**.
- 3 Sakatu editatu nahi duzun aurpegiaren izena.
- 4 Editatu izena eta, ondoren, punteatu **Eginda > Gehitu pertsona berri gisa**.

### Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea




Kamerarekin ateratako jatorrizko argazkiak editatzeko eta haietan efektuak aplikatzeko aukera duzu. Adibidez, argi efektuak alda ditzakezu. Editatutako argazkia gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.

### Argazkiak editatzeko



- Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .





### Argazkiak mozteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu  > **Moztu**.
- 4 Punteatu **Moztu** aukera bat hautatzeko.
- 5 Mozte markoa doitzeko, eduki ukituta mozte markoaren ertza. Ertzetako laukiak desagertzen direnean, arrastatu barrura edo kanpora markoaren tamaina aldatzeko.
- 6 Mozte markoaren alde guztien tamaina aldi berean aldatzeko, eduki ukituta lau ertzetako bat ertzetako laukiak desagerrarazteko eta arrastatu ertza nahi den bezala.
- 7 Mozte markoa argazkiaren beste eremu batera eramateko, eduki ukituta markoaren barrualdea, eta arrastatu nahi duzun kokalekura.
- 8 Punteatu .
- 9 Moztu ahala argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.



### Argazkietan efektu bereziak aplikatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatu argazkia nahi bezala eta, ondoren, punteatu **Gorde**.



### Ezarpen aurreratuekin argazkiak hobetzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

### Argazkien argiaren ezarpenak doitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren, punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Sakatu , ondoren hautatu aukera bat eta editatu nahi duzun moduan.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


### Argazkien koloreen saturazio maila ezartzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


## Bideoak Movie Creator aplikazioarekin editatzea

Kamerarekin grabatutako bideoak edita ditzakezu. Adibidez, bideoen luzera motz dezakezu edo bideoen abiadura doi. Editatutako bideoa gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.

### Bideoak mozteko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko eta, ondoren, punteatu  > **Moztu**.
- 3 Moztuko den markoa denbora barraren beste alde batera mugitzeko, eduki ukituta moztuko den markoaren ertza eta arrastatu nahi den lekura. Ondoren, punteatu **Aplikatu**.
- 4 Moztutako bideoaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


### Bideoen abiadura doitzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barra bistartzeko eta, ondoren, punteatu  > **Abiadura**.
- 3 Hautatu aukera bat; ondoren, eduki ukituta denbora barraren ertza eta arrastatu nahi den tokira; gero, punteatu **Aplikatu**.
- 4 Editatutako bideoaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

## Argazkiak eta bideoak ezkutatzea

Argazkiak eta bideoak ezkuta ditzakezu Albuma aplikazioaren hasierako pantailatik. Argazkiak eta bideoak Albuma aplikazioaren hasierako pantailatik ezkutatzean, ezkutatutako karpetan bakarrik ikus daitezke.


### Argazkiak edo bideoak ezkutatzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu ezkutatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu **Ezkutatu** > **Ados**.

### Ezkutatutako argazkiak eta bideoak ikusteko


- 1 Albuma aplikazioan, arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Ezkutukoa**.
- 2 Punteatu argazki edo bideo bat hura ikusteko.
- 3 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

### Argazkiak edo bideoak erakusteko

- 1 Albuma aplikazioan, arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Ezkutukoa**.
- 2 Punteatu erakutsi nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 3 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta, ondoren, punteatu .
- 4 Punteatu **Ez ezkutatu**.

## Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren menua

Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren menuaren bidez, argazki album guztiak, efektu bereziak erabiliz gailuko kamerarekin ateratako argazkiak eta bideoak barne, hala nola PlayMemories Online, Picasa™ eta Facebook zerbitzuen bidez, besteak beste, sarean partekatzen dituzun edukiak araka ditzakezu. Zerbitzu horietan saioa hasi ondoren, edukiak kudeatu eta irudiak ikus ditzakezu sarean. Albuma aplikaziotik, geoetiketak gehi ditzakezu argazkietan, oinarrizko editatze zereginak gauza ditzakezu, eta hari gabeko Bluetooth® teknologia edo posta elektronikoa bezalako metodoak erabili ditzakezu edukia partekatzeko.



- 1 Ikusi argazkiak eta bideoak sareko PlayMemories Online zerbitzuaren bidez
- 2 Itzuli Albuma aplikazioko hasierako pantailara eduki guztia ikusteko
- 3 Ikusi gogoko dituzun argazkiak eta bideoak
- 4 Ikusi gailuan gordetako bideo guztiak
- 5 Ikusi argazkiak mapan edo Mundu ikuspegian
- 6 Ikusi bistatik kendu dituzun argazki eta bideoak
- 7 Ikusi efektu bereziak erabiliz gailuaren kamerarekin ateratako argazki eta bideo guztiak
- 8 Ikusi gailuko hainbat karpetatan gordeta dauden argazki eta bideo guztiak
- 9 Ikusi aurpegiak dituzten argazki guztiak
- 10 Ikusi argazkiak eta bideoak sare bereko gailuetan
- 11 Ireki Albuma aplikazioko ezarpenen menua
- 12 Korritu gora edo behera edukia ikusteko
- 13 Ikusi argazkiak eta bideoak Facebook™ zerbitzuan

! Sareko PlayMemories Online zerbitzua ez dago herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri.

### Lineako zerbitzuetako argazkiak Albuma aplikazioan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🌐.
- 2 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu nahi duzun lineako zerbitzua eta, ondoren, jarraitu pantailako argibideei hura erabiltzen hasteko. Zerbitzuan kargatu dituzun eta erabilgarri dauden lineako album guztiak bistaratuko dira.
- 4 Punteatu edozein album bere edukia ikusteko eta, ondoren, albumeko argazki bat.
- 5 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

## Argazkiak mapan ikustea

Kokapenaren informazioa argazkietan gehitzeari geoetiketatzea deritzo. Argazkiak mapa batean ikusi ditzakezu eta lagunei nahiz familiari erakuts diezaiekezu argazki jakin hori non atera zenuen. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi *Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea* atala 91 orrian.

💡 Kokapenaren hautematea aktibatu baduzu eta kameran geoetiketatzea aktibatu baduzu, argazkiak zuzenean edita ditzakezu mapan geroago ikusteko.



- 1 Ikusi geoetiketatutako argazkiak Globe view ikuspegian.
- 2 Bilatu kokapena mapan.
- 3 Ikusi menuko aukerak.
- 4 Punteatu birritan handiagotzeko. Atximurkatu txikiagotzeko. Arrastatu maparen zati desberdinak ikusteko.
- 5 Kokapen berarekin geoetiketatutako argazki edota bideo multzoa.
- 6 Hautatutako argazki edota bideo multzoen miniaturak. Punteatu elementu bat pantaila osoan ikusteko.

💡 Hainbat argazki kokapen berean atera badira, bakarra agertuko da mapan. Argazkien guztizko kopurua goiko eskuin ertzean agertzen da, adibidez, 📄. Multzoko argazki guztiak ikusteko, punteatu azaleko argazkia eta, ondoren, pantailaren behealdeko miniaturretako bat.

### Argazki bati geoetiketa gehitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu pantaila tresna barrak bistaratzeko.
- 2 Punteatu 📄, ondoren punteatu **Gehitu geoetiketa** pantailan mapa irekitzeko.
- 3 Punteatu mapa argazkiaren kokapena ezartzeko.
- 4 Argazkiaren kokapena berrezartzeko, punteatu kokapen berria mapan.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

### Geoetiketatutako argazkiak mapan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 📄.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albura**.
- 3 Arrastatu Albura aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiak**.
- 4 Punteatu mapan ikusi nahi duzun argazkia.

### Geoetiketatutako argazkiak munduko mapan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 📄.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albura**.
- 3 Arrastatu Albura aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiak** > 🌐.
- 4 Punteatu munduko mapan ikusi nahi duzun argazkia.

### Argazkien geoetiketa aldatzeko

- 1 Albumeko mapan argazki bat ikusten ari zarenean, eduki ukituta argazkia markoa urdin jarri arte, eta punteatu nahi duzun kokapena mapan.
- 2 Punteatu **Ados**.

### Maparen ikuspegia aldatzeko


- Mapa Albumean ikusterakoan, punteatu 📄 eta hautatu **Ikuspegi klasikoa** edo **Satelite ikuspegia**.

# Bideoak

## Bideoak aplikazioan bideoak ikustea

Erabili Bideoak aplikazioa gailura deskargatutako edo bertan gordetako filmak eta bideo edukiak erreproduzitzeko. Bideoak aplikazioak filmen posterrak, laburpenak eta generoari zein zuzendariari buruzko informazioa eskuratzen lagunduko dizu. Gainera, sare berera konektatuta dauden beste gailu batzuetan ere erreproduzi ditzakezu bideoak.




- ! Agian Bideoak aplikazioan ezin izango dira bideo fitxategi batzuk erreproduzitu.



- 1 Punteatu ikonoa Bideoa aplikazioko hasierako pantailako menua irekitzeko
- 2 Bistaratu erreproduzitutako azken bideoak
- 3 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinera, deskargatutako eta gordetako bideo guztiak arakatzeko.
- 4 Ikusi gailuan gordetako bideo guztiak
- 5 Ikusi lineako bideoak
- 6 Punteatu gordetako edo deskargatutako bideo fitxategi guztiak erreproduzitzeko
- 7 Ikusi bideoaren menu-aukerak
- 8 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

- ! Sony Entertainment Network PS Video eginbidearekin ez dago erabilgarri merkatu guztietan. Baldintza gehigarriak aplikatzen dira.

### Bideoak Bideoa aplikazioan erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa. Bideoa pantailan bistaritzen ez bada, arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Bideoa aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Kontrolak bistaratu edo ezkutatzeko, punteatu pantaila.
- 4 Erreproduzitzea eteteko, punteatu . Erreproduzitzen jarraitzeko, punteatu .
- 5 Atzera egiteko, arrastatu garapen barra markagailua ezkererantz. Aurrera azkar egiteko, arrastatu garapen barra markagailua eskuinerantz.

### Bideoak kanpoko gailuetan erreproduzitzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu pantaila kontrolak bistartzeko.
- 2 Punteatu **>** **Throw**.
- 3 Hautatu bideoa erreproduzitzea nahi duzun kanpoko gailua. Kanpoko gailu erabilgarririk ez badago, jarraitu pantailako argibideei kanpoko gailu bat gehitzeko.

#### Bideoa aplikazioaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu **⋮** eta, gero, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Arrastatu hatza pantailaren ezkerretik eskuinaldera Bideoak aplikazioaren hasierako pantailaren menua irekitzeko eta punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Aldatu ezarpenak nahi bezala.

#### Bideoa erreproduzitzen ari denean soinu ezarpenak aldatzeko

- 1 Bideoa erreproduzitzen ari denean kontrolak ikusteko, punteatu pantaila.
- 2 Punteatu **>** **Audio ezarpenak** eta, ondoren, aldatu ezarpenak.
- 3 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

#### Bideoak partekatzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu **>** eta **Partekatu**.
- 2 Punteatu hautatutako bideoa partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta jarraitu bidaltzeko urratsei.

## Bideo edukia gailura transferitzea

Bideoa aplikazioa erabiltzen hasi aurretik, komenigarria da filmak, telesaioak eta bestelako bideo edukia beste gailuetatik (adibidez, ordenagailutik) zure gailura transferitzea. Hainbat modu daude edukia transferitzeko:

- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez, eta arrastatu eta jaregin bideo fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* orriko 138 atala.
- PCa baduzu, erabili Sony-ren Media Go™ aplikazioa edukia antolatzeko eta bideo fitxategiak PCaren bidez gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, joan <http://mediago.sony.com/enu/features> web orrira.
- Ordenagailua Apple® Mac® bada, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa erabil dezakezu bideo fitxategiak iTunes-etik gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Mac-erako Sony Bridge deskargatzeko, joan [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/) web orrira.

## Bideo edukia kudeatzea


#### Filmaren informazioa eskuz eskuratzeko

- 1 Egiaztatu gailuak datu konexio aktiboa duela.
  - 2 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistartzeko.
  - 3 Punteatu **>** **Informazioa**.
  - 4 Punteatu **>** **Bilatu informazioa**.
  - 5 Bilaketa eremuan, bilatu bideoaren gako hitzak eta, ondoren, punteatu teklatuko Onartu tekla. Bat datozen guztiak zerrendan bistaratuko dira.
  - 6 Hautatu bilaketa emaitza eta punteatu **Eginda**. Informazioa deskargatzen hasiko da.
- ! Ezarpenak ataleko **Lortu bideoaren xehetas**. kontrol laukia aktibatzen baduzu, Gehitutako azken bideoen informazioa automatikoki eskura dezakezu Bideoa aplikazioa irekitzen den bakoitzean.
- 💡 Deskargatutako informazioa ez bada zuzena, bilatu berriro beste hitz batzuek erabilia.

#### Bideo bati buruzko informazioa ezabatzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistartzeko.
- 2 Punteatu **>** **Informazioa**.
- 3 Punteatu **>** **Garbitu informazioa**.


### Bideoak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Bideoa aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, begiratu kategoriak eta zoaz ezabatu nahi duzun bideo fitxategira.
- 3 Eduki ukituta bideo miniatura eta, ondoren, punteatu **Ezabatu** agertzen den zerrendan.
- 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.



## Movie Creator

Xperia™ Movie Creator aplikazioak 30 segundo inguruko luzera duten bideo motzak sortzen ditu automatikoki, gordetako argazkiak eta bideoak erabiliz. Aplikazioak automatikoki zehazten du denbora lerroa bere bideoa sortzeko. Adibidez, larunbat arratsaldeko irteerako edo zazpi eguneko tarteko ausazko argazki edo bideo hautapena egin eta bideo bat sor dezake zuretzat. Estilo nabarmendun bideo hau gertu dagoenean, jakinarazpen bat jasoko duzu. Jarraian, nahi duzun moduan editatu ahal izango duzu bideoa. Adibidez, izena editatu, eszenak ezabatu, musika aldatu, edo argazki eta bideo gehiago gehi ditzakezu.

### Movie Creator irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Movie Creator**.
- ! Ez badago argazki edo bideorik gordeta zure gailuan, ez da funtziorik erabilgarri egongo Movie Creator aplikazioa irekitzen duzunean.



### Nabarmendutako film bat eskuz sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Movie Creator**.
- 3 Punteatu  > **Sortu berria** > **Hautatu argazkiak/bideoak**.
- 4 Eduki ukituta elementu bat nabarmentzen den arte eta punteatu gehitu nahi duzun beste elementu bat hautatzeko.
- 5 Punteatu **Ireki**. Nabarmendutako film bat editatzeko, punteatu **Ikusi istorioa** eta erabili tresna barrako tresnak nahi duzun bezala editatzeko.

### Nabarmendutako filmak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Movie Creator**.
- 3 Zoaz ezabatu nahi duzun filmara eta punteatu  > **Ezabatu**.
- 4 Berresteko, punteatu **Ezabatu** berriro.

### Movie Creator aplikazioaren jakinarazpenak desaktibatzen

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Movie Creator**.
- 3 Punteatu ; ondoren punteatu **Ezarpenak** eta desaktibatu **Jakinarazpenak**.

### Movie Creator desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Guztiak**.
- 3 Bilatu eta punteatu **Movie Creator** > **Desgaitu**.

## PS Video zerbitzua

Erabili PS Video zerbitzua filmak edo telesaiok erosteko edo alokatzeko, Android™ gailuan ez ezik, ordenagailuan, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 edo PlayStation® Vita kontsoletan ikus ditzakezunak. Hautatu azken Hollywood filmen, akziozkoen, komedien, klasikoaren eta beste hainbat kategoriaren artean.

Sony Entertainment Network kontu bat sortu behar duzu PS Video zerbitzuaren bidez filmak erosi edo alokatu nahi badituzu. Dagoeneko PlayStation® sareko kontu bat baduzu, kontu hori ere erabil dezakezu.

- ! Erabiltzen ari zaren gailuak erabiltzaile ugari baditu, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, PS Video zerbitzua erabiltzeko.
- ! PS Video aplikazioa duen Sony Entertainment Network ez dago erabilgarri merkatu guztietan. Zehaztapen eta baldintza gehigarriak aplikatuko dira.

#### PS Video zerbitzua erabiltzen hasteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🕸.
- 2 Bilatu eta punteatu 📺 eta jarraitu pantailako jarraibideei PS Video zerbitzua erabiltzen hasteko.




# Konektagarritasuna

## Gailuaren pantaila telebistan hari gabe islatzea


Pantaila islatzeko eginbidea gailuaren pantaila telebistan edo bestelako pantaila handi batean erakusteko erabil dezakezu, kable bidezko konexiorik gabe. Wi-Fi Direct™ teknologiak hari gabeko konexioa sortzen du bi gailuen artean, zure argazki gogokoenak sofan eroso zaudela ikusi ahal izan ditzazun. Gailutik telebistako bozgorailuen biez musika entzuteko ere erabil dezakezu eginbide hau.

- ! Funtzio horrek funtziona dezan, telebistak Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zerbitzuan oinarritutako pantaila islatzea onartu behar du. Telebistak pantaila islatzea onartzen ez badu, pantailaren hari gabeko moldagailua erosi behar duzu aparte.
- ! Pantaila islatzea erabiltzerakoan, baliteke batzuetan irudiaren kalitateak eragin negatiboa izatea beste Wi-Fi® sare batzuen interferentzia badago.

### Gailuaren pantaila telebistan islatzeko

- 1 **Telebista:** jarraitu telebistaren Erabiltzailearen gidako argibideei pantaila islatzeko funtzioa aktibatzeko.
  - 2 **Zure gailua:** Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Pantaila islatzea**.
  - 4 Punteatu **Hasi**.
  - 5 Punteatu **Ados** eta hautatu gailu bat.
- ! Pantaila islatzea erabiltzean, ez estali gailuaren Wi-Fi antenaren eremua.
  - ! Funtzio horrek funtziona dezan, telebistak Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zerbitzuan oinarritutako pantaila islatzea onartu behar du.

### Gailuen artean pantaila islatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Pantaila islatzea**.
- 3 Punteatu **Deskonektatu** eta, ondoren, **Ados**.

## DLNA Certified™ gailuekin edukia partekatzea



Gailuan gordetako edukia beste hainbat gailutan ikusi edo erreproduzi dezakezu, hala nola telebistan edo ordenagailuan. Gailu horiek hari gabeko sare berean egon behar dute, eta Sony-ren telebistak, bozgorailuak, edo Digital Living Network Alliance-k eskainitako DLNA Certified™ produktuak izan behar dute. Beste DLNA Certified™ gailu batzuetako edukia ere ikus edo erreproduzi dezakezu gailuan.

Gailuen artean multimedia edukia partekatzeko aukera konfiguratu ondoren, zure etxeko ordenagailuan gordetako musika fitxategiak entzun ahal izango dituzu gailuan, edo zure gailuko kamerarekin ateratako argazkiak ikusi telebistaren pantaila handian.


## DLNA Certified™ gailuetatik fitxategiak zure gailuan erreproduzitu

Beste DLNA Certified™ gailu batetik jasotako fitxategiak zure gailuan erreproduzitzen dituzunean, zerbitzari gisa jarduten du lehenak. Beste hitz batzuetan esanda, edukia sarearen bidez partekatzen du. Zerbitzari gailuak edukia partekatzeko funtzioa eduki behar du gaituta eta zure gailuari baimena eman behar dio sartzeko. Gainera, zure gailuaren sare berera Wi-Fi® egon behar da konektatuta.


### Gailuko partekatutako musika pista erreproduzitzeko

- 1 Egiaztatu fitxategia partekatzeko aukeratu duzun gailua zurearen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
- 3 Arrastatu Musika aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiko sarea**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatutako gailuaren karpetak arakatu eta erreproduzitu nahi duzun pista hautatu. Hautatu ostean, automatikoki hasiko da pista erreproduzitzen.

### Gailuko partekatutako bideoa erreproduzitzeko

- 1 Egiaztatu fitxategia partekatzeko aukeratu duzun gailua zurearen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 3 Arrastatu Bideoa aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Gailuak**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatutako gailuaren karpetak arakatu eta erreproduzitu nahi duzun bideoa hautatu.


### Partekatutako argazkia zure gailuan ikusteko

- 1 Ziurtatu fitxategia erabiltzeko erabiliko duzun gailua zure gailuaren Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantaila ezker ertza eskuinera, eta punteatu **Gailuak**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatuta dauden gailuen karpetak arakatu eta aukeratu argazkia ikusteko.

## DLNA Certified™ gailuetatik fitxategiak zure gailuan erreproduzitzea

Gailuko multimedia-fitxategiak beste DLNA Certified™ gailuetan ikusi ahal izan aurretik, fitxategiak partekatzea konfiguratu behar duzu gailuan. Gailuak gailu bezero deitzen gailuekin partekatzen dute edukia. Adibidez, telebista, ordenagailu edo tableta bat izan daiteke gailu bezero. Gailuak multimedia zerbitzari gisa funtzionatzen du edukia gailu bezeroentzako erabilgarri egiten duenean. Gailuan fitxategia partekatzea konfiguratzeko duzunean, sartzeko baimena ere eman behar diezu gailu bezeroei. Hori egindakoan, gailu horiek erregistratutako gailu gisa agertuko dira. Sartzeko baimenaren zain dauden gailuak zain dauden gailu gisa zerrendatuko dira.

### Beste DLNA Certified™ gailuekin fitxategiak partekatzeko aukera konfiguratzeko

- 1 Konektatu gailua Wi-Fi® sare batera.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Arrastatu **Partekatu edukia** alboko graduatzailea eskuinera.
- 4 Erabili ordenagailua edo beste DLNA™ gailu bezero bat Wi-Fi® sare berean, zure gailura konektatzeko.
- 5 Gailuaren egoera barran agertuko da jakinarazpena. Ireki jakinarazpena eta ezarri zure gailura konektatzen saiatzen diren gailu bezero bakoitzaren sarbide baimenak.


! Baliteke DLNA™ bezeroa erabiliz gailuko multimedia atzitzeko urratsak desberdinak izatea gailu bezero batetik bestera. Begiratu gailu bezeroaren erabiltzailearen gida informazio gehiago eskuratzeko. Gailua ezin bada bezerora konektatu sarean, begiratu Wi-Fi® sarea funtzionatzen ari ote den.

💡 Musika aplikazioan ere atzi dezakezu **Multimedia zerbitzaria** menua, Musika aplikazioaren hasierako pantailako ezker ertza eskuinaldera arrastatu eta **Ezarpenak > Multimedia zerbitzaria** aukera punteatuta.


### Fitxategiak beste DLNA Certified™ gailuekin partekatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Arrastatu **Partekatu edukia** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.


### Zain dagoen gailuarentzako sartzeko baimenak ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu **Onarpenaren zain dauden gailuak** zerrendako gailu bat.
- 4 Hautatu sartzeko baimenaren maila.

### Erregistratutako gailuen izena aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu gailu bat **Erregistratutako gailuak** zerrendatik eta hautatu **Aldatu izena**.
- 4 Idatzi gailuaren izen berria.

### Erregistratutako gailuen sarbide maila aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu **Erregistratutako gailuak** zerrendako gailu bat.
- 4 Punteatu **Aldatu sarbide maila** eta hautatu aukera bat.

### Beste DLNA Certified™ gailu batzuekin edukia partekatzeari buruzko laguntza eskuratzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Laguntza**.

### Fitxategiak beste gailu batean erreproduzitzea Throw erabiliz





DLNA™ teknologiari esker, zure gailuko multimedia edukiak Wi-Fi® sare berera konektatuta dauden beste gailuetara bidali edo "Bota" ditzakezu. Gailu hartzailea Digital Media Renderer (DMR) gailu gisa funtzionatzeko gai izan behar da eta jasotako edukia zure gailutik erreproduzitzeko gai izan behar du. DLNA™ onartzen duen telebista bat or Windows® 7 edo bertsio berriagoa exekutatzen duten ordenagailuak dira, bestek beste, DMR gailuak.

- ! Baliteke partekatutako multimedia erreproduzitzeko urratsak gailu bezeroaren arabera aldatzea. Informazio gehiago lortzeko, irakurri DMR gailuaren erabiltzailearen gida.
- ! Eskubide Digitalen Kudeaketa (DRM) duen eduki babestua ezin da Multimedia Digitalen Errendatzailean erreproduzitu DLNA™ teknologia erabiliz.

### Argazkiak edo bideoak gailu bezero batean erreproduzitzeko Throw erabiliz

- 1 Ziurtatu DMR edo DLNA™ bezero gailua behar bezala konfiguratu duzula eta gailua konektatuta dagoen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
  - 4 Arakatu eta ireki ikusi nahi dituzun argazkiak edo bideoak.
  - 5 Punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko eta, ondoren punteatu  eta hautatu edukia partekatu nahi duzun gailua.
  - 6 Argazkiak eta bideoak bezero gailu batean partekatzeari uzteko, punteatu  eta hautatu **Deskonektatu**.
- 💡 Gailuko Bideoak aplikaziotik ere parteka dezakezu bideo bat, bideoa eta  punteatuta.

### Musika pistak gailu bezero batean erreproduzitzeko Throw erabiliz


- 1 Ziurtatu DMR edo DLNA™ bezero gailua behar bezala konfiguratu duzula eta gailua konektatuta dagoen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu musika kategoria bat, arakatu partekatu nahi duzun pistara, eta punteatu pista.
- 4 Punteatu  eta hautatu edukia partekatu nahi duzun bezero gailua. Pista erreproduzitzeko da hautatu duzun gailuan.
- 5 Bezero gailutik deskonektatzeko, punteatu .

## Gailua USB osagarrietara konektatu


USB Host egokigailua erabil dezakezu gailua USB osagarrietara konektatzeko, hala nola, USB memoria osagarriko gailuetara eta USB saguetara. USB gailuak mikro USB konektore bat badu, USB Host egokigailu bat behar da.

- ! Gailuak buru gabeko USB ataka bat du. Gailuak urarekin kontakturen bat izaten badu, ziurtatu USB ataka erabat lehor dagoela, USB kablea sartu baino lehen.
- ! USB Host egokigailuak aparte saltzen dira. Sony-k ez du bermatzen USB osagarri guztiak bateragarriak izango direnik gailu honekin.

### USB osagarriak USB Host egokigailua erabiliz konektatzeko

- 1 Erantsi USB Host egokigailua gailura eta konektatu egokigailua USB osagarria.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak > Detektatu USB gailua.**
- ! Baliteke beste urrats batzuk edo softwarea behar izatea joko kontrolatzaileak, USB audioa eta USB Ethernet osagarriak konfiguratzeko. Sony-k ez du bermatzen USB memoria osagarriko gailu guztiak bateragarriak izango direnik gailu honekin.


### USB biltegitratze masiboko gailu bateko edukian sartzeko USB Host egokigailu baten bidez

- 1 Konektatu USB Host egokigailua gailura, eta konektatu egokigailua USB biltegitratze masiboko gailura.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak > Detektatu USB gailua.**
  - 4 USB biltegitratze masiboko gailuko karpitetan sartzeko, erabili fitxategi kudeatzailearen aplikazioa, adibidez, File Commander.
- 💡 Gailuko multimedia aplikazio egoki bat ere ireki dezakezu edukia zuzenean ikusteko. Adibidez, Albuma aplikazioa ireki dezakezu USB biltegitratze masiboko gailuko argazkiak ikusteko.

### USB biltegitratze-masiboarako gailu bat deskonektatzeko

- 1 Jakinarazpenen panela irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu **USB biltegia konektatuta dago.**
- 2 Punteatu **Ados.**
- 3 Atera USB Host egokigailua gailutik.

### USB osagarriak mikro USB konektorea erabiliz konektatzeko

- 1 Lotu USB osagarriaren mikro USB konektorea zure gailura.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak > Detektatu USB gailua.**
- ! Sony-k ez du bermatzen USB osagarri guztiak bateragarriak izango direnik mikro USB konektorearekin.


## NFC

Erabili Near Field Communications (NFC) datuak beste gailuekin partekatzeko, bideoak, argazkiak, web orrien helbideak, musika edo kontaktuak esaterako. Produktu edo zerbitzu baten inguruan informazioa ematen duten etiketak eskaneatzeko ere erabil dezakezu NFC, baita gailuko hainbat funtzio aktibatze ere.



NFC zentimetro bateko gehienezko tartea duen hari gabeko teknologia da. Horregatik, gailuak bata bestetik oso hurbil jarri behar dira. NFC erabili ahal izan aurretik, NFC funtzioa aktibatu behar duzu aurrena, eta gailuaren pantailak aktibo egon behar du.

- ! Agian NFC ez da erabilgarri egongo herrialde eta/edo eskualde guztietan.




### NFC funtzioa aktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago**.
- 3 Punteatu **NFC** alboko piztu-itzali botoia.


### NFC erabiliz kontaktuak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Kontaktuak ikusteko, joan Hasierako pantaila ikuspegira, punteatu , eta punteatu .
- 3 Punteatu partekatu nahi duzun kontaktua.
- 4 Eutsi zure gailuaren eta edukia jasoko duen gailuaren atzealdeak bata bestearen aurka, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, kontaktuaren miniatura agertuko da.
- 5 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 6 Transferitzen amaitutakoan, kontaktuaren informazioa jasotzeko gailuaren pantailan agertuko da eta jasotzeko gailuan ere gordeko da.



### Musika fitxategiak NFC darabilten beste gailuekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu zure gailuak eta jasotzen duen gailuak NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Musika aplikazioa irekitzeko, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu musika kategoria bat eta arakatu partekatu nahi duzun pista.
- 4 Punteatu pista hura erreproduzitzeko. Gero,  punteatu dezakezu, pista pausatzeko. Transferentziak pista erreproduzitzen ari denean zein pausatuta dagoenean funtzionatzen du.
- 5 Eutsi zure gailuaren eta edukia jasoko duen gailuaren atzealdeak bata bestearen aurka, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, pistaren miniatura agertuko da.
- 6 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 7 Transferentzia amaitzean, musika fitxategia berehala erreproduzitzen da gailu hartzailean. Era berean, fitxategia gailu hartzailean gordeko da.

### NFC erabiliz argazkiak edo bideoak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Gailuko argazkiak eta bideoak ikusteko, joan Hasierako pantaila ikuspegira, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 4 Eutsi zure gailuaren eta edukia jasoko duen gailuaren atzealdeak bata bestearen aurka, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, pistaren miniatura agertuko da.
- 5 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 6 Transferitzen amaitutakoan, argazkia edo bideoklipa gailu hartzailearen pantailan agertuko da. Era berean, elementua gailu hartzailean gordeko da.

### NFC erabiliz web helbideak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Web arakatzailera irekitzeko, bilatu eta punteatu .
- 4 Kargatu partekatu nahi duzun web orria.
- 5 Eutsi zure gailuaren eta edukia jasoko duen gailuaren atzealdeak bata bestearen aurka, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, miniatura agertuko da.
- 6 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 7 Transferitzen amaitutakoan, web orria jaso duen gailuaren pantailan agertuko da.

### NFC etiketak eskaneatzea

Gailuak hainbat NFC etiketa mota eskaneatzen ditu. Adibidez, poster edo iragarkien taulan kapsulatutako etiketak edo txikizkako saltzaile baten produktuaren alboko etiketak eskaneatu ditzake. Informazio osagarria ere jaso dezakezu; web helbide bat, esaterako.

### NFC etiketak eskaneatzeko

- 1 Egiaztatu gailuak NFC funtzioa aktibatuta eta pantaila aktibo dagoela.
- 2 Jarri gailua etiketaren gainean, NFC hautemate eremua ukitzen duela. Gailuak etiketa eskaneatu eta bildutako edukia erakusten du. Punteatu etiketaren edukia irekitzeko.

### NFC gailu bateragarri batera konektatzea

Zure gailua Sony-k ekoiztutako NFCrekin bateragarria den beste gailu batekin konektatu dezakezu, bozgorailuarekin edo entzungailuarekin esaterako. Halako konexio bat ezartzerakoan, begiratu gailu bateragarriaren erabiltzailearen gida informazio gehiago eskuratzeko.


- ! Beharbada Wi-Fi® edo Bluetooth® aktibatuta beharko duzu konexioa gauzatzeko.

### Bluetooth® hari gabeko teknologia

Erabili Bluetooth® funtzioa beste Bluetooth® gailu bateragarri batzuetara fitxategiak bidalita, edo osagarri eskulibreetara konektatzeko. Bluetooth® konexioak hobeto dabilta 10 metroko distantzian, tartean objektu solidorik utzi gabe. Zenbait kasutan, eskuz parekatu behar duzu gailua beste Bluetooth® gailu batekin.

- ! Bluetooth® gailuen arteko eraginkortasuna eta bateragarritasuna alda daiteke batetik bestera.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, erabiltzaile bakoitzak Bluetooth® ezarpenak alda ditzake eta aldaketa horiek erabiltzaile guztiei eragiten diete.



### Bluetooth® funtzioa aktibatzeko.

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Punteatu **Bluetootha** ikurraren ondoko etengailua Bluetooth® funtzioa aktibatzeko. Zure gailua ikusgarri dago orain inguruko gailuentzat eta erabilgarri dauden Bluetooth® duten gailuen zerrenda bat agertuko da.

### Gailuari izena jartzea

Gailuari izena jar diezaiokezu. Bluetooth® funtzioa aktibatu ostean, beste gailuei erakutsiko zaie izen hori eta gailua ikusgai izango da.

### Gailuari izena ezartzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Punteatu  > **Aldatu gailuaren izena**.
- 5 Sartu gailuaren izena.
- 6 Punteatu **Aldatu izena**.


### Beste Bluetooth® gailuekin parekatzea

Gailua beste gailu batekin parekatzean, gailua Bluetooth® entzungailuekin edo Bluetooth® autorako kitarekin konekta dezakezu, esaterako, eta gailu horiek musika partekatzeke erabili.


Gailua beste Bluetooth® gailu batekin parekatutakoan, gailuak parekatzea gogoratuko du. Gailua Bluetooth® gailu batekin parekatzen duzunean, baliteke pasakode bat behar izatea. Gailuak 0000 pasakode orokorrarekin parekatzen saiatuko da automatikoki. Horrek funtzionatzen ez badu, zoaz Bluetooth® gailuaren erabiltzailearen gidara gailuaren pasakodea eskuratzeko. Parekatutako Bluetooth® gailu batera konektatzen zaren hurrengo aldian ez duzu berriro pasakodea sartu beharrik izango.

- ! Bluetooth® gailu batzuk, adibidez, Bluetooth® entzungailu gehienak, beste gailuarekin konektatu eta parekatu egin behar dira.
- ! Gailua hainbat Bluetooth® gailurekin pareka dezakezu, baina ezin zara Bluetooth® profil bat baino gehiagora konektatu aldi berean.

### Gailua beste Bluetooth® gailuekin bikotetzeko

- 1 Ziurtatu bikotetzeko hautatu duzun gailuak Bluetooth® funtzioa aktibatuta duela eta gainerako Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Zure gailuaren Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Arrastatu **Bluetootha** ikurraren ondoko graduatzailea Bluetooth® funtzioa aktibatzeke. Erabilgarri dauden Bluetooth® gailuen zerrenda agertuko da.
- 5 Punteatu bikotetzeko hautatu duzun Bluetooth® gailua.
- 6 Idatzi pasakodea, eskatuz gero, edo berretsi pasakode bera bi gailuetan.

### Gailua beste Bluetooth® gailuetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Punteatu zure gailuarekin konektatu nahi duzun Bluetooth® gailua.

### Bikotetutako Bluetooth® gailuekiko lotura eteteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 **Bikotetutako gailuak** aukeran, punteatu  bikotetuta eduki nahi ez duzun gailuaren alboan.
- 4 Punteatu **Ahaztu**.

### Bluetooth® teknologia erabiliz elementuak bidaltzea eta jasotzea

Erabili Bluetooth® teknologia elementuak beste Bluetooth® bateragarridun gailuekin partekatzeke, hala nola telefonoekin edo ordenagailuekin. Elementu mota hauek bidali eta jaso ditzakezu:

- Argazkiak eta bideoak
- Musika eta beste audio fitxategi batzuk
- Web orriak

### Bluetooth® erabiliz elementuak bidaltzeko

- 1 **Jasotzeko gailua:** Egiaztatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta gainerako Bluetooth® gailuek ikus dezaketela.
- 2 **Bidaltzeko gailua:** Ireki bidali nahi duzun elementua dagoen aplikazioa eta mugitu elementura.
- 3 Aplikazioaren eta bidali nahi duzun elementuaren arabera, baliteke, adibidez, elementua ukituta eduki behar izatea elementua irekitzeko edo  sakatu behar izatea. Baliteke bidaltzeko modu gehiago izatea.
- 4 Hautatu **Bluetootha**.
- 5 Aktibatu Bluetooth®, hori egiteko eskatuz gero.
- 6 Punteatu jasoko duen gailuaren izena.
- 7 **Jasotzeko gailua:** Galdetuz gero, onartu konexioa.
- 8 **Bidaltzeko gailua:** Galdetuz gero, berretsi jasotzeko gailurako transferentzia.
- 9 **Jasotzeko gailua:** Onartu sarrerako elementua.

### Bluetooth® erabiliz elementuak jasotzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta beste Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Bidaltzeko gailua, gailura datuak bidaltzen hasiko zaizu.
- 3 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi proposatutako pasakodea.
- 4 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beheantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 5 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 6 Transferentziaren bilakaera ikusteko, arrastatu egoera barra beheantz.
- 7 Jasotako elementu bat irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu dagokion jakinarazpena.

### Bluetooth® erabilia jaso dituzun fitxategiak ikusteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Sakatu  eta hautatu **Erakutsi jasotako fitxategiak**.

## Ukipen bakarreko konfigurazioa

Ukipen bakarreko konfigurazioa funtzioa bi Xperia® gailuren artean haririk gabe lan egiten duten hainbat eginbideren konfigurazioa automatikoki abiarazteko erabil dezakezu. Adibidez, ukipen bakarreko konfigurazioa Pantaila islatzea eta Xperia Link™ oinarrizko ezarpenen konfigurazioa abiarazteko erabil dezakezu. Konfiguratzen amaitzean, behin bakarrik ukitu beharko duzu eginbide horiek exekutatzeko.

Ukipen bakarreko konfigurazioa funtzioa NFC erabiliz aktibatzen da. Pantaila islatzea, multimedia zerbitzaria, NFC eta Bluetooth® eginbideak zure gailuan konfiguratzeari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, begiratu dagokion atala erabiltzailearen gidan.

### Ukipen bakarreko konfigurazioa gailuan abiarazteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > One-touch konfigurazioa**. NFC funtzioa automatikoki aktibatzen da.
  - 3 Ziurtatu NFC funtzioa aktibatuta dagoela Xperia™ gailuan.
  - 4 Ziurtatu bi gailuetako pantailak desblokeatuta eta aktibo daudela.
  - 5 Mantendu bi gailuak batera, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak bestea uki dezan. Ukipen bakarreko konfigurazioa funtzioa automatikoki exekutatzeko da.
- ! Bi gailuek Ukipen bakarreko konfigurazioa funtzioa onartu behar dute.



# Denbora aurrezteko aplikazio eta eginbide adimendunak

## Smart Connect™ aplikazioarekin gehigarriak eta ezarpenak kontrolatzea

Erabili Smart Connect™ aplikazioa gehigarri bat konektatzen edo deskonektatzen duzunean zer gertatzen den ezartzeko. Adibidez, entzungailuak konektatzean FM irratia beti abiaraztea nahi duzun aukera dezakezu.

Sarrerako SMSak ozen irakurtzeko ere ezar dezakezu Smart Connect™. Aplikazioa ere erabil dezakezu erabiltzailearen. Adibidez, entzungailua 07:00ak eta 09:00ak bitartean konektatzean, hauen artean aukera dezakezu:

- FM irrati aplikazioa abiarazten da.
- Sare sozialen zure gogoko aplikazioak Facebook ireki dezake, adibidez.
- Deien soinua dardara gisa ezartzen da.

Smart Connect™ aplikazioarekin, gehigarria kudeatu ere egin ditzakezu, adibidez, Xperia™ SmartTags edo Sony SmartWatch serieko erloju bat. Irakurri Erabiltzailearen gida osagarri buruzko informazio gehiago lortzeko.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, Smart Connect™ aplikazioa erabiltzeko.



1 Punteatu erabilgarri dauden osagarriak bistartzeko

2 Gehitu osagarriak edo gertaerak




3 Ikusi menuko aukerak

4 Punteatu gertaera guztiak bistartzeko

5 Punteatu gertaerak aktibatzen

6 Punteatu gertaeraren xehetasunak ikusteko



### Smart Connect™ gertaerak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
  - 2 Smart Connect™ irekitzen duzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** aurkezpen pantaila ixteko.
  - 3 **Gertaerak** fitxan, punteatu **+**.
  - 4 Gertaerak sortzen dituzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** berriro aurkezpen pantaila ixteko.
  - 5 Gehitu zer egoeratan nahi duzun gertaera aktibatzea. Hots, osagarri batekin konektatzean, denbora tarte jakin bat igarotakoan, edo biak.
  - 6 Sakatu **→** jarraitzeko.
  - 7 Gehitu osagarria konektatzean gertatzea nahi duzun ekintza, eta ezarri ezarpen gehiago nahi duzun bezala.
  - 8 Sakatu **→** jarraitzeko.
  - 9 Ezarri gertaeraren izena eta punteatu **Amaitu**.
-  Bluetooth® osagarri bat gehitzeko, lehenik zure gailuarekin parekatu behar duzu.



### Smart Connect™ gertaerak editatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa.
- 2 **Gertaerak** fitxan, punteatu gertaera bat.
- 3 Gertaera desaktibatuta badago, hori aktibatzeko arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Punteatu **Editatu gertaera** eta, ondoren, aldatu ezarpenak.

### Gertaerak ezabatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa.
  - 2 **Gertaerak** fitxan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun gertaera eta, ondoren, punteatu **Ezabatu gertaera**.
  - 3 Punteatu **Ezabatu** berresteko.
-  Bestela, ireki ezabatu nahi duzun gertaera eta punteatu  > **Ezabatu gertaera** > **Ezabatu**.

### Smart Connect™ sarrerako SMSak ozen irakurtzeko moduan ezartzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa.
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
  - 3 Markatu **Testutik hizketara** ondoko kontrol laukia eta berretsi aktibazioa, behar bada.
-  Eginbidea gaituta badago, sarrerako mezu guztiak ozen irakurtzen dira. Pribatutasuna babesteko, beharbada desgaitu egin beharko duzu eginbidea gailua leku publiko batean edo lanean erabiltzen duzunean, esaterako.

## Osagarriak kudeatzea

Erabili Smart Connect™ aplikazioa gailura konekta ditzakezun osagarri adimendunen sorta kudeatzeko, besteak beste, Xperia™ SmartTags, SmartWatch serieko erlojuak edo Sony-ren haririk gabeko entzungailuak. Smart Connect™ zerbitzuak beharrezko aplikazio guztiak deskargatzen ditu eta hirugarrenen aplikazioak ere bilatzen ditu, erabilgarri daudenean. Aurretik konektatutako osagarriak zerrenda batean agertzen dira, osagarri bakoitzari buruzko informazio gehiago lortu ahal izan dezazun.

### Osagarriak parekatzeko eta konektatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa. Smart Connect™ irekitzen duzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** aurkezpen pantaila ixteko.
- 2 Punteatu **Osagarriak** eta, ondoren, **+**.
- 3 Aktibatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta ez badago jada, eta ondoren, punteatu parekatu eta konektatu nahi duzun gailuaren izena.
- 4 Beharrezkoa bada, idatzi pasakodea edo berretsi pasakode bera gailuan eta osagarrian.

### Konektatutako osagarrien ezarpenak doitzeko


- 1 Parekatu eta konektatu osagarria gailura.
- 2 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa.
- 3 Punteatu **Osagarriak** eta punteatu konektatutako osagarriaren izena.
- 4 Doitu nahi dituzun ezarpenak.

### Gailua diru zorro gisa erabiltzea

Erabili gailua izakinak ordaintzeko diru zorro gisa, diru zorro fisikoa atera gabe. Instalatutako ordainketa zerbitzu guztiak batera jarri dira, ikusi eta kudeatu ahal izateko. Kontuan izan ordainketa bat egitean, NFC funtzioa aktibatu behar duzula gailuak txartel irakurgailua ukitu baino lehen. NFC aplikazioari buruz gehiago jakiteko, ikusi *NFC* orrialdean 117 .

- ! Baliteke mugikor bidezko ordainketa zerbitzuak eskualde guztietan erabilgarri ez egotea.

### Ordainketa zerbitzuak kudeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Ukitu eta ordaindu**. Ordainketa zerbitzuen zerrenda bat agertuko da.
- 3 Kudeatu nahi dituzun ordainketa zerbitzuak, adibidez, aldatu ordainketa zerbitzu lehenetsia.

# Bidaiak eta mapak


## Kokapen zerbitzuak erabiltzea

Kokapen zerbitzuen bidez, Maps, kamera eta antzeko aplikazioek sare mugikorretako nahiz Wi-Fi® sareetako informazioa erabil dezakete Global Positioning System edo GPS sistemarekin batera, gutxi gorabeherako kokapena zehazteko. Ez baduzu GPS sateliteekiko ikusmen lerro garbirik, gailuak Wi-Fi® funtzioa erabil dezake kokapena zehazteko. Eta ez bazaude Wi-Fi® sare baten estaldura eremuan, gailuak sare mugikorra erabil dezake kokapena zehazteko.

Gailua non zauden jakiteko erabili nahi baduzu, kokapen zerbitzuak gaitu behar dituzu.

- ! Gailuaren bidez Internetera konektatzean, datu konexioengatikoko gastuak sor daitezke.

### Kokapen zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Kokapena**, ondoren punteatu piztu-itzali botoia kokapen zerbitzuak gaitzeko edo desgaitzeko.
- 3 2. pausoa kokapen zerbitzuak gaitzea hautatu baduzu, punteatu tap **Onartu** berresteko.

## GPSaren zehaztasuna hobetzea

GPSa erabiltzen duzun lehenengo aldian, 5 eta 10 minutu bitartean igaro daitezke kokapena aurkitu arte. Bilatzen laguntzeko, ziurtatu zerua garbi-garbi ikusten duzula. Egon geldi eta ez estali GPSaren antena (irudian nabarmendutako eremua). GPS seinaleek hodeiak eta plastikoa zeharka ditzakete, baina ezin dituzte objektu solido gehienak zeharkatu, besteak beste, eraikinak eta mendiak. Minutu batzuk igarotakoan ez badizu kokapena aurkitzen, zoaz beste kokapen batetara.



## Google Maps™ eta nabigazioa

Erabili Google Maps™ uneko kokapenaren jarraipena egiteko, trafikoaren egoera denbora errealean ikusteko eta helmugara iristeko jarraibide xehatuak jasotzeko.

Google Maps™ aplikazioa linean erabiltzeko, Interneterako konexioa behar da. Gailuaren bidez Internetera konektatzean, datu konexioengatikoko gastuak sor daitezke. Aplikazio hau erabiltzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, zoaz <http://support.google.com> webgunera eta punteatu "Mugikorrerako mapak" esteka.

- ! Baliteke Google Maps™ aplikazioa erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

### Google Maps™ erabiltzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Mapak**.

## Bidaietan datu trafikoa erabiltzea

Tokiko sare mugikorretik kanpora bidaiatzen duzunean, baliteke Interneten sartzeko datu trafikoa erabili behar izatea. Kasu horretan, datu ibiltaritza aktibatu behar duzu gailuan. Aldez aurretik transmisio kostuak begiratzea gomendatzen da.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, datu ibiltaritza aktibatu edo desaktibatuzeko, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa.

### Datuak ibiltaritzan aktibatuzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Sare mugikorrek**.
  - 3 Arrastatu **Ibiltaritzako datuak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- ! Ezin duzu datuen ibiltaritza aktibatu datu mugikorrek desaktibatuta daudenean.

## Hegaldi modua

Hegaldi modua aktibatuta dagoenean, sare eta irrati transmisoreak deskonektatuta egoten dira ekipamendu sentikorrekiko arazoak saihesteko. Alabaina, bien bitartean jokoetan jolasten, musika entzuten, bideoak eta beste bideo batzuk ikusten jarrai dezakezu, baldin eta eduki hori guztia memoria txartelean edo barneko memorian gordeta bada. Alarmen bidez ere jakinarazpenak jasotzen jarrai dezakezu, alarmak aktibatuta badaude.

- 💡 Hegaldi modua aktibatuz gero, bateria gutxiago gastatzen da.


### Hegaldi kanpoko modua aktibatuzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago**.
- 3 Arrastatu **Hegaldi modua** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.


# Egutegia eta alarma

## Egutegia

Erabili Egutegia aplikazioa denbora kudeatzeko. Egutegiak dituen lineako kontu batean edo gehiagotan saioa hasi eta gailua horiekin sinkronizatzen baduzu, esaterako, Google™ kontua edo Xperia™ gailua Facebook kontuarekin sinkronizatzen baduzu, kontu horietako egutegiko gertaerak ere agertuko zaizkizu Egutegia aplikazioan. Egutegiaren ikuspegi konbinatuan zein egutegi ikusi nahi duzun hauta dezakezu.



Hitzordu baten garaia hurbiltzen denean, gailuak jakinarazpen soinu laburra erreproduzitzeko du hitzordua gogorarazteko. Halaber,  agertzen da egoera barran.

- ☀ Outlook egutegia ere gailuarekin sinkroniza dezakezu PC Companion erabilia. Hori eginda, Outlook egutegian dituzun hitzordu guztiak gailuko egutegiaren ikuspegiaren agertuko zaizkizu.




- 1 Hautatu ikusi nahi dituzun ikuspegi mota eta egutegiak
- 2 Itzuli uneko datara
- 3 Atzitu Ezarpenak eta beste aukera batzuk
- 4 Pasatu hatza ezkerrera edo eskuinera bizkorrago arakatzeko
- 5 Hautatutako egunerako agenda
- 6 Gehitu gertaera bat egutegian



### Egutegiko gertaerak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu .
- 3 Egutegia kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu baduzu, hautatu gertaera zein kontutan gehitu nahi duzun. Gailuan gertaera hori bakarrik gehitu nahi baduzu, punteatu **Gailuko egutegia**.
- 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa eta gehitu parte hartzaileak.
- 5 Gertaera gorde eta gonbidapenak bidaltzeko, punteatu **Gorde**.

### Egutegiko gertaerak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu ikusi nahi duzun gertaera.



### Hainbat egutegi ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, markatu ikusi nahi dituzun egutegien kontrol laukiak.



### Egutegiaren ikuspegian zooma erabiltzeko

- **Astea** edo **Eguna** ikuspegia hautatuta duzula, atximurkatu pantaila handitzeko.



### Egutegia aplikazioan estatuko oporrak bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Jaiegun nazionalak**.
- 4 Hautatu aukera bat edo gehiago, eta punteatu **Ados**.

### Egutegia aplikazioan urtebetetzeak bistartzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Urtebetetzeak**.
- 3 Arrastatu **Urtebetetzeak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Egutegia aplikazioan eguraldiaren iragarpenak bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Eguraldi iragarpena** eta, ondoren, arrastatu **Eguraldi iragarpena** elementuaren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Kokapen zerbitzuak desgaituta badaude, punteatu **Etxeko kokapena** eta, ondoren, bilatu gehitu nahi duzun hiria.

- 💡 Kokapen zerbitzuak gaitzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Kokapen zerbitzuak erabiltzea* atala 124 orrian.


### Egutegia aplikazioan eguraldiaren iragarpenaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Eguraldi iragarpena**.
- 4 Doitu ezarpenak nahi duzun bezala.

## Alarma eta erlojua

Alarma bat edo gehiago ezar dezakezu eta gailuan gordetako edozein tonu alarma seinale gisa hautatu. Gailua itzalita badago, alarmak ez du jotzen.



Alarmaren ordua bistartzeko formatua ordu ezarpen orokorretan hautatutako bera da, adibidez, 12 ordukoa edo 24 ordukoa.



- 1 Sartu alarmaren hasierako pantailan
- 2 Ikusi munduko erlojua eta doitu ezarpenak
- 3 Sartu kronometro funtzioan
- 4 Sartu tenporizadore funtzioan

- 5 Ikusi aukerak
- 6 Ireki erlojuaren data eta ordu ezarpenak
- 7 Aktibatu edo desaktibatu alarma
- 8 Gehitu alarma



### Ezari alarma berri bat

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma eta erlojua**.
- 3 Punteatu .
- 4 Punteatu **Ordua** eta hautatu nahi duzun balioa.
- 5 Punteatu **Ados**.
- 6 Nahi izanez gero, editatu alarmaren ezarpen gehiago.
- 7 Punteatu **Gorde**.

### Errepikatu alarma behin jotzen duenean

- Punteatu **Errepikatu**.

### Behin jo ondoren alarma desaktibatzeke

- Arrastatu  eskuinera.
- Errepikatzen den alarma desaktibatzeke, egoera barra behera arrasta dezakezu Jakinarazpenen panela irekitzeko eta, ondoren, punteatu .

### Dagoeneko sortuta dituzun alarmak editatzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Egin nahi dituzun aldaketak.
- 3 Punteatu **Gorde**.


### Alarmak aktibatzeke edo desaktibatzeke

- Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, arrastatu graduatzailea aktibatzeke edo desaktibatzeke posiziora.

### Alarmak ezabatzeke

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, eduki ukituta ezabatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Ezabatu alarma** eta, ondoren, punteatu **Bai**.

### Alarmen soinua ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteat **Alarmaren soinua** eta hautatu aukera bat, edo punteatu  eta hautatu musika fitxategi bat.
- 3 Punteatu **Eginda** eta, ondoren, **Gorde**.

### Alarmaren bolumen maila doitzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Arrastatu **Alarmaren bolumena** ataleko bolumenaren graduatzailea nahi duzu tokira.
- 3 Punteatu **Gorde**.



#### Alarma errepikariak ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Errepikatu**.
- 3 Markatu alarma errepikatu beharreko egunen kontrol-laukiak, ondoren, sakatu **Ados**.
- 4 Punteatu **Gorde**.

#### Alarmaren dardara funtzioa aktibatzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Markatu **Egin dardara** kontrol laukia.
- 3 Punteatu **Gorde**.

#### Alboko teklen portaera ezartzeko


- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, hautatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Alboko teklen ekintzak**. Ondoren, hautatu alboko teklek zer portaera izatea nahi duzun alarmak jotzean sakatzen direnean.
- 3 Punteatu **Gorde**.

# Erabilerraztasuna

## Handiagotzeko keinuak

Handiagotzeko keinuei esker, pantaila zatiak handitu daitezke. Horretarako, sakatu ukipen pantailako eremu bat hiru aldiz segidan.

### Handitzeko keinuak gaitzeko eta desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **Handitze keinuak**.
- 3 Punteatu piztu-itzali botoia.

### Eremua handitzeko eta pantailan zehar mugitzeko

- 1 Ziurtatu **Handitze keinuak** gaituta dagoela.
- 2 Sakatu eremua hiru aldiz. Ondoren, mantendu sakatuta eta arrastatu hatza pantailan zehar.

## Testu handia

Testu handiaren aukera gai dezakezu gailuan agertzen den testuaren tamaina lehenetsia handitzeko.


### Large text gaitzeko edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna**.
- 3 Arrastatu **Hizki handiak** ondoko graduatzailea.

## Kolorearen zuzenketa

Kolorearen zuzenketa ezarpenak pantailako koloreak doitzen ditu koloreak bereizten ez dituzten edo horretarako zailtasunak dituzten erabiltzaileentzat.

### Kolorearen zuzenketa gaitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **Kolorea zuzentzea**.
- 3 Punteatu piztu-itzali botoia.
- 4 Punteatu **Zuzenketa modua** eta, ondoren, hautatu kolorearen sentikortasun egokia.

- ! Une honetan kolorearen zuzenketa eginbide esperimental da, eta baliteke gailuaren funtzionamenduan eragina izatea.

## Hasierako pantaila soila

Hasierako pantaila soila ordezeko hasierako pantaila da. Bertan, aplikazio erabilienak bistaratzen dira, baita markatze bizkorrek ere kontaktu zehatzei bizkor deitzeko. Halaber, aurretik instalatutako aplikazioak letra-tipo eta ikono handiagoekin ageri dira, besteak beste, Kontaktuak, Mezuak eta Egutegia.

### Simple Home Screen gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Hasiera** > **Hasierako pantaila arrunta**.
- 3 Jarraitu pantailako argibideei eta, ondoren, punteatu **Ados**.

### Ohiko Home Screen ikuspegira aldatzeko

- Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu **Ezarpenak** > **Irten Hasierako pantaila arruntetik** > **Ados**.

## Audifonoen bateragarritasuna

Audifonoen bateragarritasunaren aukerak gailuaren audioa audifono arruntekin badabilela ziurtatzen du.


### Entzungailuen bateragarritasuna gaitzeko edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia**.
- 3 Arrastatu **Hearing aids** ondoko graduatzailea.

## TalkBack

TalkBack ikusmen-urrituei pantaila irakurtzeko zerbitzua da. TalkBack zerbitzuak ahozko argibideak erabiltzen ditu Android gailuan izandako gertaerak edo ekintzak azaltzeko. TalkBack zerbitzuak erabiltzaile-interfazea azaltzen du, eta ozen irakurtzen ditu software-erroreak, jakinarazpenak eta mezuak.





### TalkBack gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta -punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **TalkBack**.
- 3 Punteatu pizteko eta itzaltzeko etengailua eta punteatu **Ados**.

! TalkBack eginbidearen hizketaren, feedbackaren eta ukipenaren hobespenak aldatzeko, punteatu **Ezarpenak**.

💡 TalkBack eginbideak tutorial bat abiarazten du, eginbidea gaitu eta berehala. Tutorialetik irteko, punteatu **Irten** eta punteatu birritan **Irten**.

### TalkBack desgaitzeko

- 1 Aplikazio batean bazaude, punteatu  eta punteatu birritan , Hasierako pantaila ikuspegira joateko.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta punteatu birritan .
- 3 Zoaz **Ezarpenak** aukerara, bi hatzekin kolpe bat eskuinera edo ezkerrera emanda.
- 4 Punteatu **Ezarpenak** eta punteatu birritan **Ezarpenak**.
- 5 Punteatu **Erabilerraztasuna** eta punteatu birritan **Erabilerraztasuna**.
- 6 Punteatu **TalkBack** eta punteatu birritan **TalkBack**.
- 7 Punteatu pizteko eta itzaltzeko etengailua eta punteatu birritan pizteko eta itzaltzeko etengailua.
- 8 Berresteko, punteatu **Ados** eta punteatu birritan **Ados**.

## TTY (Teletypewriter) modua

Gailuko TTY (Teletypewriter) eginbideari esker, gorrak, entzumen-urrituak edo hitz egiteko ezintasuna dutenak TTY gailua edo birtransmisio-zerbitzua erabilia komunika daitezke.

### TTY modua gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia** > **TTY modua**.
- 3 Hautatu aplikagarri den TTY modua.

## Elkarrizketa motela

Elkarrizketa motelaren eginbideari esker, deitzen ari zarenean beste aldearen hizketa moteltzen da.

### Slow Talk gaitzeko edo desgaitzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🗳️.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Arrastatu **Mintzamen mantsoa** ondoko graduatzailea aktibatzeko edo desaktibatzeko.

# Laguntza eta mantentzea


## Gailuaren laguntza

Erabili gailuko Laguntza aplikazioa, Erabiltzailearen gida bat aurkitu, irtenbideen gidak irakurri eta software eguneratzei eta bestelako produktuekin lotutako informazioari buruzko informazioa bilatzeko.

### Laguntza aplikazioan sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu  eta, ondoren, hautatu behar duzun laguntza-elementua.
- ! Laguntzarik onena lortzeko, Laguntza aplikazioa darabilzunean Internetera konektatzea gomendatzen dizugu.


## Menuetako eta aplikazioetako laguntza

Zenbait aplikaziok eta ezarpenek aukeren menuan dute erabigarri laguntza. Aukera horren berri, normalean,  ikurraren bidez adierazten da aplikazio jakin horietan.

## Lagun iezaguzu softwarea hobetzen

Gailuaren erabilera informazioa bidaltzea gai dezakezu. Horrela, Sony Mobile-k gure softwarea hobetzen laguntzen duten arazo txosten anonimoak eta estatistikak jaso ditzake. Bildutako ezein informazio ez da datu pertsonala.

### Erabilera informazioa bidaltzea onartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Erabilera informazioaren ezarp..**
- 3 Markatu **Bidali erabilera informazioa** kontrol laukia, oraindik markatu gabe badago.
- 4 Punteatu **Onartu**.

## Ordenagailurako tresnak

Hainbat tresna dituzu erabilgarri gailua ordenagailuarekin konektatzeko eta edukia kudeatzeko, hala nola kontaktuak, filmak, musika eta argazkiak.

## Microsoft® Windows® sistema eragilerako PC Companion

PC Companion eginbide eta zerbitzu gehiagotarako sarbidea ematen dizun ordenagailuko aplikazioa da. Hau guztia egiteko izango zaizu lagungarria:

- Kontaktuak, musika, bideoak eta argazkiak gailu zaharretik transferitzeko eta bertara transferitzeko.
- iPhone™, BlackBerry™, Android™ edo Sony gailu zaharretik edukia transferitzeko, Xperia™ Transfer erabilia.
- Gailuaren softwarea eguneratzeko.
- Egin edukiaren babeskopia ordenagailuan.
- Ordenagailuaren eta gailuaren artean egutegiak sinkronizatzeko.

PC Companion aplikazioa erabiltzeko, sistema eragile hauetakoren bat exekutatzeko duen eta Internetera konektatuta dagoen ordenagailu bat erabili behar duzu:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8,1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (3. zerbitzu paketea edo berriagoa)

PC Companion <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> helbidean deskarga dezakezu.

## Microsoft® Windows®-erako Media Go™

Windows® ordenagailuetarako Media Go™ aplikazioaren bidez argazkiak, bideoak eta musika transferi ditzakezu gailuaren eta ordenagailuaren artean. Media Go™ PC Companion aplikaziotik instala dezakezu eta bertatik sar zaitezke. Media Go™ aplikazioa erabiltzen jakiteko informazio gehiago lortzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Media Go™ aplikazioa erabiltzeko, sistema eragile hauetako bat behar duzu:

- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


## Sony Bridge Mac-entzat

Sony Bridge Mac-entzat ordenagailuko aplikazioak eginbide eta zerbitzu gehiagotarako sarbidea ematen dizu, eta hau guztia egiteko balioko dizu:

- Kontaktuak, musika, bideoak eta argazkiak gailu zaharretik transferitzeko eta bertara transferitzeko.
- iPhone™, Blackberry™, Android™ edo Sony gailu zaharretik edukia transferitzeko, Xperia™ Transfer erabilia.
- Gailuaren softwarea eguneratzeko.
- Gailuaren eta Apple® Mac® ordenagailuaren artean multimedia fitxategiak transferitzeko.
- Apple® Mac® ordenagailuko edukiaren babeskopiak egiteko.

Sony Bridge Mac-entzat aplikazioa erabiltzeko, Apple® Mac® ordenagailuak Internetera konektatuta egon behar du eta Mac OS 10.6 bertsioa edo berriagoa exekutatu behar du. Mac-erako Sony Bridge <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> helbidean deskarga dezakezu.

## Gailua eguneratzea

Gailuko softwarea eguneratu behar duzu, azken funtzioak, hobekuntzak eta errore konponketak lortuta errendimendu optimoa ziurtatzeko. Software eguneratzeak erabilgarri daudenean,  agertzen da egoera barran. Eskuz ere egiazta dezakezu eguneratze berririk dagoen.

Software eguneratze bat instalatzeko modurik errazena gailutik bertatik eta haririk gabe da. Dena den, eguneratze batzuk ez daude erabilgarri hari gabe deskargatzeko. Ondoren, PCa badarabilzu, PC Companion aplikazioa erabili behar duzu gailua eguneratzeko edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.

Software eguneratzei buruzko informazio gehiago lortzeko, zoaz [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update) web orrira.


- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, gailua eguneratzeko.
- ! Behar adina memoria gelditzen ez bada, ezin izango dira eguneratzeak deskargatu. Eguneratu aurretik, ziurtatu behar adina memoria duzula.

### Software berririk badagoen begiratzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Software eguneratzea**.

- ! Ez badago software berririk erabilgarri, baliteke gailuan nahikoa toki libre ez izatea. Xperia™ gailuak 500 MB baino gutxiago baditu libre barneko memorian (gailuaren memorian), ez duzu software berriei buruzko informaziorik jasoko. Jakinarazpen hau agertzen da jakinarazpenen panelean, biltegian toki gutxi duzula abisatzeko: Memorian toki gutxi geratzen da. Baliteke sistemaren funtzio batzuek ez funtzionatzea. Jakinarazpen hori jasoz gero, barneko memorian (gailuaren memorian) tokia egin behar duzu, software berria erabilgarri dagoela dioten jakinarazpenak jaso ahal izateko.

### Sistema eguneratze bat deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Software eguneratzea**.
- 4 Sistemaren eguneratze bat erabilgarri badago, punteatu **Deskargatu** gailura deskargatzeko.
- 5 Deskargatzen amaitzean, punteatu **Instalatu** eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa gauzatzeko.

### Sistemaren eguneratze bat jakinarazpenen paneletik deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Arrastatu egoera barra behera jakinarazpenen panela irekitzeko.
- 3 Korritu behera eta hautatu nahi duzun eguneratzea. Ondoren, punteatu **Deskargatu**.
- 4 Deskarga amaitutakoan, ireki jakinarazpenen panela berriro, itxita badago, ondoren punteatu **Instalatu** eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa bukatzeko.

### Ordenagailua erabilia gailua eguneratzea

Software eguneratzeak deskarga eta instala ditzakezu Interneterako konexioa duen ordenagailu bat erabilia. USB kableaz gain, PC Companion aplikazioa izan beharko duzu PC badarabilzu edo Sony Bridge for Mac aplikazioa Apple® Mac® ordenagailua badarabilzu.

- Ez badituzu PC Companion edo Sony Bridge for Mac aplikazioak dagokien ordenagailuan instalatu, konektatu gailua ordenagailura USB bidez eta jarraitu pantailako instalazio argibideei.

### Ordenagailua erabilia gailua eguneratzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Sony Bridge for Mac instalatuta duzula.
- 2 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Abiarazi PC Companion aplikazioa edo Sony Bridge for Mac aplikazioa. Ordenagailuak berehala hautemango du telefonoa eta software berria bilatuko du.
- 4 **Ordenagailua:** Software eguneratze berria detektatzen bada, leiho gainerakorra zabalduko da. Jarraitu pantailako argibideei softwarearen eguneraketa egokituak exekutatzeko.

### Galdutako gailu bat aurkitzea




Gailua galtzen bazaizu eta Google™ kontu bat baduzu, gailua aurkitu eta babes dezakezu "Protection by my Xperia" web zerbitzuaren bidez. Zerbitzu hau zure gailuan aktibatuta badaukazu, honakoak egin ditzakezu:

- Gailua mapan aurkitu.
- Alerta soinu bat joarazi, gailua Ez molestatzeko moduan egonda ere.
- Blokeatu gailua urrunetik eta bistaratu zurekin kontaktuan jartzeko xehetasunak pantailan, aurkitzen duenak ikus dezan.

- Urrunetik garbitu gailuaren kanpo zein barne memoriak, azken baliabide gisa.
- ! Baliteke "my Xperia-ren Protection" zerbitzua erabilgarri ez egotea herrialde/eskualde guztietan.

### my Xperia-ren Protection zerbitzua gailuan aktibatzen

- 1 Egiaztatu zure gailuak datu konexio aktiboa duen.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > my Xperia aplikazioaren babesa > Aktibatu**.
  - 4 Markatu egiaztapen-laukian ados zaudela Xperia zerbitzuaren Babesa erabiltzeko baldintzekin, eta sakatu **Onartu**.
  - 5 Eskatuz gero, hasi saioa Google™ kontuarekin edo, ez baldin badaukazu, sortu kontua.
  - 6 Gaitu gailuko kokapen zerbitzuak eginbidea oraindik gaituta ez badago.
- ! My Xperia-ren Protection zerbitzua gailuaren kokapena lortzeko gai ote den egiaztatzen, joan *myxperia.sonymobile.com* webgunera eta hasi saioa gailuan konfiguratu duzun Google™ kontuarekin
  - ! Hainbat erabiltzaile dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabeak soilik erabil dezake my Xperia-ren Protection zerbitzua.

## Galdutako gailu bat aurkitzea Android™ Gailu kudeatzailea erabiliz

Android™ Gailu kudeatzailea izeneko kokalekuari eta segurtasunari buruzko web zerbitzua eskaintzen du Google™ enpresak. my Xperia zerbitzuarekin batera edo haren alternatiba gisa erabil dezakezu. Gailua galtzen baduzu, Android™ Gailu kudeatzailea erabil dezakezu:

- Zure gailua aurkitzeko eta non dagoen adierazteko.
- Gailuak jo dezan edo blokeatzeko, dituen gauza guztiak ezabatzeke edo blokeatutako pantailan telefono zenbaki bat gehitzeko.

Android™ Gailu kudeatzailea zerbitzuari buruz gehiago jakiteko, joan *www.support.google.com* helbidera.

- ! Android™ Gailu kudeatzailea zerbitzuak ez du funtzionatzen gailua itzalita badago edo ez badago Interneterako konexiorik. Baliteke Android™ Gailu kudeatzailea zerbitzua erabilgarri ez egotea herrialde edo eskualde guztietan.

### Android™ Gailu kudeatzailea aktibatzen


- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Ziurtatu datu konexio aktibo bat duzula eta kokapen zerbitzuak gaituta daudela.
- 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 4 Bilatu eta punteatu **Google ezarpenak > Segurtasuna**.
- 5 Arrastatu **Kokatu urrunetik gailu hau** eta **Baimendu urrunetik blokeatzea eta ezabatzea** alboko graduatzaileak eskuinera.
- 6 Galdetuz gero, onartu baldintzak **Aktibatu** sakatuta.
- 7 Zerbitzua aktibatu ostean Android™ Gailu kudeatzaileak zure gailua kokatu dezakeela ziurtatzeko, joan *www.android.com/devicemanager* helbidera eta hasi saioa Google™ kontua erabiliz.

## Gailuaren identifikazio zenbakia bilatzea

Zure gailuak ID (identifikazio) zenbaki esklusiboa dauka. Gailuaren zenbaki horri IMEI esaten zaio. Zenbaki hori kopia eta nonbaiten gorde beharko zenuke. Baliteke zenbaki hori behar izatea, adibidez, Xperia™ Care laguntza zerbitzuan sartu eta gailua erregistratu behar duzunean. Gailua lapurtzen badizute, zenbaki hori erabil dezakete sare hornitzaile batzuek gailua, zure herrialdean, sarera sartzeko geldiarazteko.



## IMEI zenbakia etiketen erretiluan ikusteko



- 1 Sartu azazkala memoria txartelaren zirrikituaren estalkiaren eta gailuaren artean, eta ireki estalkia.
  - 2 Askatutako paper klip baten punta erabiliz (edo antzeko beste objektu luzea eta puntua finekoa), sakatu nano SIM txartelaren zirrikituaren alboan dagoen botoia, nano SIM txartelaren euskarria ateratzeko.
  - 3 Atera nano SIM txartelaren euskarria guztiz.
  - 4 2. urratseko tresna bera erabiliz, atera etiketen erretilua nano SIM txartelaren zirrikitutik. IMEI zenbakia bistaratuko da erretiluan.
- ! Nano SIM txartelaren euskarria ateratzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, begiratu nano SIM txartela sartzeari buruzko argibideak. SIM txartela dagoeneko gailuan sartuta badago, gailua automatikoki berrabiaraziko da euskarria ateratzen denean.
- 💡 Halaber, IMEI zenbakia ikusteko, gailuaren markagailua ireki dezakezu eta **\*#06#** idatzi.

## Zure IMEI zenbakia gailuaren ezarpenetan ikusteko.

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Egoera > IMEIdari buruzko informazioa**.

## Memoria eta biltegia

Zure gailuak memoria mota eta gordetzeko aukera desberdinak ditu.

- Barneko biltegiak **9.3 GB** dauzka gutxi gorabehera eta, ezarpen nahiz datu pertsonalekin batera, deskargatutako edo transferitutako edukiak biltegitratzeko erabiltzen da. Barneko biltegian gordetzen dira, esaterako, alarmaren bolumena eta hizkuntza ezarpenak; posta elektronikoak; laster markak; egutegiko gertaerak; argazkiak; bideoak eta musika,
- Biltegitratze toki gehiago izateko, memoria txartel aldagarria erabil dezakezu. Multimedia fitxategiak eta zenbait aplikazio (beren datuekin) horrelako memoriara eraman daitezke, barneko biltegiak tokia egiteko. Zenbait aplikazioak, adibidez, Kamera aplikazioak, datuak zuzenean gorde ditzake memoria txartelean.
- Memoria dinamikoak (RAM) **3 GB** ditu gutxi gorabehera eta ezin da biltegitratzeko erabili. Abian diren aplikazioak eta sistema eragilea kudeatzeko erabiltzen da RAM memoria.

! Baliteke memoria txartel bat erosi behar izatea.

💡 Irakurri Android gailuetako memoriaren erabilerari buruzko informazio gehiago irakurtzeko, deskargatu zure gailuaren Paper zuria [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support) helbidean.


## Memoriaren errendimendua hobetzea

Gailuaren memoriak betetzeko joera du erabilera normalaren ondorioz. Gailua moteltzen hasten bada edo aplikazioak ustekabean ixten badira, alderdi hauek kontuan izan beharko zenituzke:

- Eduki beti **500 MB** libre barneko biltegian.
- Itxi erabiltzen ari ez zaren baina abian dauden aplikazioak.
- Garbitu aplikazio guztien cache memoria.
- Desinstalatu deskargatu ondoren erabiltzen ez dituzun aplikazioak.
- Mugitu aplikazioak memoria txartelera barneko biltegia beteta badago.
- Transferitu argazkiak, bideoak eta musika barneko memoriatik memoria txartelera.

- Gailuak ezin badu memoria txarteleko edukirik irakurri, baliteke txartela formateatu behar izatea. Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira.
- ! Hainbat erabiltzaile dituen gailu bat badarabilzu, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, ekintza jakin batzuk gauzatu ahal izateko, hala nola datuak memoria txartelera transferitzeko eta memoria txartela formateatzeko.


### Memoriaren egoera ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia**.

### Erabilitako eta libre dagoen RAM kopurua ikusteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Abian**.

### Aplikazio guztien cache memoria gordetzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia**.
- 3 Punteatu **Cache datuak** > **Ados**.

- ! Cache memoria garbitzean ez duzu informazio edo ezarpen garrantzitsurik galduko.


### Multimedia fitxategiak memoria txartelera transferitzeko

- 1 Egiaztatu memoria txartela gailuan sartuta duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia** > **Transferitu datuak SD txartelera**.
- 4 Markatu memoria txartelera transferitu nahi dituzun fitxategi motak.
- 5 Punteatu **Transferitu**.


### Aplikazioak memoria txartelera mugitzeko

- 1 Ziurtatu gailuan memoria txartela duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
- 4 Pasatu hatza **SD txartelean** fitxatik. Zerrenda agertuko da, mugi daitezkeen aplikazio guztiena.
- 5 Hautatu mugitu nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **MUGITU SD TXARTELERA**. Aplikazioa mugitu ondoren, markatutako kontrol laukia agertuko da aplikazioaren ondoan.

### Aplikazioak eta zerbitzuak exekutatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Abian**.
- 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **GELDITU**.

### Memoria txartela formateatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia** > **Ezabatu SD txartela**.
- 3 Berresteko, punteatu **Ezabatu SD txartela** > **Ezabatu guztia**.

- ! Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira. Memoria txartela formateatu aurretik, ziurtatu gorde nahi dituzun datu guztien babeskopia egin duzula. Edukien babeskopia egiteko, ordenagailuan kopia ditzakezu. Informazio gehiago lortzeko, irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* atala 138 orrian.

## Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia

Fitxategiak transferitzeko eta kudeatzeko, erabili USB kable bidezko konexioa Windows® sistema eragilea darabilen ordenagailu baten eta zure gailuaren artean. Bi gailuak elkarrekin konektatuta daudenean, arrastatu eta jaregin edukia gailuaren eta ordenagailuaren artean, edo gailuaren barneko biltegiaren eta SD txartelaren artean, ordenagailuko fitxategi esploratzailea erabiliz.

Apple® Mac® ordenagailua baduzu, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa erabil dezakezu gailuko fitxategi sistema atzitzeko. Mac-erako Sony Bridge hemendik ere deskarga dezakezu: [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).


- Musika, bideoak, argazkiak edo beste multimedia fitxategi mota bat transferitzen ari bazara gailura, erabili Media Go™ aplikazioa Windows® ordenagailuan. Media Go™ aplikazioak multimedia fitxategiak bihurtzen ditu, gailuan erabili ahal izan ditzazun. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features> web orria.

## USB konexio moduak

Bi USB konexio modu daude erabilgarri zuretzat:

<b>Multimedia transferentzia modua (MTP)</b>	Erabili MTP fitxategiak kudeatzeko, gailuaren softwarea eguneratzeko eta WLAN bidez konektatzeko. USB modu hau Microsoft® Windows® ordenagailuekin erabiltzen da. MTP modu lehenetsian gaituta dago.
<b>Memoria osagarri modua (MSC)</b>	Erabili MSC fitxategiak kudeatzeko MTP onartzen ez duten MAC OS® eta Linux ordenagailuekin.

### USB konexio modua aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak > USB konexio modua**.
- 3 Punteatu **Multimedia transferentzia modua (MTP)** edo **Memoria osagarri modua (MSC)**.
- 4 Punteatu **Ados**.

## Fitxategiak Wi-Fi® sareen bidez Multimedia transferentzia modua erabiliz transferitzeko


Gailuaren eta Multimedia transferentzia modua (MTP) onartzen duten gailuen artean fitxategiak transferi ditzakezu, Wi-Fi® konexioa erabiliz. Konektatu aurretik, bi gailuak bikotetu behar dituzu. Musika, bideoak, argazkiak edo bestelako multimedia-fitxategiak transferitzen ari bazara gailuaren eta ordenagailuaren artean, ordenagailuan Media Go™ aplikazioa erabiltzea da onena. Media Go™ aplikazioak multimedia-fitxategiak bihurtzen ditu, gailuan erabili ahal izan ditzazun.

- Eginbide hori erabiltzeko, multimedia transferentzia onartzen duen Wi-Fi® gaitasuneko gailu bat behar duzu, adibidez, Microsoft® Windows Vista® edo Windows® 7 darabilen ordenagailu bat.


### Gailua ordenagailuarekin hari gabe erabiltzeko prestatzeko

- 1 Ziurtatu multimedia transferentzia modua gaituta dagoela gailuan. Normalean, lehenespenez gaituta dago.
- 2 Ziurtatu Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 5 Punteatu **Parekatu PCarekin** eta, ondoren, **Hurreng..**
- 6 Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei konfigurazioa osatzeko.


### Bikotetutako gailuetara hari gabe konektatzeko

- 1 Ziurtatu multimedia transferentzia modua gaituta dagoela gailuan. Normalean, lehenespenez gaituta dago.
- 2 Ziurtatu Wi-Fi® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 5 Hautatu bikotetutako gailu bat, bertara konektatzeko, eta, ondoren, punteatu **Konek..**

### Bikotetutako gailuetatik deskonektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 3 Hautatu deskonektatu nahi duzun bikotetutako gailua.
- 4 Punteatu **Deskonektatu**.

### Beste gailu batekiko parekatzea kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak**.
- 3 Hautatu kendu nahi duzun parekatutako gailua.
- 4 Punteatu **Utzi parekatzeari**.

## Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea

Oro har, ez zenituzke argazkiak, bideoak eta eduki pertsonalak gailuaren barne memorian soilik gorde behar. Hardwareari zerbait gertatuko balitzaio, gailua galduko bazenu edo lapurtuko balizute, barne memorian gordetako datuak galduko zenituzke. Datuen babeskopia egiteko eta ordenagailuan, hau da, kanpoko gailu seguru batean gordetzeko, komenigarria da PC Companion edo Mac-erako Sony Bridge programak erabiltzea. Metodo hori erabiltzea gomendatzen da gailuko softwarea Android bertsio batetik beste batera eguneratzen ari bazara bereziki, adibidez, Android 4.4 bertsiotik 5.0 bertsiora.

Datuen babeskopia egin eta ordenagailuan gorde ostean, oinarrizko ezarpenen eta datuen babeskopia azkar bat egin eta gailuko SD txartelean edo kanpoko USB memoria batean gorde dezakezu, Babeskopia eta leheneratu aplikazioa erabiliz.

- ! Oso garrantzitsua da datuen babeskopia egitean ezarritako pasahitza gogoratzea. Pasahitza ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak leheneratu ezin izatea, esaterako, kontaktuak eta mezuak.

## Datuen babeskopia egitea eta ordenagailuan gordetzea

Gailuko datuen babeskopia egin eta PC batean edo Apple® Mac® ordenagailu batean gordetzeko, erabili PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa. Babeskopiak egiteko aplikazio horien bidez, datu mota hauen babeskopia egin daiteke:

- Kontaktuak eta deien erregistroak
- Mezuak
- Egutegia
- Ezarpenak
- Multimedia fitxategiak, hala nola musika eta bideoak
- Argazkiak eta irudiak

### Datuen babeskopia ordenagailu bat erabiliz egiteko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Sony Bridge for Mac instalatuta duzula.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Sony Bridge for Mac aplikazioa.
- 4 Egin klik **Hasi** aukeran, *Babeskopia eta leheneratu* aplikazioa berrabiarazteko.
- 5 Punteatu **Babeskopia** eta jarraitu pantailako argibideei, datuen babeskopia egiteko gailutik.

### Datuak ordenagailu bat erabiliz leheneratzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Sony Bridge for Mac instalatuta duzula.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Sony Bridge for Mac aplikazioa.
- 4 Egin klik **Hasi** aukeran, *Babeskopia eta leheneratu* aplikazioa berrabiarazteko.
- 5 Hautatu babeskopia fitxategi bat babeskopien erregistrotik eta punteatu **Leheneratu** eta jarraitu gailuko datuak leheneratzeko pantailako argibideei.



### Datuen babeskopiak egitea Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioarekin

Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioarekin, datuen babeskopiak eskuz egin ditzakezu, edo babeskopiak egiteko funtzio automatikoa aktibatu, datuak aldizka gordetzeko.


Jatorrizko datuak berrezarri aurretik, Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioa erabiltzea gomendatzen da, datuen babeskopiak egiteko. Aplikazioari esker, datu mota hauen babeskopiak egin eta SD txartelean edo gailura USB Host moldagailu bidez konektatutako kanpo biltegitratzerako USB gailu batean gorde ditzakezu:

- Kontaktuak
- Elkarrizketak
- Egutegiko datuak
- Deien erregistroa
- Laster markak


### Babeskopia automatikoki egiteko funtzioa konfiguratzeko

- 1 Edukien babeskopia egin eta USB gailu batean biltegitratuko baduzu, ziurtatu biltegitratzeko gailua USB Host egokigailu egokiaren bidez konektatzen duzula gailura. Babeskopia SD txartel batean gordetzen ari bazara, ziurtatu SD txartela behar bezala sartuta dagoela gailuan.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Egin babeskopia eta leheneratu**.
- 4 Babeskopia automatikoaren funtzioa gaitzeko, arrastatu graduatzailea **Babeskopia auto.** eskuinera.
- 5 Sakatu **Babeskopia auto.** berriro, ondoren hautatu babeskopia egiteko maiztasuna, non gordeko diren babeskopien fitxategiak eta zein datu moten babeskopia egingo den.
- 6 Ezarpenak gordetzeko, punteatu .

### Edukiaren babeskopia eskuz egiteko

- 1 Edukien babeskopia egin eta USB gailu batean biltegitratuko baduzu, ziurtatu biltegitratzeko gailua USB Host egokigailu egokiaren bidez konektatzen duzula gailura. Babeskopia SD txartel batean gordetzen ari bazara, ziurtatu SD txartela behar bezala sartuta dagoela gailuan.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Egin babeskopia eta leheneratu**.
- 4 Punteatu **Eskuzko babeskopia** eta, ondoren, hautatu babeskopia gordetzeko tokia eta zer datu motaren babeskopia egin nahi duzun.
- 5 Punteatu **Egin babeskopia**.
- 6 Datuen babeskopia eginda dagoenean, punteatu **Amaitu**.

## Babeskopia egindako edukia leheneratzeko

- 1 USB gailu bateko edukia leheneratzen ari bazara, ziurtatu biltegitratze gailua eta zure gailua dagokion USB Host egokigailu bidez konektatuta daudela. SD txartel bateko edukia leheneratzen ari bazara, ziurtatu SD txartela gailuan behar bezala sartuta dagoela.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Egin babeskopia eta leheneratu**.
  - 4 Punteatu **Leheneratu datuak** eta, ondoren, hautatu leheneratzeko iturburu bat eta leheneratu nahi dituzun datu motak.
  - 5 Punteatu **Leheneratu datuak**.
  - 6 Edukia leheneratuta dagoenean, punteatu **Amaitu**.
- ! Gogoan izan babeskopia sortu ondoren leheneratze prozedurari ekiten diozunean, datuetan eta ezarpenetan egin dituzun aldaketa guztiak, deskargatutako aplikazioak barne, ezabatuko direla.


## Diagnostiko probak gailuan egitea

Xperia™ Diagnostics aplikazioak funtzio jakin baten proba egin dezake edo diagnostiko proba osoa egin dezake Xperia™ gailua behar bezala dabilela egiaztatzeko.


Xperia™ Diagnostics aplikazioaren bidez honako hauek egin daitezke:

- Xperia™ gailuak izan ditzakeen hardware edo software arazoak ebaluatu.
  - Gailuko aplikazioek zer nolako errendimendua duten aztertu.
  - Aurreko 10 egunetan moztutako deien kopurua erregistratu.
  - Instalatutako softwarea identifikatu eta gailuari buruzko xehetasun baliagarriak eman.
- 💡 Xperia™ Diagnostics aplikazioa aurrez instalatuta dago Sony-ren Android™ gailu gehienetan. Diagnostics aukera ez badago erabilgarri **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** atalean, bertsio arina deskarga dezakezu Play Store™ aplikazioa erabiliz.

## Diagnostiko proba jakin bat egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostikoa** > **Probatu** .
- 3 Hautatu zerrendako proba bat.
- 4 Jarraitu argibideei eta punteatu **Bai** edo **Ez** eginbideak funtzionatzen duela berresteko.

## Diagnostiko proba guztiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostikoa** > **Probatu** > **Exekutatu guztiak**.
- 3 Jarraitu argibideei eta punteatu **Bai** edo **Ez** eginbideak funtzionatzen duela berresteko.


## Gailuari buruzko xehetasunak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostikoa** > **Datuak**.


## Aplikazioak berrezartzea

Aplikazioak erantzuten ez badu edo gailuarekin arazoak sortzen badizkizu, berrezar dezakezu, edo aplikazioko datuak garbi ditzakezu.


## Aplikazioen hobespenak berrezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
  - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Berrezarri aplik. hobespenak**.
- ! Aplikazioen hobespenak berrezarrita, ez dira ezabatuko gailuko aplikazioetako datuak.


### Aplikazioetako datuak garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** eta, ondoren, pasatu hatza **Guztiak** fitxatik.
  - 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **EZABATU DATUAK**.
- ! Aplikazioetako datuak garbitzen dituzunean, hautatutako aplikazioko datuak betiko ezabatzen dira gailutik.
  - ! Aplikazio edo zerbitzu guztiek ez dute aplikazioetako datuak garbitzeko aukera.

### Aplikazioetako cachea garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**. Ondoren, pasatu htza **Guztiak** fitxatik.
  - 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **EZABATU CACHEA**.
- ! Aplikazio edo zerbitzu guztiek ez dute aplikazioetako cachea garbitzeko aukera.

### Aplikazioaren ezarpen lehenetsia garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**. Ondoren, pasatu hatza **Guztiak** fitxatik.
  - 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **EZABATU LEHENESPENAK**.
- ! Aplikazio edo zerbitzu guztiek ez dute aplikazioaren ezarpen lehenetsia garbitzeko aukera.

## Gailua berrezartzea eta berrabiaraztea

Gailua berrabiaraztera edo itzaltzera behartu dezakezu blokeatu egiten denean; bestela, ez da ohiko moduan berrabiaraziko. Ez da ezarpenik edo datu pertsonalik ezabatuko.

Halaber, gailuaren jatorrizko konfigurazioa berrezar dezakezu, zure datu pertsonal batzuk ezabatuta ala ezabatu gabe, hala nola musika eta argazkiak. Hori beharrezkoa da batzuetan gailuak behar bezala funtzionatzeari uzten badio, baina kontuan izan datu garrantzitsuak mantentzeko aurrena datu horien babeskopiak egin behar dituzula memoria txartelean edo bestelako kanpoko memoria batean. Informazio gehiago lortzeko, irakurri *Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea* atala 140 orrian.

Gailuak ezin badu piztu edo gailuaren softwarea berrezarri nahi baduzu, PC Companion edo Mac ordenagailuetarako Bridge erabil dezakezu gailua konpontzeko. PC Companion edo Mac ordenagailuetarako Bridge erabiltzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Ordenagailurako tresnak*.

- ! Bateria gutxi gelditzen bada, baliteke gailuak berrabiarazi ezin izatea. Konektatu gailua kargagailura eta saiatu berriro berrabiarazten.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, gailuaren jatorrizko konfigurazioa berrezartzeko.

### Gailua berrabiaraztera behartzeko


- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla .
- 2 Irekitzen den menuan, punteatu **Berrabiarazi**. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

### Gailua itzalarazteko



- 1 Kendu SIM txartelaren eta memoria txartelaren eta zirrikituaren estalkia.
  - 2 Boligrafo edo antzeko objektu baten puntaz, sakatu OFF botoia.
- ! Ez erabili OFF botoia honda dezaketen objektu zorrotzik.

### Jatorrizko datuak berrezartzeko

- ! Gailuari konpon ezin daitekeen kalterik ez eragiteko, ez berrabiarazi berrezartze prozeduraren bat abian bada.
- 1 Hasi aurretik, egin gailuaren barneko memorian gordetako datu garrantzitsuen babeskopia eta gorde memoria txartel batean edo bestelako kanpoko memoria batean.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri > Berrezarri jatorrizko datuak**.
  - 4 Barneko memoriatik informazioa ezabatzeko, irudiak eta musika, esaterako, markatu aukera horri dagokion kontrol laukia.
  - 5 Punteatu **Berrezarri telefonoa**.
  - 6 Jarraitzeko, behar izanez gero, marraztu pantaila desblokeatzeko eredua edo sartu pantaila desblokeatzeko pasahitza edo PIN kodea.
  - 7 Berresteko, punteatu **Ezabatu guztia**.
- ! Gailua ez da aurreko Android™ software bertsio batera leheneratuko, jatorrizko datuak berrezarri arren.
- 💡 Pantaila desblokeatzeko pasahitza, PIN kodea edo eredua ahazten baduzu 6. urratsean, gailua konpontzeko eginbidea erabil dezakezu PC Companion edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioetan, segurtasun geruza hori kentzeko. Gailua konpontzeko eginbidea exekutatu, gailuaren softwarea berriro instalatuko duzu eta agian datu pertsonal batzuk galduko dituzu hori egin bitartean.

### PC Companion erabilia gailuko softwarea berriro instalatzeko

- 1 Ziurtatu PC Companion ordenagailuan instalatuta dagoela.
- 2 Ireki PC Companion aplikazioa ordenagailuan; ondoren, **Support Zone** atalean, sakatu **Start**.
- 3 **Phone / Tablet Software Update** atalean, sakatu **Start**.
- 4 Gailuaren batera etorritako mikro USB kablea erabilia, konektatu gailua ordenagailura eta sakatu **repair my phone / tablet**.
- 5 Jarraitu pantailako argibideei softwarea berriro instalatzeko eta konpontzeko.

### Mac ordenagailuentzako Sony Bridge aplikazioa erabilia gailuko softwarea berriro instalatzeko

- 1 Ziurtatu *Mac ordenagailuentzako Sony Bridge* aplikazioa Mac ordenagailuan instalatuta dagoela.
- 2 Ireki Mac ordenagailuentzako Sony Bridge aplikazioa. Gailuak zekarren mikro USB kablea erabilia, konektatu gailua Mac ordenagailura.
- 3 Sakatu **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei softwarea berriro instalatzeko eta konpontzeko.

## Gailua ingurune heze edota hautsez betetakoetan erabiltzea

Gailua uraren eta hautsaren aurkako babestuta dago. Lasai ibili euria egiten hasten bada edo zikinkeria txorrotaz azpian garbitzean, baina gogoratu: ziurtatu ataka eta azal guztiak irmoki itxita egon behar dira. Egin behar ez dena: gailua urpean guztiz murgildu; itsasoko urarekin, ur gaziarekin, klorodun urarekin edo edariak bezalako likidoekin busti. Gailua modu okerrean edo desegokian erabiltzen bada, bermea baliogabetuko da. Gailuak IP65/68 mailako babes abiakaria (Ingress Protection) du. Informazio gehiago lortzeko, ikusi [www.sonymobile.com/waterproof/](http://www.sonymobile.com/waterproof/).

Gailuak estalkirik gabeko USB ataka du. USB atakak guztiz lehorra egon behar du, kargatzeko edo datuak transferitzeko, adibidez, kable bat konektatu aurretik. Gailua bustiz gero, eta USB ataka ere bustitzen bada, lehortu gailua mikrozuuntzeko zapi batekin



eta astindu ezazu hainbat aldiz USB ataka beherantz begira dagoela. Errepikatu prozesua USB atakan hezetasunik ikusten ez den arte.

Oker edo Sony Mobile-ren argibideen aurka erabiliz gero, bermeak ez du kalterik edo akatsik estaliko. Bermeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi Informazio garrantzitsua [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) gunean edo gailuaren konfigurazio-gidan.

## IP (Ingress Protection) sailkapena

Gailuak IP sailkapen bat du, hau da, gailuak hautsaren eta uraren aurka duen babes maila neurtzeko proba egiaztatuak igaro ditu. IP sailkapenak bi digitu ditu; lehenak objektu solidoen aurkako babes maila adierazten du, hautsa barne. Gailuak ura zenbateraino jasaten duen adierazten du bigarren digituak.

Objektu solidoak eta hautsa jasateko gaitasuna	Ura jasateko gaitasuna
IP0X: Babes berezirik ez	IPX0: Babes berezirik ez
IP1X. > 50 mm-ko diametroa duten objektu solidoen aurka babestua	IPX1. Zipritinen aurka babestua
IP2X. > 12,5 mm-ko diametroa duten objektu solidoen aurka babestua	IPX2. Zipritinen aurka babestua, gailua gehienez ere posizio normaletik 15 gradu okertzean
IP3X. > 2,5 mm-ko diametroa duten objektu solidoen aurka babestua	IPX3. Ur ihintzaduren aurka babestua
IP4X. > 1 mm-ko diametroa duten objektu solidoen aurka babestua	IPX4. Ur plastaden aurka babestua
IP5X. Hautsaren aurka babestua; ur kopuru mugatua sartzen da (jalkin kaltegarriak ez)	IPX5. Ur zurrusten aurka babestua, gutxienez, 3 minutuz
IP6X. Hautsaren aurkako erabateko babesa	IPX6. Ur zurrusta indartsuen aurka babestua, gutxienez, 3 minutuz
	IPX7. Gehienez ere, 1 metroko sakoneran 30 minutuz murgiltzearen efektuen aurka babestua
	IPX8. 1 metro baino gehiagoko sakoneran denbora luzez murgiltzearen efektuen aurka babestua. Fabrikatzaileak adierazten ditu gailu bakoitzaren baldintza zehatzak.

! Gehiagoinformazio gehiago eskuratzeko, zoaz [www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/) orrira.

## Bermea, SAR tasa eta erabilera-gidalerroak

Bermea, SAR tasa (Specific Absorption Rate) eta segurtasun gidalerroen inguruko informazioa eskuratzeko, irakurri gailuko **Konfigurazio gida** atalean dagoen **Informazio garrantzitsua**.

## Gailua birziklatzea

Baduzu gailu zaharrik baztertuta etxean? Zergatik ez duzu birziklatzen? Birziklatuz gero, bere materialak eta osagaiak berrerabiltzen lagunduko diguzu eta baita ingurumena babesten ere! Zure eskualdean birziklatzeko aukerei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle) helbidera.

## Zerbitzuen eta eginbideen mugak

Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira herrialde guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak. Hori GSM sareko Nazioarteko Larrialdi Deietarako 112 zenbakiaren kasuan ere gerta daiteke. Jarri zure sareko operadorearekin edo zerbitzu hornitzailearekin harremanetan zerbitzu edo eginbide jakin baten erabilgarritasuna eta aplika dakizkiokeen tarifa gehigarriak ezagutzeko.

Gida honetan deskribatutako hainbat eginbide eta aplikazio erabiltzeko, litekeena da Interneterako sarbidea behar izatea. Datu konexio karguak aplika daitezke gailuaren bidez Internetera konektatzeagatik. Informazio gehiago lortzeko, jarri hari gabeko zerbitzu hornitzailearekin harremanetan.

## Lege-informazioa

### Sony E5603/E5606/E5653

Sony Mobile Communications Inc. enpresak edo haren tokiko filial batek argitaratu du, inolako bermerik gabe, Erabiltzailearen gida hau. Sony Mobile Communications Inc. enpresak akats tipografikoen, informazioaren zehaztasun faltaren edo programaren zein ekipamenduaren hobekuntzen ondoriozko aldaketak edonoliz eta jakinarazpenik gabe egin ahal izango ditu Erabiltzailearen gida honetan. Dena den, aldaketa horiek Erabiltzailearen gidaren azken argitalpenetan sartuko dira. Irudiak adibidetzat hartu behar dira eta baliteke egiazko gailuaren itxura zehatza ez izatea.

Hemen aipaturiko produktu eta enpresa guztiak marka komertzialak edo dagozkien jabeen marka erregistratuak dira. Gainerako marka komertzial bakoitzak bere jabea du. Dokumentu honetan berariaz eman ez den eskubide oro erreserbatuta dago. Informazio gehiago lortzeko, joan [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/) webgunera.

Baliteke Erabiltzailearen gida honetan hirugarrenen eskaintako aplikazioak edo zerbitzuak aipatzea. Programa edo zerbitzu horiek erabili ahal izateko, baliteke hirugarren hornitzailearen zerbitzuan erregistratu behar izatea eta programak nahiz zerbitzuak erabilerara baldintza gehigarriak izatea. Hirugarrenen webguneetan edo hirugarrenen webguneen bidez atzitutako aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilerara baldintzak eta pribatutasun gidalerro aplikagarriak. Sony enpresak ez du ez ziurtatzen ez bermatzen hirugarrenen webguneen edo eskaintako zerbitzuen erabilgarritasuna ezta funtzionamendua ere.

Gailu mugikorrek eduki gehigarriak, adibidez, dei tonuak, deskargatzeko, biltegiratzeko eta birbidaltzeko gaitasuna du. Hirugarrenen eduki horien erabilerara murriztu edo debeka dezakete euren eskubideak erabiltzaileak edo murriztapen horiek copyright lege aplikagarriekin lotuta egon daitezke, baina horietara mugatu gabe. Zu, eta ez Sony, izango zara gailura deskargatzen duzun edo handik birbidaltzen duzun edukia erantzule bakarra. Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, ziurtatu zilegi erabiltzera zoazela edo, bestela, erabilerari hori egiteko baimena duzula. Sony-k ez du ez eduki gehigarriaren ez hirugarrenen edukia zehaztasuna, osotasuna edota kalitatea ziurtatzen. Sony ez da inola ere zure eduki gehigarriaren edo hirugarrenen edukien erabilerara okerraren erantzule izango.

Informazio gehiago lortzeko, joan [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) webgunera.

Produktu hau Microsoft enpresaren jabetza intelektualaren gaineko hainbat legerekin babestuta dago. Microsoft enpresaren lizentziarik gabe, debekatuta dago teknologia hori produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea.

Edukia jabeek eskubide digitalak kudeatzeko Windows Media programaren teknologia (WMDRM) erabiltzen dute euren jabetza intelektual babesteko, copyrightak barne. Gailu honek WMDRM softwarea erabiltzen du WMDRM bidez babestutako edukia atzitzeko. WMDRM softwareak ez badu edukia babestea lortzen, edukia jabeek Microsoft enpresari eska diezaiokete softwareak eduki babestua WMDRM bidez erreproduzitzeko edo kopiatzeko duen gaitasuna ezeztatzea. Ezeztatze horrek ez dio babesik gabeko edukia eragiten. Babestutako edukietarako lizentziak deskargatzen dituzenean, onartu egiten duzu Microsoft enpresak lizentzietan errebokazio zerrendak gehi ditzakeela. Edukiaren jabeek euren edukia atzitzeko WMDRM softwarearen bertsioa berritzea eska diezazuke. Bertsio berritzea uko egiten badiozu, ezingo duzu bertsio berritzea eskatzen duen edukia atzitu.

Produktu honek MPEG-4 visual eta AVC patenteen lizentzia du erabilerari pertsonalerako eta ez komertzialerako, bezeroak hauxe egin dezan: (i) MPEG-4 visual estandarren ("MPEG-4 video") edo AVC estandarren ("AVC video") arabera bideoak kodetu edota (ii) kontsumitzaile batek jarduerari pertsonal eta ez komertzial batean kodetutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu, edota MPEG-4 edo AVC bideoak hornitzeko MPEG LA lizentzia duen bideo hornitzaile batengandik lortutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu. Ez da beste inongo erabileretarako lizentziarik emango, ez implizituki eta ez esplizituki. Informazio gehigarria, sustapenari, barneko erabilerari zein erabilerari komertzialari eta lizentziari buruzkoa, MPEG LA, L.L.C. enpresaren eskutik lor daiteke. Ikusi [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). MPEG Layer-3 audio dekodezte teknologia, Fraunhofer IIS eta Thomson-en lizentziarekin.

SONY MOBILE EZ DA, ERABILTZAILEAREN GIDA HONETAN EDO DOKUMENTAZIOAN AZALDUTAKO METODOEN BIDEZ GAILUA EGUNERATZEAREN ONDORIOZ, GERTATZEN DIREN GORDETAKO DATU PERTSONALEN EDO FITXATEGIEN GALERAREN, EZABAKETAREN EDO GAINEAN IDATZITAKO DATUEN ERANTZULE IZANGO. SORTUTAKO KALTEENGATIK, GALERENGATIK ETA LEGE EKINTZENGATIK (KONTRATUKO ZATI EDO KONTRATU URRATZE IZANDA ERE, ZABARKERIA EDO BESTELAKOAK BARNE, BAINA HORIETARA MUGATU GABE) SONY MOBILE EDO HAREN HORNITZAILEEK ZUREKIDU DUTEN ERANTZUKIZUNA EZ DA INOIZ ZUK GAILUARENGATIK ORDAINDU DUZUN ZENBATEKOA BAINO HANDIAGO IZANGO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Eskubide oro erreserbatuta.