

**SONY**<sup>®</sup>

# Erabiltzailearen gida

Xperia<sup>™</sup> Z5 Compact  
E5803/E5823

# Edukia

<b>Lehen urratsak.....</b>	<b>7</b>
Erabiltzailearen gida honi buruz.....	7
Ikuspegi orokorra.....	7
Muntaketa.....	8
Gailua lehen aldiz abiaraztea.....	9
Zergatik behar dut Google™ kontu bat?.....	10
Gailua kargatzea.....	10
<b>Oinarrizko ezagutzak.....</b>	<b>13</b>
Ukipen pantaila erabiltzea.....	13
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea.....	15
Hasierako pantaila.....	15
Aplikazioen pantaila.....	17
Aplikazioetan zehar nabigatzea.....	18
Aplikazio txikiak.....	18
Widget-ak.....	19
Laster teklak eta karpetak.....	20
Atzeko plano eta gaiak.....	21
Bateria eta energia kudeaketa.....	22
Pantailaren argazkia ateratzea.....	23
Pantaila grabatzea.....	24
Jakinarazpenak.....	24
Egoera barrako ikonoak.....	27
Aplikazioen ikuspegi orokorra.....	29
<b>Aplikazioak deskargatzea.....</b>	<b>31</b>
Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea.....	31
Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea.....	31
<b>Internet eta sareak.....</b>	<b>32</b>
Weba arakatzea.....	32
Internet eta MMS ezarpenak .....	32
Wi-Fi® .....	33
Datu mugikorren konexioa partekatzea.....	35
Datu erabilera kontrolatzea.....	37
Sare mugikorrak hautatzea.....	38
Sare pribatu birtualak (VPN).....	38
<b>Gailuko datuak sinkronizatzea.....</b>	<b>40</b>
Lineako kontuekin sinkronizatzea.....	40
Microsoft® Exchange ActiveSync® zerbitzuarekin sinkronizatzea.....	40
Outlook®-ekin sinkronizatzea ordenagailua erabilia.....	41

<b>Oinarrizko ezarpenak.....</b>	<b>43</b>
Ezarpenak atzitzea.....	43
Soinua, dei tonua eta bolumena .....	43
SIM txartelen babesa .....	45
Pantailaren ezarpenak.....	46
Daydream.....	47
Pantaila blokeatzea.....	48
Hatz marken kudeatzailea.....	49
Gailua automatikoki desblokeatzea.....	50
Hizkuntza ezarpenak.....	54
Data eta ordua.....	54
X-Reality™ for mobile.....	55
Super-bizia modua.....	55
Soinu irteera hobetzea.....	55
Zarata desagerraraztea.....	56
Erabiltzaile ugariko kontuak.....	56
<b>Testua idaztea.....</b>	<b>59</b>
Pantailako teklatura.....	59
Teklatu birtuala.....	60
Ahots bidezko idazketa erabilia testua sartzea.....	61
Testua editatzea.....	61
Pantailako teklatura pertsonalizatzea.....	62
<b>Deitzea.....</b>	<b>64</b>
Deiak egitea.....	64
Deiak jasotzea.....	65
Deiak kudeatzeko funtzio adimenduna.....	67
Abian diren deiak.....	67
Deien erregistroa erabiltzea.....	67
Deiak desbideratzea.....	68
Deiak murriztea.....	68
Aldi bereko deiak.....	69
Konferentzia deiak.....	70
Erantzungailua.....	70
Larrialdi deiak.....	70
<b>Kontaktuak .....</b>	<b>72</b>
Kontaktuak transferitzea.....	72
Kontaktuak bilatzea eta ikustea.....	73
Kontaktuak gehitzea eta editatzea.....	74
Osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa gehitzea....	75
Gogokoak eta taldeak.....	76
Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea.....	77
Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan.....	77

Kontaktuen babeskopia egitea.....	77
<b>Mezularitza eta txata.....</b>	<b>79</b>
Mezuak irakurtzea eta bidaltzea.....	79
Mezuak antolatzea.....	80
Mezu batetik deitzea.....	81
Mezularitza ezarpenak.....	81
Istanteko mezularitza eta bideo txata.....	81
<b>Posta elektronikoa.....</b>	<b>82</b>
Posta elektronikoa konfiguratzea.....	82
Mezu elektronikoak bidaltzea eta jasotzea.....	82
Mezu elektronikoak antolatzea.....	83
Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak.....	84
Gmail™.....	85
<b>Musika .....</b>	<b>86</b>
Musika gailura transferitzea .....	86
Musika entzutea.....	86
Musikaren hasierako pantaila.....	88
Erreprodukzio zerrendak.....	89
Musika partekatzea.....	89
Soinua hobetzea.....	90
TrackID™ teknologiarekin musika ezagutzea.....	90
<b>FM irratia.....</b>	<b>92</b>
Irratia entzutea.....	92
Gogoko irrati kateak.....	93
Soinu ezarpenak.....	93
<b>Kamera.....</b>	<b>94</b>
Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea.....	94
Aurpegi hautematea.....	95
Irribarreka dauden aurpegiei argazkiak ateratzeko Smile Shutter™ erabiltzea.....	96
Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea.....	96
Kameraren ezarpen orokorrak.....	96
Kameraren ezarpenak.....	100
Bideokameraren ezarpenak.....	104
<b>Albumeko argazkiak eta bideoak.....</b>	<b>108</b>
Argazkiak eta bideoak ikustea.....	108
Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea.....	109
Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea.....	110
Bideoak Movie Creator aplikazioarekin editatzea.....	111
Argazkiak eta bideoak ezkutitzea.....	112
Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren menua.....	112
Argazkiak mapan ikustea.....	113

<b>Bideoak.....</b>	<b>115</b>
Bideoak aplikazioan bideoak ikustea.....	115
Bideo edukia gailura transferitzea .....	116
Bideo edukia kudeatzea.....	116
Movie Creator.....	117
PS Video zerbitzua.....	117
<b>Konektagarritasuna.....</b>	<b>118</b>
Gailuaren pantaila telebistan islatzea kable baten bidez.....	118
Gailuaren pantaila telebistan hari gabe islatzea.....	118
DLNA Certified™ gailuekin edukia partekatzea.....	119
Gailua USB osagarrietara konektatu.....	122
Zure gailua hari gabeko DUALSHOCK™ kontrolagailuetara konektatzea.....	122
NFC.....	123
Bluetooth® hari gabeko teknologia.....	124
Ukipen bakarreko konfigurazioa.....	126
<b>Denbora aurrezteko aplikazio eta eginbide adimendunak.....</b>	<b>127</b>
Smart Connect™ aplikazioarekin gehigarriak eta ezarpenak kontrolatzea.....	127
Gailua kirol jardueren jarraipena egiteko erabiltzea ANT+™ teknologiari esker.....	129
Gailua diru zorro gisa erabiltzea.....	129
<b>Bidaia eta mapak.....</b>	<b>130</b>
Kokapen zerbitzuak erabiltzea.....	130
Google Maps™ eta nabigazioa.....	130
Bidaietan datu trafikoa erabiltzea.....	130
Gailua autorako informazio eta multimedia sistemarekin erabiltzea..	131
Hegaldi modua.....	131
<b>Egutegia eta alarma.....</b>	<b>133</b>
Egutegia.....	133
Alarma eta erlojua.....	134
<b>Erabilerraztasuna.....</b>	<b>137</b>
Handiagotzeko keinuak.....	137
Testu handia.....	137
Kolarearen zuzenketa.....	137
Audifonoen bateragarritasuna.....	137
TalkBack.....	137
TTY (Teletypewriter) modua.....	138
Elkarrizketa motela.....	138
<b>Laguntza eta mantentzea.....</b>	<b>139</b>
Gailuaren laguntza.....	139
Ordenagailurako tresnak.....	139

Gailua eguneratzea.....	140
Galdutako gailu bat aurkitzea .....	141
Gailuaren identifikazio zenbakia bilatzea.....	142
Memoria eta biltegia.....	143
Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilita.....	144
Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea.....	144
Diagnostiko probak gailuan egitea.....	147
Aplikazioak berrezartzea.....	148
Gailua berrezartzea eta berrabiaraztea.....	149
Gailua ingurune heze edota hautsez betetakoetan erabiltzea.....	150
Bermea, SAR tasa eta erabilera-gidalerroak.....	150
Zerbitzuen eta eginbideen mugak.....	150
Lege-informazioa.....	151

# Lehen urratsak



## Erabiltzailearen gida honi buruz

**Xperia™ Z5 Compact** software bertsioaren **Android™ 5.1** Erabiltzailearen gida da hau. Gailuak zein software bertsio darabilen ziur ez badakizu, Ezarpenak menuan begira dezakezu. Software eguneratzei buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Gailua eguneratzea* orriko 140 atala.

### Gailuaren uneko software bertsioa begiratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Android™ bertsioa**.

## Ikuspegi orokorra



- |  |   |
|--|---|
| 1. Aurreko kameraren lentea                              | 11. Kargagailuaren / USB kablearen ataka                  |
| 2. Entzungailuaren konektorea                            | 12. Bozgorailu nagusia                                    |
| 3. Belarriko bozgorailua / Bigarren bozgorailua          | 13. Wi-Fi eta Bluetooth antenaren eremua                  |
| 4. Bigarren mikrofonoa                                   | 14. Kamera nagusiaren lentea                              |
| 5. Hurbiltasun eta argi sentsorea                        | 15. Kamera nagusiaren argia                               |
| 6. Kargatze eta jakinarazpen argia                       | 16. GPS antenaren eremua                                  |
| 7. Pizteko eta itzaltzeko tekla / Hatz marken sentsorea* | 17. NFC™ hautemate eremua                                 |
| 8. Bolumen eta zoom tekla                                | 18. Nano SIM / memoria txartelaren zirrikituaren estalkia |
| 9. Kamera tekla  | 19. Uhalaren zuloa  |
| 10. Mikrofono nagusia                                    |   |

- ! Hatz marken sentsorea erabili aurretik, egiaztatu sentsorea garbi dagoela eta ez duela hezetasunik.

## Muntaketa

- ! Zure gailuak SIM txartel nanoak soilik onartzen ditu.



### Nano SIM txartela sartzeko

- ! Zure gailuak SIM txartel nanoak soilik onartzen ditu. Ziurtatu nano SIM txartelaren euskarria erabiltzen duzula eta ez nahastu nano SIM txartelaren zirrikitua eta memoria txartelaren zirrikitua.
- 1 Ireki memoria txartelaren eta nano SIM txartelaren zirrikituen estalkia.
  - 2 Azazkala edo antzeko objekturen bat erabilita, atera nano SIM txartelaren euskarria.
  - 3 Jarri nano SIM txartela euskarrian eta sartu berriro euskarria.
  - 4 Itxi estalkia.
- ! Gailua piztuta dagoela nano SIM txartel bat sartzten baduzu, gailua automatikoki berrabiaraziko da.



### Memoria txartela sartzeko

- 1 Ireki memoria txartelaren eta nano SIM txartelaren zirrikituen estalkia.
  - 2 Jarri memoria txartela memoria txartelaren zirrikituan eta bultzatu memoria txartela zirrikituan barrena klik bat entzuten duzun arte.
  - 3 Itxi estalkia.
- ! Ziurtatu memoria txartela orientazio egokian sartzen duzula.

### Nano SIM txartela ateratzeko

- 1 Ireki memoria txartelaren eta nano SIM txartelaren zirrikituen estalkia.
- 2 Azazkala edo antzeko objekturen bat erabilita, atera nano SIM txartelaren euskarria.
- 3 Atera nano SIM txartela eta sartu berriro euskarrian.
- 4 Itxi estalkia.

### Memoria txartela kentzeko

- 1 Itzali gailua eta ireki nano SIM txartelaren eta memoria txartelaren zirrikituen estalkiak.
- 2 Sakatu memoria txartela barrura eta, ondoren, askatu azkar.
- 3 Tiratu memoria txartelari kanpora eta kendu.
- 4 Itxi estalkia.


- 💡 1. urratsean gailua itzali gabe ere atera dezakezu memoria txartela. Metodo hori erabiltzeko, desmuntatu memoria txartela **Ezarpenak > Biltegia > Desmuntatu SD txartela** aukeran eta jarraitu goiko argibide guztiei.


## Gailua lehen aldiz abiaraztea

Gailua lehen aldiz abiarazten duzunean, konfigurazio gida irekiko da. Gidak oinarriko ezarpenak konfiguratzeko, kontuetan saioa hasten eta gailua pertsonalizatzen lagunduko dizu. Adibidez, Google™ kontua baduzu, hemen has dezakezu saioa, dena berehala konfiguratzeko.

### Gailua pizteko


- ! Gailua lehen aldiz piztu aurretik, ziurtatu bateria gutxienez 30 minutuz kargatu duzula.



- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla gailuak dardara egin arte.
- 2 Idatzi SIM txartelaren PINa eskatzen zaizunean, eta punteatu ✓.
- 3 Itxaron gailua abiarazi arte.

- 💡 Sare hornitzaileak emango dizu hasierako SIM txartelaren PINa, baina gero Ezarpenak menuan aldatu ahal izango duzu. SIM txartelaren PIN kodea sartzean egindako akatsak zuzentzeko, punteatu ✗.

## Gailua itzaltzeko

- 1 Eduki sakatuta  pizteko tekla aukeren menua irekitzen den arte.
  - 2 Aukeren menuan, sakatu **Itzali**.
- ! Baliteke zenbait denbora behar izatea gailua itzali arte.


## Zergatik behar dut Google™ kontu bat?

Sony-ren Xperia™ gailuak Google™ enpresak garatutako Android™ plataforman funtzionatzen du. Gailua erosten duzunean, Google™ aplikazio eta zerbitzu sorta dago bertan erabilgarri, adibidez, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ eta Play Store™ aplikazioa (azkenak sareko Google Play™ dendan sartzeko aukera ematen du Android™ aplikazioak deskargatzeko). Zerbitzu horiei etekin handiena ateratzeko, Google™ kontua behar duzu. Adibidez, derrigorrezkoa da Google™ kontua izatea ekintza hauetarako:

- Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko eta instalatzeko.
- Posta elektronikoa, kontaktuak eta egutegia sinkronizatzeko.
- Hangouts™ aplikazioaren bidez lagunekin txateatzeko.
- Arakatzeko historia eta laster markak sinkronizatzeko.

Android™ sistemari eta Google™ enpresari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Gailuan Google™ kontua konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Kontuak > Gehitu kontua > Google**.
- 3 Jarraitu erregistro laguntzaileari Google™ kontu bat sortzeko, edo hasi saioa dagoeneko kontua baduzu.

- 💡 Gailua abiarazten duzun lehen aldian, konfigurazio laguntzailetik ere has dezakezu saioa edo sor dezakezu Google™ kontua. Bestela, sarean sor dezakezu kontua [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) helbidean.


## Gailua kargatzea

Gailuak berriz kargatzeko bateria du barruan; Sony-k edo baimendutako Sony konponketen zentro batek ordeztu beharko luke soilik. Ez saiatu inoiz gailua zeure kabuz irekitzen edo desmuntatzen. Gailua irekitzeagatik eragiten diren matxurek bermea baliogabetu dezakete.

Bateria erdi kargatuta duela bidaltzen da gailua fabrikatik. Erosi aurretik gailua kutxan denbora luzez egon bada, baliteke bateria oso gutxi gelditzea. Beraz, gailua lehen aldiz abiarazi aurretik, bateria gutxienez 30 minutuz kargatzea gomendatzen da. Kargatzen ari den bitartean, gailua normaltasunez erabil dezakezu. Bateriaren errendimendua hobetzeko moduari buruz gehiago irakurtzeko ikusi *Bateria eta energia kudeaketa* orriko 22 atala.


Gailua bustiz gero, lehortu mikrozuntzeko zapi batekin eta astindu gailua gutxienez 15 aldiz USB ataka beherantz begira dagoela. Errepikatu prozesua USB atakan oraindik hezetasuna ikusten bada. Sartu USB kablea USB atakan soilik ataka guztiz lehortu ondoren.

## USB ataka lehortzeko



- 1 Mikrozuntzeko zapi bat erabiliz, lehortu gailuak duen hezetasun guztia.
- 2 Gailua tinko eutsiz eta USB ataka beherantz begira dagoela, astindu gailua indarrez gutxienez 15 aldiz.
- 3 Hezetasuna ikusten bada oraindik USB atakan, astindu gailua berriro zenbait aldiz.
- 4 Erabili mikrozuntzeko zapi bat USB atakan gelditzen den hezetasuna kentzeko.

## Gailua kargatzeko



- 1 Konektatu kargagailua korrante hartune batera.
  - 2 Konektatu USB kablearen mutur bat kargagailuan (edo ordenagailuaren USB atakan).
  - 3 Entxufatu kablearen beste muturra gailuaren mikro USB atakan, USB ikurra gora begira dagoela. Jakinarazpen argia piztuko da kargatzen hasierakoan.
  - 4 Gailua guztiz kargatutakoan, deskonektatu kablea gailutik kanpora tiratuta. Ziurtatu konektorea tolesten ez dela.
- 💡 Bateria guztiz deskargatuta badago, hainbat minutu beharko dira jakinarazpen argia piztu eta kargatze ikonoa (⚡) agertu arte.


## Bateriaren jakinarazpen argiaren egoera

Berdea	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 90etik gorakoa da
Gorria	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 15etik beherakoa da
Laranja	Bateria kargatzen ari da eta karga maila % 90etik beherakoa da

# Oinarrizko ezagutzak


## Ukipen pantaila erabiltzea

### Punteatzea




- Ireki edo hautatu elementua
- Markatu edo kendu marka kontrol laukiari edo aukerari.
- Sartu testua pantailako teklatura erabilia.

### Gauzak sakatuta edukitzea




- Eraman elementuak
- Aktibatu elementurako berariazkoa den menua.
- Aktibatu hautapen modua, adibidez, zerrendako hainbat elementu hautatzea.

## Hatzak elkartzea eta aldentzea




- Handitu edo txikitu web orriak, argazkiak eta mapak, eta argazkiak ateratzen edo bideoak grabatzen dituzunean.

## Hatza pasatzea



- Korritu zerrendan gora eta behera
- Korritu ezkerredera edo eskuinera, adibidez, hasierako pantailaren paneletan zehar.


## Korritzea



- Korritu pantailan zehar bizkor, adibidez, zerrenda batean edo web orri batean. Korritze mugimendua gelditu dezakezu pantaila punteatuta.

## Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea


Gailua piztuta dagoela, aurrez ezarritako denbora tartean egonean uzten bada, pantaila iluntzen eta automatikoki blokeatzen da, bateria aurrezteko. Blokeo horri esker, gailua erabiltzen ari ez zarenean, ukipen pantailan nahigabeko ekintzak egitea saihestuko duzu. Gailua erosten duzunean, irristatze bidezko oinarrizko blokeoa dakar ezarrita. Beraz, gailua desblokeatzeko, hatza pasa behar duzu pantailaren azpiko aldetik gorantz. Geroago izango duzu aukera segurtasun ezarpenak aldatzeko eta bestelako blokeoak gehitzeko. Ikusi *Pantaila blokeatzea* atala, 48 orrian.



### Pantaila aktibatzeko


- Sakatu labur  pizteko tekla.

### Pantaila blokeatzeko

- Pantaila aktibo dagoenean, sakatu azkar  pizteko tekla.

## Hasierako pantaila

Hasierako pantaila gailua erabiltzeko abiapuntua da. Ordenagailuaren pantailaren mahaigainaren antzekoa da. Hasierako pantailak zazpi panelera arte izan ditzake, pantailaren zabalera normala baino handiagoak. Hasierako pantailako panel kopurua behealdean dagoen puntu multzoarekin adierazten da. Nabarmendutako puntuak unean zein paneletan zauden adierazten du.



- 1 Xperia™ widget-aren aurkezpena: punteatu widget-a irekitzeko eta hautatu egiteko bat, adibidez, gailu zaharreko edukia kopiatzea edo Xperia™ zerbitzuak konfiguratzeko
- 2 Puntuak: hasierako pantailako panel kopurua adierazten dute

### Hasierako pantailara joateko

- Sakatu .

### Hasierako pantaila arakatzeko




### Hasierako pantailako panelak

Hasierako pantailan panel berriak gehi ditzakezu (zazpi gehienez) eta daudenak ezabatu.



### Panela hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta hasierako pantailako edozein eremu gailuak bibratu arte.
- 2 Panelak arakatzeko, pasatu hatza eskuinera edo ezkererara, ondoren sakatu .



### Panela hasierako pantailatik ezabatzeko

- 1 Eduki ukituta hasierako pantailako edozein eremu gailuak bibratu arte.
- 2 Irristatu ezkerrera edo eskuinera ezabatu nahi duzun panelera eta punteatu ✕, panelaren goialdeko eskuineko ertzean.


### Hasierako pantailako ezarpenak

#### Ikonoen tamaina doitzeko zure Hasierako pantailan

- 1 Eduki ukituta hasierako pantailako edozein eremu gailuak bibratu arte eta punteatu ⚙️.
- 2 Punteatu **Ikono tamaina**, eta hautatu aukera bat.

### Aplikazioen pantaila

Hasierako pantailatik irekitzen den aplikazioen pantailan, gailuan aurretik instalatutako aplikazioak eta deskargatutakoak agertzen dira.



#### Aplikazioen pantailan aplikazio guztiak ikusteko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu ⋮.
- 2 Irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera aplikazioen pantailan.

#### Aplikazioen pantailako aplikazio bat irekitzeko

- Aplikazioaren pantaila irekita dagoenean, irristatu ezkerrera edo eskuinera, eta punteatu aplikazioa.

#### Aplikazioen pantailako aplikazioak bilatzeko

- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu 🔍.
- 2 Sakatu bilatu nahi duzun aplikazioaren izena.

#### Antolatu aplikazioak Aplikazioen pantailan

- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu ⋮.
- 2 Punteatu **Ordenatu aplikazioak**, eta hautatu aukera bat.

#### Aplikazioen lasterbideak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu ⋮.
- 2 Ziurtatu **Neure ordena** hautatuta dagoela **Ordenatu aplikazioak** atalean.
- 3 Aplikazioaren pantailan, eduki ukituta aplikazio baten ikonoa, hautatuta agertu arte, eta arrastatu ikonoa pantailaren goialdera. Hasierako pantaila irekiko da.
- 4 Arrastatu ikonoa hasierako pantailako nahi duzun tokira, eta jaso hatza.

#### Aplikazioen pantailan aplikazioak mugitzeko


- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu ⋮.
- 2 Ziurtatu **Neure ordena** hautatuta dagoela **Ordenatu aplikazioak** atalean.
- 3 Eduki ukituta aplikazioa, hautatuta agertu arte, eta arrastatu kokapen berrira.

## Aplikazioen pantailako aplikazioak desinstalatzeko

- 1 Aplikazioen pantaila irekita dagoenean, punteatu **⋮**.
- 2 Ziurtatu **Neure ordena** hautatuta dagoela **Ordenatu aplikazioak** atalean.
- 3 Eduki ukituta aplikazio pantailaren edozein eremu gailuak bibratu arte. Desinstala daitezkeen aplikazio guztiak **✖** irudiarekin adierazten dira.
- 4 Sakatu desaktibatatu nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **Ados**.

## Aplikazioetan zehar nabigatzea

Aplikazioen artean nabiga dezakezu nabigazio teklak, gogokoen barra eta erabilitako azken aplikazioen leihoa erabilita. Azken horrekin, erraz alda zaitezke erabilitako azken aplikazioen artean. Nabigazio teklak hauek dira: hasierako tekla, azken aplikazioen tekla eta atzera tekla. Zenbait aplikazio itxi egiten dira irteteko **△** hasierako tekla sakatzen duzunean; beste batzuk, berriz, pausatu egiten dira edo atzeko planoan exekutatzaren jarraitzen dute. Aplikazioa pausatzen bada edo atzeko planoan exekutatzaren bada, aplikazioa irekitzen duzun hurrengo aldian, utzi zenuen tokitik hasi ahal izango duzu.



- 1 Erabilitako azken aplikazioen leihoa: ireki erabilitako azken aplikazioetako bat
- 2 Gogokoen barra: erabili lasterbidea aplikazioak edo widgetak atzitzeko
- 3 Azken aplikazioen tekla: ireki erabilitako azken aplikazioen leihoa eta gogokoen barra
- 4 Hasierako tekla: irten aplikaziotik eta itzuli hasierako pantailara
- 5 Atzera tekla: itzuli aurreko pantailara aplikazioaren barnean edo itxi aplikazioa

## Ireki erabilitako azken aplikazioen panela

- Sakatu **□**.

## Erabilitako azken aplikazio guztiak ixteko

- Punteatu **□** eta, ondoren, punteatu **≡**.

## Aplikazioetako menuak irekitzeko

- Aplikazioa erabili bitartean, sakatu **⋮**.
- ! Aplikazio guztiek ez dute menurik erabilgarri.


## Aplikazio txikiak

Aplikazio txikiak pantaila berean beste aplikazio batzuen gainean exekutatzaren miniatuazko aplikazioak dira eta ataza anitz egitea ahalbidetzen dute. Adibidez, moneta

kanbioaren tasei buruzko xehetasunak erakusten dituen web orri bat irekita baduzu, Kalkulagailua aplikazio txikia ireki dezakezu horren gainean kalkuluak egiteko. Aplikazio txikiak gogokoen barratik atzi ditzakezu. Aplikazio txiki gehiago deskargatzeko, joan Google Play™ zerbitzura.






### Aplikazio txikiak irekitzeko

- 1 Gogokoen barra agertzeko, sakatu .
  - 2 Punteatu ireki nahi duzun aplikazio txikia.
- 💡 Hainbat aplikazio txiki ireki ditzakezu aldi berean.

### Aplikazio txiki bat itxeko

- Punteatu  aplikazio txikiaren leihoan.

### Aplikazio txikiak deskargatzeko

- 1 Gogokoen barran, punteatu  eta, ondoren,  eta .
- 2 Bilatu deskargatu nahi duzun aplikazio txikia eta, ondoren, jarraitu deskargatzeko eta instalazioa osatzeko jarraibideei.

### Aplikazio txiki bat mugitu

- Aplikazio txikia irekita dagoenean, eduki ukituta aplikazio txikiaren goi ezkerreko ertza eta mugitu nahi duzun kokapenera.


### Aplikazio txiki bat minimizatu

- Aplikazio txikia irekita dagoenean, eduki ukituta aplikazio txikiaren goi ezkerreko ertza eta arrastatu eskuin ertzerako edo pantailaren behealdera.


### Gogokoen barrako aplikazio txikiak berrantolatzeko

- Eduki sakatuta aplikazio txikia eta arrastatu nahi duzun kokapenera.





### Gogokoen barrako aplikazio txikiak kentzeko

- 1 Eduki sakatuta aplikazio txikia eta, ondoren, arrastatu hona: .
- 2 Punteatu **Ados**.

### Aurretik kendutako aplikazio txikiak berrezartzeko

- 1 Ireki gogokoen barra eta, ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta berrezarri nahi duzun aplikazio txikia eta, ondoren, arrastatu gogokoen barrara.

### Widgetak aplikazio txiki gisa gehitzeko

- 1 Gogokoen barra agerrarazteko, sakatu .
- 2 Punteatu  >  > .
- 3 Hautatu widget bat.
- 4 Idatzi widgetaren izena, nahi baduzu, eta punteatu **Ados**.

## Widget-ak

Hasierako pantailan zuzenean erabil ditzakezun aplikazio txikiak dira widget-ak. Laster tekla gisa ere funtzionatzen dute. Adibidez, Eguraldia widget-arekin, eguraldiari buruzko oinarriko informazioa ikus dezakezu hasierako pantailan zuzenean. Widget-a punteatzean, ordea, Eguraldia aplikazio osoa irekitzen da. Google Play™ dendatik widget gehiago deskarga ditzakezu.



### Widget-ak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremua bat gailuak bibratu arte eta punteatu **Widget-ak**.
- 2 Bilatu eta punteatu gehitu nahi duzun widget-a.

### Widget bati tamaina aldatzeko

- 1 Eduki ukituta widget bat handitu eta gailuak dardara egin arte. Orduan, askatu widgeta. Widgetari tamaina aldatu badiezioketu, adibidez, Egutegia widgetari, narbarmendutako marko bat eta tamainaz aldatzeko puntuak agertuko dira.
- 2 Arrastatu puntuak barrurantz edo kanporantz widgeta txikitu edo hedatzeko.
- 3 Widgetaren tamaina berria berresteko, punteatu Hasierako pantaila ikuspegiko punturen batean.

### Widget bat mugitzeko

- Eduki ukituta widgeta handitu eta gailuak dardara egin arte. Ondoren, arrastatu elementua kokapen berrira.

### Widgetak kentzeko

- Eduki ukituta widgeta hautatuta egon arte. Orduan, arrastatu elementua **Kendu hasierako pantailatik** ikuspegira.

## Laster teklak eta karpetak

Erabili laster teklak eta karpetak aplikazioak kudeatzeko eta hasierako pantaila txukunduta izateko.



1 Atzitu aplikazioa laster teklaren bidez

2 Atzitu aplikazioak dituen karpeta

### Aplikazioen laster markak hasierako pantailan gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin eta pertsonalizazio menua agertu arte.
  - 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Aplikazioak**.
  - 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu aplikazioa. Hautatutako aplikazioa Hasierako pantaila atalean gehituko da.
- 💡 3. urratsean, bestela, **Laster teklak** puntea dezakezu eta zerrendako beste aplikazio bat hautatu. Metodo hori erabiltzen baduzu laster teklak gehitzeko, erabilgarri dauden aplikazioetako batzuek funtzionaltasun zehatza gehitzen diote laster teklari.

### Eraman elementuak hasierako pantailara

- Eduki ukituta elementu bat hautatuta egon arte. Orduan, arrastatu elementua kokapen berrira.

### Elementuak hasierako pantailatik kentzeko

- Eduki ukituta elementua, hautatuta agertu arte, eta arrastatu pantailaren goialdeko **Kendu hasierako pantailatik** atalera.

### Karpetak hasierako pantailan sortzeko

- Eduki ukituta aplikazioaren ikonoa edo laster tekla hautatuta egon arte. Gero, arrastatu eta askatu beste aplikazio baten ikonoaren edo laster teklaren gainean.

### Hasierako pantailako karpetan elementuak gehitzeko

- Eduki ukituta elementu bat hautatuta egon arte. Ondoren, arrastatu elementua karpetara.

### Hasierako pantailako karpetari izena aldatzeko

- 1 Punteatu karpeta, hura irekitzeko.
- 2 Punteatu karpetaren izenburu barra **Karpetaren izena**, eremua erakusteko.
- 3 Sartu karpetaren izen berria eta punteatu **Eginda**.

## Atzeko planoa eta gaiak

Hasierako pantaila nahi bezala egoki dezakezu horma paper eta gai desberdinak erabilia.



### Hasierako pantailaren horma-papera aldatzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
- 2 Punteatu **Horma paperak** eta hautatu aukera bat.


### Gaiak ezartzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin arte.
  - 2 Punteatu **Gaiak**.
  - 3 Hautatu aukera bat eta jarraitu gailuko jarraibideei.
- ! Gaia aldatzen duzunean, zenbait aplikazioen atzeko planoaren ere aldatzen da.

## Bateria eta energia kudeaketa

Gailuak bateria kapsulatua du. Bateriaren kontsumoaren jarraipena egin eta energia gehien erabiltzen duten aplikazioak ikus ditzakezu. Aplikazioak kendu edo muga ditzakezu eta bateria aurrezteko modu bat baino gehiago aktiba ditzakezu, bateriak gehiago iraun dezan. Gutxi gorabehera zenbat bateria dagoen ikusi eta bateriaren ezarpenak doi ditzakezu errendimendua hobetzeko eta bateriak gehiago irauteko.

### Bateriaren kontsumoa kudeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa > Aplikazioaren energia kots..** Datu trafiko handia duten eta aspaldian erabili ez diren aplikazioen ikuspegi orokor bat erakusten du.
- 3 Berrikusi informazioa eta egin beharrezko ekintzak. Adibidez, desinstalatu aplikazio bat edo mugatu bere erabilera.

### Bateria gehien erabiltzen duten aplikazioak ikusteko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa > Bateriaren erabilera**.

### Bateriaren gutxi gorabeherako iraupena ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bateriaren kudeaketa**.


## Bateria aurrezteko moduak

Bateria aurrezteko hainbat modu erabil ditzakezu, bateriak luzaroago iraun dezan:

<b>STAMINA modua</b>	Wi-Fi® eta mugikorretarako datuak desgaitzen ditu pantaila desaktibatuta dagoenean, eta hardwarearen errendimendua mugatzen du.  egoera barran agertzen da modu hau aukeratzen denean.
<b>Ultra STAMINA modua</b>	Gailuaren funtzioak mugatzen ditu eta funtzio nagusiak bakarrik jartzen ditu erabilgarri, hala nola deiak egiteko eta SMSak bidaltzeko funtzioak. Modua aktibatzean,  agertzen da egoera barran.
<b>Bateria gutxiko modua</b>	Gailuaren portaera aldatzen du, adibidez, pantailaren distira eta pantaila inaktibo ezartzeko ezarpena doitzen ditu, bateria maila ehuneko jakin batetik behera dagoenean. Modua aktibatzean,  agertzen da egoera barran.
<b>Ezari datuak ilaran</b>	Pantaila itzalita dagoenean, irteerako trafikoa optimizatzen du datuak alde aurretik zehaztutako maiztasunarekin bidalita.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, bateria aurrezteko modua aktibatu edo desaktibatuzko.

### Bateria aurrezteko modua aktibatzena

- 1 Hasi pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa**.
- 3 Zure modu hobetsia aktibatzena, hautatu moduaren izena eta punteatu piztu-itzali botoia hautatutako modua aktibatzena, beharrezkoa bada. Zenbait kasutan, punteatu **Aktibatu** eta berretsi aktibazioa.


### STAMINA moduaren ikuspegi orokorra

STAMINA moduak bateriaren errendimendua optimizatzena hainbat eginbide ditu:


<b>Egonean modu hedatua</b>	Horren bidez, aplikazioek ezin dute erabili datu trafikoa, Wi-Fi® eta mugikorretarako datuak desgaituta, pantaila desblokeatuta dagoenean. Aplikazio eta zerbitzu batzuk salbuespen gisa ezar ditzakezu, eginbidea aktibo dagoenean aplikazioak pausatu ez daitezten.
<b>STAMINA erlojua</b>	Sareko konexioak pausatuta mantentzen ditu, pizteko/itzaltzeko tekla ordua begiratzeko baino ez erabiltzen duzunean.
<b>Erabilera hedatua</b>	Hardwarearen errendimendua mugatzen du gailua erabiltzen ari zarenean.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, STAMINA modua aktibatu edo desaktibatzena.

### STAMINA modua eginbideak aktibatzena

- 1 Hasi pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa** eta, ondoren, punteatu **STAMINA modua**.
- 3 Aktibatu STAMINA modua, desaktibatuta badago.
- 4 Arrastatu aktibatu nahi dituzun eginbideen alboan dauden graduatzaileak eta, ondoren, punteatu **Aktibatu**, galdetuz gero.



### STAMINA moduan exekutatzea nahi duzun aplikazioak hautatzeko

- 1 Hasi pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Bateriaren kudeaketa** eta, ondoren, punteatu **STAMINA modua**.
- 3 Aktibatu STAMINA modua, desaktibatuta badago.
- 4 Ziurtatu **Egonean modu hedatua** eginbidea aktibatuta dagoela, ondoren punteatu **Egonean moduko aplikazio aktiboak** > **Gehitu aplikazioak**.
- 5 Korritu ezkerrera edo eskuinera, aplikazio eta zerbitzu guztiak ikusteko eta markatu aplikazioak exekutatzea nahi dituzun kontrol laukiak.
- 6 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.


### Pantailaren argazkia ateratzea

Gailuko edozein pantailatako irudi finkoak pantailaren argazki gisa atera ditzakezu. Ateratzen dituzun pantailako argazkiak automatikoki gordeko dira albumean.

### Pantaila argazkiak ateratzeko


- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla leiho gainerakor bat agertzen den arte.
  - 2 Punteatu .
-  Bestela, pantaila argazki bat ateratzeko, pizteko eta itzaltzeko tekla eta bolumena jaisteko tekla aldi berean saka eta manten ditzakezu. Pantaila argazkia atera ondoren, teklak aska ditzakezu.

### Pantailako argazkiak ikusteko

- Arrastatu egoera barra behearaino; ondoren, punteatu ikusi nahi duzun pantaila argazkia.
-  Albuma aplikazioan irekita ere ikus ditzakezu pantailako argazkiak.

## Pantaila grabatzea

Pantaila grabatzeko eginbidea erabil dezakezu zure gailuaren pantailan gertatzen denari buruzko bideoak grabatzeko. Eginbidea erabilgarri da, adibidez, tutorialak sortu edo gailuan joko batera nola jolasten duzun bideoak grabatzeko. Grabatutako bideoklipak Albuma atalean gordeko da automatikoki.



- 1 Minimizatu/Berrekin grabazio pantailaren leihoa
- 2 Grabatu pantaila
- 3 Grabatu pantaila aurreko kamera aktibatuta dagoenean.
- 4 Sartu pantaila grabatzeko ezarpenetan
- 5 Itxi pantaila grabatzeko leihoa

### Pantaila grabatzeko

- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla leiho gainerakor bat agertzen den arte.
- 2 Punteatu [↻].
- 3 Pantaila grabatzeko leihoa ireki ondoren, punteatu [📹]. Grabatzeko pantailaren funtzioa abiaraziko da eta botoi bat bistaratuko da.
- 4 Grabaketa gelditzeko, punteatu tenporizadorearen botoia, eta punteatu [🔴].

### Aurreko kamera aktibatuta dagoenean, pantaila grabatzeko

- 1 Pantaila grabatzeko leihoa irekitzen denean, punteatu [📹]. Aurreko kameraren bisorea bistaratzen duen leiho bat irekiko da.
  - 2 Aurreko kamerak zure pantaila eta bideoa grabatzen hasteko, punteatu [📹].
  - 3 Grabaketa gelditzeko, punteatu tenporizadorearen botoia, eta punteatu [🔴].
  - 4 Aurreko kameraren bisorea ixteko, punteatu [📹].
- 💡 Argazki geldi bat grabatzeko aurreko kamera erabiliz, pantaila grabatzen ari zaren bitartean, arrastatu [📹] bisore txikian ikuspegia zabaltzeko eta ondoren punteatu [📹].

### Azken pantaila grabaketak ikusteko

- Arrastatu egoera barra behera eta punteatu pantailaren azken grabaketak ikusteko.
- 💡 Albuma aplikazioan ere ikus ditzakezu pantaila grabaketak ere.

## Jakinarazpenak

Jakinarazpenek mezu berrien eta egutegiko gertaeren berri emango dizute, besteak beste, baita abian diren jarduerena ere, esaterako, fitxategi deskargena. Jakinarazpenak toki hauetan agertuko dira:

- Egoera barran
- Jakinarazpenen panelean
- Blokeatutako pantailan



## Jakinarazpenen panela irekitzeko edo ixteko



- 1 Jakinarazpenen panela irekitzeko, arrastatu egoera barra behera.
- 2 Jakinarazpenen panela ixteko, arrastatu panela gora.

### Jakinarazpen baten gainean zer bait egitea jakinarazpenen panelean

- Punteatu jakinarazpena.

### Jakinarazpenen paneletik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpen baten gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

### Jakinarazpen bat zabaltzeko jakinarazpenen panelean

- Arrastatu jakinarazpenak beherantz
- ! Ezin dira jakinarazpen guztiak zabaldu.

### Jakinarazpenen paneletik jakinarazpen guztiak ezabatzeko

- Punteatu ☰.

### Jakinarazpen baten gainean zer bait egitea blokeatutako pantailatik

- Punteatu jakinarazpena birritan.

### Blokeatutako pantailatik jakinarazpenak garbitzea

- Jarri hatza jakinarazpenen gainean eta korritu ezkerrera edo eskuinera.

### Jakinarazpen bat zabaltzeko blokeatutako pantailan

- Arrastatu jakinarazpenak beherantz
- ! Ezin dira jakinarazpen guztiak zabaldu.

## Jakinarazpenak kudeatzea blokeatutako pantailan

Gailua konfiguratu dezakezu hautatutako jakinarazpenak blokeatutako pantailan agertzeko. Zure jakinarazpenak eta horien edukia atzitu, jakinarazpen guztietarako edo aplikazio jakin batzuetarako ikustea nahi ez duzun materiala ezkutatu edo jakinarazpen bat bera ez erakustea aukera dezakezu.

### Blokeatutako pantailan bistaratuko diren jakinarazpenak hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⚙.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Gailua blokeatuta dagoenean**.
- 3 Hautatu aukera bat.


## Jakinarazpenak bistartzeko aukerak blokeatutako pantailan

<b>Erakutsi jakinarazpenen eduki guztia</b>	Ikusi jakinarazpen guztiak blokeatutako pantailan Ezarpen hau aktibatuta duzunean, eduki kontutan eduki guztiak (postontziko mezu elektronikoen eta txatak barne) ikusiko direla blokeatutako pantailan dagozkien aplikazioak <b>Isilpekoa</b> moduan <b>Aplikazioen jakinarazpenak</b> esleitzen ez dituzun bitartean ezarpenak menuan.
<b>Ezkutatu jakinarazpenen isilpeko edukia</b>	Ezarpen hau eskuragarri egoteko PIN, pasahitz edo eredu bat konfiguratu izan beharko duzu zure pantaila blokeatzeko. <b>Edukiak ezkutatuta daude</b> bistartzeko da blokeatutako pantailan, jakinarazpenak iristen direnean. Adibidez, sarrera ontziko posta elektronikoa edo txat baten jakinarazpena jasoko duzu, baina hauen edukia ezingo duzu ikusi blokeatutako pantailan.
<b>Ez erakutsi jakinarazpenik</b>	Ez duzu jakinarazpenik jasoko blokeatutako pantailan.

## Aplikazio batentzako jakinarazpen maila konfiguratzeko

Jakinarazpen-portaera desberdina konfiguratu dezakezu bakarkako aplikazioentzat. Esaterako, posta elektronikoen jakinarazpen guztiak blokeatu, Facebook™-eko jakinarazpenei lehentasuna eman eta mezuen jakinarazpenen edukia ez ikustea aukera dezakezu blokeatutako pantailan.

### Aplikazio batentzako jakinarazpen maila konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Aplikazioen jakinarazpenak**.
- 3 Hautatu jakinarazpenen konfigurazioa aldatu nahi diozun aplikazioa.
- 4 Arrastatu dagokion graduatzailea eskuinera.

## Jakinarazpen mailak eta aukerak aplikazio jakinetarako

<b>Blokeatu</b>	Ez erakutsi jakinarazpenik inoiz hautatutako aplikazioarentzat.
<b>Lehentasuna</b>	Jakinarazpenen lehentasun mailan blokeo pantailan agertuko dira gainontzeko jakinarazpenen gainetik.
<b>Isilpekoa</b>	Aukera hau erabilgarri dago soilik, PIN, pasahitz edo eredu bat zehazten baduzu zure pantaila blokeatzeko eta hau <b>Erakutsi jakinarazpenen eduki guztia Gailua blokeatuta dagoenean</b> ezarpenaren bidez hautatzen baduzu. Aplikazioarentzako jakinarazpenak agertuko dira blokeatutako pantailan, baina hauen edukia ez da ikusgarri egongo.


## Jakinarazpen argia

Jakinarazpen argiak bateriaren egoera islatzen du eta gertaeren berri ematen du. Adibidez, argi urdin keinukariak mezu berri bat edo dei galdu bat duzula esan nahi du. Jakinarazpen argia modu lehenetsian gaituta dago, baina eskuz desgaitu daiteke.






























- ! Jakinarazpen argia desgaitzen denean, bateriaren egoera jakinarazteko bakarrik piztuko da, adibidez, bateriaren maila ehuneko 15etik jaisten denean.

### jakinarazpenaren argia gaitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak**.
- 3 Arrastatu **Jakinarazpen argia** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Egoera barrako ikonoak

### Egoera ikonoak





























	Ez dago SIM txartelik
	Seinalea
	Seinalerik ez
	Ibilitaritzan
	LTE datuak bidaltzea eta deskargatzea
	GPRS datuak bidaltzea eta deskargatzea
	EDGE datuak bidaltzea eta deskargatzea
	3G datuak bidaltzea eta deskargatzea
	Datu mugikorrek bidaltzea eta deskargatzea
	Wi-Fi® konexioa gaituta dago eta datuak transferitzen ari dira
	Bateriaren egoera
	Bateria kargatzen ari da
	STAMINA modua aktibatuta dago
	Bateria gutxiko modua aktibatuta dago
	Hegaldi modua aktibatuta dago
	Bluetooth® funtzioa aktibatuta dago
	Mikrofonoa desaktibatuta dago
	Bozgorailua aktibatuta dago
	Ez molestatzeko modua
	Baimendu salbuespenak egitea ez molestatzeko moduan
	Dardara modua
	Alarma ezarrita dago
	GPSa aktibatuta dago
	Sinkronizatzen ari da
	Arazo bat izan da saioa hasterakoan edo sinkronizatzerakoan
	Gailua prest dago ANT+™ gailu bateragarrietara konektatzeko
	Entzungailuaren funtzioa aktibatuta dago

! Zerbitzu hornitzailearen, sarearen edota herrialdearen arabera, baliteke zerrenda honetako ikonoek ordezkatzen dituzten funtzio edo zerbitzuetako batzuk erabilgarri ez egotea.

### Egoera barrako ikonoak kudeatzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Sistemaren ikonoak**.
- 3 Markatu egoera barran agertzea nahi duzun sistema ikonoen kontrol laukiak.

## Jakinarazpen ikonoak




























	SMS edo MMS berria
	Dei galdua
	Deia zain
	Deien desbideratzea aktibatuta dago
	Erantzungailuko mezu berria
	Mezu elektronikoa berria
	Datuak deskargatzea
	Datuak kargatzea
	Datu mugikorrek desgaituta daude
	Osatu gailuaren oinarriko konfigurazioa
	Eskuragarri dago software eguneratzea
	Eskuragarri daude sistemaren eguneratzeak
	Sistemaren eguneratzeak deskargatzea
	Punteatu deskargatutako sistemaren eguneratzeak instalatzeko
	Ultra STAMINA modua aktibatuta dago
	Zarata desagerrarazteko aukera aktibatuta dago
	Pantaila argazkia atera da
	Hangouts™-eko txat mezu berria iritsi da
	Egin bideo txatak lagunekin Hangouts™ aplikazioa erabilia
	Egutegiko gertaera gertu
	Abian da aplikazio txiki bat
	Smart Connect aktibatuta dago
	Abesti bat erreproduzitzen ari da
	Abian da irratia
	Gailua ordenagailu batera dago konektatuta USB bidez
	Barneko biltegiaren % 75 beteta dago. Punteatu datuak memoria txartelera transferitzeko
	Abisua
	Jakinarazpen gehiago (bistaratu gabeak)


! Gailuan agertzen diren ikono guztiak ez dira agertuko zerrenda honetan. Ikonoak erreferentzia gisa azaldu dira, eta inolako jakinarazpenik gabe alda daitezke.


### Aplikazio bat blokeatzea jakinarazpenik ez bidaltzeko.


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Aplikazioen jakinarazpenak**.
- 3 Hautatu aplikazio bat.
- 4 Arrastatu **Blokeatu** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Aplikazioen ikuspegi orokorra

-  Erabili Alarma eta erlojua hainbat alarma mota ezartzeko.
-  Erabili web arakatzaila web orrietan zehar nabigatzeko, web orriak ikusteko, eta laster markak, testuak nahiz irudiak kudeatzeko.
-  Erabili Kalkulagailua oinarriko kalkuluak egiteko.
-  Erabili Egutegia gertaeren jarraipena egiteko eta hitzorduak kudeatzeko.
-  Erabili kamera argazkiak ateratzeko eta bideoak grabatzeko.
-  Erabili Kontaktuak aplikazioa telefono zenbakiak, helbide elektronikoak eta kontaktuekin lotutako bestelako informazioa kudeatzeko.
-  Atzitu deskargatutako aplikazioak, dokumentuak eta argazkiak.
-  Erabili Posta aplikazioa mezu elektronikoak kontu pertsonalen nahiz laneko kontuen bidez bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Facebook™ aplikazioa lagunekin, senideekin eta mundu guztiko jendearekin batera sare sozialean aritzeko.
-  Arakatu eta entzun FM irrati kateak.
-  Erabili Albuma aplikazioa argazkiak eta bideoak ikusteko eta haiekin lan egiteko.
-  Erabili Gmail™ aplikazioa mezu elektronikoak irakurtzeko, idazteko eta antolatzeko.
-  Bilatu informazioa gailuan eta sarean.
-  Ikusi uneko kokapena, bilatu beste kokapen batzuk eta kalkulatu ibilbideak Google Maps™ erabilita.
-  Erabili Play Store™ aplikazioa gailurako doako eta ordainpeko aplikazioak deskargatzeko.
-  Erabili Mezularitza aplikazioa SMSak eta MMSak bidaltzeko eta jasotzeko.
-  Erabili Bideoa aplikazioa gailuan bideoak erreproduzitzeko eta lagunekin edukiak partekatzeko.
-  Erabili Musika aplikazioa musika, audio liburuak eta podcastak antolatu eta erreproduzitzeko.
-  Ikusi Socialife-ko albiste hariak.
-  Erabili Eguraldia aplikazioa eguraldiaren iragarpena ikusteko.
-  Egin deiak zenbakiak eskuz markatuta edo markatze adimenduna erabilita.
-  Optimizatu gailuaren ezarpenak zeure beharretara egokitzeko.
-  Erabili Hangouts™ aplikazioa lagunekin sarean hitz egiteko.
-  Identifikatu inguruan entzuten dituzun musika pistak eta eskuratu haiei buruzko informazioa, besteak beste, artista eta albuma.
-  Erabili YouTube™ mundu osoko bideoak partekatzeko eta ikusteko.
-  Erabili Smart Connect™ aplikazioa osagarri bat konektatzen edo deskonektatzen duzunean zer gertatzen den ezartzeko.
-  Xperia™ Movie Creator aplikazioak 30 segundo inguruko luzera duten bideo motzak sortzen ditu automatikoki, gordetako argazkiak eta bideoak erabiliz. Aplikazioak automatikoki zehazten du denbora lerroa bere bideoa sortzeko.

 Erabili Lifelog aplikazioa zure eguneroko gertaerak automatikoki erregistratzeko. Adibidez, helburuak zehaz ditzakezu eta haiek lortzeko aurrerapena jarrai dezakezu, edota une berezien laster markak egin.

 Erabili Laguntza aplikazioa zure gailuko erabiltzailearentzako laguntza teknikora sartzeko. Adibidez, Erabiltzailearen gida, irtenbideen informazioa edota aholkuak eta trikimailuak atzi ditzakezu.

 Zenbait aplikazio ez dira eremu batzuetako sare edota zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak edo/eta ez dira zerrendatzen.


# Aplikazioak deskargatzea

## Google Play™-etik aplikazioak deskargatzea

Google Play™ da Google-ren lineako denda ofiziala aplikazioak, jokoak, musika, filmak eta liburuak deskargatzeko. Doako eta ordainpeko aplikazioak ditu. Google Play™ dendatik gauzak deskargatzen hasi aurretik, egiaztatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaeren kostuak murrizteko.

- ! Google Play™ erabili ahal izateko, Google™ kontua behar duzu. Baliteke Google Play™ herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri ez izatea.

### Google Play™ dendatik aplikazioak deskargatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Play Store**.
  - 3 Bilatu deskargatu nahi duzun elementua kategoriak arakatuta edo bilaketa funtzioa erabilia.
  - 4 Punteatu elementua bere xehetasunak ikusteko eta jarraitu argibideak instalazioa osatzeko.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu.
  - 💡 Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko, sakatu aplikazioa **Ezarpenak** > **Aplikazioak** atalean.

## Beste iturburuetako aplikazioak deskargatzea

Gailua Google Play™ ez diren iturburuetako deskargak onartzeko konfiguratuta dagoenean, aplikazioak beste webguneetatik deskarga ditzakezu zuzenean, deskargei dagozkien jarraibideak kontuan hartuta.

- ! Ezagunak edo fidagarriak ez diren jatorrietako aplikazioak instalatzeak gailua kalte dezake. Deskargatu soilik iturburu fidagarrietako aplikazioak. Jarri aplikazio hornitzailearekin harremanetan galderak eta zalantzak argitzeke.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabeak soilik, hau da, erabiltzaile nagusiak, baimen ditzake Google Play™ ez beste iturburuetako deskargak. Jabeak egindako aldaketek gainerako erabiltzaile guztiei eragiten die.

### Aplikazioak beste iturburutatik deskargatzea onartzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna**.
  - 3 Arrastatu **Iturburu ezezagunak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
  - 4 Punteatu **Ados**.
- ! Aplikazio batzuek datuak, ezarpenak edo gailuko hainbat funtzio atzitu behar izan ditzakete, behar bezala funtzionatzeko. Fidagarriak diren aplikazioak soilik instalatu eta baimendu.
  - 💡 Deskargatutako aplikazio bati emandako baimenak ikusteko, punteatu aplikazioa **Ezarpenak** > **Aplikazioak** atalean.

# Internet eta sareak

## Weba arakatzea

Merkatu gehienetan, Android™ gailuetarako Google Chrome™ web arakatzaila aurrez instalatuta egon ohi da. Joan <http://support.google.com/chrome> gunera eta sakatu "Mugikorrerako Chrome" esteka web arakatzaille hori nola erabiltzen denari buruzko informazio xeheagoa eskuratzeko.

### Google Chrome™ arakatzaila erabiltzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Google Chrome™ erabiltzen duzun lehenengo aldia bada, hautatu Google™ kontuan saioa hasteko aukera edo arakatu Google Chrome™ arakatzaillearekin modu anonimoan.
- 4 Idatzi bilaketa terminoa edo web helbidea bilaketan eta helbideen eremuan, eta punteatu **Joan hona**: teklatuan.

## Internet eta MMS ezarpenak

Multimedia mezuak bidaltzeko edo Wi-Fi® sare eskuragarririk ez dagoen tokian Internetera konektatzeko, datu mugikorren konexioa piztuta eduki behar duzu, Internet eta MMS (multimedia mezularitza zerbitzua) behar bezala ezarrita. Hona hemen aholku batzuk:



- Sare mugikor eta operadore gehien kasuan, Internet eta MMS ezarpenak aurreinstalatuta egon ohi dira gailuetan. Hala bada, Internet erabiltzen eta multimedia mezuak bidaltzen has zaitezke.
- Batzuetan, Internet eta MMS ezarpenak deskargatu ditzakezu gailua SIM txartela barnean duela pizten duzun lehen aldian. Halaber, ezarpen horiek geroago deskarga daitezke Ezarpenak menuan.
- Noiznahi gehitu, aldatu edo ezabatu ditzakezu eskuz zure gailuaren Internet eta MMS ezarpenak. Internet edo MMS ezarpena nahi gabe aldatzen edo ezabatzen baduzu, deskargatu Internet eta MMS ezarpenak berriro.
- Internet eta MMS ezarpenak zure gailura behar bezala deskargatu arren, ezin bazara Interneten sartu sare mugikor baten bidez edo multimedia mezularitza ez badabil, kontsultatu zure gailuak izan ditzakeen sare-estalduraren, datu mugikorren eta MMSren arazoak konpontzeko aholkuak [www.sonymobile.com/support/helbidean](http://www.sonymobile.com/support/helbidean).
- ! STAMINA modua aktibatu bada energia aurrezteko, datu mugikorren trafiko guztia etengo da pantaila itzaltzean. Horrek konexio-arazoak eragiten baditu, saiatu aplikazio eta zerbitzu batzuk etetik salbuesten, edo desaktibatu STAMINA modua aldi baterako. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi *STAMINA moduaren ikuspegi orokorra* 23 orrialdean.
- ! Hainbat erabiltzailetakoko gailua erabiltzen baduzu, jabeak (erabiltzaille nagusiak) soilik deskarga ditzake Interneteko eta mezularitzako ezarpenak Ezarpenak menuatik, baina deskargatutako ezarpenok erabiltzaille guztiei aplikatzen zaizkie.

### Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Internet ezarpenak**.
  - 3 Punteatu **Onartu**. Ezarpenak behar bezala deskargatu ostean,  ikonoa egoera barran agertuko da eta automatikoki aktibatuko da.
- ! Ezarpenak gailura deskargatu ezin badira, egiaztatu sare mugikorraren seinalea. Joan oztopo edo interferentziarik ez dagoen leku ireki batera edo hurbildu leiho batera, eta saiatu berriro.



### Internet eta MMS ezarpenak eskuz gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Sare mugikorrak**.
- 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak > +**.
- 4 Punteatu **Izena** eta idatzi nahi duzun izena.
- 5 Punteatu **APN** eta idatzi sarbide puntuaren izena.
- 6 Idatzi behar den beste edozein informazio. Ez badakizu zein informazio eskatzen den, jarri harremanetan sareko operadorearekin xehetasun gehiago eskuratzeko.
- 7 Amaitutakoan, punteatu  eta punteatu **GORDE**.

### Deskargatutako Internet eta MMS ezarpenak deskargatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Sare mugikorrak**.
  - 3 Punteatu **Sarbide puntuen izenak**.
  - 4 Xehetasun gehiago ikusteko, punteatu erabilgarri dagoen edozein elementu.
- ! Konexio erabilgarri bat baino gehiago badituzu, sareko konexio aktiboa markatutako botoi batez adieraziko da. .

## Wi-Fi®


Erabili Wi-Fi® konexioak Interneten ibiltzeko, aplikazioak deskargatzeko edo mezu elektronikoak bidaltzeko eta jasotzeko. Wi-Fi® sare batera konektatutakoan, gailuak sare hori gogoratuko du eta automatikoki konektatuko da behar adina hurbiltzen zaren hurrengo aldian.

Wi-Fi® sare batzuetara sartzeko, web orri batean saioa hasi beharko duzu. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan Wi-Fi® sarearen administratzailearekin.




Wi-Fi® sare erabilgarriak irekiak zein seguruak izan daitezke.

- Sareak irekiak direnean,  agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
  - Sareak seguruak direnean,  agertuko da Wi-Fi® sarearen izenaren ondoan.
- 💡 Wi-Fi® sare batzuk ez dira agertzen sare erabilgarrien zerrendan, ez dutelako sarearen izena (SSID) igortzen. Sarearen izena badakizu, eskuz gehi dezakezu Wi-Fi® sare erabilgarrien zerrendan.



### Wi-Fi® aktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
  - 3 Punteatu Wi-Fi® funtzioko piztu-itzali botoia.
- ! Baliteke zenbait segundo behar izatea Wi-Fi® konexioa gaitu arte.

### Wi-Fi® sare batera automatikoki konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Wi-Fi**.
  - 3 Punteatu **Wi-Fi** funtzioko piztu-itzali botoia. Erabilgarri dauden Wi-Fi® sareak bistaratzen dira.
  - 4 Punteatu Wi-Fi® sare bat bertara konektatzeko. Sare seguruei dagokienez, idatzi bere pasahitza.  bistaratuko da egoera barran, konektatzen zarenean.
- 💡 Erabilgarri dauden sare berriak bilatzeko, punteatu , ondoren, punteatu **Freskatu**. Ezin bazara **Wi-Fi** sare batera behar bezala konektatu, zure gailuari dagokien arazoak konpontzeko irtenbideak [www.sonymobile.com/support/webguneko](http://www.sonymobile.com/support/webguneko) atalean.

### Wi-Fi® sareak eskuz gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
  - 3 Punteatu  > **Gehitu sarea**.
  - 4 Sartu **Sarearen izena (SSID)** informazioa.
  - 5 Segurtasun mota hautatzeko, ukitu **Segurtasuna** eremua.
  - 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
  - 7 Zenbait aukera aurreratu editatzeko, hala nola proxya eta IP ezarpenak, markatu **Aukera aurreratuak** kontrol laukia eta, ondoren, editatu nahi duzun bezala.
  - 8 Punteatu **Gorde**.
- ! Jarri Wi-Fi® sarearen administratzailearekin harremanetan sarearen SSIDa eta pasahitza lortzeko.

### Wi-Fi® seinalea hobetzea

Wi-Fi® seinalea hobetzeko hainbat gauza egin ditzakezu:

- Hurbildu gailua Wi-Fi® sarbide puntura.
- Urrundu Wi-Fi® sarbide puntua oztopo edo interferentzia posibleengandik.
- Ez estali gailuaren Wi-Fi® antenaren eremua (irudian nabarmendutako eremua).





### Wi-Fi® ezarpenak


WLAN sare batera konektatuta zaudenean edo inguruan Wi-Fi® sareak erabilgarri dituzunean, Wi-Fi® sare horien egoera ikus dezakezu. Era berean, gailua gai dezakezu Wi-Fi® sare ireki bat hautematen duen bakoitzean jakinaraz diezazun.

Wi-Fi® sarera konektatuta ez bazaude, gailuak mugikorrekoko datu konexioa erabiltzen du Internet atzitzeko (gailuan mugikorrekoko datu konexioa gaitu baduzu). Wi-Fi® lokartze gidalerroa gehituta, Wi-Fi® saretik datu mugikorrera noiz aldatu zehatz dezakezu.



### Wi-Fi® sarearen jakinarazpenak gaitzeko

- 1 Aktibatu Wi-Fi® konexioa, oraindik aktibatuta ez badago.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 4 Punteatu  > **Aurreratua**.
- 5 Arrastatu **Sareko jakinarazpena** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Wi-Fi® sare konektatu bati buruzko informazio xehatua bistaratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 3 Punteatu uanean konektatuta zauden Wi-Fi® sarea. Sarearen informazio xehatua bistaratuko da.

### Wi-Fi® lokartze gidalerroak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Aurreratua** > **Wi-Fi aktibatuta lokartzean**.
- 4 Hautatu aukera bat.



### WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup; Wi-Fi® bidez Babestutako Konfigurazioa) hari gabeko konexio seguruak ezartzen laguntzen duen hari gabeko sareko estandarra da. Hari gabeko segurtasunari buruz gutxi badakizu, WPS-ek WPA (Wi-Fi Protected Access; Wi-Fi bidez Babestutako Sarbidea) enkriptatzea konfiguratzeko lagunduko dizu zure sarea babesteko. Dagoeneko sortutako sareetan gailu berriak ere gehi ditzakezu, pasahitz luzerik idatzi gabe.



Erabili metodo hauetako bat WPS gaitzeko:

- Botoia sakatzea metodoa: sakatu botoia WPS darabilen gailu batean, adibidez, bideratzailean.
- PIN metodoa: gailuak ausazko PIN (Personal Identification Number; Identifikazio Zenbaki Pertsonala) bat sortzen du, WPS darabilen gailuan idazteko.

### Wi-Fi® sare batera WPS botoi bat erabilita konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 3 Aktibatu Wi-Fi®, oraindik aktibatuta ez badago.
- 4 Punteatu  > **Aurreratua** > **WPS Push botoia**, ondoren, punteatu WPS botoia WPS darabilen gailuan.

### Wi-Fi® sare batera WPS PIN bat erabilita konektatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Wi-Fi**.
- 3 Aktibatu Wi-Fi®, oraindik aktibatuta ez badago.
- 4 Punteatu  > **Aurreratua** > **WPS PIN sarrera**.
- 5 WPS darabilen gailuan, idatzi zure gailuan agertzen den PINa.

## Datu mugikorren konexioa partekatzea



Hainbat modutara parteka dezakezu datu mugikorren konexioa beste gailu batzuekin:


- USB bidezko konexioa: partekatu datu mugikorren konexioa ordenagailu bakar batekin USB kable bat erabilita.
- Bluetooth® bidezko konexioa: partekatu datu mugikorren konexioa gehienez beste bost gailurekin Bluetooth® bidez.
- Wi-Fi publiko Wi-Fi® eramangarria: partekatu datu mugikorren konexioa gehienez beste hamar gailurekin aldi berean, WPS teknologia darabilten gailuekin barne.

### Datu konexioa USB kablearen bidez partekatzeko

- 1 Desaktibatu gailuko USB kable bidezko konexio guztiak.
  - 2 Konektatu gailua ordenagailura gailuarekin batera datorren USB kablearen bidez.
  - 3 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 4 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram.**
  - 5 Arrastatu **USB konexioa** alboko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Ados** eskatzen bazaizu.  bistaratuko da egoera barran, behin konektatuta zaudenean.
  - 6 Zure datuen konexioa partekatzeari uzteko, arrastatu **USB konexioa** alboko graduatzailea ezkerrera edo deskonektatu USB kablea.
- ! Ezin dituzu gailuaren datu konexioa eta SD txartela USB kablearen bidez partekatu aldi berean.

### Datu mugikorren konexioa beste Bluetooth® gailu batekin partekatzeko



- 1 Ziurtatu zure gailua eta Bluetooth® gailua parekatuta daudela eta datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela zure gailuan.
  - 2 Zure gailua: Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Aurkitu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram.** eta ondoren arrastatu **Bluetooth lotura** alboko graduatzailea eskuinera.
  - 4 **Bluetooth® gailuan:** Konfiguratu gailua sareko konexioa Bluetooth® bidez lortzeko moduan egon dadin. Gailua ordenagailua bada, irakurri konfigurazioa osatzeko dagozkion jarraibideak. Gailuak Android™ sistema eragilea badarabil, punteatu gailu horrekin bikotetuta dagoen gailuaren izenaren ondoko ezarpenen ikonoa **Ezarpenak > Bluetootha > Bikotetutako gailuak** atalean eta, ondoren, markatu **Internet sarbidea** kontrol laukia.
  - 5 Zure gailua: Itxaron  egoera barran agertu arte. Agertzen denean, konfigurazioa osatuta egongo da.
  - 6 Zure datu mugikorren konexioa partekatzeari uzteko, arrastatu **Bluetooth lotura** aukeraren alboko graduatzailea ezkerrean.
- ! **Bluetooth lotura** Kontrol laukiko marka kendu egiten da gailua itzaltzen edo Bluetooth® funtzioa desaktibatzen duzunean.

 Gailuak bikotetzeari eta datu mugikorrek aktibatzeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, irakurri *Gailua beste Bluetooth® gailuekin bikotetzeko* atala 125 orrian eta *Sare pribatu birtualak gehitzeko* atala 38 orrian.


### Gailua Wi-Fi® publiko eramangarri gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
- 3 Punteatu **Wi-Fi pub. eramangarriaren ez. > Konfiguratu Wi-Fi publikoa.**
- 4 Sartu **Sarearen izena (SSID)** informazioa.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, ukitu **Segurtasuna** eremua. Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 6 Punteatu **Gorde.**
- 7 Punteatu  eta arrastatu **Wi-Fi publiko eramangarria** alboko graduatzailea eskuinera.
- 8 Eskatzen bazaizu, punteatu **Ados** berresteko.  agertuko da egoera barran, Wi-Fi® hotspot eramangarria aktibatuta dagoenean.
- 9 Zure datu konexioa Wi-Fi® bidez partekatzeari uzteko, arrastatu **Wi-Fi publiko eramangarria** alboko graduatzailea ezkerrean.

### WPS darabilen gailu batek zure datu mugikorren konexioa erabiltzea baimentzeko

- 1 Ziurtatu zure gailua Wi-Fi® publiko eramangarri gisa dabilela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram. > Wi-Fi pub. eramangarriaren ez..**
- 4 Arrastatu **Ikusgai** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 5 **Konfiguratu Wi-Fi publikoa** atalean, ziurtatu telefono bidezko konexioa pasahitz bidez babestuta duzula.
- 6 Punteatu **WPS Push botoia** eta, ondoren, jarraitu dagozkion argibideei. Bestela, punteatu  > **WPS PIN sarrera** eta, ondoren, idatzi WPS darabilen gailuan agertzen den PINa.

### Wi-Fi publiko eramangarri berrizendatzeko edo babesteko


- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Tel. kon. eta Wi-Fi publiko eram..**
- 3 Punteatu **Wi-Fi pub. eramangarriaren ez. > Konfiguratu Wi-Fi publikoa.**
- 4 Idatzi sarearen **Sarearen izena (SSID)**.
- 5 Segurtasun mota hautatzeko, punteatu **Segurtasuna** eremua.
- 6 Beharrezkoa izango balitz, idatzi pasahitza.
- 7 Punteatu **Gorde.**

## Datu erabilera kontrolatzea


Datu mugikorren edo Wi-Fi® konexio bidez eta epe jakin batean, gailutik eta gailura transferitutako datu kopuruaren segimendua egin dezakezu. Adibidez, banakako aplikazioek erabilitako datu kopurua ere muga dezakezu. Datu mugikorren konexioaren bidez datuak transferitzeko, datu erabileraren abisuak eta mugak ezar ditzakezu, kostu gehigarriak saihesteko.

- ! Datu erabileraren ezarpena doitu, datu erabileraren gainean kontrol handiagoa izan dezakezu, baina ezingo duzu kostu gehigarriak saihestea bermatu.


### Datu trafikoa aktibatze edo desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
  - 3 Arrastatu **Sare mugikorren datuak** aukeraren alboko graduatzailea, datu trafikoa aktibatze edo desaktibatze.
- 💡 Datu trafikoa desaktibatuta dagoenean, gailuak Wi-Fi®, NFC eta Bluetooth® konexioak ezartzen jarrai dezake.


### Datu erabileraren abisua ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 4 Abisuaren maila ezartzeko, arrastatu abisu lineak nahi diren balioetara. Datu trafikoa kopurua ezarri duzun mailara iristen denean, jakinarazpen abisu bat jasoko duzu.



### Datu mugikorren erabileraren muga ezartzeko

- 1 Egiaztatu datu mugikorren trafikoa aktibatuta dagoela.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
  - 4 Arrastatu **Ezarri datu mugikorren muga** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Ados**.
  - 5 Datu mugikorren erabileraren muga ezartzeko, arrastatu datuen muga lineak nahi diren balioetara.
- ! Datu mugikorren erabilera zehaztutako mugara iristen denean, gailuko datu mugikorren trafikoa automatikoki desaktibatuko da.

### Banakako aplikazioen datu erabilera kontrolatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
  - 3 Punteatu kontrolatu nahi duzun aplikazioa, ondoren, arrastatu elementuaren ondoko graduatzailea eskuinera. **Murriztu atzeko planoko datuak** eskuinera eta punteatu **Ados**.
  - 4 Aplikazio baten ezarpen zehatzagoetara sartzeko (halakorik balego), punteatu **Aplikazioaren ezarpenak** eta egin nahi dituzun aldaketak.
- 💡 Banako aplikazioarekin lotutako datu erabileraren ezarpenak aldatzen badituzu, haren errendimenduan eragina izan dezake.

### Datuen erabilera begiratzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Datuen erabilera**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Erakutsi Wi-Fi**.
- 4 Wi-Fi® bidez transferitutako datu kopuruari buruzko informazioa ikusteko, punteatu **Wi-Fi** fitxa.
- 5 Datu mugikorren konexioaren bidez transferitutako datu kopuruari buruzko informazioa ikusteko, punteatu **Mugikorra** fitxa.

## Sare mugikorrek hautatzea


Gailua automatikoki aldatzen da mugikorren sare batetik bestera, zauden tokian erabilgarri dauden mugikorren sareen arabera. Eskuz ere ezarri dezakezu gailua mugikorren sare mota zehatz bat erabiltzeko, adibidez, WCDMA edo GSM.

Konektatuta zauden sare mota edo moduaren arabera, ikono desberdinak bistaratuko dira egoera barran. Begiratu *Egoera ikonoak* . orrialdean 27 , egoera ikonoek zer nolako itxura duten ikusteko.

### Sare modua hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrek**.
- 3 Punteatu **Sare mota hobetsia** eta hautatu sare modu bat.

### Beste sare bat eskuz hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrek** > **Operadoreak**.
- 3 Punteatu **Bilaketa modua** eta hautatu **Eskuzkoa**.
- 4 Hautatu sarea.

- ! Sarea eskuz hautatzen baduzu, gailuak ez du beste sarerik bilatuko, eskuz hautatutako sarearen estaldura eremutik irten arren.

### Sare hautapen automatikoa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **Sare mugikorrek** > **Operadoreak**.
- 3 Punteatu **Bilaketa modua** eta hautatu **Automatikoa**.


## Sare pribatu birtualak (VPN)

Erabili gailua sare pribatu birtualetara (VPN) konektatzeko. Horiekin, sare lokal seguru bateko baliabideak atzi ditzakezu sare publiko batetik. Adibidez, enpresek eta hezkuntza erakundeek maiz erabili ohi dituzte VPN konexioak, euren erabiltzaileek intranetetara eta bestelako barneko zerbitzuetara sartzeko beharra baitute barneko saretik at daudenean (adibidez, bidaiatzean).


VPN konexioak era askotan konfiguratu daitezke, sarearen arabera. Zenbait sarek segurtasun ziurtagiri bat gailura transferitzea eta instalatzea eskatzen dute. Sare pribatu birtualerako konexio bat konfiguratzeari buruzko informazioa lortzeko, jarri harremanetan zure enpresako edo erakundeko sareko administratzailearekin.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, VPNaren ezarpenak doitzeko.

### Sare pribatu birtualak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **VPN**.
- 3 Punteatu **+**.
- 4 Hautatu gehitu nahi duzun VPN mota.
- 5 Sartu VPNaren ezarpenak.
- 6 Punteatu **Gorde**.

### Sare pribatu birtualetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago** > **VPN**.
- 3 Sare erabilgarrien zerrendan, punteatu zein VPN sarera konektatu nahi duzun.
- 4 Sartu beharrezko informazioa.
- 5 Punteatu **Konektatu**.

### Sare pribatu birtual batetik deskonektatzeko

- 1 Arrastatu egoera barra behera.
- 2 Punteatu VPN konexioaren jakinarazpena konexioa desaktibatzeneko.

# Gailuko datuak sinkronizatzea

## Lineako kontuekin sinkronizatzea

Sinkronizatu gailua lineako kontuetako kontaktu, posta, egutegiko gertaera eta bestelako informazioarekin, hala nola, Gmail™ eta Exchange ActiveSync posta kontuetakoak, bai eta Facebook™, Flickr™ eta Twitter™ zerbitzuetoakoak ere. Kontu guztietako datuak automatikoki sinkroniza ditzakezu sinkronizazio automatikoaren funtzioa aktibatuta. Bestela, kontu bakoitza eskuz sinkroniza dezakezu.

### Lineako kontuen sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak** > **Gehitu kontua** eta, ondoren, hautatu gehitu nahi duzun kontua.
- 3 Jarraitu kontua sortzeko argibideei, edo hasi saioa jada kontu bat baduzu.

### Lineako kontuekin eskuz sinkronizatzeke

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ > **Ezarpenak** > **Kontuak**.
- 2 **Kontuak** atalean, hautatu kontu mota eta punteatu sinkronizatu nahi duzun kontuaren izena. Kontuarekin sinkronizatu daitezkeen elementuak bistaraten dituen zerrenda bat agertuko da.
- 3 Punteatu sinkronizatu nahi dituzun elementuak.

### Lineako kontuak kentzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ > **Ezarpenak** > **Kontuak**.
- 2 **Kontuak** atalean, hautatu kontu mota eta punteatu kendu nahi duzun kontuaren izena.
- 3 Punteatu ☹ eta, ondoren, **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.

## Microsoft® Exchange ActiveSync® zerbitzuarekin sinkronizatzea

Zure enpresak Microsoft Exchange ActiveSync kontua erabiltzen badu, enpresako mezu elektronikoak, egutegiko hitzorduak eta kontaktuak atzi ditzakezu gailuan zuzenean. Konfiguratu eta gero, bilatu zure informazioa **Posta elektronikoa**, **Egutegia** eta **Kontaktuak** aplikazioetan.



### EAS kontuen sinkronizazioa konfiguratzeko

- 1 Ziurtatu enpresako sarearen administratzaileak emandako domeinuaren eta zerbitzariaren xehetasunak dituzula (enpresako sareko administratzaileak eman dituen moduan)
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
  - 3 Punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak** > **Gehitu kontua** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Sartu laneko helbide elektronikoa eta pasahitza.
  - 5 Punteatu **Hurrengoa**. Gailua kontuko informazioa berreskuratzen hasiko da. Errorerik gertatuz gero, idatzi eskuz kontuari dagozkion domeinuaren eta zerbitzariaren xehetasunak eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**.
  - 6 Punteatu **Ados** laneko zerbitzariari gailua kontrolatzen uzteko.
  - 7 Hautatu sinkronizatzeko metodoa, sinkronizatzeko tartea eta gailuarekin zer datu sinkronizatu nahi dituzun, esaterako, kontaktuak eta egutegiko sarrerak.
  - 8 Punteatu **Hurrengoa** eta hautatu mezu elektronikoak jasotzean jakinarazpenak nola jaso.
  - 9 Punteatu **Hurrengoa** berriz. Sartu enpresaren konturako izena eta punteatu **Amaitu konfigurazioa**.
  - 10 Eskatuz gero, aktibatu gailuaren administratzailea enpresaren zerbitzariari gailuan hainbat segurtasun arau ezartzeko baimena emateko, adibidez, ahots grabaketa ezgaitzea eta biltegitatzearen enkriptatzea erabiltzea. Bestela, kontuaren konfigurazioak huts egingo du.
- ! EAS kontuen saioa hasteko pasahitza ordenagailuan aldatuz gero, EAS kontuan berriro hasi beharko duzu saioa gailua erabilita.

### EAS kontuen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu ⋮.
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu EAS kontua. Ondoren, aldatu EAS kontuaren ezarpenak nahi duzun bezala.

### EAS kontuaren sinkronizazio maiztasuna ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Punteatu **Posta elektronikoa** eta, ondoren, punteatu ⋮.
- 3 Punteatu **Ezarpenak** eta hautatu EAS kontua.
- 4 Punteatu **Egiaztatze maiztasuna** > **Egiaztatze maiztasuna** eta hautatu maiztasuna.

### EAS kontuak kentzeko

- 1 Zure Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰ > **Ezarpenak** > **Kontuak**.
- 2 **Kontuak** aukeran, punteatu **Exchange ActiveSync** eta, ondoren, hautatu kendu nahi duzun EAS kontua.
- 3 Punteatu ⋮ eta, ondoren, **Kendu kontua**.
- 4 Punteatu **Kendu kontua** berriro, berresteko.

## Outlook®-ekin sinkronizatzea ordenagailua erabilita

PC Companion eta Mac-erako Sony Bridge ordenagailuko programetako Egutegia eta Kontaktuak aplikazioak erabil ditzakezu gailua Outlook kontuko egutegi eta kontaktuekin sinkronizatzeko. Hala ere, ezin dezakezu sinkronizatu edozein datu gailutik ordenagailura.

- 💡 PC Companion PCan edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa Apple® Mac® ordenagailuan instalatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Ordenagailurako tresnak* atala 139 orrian.

### Ordenagailuaren bidez Outlook kontaktuekin sinkronizatzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge instalatuta duzula.
- 2 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.
- 3 Sakatu **Hasi** *Kontaktuak* eta *Kontaktuen sinkronizazioa* aplikazioak abiarazteko, eta jarraitu pantailako argibideei gailua Outlook-eko kontaktuekin sinkronizatzeko.

### Ordenagailuaren bidez Outlook egutegiarekin sinkronizatzeko


- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge instalatuta duzula.
- 2 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.
- 3 Sakatu **Hasi** *Egutegia* eta *Egutegiaren sinkronizazioa* aplikazioak abiarazteko, eta jarraitu pantailako argibideei gailua Outlook-eko egutegiarekin sinkronizatzeko.

# Oinarrizko ezarpenak

## Ezarpenak atzitzea

Ikusi eta aldatu gailuaren ezarpenak Ezarpenak menuan. Ezarpenak menua Aplikazioa pantailatik eta ezarpen bizkorren paneletik atzi daiteke.

### Gailuaren ezarpenen menua aplikazioen pantailatik irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak**.

### Gailuari buruzko informazioa ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz**.


### Punteatu esnatzeko modua erabiliz pantaila aktibatzeko

- 1 Ziurtatu Punteatu esnatzeko modua aktibatuta dagoelako. Pizteko, punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** eta, ondoren, arrastatu **Punteatu esnatzeko** elementuaren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 2 Punteatu pantaila birritan.


### Ezarpen bizkorren panela irekitzeko

- Bi hatzak erabilia, arrastatu egoera barra behera.

### Ezarpen bizkorren panelean bistaratu beharreko ezarpenak hautatzeko

- 1 Bi hatz erabilia, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu .
- 2 Pantailaren goiko barran, eduki ukituta gehitu nahi duzun ezarpen bizkorren ikonoa eta, ondoren, arrastatu eta jaregin pantailaren beheko aldera.

### Ezarpen bizkorren panela berrantolatzeko

- 1 Bi hatz erabilia, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu .
- 2 Eduki ukituta ikono bat, eta, ondoren, mugitu nahi duzun tokira.

## Soinua, dei tonua eta bolumena

Dei tonuen eta jakinarazpen tonuen bolumena doi dezakezu, baita musika eta bideo erreproduzioena ere. Zure gailua Ez molestatzeko moduan ezarri dezakezu eta eskuz zehaztu zure gailua noiz arte egongo den Ez molestatzeko moduan. Zure gailua Ez molestatzeko modura automatikoki aldatuko den unea aurrez ezarri dezakezu.


### Doitu tonuen bolumena bolumen-teklarekin doitzeko

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.


### Multimedia erreproduzioaren bolumena bolumen teklarekin doitzeko

- Musika erreproduzitzean edo bideoak ikustean, sakatu bolumen tekla gora edo behera, baita pantaila blokeatuta badago ere.







### Bibrazio modua aktibatzeko

- Sakatu bolumen tekla gorantz edo beherantz, harik eta  agertu arte.

### Ez molestatzeko modua aktibatzeko

- 1 Sakatu bolumen-tekla beherantz, harik eta  agertu arte.
- 2 Hautatu denbora tartea.

### Ez molestatzeko/Bibrazio/Soinu moduak bizkor aukeratzeko



- 1 Sakatu bolumen tekla beherantz edo gorantz, harik eta   edo  agertu arte.
- 2 Sakatu   edo  Ez molestatzeko/Bibrazioa/Soinu moduak bizkor aukeratzeko.

## Ez molestatzeko moduaren ezarpenak

**Amaiera ordurik ez** Izan gailua isilik, eskuz soinua berriro aktibatu arte.

**Ordubetez** Izan gailua isilik ordubetez. Ken eta gehi ikonoak saka ditzakezu iraupena doitzeko.

### Ez molestatzeko moduaren denbora-tarteak antolatzea


- 1 Sakatu bolumen-tekla beherantz, harik eta  agertu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Egunak**, eta markatu dagozkion egunen kontrol laukiak. Ondoren, punteatu **Eginda**.
- 4 Hasierako ordua doitzeko, punteatu **Hasiera-ordua** eta hautatu balio bat, ondoren punteatu **Ados**.
- 5 Amaierako ordua doitzeko, punteatu **Amaiera-ordua** eta hautatu balio bat, ondoren punteatu **Ados**. Gailua Ez molestatzeko moduan egongo da, aukeratutako denbora-tartean.

### Salbuespenen ezarpenak Ez molestatzeko modurako



Ez molestatzeko moduan, entzun daitezkeen jakinarazpen motak hauta ditzakezu, eta jakinarazpenak bidali dituenaren arabera iragaz ditzakezu albuespenak. Hona hemen albuespen mota ohikoenak:

- Gertaerak eta gogorazteko abisuak
- Deiak
- Mezuak
- Alarmak



### Salbuespenak Ez molestatzeko moduan entzun ahal izateko

- 1 Sakatu bolumen-tekla beherantz, harik eta  agertu arte.
- 2 Arrastatu **Baimendu albuespenak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.


### Jakinarazpenak Ez molestatzeko moduko albuespen gisa ezartzeko

- 1 Sakatu bolumen-tekla beherantz, harik eta  agertu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 **Salbuespenak Ez molestatu moduan** ikuspegian, arrastatu dagozkien graduatzaileak eskuinera.



### Salbuespenak kontaktu mota espezifikoekin elkartzeko

- 1 Sakatu bolumen-tekla beherantz, harik eta  agertu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Honen deiak/mezuak**.
- 4 Hautatu aukera bat.



### Alarmak Ez molestatzeko moduan entzun ahal izateko

- 1 Sakatu bolumen-tekla beherantz, harik eta  agertu arte.
- 2 Arrastatu **Baimendu alarma** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Aurrez ezarritako Ez molestatzeko moduko denbora tartean albuespenak posible egiteko

- 1 Sakatu bolumen-tekla beherantz, harik eta  agertu arte.
- 2 Punteatu .
- 3 Arrastatu **Salbuespenak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.



### Bolumen mailak doitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak**.
  - 3 Arrastatu bolumenaren graduatzaileak nahi diren tokietara.
- ! Bolumenaren tekla gora edo behera ere saka dezakezu. Ondoren, punteatu  dei-tonuen, multimediaren erreproduzioen edo alarmen bolumen mailak bereiz doitzeko.



### Gailua dardara moduan konfiguratzeko deiak sartzen direnean


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak**.
- 3 Arrastatu **Egin dardara deietan ere** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Dei tonua ezartzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Telefonoaren tonua**.
- 3 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.

### Jakinarazpen soinua hautatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Jakinarazpenen soinua**.
- 3 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.

-  Aplikazio batzuek beren jakinarazpen soinu espezifikoak dituzte; horiek aplikazioen ezarpenetan hauta ditzakezu.

### Ukipen tonuak gaitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Beste soinu batzuk**.
- 3 Arrastatu **Markagailuaren tonuak** eta **Ukipen soinuak** aukeren ondoko graduatzaileak eskuinera.

## SIM txartelen babesa

Gailuan erabiltzen duzun SIM txartel bakoitza blokea eta desblokea dezakezu PINa (Personal Identity Number) erabilia. SIM txartela blokeatzean, txartelari lotutako harpidetza erabilera okerren aurka babesten da, gailua pizten den bakoitzean PINa idatzi behar delako.

PINa zuzen idazteko baimendutako gehieneko saiakera kopurua gainditzen baduzu, SIM txartela blokeatu egingo da. Desblokeatzeko, PUKa (Personal Unblocking Key) sartu behar duzu eta, jarraian, PIN berri bat. Sareko operadoreak ematen dizkizu PINa eta PUKa.


### SIM txartelaren blokeoa konfiguratzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Markatu **Blokeatu SIM txartela** kontrol laukia.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**. SIM txartelaren blokeoa aktibo dago eta gailua berrabiarazten duzun bakoitzean blokeo hori sartzeko eskatuko zaizu.

### SIM txartelaren blokeoa kentzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Kendu marka **Blokeatu SIM txartela** kontrol laukiari.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kodea eta punteatu **Ados**.

### SIM txartelaren PIN kodea aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Konfiguratu SIM txartelaren blokeoa**.
- 3 Punteatu **Aldatu SIM PIN kodea**.
- 4 Sartu SIM txartelaren PIN kode zaharra eta punteatu **Ados**.
- 5 Idatzi SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.
- 6 Idatzi berriro SIM txartelaren PIN kode berria eta punteatu **Ados**.

### PUK kodearen bidez blokeatutako SIM txartela desblokeatzeko


- 1 Idatzi PUK kodea eta punteatu ✓.
  - 2 Idatzi PIN kodea eta punteatu ✓.
  - 3 Idatzi berriro PIN berria eta punteatu ✓.
- ! PUK okerra gehiegitan idazten baduzu, sareko operadorearekin harremanetan jarri beharko duzu SIM txartel berria lortzeko.

## Pantailaren ezarpenak



### Pantailaren argitasuna doitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Argitasun maila**.
  - 3 Argitasuna doitzeko, arrastatu graduatzailea.
- 💡 Argitasun maila gutxitzeak bateriaren errendimendua handitzen du.

### Pantaila ukitzean dardara egin dezan ezartzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Soinua eta jakinarazpenak > Beste soinu batzuk**.
- 3 Arrastatu **Egin dardara ukitzean** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera. Hautapen tekla eta zenbait aplikazio punteatzen badituzu, pantailak dardara egingo du.

### Pantaila itzali aurretik gailua inaktibo egon beharreko denbora doitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Lo**.
  - 3 Hautatu aukera bat.
- 💡 Pantaila bizkor itzaltzeko, sakatu labur pizteko tekla .

## Atzealdeko argiaren kontrol adimenduna

Atzealdeko argiaren kontrol adimendunari esker, pantaila piztuta mantentzen da gailua zure eskuetan dagoen bitartean. Gailua uztean, pantaila itzaltzen da lo moduaren ezarpenaren arabera.

### Atzealdeko argi adimenduna kontrolatzeko funtzioa aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Pantaila > Atz. argiaren kontrol adim..**
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.


## Pantaila ainguraketa

Erabili pantaila ainguraketa gailua pantailan aplikazio jakin bat soilik bistara dezan konfiguratzeko. Esaterako, joko batera jolasten ari bazara eta, nahi gabe, hasierako nabigazio tekla sakatzen baduzu, pantaila ainguraketa eginbideari esker aktibo dagoen jokoaren pantaila ez da minimizatuko. Halaber, gailua beste pertsona bati uzten diozunean ere erabil dezakezu eginbide hau, pantaila edo aplikazio batean baino gehiagotan sartzea zailagoa izan dadin beraiantzat. Esaterako, gailua norbaiti uzten

diozunean argazkiak ateratzeko, pantailan Kamera aplikazioa aingura dezakezu, pertsona horrek Posta elektronikoa eta bestelako aplikazioak erabil ez ditzan.




- ! Pantaila ainguraketa ez da segurtasun eginbidea eta ez du ziurtatzen beste erabiltzaileek pantaila desainguratu eta zure gailura sartuko ez direnik. Zure datuak babesteko, pantaila desblokeatzeko PIN, pasahitz edo eredu bat eskatzeko konfiguratu beharko zenuke gailua, inork pantaila desainguratzea saihesteko.

#### Pantaila ainguraketa aktibatzeke



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantaila ainguraketa**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Gailuko pantaila eredu, PIN kode edo pasahitz bidez blokeatzeko aukera ezarri ez baduzu, arrastatu **Blokeatu gailua aingura kentzean** ondoko graduatzailea eskuinera eta hautatu aukera bat. Pantaila blokeatzeko aukera gaituta baduzu, arrastatu graduatzailea dagokion segurtasun aukera aktibatzeke pantaila ainguraketa aktibatu ondoren.

- 💡 Pantaila ainguraketak funtzionatzeko, ez da nahitaezkoa eredu, PIN kodea edo pasahitza ezartzea.

#### Pantailak ainguratzeko

- 1 Ziurtatu pantaila ainguraketa aktibatuta dagoela zure gailuan.
- 2 Ireki aplikazio bat eta zoaz ainguratu nahi duzun pantailara.
- 3 Punteatu .
- 4  pantaila ainguraketaren ikonoa bistaratzeko, pasatu hatza gorantz.
- 5 Punteatu .
- 6 Agertuko den leiho gainerakorrean, punteatu **Ulertu dut**.

#### Pantaila bat desainguratzeko

- 1 Ainguratutako pantailan eduki ukituta  eta  aldi berean.
- 2 Askatu bi botoiak.


- 💡 Pantaila ainguratzeko funtzioa aktibatzen duzunean segurtasun-aukera hautatzen baduzu, eredu, PIN kodea edo pasahitza idatzi behar duzu pantaila desainguratu aurretik gailua desblokeatzeko.

## Daydream


Daydream, gailua euskarrian edo kargatzen dagoenean eta pantaila inaktibo dagoen bitartean, koloreak, argazkiak edo diapositiba aurkezpenak automatikoki bistaritzen dituen pantaila babes interaktiboa da.

- 💡 Erabiltzaile ugari dituzten gailuetan, erabiltzaile bakoitzak nahi dituen Daydream ezarpenak izan ditzake.




#### Daydream pantaila babes aktibatzeke

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.

#### Daydream pantaila babeserako edukia hautatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Hautatu pantaila babes aktibatuta dagoenean bistaratu nahi duzuna.

### Daydream pantaila babesia noiz hasi ezartzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Daydream**.
- 3 Arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Daydream pantaila babesia berehala aktibatzeke, punteatu , ondoren punteatu **Hasi orain**.
- 5 Automatikoki aktibatzeke aukerak ezartzeko, punteatu , ondoren punteatu **Daydream noiz** eta hautatu aukera bat.

## Pantaila blokeatzea


Hainbat modu daude pantaila blokeatzeko. Blokeo mota bakoitzaren segurtasun maila zerrendatu dugu behean, ahulenetik sendoenera:

- Irristatze bidez: babesik gabe, baina bizkor sartuko zara Hasierako pantailan.
  - Eredua: marraztu eredu simple bat gailua hatzaz desblokeatzeko.
  - PINa: idatzi gutxienez lau digitu dituen zenbakizko PIN bat gailua desblokeatzeko.
  - Pasahitza: idatzi alfazenbakizko pasahitz bat gailua desblokeatzeko.
  - Hatz marka: jarri erregistratutako hatza pizteko eta itzaltzeko teklaren gainean gailua desblokeatzeko.
- ! Oso garrantzitsua da pantaila desblokeatzeko ereduak, PINa edo pasahitza gogoratzea. Informazio hori ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak, esaterako, kontaktuak eta mezuak, berrezarri ezin izatea.
- ! Xperia™ gailuan Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) kontu bat konfiguratu baduzu, baliteke EAS segurtasun ezarpenek pantaila desblokeatzeko metodoak PIN koderak edo pasahitzera mugatzea. Batzuetan, enpresen segurtasun arrazoiengatik, sareko administratzaileek pantaila blokeatzeko metodo jakinak zehazten ditu EAS kontu guztietarako. Jarri harremanetan zure enpresako edo erakundeko sareko administratzailearekin, gailu mugikorrei ezarritako sareko segurtasun arauak jakiteko.


### Pantailaren blokeo mota aldatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa**.
- 3 Jarraitu gailuko argibideei eta hautatu beste pantaila blokeo bat.


### Pantaila blokeatzeko ereduak sortzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa** > **Eredua**.
  - 3 Jarraitu gailuko jarraibideei.
- ! Gailua desblokeatzeko bost saiakera oker jarraian egiten badituzu, 30 segundoz itxaron beharko duzu berriz saiatu ahal izateko.

### Pantaila desblokeatzeko ereduak aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa**.
- 3 Marraztu pantaila desblokeatzeko ereduak.
- 4 Punteatu **Eredua** eta jarraitu gailuko jarraibideei.

### Pantaila blokeatzeko PINak sortzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Pantailaren blokeoa** > **PINa**.
- 3 Idatzi zenbakizko PINa, ondoren punteatu **Jarraitu**.
- 4 Idatzi berriro eta berretsi PINa, ondoren punteatu **Ados**.
- 5 Jarraitu gailuko jarraibideei.



### Pantaila blokeatzeko pasahitzak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa > Pasahitza**.
- 3 Sartu pasahitza eta ondoren punteatu **Jarraitu**.
- 4 Sartu berriro eta berretsi zure pasahitza, ondoren punteatu **Ados**.
- 5 Jarraitu gailuko jarraibideei.

### Irristatze bidezko desblokeoa aktibatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Pantailaren blokeoa**.
- 3 Marraztu pantaila desblokeatzeko eredia, sartu PIN kodea edo pasahitza, pantaila desblokeatzeko metodo horietako bat gaituta badago.
- 4 Punteatu **Pasa hatza**.

### Hatz marka bidez desblokeatzea

Gailua bizkor desblokeatzeko erabil dezakezu hatz marka. Eginbidea erabiltzeko, erregistratu hatz marka eta lehenik gaitu eginbidea Hatz marken kudeatzailean. Hatz markak erregistratzeari buruzko informazio gehiago behar baduzu, ikusi *Hatz marken kudeatzailea* 49 orrian.

- ! Hatz marka bidezko desblokeatze metodoa gaitzen baduzu, pantaila desblokeatzeko konfiguratu duzun PIN kodea edo pasahitza ordezko desblokeatze metodo gisa erabil dezakezu. Pantaila desblokeatzeko beste metodo bat hautatuz gero, hatz marken ezarpen guztiak garbituko dira.

### Hatz marka bidezko desblokeatzea gaitzea edo desgaitzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Behar izanez gero, jarraitu gailuko argibideei PIN kodea edo pasahitza egiaztatzeko.
- 4 Arrastatu **Desblokeatu gailua** ondoko graduatzailea eskuinera edo ezkerrera.


### Hatz markarekin gailua desblokeatzea

- Blokeatzeko pantaila aktibo dagoenean, jarri hatza pizteko eta itzaltzeko teklaren gainean, gailuak hatz marka eskaneatzeko eta pantaila desblokeatzeko. Ziurtatu Hatz marken kudeatzailean erregistratu duzun hatz bat erabiltzen duzula.
- ! Bost aldiz saiatu ondoren ezin baduzu pantaila hatzaz desblokeatu, sartu ordezko PIN kodea edo pasahitza.

### Hatz marken kudeatzailea

Hatz marken kudeatzaileak hatz marken informazioa erregistratzen du, gailua desblokeatzeko edo erosketak baimentzeko segurtasun metodo gehigarri gisa erabil dezazun. Gailuan gehienez 5 hatz marka erregistra ditzakezu.

### Hatz markak lehen aldiz erregistratzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Hatz marken kudeatzailea**.
  - 3 Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei hatz markak erregistratzen amaitzeko.
- ! Pantaila blokeatzeko PINik edo pasahitzik konfiguratu ez baduzu, Hatz markaren kudeatzaileak PIN edo pasahitza konfiguratzeko lagunduko dizu, hatz markaren segurtasuneko babeskopia

gisa. Blokeatutako pantaila konfiguratzeko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Pantaila blokeatzea* 48 . orrialdean.

- 💡 Hatz markaren sentsorea pizteko eta itzaltzeko teklaren gainean dagoenean eta gailuaren pantailan egon behar. Pantailako aholkuak bistaratuko dira, hatza hatz markaren sentsoretik kanpo jartzen baduzu edo errore bat izan bazen hatz marka erregistratzean.
- 💡 Jarri hatza lau hatz markaren sentsorearen gainazalean, hatz marka erregistratzean. Ziurtatu hatzak sentsorearen eremu osoa estaltzen duela. Mantendu hatza geldi eta sakatu sentsorea normal hatz marka erregistratzeko prozesuan.

### Beste hatz marka batzuk erregistratzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🍌.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Punteatu ➕ eta jarri hatza pizteko eta itzaltzeko teklaren gainean, gailuak hatz marka eskaneatzeko eta zure identitatea egiaztatzeko. Ziurtatu Hatz marken kudeatzailean aurretik erregistratu duzun hatz bat erabiltzen duzula.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei, bestelako hatz markak erregistratzeko.

### Erregistratutako hatz markak ezabatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🍌.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Punteatu erregistratutako hatz markaren alboan dagoen ✕ eta punteatu **Ados**.

### Erregistratutako hatz markei izena aldatzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🍌.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Hatz marken kudeatzailea**.
- 3 Punteatu zerrendako erregistratutako hatz marka bat eta sartu hatz markarako izen bat.
- 4 Punteatu **Ados**.

## Gailua automatikoki desblokeatzea

Smart Lock eginbidearekin, errazago desblokeatuko duzu gailua, eta egoera jakinetan automatikoki desblokeatzeko ezarri ahal izango duzu. Gailua desblokeatuta izango duzu, adibidez, Bluetooth® gailuetara konektatuta dagoenean edo soinean daramazunean.

Gailua automatikoki desblokea dadin prestatzeko, urrats hauek egin behar dituzu, emandako ordenan:

- Ziurtatu Interneteko konexio aktiboa duzula, ahal bada, Wi-Fi® bidezko konexioa, datu-trafikoaren kostuak mugatzeko.
  - Ziurtatu aplikazio guztiak Play Store™ aplikazioa erabilia eguneratzen dituzula, Google Play™ zerbitzuen aplikazioa eguneratuta dagoela ziurtatzeko. Google Play™ zerbitzuen aplikazioa eguneratuta baduzu, azken Smart Lock eginbideak erabili ahal izango dituzu.
  - Gaitu Smart Lock.
  - Ezarri noiz nahi duzun gailua automatikoki desblokeatzea.
- ! Smart Lock eginbidea Google™ enpresak garatu du, eta baliteke denboraren poderioz haren funtzio zehatzak aldatzea, Google™ enpresak eginbidea eguneratu ahala.
- ! Baliteke Smart Lock eginbidea erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

### Smart Lock gaitzeko

- 1 Ziurtatu erdua, PIN kodea edo pasahitza ezarri dituzula pantailaren blokeorako.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🍌.
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Agente fidagarriak**.
- 4 Arrastatu **Smart Lock (Google)** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 5 Punteatu **Agente fidagarriak** ondoko atzera gezia.
- 6 Bilatu eta punteatu **Smart Lock**.
- 7 Idatzi erdua, PIN kodea edo pasahitza. Pantailaren blokeoa idatzi beharko duzu Smart Lock ezarpenak aldatu nahi dituzunean.
- 8 Hautatu Smart Lock mota.

## Gailua automatikoki desblokeatuta izateko ezarpena

Gailua desblokeatuta izateko, Smart Lock ezar dezakezu ezarpen hauek erabilita:

- **Gailu fidagarriak**— Izan gailua desblokeatuta Bluetooth® gailu fidagarria konektatuta dagoenean.
- **Toki fidagarriak**— Izan gailua desblokeatuta toki fidagarri batean zaudenean.
- **Soinean daramazula hautemateko eginbidea**— Izan gailua desblokeatuta gailua soinean daramazunean.

Lau orduz erabiltzen ez duzunean eta berrabiarazten duzunean, eskuz desblokeatu behar duzu gailua.

## Bluetooth® gailu fidagarrietara konektatzea

Konektatutako Bluetooth® gailua "fidagarri" gisa ezar dezakezu, eta zure Xperia™ gailua desblokeatuta izan fidagarriara konektatuta dagoen bitartean. Beraz, aldian-aldian Bluetooth® gailuetara konektatzen bazara (adibidez, autoko bozgorailuak, etxeko zinema-sistemak, Bluetooth® erlojuak edo kirol-jarduerak erregistratzeko gailuak), gailu fidagarri gisa gehi ditzakezu, eta pantaila blokeatuaren segurtasun gehigarria saihestu, denbora aurrezteko. Gailu horiek toki seguru samarrean erabiltzen badituzu da egokia eginbide hori. Zenbaitetan, baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailua gailu fidagarrietako bat konektatu aurretik.

! Ez da gomendatzen gailura gailu fidagarri gisa beti konektatuta dauden gailuak gehitzea, adibidez, Bluetooth® teklatuak edo entzungailuak.

💡 Bluetooth® gailu fidagarria itzaltzen denean edo barrutitik kanpo geratzen denean, pantaila blokeatu egiten da eta, desblokeatzeko, PIN kodea, eredia edo pasahitza behar duzu.

### Bluetooth® gailu fidagarriak gehitzeko

- 1 Ziurtatu gailua parekatuta dagoela, eta gailu fidagarri gisa gehitu nahi duzun Bluetooth® gailura konektatuta.
- 2 Smart Lock menuan, punteatu **Gailu fidagarriak**.
- 3 Punteatu **Gehitu gailu fidagarria > Bluetootha**.
- 4 Punteatu gailuaren izena konektatutako gailuen zerrendatik gailua hautatzeko. Parekatutako gailuak soilik agertzen dira zerrenda horretan.
- 5 Konexioaren segurtasunaren arabera, baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailua, gailu fidagarriak desblokeatuta izan aurretik.

### Bluetooth® gailu fidagarriak kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Smart Lock > Gailu fidagarriak**.
- 3 Punteatu kendu nahi duzun gailua.
- 4 Punteatu **Kendu gailu fidagarria**.

## Gailu fidagarriak erabiltzean seguru zaudela ziurtatzea

Bluetooth® gailu guztiek ez dituzte Bluetooth® arau eta segurtasun gaitasun berberak. Baliteke beste norbaitek zure Xperia™ gailua desblokeatuta izatea zure Bluetooth® konexioa imitatuta, nahiz eta gailu fidagarria inguruan ez egon. Gailua ez da beti gai beste norbaitek imitatzen duen konexioa segurua den edo ez bereizteko.

Gailuak ezin duenean bereizi konexio segurua erabiltzen ari zarela, jakinarazpen bat jasoko duzu Xperia™ gailuan, eta baliteke eskuz desblokeatu behar izatea gailu fidagarriak hura desblokeatuta izateko aukera izan aurretik.

Bluetooth® konektagarritasun barrutia hainbat faktoreren arabera alda daiteke, besteak beste, gailuaren modeloa, konektatutako Bluetooth® gailua, eta ingurunea. Faktore horien arabera, Bluetooth® konexioek gehienez 100 metrora funtziona dezakete. Norbaitek zure Xperia™ gailua hartzen badu gailu fidagarri batetik hurbil dagoenean, baliteke zure Xperia™ gailua atzitu ahal izatea gailu fidagarriak desblokeatu egin badu.


## Toki fidagarrietara konektatzea

Toki fidagarrien eginbidea konfiguratuta dagoenean, Xperia™ gailuko pantaila blokeatzeko segurtasuna desgaitu egiten da fidagarri gisa izendatutako kokapenetan zaudenean. Eginbideak funtzionatzeko, Internetera konektatuta egon behar duzu (ahal dela, Wi-Fi® bidez), eta gailuari uneko kokapena erabiltzea baimendu behar diozu.


Toki fidagarriak konfiguratzeko, ziurtatu zehaztasun handiko kokapen modua edo bateria aurrezteko kokapen modua gaituta dagoela gailuan, etxeko kokapena edo kokapen pertsonalizatua gehitu aurretik.

- ! Toki fidagarriaren hedadura zehatza gutxi gorabeherakoa da, eta baliteke kokapen fidagarri gisa gehitu duzun etxearen edo bestelako eremuaren horma fisikoez haraindi egotea. Eginbide honek gehienez 80 metroko inguruan izan dezake gailua desblokeatuta. Horretaz gain, kontuan izan kokapen seinaleak manipulatu egin daitezkeela, edo haien erreplikak egin. Ekipamendu espezializaturako sarbidea dutenek gailua desblokeatu lezakete.

### Etxeko kokapena gehitzeko


- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte** ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Smart Lock > Toki fidagarriak > Hasiera**.
- 4 Punteatu **Aktibatu kokapena**.

### Etxeko kokapena editatzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte** ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Smart Lock > Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu etxeko kokapena.
- 5 Punteatu **Editatu**.
- 6 Bilaketa-barran, idatzi etxeko kokapen gisa erabili nahi duzun kokapena.

- 💡 Etxeak helbide berean hainbat eraikin baldin baditu, baliteke gehitu nahi duzun toki fidagarriak unekoa ez den beste helbide bat izatea. Kokapena zehatzagoa izan dadin, eraikin-komplexuaren barruko etxearen uneko kokapena toki pertsonalizatu gisa gehi dezakezu.


### Etxeko kokapena kentzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte** ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Smart Lock > Toki fidagarriak > Hasiera**.
- 4 Punteatu **Desaktibatu kokapena**.


## Kokapen pertsonalizatuak erabiltzea

Edozein kokapen gehi dezakezu toki fidagarri eta pertsonalizatu gisa, gailua desblokeatuta eduki ahal izateko.


### Toki pertsonalizatuak gehitzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Smart Lock** > **Toki fidagarriak**.
- 4 Punteatu **Gehitu toki fidagarria**.
- 5 Uneko kokapena toki fidagarri eta pertsonalizatu gisa erabiltzeko, punteatu **Hautatu kokapen hau**.
- 6 Bestela, beste kokapen bat gehitzeko, punteatu punteatu luparen ikonoa eta idatzi helbidea. Gailuak idatzitako kokapena bilatzen du. Iradokitako helbidea erabiltzeko, punteatu helbidea.
- 7 Kokapena doitzeko, punteatu helbidearen ondoko atzera gezia. Ondoren, arrastatu kokapenaren klipa nahi duzun tokira eta punteatu **Hautatu kokapen hau**.

### Toki pertsonalizatua editatzeko

- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Smart Lock** > **Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu editatu nahi duzun tokia.
- 5 Punteatu **Editatu helbidea**.
- 6 Beste kokapen bat sartzeko, punteatu luparen ikonoa eta idatzi helbidea. Gailuak idatzi duzun kokapena bilatuko du. Iradokitako helbidea erabiltzeko, punteatu helbidea.
- 7 Kokapena doitzeko, punteatu helbidearen ondoko atzera gezia. Ondoren, arrastatu kokapenaren klipa nahi duzun tokira eta punteatu **Hautatu kokapen hau**.

### Toki pertsonalizatuak kentzeko


- 1 Ziurtatu kokapen modua aktibatuta dagoela eta **Zehaztasun handia** edo **Bateria aurrezte**a ezarpena erabiltzen ari zarela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Smart Lock** > **Toki fidagarriak**.
- 4 Hautatu kendu nahi duzun tokia.
- 5 Punteatu **Ezabatu**.

## Gailua desblokeatuta izatea soinean daramazunean

Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabilita, gailua desblokeatuta izan dezakezu soinean daramazunean, eskuan, patrikan edo poltsan. Gailuko azelerometroak gailua desblokeatuta izango du soinean daramazula nabaritzen duenean. Gailua blokeatu egiten da azelerometroak nabaritzen duenean gailua nonbait utzi dela.

- ! Soinean daramazula hautemateko eginbideak ezin du bereizi nork daraman. Desblokeatuta eta soinean daramazula hautemateko eginbidea aktibatuta dagoela gailua beste norbaiti ematen badiozu, baliteke desblokeatuta egoten jarraitzea beste erabiltzailearentzat ere. Gogoan izan, segurtasun eginbide gisa, soinean daramazula hautemateko eginbidea ez dela eredia, PIN kodea edo pasahitza bezain segurua.

### Soinean daramazula hautemateko eginbidea gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Smart Lock** > **Soinean daramazula hautemateko eginbidea**.
- 3 Arrastatu **Desaktibatuta** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera, ondoren punteatu **Ados**.


## Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabiltzea

Soinean daramazula hautemateko eginbidea erabiltzen duzunean, portaera hauetaz jabetu behar duzu:

- Gailuak nabaritzen duenean soinean daramazula, desblokeatuta geratzen da desblokeatu ondoren.

- Gailua uzten duzunean eta soinean ez daramazula nabaritzen duenean, gailua automatikoki blokeatzen da.
- Gailua utzi ondoren (adibidez, mahai gainean jartzen baduzu), minutu bat behar izan dezake blokeatzeko.
- Autoan, autobusean, trenean edo lurreko beste ibilgailu batzuetan sartzean, gailuak 5 eta 10 minutu artean behar izan ditzake blokeatzeko.
- Kontuan izan, hegazkinean edo itsasontzian sartzean (edo lurrekoa ez den ibilgailu batean), baliteke gailua automatikoki ez blokeatzea; beraz, blokea ezazu eskuz, behar izanez gero.
- Gailua berriro hartzen duzunean edo ibilgailutik ateratzen zarenean, desblokea ezazu behin, eta desblokeatuta geratuko da soinean badaramazu.




#### Soinean daramazula hautemateko eginbidea desaktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > Smart Lock > Soinean daramazula hautemateko eginbidea**.
- 3 Arrastatu **Aktibatuta** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Hizkuntza ezarpenak

Gailurako hizkuntza lehenetsia hauta dezakezu, eta geroago ere alda dezakezu. Testua idazteko hizkuntza ere alda dezakezu. Ikusi *Pantailako teklatura pertsonalizatzea* atala 62 orrian.


#### Hizkuntza ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Hizkuntza eta idazketa > Hizkuntza**.
  - 3 Hautatu aukera bat.
  - 4 Punteatu **Ados**.
- ! Hizkuntza okerra hautatzen baduzu eta ezin baduzu menuko testua ulertu, bilatu eta punteatu . Orduan, hautatu  aukeraren alboko testua eta hautatu irekitzen den menuko lehen sarrera. Hemen, nahi duzun hizkuntza hauta dezakezu.


## Data eta ordua

Gailuko data eta ordua alda ditzakezu.


#### Data eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Data eta ordu automatikoak** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Ezarri data**.
- 5 Korritu gora eta behera nahi duzun data aukeratzeko.
- 6 Punteatu **Ados**.

#### Ordua eskuz ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Data eta ordu automatikoak** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Ezarri ordua**.
- 5 Hautatu balio egokiak ordu eta minutuentzat.
- 6 Punteatu **Ados**.

### Ordu zona ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Ordua eta data**.
- 3 Arrastatu **Ordu zona automatikoa** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Hautatu ordu zona**.
- 5 Hautatu aukera bat.

## X-Reality™ for mobile

Sony-ren X-Reality™ for mobile teknologiak argazkiak eta bideoak kalitate handiagoz ikusteko aukera ematen du. Irudi argiagoak, garbiagoak eta naturalagoak izango dituzu. X-Reality™ for mobile lehenespenez aktibatuta dago, baina desaktibatu egin dezakezu bateria gutxiago kontsumitzea nahi baduzu.

### X-Reality™ for mobile aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Irudi hobekuntza**.
- 3 Punteatu **X-Reality for mobile** irrati botoia, oraindik hautatu gabe badago.

## Super-bizia modua

Super-bizia moduak zure argazki eta bideoen distira eta asetasun-maila hobetzen ditu zure gailuan ikusten dituzunean.

### Super bizia modua aktibatzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Pantaila** > **Irudi hobekuntza**.
- 3 Punteatu **Bizi-bizi modua** irrati botoia, oraindik hautatu gabe badago.


## Soinu irteera hobetzea


Gailuaren soinua eskuz hobe dezakezu, banako soinu ezarpenak eskuz gaituta, hala nola Ekualizadorea eta Soinu inguratzailea. Normalizatzaile dinamikoa gaitu dezakezu, soinuen eta bideoen arteko bolumen diferentziak minimizatzeko. Haridun aurikularrak erabiliz, konprimatutako musika fitxategien kalitatea ia bereizmen handiko audio kalitatera ere hobetu dezakezu.

### Soinua automatikoki hobetzeko


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu eskuinera **ClearAudio+** aukeraren alboko graduatzailea.

### Soinuaren ezarpenak eskuz doitzeko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **ClearAudio+** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.
- 4 Punteatu **Soinu efektuak** > **Ekualizadorea**.
- 5 Doitu soinuaren ezarpenak frekuentzia bandaren botoiak gora edo behera arrastatuta.


-  Soinuaren ezarpenak eskuz gaituta, ez da aldaketarik izango ahots bidezko komunikazioaren aplikazioetan. Adibidez, ez da aldaketarik izango ahots deien audio kalitatean.

### Bolumenaren desberdintasunak normalizatzaile dinamikoarekin murrizteko

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Audio ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **Normalizagailu dinamikoa** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.



### Konprimitutako musika fitxategien kalitatea handitzea


- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Audio ezarpenak**.
  - 3 Arrastatu **DSEE HX** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 💡 Ezarpen hau bereizmen altuko audioa onartzen duten haridun entzungailuetarako soilik da.

### Zarata desagerraraztea


Gailua zarata desagerrarazteko entzungailuekin da bateragarria. Zarata desagerrarazteko entzungailuei esker, audio kalitate hobea lortuko duzu musika entzuterakoan, adibidez, ingurune zaratatsu batean musika entzutean (autobusean, trenean edo hegazkinean). Halaber, ikasteko, lan egiteko edo irakurtzeko ingurune isila sortzeko erabil dezakezu eginbidea.

- 💡 Emaitarik onenak ziurtatzeko, zarata desagerrarazteko Sony entzungailuak erabiltzea gomendatzen da.

### Zarata desagerrarazteko entzungailuak erabiltzeko

- 1 Konektatu zarata desagerrarazteko entzungailuak gailura.
  - 2 Hasierako pantailan, punteatu  > **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Osagarri ezarpenak** > **Zarata isilaraztea** eta arrastatu **Zarata isilaraztea** alboan dagoen graduatzailea eskuinera.
  - 3 **Zarata isilaraztea** aukera gaitzea nahi baduzu musika edo bidea erreproduzitzean soilik edo pantaila aktibatuta dagoenean, arrastatu **Bateria aurrezteko modua** alboko graduatzailea eskuinera.
  - 4 **Zarata isilaraztea** aukera gaitzea nahi baduzu entzungailuak konektatuta dauden bitartean, arrastatu **Bateria aurrezteko modua** alboko graduatzailea ezkerrean.
- ! Baliteke zarata desagerrarazteko entzungailuak gailuarekin batera ez etortzea.

### Ingurune zaratatsuetan ezarpenak doitzea

- 1 Ziurtatu zarata desagerrarazteko entzungailuak gailura konektatuta daudela.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Soinua eta jakinarazpenak** > **Osagarri ezarpenak** > **Zarata isilaraztea** > **Ingurune zaratatsua**.
- 4 Hautatu dagokion zarata ingurune mota eta punteatu **Ados**.

### Erabiltzaile ugariko kontuak

Gailuak erabiltzaile ugariko kontuak onartzen ditu. Horrela, erabiltzaile ugarik hasi eta erabil dezakete saioa gailuan bereizita. Erabiltzaile ugariko kontuak egokiak dira gailu bera beste pertsonekin partekatzen duzunean edo norbaiti une batez zure gailua erabiltzen uzten diozunean. Gailua lehen aldiz konfiguratzen duen erabiltzailea izango da gailuaren jabea. Jabeak bakarrik kudea ditzake beste erabiltzaileen kontuak. Jabearen kontuaz gain, beste bi motatako kontuak daude:




- Ohiko erabiltzailea: Kontu mota hau zure gailua maiz erabiltzen duen norbaitentzat egokia da.
  - Erabiltzaile gonbidatua: Gaitu gonbidatu kontua aukera zure gailua une jakin batean soilik erabili nahi duen norbaitentzat.
- ! Zenbait eginbide jabeak soilik gauza ditzake. Adibidez, jabeak bakarrik baimen ditzake Google Play™ ez beste iturburuetakoko deskargak.

### Ohiko erabiltzaile kontuari buruz



Ohiko erabiltzaileen kontuak gehitzean, erabiltzaile bakoitzak hasierako pantaila, horma paper eta ezarpen orokor desberdinak eduki ditzakete. Aplikazioetarako eta memoriarako sarbide banandua izango dute ere, musika edo argazkiak bezalako fitxategiak lortzeko. Gehienez hiru ohiko erabiltzaile kontu gehi ditzakezu zure gailuan.





### Ohiko erabiltzaileen kontuak gehitzeko

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita, hau da, gailua lehen aldiz konfiguratu zuen erabiltzaile gisa.
  - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak** > **Gehitu erabiltzailea edo profila**.
  - 4 Punteatu **Ados**. Kontu berria osatuko da.
  - 5 Punteatu **KONFIGURATU**. Pantaila blokeatu egiten da eta gehitu berri duzun erabiltzailea ordeztzen duen ikonoa agertuko da goi eskuinaldeko ertzean.
  - 6 Desblokeatu pantaila, gora irristatuta.
  - 7 Jarraitu pantailako argibideei, erabiltzailearen kontua konfiguratzeko.
-  Kontu berria erabiltzen duen pertsonak kontu bat konfiguratu nahi baina une horretan erabilgarri ez dagoen kasuetan, **ORAIN EZ** puntea dezakezu 5. pantailan. Erabiltzailea prest dagoenean, **Erabiltzaileak** hauta dezake **Ezarpenak** atalean eta kontu berria ikusiko du, **Erabiltzaile berria** gisa. Punteatu kontua eta jarraitu argibideei, konfiguratzeko.
-  Edozein pantailako egoera barratik ere gehi dezakezu ohiko erabiltzaile baten kontua. Arrastatu egoera barra beherantz bi hatz erabiliz eta punteatu erabiltzaile ikonoa eta, ondoren, punteatu **Gehitu erabiltzailea**.

### Ohizko erabiltzaile bati telefono deiak egitea eta SMSak bidaltzea baimendu

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Sakatu  erabiltzailearen izenaren alboan, ondoren arrastatu ondoko graduatzailea **Baimendu telefono deiak eta SMSak** eskuinera.



### Gailutik ohizko erabiltzaile baten kontua ezabatzeke

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Punteatu ezabatu nahi duzun erabiltzailearen alboan dagoen  eta punteatu **Kendu erabiltzailea** > **Ezabatu** .



### Erabiltzaile gonbidatuaren kontuari buruz

Norbaitek zure gailua erabili nahi badu denbora batez, gonbidatu kontu bat gaitu dezakezu erabiltzaile horrentzat. Gonbidatu moduan, sistema instalatu berri izango balitz bezala abiaraziko da gailua, aurrez instalatutako aplikazioak bakarrik agertuko direlarik. Zure gonbidatuak gailua erabiltzen amaitzen duenean, saioa ezaba dezakezu hurrengo gonbidatuak berriro hasieratik hasteko aukera izan dezan. Erabiltzaile gonbidatuaren kontua aurrez instalatuta dago eta ezin da ezabatu.



### Erabiltzaile gonbidatuaren kontua aktibatzea

- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita, hau da, gailua lehen aldiz konfiguratu zuen erabiltzaile gisa.
  - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak** > **Gonbidatua**.
-  Erabiltzaile gonbidatuaren kontua edozer pantailako egoera barratik ere aktiba dezakezu. Bi hatz erabilita, arrastatu egoera-barra beherantz eta punteatu erabiltzailearen ikonoa. Ondoren, punteatu **Gehitu gonbidatua**.

### Erabiltzaile gonbidatuari telefono deiak egitea baimendu



- 1 Ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantailan, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
- 4 Sakatu  **Gonbidatua** alboan, ondoren arrastatu ondoko graduatzailea **Baimendu telefono deiak** eskuinera.

### Gonbidatuaren saioko datuak garbitzeko

- 1 Ziurtatu saioa hasita duzula gonbidatu-kontuan.
  - 2 Hasierako pantailan, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabiltzaileak**.
  - 4 Bilatu eta punteatu **Kendu gonbidatua**.
  - 5 Punteatu **Kendu**.
-  Edozein pantailako egoera-barran ere garbi ditzakezu gonbidatuaren saioko datuak, betiere, gonbidatu-kontuan saioa hasita baduzu. Bi hatz erabilita, arrastatu egoera-barra beherantz eta punteatu erabiltzailearen ikonoa. Ondoren, punteatu **Kendu gonbidatua**.

### Erabiltzaile ugariko kontuen artean aldatzea

#### Erabiltzaile ugariko kontuen artean aldatzeko

- 1 Erabiltzaileen zerrenda bistaratzeko, arrastatu egoera barra beherantz bi hatzak erabiliz, eta ondoren punteatu pantailaren goi eskuin aldeko erabiltzailearen ikonoa.
  - 2 Punteatu aldatzea nahi duzun erabiltzailearen kontua irudikatzen duen ikonoa. Erabiltzaile-kontuaren pantaila-blokeoa agertzen da.
-  Gonbidatuaren kontura aldatzean, punteatu **Berriro hasi** aurreko saioa garbitu nahi baduzu edo bestela, punteatu **Bai, jarraitu** aurreko saioarekin jarraitzeko.
-  Erabiltzaile bakoitzak bere pantaila-blokeoa ezar dezake. Ikusi *Pantaila blokeatzea* atala, 48 orrian.

### Erabiltzaile ugariko kontuen ezarpenak

Hiru ezarpen mota dauden erabiltzaile ugariko gailuetan:


- Edozein erabiltzailek alda ditzakeen eta erabiltzaile guztiengan eragina duten ezarpenak. Adibideen barruan, Wi-Fi®, Hegaldi modua, NFC eta Bluetooth® aurkitzen dira.
- Banako erabiltzaile kontuei bakarrik eragiten dieten ezarpenak. Esate baterako, datuen sinkronizazio automatikoa, blokeatutako pantaila, gehitutako hainbat kontu eta horma papera.
- Jabeek soilik ikus ditzaketan eta erabiltzaile guztiengan eragina duten ezarpenak, esaterako, VPN ezarpenak.




# Testua idaztea

## Pantailako teklatura

Testua idazteko, pantailako QWERTY teklaturako teklak puntea ditzakezu edo mugimendu bidezko idazketa erabil dezakezu, hatza hizki batetik bestera irristatuta hitzak sortzeko. Testua esku bakarrarekin idazteko, pantailako teklaturaren bertsio txikiagoa nahiago baduzu, esku bakarrerako teklatura aktiba dezakezu.

Gehienez ere, hiru hizkuntza hauta ditzakezu testua idazteko. Hizkuntza antzemateko eginbide adimenduak erabiltzen duzun hizkuntza detektatzen du eta hizkuntza horretarako hitzak aurreratzen ditu. Aplikazio batzuek automatikoki irekitzen dute pantailako teklatura, adibidez, posta elektronikorako eta SMSetarako aplikazioek.



- 1 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- 2 Sartu orga itzulera edo berretsi testu idazketa.
- 3 Sartu zuriunea.
- 4 Pertsonalizatu teklatura. Teklatura pertsonalizatu ondoren desagertuko da tekla.
- 5 Bistaratu zenbakiak eta ikurrak. Ikur gehiago bistartzeko, punteatu +=\$.
- 6 Aldatu minuskula , maiuskula  eta Maius  artean. Zenbait hizkuntzatan, hizkuntzaren karaktere gehigarriak atzitzeko erabiltzen da tekla hori.

### Bistaratu pantailako teklatura testua sartzeko

- Punteatu testua sartzeko eremu bat.

### Erabili pantailako teklatura orientazio horizontalean

- Pantailako teklatura bistaratzen denean, jarri gailua alboka.
- ! Agian aplikazio batzuetako ezarpenak doitu beharko dituzu orientazio horizontala gaitzeko.


### Karakterek banaka sartzeko

- 1 Teklaturan ikusgai dagoen karaktere bat sartzeko, punteatu karakterea.
- 2 Karaktere baten aldagaia idazteko, eduki ukituta teklaturako karaktere arrunt bat erabilgarri dauden aukeren zerrenda lortzeko, eta, ondoren, hautatu zerrendatik. Adibidez, "é" sartzeko, eduki ukituta "e" beste aukera bat agertu arte; ondoren, oraindik ere hatza teklaturan sakatuta duzula, arrastatu eta hautatu "é".


### Puntuak idazteko

- Hitzen bat idatzitakoan, punteatu birritan zuriune barra.




### Mugimendu bidezko idazketa funtzioa erabiliz testua idazteko



- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, irristatu hatza letra batetik bestera eta idatzi nahi duzun hitza trazatu arte.
- 2 Hitza idazten amaitu ostean, altxa hatza. Trazatu berri dituzun hizkietan oinarritutako hitza iradokiko dizu.
- 3 Nahi duzun hitza agertzen ez bada, punteatu , beste aukera batzuk ikusi eta horren arabera hautatzeko. Nahi duzun aukera agertzen ez bada, ezabatu hitz osoa eta trazatu berriro, edo idatzi hitza, letra bakoitza banan banan punteatuta.

### Keinu bidezko idazketaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, punteatu <sup>12</sup>!
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Keinu bidezko idazketaren eginbidea aktibatzeko edo desaktibatzeko, arrastatu **Pasa hatza idazteko** ondoko graduatzailea aktibatuta edo desaktibatuta posizioa.


### Esku bateko teklatura erabiltzeko

- 1 Ireki pantailako teklatura bertikalki, eta punteatu <sup>12</sup>!
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Esku bakarrerako teklatura**.
- 3 Esku bateko teklatura pantailako ezkeraldera edo eskuinaldera eramateko, punteatu  edo , dagokion moduan.

 Pantailako teklatura osoa berriro erabiltzeko, punteatu .


## Teklatu birtuala

Markagailua telefonoetako ohiko 12 teklako teklatuaren antzekoa da. Testu iragarle eta sakatze anitz aukerak eskaintzen ditu. Teklatuaren ezarpenetan aktiba dezakezu markagailuaren idazketa-metodoa. Markagailua orientazio bertikalean soilik dago erabilgarri.





- 1 Aukeratu idazketa aukera. Karaktere bakoitza behin puntea dezakezu eta hitzen iradokizunak erabili ditzakezu. Bestela, tekla punteatzen jarrai dezakezu nahi duzun karakterea hautatu arte.
- 2 Ezabatu kurtsorearen aurreko karakterea.
- 3 Sartu orga itzulera edo berretsi testu idazketa.
- 4 Sartu zuriune bat.
- 5 Bistaratu ikurrak eta aurpegierak.
- 6 Bistaratu zenbakiak.
- 7 Aldatu karaktereak maiuskulen eta minuskulen artean eta aktibatu maiuskulak.

### Telefono birtuala lehen aldiz irekitzeko

- 1 Punteatu testua sartzeko eremu bat eta punteatu <sup>12</sup>!
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Teklatu bertikala** eta hautatu **Markagailua** aukera.



### Teklatu birtualarekin testua idaztea

- Teklatu birtualean  agertzen denean, punteatu karaktere tekla bakoitza behin, nahiz eta nahi duzun hizkia tekla lehen hizkia ez izan. Eduki ukituta hautagaien errenkada, hitz iradokizun gehiago ikusteko, eta hautatu zerrendako hitz bat.
- Teklatu birtualean  agertzen denean, punteatu sartu nahi duzun hizkiari dagokion karaktere tekla. Punteatu botoia behin eta berriro, erabili nahi duzun karakterea agertzen den arte. Ondoren, egin gauza bera sartu nahi duzun karaktere bakoitzeko.

### Sartu zenbakiak markagailua erabiliz

- Teklatu birtuala bistaratzen denean, punteatu 123. Zenbakidun markagailua agertzen da.




### Txertatu ikurrak eta aurpegierak markagailua erabiliz

- 1 Teklatu birtuala bistaratzen denean, punteatu  . Ikurren eta aurpegieren sareta agertzen da.
- 2 Korritu gora edo behera aukera gehiago ikusteko. Punteatu ikur edo aurpegiera bat hura hautatzeko.






## Ahots bidezko idazketa erabilia testua sartzea

Testua sartzean, hitzak idatzi beharrenean, ahots bidezko idazketaren funtzioa erabil dezakezu. Sartu nahi dituzun hitzak esan besterik ez duzu egin behar. Ahots bidezko idazketa Google™ teknologia esperimental da eta hizkuntza eta eskualde ugaritan dago eskuragarri.

### Ahots bidezko idazketa gaitzeko

- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, punteatu 1217.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Arrastatu **Google™-n ahotsarekin idazteko tekla** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Punteatu  ezarpenak gordetzeko. Mikrofonoaren ikonoa  azalduko zaizu pantailako teklaturan.


### Ahots bidezko idazketa erabilia testua idazteko

- 1 Ireki pantailako teklatura.
  - 2 Punteatu   agertzen denean, hitz egin testua idazteko.
  - 3 Amaitutakoan, punteatu  berriro. Iradokitako testua agertuko da.
  - 4 Editatu testua eskuz, behar izanez gero.
-  Teklatua bistaratu eta testua eskuz idazteko, punteatu .

## Testua editatzea

Idatzi ahala, testua hautatu, moztu eta itsats dezakezu. Idatzitako testuan bi aldiz punteatuta, edizio tresnak atzi ditzakezu. Edizio tresnak aplikazio barraren bidez egongo dira erabilgarri.

### Aplikazio barra



- 1 Itxi aplikazio barra
- 2 Hautatu testu osoa
- 3 Moztu testua
- 4 Kopiatu testua

- !  arbelean testua biltegitratuta duzunean bakarrik azaltzen da.

### Testua hautatzeko

- 1 Idatzi testua, gero punteatu birritan testua. Punteatzen duzun hitza nabarmendu egingo da fitxen bidez bi aldetan.
- 2 Arrastatu fitxak ezkerrera edo eskuinera testu gehiago hautatzeko.

### Testua editatzeko

- 1 Sartu testua, gero punteatu birritan sartutako testia aplikazioaren barra agertzeko.
- 2 Hautatu editatu nahi duzun testua, gero erabili aplikazio barrako tresnak nahi duzun aldaketak egiteko.

### Handitzailea erabiltzeko



- Testua sartzen duzunean, testuaren eremua punteatu eta eutsi testua handiagotu arte eta gero kurtsorea jarri testuan, nahi duzun lekuan.

## Pantailako teklatura pertsonalizatzea



Testua pantailako teklatuaren bidez idazterakoan, teklatuaren eta idazketa metodoaren ezarpenen menua atzi dezakezu eta, horrela, idazketa hizkuntzen, testu iragarlearen eta testu zuzentzailearen aukerak ezarri ahal izango dituzu, besteak beste. Hizkuntza iradokizunak lor ditzakezu hizkuntza baterako aldi bakoitzean Hizkuntza antzemateko eginbide adimendua desaktibatuz.

Teklatuak mezularitzako eta bestelako aplikazioetan idatzi duzun testua erabil dezake zure idazketa estilora ohitzeko. Bizkor hasi nahi izanez gero, ezarpen oinarrikoenak laburki azaltzen dituen Pertsonalizazio gida ere baduzu. Beste teklatu batzuk erabiltzea aukera dezakezu eta teklatu batetik bestera pasatu. Esaterako, Xperia™ teklatu txinatarra edo Xperia™ teklatu japoniarra hauta ditzakezu.


### Pantailako teklatuaren ezarpenak pertsonalizatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua sartzerakoan, punteatu .
- 2 Punteatu , eta punteatu **Teklatuaren ezarpenak**. Ondoren, aldatu ezarpenak nahi bezala.
- 3 Testua idazteko hizkuntza gehitzeko, punteatu **Idazketa hizkuntzak** eta markatu kontrol lauki egokiak.
- 4 Punteatu **Ados** berresteko.

### Hitzen iradokizunen ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu .
- 2 Punteatu , eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak > Hitz proposamenak**.
- 3 Hautatu aukera bat.

### Beste teklatu bat aukeratzeko


- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu  pantailaren beheko aldean.
- 2 Hautatu aukera bat.

- 💡 Teklatuko aukera gehiago gaitzeko, punteatu **Aukeratu teklatuak**, ondoren arrastatu graduatzaileak eskuinera.


### Pantailako teklatura erabiliz idazketa-hizkuntza aldatzeko

- ! Aukera hau eskura izateko, aurretik hizkuntza bat baino gehiago eduki behar dira aukeratuta eta hizkuntzen aukeraketa bizkorrak itzalita egon behar du, edota zuk aukeratutako hizkuntzen artean latinoak ez direnak egon behar dute.
- Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu idazketa-hizkuntzaren ikonoa hautatutako idazketa-hizkuntza batetik bestera aldatzeko. Esaterako, punteatu **EN** nahi duzun idazketa-hizkuntza agertu arte.



### "Erabili nire idazteko estiloa" aukeraren ezarpenak aldatzeko

- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idaztean, punteatu <sup>12</sup>!?
- 2 Punteatu ; gero, punteatu **Teklatuaren ezarpenak** > **Erabili nire idazketa estiloa**, eta hautatu aukera bat.

### Hizkuntza antzemateko eginbide adimenduen ezarpenak aldatzeko

- ! Hizkuntza-aukeraketa bizkorrak hizkuntza latinoekin bakarrik funtzionatzen du.
- 1 Pantailako teklatura bistaratzen denean, punteatu <sup>12</sup>!?
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Hizkuntza antzemateko eginbidea aktibatze edo desaktibatze, arrastatu **Hizkuntza adimenduna detek.** ondoko graduatzailea aktibatuta edo desaktibatuta posizioa.


### Teklatuaren diseinua aldatzeko

- ! Diseinu sorta pantailako teklaturan dago erabilgarri, eta baliteke idazteko hizkuntza guztietan erabilgarri ez egotea. Teklatu diseinu desberdinak aukera ditzakezu idazteko hizkuntza bakoitzerako.
- 1 Pantailako teklatura erabiliz testua idazterakoan, punteatu <sup>12</sup>!?
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Teklatuaren ezarpenak**.
- 3 Punteatu, **Idazketa hizkuntzak**, ondoren punteatu  idazteko hizkuntza baten alboan.
- 4 Hautatu teklatuaren diseinua.
- 5 Punteatu **Ados** berresteko.

# Deitzea

## Deiak egitea

Deiak egiteko, eskuz marka dezakezu telefono zenbakia, kontaktuen zerrendan gordetako zenbaki bat puntea dezakezu edo deien erregistroko telefono zenbaki bat puntea dezakezu. Markatze bizkorreko funtzioa ere erabil dezakezu kontaktuen zerrendan eta deien erregistroetan zenbakiak bizkor bilatzeko, kontaktuaren zenbakiaren edo izenaren zati bat idatzita eta agertuko diren iradokizunetako bat hautatuta. Bideo deiak egiteko, gailuko istanteko mezularitzarako eta bideo txatetarako Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu. Ikusi *Istanteko mezularitza eta bideo txata* orriko 81 atala.



- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Ikusi aukera gehiago |
| 2 | Ezabatu zenbakia     |
| 3 | Markagailua          |
| 4 | Deitzeko botoia      |

### Markagailua irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu 🔍.
- 3 Markagailua agertzen ez bada, punteatu 📶.

### Telefono zenbakiak markatzeko

- 1 Ireki markagailuak.
  - 2 Idatzi telefono zenbakia eta, ondoren, punteatu 📞.
- 💡 Nahi gabe markatutako zenbaki bat ezabatzeko, punteatu ✕.

### Deiak markatze bizkorreko funtzioa erabilia egiteko

- 1 Ireki markagailua.
- 2 Idatzi deitu nahi duzun kontaktuaren letrak edo zenbakiak. Letra edo zenbaki bat sartzen duzun bitartean, balizko bat-etortzeak agertuko dira.
- 3 Punteatu deitu nahi duzun kontaktua.

### Nazioarteko deiak egiteko

- 1 Ireki markagailua.
- 2 Eduki ukitututa 0 tekla "+" ikurra agertzen den arte.
- 3 Sartu herrialde-kodea, eremu-kodea (lehen zerorik gabe) eta telefono-zenbakia; ondoren, punteatu 📞.



### Hasierako pantailan markatze zuzeneko zenbakiak gehitzeko

- 1 Eduki ukituta Hasierako pantaila ikuspegian hutsik dagoen eremu bat gailuak dardara egin eta pertsonalizazio menua erakutsi arte.
- 2 Pertsonalizazio menuan, punteatu **Aplikazioak** > **Laster tekla**.
- 3 Korritu aplikazio zerrendan zehar eta hautatu **Markatze zuzena**.
- 4 Hautatu markatze zuzeneko zenbaki gisa erabili nahi duzun kontaktua eta haren zenbakia.

### Telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea

Deiak egiten dituzunean hartzaileei zure telefono zenbakia erakustea edo ezkutatzea hauta dezakezu.

### Telefono zenbakia erakusteko edo ezkutatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia** > **Ezarpen gehigarriak** > **Deitzaile IDa**.

### Deiak jasotzea

Dei bat jasotzen baduzu gailua lo moduan dagoenean edo pantaila blokeatuta dagoenean, telefonoaren aplikazioa pantaila osoa moduan irekiko da. Dei bat jasotzen baduzu pantaila aktibatuta dagoen bitartean, deia jakinarazpen mugikor gisa bistaratuko da, hau da, irekita dagoen edozein pantailaren goiko aldean mugitzen den minimizatutako leiho gisa. Jakinarazpen hori iristen denean, deia erantzun eta telefonoaren aplikazioen pantaila irekitzearen edo deia ukatzea eta uneko pantailan gelditzearen artean aukera dezakezu.

### Dei bati erantzutea pantaila inaktibo dagoenean

- Arrastatu  eskuinera.

### Dei bati erantzutea pantaila aktibo dagoenean

- Pantailaren goiko aldean agertzen den jakinarazpenean, punteatu **ERANTZUN**.
- 💡 Deia erantzun beharrean, telefonoaren aplikazio nagusiaren pantailara joan zaitezke, mugitzen den jakinarazpenaren leihoko goiko aldean punteatuz. Metodo hau erabiliz, aukera gehiago dituzu deiak kudeatzeko. Esaterako, deia mezu baten bidez ukatu nahi duzun edo erantzungailu automatikora bidaltzea nahi duzun aukera dezakezu.

### Dei bat ukatzeko pantaila inaktibo dagoenean

- Arrastatu  ezkerrera.

### Dei bat ukatzeko pantaila aktibo dagoenean

- Pantailaren goiko aldean agertzen den jakinarazpenean, punteatu **BAZTERTU**.
- 💡 Deia baztertu beharrean, telefonoaren aplikazio nagusiaren pantailara joan zaitezke, mugitzen den jakinarazpenaren leihoko goiko aldean punteatuz. Metodo hau erabiliz, aukera gehiago dituzu deiak kudeatzeko. Esaterako, deia mezu baten bidez ukatu nahi duzun edo erantzungailu automatikora bidaltzea nahi duzun aukera dezakezu.

### Sarrerako deien tonuak isilarazteko


- Deia jasotzen dituzunean, sakatu bolumen tekla.

### Erantzungailua erabiltzea



Gailuko erantzungailua deiei erantzuteko erabil dezakezu lanpetuta zaudenean edo deiei erantzun ezin dituzenean. Automatikoki erantzuteko funtzioa gai dezakezu eta deiak automatikoki erantzun arte igaro beharreko segundo kopurua ezarri. Halaber, deiak erantzungailura eskuz bidera ditzakezu horiei erantzuteko lanpetuta zaudenean. Eta erantzungailuan utzitako mezuek atzi ditzakezu gailutik bertatik.

- ! Erantzungailua erabili aurretik, agur moduko mezua grabatu behar duzu.


### Erantzungailurako agur moduko mezuak grabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua > Agurrak**.
- 3 Punteatu **Grabatu beste agur bat** eta jarraitu pantailako argibideei.


### Erantzun automatikoak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua**.
  - 3 Arrastatu **Erantzungailua** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
-  Deiei automatikoki erantzuteko epea ezarri ezean, balio lehenetsia erabiliko da.




### Erantzun automatikoak aktibatze epea ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua**.
- 3 Punteatu **Erantzun geroago**.
- 4 Doitu ordua gora eta behera korrituta.
- 5 Punteatu **Eginda**.

### Dei bat erantzungailu automatikora birbidaltzeko

- Dei bat sartzen denean, arrastatu **Erantzuteko aukerak** gorantz eta ondoren hautatu **Ukatu erantzungailuarekin**.
-  dei bat sartzen denean, uneko itxaron denbora amaitu arte itxaron dezakezu erantzungailu automatikoak deia automatikoki hartzeko.

### Erantzungailuko mezuak entzuteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Xperia™ erantzungailua > Mezuak**.
  - 3 Hautatu entzun nahi duzun ahots mezua.
-  Erantzungailuko mezuak deien erregistrotik zuzenean entzun ditzakezu,  punteatuta.

### Deiei SMS baten bidez uko egitea


SMS batekin egin diezaikezu uko deiei. Deiei uko egiteko mezuak erabiltzen dituzunean, mezua automatikoki bidaliko zaio deitzaileari eta Mezularitzako elkarrizketan gordeko da kontaktuarekin batera.

Gailuan aurrez zehaztutako mezu ugari dituzu aukeran. Bestela, mezu berri bat sor dezakezu. Mezu pertsonalizatuak ere sor ditzakezu, aurrez zehaztutakoak editatuta.


### Deiei SMS batekin uko egiteko

- 1 Deiak jasotzean, arrastatu **Erantzuteko aukerak** gora eta, ondoren, punteatu **Egin uko mezu bidez**.
- 2 Hautatu aurrez zehaztutako mezua edo punteatu  eta idatzi mezu berria.

### Bigarren deiak SMS baten bidez baztertzeko

- 1 Deia abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu **Egin uko mezu bidez** gora.
- 2 Hautatu aurrez zehaztutako mezua edo punteatu  eta idatzi mezu berria.

### Deiei uko egiteko SMSa editatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Egin uko deiari mezu bidez**.
- 3 Punteatu editatu nahi duzun mezua eta egin beharrezko aldaketak.
- 4 Punteatu **Ados**.

## Deiak kudeatzeko funtzio adimenduna


Sarrerako deiak pantaila ukitu gabe kudea ditzakezu, deiak kudeatzeko funtzio adimenduna aktibatuta. Aktibatutakoan, modu hauetan kudeatu ahal izango dituzu deiak:

- Erantzun: hurbildu gailua belarrira.
- Uko egin: astindu gailua.
- Isilarazi: jarri gailua behera begira.

### Deiak kudeatzeko funtzio adimenduna aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia**.
- 3 Punteatu **Deien kudeatze ad..**
- 4 **Deien kudeatze ad.** atalean, arrastatu graduatzailea eskuinera.

## Abian diren deiak




- 1 Sartu zenbakiak dei batean zehar
- 2 Aktibatu bozgorailua dei batean zehar
- 3 Jarri zain abian den deia edo berreskuratu zain dagoen deia
- 4 Egin bigarren dei bat
- 5 Isilarazi mikrofonoa dei batean zehar
- 6 Amaitu deiak




### Aldatu entzungailuaren bolumena deian zehar

- Sakatu bolumen tekla gora edo behera.




### Deia abian dela mikrofonoa aktibatzeko

- Sakatu labur .


## Deien erregistroa erabiltzea

Dei erregistroan, dei galduak , jasotako deiak  eta markatutako deiak  ikus ditzakezu.


### Deien erregistroa irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Deien erregistroa agertzen ez bada, punteatu .

### Dei galduak ikusteko

- 1 Deiren bat galdu duzunean,  agertzen da egoera barran. Arrastatu egoera barra beherantz.
- 2 Punteatu **Dei galdua**.



### Deien erregistroko zenbaki batera deitzeko

- Punteatu zenbakia.
-  Deitu aurretik zenbakia editatzeko, eduki ukituta deien erregistroko zenbakia eta, ondoren, punteatu **Editatu deitu aurretik**.

### Deien erregistroko zenbakiak kontaktuetan gehitzeko

- 1 Eduki punteatuta deien erregistroan agertzen den zenbakia eta, ondoren, punteatu **Gehitu kontaktuetan**.
- 2 Hautatu zenbakia gehitu nahi diozun kontaktua, edo punteatu **Sortu kontaktua**
- 3 Editatu kontaktuaren xehetasunak eta, ondoren, punteatu **GORDE**.


### Deien erregistroaren aukerak bistartzeko

- Deien erregistroa irekita dagoenean, punteatu .
-  Deien ezarpen orokorrak ere atzi ditzakezu, goiko argibidea erabilita.


## Deiak desbideratzea

Deiak beste hartzaile bati bidera diezazkiokezu, esaterako, beste telefono zenbaki batera, beste gailu batera edo erantzungailu zerbitzu batera.

### Deiak desbideratzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Deien desbideratzeak** eta hautatu aukera bat.
- 4 Adierazi deiak zein zenbakitara desbideratu nahi dituzun eta, ondoren, punteatu **Gaitu**.

### Deien desbideratzea desaktibatzen



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Deien desbideratzeak**.
- 3 Hautatu aukera bat eta, ondoren, punteatu **Desgaitu**.

## Deiak murriztea

Sarrerako zein irteerako deien kategoria batzuk edo guztiak blokea ditzakezu. Zerbitzu hornitzaileak PIN2 kodea eman badizu, markatze finkoko zenbakien (FDN) zerrenda ere erabil dezakezu irteerako deiak murrizteko. Harpidetzan erantzungailua sartzen bazaizu, kontaktu jakinen sarrerako dei guztiak erantzungailura bidal ditzakezu. Zenbaki jakin bat blokeatu nahi izanez gero, zoaz Google Play™ dendara eta deskargatu funtzio hori onartzen duten aplikazioak.

-  Sareko operadore batzuek ez dute onartzen FDN. Jarri harremanetan zure sareko operadorearekin SIM txartelak edo sareko zerbitzuak eginbide hori onartzen duten egiaztatzen.

### Sarrerako edo irteerako deiak blokeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
  - 3 Punteatu **Deien debekua**, eta hautatu aukera bat.
  - 4 Idatzi pasahitza, eta punteatu **Gaitu**.
-  Dei debekua lehen aldiz konfiguratzeko duzunean, pasahitza idatzi behar duzu deiak debekatzeko funtzioa aktibatzen. Pasahitz hori bera erabili behar duzu geroago, dei debekuaren ezarpenak editatu nahi badituzu.


### Markatze finkoa gaitu edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Gehitu markatze finkoko zenbakiak**.
- 3 Punteatu **Aktibatu markatze finkoa** edo **Desaktibatu markatze finkoa**.
- 4 Sartu PIN2 kodea eta punteatu **Ados**.





### Dei hartzaile onartuen zerrenda atzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Gehitu markatze finkoko zenbakiak > Gehitu markatze finkoko zenbakiak**.

### SIM txartelaren PIN2 kodea aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia**.
- 3 Punteatu **Gehitu markatze finkoko zenbakiak > Aldatu PIN2 kodea**.
- 4 Idatzi SIM txartelaren PIN2 kode zaharra eta punteatu **Ados**.
- 5 Idatzi SIM txartelaren PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.
- 6 Berretsi PIN2 kode berria eta punteatu **Ados**.


### Kontaktu jakin baten sarrerako deiak zuzenean erantzungailura bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu zein kontakturen sarrerako dei guztiak bidali nahi dituzun automatikoki erantzungailura.
- 4 Punteatu  > .
- 5 Markatu Dei guztiak erantzungailura aukeraren ondoko kontrol laukia.
- 6 Punteatu GORDE.


## Aldi bereko deiak

Deiak zain uzteko eginbidea aktibatuta baduzu, aldi berean hainbat dei kudea ditzakezu. Aktibatuta dagoenean, bip soinu bat entzungo duzu dei batean zaudela beste dei bat jasotzen duzunean.


### Deia zain zerbitzua aktibatu edo desaktibatuzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Ezarpen gehigarriak**.
- 3 Deia zain zerbitzua aktibatuzeko edo desaktibatuzeko, punteatu **Deia zain**.




### Bigarren dei bati erantzuteko eta abian duzuna zain uzteko

- Deia bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  eskuinera.

### Bigarren deiak baztertzeko

- Dei bat abian dela bip soinua behin eta berriro errepikatzen bada, arrastatu  ezkerrera.

### Bigarren dei bat egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu . Deien erregistroa bistaratuko da.
- 2 Sakatu  markagailua bistaratzeko.
- 3 Sartu hartzailearen zenbakia eta punteatu . Lehen deia zain uzten da.

### Hirugarren dei bat erantzun eta abian duzuna amaitzeko

- Hirugarren dei bat datorrenean, punteatu **Amaitu uneko deia eta erantzun**.

### Hirugarren dei bat ukatzeko

- Hirugarren dei bat datorrenean, punteatu **Ukatu sarrerako deia**.

### Dei batetik bestera aldatzeko

- Beste dei batera aldatzeko eta unekoa zain uzteko, punteatu **Aldatu dei honetara**.

## Konferentzia deiak

Konferentzia deietan eta alderdi anitzeko deietan bi pertsonekin edo gehiagorekin hitz egin dezakezu.

- ! Konferentzia deira gehi ditzakezun parte hartzaileen kopuruari buruzko xehetasunak eskuratzeko, jarri harremanetan sare operadorearekin.

### Konferentzia deiak egiteko

- 1 Deia abian dela, punteatu . Deien erregistroa agertzen da.
- 2 Markagailua bistartzeko, punteatu .
- 3 Markatu bigarren parte hartzailearen zenbakia eta punteatu . Lehen parte hartzailea zain utziko da une batez.
- 4 Bigarren parte hartzailea deian gehitzeko eta konferentzia hasteko, punteatu .
- 5 Deian parte hartzaile gehiago gehitzeko, errepikatu goiko pausoak.

### Konferentzia deietako parte hartzaileekin elkarrizketa pribatuak izateko

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu konferentzia**.
- 2 Punteatu parte hartzailearen telefono zenbakia, elkarrizketa pribatu bat izateko.
- 3 Elkarrizketa pribatua amaitu eta konferentzia deira itzultzeko, punteatu .

### Parte hartzaileak konferentzia deietatik kanporatzeko

- 1 Konferentzia deia abian dela, punteatu **Kudeatu konferentzia**.
- 2 Punteatu kanporatu nahi duzun parte hartzailearen ondoko aukera.

### Amaitu konferentzia-deiak

- Deian zehar, sakatu .

## Erantzungailua

Harpidetzan erantzungailu zerbitzua sartzen bada, deitzaileek ahotsezko mezuak utz ditzakete zuretzat, deiak erantzun ezin dituzunean. Erantzungailuaren zenbakia, normalean, SIM txartelean gordeta dago. Horrela ez bada, zerbitzu hornitzailearengandik eskura dezakezu zenbakia eta eskuz idatzi.

### Erantzungailuaren zenbakia sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Deia > Erantzungailua > Erantzungailuaren ezarpenak > Erantzungailuko zenbakia**.
- 3 Sartu erantzungailuaren zenbakia.
- 4 Punteatu **Ados**.

### Erantzungailu zerbitzura deitzeko



- 1 Ireki markagailua.
- 2 Eduki ukituta **1** erantzungailu zenbakia markatzen den arte.

- 💡 Erantzungailu zenbakira deitzen duzun lehenengo aldian, sareko operadorearen erantzungailu sistemak erantzungailua konfiguratzeko eskatu ohi dizu. Adibidez, kaixo esateko eta pasahitza ezartzeko eska diezazuke.


## Larrialdi deiak

Zure gailuak nazioarteko larrialdi deiak onartzen ditu, 112 edo 911, esaterako. Zenbaki hauek beti bezala erabil ditzakezu edozein herrialdeetatik deitzeko, SIM txartela sartuta edo gabe, betiere sare baten eremuan bazaude.





### Larrialdi deiak egiteko

- 1 Ireki markagailua.
  - 2 Sartu larrialdi deietarako zenbakia, eta ondoren, punteatu .
-  SIM txartela sartu gabe dagoenean edo irteerako deiak blokeatuta daudenean ere egin ditzakezu larrialdi deiak.

### Larrialdi deiak egiteko SIM txartela blokeatuta dagoela

- 1 Punteatu **Larrialdi deia**.
- 2 Sartu larrialdi deietarako zenbakia eta punteatu .

### Egin larrialdi deiak pantaila blokeatuta dagoela

- 1 Blokeatutako pantailatik, arrastatu telefono ikonoa  eskuinera.
- 2 Pantaila blokeatzeko era aktiboa **Pasa hatza** bada, punteatu  markagailua bistartzeko, idatzi larrialdi zenbakia eta punteatu .
- 3 Pantaila eredu, PIN edo pasahitz batekin blokeatuta badago, punteatu **Larrialdi deia**, idatzi larrialdi zenbakia eta punteatu .

# Kontaktuak

## Kontaktuak transferitzea

Kontaktuak gailu berrira transferitzeko modu ugari daude. Kontaktuak sareko kontu batetik sinkroniza ditzakezu edo zuzenean beste gailu batetik inporta ditzakezu.

## Ordenagailuaren bidez kontaktuak transferitzea

Xperia™ Transfer aplikazioarekin, gailu zaharreko kontaktuak bildu eta gailu berrira transferi ditzakezu. Xperia™ Transfer PC Companion eta Mac-erako Sony Bridge programen bidez atzi dezakezu eta sistema eragile desberdinetako gailu mugikorrak onartzen ditu, besteak beste, iOS, Android™, Windows® eta BlackBerry™.

Xperia™ Transfer erabiltzeko, hauek behar dituzu:

- Internetera konektatutako ordenagailua.
- Gailu zaharraren USB kablea.
- Android™ gailu berriaren USB kablea.
- Gailu zaharra.
- Android™ gailu berria.





### Kontaktuak gailu berrira transferitzeko

- 1 Bilatu eta deskargatu PC Companion (PC batean) edo Sony Bridge for Mac (Mac ordenagailu batean) <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> edo <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac> helbidetik, aplikazioa oraindik instalatu gabe badago.
- 2 Ondo instalatu ostean, ireki PC Companion edo Sony Bridge for Mac aplikazioa, eta sakatu *Xperia™ Transfer* eta jarraitu kontaktuak transferitzeko argibideei.

## Lineako kontuaren bidez kontaktuak transferitzea

Gailu zaharreko edo ordenagailuko kontaktuak lineako kontu batekin sinkronizatzen badituzu, adibidez, Google Sync™, Facebook™ edo Microsoft® Exchange ActiveSync® kontu batekin, kontu horren bidez transferi ditzakezu kontaktuak gailu berrira.




### Sinkronizazio kontu baten bidez kontaktuak gailu berriarekin sinkronizatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  ; ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Kontuak eta sinkronizazioa**.
  - 3 Hautatu kontaktuak zer konturekin sinkronizatu nahi dituzun eta punteatu  > **Sinkronizatu**.
- ! Dagokion sinkronizazio kontuan saioa hasi behar duzu horrekin kontaktuak sinkronizatu ahal izateko.

## Kontaktuak transferitzeko bestelako metodoak

Gailu zaharretik berrira kontaktuak transferitzeko bestelako modu ugari daude. Adibidez, kontaktuak memoria txartel batean kopia ditzakezu, Bluetooth® teknologia erabil dezakezu edo kontaktuak SIM txartel batean gorde ditzakezu. Kontaktuak gailu zaharretik transferitzeari buruzko informazio xehatuagoa nahi baduzu, ikusi horri buruzko erabiltzaile gida.

### Memoria txarteleko kontaktuak inportatzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta punteatu **Inportatu kontaktuak** > **SD txartela**.
- 3 Hautatu inportatu nahi dituzun fitxategiak eta punteatu **Ados**.




## Bluetooth® erabilia kontaktuak inportatzea

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta duzula eta gailua ikusgai dagoela.
- 2 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beherantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 3 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 4 Arrastatu egoera barra beherantz. Transferentzia osatuta dagoenean, punteatu jakinarazpena.
- 5 Punteatu jasotako fitxategia.

## Kontaktuak SIM txartelitik inportatzeko




- ! Kontaktuak SIM txartelaren bidez transferitzen badituzu, agian informazioa galduko duzu edo kontaktuen sarrera bikoiztuak izango dituzu.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Inportatu kontaktuak > SIM txartela**.
  - 3 Kontaktu bakar bat inportatzeko, bilatu eta punteatu kontaktua. Kontaktu guztiak inportatzeko, punteatu **Inportatu guztiak**.

## Kontaktuak bilatzea eta ikustea



- 1 Bilatu kontaktuak
- 2 Ikusi aukera gehiago
- 3 Kontaktuak, Gogokoak eta Taldeak fitxak
- 4 Editatu eta ikusi osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa
- 5 Ikusi kontaktuaren xehetasunak
- 6 Saltatu hautatutako hizkiarekin hasten diren kontaktuetara
- 7 Gehitu kontaktua

## Kontaktuak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta idatzi telefono zenbakia, izena edo bestelako daturen bat **Bilatu kontaktuak** eremuan. Emaizten zerranda karaktere bakoitza idaztearekin batera iragaziko da.

## Hautatu zein kontaktu bistaratu behar diren Kontaktuak aplikazioan

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu eta, ondoren, punteatu **Iragazi**.
- 3 Agertzen den zerrendan, markatu edo desmarkatu nahi dituzun aukerak. Kontaktuak sinkronizazio kontu batekin sinkronizatu badituzu, kontu hori zerrendan agertuko da. Aukeren zerrenda gehiago zabalteko, punteatu kontua.

## Kontaktuak gehitzea eta editatzea

### Kontaktuak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu .
  - 3 Kontaktuak kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu badituzu eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun hautatu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Babeskopiarik ez**.
  - 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa kontaktuari buruz.
  - 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! 3. urratsean sinkronizazio kontua hautatu ondoren, kontu hori kontu lehenetsi gisa agertuko da kontaktu bat gehitzen duzun hurrengo aldian. Kontaktuak kontu jakin batean gordetzean, kontu hori kontu lehenetsi gisa agertuko da kontaktu bat gehitzen duzun hurrengo aldian. Kontaktu bat kontu jakin batean gorde ondoren beste kontu batera eraman nahi baduzu, beste kontaktu bat sortu eta hori gordetzeko beste kontu bat hautatu beharko duzu.
- 💡 Gehi ikurra eta herrialdearen aurrezenbakia kontaktuaren telefono zenbakiaren aurretik jartzen baduzu, ez duzu zenbakia editatu beharko deiak beste herrialdeetatik egiten dituzunean.

### Kontaktuak editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
  - 3 Editatu nahi duzun informazioa.
  - 4 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! Sinkronizazio zerbitzu batzuek ez dizute kontaktuaren xehetasunak editatzen utziko.

### Argazkiak kontaktuekin lotzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
  - 3 Punteatu eta, ondoren, hautatu kontaktuaren argazkia gehitzeko eta nahi bezala editatzeko metodoa.
  - 4 Argazkia gehitu duzunean, punteatu **GORDE**.
- 💡 Halaber, kontaktuaren argazkia **Albura** aplikaziotik ere gehi dezakezu zuzenean. Sareko kontu batean gordetako argazki bat gehitu nahi baduzu, lehendabizi argazkia deskargatu behar duzu.




### Kontaktuen dei tonua pertsonalizatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun kontaktua eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu > **Ezarri dei tonua**.
- 4 Hautatu zerrendako aukera bat edo punteatu gailuan gordetako musika fitxategi bat hautatzeko, eta ondoren, punteatu **Eginda**.
- 5 Punteatu **GORDE**.



### Kontaktuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, punteatu .
- 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Kontaktu guztiak ezabatzeko, punteatu behera gezia beherako menua irekitzeko, eta gero hautatu **Markatu guztiak**.
- 4 Punteatu eta, ondoren, **Ezabatu**.

### Zeure buruari buruzko kontaktu informazioa editatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ni** eta, ondoren, punteatu .
- 3 Sartu informazio berria edo aldatu nahi duzuna.
- 4 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.

### SMSetatik kontaktuak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Sakatu telefono-zenbakiaren alboko ikonoa eta, ondoren, sakatu **GORDE**.
- 3 Hautatu lehendik den kontaktu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **GORDE**.

## Osasun eta larrialdietarako harremanetarako informazioa gehitzea

ICE (ingelesetik, "In Case of Emergency") informazioa Kontaktua aplikazioan gehitu eta edita dezakezu. Osasunarekin erlazionatutako informazioa sar dezakezu, alergiak eta hartzen dituzun sendagaiak, esaterako, bai eta larrialdirik izanez gero abisatu beharreko senideen eta lagunen informazioa ere. Konfiguratu ondoren, ICE informazioa segurtasunerako blokeatutako pantailatik atzi daiteke. Horri esker, pantaila PIN, eredu edo pasahitz baten bidez blokeatuta badago ere, larrialdi zerbitzuetan lan egiten duten langileek ICE informazioa aurkitu ahal izango dute.






- 1 Itzuli Kontaktuen pantaila nagusira
- 2 Ikusi aukera gehiago
- 3 Erakutsi osasun informazioa eta informazio pertsonala ICE informazioaren barnean
- 4 Osasun informazioa
- 5 ICE kontaktuen zerrenda
- 6 Sortu ICE kontaktuak
- 7 Erabili lehendik dauden kontaktuak ICE kontaktu gisa




### Osasun informazioa eta informazio pertsonala ICE informazioaren barnean erakusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, markatu **Erakutsi informazio pertsonala** kontrol laukia.




### Osasun informazioa sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Editatu osasun informazioa**.
- 4 Editatu nahi duzun informazioa.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.




### ICE kontaktu berriak gehitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)** eta, ondoren, punteatu .
  - 3 Kontaktuak kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu badituzu eta kontaktu bat lehen aldiz gehitzera bazoaz, kontaktu hori zein kontutan gehitu nahi duzun hautatu behar duzu. Bestela, kontaktua gailuan erabili eta gorde bakarrik egin nahi baduzu, punteatu **Babeskopiarik ez**.
  - 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa kontaktuari buruz.
  - 5 Amaitutakoan, punteatu **GORDE**.
- ! ICE kontaktuek telefono zenbaki bat izan behar dute gutxienez, larrialdi zerbitzuetako langileek bertara deitu ahal izan dezaten. Gailuaren pantaila segurtasunerako blokeatuta badago, larrialdi zerbitzuetako langileek ICE kontaktuaren telefono zenbakia soilik ikus dezakete, Kontaktuak aplikazioan kontaktuei buruzko informazio gehiago izan arren.




### Lehendik dauden kontaktuak ICE kontaktu gisa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)** eta, ondoren, .
  - 3 Markatu ICE kontaktu gisa erabili nahi dituzun kontaktuak.
  - 4 Amaitutakoan, punteatu **Eginda**.
- ! Hautatzen dituzun ICE kontaktuek telefono zenbaki bat izan behar dute gutxienez, larrialdietako langileen bertara deitu ahal izan dezaten. Gailuaren pantaila segurtasunerako blokeatuta badago, larrialdi zerbitzuetako langileek ICE kontaktuen telefono zenbakiak soilik ikus ditzakete, Kontaktuak aplikazioan kontaktuei buruzko informazio gehiago izan arren.

### ICE informazioa segurtasuneko blokeo pantailan ikusgai ezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)**.
  - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
  - 4 Markatu **ICE blokeatutako pantailan** kontrol laukia.
- ! ICE informazioa segurtasuneko blokeo pantailan ikusgai dago modu lehenetsian.




### Segurtasuneko blokeo pantailatik ICE kontaktuetarako deiak gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu **ICE – In Case of Emergency (larrialdietan)**.
  - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
  - 4 Markatu **Gaitu deiak ICE ikuspegian** kontrol laukia.
- ! Baliteke sareko operadore batzuk ICE deiak ez onartzea.



## Gogokoak eta taldeak

Kontaktuak gogoko gisa marka ditzakezu, Kontaktuak aplikaziotik bizkor atzitu ahal izateko. Gainera, taldeei kontaktuak esleitzen diezazkiekezu, Kontaktuak aplikaziotik kontaktu taldeak bizkorrago atzitu ahal izateko.


### Kontaktuak gogoko gisa markatzeko edo marka kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu gogokoetan gehitu edo gogokoetatik kendu nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu .

### Gogoko kontaktuak ikusteko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Gogokoak**.

### Kontaktuak talde bati esleitzeko




- 1 Kontaktuak aplikazioan, punteatu talde bati esleitu nahi diozun kontaktua.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Taldeak** azpiko barra.
- 3 Markatu kontaktua gehitu nahi duzun taldeen kontrol laukiak.
- 4 Punteatu **GORDE**.

## Harremanetan jartzeko informazioa bidaltzea





### Bisita txartela bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu **Ni**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Partekatu**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.

### Kontaktuak bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu kontaktuaren informazioa bidali nahi duzun kontaktua.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, **Partekatu**.
- 4 Hautatu erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




### Kontaktu bat baino gehiago batera bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Markatu batzuk**.
- 3 Markatu bidali nahi dituzun kontaktuak; bestela, denak hautatu kontaktu guztiak batera bidali nahi badituzu.
- 4 Punteatu  erabilgarri dauden transferentzia metodoetako bat eta jarraitu pantailako argibideak.




## Kopia bikoitzak saihestea Kontaktuak aplikazioan

Zure kontaktuak kontu berri batekin sinkronizatzen badituzu edo kontaktuen informazioa beste modu batera inportatzen baduzu, informazioaren kopia bikoitzarekin buka dezakezu azkenean Kontaktuak aplikazioan. Hori gertatzen bada, bikoitzeta horiek elkartu ahal izango dituzu sarrera bakarra izan dadin. Eta sarrerak gaizki badaude, berriro banandu ahal izango dituzu beranduago.

### Kontaktuak estekatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu beste kontaktu batekin estekatu nahi duzun kontaktua.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Estekatu kontaktua**.
- 4 Punteatu lehen kontaktuarekin bateratu nahi duzun informazioaren kontaktua; ondoren, punteatu **Ados** berresteko. Lehenengo kontaktua bigarrenarekin konbinatuko da, eta estekatutako kontaktuak kontaktu bakar gisa bistaratuko dira Kontaktuak zerrendan.




### Estekatutako kontaktuak bereizteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu editatu nahi duzun estekatutako kontua eta, ondoren, punteatu .
- 3 Punteatu **Kendu esteka** > **Desestekatu**.




## Kontaktuen babeskopia egitea

Memoria txartela, SIM txartela edo USB biltegitarte gailu bat erabil dezakezu kontaktuen babeskopia egiteko. Kontaktuak gailuan leheneratzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Kontaktuak transferitzea* orriko 72 atala.




### Kontaktu denak memoria txartelera esportatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ; ondoren, punteatu .
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak > SD txartela**.
- 3 Punteatu **Ados**.

### Kontaktuak SIM txartelera esportatzeko

- ! Kontaktuak SIM txartelera esportatzen dituzunean, baliteke informazio guztia ez esportatzea. SIM txartelaren memoriaren mugaketa da horren arrazoia.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak > SIM txartela**.
  - 3 Markatu esportatu nahi dituzun kontaktuak edo, kontaktu guztiak esportatu nahi badituzu, punteatu **Markatu guztiak**.
  - 4 Punteatu **Esportatu**.
  - 5 SIM txartelean dauden kontaktuetan kontaktuak gehitu nahi badituzu, hautatu **Gehitu kontaktuak** edo, SIM txartelean dauden kontaktuak ordeztu nahi badituzu, hautatu **Ordeztu kontaktu guztiak**.

### Kontaktu guztiak USB biltegitratze gailura esportatzeko


- ! Kontaktuak metodo hau erabiliz esportatzen dituzunean, aurretik, gailua USB biltegitratze gailura konektatu beharko duzu, adibidez flash unitatea edo kanpoko disko gogorra USB Host kable egokigailua erabiliz. Ikusi *Gailua USB osagarrietara konektatu* 122 orrian, zure gailua USB biltegitratze gailura nola konektatzen den ezagutzeko.
- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Esportatu kontaktuak > USB biltegia**.
  - 3 Punteatu **Ados**.

# Mezularitza eta txata

## Mezuak irakurtzea eta bidaltzea

Mezularitza aplikazioak mezuak elkarrizketa gisa agertuko erakusten ditu, hau da, kontaktu bakoitzak bidalitako mezuak eta hari bidali dizkiozunak taldekatuta agertuko dira. MMSak bidaltzeko, MMS ezarpen zuzenak izan behar dituzu gailuan konfiguratuta. Ikusi *Internet eta MMS ezarpenak* 32. orrialdea.

- ! Mezu bakar batean bidal ditzakezun karaktere kopurua desberdina izango da erabiltzen duzun operadorearen eta hizkuntzaren arabera. Multimedia mezu baten gehienezko tamaina, gehitutako multimedia fitxategiaren tamaina barne, operadorearen arabera da. Informazio gehiago nahi izanez gero, jarri sareko operadorearekin harremanetan.






- 1 Itzuli elkarrizketen zerrendara
- 2 Deitu mezuaren bidaltzaileari
- 3 Ikusi aukera gehiago
- 4 Bidalitako eta jasotako mezuak
- 5 Bidali mezu osoa
- 6 Testua idazteko eremua
- 7 Gehitu eranskinak




### Mezuak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
  - 2 Punteatu .
  - 3 Idatzi hartzailearen izena, telefono zenbakia edo aurretik gordeta zenuen kontaktu informazioa eta, ondoren, hautatu agertzen den zerrendatik. Hartzailea kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzailearen zenbakia eskuz.
  - 4 Taldeko mezua bidali nahi baduzu, errepikatu goiko prozedura hartzaile gehiago gehitzeko.
  - 5 Punteatu **Idatzi mezua** eta sartu mezuaren testua.
  - 6 Eranskin bat gehitu nahi baduzu, punteatu eta hautatu aukera bat.
  - 7 Mezua bidaltzeko, punteatu .
- 💡 Bidali aurretik mezutik irteten bazara, zirriborro gisa gordeko da. Elkarrizketa **Zirriborroa:** hitzarekin etiketatuko da.




### Jasotako mezuak irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
  - 2 Punteatu nahi duzun elkarrizketa.
  - 3 Mezua oraindik deskargatu gabe badago, punteatu mezua.
-  Jasotako mezu guztiak gailuaren memorian gordetzen dira lehenespenez.



### Erantzun mezuei

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu mezua duen elkarrizketa.
- 3 Idatzi erantzuna eta punteatu .

### Mezuak birbidaltzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu birbidali nahi duzun mezua daukan elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali mezua**.
- 4 Idatzi hartzailearen izena, telefono zenbakia edo aurretik gordeta zenuen kontaktu informazioa eta, ondoren, hautatu agertzen den zerrendatik. Hartzailea kontaktuen zerrendan ez baduzu, idatzi hartzailearen zenbakia eskuz.
- 5 Beharrezkoa bada, editatu mezua eta punteatu .

### Jasotako mezu batek duten fitxategia gordetzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Mezua oraindik deskargatu gabe badago, ukitu mezua.
- 3 Eduki ukituta gorde nahi duzun mezua eta, ondoren, hautatu nahi duzun aukera.

## Mezuak antolatzea



### Mezuak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ezabatu nahi duzun mezua duen elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu mezua** > **Ezabatu**.




### Elkarrizketak ezabatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezabatu elkarrizketak**.
- 3 Markatu ezabatu nahi dituzun elkarrizketen kontrol laukiak eta, ondoren, punteatu  > **Ezabatu**.

### Mezu bati izarra jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu ireki nahi duzun elkarrizketa.
- 3 Eduki ukituta izarra jarri nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Gehitu izarra**.
- 4 Mezu bati izarra kentzeko, eduki ukituta izarra duen mezua, ondoren punteatu **Ezabatu izarra**.

### Izardun mezuak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Mezu izardunak**.
- 3 Izardun mezu guztiak zerrenda batean agertuko dira.





### Mezuak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Bilatu**.
- 3 Idatzi bilaketaren gako hitza. Bilaketa-emaizak zerrenda batean agertzen dira.





## Mezu batetik deitzea

### Mezuen bidaltzaileei deitzeko





- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Sakatu elakrizketa bat eta punteatu , ondoren punteatu .

### Bidaltzaileen zenbakiak kontaktuetan gordetzeko




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Sakatu telefono-zenbakiaren alboko ikonoa eta, ondoren, sakatu **Gorde**.
- 3 Hautatu lehendik den kontaktu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa eta punteatu **Gorde**.

## Mezularitza ezarpenak

### Mezuen jakinarazpenen ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Jakinarazpen soinua ezartzeko, punteatu **Jakinarazpenaren soinua** eta, ondoren, hautatu aukera bat edo punteatu  eta hautatu gailuan gordetako musika fitxategi bat.
- 4 Berresteko, punteatu **Eginda**.
- 5 Jakinarazpenen beste ezarpen batzuei dagokienez, arrastatu dagozkion graduatzaileak eskuinera edo ezkerrera.

### Iteerako mezuetarako bidalagiri funtzioa aktibatze edo desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
  - 3 Arrastatu **Bidalagiria** ondoko graduatzailea eskuinera edo ezkerrera.
- ! Bidalagiri funtzioa aktibatu ondoren, hautamarka bat bistaratuko da behar bezala bidali diren mezuetan.

## Istanteko mezularitza eta bideo txata

Istanteko mezularitzako eta bideo txateko Google Hangouts™ aplikazioa erabil dezakezu gailuan lagunekin txateatzeko, haiek ere aplikazio hori erabiltzen badute euren ordenagailuetan, Android™ gailuetan eta bestelako gailuetan. Edozer elkarriketa bihur dezakezu bideo txat hainbat lagunekin, eta lagunei mezuak bidal diezazkiekezu lineaz kanpo badaude ere. Gainera, argazkiak erraz ikus eta parteka ditzakezu.

Hangouts™ aplikazioak Interneterako sarbidea eta Google™ kontu bat behar ditu. Joan <http://support.google.com/hangouts> helbidera eta egin klik "Android-erako Hangouts" estekan, aplikazioa nola erabili azaltzen duen informazio gehiago eskuratzeko.

- ! Bideo deiaren funtzioak gailuak aurreko kamera badu soilik funtzionatzen du.

### Hangouts™ aplikazioa erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Hangouts**.

# Posta elektronikoa

## Posta elektronikoa konfiguratzeko

Erabili posta elektronikoen aplikazioa posta elektronikoko kontuen bidez mezu elektronikoa bidaltzeko eta jasotzeko. Posta elektronikoko kontu bat edo batzuk izan ditzakezu aldi berean, besteak beste, enpresako Microsoft Exchange ActiveSync kontuak.


### Posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko

- 1 Hasi pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
  - 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
  - 3 Jarraitu konfigurazioa osatzeko pantailan agertzen diren argibideak.
- 💡 Posta elektronikoen zenbait zerbitzuetarako, baliteke posta elektronikoen zerbitzu hornitzailearekin harremanetan jarri behar izatea, posta elektronikoko kontuaren ezarpen xehatuei buruzko informazioa eskuratzeko.

### Posta elektronikoko kontuak gehitzeko

- 1 Hasi pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu ☰ eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Gehitu kontua**.
- 4 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza eta, ondoren, punteatu **Hurrengoa**. Posta kontuaren ezarpenak automatikoki deskarga ezin badaitezke, osatu konfigurazioa eskuz.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Hurrengoa**.

## Mezu elektronikoa bidaltzea eta jasotzea




- 1 Ikusi posta kontu elektronikoen guztien eta azken karpeten zerrenda
- 2 Bilatu mezu elektronikoa
- 3 Atzitu ezarpenak eta aukerak
- 4 Mezu elektronikoen zerrenda
- 5 Idatzi mezu elektronikoa




### Mezu elektronikoen berriak deskargatzeko

- Sarrerako ontzia irekita dagoela, pasa hatza mezuen zerrendan behera.
- ! Mezu elektronikoen berriak deskargatzen saiatu aurretik, ziurtatu datu konexioa abian duzula. Datu konexioak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Internet eta MMS ezarpenak* atala 32 orrian.


### Mezu elektronikoak irakurtzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera eta hautatu egiaztatu nahi duzun kontua. Kontu elektroniko guztiak batera begiratu nahi badituzu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera, ondoren punteatu **Sarrerako ontzi konbinat**.
- 4 Posta elektronikoan, korritu gora edo behera eta punteatu irakurri nahi duzun mezu elektronikoa.


### Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera eta hautatu posta elektronikoa zein kontutatik bidali nahi duzun.
- 3 Punteatu, , ondoren idatzi hartzailearen izena edo helbide elektronikoa eta hautatu hartzaile bat edo gehiago goitibeherako zerrendatik.
- 4 Idatzi mezu elektronikoaren gaiaren eta mezuaren testua eta punteatu .


### Mezu elektronikoei erantzuteko

- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu erantzun nahi diozun mezua eta, ondoren, punteatu **Erantzun** edo **Erantzun guztiei**.
- 2 Idatzi erantzuna eta punteatu .

### Mezu elektronikoak birbidaltzeko

- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, bilatu eta punteatu birbidali nahi duzun mezua eta, ondoren, punteatu **Birbidali**.
- 2 Idatzi hartzailearen izena edo helbide elektronikoa, ondoren hautatu hartzaile bat edo gehiago goitibeherako zerrendatik.
- 3 Idatzi SMSa eta, ondoren, punteatu .

### Mezu elektronikoetako eranskinak ikusteko



- 1 Bilatu eta punteatu ikusi nahi duzun eranskina duen mezu elektronikoa. Eranskinak dituzten mezu elektronikoek  adierazlea dute.
- 2 Mezu elektronikoa ireki ondoren, punteatu **Kargatu**. Eranskina deskargatzen hasiko da.
- 3 Eranskina deskargatzen amaitzean, punteatu **Ireki**.

### Bidaltzaileen helbide elektronikoak kontaktuetan gordetzeko




- 1 Bilatu eta punteatu mezua posta elektronikoko sarrerako ontzian.
- 2 Punteatu bidaltzailearen izena eta punteatu **Ados**.
- 3 Hautatu lehendik den kontu bat, edo punteatu **Sortu kontaktua**.
- 4 Editatu kontaktuaren informazioa, nahi izanez gero, eta punteatu **Eginda**.

## Mezu elektronikoak antolatzea


### Mezu elektronikoak ordenatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera eta hautatu ordenatu nahi duzun posta elektronikoaren kontua. Kontu elektroniko guztietako posta elektronikoak batera ordenatu nahi badituzu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera, ondoren punteatu **Sarrerako ontzi konbinat**.
- 4 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ordenatu**.
- 5 Hautatu antolatzeko aukera bat.

### Mezu elektronikoak bilatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Posta kontu bat baino gehiago badarabilzkizu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera eta hautatu bilatu nahi duzun kontua. Kontu elektroniko guztiak batera bilatu nahi badituzu, arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera, ondoren punteatu **Sarrerako ontzi konbinat.**
- 3 Punteatu .
- 4 Sartu bilatu beharreko testua eta punteatu  teklatuan.
- 5 Bilaketaren emaitzak zerrenda batean azalduko zaizkizu, dataren arabera antolatuta. Punteatu ireki nahi duzun mezu elektronikoa.

### Kontu elektroniko bateko karpeta guztiak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Arrastatu pantailaren ezkerreko aldea eskuinera, ondoren hautatu egiaztatu nahi duzun kontua.
- 3 Egiaztatu nahi duzun kontuan, hautatu **Erakutsi karpetak**.

### Mezu elektronikoak ezabatzeko



- Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, eraman ezabatu nahi duzun mezua eskuinera.

### Mezu elektroniko bat beste karpeta batera eramateko



- 1 Posta elektronikoaren sarrerako ontzian, eraman ezabatu nahi duzun mezua ezkerreara.
- 2 Punteatu **Mugitu** eta hautatu karpeta bat.

## Posta elektronikoko kontuaren ezarpenak



### Posta gailutik kentzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu kendu nahi duzun kontua.
- 5 Punteatu **Ezabatu kontua > Ados**.

### Sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 4 Hautatu sarrerako ontzia egiaztatzeko maiztasuna aldatu nahi diozun kontua.
- 5 Punteatu **Egiaztatze maiztasuna > Egiaztatzeko maiztasuna** eta hautatu aukera bat.

### Bulegotik kanpo erantzun automatikoa Exchange Active Sync kontuan jartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Posta elektronikoa**.
- 2 Sakatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Hautatu Bulegotik kanpo erantzun automatikoa ezarri nahi diozun EAS (Exchange Active Sync) kontua.
- 4 Punteatu **Bulegotik kanpo**.
- 5 Funtzioa aktibatzeko, arrastatu **Bulegotik kanpo** aukeraren alboko graduatzailea eskuinera.
- 6 Beharrezkoa bada, markatu **Ezarri denbora tartea** kontrol laukia eta ezarri erantzun automatikoaren denbora tartea.
- 7 Sartu Bulegotik kanpo mezua gorputzaren testu eremuan.
- 8 Punteatu **Ados** berresteko.

## Gmail™

Google™ kontu bat baduzu, Gmail™ aplikazioa erabil dezakezu mezu elektronikoak irakurtzeko eta idazteko.



- 1 Ikusi Gmail kontu eta karpeta guztien zerrenda
- 2 Bilatu mezu elektronikoak
- 3 Mezu elektronikoen zerrenda
- 4 Idatzi mezu elektronikoak

### Gmail™ aplikazioari buruz gehiago jakiteko

- Gmail aplikazioa irekita dagoenean, arrastatu pantaila horretako ezkerreko ertza eskuinera eta sakatu **Laguntza**.

# Musika


## Musika gailura transferitzea

Hainbat modu daude ordenagailutik gailura musika transferitzeko:

- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez eta arrastatu musika fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabiltza* orriko 144 atala.
  - Ordenagailua PCa bada, Sony-ren Media Go™ aplikazioa erabil dezakezu musika fitxategiak antolatzen, erreproduzio zerrendak sortzeko, podcastetara harpidetzeko eta abar. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features> web orria.
  - Ordenagailua Apple® Mac® bada, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa erabil dezakezu multimedia fitxategiak iTunes-etik gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Mac-erako Sony Bridge deskargatzeko, joan [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/) web orria.
- ! Musika aplikazioak agian ez ditu musika fitxategi formatu guztiak onartuko. Onartutako fitxategi formatuei eta multimedia elementuen (audioa, irudiak eta bideoak) erabilerari buruzko informazioa lortzeko, deskargatu gailuari dagozkion produktu oharrak [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support) atalean.


## Musika entzutea

Erabili Musika aplikazioa gogoko musika eta audio liburuak entzuteko.



- 1 Joan Musika aplikazioaren hasierako pantailara
- 2 Bilatu gailuan gordetako abesti guztiak
- 3 Ikusi uneko erreproduzio ilara
- 4 Albumaren azala (erabilgarri badago)
- 5 Garapen adierazlea: arrastatu adierazlea edo punteatu lerroan zehar azkar aurreratu edo atzeratzeko
- 6 Uneko abestian igarotako denbora
- 7 Uneko abestiaren iraupena
- 8 Errepikatu uneko erreproduzio ilararen abesti guztiak
- 9 Punteatu erreproduzio ilarako hurrengo abestira joateko  
Eduki sakatuta uneko abestia azkar aurreratzeko
- 10 Erreproduzitu edo pausatu abestia
- 11 Punteatu erreproduzio ilarako aurreko abestira joateko

## Musika atalaren hasierako pantaila



- 1 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko
- 2 Korritu gora edo behera edukia ikusteko
- 3 Erreproduzitu abestiak Musika aplikazioarekin
- 4 Itzuli musika erreproduzigailuaren pantailara

### Musika aplikazioaren bidez abestiak erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Arrastatu pantailaren ezker ertza eskuinera.
- 3 Hautatu musika kategoria bat.
- 4 Punteatu abestia, erreproduzitzeko.

- ! Agian ezingo dituzu copyright-arekin babestutako elementuak erreproduzitu. Egiaztatu badituzula partekatu nahi duzun materialaren gaineko beharrezko eskubideak.

### Abestiekin lotutako informazioa sarean bilatzeko

- Musika aplikazioan abestia erreproduzitzen ari den bitartean, punteatu albumaren azala eta, ondoren, **Honi buruzko informazio gehiago**.
- 💡 Abestiekin erlazionatutako sareko baliabideek YouTube™ bideoak, abestien letrak eta artistari buruzko Wikipediako informazioa har ditzakete barnean.

### Musikari buruzko informazioa editatzeko

- 1 Musika aplikazioan, punteatu Albumaren azala eta, ondoren, punteatu **Editatu musika inf.**
- 2 Editatu informazioa nahi duzun bezala.
- 3 Amaitutakoan, punteatu **Gorde**.

### Audioaren bolumena doitzeko

- Sakatu bolumen-tekla.

### Musika aplikazioa ikonotzeko


- Abesti bat erreproduzitzen ari denean, punteatu eta joan Hasierako pantaila atalera. Musika aplikazioak atzeko planoan jarraituko du erreproduzitzen.

## Musika aplikazioa ireki atzealdean erreproduzitzen ari denean

- 1 Abestia erreproduzitzen ari dela, punteatu  duela gutxi erabilitako aplikazioen leihoa irekitzeko.
- 2 Punteatu Musika aplikazioa.

## Musikaren hasierako pantaila

Musika aplikazioaren hasierako pantailako menuaren bidez, gailuan dituzun abesti guztien ikuspegi orokorra izango duzu. Bertatik, albumak eta erreprodukzio zerrendak kudea ditzakezu eta musika zure aldaratearen eta orduaren arabera antola dezakezu SensMe™ kateen bidez.



- 1 Itzuli Musika aplikazioaren hasierako pantailara
- 2 Ikusi uneko erreprodukzio ilara
- 3 Arakatu artista guztiak
- 4 Arakatu album guztiak
- 5 Arakatu abesti guztiak
- 6 Arakatu musika liburutegia eta iragazi artistaren, albumaren edo abestiaren izenaren arabera.
- 7 Arakatu erreprodukzio zerrenda guztiak
- 8 Erreproduzitu musika fitxategi partekatuak beste gailu batean
- 9 Ikusi harpidetutako edo deskargatutako fitxategiak Podcastak aplikazioan
- 10 Ireki Musika aplikazioaren ezarpenen menua
- 11 Kudeatu eta editatu musika Spotify erabiliz

## Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 2 Arrastatu pantailaren ezker ertza eskuinera.

## Musika aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko

- Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekita duzula, punteatu **Hasiera**.
- Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua irekita duzula, punteatu pantaila menuaren eskuinaldean.

## Musika azken informazioarekin eguneratzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailako menuan, punteatu **Ezarpenak**.
- 2 Punteatu **Deskargatu informazioa** > **Hasi**. Gailuak linean bilatzen du informazioa, eta musikaren albumaren azala eta abestiaren informazio berriena deskargatzen du.



### Abestiak ezabatzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan ezabatu nahi duzun abestira.
- 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Ezabatu** agertzen den zerrendan.
- 3 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.

## Erreprodukzio zerrendak

Musika atalaren hasierako orrian, zeure erreprodukzio zerrendak sortu ahal izango dituzu gailuan gordetako musikarekin.

### Zeure erreprodukzio zerrendak sortzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, eduki ukituta erreprodukzio zerrendan gehitu nahi duzun albumaren edo abestiaren izena.
  - 2 Irekitzen den menuan, punteatu **Gehitu erreprodukzio zerrendan > Sortu zerrenda**.
  - 3 Jarri izena erreprodukzio zerrendari eta punteatu **Ados**.
- 💡 Albumaren azala ere puntea dezakezu eta, ondoren, **Gehitu erreprodukzio zerrendan**, erreprodukzio zerrenda sortzeko.

### Zeure erreprodukzio zerrendak erreproduzitzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Zerrendak**.
- 2 **Zerrendak** atalean, hautatu ireki nahi duzun erreprodukzio zerrenda.
- 3 Abesti guztiak erreproduzitu nahi badituzu, punteatu **Guztiak ausaz**.

### Abestiak erreprodukzio zerrendetan gehitzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan erreprodukzio zerrendan gehitu nahi duzun abesti edo albumera.
- 2 Eduki ukituta abestiaren edo albumaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Gehitu erreprodukzio zerrendan**.
- 3 Punteatu erreprodukzio zerrendaren izena, bertan albuma edo abestia gehitzeko. Erreprodukzio zerrendan gehitu da albuma edo abestia.

### Abestiak erreprodukzio zerrendetatik kentzeko

- 1 Erreprodukzio zerrendan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun abestiaren izenburua.
  - 2 Punteatu **Ezabatu zerrendatik**.
- ! Baliteke ezin ezabatu izatea memoria txartelean edo gailuaren barneko biltegian gordeta dauden abestiak.

### Erreprodukzio zerrendak ezabatzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Zerrendak**.
  - 2 Eduki ukituta ezabatu nahi duzun erreprodukzio zerrenda.
  - 3 Punteatu **Ezabatu**.
  - 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.
- ! Ezin dituzu erreprodukzio zerrenda dinamikoak ezabatu.

## Musika partekatzea

### Abestiak partekatzeko

- 1 Musika aplikazioaren hasierako pantailan, joan partekatu nahi duzun abesti edo albumera.
  - 2 Eduki ukituta abestiaren izenburua eta, ondoren, punteatu **Partekatu**.
  - 3 Hautatu aplikazioa zerrendatik eta, ondoren, jarraitu pantailako argibideei.
- 💡 Albumak eta erreprodukzio zerrendak ere modu berean parteka ditzakezu.

## Soinua hobetzea

### Soinuaren kalitatea ekualizadorea erabilita hobetzeko


- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Audio ezarpenak > Soinu efektuak > Ekualizadorea**.
- 2 Soinua eskuz doitzeko, arrastatu frekuentzia bandaren botoiak gora edo behera. Soinua automatikoki doitzeko, punteatu ✓ eta hautatu estiloa.

### Soinu ingurutzailerearen eginbidea aktibatzeko

- 1 Ireki Musika aplikazioaren hasierako pantailako menua eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak > Audio ezarpenak > Soinu efektuak > Surround soinua (VPT)**.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera ezarpen bat hautatzeko eta punteatu **Ados** berresteko.

## TrackID™ teknologiarekin musika ezagutzea

Erabili musika ezagutzeko TrackID™ teknologia zure inguruan erreproduzitzen ari den abesti bat identifikatzeko. Grabatu abesti baten lagin labur bat eta artistari, izenburuari eta albumari buruzko informazioa eskuratuko duzu segundo gutxi batzuen buruan. TrackID™ zerbitzuak identifikatutako abestiak erosi ditzakezu, eta TrackID™ zerrendak ikus ditzakezu mundu osoko TrackID™ erabiltzaileak bilatzen ari direna ikusteko. Emaitza hobekia lortzeko, erabili TrackID™ leku lasai batean.



- 1 Sortu sareko TrackID™ profila
- 2 Ikusi uneko musika zerrendak
- 3 Ikusi TrackID™ aukerak
- 4 Ikusi aurreko bilaketaren historia
- 5 Identifikatu entzuten ari zaren musika

- ! TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ezin dira herrialde edo eskualde guztietan, sare guztien bidez edota zerbitzu hornitzaile guztiekin erabili.

### TrackID™ teknologia erabiliz musika identifikatzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🌐.
- 2 Bilatu eta punteatu **TrackID™**, eta jarri gailua musika datorren lekutik gertu.
- 3 Punteatu 🎧. TrackID™ zerbitzuak abestia ezagutzen badu, emaitzak pantailan agertuko dira.

- 💡 **TrackID™** aplikazioaren hasierako pantailara itzultzeko, punteatu ◀.

### Abesti baten artistari buruzko informazioa ikusteko

- 1 **TrackID™** aplikazioak abesti bat ezagutzen badu, emaitza TrackID™ aplikazioaren hasierako pantailan bistaratuko da.
- 2 Korritu ikusi nahi duzun emaitzara eta, ondoren, punteatu irekitzeko.


### Abestiak historiatik ezabatzeko

- 1 Ireki **TrackID™** aplikazioa eta joan ezabatu nahi duzun abestira.
- 2 Eduki ukituta pantaila  agertzeko.
- 3 Punteatu .

# FM irratia



## Irratia entzutea

Gailuko FM irratia beste edozein FM irratik bezala funtzionatzen du. Adibidez, FM irratia kateak araka eta entzun ditzakezu, baita gogoko gisa gorde ere. Irratia erabili aurretik, haridun entzungailua edo aurikularrak konektatu behar dituzu gailura. Izan ere, entzungailuak eta aurikularrek antena gisa funtzionatzen dute. Gailu horietako bat konektatu ondoren, audioa bozgorailura alda dezakezu nahi izanez gero.



- 1 Gogokoen zerrenda
- 2 Irratia pizteko eta itzaltzeko botoia
- 3 Ikusi menuko aukerak.
- 4 Sintonizatutako frekuentzia
- 5 Gorde edo kendu gogoko kateak
- 6 Sintonizatze diala
- 7 Frekuentzia banda: kanalen artean mugitzeko, arrastatu ezkererantz edo eskuinerantz
- 8 Kate bat bilatzeko, igo frekuentzia banda
- 9 Gordetako gogoko kate bat
- 10 Kate bat bilatzeko, jaitsi frekuentzia banda


### FM irratia entzuteko

- 1 Konektatu entzungailua edo aurikularrak gailura.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **FM irratia** . Kate erabilgarriak agertzen dira frekuentzia bandan zehar mugitu ahala.
- ! FM irratia abiarazten duzunean, kate erabilgarriak agertzen dira automatikoki. Kateak RDS informazioa badu, katea entzuten hasi eta segundo gutxira bistaratuko da.




### Irrati kate batetik bestera mugitzeko

- Arrastatu frekuentzia banda ezkerretik eskuinera.




### Irrati kateen bilaketa berri bat hasteko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Bilatu kanalak**. Irratiak frekuentzia banda osoan egiten du bilaketa, eta kate erabilgarriak bistaratzen dira.

### Irratiaren soinua bozgorailura aldatzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
  - 2 Punteatu **Errepr. bozgorailuan**.
-  Soinua berriro haridun entzungailura aldatzeko, sakatu  eta sakatu **Errepr. aurikularretan**.

### TrackID™ bidez FM irratiko abesti bat identifikatzeko


- 1 Zure gailuaren FM irratian abestia erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta hautatu **TrackID™**.
  - 2 Garapenaren adierazle bat agertuko da TrackID™ aplikazioak abestia aztertzen duen bitartean. Abestia identifikatzen badu, emaitza ikusiko da, edo izan daitezkeen zerrenda.
  - 3 Punteatu  FM irratira itzultzeko.
-  TrackID™ aplikazioa eta TrackID™ zerbitzua ez dira onartzen herrialde edo eskualde guztietan, eta ez dira eremu guztietako sare edota zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak.

## Gogoko irrati kateak


### Gorde kateak gogoko gisa

- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu gogoko gisa gorde nahi duzun katera.
- 2 Punteatu .
- 3 Idatzi izen bat eta hautatu kolore bat katearentzat eta sakatu **Gorde**.

### Gogoko irrati kateak entzuteko



- 1 Punteatu .
- 2 Hautatu aukera bat.

### Gogoko kateak kentzeko


- 1 Irratia irekita dagoela, nabigatu kendu nahi duzun katera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, sakatu **Ezabatu**.

## Soinu ezarpenak


### Mono eta estereo soinu moduen artean aldatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Gaitu soinu estereoa**.
- 3 Irratia mono soinu moduan berriro entzuteko, sakatu  eta punteatu **Behartu mono soinua**.

### Irratiaren eskualdea hautatzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, sakatu .
- 2 Punteatu **Ezarri irrati eskualdea**.
- 3 Hautatu aukera bat.

### Bistaratzailea doitzeko

- 1 Irratia irekita dagoela, punteatu .
- 2 Punteatu **Bistaratzailea**.
- 3 Hautatu aukera bat.

# Kamera

## Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea



- 1 Aurreko kameraren lentea
- 2 Handitu edo txikitu
- 3 Kamera nagusiaren pantaila
- 4 Kamera tekla - Aktibatu kamera/Atera argazkiak/Grabatu bideoak
- 5 Ikusi argazkiak eta bideoak
- 6 Atera argazkiak edo grabatu bideoak
- 7 Itzuli aurreko urratsera edo irten kameratik
- 8 Argazki moduaren ezarpenen ikonoa
- 9 Kamerako ezarpenen ikonoa eta laster teklen ikonoa

### Blokeatutako pantailan argazkiak ateratzea

- 1 Pantaila aktibatzeko, sakatu labur pizteko tekla (⏻).
- 2 Kamera aktibatzeko, eduki ukituta kameraren ikonoa 📷, ondoren arrasta ezazu ezkerrean.
- 3 Kamera irekitzen denean, punteatu 📷.

### Atera argazkiak kamera tekla erabiliz

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Sakatu kamera tekla erabat.

### Pantailako kamera botoia punteatuta argazkiak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Jarri kamera gauzari begira.
- 3 Punteatu pantailako kamera botoia 📷. Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.

### Aurrealdeko kamera erabilia autorretratuak ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu 📷.
- 3 Argazki bat ateratzeko, sakatu kamera tekla. Hatza altxa bezain laster ateratzen da argazkia.




### Argazki-kameraren flasha erabiltzeko

- 1 Kamera irekita dagoela, punteatu ⚡.
- 2 Hautatu nahi duzun flasharen ezarpena.
- 3 Atera argazkia.





## Zooma erabiltzeko

- Kamera irekita dagoenean, sakatu bolumen tekla gora edo behera.
- Kamera irekita dagoenean, elkartu hatzak elkarrengana edo aldendu elkarrengandik kameraren pantailan.


### Bideoak kamera tekla erabilia grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Bideokamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 4 Bideo bat grabatzen hasteko, sakatu kamera-tekla.
- 5 Grabaketa gelditzeko, sakatu kamera-tekla berriro.

### Bideoak grabatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Jarri kamera subjektuari begira.
- 3 Grabatzen hasteko, punteatu .
- 4 Bideoa grabatu bitartean pausatzeko, punteatu . Grabatzeari berrekiteko, punteatu .
- 5 Grabatzeari uzteko, punteatu .



### Bideoak grabatzean argazkiak ateratzeko

- Bideoak grabatzean argazkiak ateratzeko, punteatu . Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

### Argazkiak eta bideoklipak ikusteko

- 1 Aktibatu kamera eta punteatu miniatura argazkia edo bideoa irekitzeko.
- 2 Korritu ezkerrera edo eskuinera argazkiak eta bideoklipak ikusteko.





### Grabatutako argazkiak eta bideoak ezabatzeko

- 1 Nabigatu ezabatu nahi duzun argazkira edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila  ager dadin.
- 3 Punteatu .
- 4 Punteatu **Ezabatu** berresteko.

## Aurpegi hautematea

Aurpegi hautematea erabil dezakezu erdiratu gabeko aurpegi bat fokatzeko. Kamerak automatikoki hautematen ditu bost aurpegi eta marko zuriekin inguratzen ditu. Marko koloredunak fokatzeko erabiliko den aurpegia adierazten du. Kameratik gertuen dagoen aurpegia fokatzeko ezarrita dago. Markoetako bat ere puntea dezakezu fokatu beharreko aurpegia hautatzeko.

### Aurpegi hautematea aktibatzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 4 Punteatu **Fokatze modua** > **Aurpegi detekzioa**.



### Argazkiak aurpegi hautematea erabiliz ateratzeko

- 1 Kamera irekita dagoenean eta **Aurpegi detekzioa** aktibatuta dagoenean, zuzendu kamera argazkian atera nahi duzun gaira. Gehienez bost aurpegi hauteman daitezke eta hautemandako aurpegi bakoitza marko batean sartuko da.
- 2 Sakatu kamera tekla erdiraino. Marko koloredun batek erakutsiko du zein aurpegi fokatuko den.
- 3 Argazkia ateratzeko, sakatu kamera tekla beheraino.

## Irribarreka dauden aurpegiei argazkiak ateratzeko Smile Shutter™ erabiltzea

Erabili Smile Shutter™ teknologia aurpegi bati irribarre egiten duen bitartean argazkia ateratzeko. Kamerak bost aurpegi hautematen ditu gehienez eta bat hautatzen du haren irribarre hauteman eta automatikoki fokatzeko. Hautatuko aurpegiak irribarre egiten duenean, kamerak automatikoki aterako du argazkia.

### Smile Shutter™ aktibatzeke



- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu .
- 3 Ukitu **Smile Shutter** eta hautatu irribarre maila bat.

### Argazkiak Smile Shutter™ erabiliz ateratzea




- 1 Kamera irekita dagoenean eta Smile Shutter™ aktibatuta dagoenean, zuzendu kamera argazkian atera nahi duzun gaira. Kamerak hautatukoa du zein aurpegi fokatu.
- 2 Hautatutako aurpegia koloredun marko batean agertuko da eta argazkia automatikoki aterako da.
- 3 Irribarrerik hautematen ez bada, sakatu kamera tekla argazkia automatikoki ateratzeko.

## Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea

Aktibatu geoetiketak, argazkiak ateratzen dituzunean gutxi gorabeherako kokapen geografikoa (geoetiketak) gehitzeko argazkietan. Kokapen geografikoa hari gabeko sarea edo GPS teknologia erabiliz zehazten da.







Kameraren pantailan  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela baina kokapen geografikoa ez dela aurkitu adierazten da.  agertzen denean, geoetiketak aktibatuta daudela eta kokapen geografikoa erabilgarri dagoela adierazten da, beraz, argazkietan geoetiketak gehitu ahal izango dira. Bi ikur horietako bat bera ere agertzen ez bada, geoetiketak desaktibatuta daude.

### Geoetiketak aktibatzeke








- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Punteatu **Ezarpenak** > **Kokapena**.
- 3 Punteatu piztu-itzali botoia.
- 4 Aktibatu kamera.
- 5 Punteatu  eta, ondoren, .
- 6 Arrastatu **Geoetiketak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Kameraren ezarpen orokorrak

### Argazki moduaren ezarpenen ikuspegi orokorra

-  **Automatiko hobetsia**  
Optimizatu ezarpenak eszenetara egokitzeko.
-  **Eskuz**  
Doitu kameraren ezarpenak eskuz.
-  **Apaindu erretratua**  
Atera argazkiak denbora errealeko erretratu estiloekin.
-  **AR maskara**  
Mozorrotu zure aurpegia beste baten aurpegiko ezaugarriekin autoargazki dibertigarriak ateratzeko.
-  **Aurpegia argazkian**  
Atera argazkiak aurreko eta atzeko kamerak aldi berean erabilia.
-  **Sound Photo**  
Atera argazkiak atzeko planoko zaratarekin.



-  **Kamera anitzak**  
Grabatu eszena bera hainbat angelutatik pantaila bakar batean.
-  **4K bideoak**  
Grabatu 4 K-ko bereizmen ultra handiko bideoak.
-  **Timeshift video**  
Grabatu fotograma abiadura handiko bideoak eta aplikatu mugimendu geldoen efektuak.
-  **EA efektua**  
Atera argazkiak edo grabatu bideoak eszena eta pertsonaia virtualekin.
-  **Sormen efektua**  
Aplikatu efektuak argazkietan edo bideoetan.
-  **Panoramikoa**  
Atera angelu zabaleko argazkiak eta argazki panoramikoak.
-  **Eranskailu-sortzailea**  
Sortu eranskailu bereziak zure argazki gogokoekin edo kameraren bisorearekin.



Argazki hobeak ateratzeari buruz gehiago jakin nahi baduzu, joan [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) helbidera.

## Goi mailako modu automatikoa

Goi mailako modu automatikoak argazkiak zein egoeratan ateratzen ari diren detektatzen du eta automatikoki doitzen ditu ezarpenak, ahalik eta argazkirik onena ateratzen duzula ziurtatzeko.

## Eskuzko modua

Erabili eskuzko modua argazkiak eta bideoak grabatzeko kameraren ezarpenak eskuz doitu nahi badituzu.

## EA efektua

Argazkiei edo bideoei errealitate areagotuko (EA) efektuak aplikatu eta dibertigarriago egin ditzakezu. Kamera erabiltzen duzunean, ezarpen honi esker 3D eszena integra diezaiekezu argazkiei edo bideoei. Hautatu nahi duzun eszena eta doitu bere posizioa bisorean.




## Sormenezko efektuak

Hainbat efektu aplika diezazkiekezu argazkiei edo bideoei. Adibidez, Nostalgia efektua gehi dezakezu argazkiek itxura zaharragoa izan dezaten, edo Zirriborroa efektua itxura freskoagoa izan dezaten.

## Sweep Panorama

Argazki angelu zabal eta panoramikoa atera dezakezu hala bertikalki nola horizontalki, sakatu eta arrastatu mugimendu erraz batekin.

### Argazki panoramiko bat ateratzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Argazkia ateratzeko norabide bat hautatzeko, punteatu .
- 4 Sakatu kamera tekla eta mugitu kamera poliki eta finko pantailan adierazitako norabidean.

## Timeshift bideoak

120 fotograma segundoko abiadura handian graba ditzakezu bideoak eta, ondoren, efektuak aplikatu, bideo osoa edo bideoaren zati batzuk kamera geldo moduan erreproduzitzeko.

## Aurpegia argazkian

Aurpegia argazkian modua erabil dezakezu aurreko kamera eta kamera nagusia aldi berean pizteko, zu eta beste objektua argazki berean ateratzeko.






## Kamera anitzeko modua

Kamera anitzeko moduarekin, bi angelutatik eta bi gailuren bidez egindako irudiak konbinatzen dituzten argazkiak atera daitezke. Bi irudi ikusten dituzu gailuko kameraren bisorean: bata zeure kamerakoa eta bestea konektatutako Xperia™ gailu batekoa edo NFC eta Wi-Fi Direct™ teknologiarekin bateragarria den Sony kamera batekoa. Ondoren, bisorean ikusten duzuna edita dezakezu argazkia atera aurretik.

Hala, kontzertu batean bazaude, adibidez, eta angelu batetik musika taldearen ikuspegia eta beste batetik entzuleena konbinatzen dituen argazki bat atera nahi baduzu, Kamera anitzeko modua erabil dezakezu efekturik onena lortzeko.

Kamera anitzeko modua NFC erabilia konfiguratu dezakezu, hark bi gailuak bikotetzen dituelako Wi-Fi Direct™ teknologiaren bidez.




### Kamera anitzeko modua erabiltzeko

- 1 Piztu NFC funtzioak konektatu nahi dituzun bi gailuetan.
- 2 Aktibatu kamera gailuan.
- 3 Punteatu  eta hautatu .
- 4 Bi gailuen pantailetan, punteatu .
- 5 Ukitu gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak bata bestea hautemateko. Bi gailuak konektatu egingo dira Wi-Fi Direct™ teknologia erabilia.
- 6 Gailuak behin konektatutakoan, bi irudi agertuko dira gailuko bisorean: bata zeure kamerako bisorekoa eta bestea konektatutako gailuko bisorekoa.
- 7 Bisoreko irudiak editatzeko, punteatu .
- 8 Editatu irudiak nahi bezala. Adibidez, irudi bat, punteatuta daukazula, bisorearen beste aldera arrasta dezakezu ordena aldatzeko.
- 9 Editatzen amaitu duzunean eta amaierako irudi konbinatua sortzeko prest zaudenean, punteatu **Eginda** > .




## Erretratuaren estiloa

Erretratuaren estiloa erabil dezakezu emaitza onenak bermatzearren, erretratu argazkiak egitean berrukipen efektuak emateko. **Izpi magikoa** ezarpena erabil dezakezu ere begietarako argi efektu eredu gehitzeko.

### Erretratuaren estiloa erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Estilo guztiak bistarazteko, punteatu hautatuta dagoen estiloaren izena, adibidez **Burbuila**.
- 4 Estilo gehiago gehitzeko, punteatu **Gehiago**.
- 5 Hautatu erabili nahi duzun estiloa eta, ondoren, punteatu  argazkia ateratzeko.






### Magic beam eginbidea erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu  > .
- 3 Begi barruko argi efektua emateko, hautatu eredu pertsonalizatua.

## AR maskara

Erabili AR maskara selfie bat egitean zure aurpegia beste pertsona baten edo animalia baten aurpegiko ezaugarriekin moztzeko. Adibidez, zure aurpegia lagun batenarekin fusiona dezakezu selfie hibrido dibertigarriak egiteko.


## AR maskara eginbidea erabiltzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Jarri kamera aurpegiari begira, eta aukeratu erabili nahi duzun maskara.
- 4 Argazkia ateratzeko, punteatu  maskara guztiak ezkutatzeko. Ondoren, punteatu .
- 5 Berriro maskara mota guztiak bistartzeko, jarri aurpegia zure kameraren bisorearen kolorezko markoan, eta ondoren punteatu .

## Kamera aplikazioak deskargatzea

Google Play™ zerbitzutik edo beste iturri batzuetatik deskarga ditzakezu doako edo ordaindutako kamera aplikazioak. Deskargatzen hasi aurretik, ziurtatu Interneteko konexioa abian dela, ahal bada Wi-Fi® konexioa, datu trafikoaren kostuak murrizteko.

## Kamera aplikazioak deskargatzeko

- 1 Ireki kamera aplikazioa.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **DESKARGAGARRIAK**.
- 3 Hautatu deskargatu nahi duzun aplikazioa eta jarraitu instalazioa osatzeko argibideei.

## Abiarazte bizkorra

Erabili Abiarazte bizkorraren ezarpenak kamera abiarazteko pantaila blokeatuta dagoenean.

### Abiarazi soilik

Ezarpena aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

### Abiarazi eta atera argazkia

Ezarpena aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu eta argazkia automatikoki kapturatu pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

### Abiarazi eta grabatu bideoa

Ezarpena aktibatuta dagoenean, kamera abiaraz dezakezu eta bideoa kapturatzeko hasi pantaila blokeatuta dagoenean, kamera tekla sakatuta edukita.

### Desaktibatuta

## Geoetiketak

Etiketatu argazkiak atera zenituen lekuko xehetasunekin.

## Ukipen bidezko kaptura

Identifikatu fokatzeko eremua eta, ondoren, ukitu kameraren pantaila hatzarekin. Hatza jaso bezain laster ateratzen da argazkia.

## Saretak

Aukeratu kameraren bisoreko sareta aktibatzea edo desaktibatzea.

## Soinua

Aukeratu soinua aktibatzea edo desaktibatzea.

## Datuen biltegitzea

Datuak SD txartel eramangarri batean edo gailuaren barne biltegitzean gordetzea aukera dezakezu.

### Barneko biltegia

Argazkiak edo bideoak gailuaren memorian gordeko dira.


### SD txartela

Argazkiak edo bideoak SD txartelean gordeko dira.

## Touch Block

Ukipen-pantaila desgaitu dezakezu, kamera erabiltzen ari zaren bitartean nahigabeko ukitzeak ekiditeko.

## Zurien balantzea

Ezarpen hori soilik **Eskuz** argazki moduan erabil daiteke, eta koloreen balantzea argi baldintzetara doitzen du. Esposizioa eskuz ere doitu dezakezu, -2.0 EV-tik +2.0 EV-ra. Adibidez, irudiaren argitasuna handitu edo esposizio orokorra txikitu egin dezakezu plus eta minus kontrolak hurrenez hurren punteatzen, zurien balantzearen ezarpen ikonoa  bistaratzen denean.



### **Automatikoa**

Automatikoki koloreen balantzea argi baldintzetara doitzen du.



### **Goria**

Doitu koloreen balantzea argi baldintza beroetara, adibidez, bonbilla argiaren azpira.



### **Fluoreszentea**

Koloreen balantzea argitasun fluoreszentera doitzen du.



### **Egun argia**

Koloreen balantzea kanpoko baldintza eguzkitsura doitzen du.




### **Lainotua**

Koloreen balantzea zero lainotuetara doitzen du.

## Kameraren ezarpenak

### [Argazki kameraren ezarpenak doitzeko](#)

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Ezarpen guztiak bistartzeko, punteatu .
- 3 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, editatu nahi bezala.

## Argazki kameraren ikuspegi orokorra

### Bereizmena

Argazkiak atera baino lehen, aukeratu bereizmena eta aspektu erlazioa. Argazkiek zenbat eta bereizmen handiagoa izan, orduan eta memoria gehiago behar dute.

#### **23MP**

##### **5520×4140(4:3)**

23 megapixeiko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

#### **20MP**

##### **5984×3366(16:9)**

20 megapixeiko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

#### **8MP**

##### **3264×2448(4:3)**

8 megapixeiko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

#### **8MP**

##### **3840×2160(16:9)**

8 megapixeiko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

#### **3MP**

##### **2048×1536(4:3)**

3 megapixeiko bereizmena 4:3 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabala ez duten gailuetan ikusi edo bereizmen handiarekin inprimatu nahi diren argazkietarako.

#### **2MP**

## 1920×1080(16:9)

2 megapixelexko bereizmena 16:9 aspektu erlazioarekin. Egokia pantaila zabaleko gailuetan ikusi nahi dituzun argazkietarako.

## Tenporizadorea

Gailuari eutsi gabe atera ditzakezu argazkiak tenporizadorea erabiliz. Erabili funtzio hori autorretratuak ateratzeko edo taldeen argazkiak ateratzeko, argazkiak guztiak ager daitezkeen. Tenporizadorea erabili dezakezu ere, argazkiak ateratzerakoan kamera mugitzea saihestea nahi baduzu.

### Aktibatuta (10 s.)

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

### Aktibatuta (2 s.)

Ezarri 2 segundoko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

### Aktibatuta (0,5 s)

Ezarri segundo erdiko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunik argazkia ateratzen denera arte.

### Desaktibatuta

Kameraren pantaila punteatu bezain laster aterako da argazkia.

## Smile Shutter™

Erabili Smile Shutter™ funtzioa argazkia atera aurretik kamerak zein motatako irribarrea hautemango duen zehazteko.

## Fokatze modua

Argazkiko zein zatik izan behar duten garbien kontrolatzen du fokatze funtzioak. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dagoenean, kamerak fokatzen jarraitzen du fokatze markoaren barruko eremua fokatuta ager dadin.

### Fokatze bakar automatiko

Kamerak automatikoki fokatzen du hautatutako gaia. Fokatze jarraitu automatikoa aktibatuta dago. Eduki ukituta kameraren pantaila fokatze markoa kolorez aldatu arte; horrek fokatzea prest dagoela adierazten du. Hatza altxatzen duzunean ateratzen da argazkia.

### Fokatze auto. anitza

Irudiko hainbat eremu fokatzen dira automatikoki. Eduki ukituta kameraren pantaila fokatze markoa kolorez aldatu arte, horrek fokatzea prest dagoela adierazten du. Hatza altxatzen duzunean ateratzen da argazkia. Fokatze jarraitu automatikoa desaktibatuta dago.

### Aurpegi detekzioa

Kamerak bost aurpegira arte automatikoki hautematen ditu eta markoekin inguratzen ditu. Kamerak automatikoki fokatzen du hurbilen dagoen aurpegia. Zein aurpegi fokatu ere hauta dezakezu pantaila punteatuta. Kameraren pantaila punteatzean, kolorezko markoa agertuko da hautatu eta fokatu den aurpegia erakusteko. Aurpegi hautematea ezin da erabili eszena mota guztietan. Fokatze jarraitu automatikoa aktibatuta dago.

### Ukitu fokatzeko

Fokatu beharreko eremua zehazteko, sakatu kameraren pantailako eremu bat. Fokatze jarraitu automatikoa desaktibatuta dago. Eduki ukituta kameraren pantaila fokatze markoa kolorez aldatu arte, horrek fokatzea prest dagoela adierazten du. Hatza altxatzen duzunean ateratzen da argazkia.

### Objektuen segimendua

Bisorea ukituta objektu bat hautatzen duzunean, kamerak automatikoki egingo du horren jarraipena.

! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

## HDR

Erabili HDR (High-Dynamic Range) ezarpena atzeko argi biziaren aurrean edo kontraste handia duten baldintzetan argazkia ateratzeko. HDR funtzioak xehetasunen galera konpentsatzen du eta eremu argi eta ilun esanguratsuak dituen argazkia sortzen du.

! Ezarpena **Eskuz** argazki moduaren **Zurien balantzea** ezarpenetan baino ez dago erabilgarri.

## ISO

Iluntasunak edo subjektuen mugimenduek eragindako irudi lausotzeak murrizteko, handitu ISO sentikortasuna. Era berean, argi baldintza ilunak direnean ere, irudi distiratsua lortu nahi baduzu, ISO sentikortasuna igo dezakezu.

### **Automatikoa**

ISO sentikortasuna automatikoki ezartzen du.

### **50**

ISO sentikortasuna 50ean ezartzen du.

### **100**

ISO sentikortasuna 100ean ezartzen du.

### **200**

ISO sentikortasuna 200ean ezartzen du.

### **400**

ISO sentikortasuna 400ean ezartzen du.

### **800**

ISO sentikortasuna 800ean ezartzen du.

### **1600**

ISO sentikortasuna 1600ean ezartzen du.

### **3200**

ISO sentikortasuna 3200ean ezartzen du.

- ! Ezarpena **Eskuz** argazki moduan baino ez dago erabilgarri.

## Neurketa

Funtzio honek automatikoki zehazten du esposizio orekatua, argazkian atera nahi duzun irudian dagoen argi kopurua neurtuta.

### **Erdia**

Irudiaren erdigunea neurtzen du eta, hango subjektuaren argitasuna haintzat hartuta, esposizioa zehazten du.

### **Puntua**

Esposizioa artera nahi duzun argazkiaren zati txiki batera doitzen du.

### **Aurpegia**

Aurpegiko argi kopurua neurtu, eta esposizioa neurtzen du aurpegia ilunegi edo argiegi ez ateratzeko.

### **Hainbat**

Irudia hainbat puskatan zatitzen du eta puska bakoitza neurtzen du, ongi orekatutako esposizioa zehazteko.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## Irudi egonkortzailea

Argazki bat ateratzerakoan, zaila izan daiteke gailua egonkor mantentzea. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du.

- ! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## Aurrebista

Argazkiak atera bezain laster, horien aurrebista ikusteko aukera duzu.

### **Mugagabea**

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista agertzen da, hura atera ondoren.

### **5 segundo**

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista 5 segundotan agertzen da, hura atera ondoren.

### **3 segundo**

Argazkiaren edo bideoaren aurrebista 3 segundotan agertzen da, hura atera ondoren.

### **Editatu**

Argazkia edo bideoa editatzeko ateratzen da, hura atera ondoren.

#### **Desaktibatuta**

Argazkia edo bideoa atera ondoren gordetzen da, baina ez da aurrebistarik agertzen.

## Aurpegiak ezagutzea

Aurpegiak erregistra ditzakezu Kamera aplikazioarekin, kamerak aurpegi horiek automatikoki foka ditzan, bisorean agertzen direnean.

## Flasha

Erabili flasha argazkiak ateratzeko, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argia dagoenean. Aukera hauek daude erabilgarri flash ikonoa (⚡) punteatzen duzunean kameraren pantailan:



#### **Automatikoa**

Kamerak automatikoki zehaztuko du argi baldintzek flasha erabiltzea eskatzen duten ala ez.



#### **Erabili flasha beti**

Erabili ezarpen hau atzeko plano subjektua baino distiratsuagoa denean. Horrela, nahi ez diren itzalak kenduko dira.



#### **Eکیدin begi gorriak**

Begietako kolore gorria murrizten du argazkia ateratzerakoan.



#### **Desaktibatuta**

Flasha desaktibatuta dago. Batzuetan argazkiaren kalitatea hobea izan daiteke flashik gabe, argi gutxi dagoenean ere. Flashik gabe argazki on bat ateratzeko eskuari tinko eutsi behar diozu. Erabili tenporizadorea argazkiak lausotzea ekiditeko.



#### **Linterna**

Flasharen argia pizten da argazkiak ateratzean.

## Eszenak hautatzea

Eszenak hautatzeko eginbidea erabilia, aurrez programatutako eszenen bidez kamera bizkor konfiguratu ahal izango duzu egoera arruntetarako. Kamerak hautatutako eszenara doitzeko hainbat ezarpen zehazten ditu, ahalik eta argazkirik onena aterako dela ziurtatzeko.



#### **Desaktibatuta**

Eszenak hautatzeko eginbidea desaktibatzen du eta argazkiak eskuz atera daitezke.



#### **Azal leuna**

Atera aurpegi argazkiak edertasun efektu hobetua erabilia.



#### **Nabarmentze leuna**

Erabili atzealde suabeen aurrean argazkiak ateratzeko.



#### **Mugimenduaren murrizketa**

Erabili inguru ilun samarretan kameraren mugimendua murrizteko.



#### **Horizontala**

Erabili paisaien argazkiak ateratzeko. Urruneko objektuak fokatuko ditu kamerak.



#### **Argiaren HDR zuzenketa**

Erabili kontraste handiko argazkietan xehetasunak areagotzeko. Atzealdeko argiaren zuzenketak irudia aztertzen du eta automatikoki doitzen du argiztatze bikaina duen argazkia emateko.



#### **Gauoko argazki bertikala**

Erabili gauetz edo argi gutxiko lekuetan erretratuak ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.



#### **Gauoko agertokia**

Erabili argazkiak gauean edo argitasun urriko lekuetan ateratzeko. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.











#### **Pultsuan argi gutxirekin**

Erabili argitasun gutxirekin eskuz ateratako argazkietarako, zarata eta lausotzea murrizteko.



#### **Sentikortasun handia**





Erabili argitasun gutxiko tokietan argazkiak flashik gabe ateratzeko. Lausotzea murrizten du.

-  **Gourmet**  
Erabili jakien argazkiak ateratzeko kolore distiratsuekin.
-  **Animalia**  
Erabili animalien argazkiak ateratzeko. Lausotzea eta begi gorriak murrizten ditu.
-  **Hondartza**  
Erabili itsasoaren edo lakuen argazkiak ateratzeko.
-  **Elurra**  
Erabili inguru argietan esposizio handiegiko argazkiak saihesteko.
-  **Festa**  
Erabili, argi baldintza eskasetan, barrualdeko argazkiak ateratzeko. Barrualdeko atzeko planoko argiak eta kandelen argiak hartzen ditu eszenak. Esposizio denbora luzea dela eta, kamerari tinko eutsi behar zaio edo azalera egonkor batean ezarri behar da.
-  **Kirolak**  
Erabili bizkor mugitzen diren objektuei argazkiak ateratzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.
-  **Dokumentua**  
Erabili testuei edo marrazkiei argazkiak ateratzeko. Argazkiari kontraste handiagoa, zorrotzagoa ematen dio.
-  **Su artifizialak**  
Erabili su artifizialen argazkiak ateratzeko.

! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

## Bideokameraren ezarpenak

### Bideo-kameraren ezarpenak doitzeko

- 1 Aktibatu kamera.
- 2 Punteatu  eta hautatu .
- 3 Bideokamera hautatuta ez badago, punteatu .
- 4 Ezarpen guztiak bistartzeko, punteatu .
- 5 Hautatu doitu nahi duzun ezarpena eta, ondoren, egin aldaketak.

## Bideokameraren ezarpenen ikuspegi orokorra

### Bideoaren bereizmena

Doitu bideoaren bereizmena hainbat formatutara doitzeko.

#### Full HD (30 fps)

**1920×1080(16:9)**

Full HD (erabateko bereizmen handia) formatua 30 fps eta 16:9 aspektu erlazioarekin.

#### Full HD (60 fps)

**1920×1080(16:9)**

Full HD (erabateko bereizmen handia) formatua 60 fps eta 16:9 aspektu erlazioarekin.

#### HD

**1280×720(16:9)**

HD (High Definition; bereizmen handia) formatua 16:9 formatu ratioarekin.

#### VGA

**640×480(4:3)**

VGA formatua 4:3 formatu ratioarekin.

#### MMSa

Grabatu MMSetan bidaltzeko egokiak diren bideoak. Bideo formatu horren grabaketa denbora mugatua da, bideoaren fitxategiak MMSetan sartu ahal izateko.

! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.



## Tenporizadorea

Tenporizadorearekin bideo bat graba dezakezu gailuari eutsi gabe. Erabili taldeko bideoak grabatzeko, bertan guztiak ager daitezten. Tenporizadorea erabili dezakezu ere, bideoak grabatzerakoan kamera mugitzea saihestea nahi baduzu.

### **Aktibatuta (10 s.)**

Ezarri 10 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzunetik bideoa grabatzen hasten denera arte.

### **Aktibatuta (2 s.)**

Ezarri 2 segundoko atzerapena, kameraren pantaila punteatzen duzunetik bideoa grabatzen hasten denera arte.

### **Aktibatuta (0,5 s)**

Ezarri segundo erdiko atzerapena, kamera tekla punteatzen duzunetik argazkia ateratzen denera arte.

### **Desaktibatuta**

Kameraren tekla punteatu bezain laster hasiko da bideoa grabatzen.

## Smile Shutter™ (bideoa)

Erabili Smile Shutter™ funtzioa bideoa grabatu aurretik kamerak zein motatako irribarrea hautemango duen zehazteko.

## Fokatze modua

Bideoko zein zatik izan behar duten argien kontrolatzen du fokatze-ezarpenak. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dagoenean, kamerak fokatzen jarraitzen du fokatze-marko zuriaren barruko eremua fokatuta ager dadin.

### **Fokatze bakar automatiko**

Kamerak automatikoki fokatzen du hautatutako gaia. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dago.

### **Aurpegi detekzioa**

Kamerak automatikoki hautematen ditu bost aurpegi eta markoekin inguratzen ditu. Kamerak automatikoki fokatzen du hurbilen dagoen aurpegia. Zein aurpegi fokatu ere hauta dezakezu pantaila punteatuta. Kameraren pantaila punteatzean, marko horia agertuko da hautatu eta fokatu den aurpegia erakusteko. Aurpegi hautematea ezin da erabili eszena mota guztietan. Fokatze automatiko jarraitua aktibatuta dago.

### **Objektuen segimendua**

Objektu bat hautatzen duzunean bisorea ukituta, kamerak automatikoki egingo du horren jarraipena.

! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## Neurketa

Funtzio honek automatikoki zehazten du esposizio orekatua, argazkian atera nahi duzun irudian dagoen argi kopurua neurtuta.

### **Erdia**

Irudiaren erdigunea neurtzen du eta, hango subjektuaren argitasuna haintzat hartuta, esposizioa zehazten du.

### **Puntua**

Esposizioa artera nahi duzun argazkiaren zati txiki batera doitzen du.

### **Aurpegia**

Aurpegiko argi kopurua neurtu, eta esposizioa neurtzen du aurpegia ilunegi edo argiegi ez ateratzeko.

### **Hainbat**

Irudia hainbat puskatan zatitzen du eta puska bakoitza neurtzen du, ongi orekatutako esposizioa zehazteko.

! Ezarpen hori **Eskuz** moduan soilik dago erabilgarri.

## SteadyShot™

Bideo bat grabatzerakoan, gailua egonkor mantentzea zaila izan daiteke. Egonkortzaileak eskuaren mugimendu txikiak konpentsatzen laguntzen du.

### **Adimenduna aktibo**

Aktibatu kameraren dardara orokorrak eta xehatuak kentzeko.

### **Estandarra**

Aktibatu maiztasun handiko kamera-dardarak kentzeko.

### **Desaktibatuta**

Egonkortzailea desaktibatuta dago.

## Mikrofonoa

Hautatu bideoak grabatzerakoan inguruko soinuak grabatzea nahi duzun.

## Aurrebista

Bideoak atera bezain laster, horien aurrebista ikusteko aukera duzu.

### **Aktibatuta**

Bideoaren aurrebista agertzen da, hura grabatu ondoren.

### **Editatu**

Bideoa editatzeko irekitzen da, hura grabatu ondoren.

### **Desaktibatuta**

Bideoa gordetzen da, hura grabatu ondoren, baina ez da aurrebistarik agertzen.

## Flash argia

Erabili flash argia bideoak grabatzeko, argi baldintzak kaxkarrak direnean edo hondoko argia dagoenean. Bideo flash ikonoa (☞) bideokameraren pantailan soilik dago erabilgarri. Kontuan izan batzuetan bideoaren kalitatea hobea izan daitekeela argirik gabe, baita argi gutxi dagoenean ere.



**Aktibatuta**



**Desaktibatuta**

## Eszenak hautatzea

Eszenak hautatzeko eginbidea erabilia, aurrez programatutako bideo eszenen bidez bizkor konfiguratu dezakezu kamera egoera arruntetarako. Kamerak hainbat ezarpen zehazten ditu hautatutako eszenara doitzeko, ahalik eta bideorik onena aterako dela ziurtatzeko.

### **SCN Desaktibatuta**

Eszenak hautatzeko eginbidea desaktibatzen du eta bideoak eskuz graba daitezke.



### **Nabarmentze leuna**

Erabili atzealde suabeen aurrean bideoak grabatzeko.



### **Horizontala**

Erabili paisaien bideoetarako. Urruneko objektuak fokatuko ditu kamerak.



### **Gau modua**

Aktibatzen denean, argiaren sentikortasuna areagotzen da. Erabili argi gutxiko lekuetan. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eutsi tinko eskuari edo erabili euskarri bat. Argi baldintzak onak direnean, desaktibatu gau modua bideoaren kalitatea hobetzeko.



### **Hondartza**

Erabili itsasoaren edo lakuen bideoak grabatzeko.



### **Elurra**

Erabili inguru argitsueta esposizio handiko bideoak ekiditeko.



### **Kirolak**

Erabili bizkor mugitzen diren objektuen bideoak grabatzeko. Esposizio denbora laburrak mugimenduek eragindako lausotze efektua murrizten du.



### **Festa**

Erabili argi baldintza eskasetan, barrualdeko bideoak grabatzeko. Barrualdeko atzeko planoko argiak eta kandelen argiak hartzen ditu eszenak. Azkar mugitzen diren objektuak dituzten bideoak lausotuta atera litezke. Eutsi tinko eskuari edo erabili euskarri bat.

- ! Ezarpena **Eskuz** moduan baino ez dago erabilgarri.

# Albumeko argazkiak eta bideoak

## Argazkiak eta bideoak ikustea

Erabili Albuma aplikazioa kamerarekin ateratako argazkiak ikusteko eta bideoak erreproduzitzeko, edo gailuan gorde duzun antzeko edukia ikusteko. Kronologikoki antolatutako sareta batean bistaratuko dira argazki eta bideo guztiak.



- 1 Punteatu ikonoa Albuma aplikazioko hasierako pantailako menua irekitzeko
- 2 Ikusi irudi guztien aurkezpena edo gogokoetan gehitu dituzunenak soilik
- 3 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Albuma aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko
- 4 Talde honetan dauden elementuen data tartea
- 5 Punteatu argazki edo bideo bat pantaila osoan irekitzeko
- 6 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

### Argazkiak eta bideoak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
  - 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
  - 3 Punteatu ikusi nahi duzun argazkia edo bideoa. Eskatuz gero, punteatu ▶ > **Bideoa > BEHIN BAKARRIK**.
  - 4 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.
- ! Bideoak irekitzeko aukeratuta duzun aplikazio lehenetsia aldatu nahi baduzu, punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak** eta pasatu hatza **Guztiak** fitxaren gainetik. Ondoren, hautatu aplikazioa eta punteatu **EZABATU LEHENESPENAK** aukera **Abiarazi lehenespenez** atalean.
- 💡 Gailua alde batera okertzen duzunean pantailaren orientazioa automatikoki aldatzen ez bada, punteatu **Aldatu pantailaren orientazioa Ezarpenak** atalean > **Pantaila > Gailua biratzen denean**.


### Miniaturen tamaina aldatzeko

- Albumeko argazkien eta bideoen miniatura ikusten ari zarenean, aldendu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


### Argazkiak handitzeko edo txikitzeko

- Argazki bat ikusten ari zarenean, aldendu hatz bat bestetik handitzeko eta elkartu bi hatzak txikitzeko.


### Argazkien aurkezpena ikusteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresnen barra ikusteko, gero punteatu  > **Aurkezpena** albumeko argazki guztiak erreproduzitzen hasteko.
- 2 Punteatu argazki bat aurkezpena amaitzeko.

### Bideoak erreproduzitzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Bideoa** > **BEHIN BAKARRIK**.
- 3 Ez bada erreproduzio kontrolik erakusten, punteatu pantaila horiek erakusteko. Kontrolak ezkutatzeko, punteatu pantaila berriro.

### Pausatu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Punteatu .

### Aurreratu eta atzeratu bideoak

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, sakatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Arrastatu progresio barraren markatzailea ezkerrera, birbobinatzeko; edo eskuinera, azkar aurreratzeko.

### Bideoen bolumena doitzeko


- Sakatu bolumen tekla.

## Argazkiak eta bideoak partekatzea eta kudeatzea


Gailuan gorde dituzun argazki eta bideoak parteka ditzakezu. Hainbat modutan ere kudea ditzakezu. Adibidez, argazkiak multzotan lan ditzakezu, argazkiak ezabatu eta kontaktuetara estekatu. Gailuan argazki asko gorde badituzu, ideia ona da argazkiak aldiro ordenagailura edo kanpoko biltegitratze gailura transferitzea; horrela, aurretik jakin ezin diren datu galerak saihestuko dituzu. Hori egitean, gainera, gailuko memoria hustuko duzu. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabiltza* orriko 144 atala.

- ! Agian ezingo dituzu copyright bidez babestutako elementuak kopia, bidali edo transferitu. Halaber, baliteke zenbait elementu ez bidaltzea, fitxategiaren tamaina handiegia bada.


### Argazkiak edo bideoak partekatzeko

- 1 Albumean, bilatu eta punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistaratzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu argazkia partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta gauzatu urratsak bidaltzeko.


### Argazkiak kontaktuen argazki gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko eta, ondoren, punteatu  > **Erabili honela** > **Kontaktuaren argazkia**.
- 2 Hautatu kontaktua eta, gero, editatu argazkia nahi bezala.
- 3 Punteatu **Eginda**.


### Argazkiak horma paper gisa erabiltzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Erabili honela** > **Horma papera**.
- 2 Gauzatu pantailako jarraibideak.


### Argazkiak biratzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Hautatu **Biratu**. Argazkia orientazio berriarekin gordeko da.

### Argazkiak edo bideoak ezabatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .
- 2 Punteatu **Ezabatu**.


### Albumeko argazki eta bideo multzoak lantzeko

- 1 Albuma aplikazioan argazki eta bideoen miniaturak ikustean, eduki ukituta elementu bat nabarmentzen den arte.
- 2 Punteatu erabili nahi dituzun gainerako elementuak hautaketa egiteko. Elementu guztiak hautatu nahi badituzu, punteatu  eta, ondoren, **Hautatu guztiak**.
- 3 Erabili tresna barretako tresnak hautatutako elementuekin lan egiteko.

## Albumeko argazkietako aurpegiak aztertzea

Aurpegiak erakusten dituzten gailuko argazki guztiak analiza ditzakezu. Aktibatutakoan, argazkiak analizatzeko eginbidea aktibatuta mantenduko da, eta argazki berriak gehitu ahala analizatuko dira. Analisia amaitutakoan, pertsona beraren argazki guztiak karpeta bakar batean elkar ditzakezu.


### Argazkiak analizatzeko eginbidea aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Aurpegiak**. Gailuko argazki guztiak analizatu eta Izenik gabeko aurpegiak karpetan taldekatzen dira.

### Aurpegiei izena jartzeko

- 1 **Aurpegiak** lauzan, punteatu **Izenik gabeko aurpegiak** karpeta, arakatu **Aurpegi gehiago** karpetara eta aukeratu izena jarri nahi diozun aurpegia.
- 2 Punteatu **Gehitu izena**.
- 3 Idatzi izena eta, ondoren, punteatu **Eginda > Gehitu pertsona berri gisa**.


### Aurpegien izenak editatzeko

- 1 Argazki bat pantaila osoan ikusten ari zarenean, punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko, eta punteatu  > **Editatu izenen etiketak**.
- 2 Punteatu **Ados**.
- 3 Sakatu editatu nahi duzun aurpegiaren izena.
- 4 Editatu izena eta, ondoren, punteatu **Eginda > Gehitu pertsona berri gisa**.




## Argazkiak Argazki editorea aplikazioarekin editatzea

Kamerarekin ateratako jatorrizko argazkiak editatzeko eta haietan efektuak aplikatzeko aukera duzu. Adibidez, argi efektuak alda ditzakezu. Editatutako argazkia gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.



### Argazkiak editatzeko

- Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila eta punteatu .



### Argazkiak mozteko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu  > **Moztu**.
- 4 Punteatu **Moztu** aukera bat hautatzeko.
- 5 Mozte markoa doitzeko, eduki ukituta mozte markoaren ertza. Ertzetako laukiak desagertzen direnean, arrastatu barrura edo kanpora markoaren tamaina aldatzeko.
- 6 Mozte markoaren alde guztien tamaina aldi berean aldatzeko, eduki ukituta lau ertzetako bat ertzetako laukiak desagerrarazteko eta arrastatu ertza nahi den bezala.
- 7 Mozte markoa argazkiaren beste eremu batera eramateko, eduki ukituta markoaren barrualdea, eta arrastatu nahi duzun kokalekura.
- 8 Punteatu .
- 9 Moztu ahala argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.



### Argazkietan efektu bereziak aplikatzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatu argazkia nahi bezala eta, ondoren, punteatu **Gorde**.



### Ezarpen aurreratuekin argazkiak hobetzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

### Argazkien argiaren ezarpenak doitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren, punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Sakatu , ondoren hautatu aukera bat eta editatu nahi duzun moduan.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


### Argazkien koloreen saturazio maila ezartzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu tresna barrak bistaratzeko pantaila, eta ondoren punteatu .
- 2 Eskatuz gero, hautatu **Argazki editorea**.
- 3 Punteatu , eta hautatu aukera bat.
- 4 Editatutako argazkiaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


## Bideoak Movie Creator aplikazioarekin editatzea

Kamerarekin grabatutako bideoak edita ditzakezu. Adibidez, bideoen luzera motz dezakezu edo bideoen abiadura doi. Editatutako bideoa gorde ondoren, jatorrizko bertsioa ere geldituko da gailuan, aldatu gabe.

### Bideoak mozteko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barra bistaratzeko eta, ondoren, punteatu  > **Moztu**.
- 3 Moztuko den markoa denbora barraren beste alde batera mugitzeko, eduki ukituta moztuko den markoaren ertza eta arrastatu nahi den lekura. Ondoren, punteatu **Aplikatu**.
- 4 Moztutako bideoaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.


### Bideoen abiadura doitzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barra bistartzeko eta, ondoren, punteatu  > **Abiadura**.
- 3 Hautatu aukera bat; ondoren, eduki ukituta denbora barraren ertza eta arrastatu nahi den tokira; gero, punteatu **Aplikatu**.
- 4 Editatutako bideoaren kopia gordetzeko, punteatu **Gorde**.

## Argazkiak eta bideoak ezkutatzea

Argazkiak eta bideoak ezkuta ditzakezu Albuma aplikazioaren hasierako pantailatik. Argazkiak eta bideoak Albuma aplikazioaren hasierako pantailatik ezkutatzean, ezkutatutako karpeta bakarrik ikus daitezke.


### Argazkiak edo bideoak ezkutatzeko

- 1 Albuma aplikazioan, bilatu eta punteatu ezkutatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 2 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta punteatu .
- 3 Punteatu **Ezkutatu** > **Ados**.

### Ezkutatutako argazkiak eta bideoak ikusteko


- 1 Albuma aplikazioan, arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Ezkutukoa**.
- 2 Punteatu argazki edo bideo bat hura ikusteko.
- 3 Korritu ezkerreko hurrengo argazkia edo bideoa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

### Argazkiak edo bideoak erakusteko

- 1 Albuma aplikazioan, arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Ezkutukoa**.
- 2 Punteatu erakutsi nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 3 Punteatu pantaila tresna barrak bistartzeko eta, ondoren, punteatu .
- 4 Punteatu **Ez ezkutatu**.

## Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren menua

Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren menuaren bidez, argazki album guztiak, efektu bereziak erabiliz gailuko kamerarekin ateratako argazkiak eta bideoak barne, hala nola PlayMemories Online, Picasa™ eta Facebook zerbitzuen bidez, besteak beste, sarean partekatzen dituzun edukiak araka ditzakezu. Zerbitzu horietan saioa hasi ondoren, edukiak kudeatu eta irudiak ikus ditzakezu sarean. Albuma aplikaziotik, geoetiketak gehi ditzakezu argazkietan, oinarrizko editatze zereginak gauza ditzakezu, eta hari gabeko Bluetooth® teknologia edo posta elektronikoa bezalako metodoak erabili ditzakezu edukia partekatzeko.





- 1 Ikusi argazkiak eta bideoak sareko PlayMemories Online zerbitzuaren bidez
- 2 Itzuli Albuma aplikazioko hasierako pantailara eduki guztia ikusteko
- 3 Ikusi gogoko dituzun argazkiak eta bideoak
- 4 Ikusi gailuan gordetako bideo guztiak
- 5 Ikusi argazkiak mapan edo Mundu ikuspegian
- 6 Ikusi bistatik kendu dituzun argazki eta bideoak
- 7 Ikusi efektu bereziak erabiliz gailuaren kamerarekin ateratako argazki eta bideo guztiak
- 8 Ikusi gailuko hainbat karpetatan gordeta dauden argazki eta bideo guztiak
- 9 Ikusi aurpegiak dituzten argazki guztiak
- 10 Ikusi argazkiak eta bideoak sare bereko gailuetan
- 11 Ireki Albuma aplikazioko ezarpenen menua
- 12 Korritu gora edo behera edukia ikusteko
- 13 Ikusi argazkiak eta bideoak Facebook™ zerbitzuan

! Sareko PlayMemories Online zerbitzua ez dago herrialde edo eskualde guztietan erabilgarri.


### Lineako zerbitzuetako argazkiak Albuma aplikazioan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 🌐.
- 2 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu nahi duzun lineako zerbitzua eta, ondoren, jarraitu pantailako argibideei hura erabiltzen hasteko. Zerbitzuan kargatu dituzun eta erabilgarri dauden lineako album guztiak bistaratuko dira.
- 4 Punteatu edozein album bere edukia ikusteko eta, ondoren, albumeko argazki bat.
- 5 Korritu ezkerrera hurrengo argazkia edo bideoklipa ikusteko. Korritu eskuinera aurreko argazkia edo bideoa ikusteko.

## Argazkiak mapan ikustea

Kokapenaren informazioa argazkietan gehitzeari geoetiketatzea deritzo. Argazkiak mapa batean ikusi ditzakezu eta lagunei nahiz familiari erakuts diezaiekezu argazki jakin hori non atera zenuen. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi *Argazkietan kokapen geografikoa gehitzea* atala 96 orrian.

💡 Kokapenaren hautematea aktibatu baduzu eta kameran geoetiketatzea aktibatu baduzu, argazkiak zuzenean edita ditzakezu mapan geroago ikusteko.



- 1 Ikusi geoetiketatutako argazkiak Globe view ikuspegian.
- 2 Bilatu kokapena mapan.
- 3 Ikusi menuko aukerak.
- 4 Punteatu birritan handiagotzeko. Atximurkatu txikiagotzeko. Arrastatu maparen zati desberdinak ikusteko.
- 5 Kokapen berarekin geoetiketatutako argazki edota bideo multzoa.
- 6 Hautatutako argazki edota bideo multzoen miniaturak. Punteatu elementu bat pantaila osoan ikusteko.

💡 Hainbat argazki kokapen berean atera badira, bakarra agertuko da mapan. Argazkien guztizko kopurua goiko eskuin ertzean agertzen da, adibidez, 📄. Multzoko argazki guztiak ikusteko, punteatu azaleko argazkia eta, ondoren, pantailaren behealdeko miniaturretako bat.

### Argazki bati geoetiketa gehitzeko

- 1 Argazki bat ikusten ari zarela, punteatu pantaila tresna barrak bistaratzeko.
- 2 Punteatu 📄, ondoren punteatu **Gehitu geoetiketa** pantailan mapa irekitzeko.
- 3 Punteatu mapa argazkiaren kokapena ezartzeko.
- 4 Argazkiaren kokapena berrezartzeko, punteatu kokapen berria mapan.
- 5 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

### Geoetiketatutako argazkiak mapan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 📄.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiak**.
- 4 Punteatu mapan ikusi nahi duzun argazkia.

### Geoetiketatutako argazkiak munduko mapan ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu 📄.
- 2 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiak** > 🌐.
- 4 Punteatu munduko mapan ikusi nahi duzun argazkia.

### Argazkien geoetiketa aldatzeko

- 1 Albumeko mapan argazki bat ikusten ari zarenean, eduki ukituta argazkia markoa urdin jarri arte, eta punteatu nahi duzun kokapena mapan.
- 2 Punteatu **Ados**.

### Maparen ikuspegia aldatzeko


- Mapa Albumean ikusterakoan, punteatu 📄 eta hautatu **Ikuspegi klasikoa** edo **Satelite ikuspegia**.

# Bideoak

## Bideoak aplikazioan bideoak ikustea

Erabili Bideoak aplikazioa gailura deskargatutako edo bertan gordetako filmak eta bideo edukiak erreproduzitzeko. Bideoak aplikazioak filmen posterrak, laburpenak eta generoari zein zuzendariari buruzko informazioa eskuratzen lagunduko dizu. Gainera, sare berera konektatuta dauden beste gailu batzuetan ere erreproduzi ditzakezu bideoak.

- ! Agian Bideoak aplikazioan ezin izango dira bideo fitxategi batzuk erreproduzitu.



- 1 Ikusi menuko aukerak
- 2 Bistaratu azkenekoz erreproduzitutako bideoa
- 3 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz deskargatutako eta gordetako bideo guztiak arakatzeko
- 4 Punteatu gordetako edo deskargatutako bideo fitxategiak erreproduzitzeko
- 5 Korritu gora edo behera edukia ikusteko

- ! PS Video aplikazioa duen Sony Entertainment Network ez dago erabilgarri merkatu guztietan. Zehaztapen eta baldintza gehigarriak aplikatuko dira.



### Bideoak Bideoa aplikazioan erreproduzitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa. Bideoa pantailan bistaritzen ez bada, arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Bideoa aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, bilatu eta punteatu erreproduzitu nahi duzun bideoa.
- 3 Kontrolak bistaratu edo ezkutatzeko, punteatu pantaila.
- 4 Erreproduzitzea eteteko, punteatu . Erreproduzitzen jarraitzeko, punteatu .
- 5 Atzera egiteko, arrastatu garapen barra markagailua ezkererantz. Aurrera azkar egiteko, arrastatu garapen barra markagailua eskuinerantz.


### Bideoak kanpoko gailuetan erreproduzitzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu pantaila kontrolak bistaratzeko.
- 2 Punteatu > **Throw**.
- 3 Hautatu bideoa erreproduzitzea nahi duzun kanpoko gailua. Kanpoko gailu erabilgarriak ez badago, jarraitu pantailako argibideei kanpoko gailu bat gehitzeko.


### Bideoa aplikazioaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Punteatu  > **Ezarpenak** eta, ondoren, aldatu ezarpenak.

### Bideoa erreproduzitzen ari denean soinu ezarpenak aldatzeko

- 1 Bideoa erreproduzitzen ari denean kontrolak ikusteko, punteatu pantaila.
- 2 Punteatu  > **Audio ezarpenak** eta, ondoren, aldatu ezarpenak.
- 3 Amaitutakoan, punteatu **Ados**.

### Bideoak partekatzeko

- 1 Bideo bat erreproduzitzen ari denean, punteatu  eta **Partekatu**.
- 2 Punteatu hautatutako bideoa partekatzeko erabili nahi duzun aplikazioa eta jarraitu bidaltzeko urratsei.



## Bideo edukia gailura transferitzea

Bideoa aplikazioa erabiltzen hasi aurretik, komenigarria da filmak, telesaioak eta bestelako bideo edukia beste gailuetatik (adibidez, ordenagailutik) zure gailura transferitzea. Hainbat modu daude edukia transferitzeko:


- Konektatu gailua ordenagailura USB kable baten bidez, eta arrastatu eta jaregin bideo fitxategiak zuzenean ordenagailuko fitxategi kudeatzailearen aplikazioaren bidez. Irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* orriko 144 atala.
- PCa baduzu, erabili Sony-ren Media Go™ aplikazioa edukia antolatzeko eta bideo fitxategiak PCaren bidez gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, joan <http://mediago.sony.com/enu/features> web orrira.
- Ordenagailua Apple® Mac® bada, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa erabil dezakezu bideo fitxategiak iTunes-etik gailura transferitzeko. Informazio gehiago lortzeko eta Mac-erako Sony Bridge deskargatzeko, joan [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/) web orrira.

## Bideo edukia kudeatzea


### Filmen informazioa eskuz eskuratzeko

- 1 Egiaztatu gailuak datu konexio aktiboa duela.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
  - 3 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Bideoa aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, arakatu askotariko kategoriak eta joan nahi duzun bideo fitxategira, informazioa eskuratzeko.
  - 4 Eduki ukituta bideoaren miniatura eta, ondoren, punteatu **Bilatu informazioa**.
  - 5 Bilaketa eremuan, bilatu bideoaren gako hitzak eta, ondoren, punteatu teklutako Onartu tekla. Bat datozen guztiak zerrendan bistaratuko dira.
  - 6 Hautatu bilaketa emaitza eta, ondoren, punteatu **Eginda**. Informazioa deskargatzen hasiko da.
- ! Bideo gehitu berrien informazioa lor dezakezu automatikoki, Bideo aplikazioa irekitzen den aldiro eta **Lortu bideoaren xehetas**. botoia aktibatzen baduzu Ezarpenak menuan.
-  Deskargatutako informazioa ez bada zuzena, bilatu berriro beste gako hitz batzuk erabilia.

### Bideoei buruzko informazioa garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Bideoa aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, arakatu askotariko kategoriak eta joan editatu nahi duzun bideo fitxategira.
- 3 Eduki ukituta bideoaren miniatura eta, ondoren, punteatu **Garbitu informazioa**.


### Bideoak ezabatze

- 1 Hasierako pantailan, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 2 Arrastatu pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz Bideoa aplikazioaren hasierako pantailako menua irekitzeko eta, ondoren, begiratu kategoriak eta zoaz ezabatu nahi duzun bideo fitxategira.
- 3 Eduki ukituta bideo miniatura eta, ondoren, punteatu **Ezabatu** agertzen den zerrendan.
- 4 Punteatu **Ezabatu** berriro, berresteko.



## Movie Creator

Xperia™ Movie Creator aplikazioak 30 segundo inguruko luzera duten bideo motzak sortzen ditu automatikoki, gordetako argazkiak eta bideoak erabiliz. Aplikazioak automatikoki zehazten du denbora lerroa bere bideoa sortzeko. Adibidez, larunbat arratsaldeko irteerako edo zazpi eguneko tarteko ausazko argazki edo bideo hautapena egin eta bideo bat sor dezake zuretzat. Estilo nabarmendun bideo hau gertu dagoenean, jakinarazpen bat jasoko duzu. Jarraian, nahi duzun moduan editatu ahal izango duzu bideoa. Adibidez, izena editatu, eszenak ezabatu, musika aldatu, edo argazki eta bideo gehiago gehi ditzakezu.

### Movie Creator irekitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Movie Creator**.
- ! Ez badago argazki edo bideorik gordeta zure gailuan, ez da funtziorik erabilgarri egongo Movie Creator aplikazioa irekitzen duzunean.

### Movie Creator aplikazioaren jakinarazpenak desaktibatze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu Movie Creator.
- 3 Punteatu ; ondoren punteatu Ezarpenak eta desaktibatu Jakinarazpenak.

### Movie Creator desgaitze

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Guztiak**.
- 3 Bilatu eta punteatu **Movie Creator > Desgaitu**.



## PS Video zerbitzua

Erabili PS Video zerbitzua filmak edo telesaioak erosteko edo alokatzeko, Android™ gailuan ez ezik, ordenagailuan, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 edo PlayStation® Vita kontsoletan ikus ditzakezunak. Hautatu azken Hollywood filmen, akziozkoen, komedien, klasikoen eta beste hainbat kategoriaren artean.

Sony Entertainment Network kontu bat sortu behar duzu PS Video zerbitzuaren bidez filmak erosi edo alokatu nahi badituzu. Dagoeneko PlayStation® sareko kontu bat baduzu, kontu hori ere erabil dezakezu.

- ! Erabiltzen ari zaren gailuak erabiltzaile ugari baditu, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, PS Video zerbitzua erabiltzeko.
- ! PS Video aplikazioa duen Sony Entertainment Network ez dago erabilgarri merkatu guztietan. Zehaztapen eta baldintza gehigarriak aplikatuko dira.

### PS Video zerbitzua erabiltzen hasteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu  eta jarraitu pantailako jarraibideei PS Video zerbitzua erabiltzen hasteko.


# Konektagarritasuna

## Gailuaren pantaila telebistan islatzea kable baten bidez


Gailua telebista bateragarriarekin konekta dezakezu MHL kable bat erabilia, gailuaren pantaila telebistaren pantailan islatzeko.

- 💡 MHL eta HDMI™ kableak eta egokigailuak bereiz saltzen dira.
- ! Sony-k ez du bermatzen zure gailuak MHL eta HDMI™ kable eta egokigailu guztiak onartuko dituenik.

### Gailuko edukiak MHL sarrerekin bateragarria den telebista batean ikusteko

- 1 Konektatu gailua telebistara MHL kablea erabiliz.  gailuaren egoera barran agertuko da, konexioa ezartzen denean.
  - 2 Zure gailuaren pantaila bistaratuko da telebistan.
- ! Gailuak ez badu hautematen MHL kablara konektatutako pantaila, konektatu MHL kablea berriro eta sakatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak > Detektatu USB gailua**.

### Gailuko edukia HDMI™ sarrera onartzen duten telebistetan ikusteko

- 1 Konektatu gailua MHL egokigailu batera eta konektatu egokigailua energia behar duen USB atakara.
- 2 Konektatu egokigailua telebistara HDMI™ kable bat erabilia.  gailuaren egoera barran agertuko da, konexioa ezartzen denean.
- 3 Zure gailuaren pantaila bistaratuko da telebistan.

### Telebistaren urruneko kontrolagailua erabiltzeari buruzko laguntza ikusteko

- 1 Zure gailua TB aparatua batera konektatuta dagoela, arrastatu egoera barra behearantz Jakinarazpenen panela irekitzeko.
  - 2 Punteatu **MHL konektatuta**. MHL ezarpenak telebistan agertuko dira.
  - 3 Hautatu **Urruneko agintearen erabilera**.
- ! **Bideo irteeraren tamaina** hauta dezakezu, telebistan ikusten den irudiaren tamaina doitzeko. Telebistak automatikoki eskalatzeko aukera gaituta badu, ezarpen hau ez da agertuko MHL ezarpenetan.
  - 💡 Bestela, sakatu telebistaren urruneko kontrolagailuko botoi horia jakinarazpenen panela irekitzeko.

### Gailua telebistatik deskonektatzeko


- Deskonektatu MHL kablea edo MHL egokigailua gailutik.

## Gailuaren pantaila telebistan hari gabe islatzea


Pantaila islatzeko eginbidea gailuaren pantaila telebistan edo bestelako pantaila handi batean erakusteko erabil dezakezu, kable bidezko konexiorik gabe. Wi-Fi Direct™ teknologiak hari gabeko konexioa sortzen du bi gailuen artean, zure argazki gogokoenak sofan eroso zaudela ikusi ahal izan ditzazun. Gailutik telebistako bozgorailuen biez musika entzuteko ere erabil dezakezu eginbide hau.

- ! Funtzio horrek funtziona dezan, telebistak Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zerbitzuan oinarritutako pantaila islatzea onartu behar du. Telebistak pantaila islatzea onartzen ez badu, pantailaren hari gabeko moldagailua erosi behar duzu aparte.
- ! Pantaila islatzea erabiltzerakoan, baliteke batzuetan irudiaren kalitateak eragin negatiboa izatea beste Wi-Fi® sare batzuen interferentzia badago.

### Gailuaren pantaila telebistan islatzeko

- 1 **Telebista:** jarraitu telebistaren Erabiltzailearen gidako argibideei pantaila islatzeko funtzioa aktibatzeko.
  - 2 **Zure gailua:** Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Pantaila islatzea**.
  - 4 Punteatu **Hasi**.
  - 5 Punteatu **Ados** eta hautatu gailu bat.
- ! Pantaila islatzea erabiltzean, ez estali gailuaren Wi-Fi antenaren eremua.
- ! Funtzio horrek funtziona dezan, telebistak Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zerbitzuan oinarritutako pantaila islatzea onartu behar du.

### Gailuen artean pantaila islatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Pantaila islatzea**.
- 3 Punteatu **Deskonektatu** eta, ondoren, **Ados**.

## DLNA Certified™ gailuekin edukia partekatzea



Gailuan gordetako edukia beste hainbat gailutan ikusi edo erreproduzi dezakezu, hala nola telebistan edo ordenagailuan. Gailu horiek hari gabeko sare berean egon behar dute, eta Sony-ren telebistak, bozgorailuak, edo Digital Living Network Alliance-k eskainitako DLNA Certified™ produktuak izan behar dute. Beste DLNA Certified™ gailu batzuetako edukia ere ikus edo erreproduzi dezakezu gailuan.

Gailuen artean multimedia edukia partekatzeko aukera konfiguratu ondoren, zure etxeko ordenagailuan gordetako musika fitxategiak entzun ahal izango dituzu gailuan, edo zure gailuko kamerarekin ateratako argazkiak ikusi telebistaren pantaila handian.


## DLNA Certified™ gailuetatik fitxategiak zure gailuan erreproduzitu

Beste DLNA Certified™ gailu batetik jasotako fitxategiak zure gailuan erreproduzitzen dituzunean, zerbitzari gisa jarduten du lehenak. Beste hitz batzuetan esanda, edukia sarearen bidez partekatzen du. Zerbitzari gailuak edukia partekatzeko funtzioa eduki behar du gaituta eta zure gailuari baimena eman behar dio sartzeko. Gainera, zure gailuaren sare berera Wi-Fi® egon behar da konektatuta.


### Gailuko partekatutako musika pista erreproduzitzeko

- 1 Egiaztatu fitxategia partekatzeko aukeratu duzun gailua zurearen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
- 3 Arrastatu Musika aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiko sarea**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatutako gailuaren karpetak arakatu eta erreproduzitu nahi duzun pista hautatu. Hautatu ostean, automatikoki hasiko da pista erreproduzitzen.

### Gailuko partekatutako bideoa erreproduzitzeko

- 1 Egiaztatu fitxategia partekatzeko aukeratu duzun gailua zurearen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Bideoa**.
- 3 Arrastatu Bideoa aplikazioaren hasierako pantailaren ezkerreko ertza eskuinerantz eta, ondoren, punteatu **Tokiko sarea**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatutako gailuaren karpetak arakatu eta erreproduzitu nahi duzun bideoa hautatu.


### Partekatutako argazkia zure gailuan ikusteko

- 1 Ziurtatu fitxategia erabiltzeko erabiliko duzun gailua zure gailuaren Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Arrastatu Albuma aplikazioaren hasierako pantaila ezker ertza eskuinera, eta punteatu **Gailuak**.
- 4 Hautatu gailua konektatutako gailuen zerrendan.
- 5 Konektatuta dauden gailuen karpetak arakatu eta aukeratu argazkia ikusteko.


### DLNA Certified™ gailuetatik fitxategiak zure gailuan erreproduzitzea

Gailuko multimedia-fitxategiak beste DLNA Certified™ gailuetan ikusi ahal izan aurretik, fitxategiak partekatzea konfiguratu behar duzu gailuan. Gailuak gailu bezero deitzen gailuekin partekatzen dute edukia. Adibidez, telebista, ordenagailu edo tableta bat izan daiteke gailu bezero. Gailuak multimedia zerbitzari gisa funtzionatzen du edukia gailu bezeroentzako erabilgarri egiten duenean. Gailuan fitxategia partekatzea konfiguratzeko duzunean, sartzeko baimena ere eman behar diezu gailu bezeroei. Hori egindakoa, gailu horiek erregistratutako gailu gisa agertuko dira. Sartzeko baimenaren zain dauden gailuak zain dauden gailu gisa zerrendatuko dira.


### Beste DLNA Certified™ gailuekin fitxategiak partekatzeko aukera konfiguratzeko

- 1 Konektatu gailua Wi-Fi® sare batera.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
  - 3 Arrastatu **Partekatu edukia** alboko graduatzailea eskuinera.
  - 4 Erabili ordenagailua edo beste DLNA™ gailu bezero bat Wi-Fi® sare berean, zure gailura konektatzeko.
  - 5 Gailuaren egoera barran agertuko da jakinarazpena. Ireki jakinarazpena eta ezarri zure gailura konektatzen saiatzen diren gailu bezero bakoitzaren sarbide baimenak.
- ! Baliteke DLNA™ bezeroa erabiliz gailuko multimedia atzitzeko urratsak desberdinak izatea gailu bezero batetik bestera. Begiratu gailu bezeroaren erabiltzailearen gida informazio gehiago eskuratzeko. Gailua ezin bada bezerora konektatu sarean, begiratu Wi-Fi® sarea funtzionatzen ari ote den.
- 💡 Musika aplikazioan ere atzi dezakezu **Multimedia zerbitzaria** menua, Musika aplikazioaren hasierako pantailako ezker ertza eskuinaldera arrastatu eta **Ezarpenak > Multimedia zerbitzaria** aukera punteatuta.


### Fitxategiak beste DLNA Certified™ gailuekin partekatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Arrastatu **Partekatu edukia** aukeraren ondoko graduatzailea ezkererantz.

### Zain dagoen gailuarentzako sartzeko baimenak ezartzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu **Onarpenaren zain dauden gailuak** zerrendako gailu bat.
- 4 Hautatu sartzeko baimenaren maila.

### Erregistratutako gailuen izena aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu gailu bat **Erregistratutako gailuak** zerrendatik eta hautatu **Aldatu izena**.
- 4 Idatzi gailuaren izen berria.



### Erregistratutako gailuen sarbide maila aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Hautatu **Erregistratutako gailuak** zerrendako gailu bat.
- 4 Punteatu **Aldatu sarbide maila** eta hautatu aukera bat.

### Beste DLNA Certified™ gailu batzuekin edukia partekatzeari buruzko laguntza eskuratzea




- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > Multimedia zerbitzaria**.
- 3 Punteatu  eta punteatu **Laguntza**.


### Fitxategiak beste gailu batean bistaratzea Throw erabiliz

DLNA™ teknologia erabilia, zure gailuko multimedia edukiak Wi-Fi® sare berera konektatutako beste gailu batera sakatu ditzakezu, edo Throw erabili. Gailu hartzaileak multimedia-eduki digitalen errendatzaile (DMR) gisa jarduteko eta zure gailutik jasotako edukia erreproduzitzeko gai izan behar du. DMR motako gailuak dira, esaterako, DLNA™ onartzen duen telebista bat edo Windows® 7 edo bertsio berriagoa daukan ordenagailua.





- ! Baliteke partekatutako multimedia fitxategiak abiarazteko urratsak aldatzea, bezeroaren gailuaren arabera. Informazio gehiago izateko, irakurri DMR gailuaren erabilizailearen gida.
- ! Eskubide Digitalen Kudeaketarekin (DRM) ziurtatutako edukia ezin da Multimedia Digitalen Errendatzailean erreproduzitu DLNA™ teknologia erabiliz.

### Argazkiak edota bideoak ikustea bezeroaren gailuan Throw erabilia

- 1 Ziurtatu DMR edota DLNA™ gailua behar bezala konfiguratu duzula eta gailua konektatuta daukazun Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 4 Arakatu eta ireki ikusi nahi dituzun argazkiak edo bideoak.
- 5 Sakatu pantaila tresna barra bistartzeko eta, ondoren, sakatu  eta hautatu edukia partekatu nahi duzun gailua.
- 6 Argazki edo bideo bat bezeroaren gailu batekin partekatzeari uzteko, sakatu  eta aukeratu **Deskonektatu**.

- 💡 Gailuko Bideoa aplikaziotik ere parteka ditzakezu bideoak, bideoa eta  punteatuta.

### Musika pista gailu bezero batean erreproduzitzeko Throw erabiliz


- 1 Ziurtatu DMR edo DLNA™ bezero gailua behar bezala konfiguratu duzula eta gailua konektatuta dagoen Wi-Fi® sare berera konektatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, gero, bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu musika kategoria bat, arakatu partekatu nahi duzun pista, eta punteatu pista.
- 4 Punteatu  eta hautatu edukia partekatu nahi duzun bezero gailua. Pista erreproduzitu da hautatu duzun gailuan.
- 5 Bezero gailutik deskonektatzeko, punteatu .

## Gailua USB osagarrietara konektatu


USB Host egokigailua erabil dezakezu gailua USB osagarrietara konektatzeko, hala nola, USB memoria osagarriko gailuetara eta USB saguetara. USB gailuak mikro USB konektore bat badu, USB Host egokigailu bat behar da.

- ! Gailuak buru gabeko USB ataka bat du. Gailuak urarekin kontakturen bat izaten badu, ziurtatu USB ataka erabat lehor dagoela, USB kablea sartu baino lehen.
- ! USB Host egokigailuak aparte saltzen dira. Sony-k ez du bermatzen USB osagarri guztiak bateragarriak izango direnik gailu honekin.

### USB osagarriak USB Host egokigailua erabiliz konektatzeko

- 1 Erantsi USB Host egokigailua gailura eta konektatu egokigailua USB osagarriara.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak > Detektatu USB gailua.**
- ! Baliteke beste urrats batzuk edo softwarea behar izatea joko kontrolatzaileak, USB audioa eta USB Ethernet osagarriak konfiguratzeko. Sony-k ez du bermatzen USB memoria osagarriko gailu guztiak bateragarriak izango direnik gailu honekin.


### USB biltegitratze masiboko gailu bateko edukian sartzeko USB Host egokigailu baten bidez

- 1 Konektatu USB Host egokigailua gailura, eta konektatu egokigailua USB biltegitratze masiboko gailura.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak > Detektatu USB gailua.**
  - 4 USB biltegitratze masiboko gailuko karpitetan sartzeko, erabili fitxategi kudeatzailearen aplikazioa, adibidez, File Commander.
- 💡 Gailuko multimedia aplikazio egoki bat ere ireki dezakezu edukia zuzenean ikusteko. Adibidez, Albuma aplikazioa ireki dezakezu USB biltegitratze masiboko gailuko argazkiak ikusteko.

### USB biltegitratze-masiboarako gailu bat deskonektatzeko

- 1 Jakinarazpenen panela irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu **USB biltegia konektatuta dago.**
- 2 Punteatu **Ados.**
- 3 Atera USB Host egokigailua gailutik.


### USB osagarriak mikro USB konektorea erabiliz konektatzeko

- 1 Lotu USB osagarriaren mikro USB konektorea zure gailura.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > USB konexioak > Detektatu USB gailua.**
- ! Sony-k ez du bermatzen USB osagarri guztiak bateragarriak izango direnik mikro USB konektorearekin.

## Zure gailua hari gabeko DUALSHOCK™ kontrolagailuetara konektatzea.

Jolas egin zure gailuan biltegitratutako jokoetara hari gabeko DUALSHOCK™ kontrolagailuak erabiliz. Zure gailua TB edo beste pantaila batean isla dezakezu. Pantaila islatzea eginbideari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, begiratu dagokion atala erabiltzailearen gidan.

## Hari gabeko DUALSHOCK™4 kontroladorea gailuarekin konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > DUALSHOCK™ seriea**.
- 3 Jarraitu pantailako argibideei konexioa osatzeko.


## NFC

Erabili Near Field Communications (NFC) datuak beste gailuekin partekatzeko, bideoak, argazkiak, web orrien helbideak, musika edo kontaktuak esaterako. Produktu edo zerbitzu baten inguruan informazioa ematen duten etiketak eskaneatzeko ere erabil dezakezu NFC, baita gailuko hainbat funtzio aktibatze ere.



NFC zentimetro bateko gehienezko tartea duen hari gabeko teknologia da. Horregatik, gailuak bata bestetik oso hurbil jarri behar dira. NFC erabili ahal izan aurretik, NFC funtzioa aktibatu behar duzu aurrena, eta gailuaren pantailak aktibo egon behar du.

- ! Agian NFC ez da erabilgarri egongo herrialde eta/edo eskualde guztietan.




### NFC funtzioa aktibatzeke

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago**.
- 3 Punteatu **NFC** alboko piztu-itzali botoia.


### NFC erabiliz kontaktuak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Kontaktuak ikusteko, joan Hasierako pantaila ikuspegira, punteatu , eta punteatu .
- 3 Punteatu partekatu nahi duzun kontaktua.
- 4 Eutsi zure gailuaren eta edukia jasoko duen gailuaren atzealdeak bata bestearen aurka, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, kontaktuaren miniatura agertuko da.
- 5 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 6 Transferitzen amaitutakoan, kontaktuaren informazioa jasotzeko gailuaren pantailan agertuko da eta jasotzeko gailuan ere gordeko da.



### Musika fitxategiak NFC darabilten beste gailuekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu zure gailuak eta jasotzen duen gailuak NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Musika aplikazioa irekitzeko, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu .
- 3 Hautatu musika kategoria bat eta arakatu partekatu nahi duzun pista.
- 4 Punteatu pista hura erreproduzitzeko. Gero,  punteatu dezakezu, pista pausatzeko. Transferentziak pista erreproduzitzen ari denean zein pausatuta dagoenean funtzionatzen du.
- 5 Eutsi zure gailuaren eta edukia jasoko duen gailuaren atzealdeak bata bestearen aurka, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, pistaren miniatura agertuko da.
- 6 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 7 Transferentzia amaitzean, musika fitxategia berehala erreproduzitu da gailu hartzailean. Era berean, fitxategia gailu hartzailean gordeko da.

### NFC erabiliz argazkiak edo bideoak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Gailuko argazkiak eta bideoak ikusteko, joan Hasierako pantaila ikuspegira, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Albuma**.
- 3 Punteatu partekatu nahi duzun argazkia edo bideoa.
- 4 Eutsi zure gailuaren eta edukia jasoko duen gailuaren atzealdeak bata bestearen aurka, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, pistaren miniatura agertuko da.
- 5 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 6 Transferitzen amaitutakoan, argazkia edo bideoklipa gailu hartzailearen pantailan agertuko da. Era berean, elementua gailu hartzailean gordeko da.

### NFC erabiliz web helbideak beste gailu batekin partekatzeko

- 1 Egiaztatu gailuek NFC funtzioa aktibatuta dutela eta bi pantailak aktibo daudela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Web arakatzailera irekitzeko, bilatu eta punteatu .
- 4 Kargatu partekatu nahi duzun web orria.
- 5 Eutsi zure gailuaren eta edukia jasoko duen gailuaren atzealdeak bata bestearen aurka, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak elkar ukitzeko moduan. Gailuak konektatzen direnean, miniatura agertuko da.
- 6 Punteatu miniatura transferitzen hasteko.
- 7 Transferitzen amaitutakoan, web orria jaso duen gailuaren pantailan agertuko da.

### NFC etiketak eskaneatzea

Gailuak hainbat NFC etiketa mota eskaneatzen ditu. Adibidez, poster edo iragarkien taulan kapsulatutako etiketak edo txikizkako saltzaile baten produktuaren alboko etiketak eskaneatu ditzake. Informazio osagarria ere jaso dezakezu; web helbide bat, esaterako.

### NFC etiketak eskaneatzeko

- 1 Egiaztatu gailuak NFC funtzioa aktibatuta eta pantaila aktibo dagoela.
- 2 Jarri gailua etiketaren gainean, NFC hautemate eremua ukitzen duela. Gailuak etiketa eskaneatu eta bildutako edukia erakusten du. Punteatu etiketaren edukia irekitzeko.

### NFC gailu bateragarri batera konektatzea

Zure gailua Sony-k ekoiztutako NFCrekin bateragarria den beste gailu batekin konektatu dezakezu, bozgorailuarekin edo entzungailuarekin esaterako. Halako konexio bat ezartzerakoan, begiratu gailu bateragarriaren erabiltzailearen gida informazio gehiago eskuratzeko.


- ! Beharbada Wi-Fi® edo Bluetooth® aktibatuta beharko duzu konexioa gauzatzeko.

### Bluetooth® hari gabeko teknologia

Erabili Bluetooth® funtzioa beste Bluetooth® gailu bateragarri batzuetara fitxategiak bidalita, edo osagarri eskulibreetara konektatzeko. Bluetooth® konexioak hobeto dabilta 10 metroko distantzian, tartean objektu solidorik utzi gabe. Zenbait kasutan, eskuz parekatu behar duzu gailua beste Bluetooth® gailu batekin.

- ! Bluetooth® gailuen arteko eraginkortasuna eta bateragarritasuna alda daiteke batetik bestera.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, erabiltzaile bakoitzak Bluetooth® ezarpenak alda ditzake eta aldaketa horiek erabiltzaile guztiei eragiten diete.



### Bluetooth® funtzioa aktibatzeko.

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Punteatu **Bluetootha** ikurraren ondoko etengailua Bluetooth® funtzioa aktibatzeko. Zure gailua ikusgarri dago orain inguruko gailuentzat eta erabilgarri dauden Bluetooth® duten gailuen zerrenda bat agertuko da.

### Gailuari izena jartzea

Gailuari izena jar diezaiokezu. Bluetooth® funtzioa aktibatu ostean, beste gailuei erakutsiko zaie izen hori eta gailua ikusgai izango da.

### Gailuari izena ezartzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Punteatu  > **Aldatu gailuaren izena**.
- 5 Sartu gailuaren izena.
- 6 Punteatu **Aldatu izena**.


### Beste Bluetooth® gailuekin parekatzea

Gailua beste gailu batekin parekatzean, gailua Bluetooth® entzungailuekin edo Bluetooth® autorako kitarekin konekta dezakezu, esaterako, eta gailu horiek musika partekatzeke erabili.


Gailua beste Bluetooth® gailu batekin parekatutakoan, gailuak parekatzea gogoratuko du. Gailua Bluetooth® gailu batekin parekatzen duzunean, baliteke pasakode bat behar izatea. Gailuak 0000 pasakode orokorrarekin parekatzen saiatuko da automatikoki. Horrek funtzionatzen ez badu, zoaz Bluetooth® gailuaren erabiltzailearen gidara gailuaren pasakodea eskuratzeko. Parekatutako Bluetooth® gailu batera konektatzen zaren hurrengo aldian ez duzu berriro pasakodea sartu beharrik izango.

- ! Bluetooth® gailu batzuk, adibidez, Bluetooth® entzungailu gehienak, beste gailuarekin konektatu eta parekatu egin behar dira.
- ! Gailua hainbat Bluetooth® gailurekin pareka dezakezu, baina ezin zara Bluetooth® profil bat baino gehiagora konektatu aldi berean.

### Gailua beste Bluetooth® gailuekin bikotetzeko

- 1 Ziurtatu bikotetzeko hautatu duzun gailuak Bluetooth® funtzioa aktibatuta duela eta gainerako Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Zure gailuaren Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 4 Arrastatu **Bluetootha** ikurraren ondoko graduatzailea Bluetooth® funtzioa aktibatzeko. Erabilgarri dauden Bluetooth® gailuen zerrenda agertuko da.
- 5 Punteatu bikotetzeko hautatu duzun Bluetooth® gailua.
- 6 Idatzi pasakodea, eskatuz gero, edo berretsi pasakode bera bi gailuetan.

### Gailua beste Bluetooth® gailuetara konektatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Punteatu zure gailuarekin konektatu nahi duzun Bluetooth® gailua.

### Bikotetutako Bluetooth® gailuekiko lotura eteteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 **Bikotetutako gailuak** aukeran, punteatu  bikotetuta eduki nahi ez duzun gailuaren alboan.
- 4 Punteatu **Ahaztu**.

### Bluetooth® teknologia erabiliz elementuak bidaltzea eta jasotzea

Erabili Bluetooth® teknologia elementuak beste Bluetooth® bateragarridun gailuekin partekatzeke, hala nola telefonoekin edo ordenagailuekin. Elementu mota hauek bidali eta jaso ditzakezu:

- Argazkiak eta bideoak
- Musika eta beste audio fitxategi batzuk
- Web orriak

### Bluetooth® erabiliz elementuak bidaltzeko

- 1 **Jasotzeko gailua:** Egiaztatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta gainerako Bluetooth® gailuek ikus dezaketela.
- 2 **Bidaltzeko gailua:** Ireki bidali nahi duzun elementua dagoen aplikazioa eta mugitu elementura.
- 3 Aplikazioaren eta bidali nahi duzun elementuaren arabera, baliteke, adibidez, elementua ukituta eduki behar izatea elementua irekitzeko edo  sakatu behar izatea. Baliteke bidaltzeko modu gehiago izatea.
- 4 Hautatu **Bluetootha**.
- 5 Aktibatu Bluetooth®, hori egiteko eskatuz gero.
- 6 Punteatu jasoko duen gailuaren izena.
- 7 **Jasotzeko gailua:** Galdetuz gero, onartu konexioa.
- 8 **Bidaltzeko gailua:** Galdetuz gero, berretsi jasotzeko gailurako transferentzia.
- 9 **Jasotzeko gailua:** Onartu sarrerako elementua.

### Bluetooth® erabiliz elementuak jasotzeko

- 1 Ziurtatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta dagoela eta beste Bluetooth® gailuentzat ikusgai dagoela.
- 2 Bidaltzeko gailua, gailura datuak bidaltzen hasiko zaizu.
- 3 Galdetuz gero, idatzi pasakode bera bi gailuetan edo berretsi proposatutako pasakodea.
- 4 Gailura fitxategi bat datorkizula dion jakinarazpena jasotzen duzunean, arrastatu egoera barra beheantz eta punteatu jakinarazpena fitxategiaren transferentzia onartzeko.
- 5 Punteatu **Onartu** fitxategia transferitzen hasteko.
- 6 Transferentziaren bilakaera ikusteko, arrastatu egoera barra beheantz.
- 7 Jasotako elementu bat irekitzeko, arrastatu egoera barra behera eta punteatu dagokion jakinarazpena.

### Bluetooth® erabilita jaso dituzun fitxategiak ikusteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Bluetootha**.
- 3 Sakatu  eta hautatu **Erakutsi jasotako fitxategiak**.

## Ukipen bakarreko konfigurazioa

Ukipen bakarreko konfigurazioa funtzioa bi Xperia™ gailuren artean haririk gabe lan egiten duten hainbat eginbideren konfigurazioa automatikoki abiarazteko erabil dezakezu. Adibidez, ukipen bakarreko konfigurazioa Pantaila islatzea eta Xperia Link™ oinarrizko ezarpenen konfigurazioa abiarazteko erabil dezakezu. Konfiguratzen amaitzean, behin bakarrik ukitu beharko duzu eginbide horiek exekutatzeko.

Ukipen bakarreko konfigurazioa funtzioa NFC erabiliz aktibatzen da. Pantaila islatzea, multimedia zerbitzaria, NFC eta Bluetooth® eginbideak zure gailuan konfiguratzeari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, begiratu dagokion atala erabiltzailearen gidan.

### Ukipen bakarreko konfigurazioa gailuan abiarazteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > One-touch konfigurazioa**. NFC funtzioa automatikoki aktibatzen da.
  - 3 Ziurtatu NFC funtzioa aktibatuta dagoela Xperia™ gailuan.
  - 4 Ziurtatu bi gailuetako pantailak desblokeatuta eta aktibo daudela.
  - 5 Mantendu bi gailuak batera, gailu bakoitzaren NFC hautemate eremuak bestea uki dezan. Ukipen bakarreko konfigurazioa funtzioa automatikoki exekutatzeko da.
- ! Bi gailuek Ukipen bakarreko konfigurazioa funtzioa onartu behar dute.

# Denbora aurrezteko aplikazio eta eginbide adimendunak

## Smart Connect™ aplikazioarekin gehigarriak eta ezarpenak kontrolatzea

Erabili Smart Connect™ aplikazioa gehigarri bat konektatzen edo deskonektatzen duzunean zer gertatzen den ezartzeko. Adibidez, entzungailuak konektatzean FM irratia beti abiaraztea nahi duzun aukera dezakezu.

Sarrerako SMSak ozen irakurtzeko ere ezar dezakezu Smart Connect™. Aplikazioa ere erabil dezakezu erabiltzaile. Adibidez, entzungailua 07:00ak eta 09:00ak bitartean konektatzean, hauen artean aukera dezakezu:

- FM irrati aplikazioa abiarazten da.
- Sare sozialen zure gogoko aplikazioak Facebook ireki dezake, adibidez.
- Deien soinua dardara gisa ezartzen da.






Smart Connect™ aplikazioarekin, gehigarria kudeatu ere egin ditzakezu, adibidez, Xperia™ SmartTags edo Sony SmartWatch serieko erloju bat. Irakurri Erabiltzailearen gida osagarri buruzko informazio gehiago lortzeko.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, Smart Connect™ aplikazioa erabiltzeko.



- 1 Punteatu erabilgarri dauden osagarriak bistartzeko
- 2 Gehitu osagarriak edo gertaerak
- 3 Ikusi menuko aukerak
- 4 Punteatu gertaera guztiak bistartzeko
- 5 Punteatu gertaerak aktibatzeko
- 6 Punteatu gertaeraren xehetasunak ikusteko



### Smart Connect™ gertaerak sortzea

- 1 Zure Hasierako pantaila-an, punteatu , eta gero punteatu **Tools** > .
  - 2 Smart Connect™ irekitzen duzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** aurkezpen pantaila ixteko.
  - 3 **Gertaerak** fitxan, punteatu **+**.
  - 4 Gertaerak sortzen dituzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** berriro aurkezpen pantaila ixteko.
  - 5 Gehitu zer egoeratan nahi duzun gertaera aktibatzea. Hots, osagarri batekin konektatzean, denbora tarte jakin bat igarotakoan, edo biak.
  - 6 Sakatu  jarraitzeko.
  - 7 Gehitu osagarria konektatzean gertatzea nahi duzun ekintza, eta ezarri ezarpen gehiago nahi duzun bezala.
  - 8 Sakatu  jarraitzeko.
  - 9 Ezarri gertaeraren izena eta punteatu **Amaitu**.
-  Bluetooth® osagarri bat gehitzeko, lehenik zure gailuarekin parekatu behar duzu.



### Smart Connect™ gertaerak editatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa.
- 2 **Gertaerak** fitxan, punteatu gertaera bat.
- 3 Gertaera desaktibatuta badago, hori aktibatzeko arrastatu graduatzailea eskuinera.
- 4 Punteatu **Editatu gertaera** eta, ondoren, aldatu ezarpenak.

### Gertaerak ezabatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa.
  - 2 **Gertaerak** fitxan, eduki ukituta ezabatu nahi duzun gertaera eta, ondoren, punteatu **Ezabatu gertaera**.
  - 3 Punteatu **Ezabatu** berresteko.
-  Bestela, ireki ezabatu nahi duzun gertaera eta punteatu  > **Ezabatu gertaera** > **Ezabatu**.

### Smart Connect™ sarrerako SMSak ozen irakurtzeko moduan ezartzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa.
  - 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
  - 3 Markatu **Testutik hizketara** ondoko kontrol laukia eta berretsi aktibazioa, behar bada.
-  Eginbidea gaituta badago, sarrerako mezu guztiak ozen irakurtzen dira. Pribatutasuna babesteko, beharbada desgaitu egin beharko duzu eginbidea gailua leku publiko batean edo lanean erabiltzen duzunean, esaterako.

## Osagarriak kudeatzea

Erabili Smart Connect™ aplikazioa gailura konekta ditzakezun osagarri adimendunen sorta kudeatzeko, besteak beste, Xperia™ SmartTags, SmartWatch serieko erlojuak edo Sony-ren haririk gabeko entzungailuak. Smart Connect™ zerbitzuak beharrezko aplikazio guztiak deskargatzen ditu eta hirugarrenen aplikazioak ere bilatzen ditu, erabilgarri daudenean. Aurretik konektatutako osagarriak zerrenda batean agertzen dira, osagarri bakoitzari buruzko informazio gehiago lortu ahal izan dezazun.

### Osagarriak parekatzeko eta konektatzeko

- 1 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa. Smart Connect™ irekitzen duzun lehenengo aldia bada, punteatu **Ados** aurkezpen pantaila ixteko.
- 2 Punteatu **Osagarriak** eta, ondoren, **+**.
- 3 Aktibatu Bluetooth® funtzioa aktibatuta ez badago jada, eta ondoren, punteatu parekatu eta konektatu nahi duzun gailuaren izena.
- 4 Beharrezkoa bada, idatzi pasakodea edo berretsi pasakode bera gailuan eta osagarrian.



### Konektatutako osagarrien ezarpenak doitzeko

- 1 Parekatu eta konektatu osagarria gailura.
- 2 Abiarazi Smart Connect™ aplikazioa.
- 3 Punteatu **Osagarriak** eta punteatu konektatutako osagarriaren izena.
- 4 Doitu nahi dituzun ezarpenak.

### Gailua kirol jardueren jarraipena egiteko erabiltzea ANT+™ teknologiari esker

Gailua ANT+™ teknologiarekin bateragarriak diren osasun eta kirol produktuekin erabil dezakezu. Esaterako, korri egitera joaten zarenean ANT+™ teknologia darabilten pultsometroa eta podometroa (pausoak eta distantzia neurtzen dituen gailua) erabiltzen badituzu, korrika saioen datuak gailuan bil ditzakezu. Horrela, emaitzak azter ditzakezu eta zertan hobetu behar duzun ikusi.


Google Play™ dendatik ANT+™ teknologia darabilten kirol eta osasun gailu ugariarekin erabiltzeko egokiak diren hainbat eta hainbat aplikazio deskarga ditzakezu. ANT+™ teknologia darabilten gailuei buruzko informazioa eskuratzeko, joan [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) helbidera.

### Gailua diru zorro gisa erabiltzea

Erabili gailua izakinak ordaintzeko diru zorro gisa, diru zorro fisikoa atera gabe. Instalatutako ordainketa zerbitzu guztiak batera jarri dira, ikusi eta kudeatu ahal izateko. Kontuan izan ordainketa bat egitean, NFC funtzioa aktibatu behar duzula gailuak txartel irakurgailua ukitu baino lehen. NFC aplikazioari buruz gehiago jakiteko, ikusi *NFC* orrialdean 123 .

- ! Baliteke mugikor bidezko ordainketa zerbitzuak eskualde guztietan erabilgarri ez egotea.

### Ordainketa zerbitzuak kudeatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Ukitu eta ordaindu**. Ordainketa zerbitzuen zerrenda bat agertuko da.
- 3 Kudeatu nahi dituzun ordainketa zerbitzuak, adibidez, aldatu ordainketa zerbitzu lehenetsia.

# Bidaiak eta mapak


## Kokapen zerbitzuak erabiltzea

Kokapen zerbitzuen bidez, Maps, kamera eta antzeko aplikazioek sare mugikorretako nahiz Wi-Fi® sareetako informazioa erabil dezakete Global Positioning System edo GPS sistemarekin batera, gutxi gorabeherako kokapena zehazteko. Ez baduzu GPS sateliteekiko ikusmen lerro garbirik, gailuak Wi-Fi® funtzioa erabil dezake kokapena zehazteko. Eta ez bazaude Wi-Fi® sare baten estaldura eremuan, gailuak sare mugikorra erabil dezake kokapena zehazteko.

Gailua non zauden jakiteko erabili nahi baduzu, kokapen zerbitzuak gaitu behar dituzu.

- ! Gailuaren bidez Internetera konektatzean, datu konexioengatikoko gastuak sor daitezke.

### Kokapen zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Kokapena**, ondoren punteatu piztu-itzali botoia kokapen zerbitzuak gaitzeko edo desgaitzeko.
- 3 2. pausoa kokapen zerbitzuak gaitzea hautatu baduzu, punteatu tap **Onartu** berresteko.

## GPSaren zehaztasuna hobetzea

GPSa erabiltzen duzun lehenengo aldian, 5 eta 10 minutu bitartean igaro daitezke kokapena aurkitu arte. Bilatzen laguntzeko, ziurtatu zerua garbi-garbi ikusten duzula. Egon geldi eta ez estali GPSaren antena (irudian nabarmendutako eremua). GPS seinaleek hodeiak eta plastikoa zeharka ditzakete, baina ezin dituzte objektu solido gehienak zeharkatu, besteak beste, eraikinak eta mendiak. Minutu batzuk igarotakoan ez baduzu kokapena aurkitzen, zoaz beste kokapen batetara.




## Google Maps™ eta nabigazioa

Erabili Google Maps™ uneko kokapenaren jarraipena egiteko, trafikoaren egoera denbora errealean ikusteko eta helmugara iristeko jarraibide xehatuak jasotzeko.

Google Maps™ aplikazioa linean erabiltzeko, Interneterako konexioa behar da. Gailuaren bidez Internetera konektatzean, datu konexioengatikoko gastuak sor daitezke. Aplikazio hau erabiltzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, zoaz <http://support.google.com> webgunera eta punteatu "Mugikorrerako mapak" esteka.

- ! Baliteke Google Maps™ aplikazioa erabilgarri ez egotea merkatu, herrialde edo eskualde guztietan.

### Google Maps™ erabiltzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Google** > **Maps**.


## Bidaietan datu trafikoa erabiltzea

Tokiko sare mugikorretik kanpora bidaiatzen duzunean, baliteke Interneten sartzeko datuak erabili behar izatea. Hala bada, datu ibiltaritzak aktibatu behar duzu gailuan. Datu

ibiltaritza aktibatzeak kostu gehigarriak ekar ditzake. Aldez aurretik transmisio kostuak begiratzea gomendatzen da.

- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, datu ibiltaritza aktibatu edo desaktibatzeak, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa.


#### Datuak ibiltaritzan aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Gehiago > Sare mugikorrak**.
  - 3 Arrastatu **Ibiltaritzako datuak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.
- ! Ezin duzu datuen ibiltaritza aktibatu datu mugikorrak desaktibatuta daudenean.

## Gailua autorako informazio eta multimedia sistemarekin erabiltzea

Konektatu gailua MirrorLink™ ziurtagiridun autorako informazio eta multimedia sistema batera USB kablea erabilia, gidatzen duzun bitartean nabigazio aplikazioak erabiltzeko edo gailuko musika erreproduzitzeko. Konektatutakoan, aplikazioetan barrena nabiga dezakezu autorako informazio eta multimedia sistemaren kontrolak erabilia.


- ! Baliteke aplikazio batzuk erabilgarri ez egotea MirrorLink™ konexioan. Halaber, babestutako datuak ez daude erabilgarri MirrorLink™ bidez, Eskubide Digitalen Kudeaketak (DRM) babestutako bideoak kasu.



#### Gailua autorako informazio eta multimedia sistemarekin konektatzeko

- Konektatu gailua autorako informazio eta multimedia sistemarekin USB kable bat erabilia. Zure gailuaren pantaila informazio eta multimedia sistemaren pantailan agertzen da.
- ! MirrorLink™ eskuz abiarazi beharko duzu gailuaren eta informazio eta multimedia sistemaren arteko konexioak automatikoki ezartzen ez bada.

#### MirrorLink™ eskuz abiarazteko

- 1 Ziurtatu gailua autoko informazio entretenimenduko sistemara konektatuta dagoela USB kablea erabiliz.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Xperia™ konektagarritasuna > MirrorLink™**.
- 4 Punteatu **Hasi MirrorLink™** eta, ondoren, punteatu **Ados**.
- 5 Hala eta guztiz ere konexioak huts egiten badu, punteatu **Sareko helbidea** beste sare helbide batera aldatzeko, beste zerbitzu batek (Bluetooth® edo Wi-Fi®, esaterako) helbide sare bera erabiltzen duenean. Ondoren, saiatu berriro.

## Hegaldi modua

Hegaldi modua aktibatuta dagoenean, sare eta irrati transmisoreak deskonektatuta egoten dira ekipamendu sentikorrekiko arazoak saihesteko. Alabaina, bien bitartean jokoetan jolasten, musika entzuten, bideoak eta beste bideo batzuk ikusten jarrai dezakezu, baldin eta eduki hori guztia memoria txartelean edo barneko memorian

gordeta badago. Alarmen bidez ere jakinarazpenak jasotzen jarrai dezakezu, alarmak aktibatuta badaude.

💡 Hegaldi modua aktibatuz gero, bateria gutxiago gastatzen da.


#### Hegaldi kanpoko modua aktibatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ⋮.
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Gehiago**.
- 3 Arrastatu **Hegaldi modua** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.


# Egutegia eta alarma

## Egutegia

Erabili Egutegia aplikazioa denbora kudeatzeko. Egutegiak dituen lineako kontu batean edo gehiagotan saioa hasi eta gailua horiekin sinkronizatzen baduzu, esaterako, Google™ kontua edo Xperia™ gailua Facebook kontuarekin sinkronizatzen baduzu, kontu horietako egutegiko gertaerak ere agertuko zaizkizu Egutegia aplikazioan. Egutegiaren ikuspegi konbinatuan zein egutegi ikusi nahi duzun hauta dezakezu.



Hitzordu baten garaia hurbiltzen denean, gailuak jakinarazpen soinu laburra erreproduzitzen du hitzordua gogorarazteko. Halaber,  agertzen da egoera barran.

- ☀ Outlook egutegia ere gailuarekin sinkroniza dezakezu PC Companion erabilia. Hori eginda, Outlook egutegian dituzun hitzordu guztiak gailuko egutegiaren ikuspegiaren agertuko zaizkizu.




- 1 Hautatu ikusi nahi dituzun ikuspegi mota eta egutegiak
- 2 Itzuli uneko datara
- 3 Atzitu Ezarpenak eta beste aukera batzuk
- 4 Pasatu hatza ezkerrera edo eskuinera bizkorrago arakatzeko
- 5 Hautatutako egunerako agenda
- 6 Gehitu gertaera bat egutegian



### Egutegiko gertaerak sortzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu .
- 3 Egutegia kontu batekin edo gehiagorekin sinkronizatu baduzu, hautatu gertaera zein kontutan gehitu nahi duzun. Gailuan gertaera hori bakarrik gehitu nahi baduzu, punteatu **Gailuko egutegia**.
- 4 Idatzi edo hautatu nahi duzun informazioa eta gehitu parte hartzaileak.
- 5 Gertaera gorde eta gonbidapenak bidaltzeko, punteatu **Gorde**.

### Egutegiko gertaerak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu ikusi nahi duzun gertaera.



### Hainbat egutegi ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, bilatu eta punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, markatu ikusi nahi dituzun egutegiaren kontrol laukiak.



### Egutegiaren ikuspegian zooma erabiltzeko

- **Astea** edo **Eguna** ikuspegia hautatuta duzula, atximurkatu pantaila handitzeko.



### Egutegia aplikazioan estatuko oporrak bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Jaiegun nazionalak**.
- 4 Hautatu aukera bat edo gehiago, eta punteatu **Ados**.

### Egutegia aplikazioan urtebetetzeak bistartzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak** > **Urtebetetzeak**.
- 3 Arrastatu **Urtebetetzeak** aukeraren ondoko graduatzailea eskuinera.

### Egutegia aplikazioan eguraldiaren iragarpenak bistartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Eguraldi iragarpena** eta, ondoren, arrastatu **Eguraldi iragarpena** elementuaren ondoko graduatzailea eskuinera.
- 4 Kokapen zerbitzuak desgaituta badaude, punteatu **Etxeko kokapena** eta, ondoren, bilatu gehitu nahi duzun hiria.

- 💡 Kokapen zerbitzuak gaitzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri *Kokapen zerbitzuak erabiltzea* atala 130 orrian.


### Egutegia aplikazioan eguraldiaren iragarpenaren ezarpenak aldatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu  eta, ondoren, punteatu **Egutegia**.
- 2 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Ezarpenak**.
- 3 Punteatu **Eguraldi iragarpena**.
- 4 Doitu ezarpenak nahi duzun bezala.

## Alarma eta erlojua

Alarma bat edo gehiago ezar dezakezu eta gailuan gordetako edozein tonu alarma seinale gisa hautatu. Gailua itzalita badago, alarmak ez du jotzen.



Alarmaren ordua bistartzeko formatua ordu ezarpen orokorretan hautatutako bera da, adibidez, 12 ordukoa edo 24 ordukoa.



- 1 Sartu alarmaren hasierako pantailan
- 2 Ikusi munduko erlojua eta doitu ezarpenak
- 3 Sartu kronometro funtzioan
- 4 Sartu tenporizadore funtzioan

- 5 Ikusi aukerak
- 6 Ireki erlojuaren data eta ordu ezarpenak
- 7 Aktibatu edo desaktibatu alarma
- 8 Gehitu alarma




### Ezari alarma berri bat

- 1 Hasierako pantailan, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Alarma eta erlojua**.
- 3 Punteatu .
- 4 Punteatu **Ordua** eta hautatu nahi duzun balioa.
- 5 Punteatu **Ados**.
- 6 Nahi izanez gero, editatu alarmaren ezarpen gehiago.
- 7 Punteatu **Gorde**.

### Errepikatu alarma behin jotzen duenean

- Punteatu **Errepikatu**.

### Behin jo ondoren alarma desaktibatzeke

- Arrastatu  eskuinera.
-  Errepikatzen den alarma desaktibatzeke, egoera barra behera arrasta dezakezu Jakinarazpenen panela irekitzeko eta, ondoren, punteatu .

### Dagoeneko sortuta dituzun alarmak editatzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Egin nahi dituzun aldaketak.
- 3 Punteatu **Gorde**.


### Alarmak aktibatzeke edo desaktibatzeke


- Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, arrastatu graduatzailea aktibatzeke edo desaktibatzeke posiziora.

### Alarmak ezabatzeke

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, eduki ukituta ezabatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Ezabatu alarma** eta, ondoren, punteatu **Bai**.

### Alarmen soinua ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Alarmaren soinua** eta hautatu aukera bat, edo punteatu  eta hautatu musika fitxategi bat.
- 3 Punteatu **Eginda** eta, ondoren, **Gorde**.

-  Alarmaren bolumen-mailak doitzeko informazio gehiago eskuratzeko, ikusi *Soinua, dei tonua eta bolumena* 43 orrian.

### Alarmaren bolumen maila doitzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Arrastatu **Alarmaren bolumena** ataleko bolumenaren graduatzailea nahi duzu tokira.
- 3 Punteatu **Gorde**.

#### Alarma errepikariak ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Errepikatu**.
- 3 Markatu alarma errepikatu beharreko egunen kontrol-laukiak, ondoren, sakatu **Ados**.
- 4 Punteatu **Gorde**.

#### Alarmaren dardara funtzioa aktibatzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, punteatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Markatu **Egin dardara** kontrol laukia.
- 3 Punteatu **Gorde**.

#### Alboko teklen portaera ezartzeko

- 1 Ireki Alarma eta erlojua aplikazioa eta, ondoren, hautatu editatu nahi duzun alarma.
- 2 Punteatu **Alboko teklen ekintzak**. Ondoren, hautatu alboko teklek zer portaera izatea nahi duzun alarmak jotzean sakatzen direnean.
- 3 Punteatu **Gorde**.




# Erabilerraztasuna

## Handiagotzeko keinuak

Handiagotzeko keinuei esker, pantaila zatiak handitu daitezke. Horretarako, sakatu ukipen pantailako eremu bat hiru aldiz segidan.

### Handitzeko keinuak gaitzeko eta desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **Handitze keinuak**.
- 3 Punteatu piztu-itzali botoia.

### Eremua handitzeko eta pantailan zehar mugitzeko

- 1 Ziurtatu **Handitze keinuak** gaituta dagoela.
- 2 Sakatu eremua hiru aldiz. Ondoren, mantendu sakatuta eta arrastatu hatza pantailan zehar.

## Testu handia

Testu handiaren aukera gai dezakezu gailuan agertzen den testuaren tamaina lehenetsia handitzeko.


### Large text gaitzeko edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna**.
- 3 Arrastatu **Hizki handiak** ondoko graduatzailea.

## Kolorearen zuzenketa

Kolorearen zuzenketaren ezarpenak pantailako koloreak doitzen ditu koloreak bereizten ez dituzten edo horretarako zailtasunak dituzten erabiltzaileentzat.

### Kolorearen zuzenketa gaitzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **Kolorea zuzentzea**.
- 3 Punteatu piztu-itzali botoia.
- 4 Punteatu **Zuzenketa modua** eta, ondoren, hautatu kolorearen sentikortasun egokia.

- ! Une honetan kolorearen zuzenketa eginbide esperimental da, eta baliteke gailuaren funtzionamenduan eragina izatea.

## Audifonoen bateragarritasuna

Audifonoen bateragarritasunaren aukerak gailuaren audioa audifono arruntekin badabilela ziurtatzen du.


### Entzungailuen bateragarritasuna gaitzeko edo desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia**.
- 3 Arrastatu **Hearing aids** ondoko graduatzailea.


## TalkBack

TalkBack ikusmen-urrituei pantaila irakurtzeko zerbitzua da. TalkBack zerbitzuak ahozko argibideak erabiltzen ditu Android gailuan izandako gertaerak edo ekintzak azaltzeko. TalkBack zerbitzuak erabiltzaile-entzafaza azaltzen du, eta ozen irakurtzen ditu software-erroreak, jakinarazpenak eta mezuak.

### TalkBack gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **TalkBack**.
  - 3 Punteatu pizteko eta itzaltzeko botoia eta, ondoren, **Ados**.
- ! TalkBack zerbitzuko ahots-, iritzi- eta ukipen-hobespenak aldatzeko, punteatu **Ezarpenak**.
- 💡 TalkBack zerbitzuak tutorial bat abiarazten du eginbidea gaitu bezain laster. Tutorialetik irteteko, punteatu **Irten** botoia birritan.

### TalkBack desgaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, sakatu birritan .
- 2 Bilatu eta sakatu birritan **Ezarpenak** > **Erabilerraztasuna** > **TalkBack**.
- 3 Sakatu birritan pizteko eta itzaltzeko botoia eta, ondoren, **Ados**.

## TTY (Teletypewriter) modua

Gailuko TTY (Teletypewriter) eginbideari esker, gorrak, entzumen-urrituak edo hitz egiteko ezintasuna dutenak TTY gailua edo birtransmisio-zerbitzua erabilia komunika daitezke.


### TTY modua gaitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia** > **TTY modua**.
- 3 Hautatu aplikagarri den TTY modua.

## Elkarrizketa motela

Elkarrizketa motelaren eginbideari esker, deitzen ari zarenean beste aldearen hizketa moteltzen da.

### Slow Talk gaitzeko edo desgaitzeko



- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Deia**.
- 3 Arrastatu **Mintzamen mantsoa** ondoko graduatzailea aktibatzeke edo desaktibatzeke.

# Laguntza eta mantentzea


## Gailuaren laguntza

Erabili gailuko Laguntza aplikazioa, Erabiltzailearen gida bat aurkitu, irtenbideen gidak irakurri eta software eguneratzei eta bestelako produktuekin lotutako informazioari buruzko informazioa bilatzeko.

### Laguntza aplikazioan sartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu  eta, ondoren, hautatu behar duzun laguntza-elementua.
- ! Laguntzarik onena lortzeko, Laguntza aplikazioa darabilzunean Internetera konektatzea gomendatzen dizugu.


## Menuetako eta aplikazioetako laguntza

Zenbait aplikaziok eta ezarpenek aukeren menuan dute erabigarri laguntza. Aukera horren berri, normalean,  ikurraren bidez adierazten da aplikazio jakin horietan.

## Lagun iezaguzu softwarea hobetzen

Gailuaren erabilera informazioa bidaltzea gai dezakezu. Horrela, Sony Mobile-k gure softwarea hobetzen laguntzen duten arazo txosten anonimoak eta estatistikak jaso ditzake. Bildutako ezein informazio ez da datu pertsonala.

### Erabilera informazioa bidaltzea onartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Erabilera informazioaren ezarp..**
- 3 Markatu **Bidali erabilera informazioa** kontrol laukia, oraindik markatu gabe badago.
- 4 Punteatu **Onartu**.

## Ordenagailurako tresnak

Hainbat tresna dituzu erabilgarri gailua ordenagailuarekin konektatzeko eta edukia kudeatzeko, hala nola kontaktuak, filmak, musika eta argazkiak.

- ! Gailu honek estalki gabeko USB ataka du. Gailua bustiz gero, ziurtatu USB ataka guztiz lehorra dagoela USB kablea sartu aurretik.

## Microsoft® Windows® sistema eragilerako PC Companion

PC Companion eginbide eta zerbitzu gehiagotarako sarbidea ematen dizun ordenagailuko aplikazioa da. Hau guztia egiteko izango zaizu lagungarria:

- Kontaktuak, musika, bideoak eta argazkiak gailu zaharretik transferitzeko eta bertara transferitzeko.
- iPhone™, BlackBerry™, Android™ edo Sony gailu zaharretik edukia transferitzeko, Xperia™ Transfer erabilita.
- Gailuaren softwarea eguneratzeko.
- Egin edukiaren babeskopia ordenagailuan.
- Ordenagailuaren eta gailuaren artean egutegiak sinkronizatzeko.

PC Companion aplikazioa erabiltzeko, sistema eragile hauetakoren bat exekutatzan duen eta Internetera konektatuta dagoen ordenagailu bat erabili behar duzu:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8,1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (3. zerbitzu paketea edo berriagoa)

PC Companion <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> helbidean deskarga dezakezu.

## Microsoft® Windows®-erako Media Go™

Windows® ordenagailuetarako Media Go™ aplikazioaren bidez argazkiak, bideoak eta musika transferi ditzakezu gailuaren eta ordenagailuaren artean. Media Go™ PC Companion aplikaziotik instala dezakezu eta bertatik sar zaitzake. Media Go™ aplikazioa erabiltzen jakiteko informazio gehiago lortzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Media Go™ aplikazioa erabiltzeko, sistema eragile hauetako bat behar duzu:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


## Sony Bridge Mac-entzat

Sony Bridge Mac-entzat ordenagailuko aplikazioak eginbide eta zerbitzu gehiagotarako sarbidea ematen dizu, eta hau guztia egiteko balioko dizu:

- Kontaktuak, musika, bideoak eta argazkiak gailu zaharretik transferitzeko eta bertara transferitzeko.
- iPhone™, BlackBerry™, Android™ edo Sony gailu zaharretik edukia transferitzeko, Xperia™ Transfer erabilita.
- Gailuaren softwarea eguneratzeko.
- Gailuaren eta Apple® Mac® ordenagailuaren artean multimedia fitxategiak transferitzeko.
- Apple® Mac® ordenagailuko edukiaren babeskopiak egiteko.

Sony Bridge Mac-entzat aplikazioa erabiltzeko, Apple® Mac® ordenagailuak Internetera konektatuta egon behar du eta Mac OS 10.6 bertsioa edo berriagoa exekutatu behar du. Mac-erako Sony Bridge <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> helbidean deskarga dezakezu.

## Gailua eguneratzea


Gailuko softwarea eguneratu behar duzu, azken funtzioak, hobekuntzak eta errore konponketak lortuta errendimendu optimoa ziurtatzeko. Software eguneratzeak erabilgarri daudenean,  agertzen da egoera barran. Eskuz ere egiaztatu dezakezu eguneratze berririk dagoen.

Software eguneratze bat instalatzeko modurik errazena gailutik bertatik eta haririk gabe da. Dena den, eguneratze batzuk ez daude erabilgarri hari gabe deskargatzeko. Ondoren, PCa badarabilzu, PC Companion aplikazioa erabili behar duzu gailua eguneratzeko edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.

Software eguneratzei buruzko informazio gehiago lortzeko, zoaz [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update) web orrira.


- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, gailua eguneratzeko.
- ! Behar adina memoria gelditzen ez bada, ezin izango dira eguneratzeak deskargatu. Eguneratu aurretik, ziurtatu behar adina memoria duzula.

### Software berririk badagoen begiratzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Software eguneratzea**.
- ! Ez badago software berririk erabilgarri, baliteke gailuan nahikoa toki libre ez izatea. Xperia™ gailuak 500 MB baino gutxiago baditu libre barneko memorian (gailuaren memorian), ez duzu software berriei buruzko informaziorik jasoko. Jakinarazpen hau agertzen da jakinarazpenen

panelean, biltegian toki gutxi duzula abisatzeko: Memorian toki gutxi geratzen da. Baliteke sistemaren funtzio batzuek ez funtzionatzea. Jakinarazpen hori jasoz gero, barneko memoria (gailuaren memoria) tokia egin behar duzu, software berria erabilgarri dagoela dioten jakinarazpenak jaso ahal izateko.

### Sistema eguneratze bat deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailu badarabilzu, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Software eguneratzea**.
- 4 Sistemaren eguneratze bat erabilgarri badago, punteatu **Deskargatu** gailura deskargatzeko.
- 5 Deskargatzen amaitzean, punteatu **Instalatu** eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa gauzatzeko.

### Sistemaren eguneratze bat jakinarazpenen paneletik deskargatzeko eta instalatzeko

- 1 Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, ziurtatu jabe gisa duzula saioa hasita.
- 2 Arrastatu egoera barra behera jakinarazpenen panela irekitzeko.
- 3 Korritu behera eta hautatu nahi duzun eguneratzea. Ondoren, punteatu **Deskargatu**.
- 4 Deskarga amaitutakoan, ireki jakinarazpenen panela berriro, itxita badago, ondoren punteatu **Instalatu** eta jarraitu pantailako argibideei instalazioa bukatzeko.

### Ordenagailua erabilia gailua eguneratzea

Software eguneratzeak deskarga eta instala ditzakezu Interneteko konexioa duen ordenagailu bat erabilia. USB kableaz gain, PC Companion aplikazioa izan beharko duzu PC badarabilzu edo Sony Bridge for Mac aplikazioa Apple® Mac® ordenagailua badarabilzu.

- 💡 Ez badituzu PC Companion edo Sony Bridge for Mac aplikazioak dagokien ordenagailuan instalatu, konektatu gailua ordenagailura USB bidez eta jarraitu pantailako instalazio argibideei.

### Ordenagailua erabilia gailua eguneratzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Sony Bridge for Mac instalatuta duzula.
- 2 Konektatu telefonoa ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Abiarazi PC Companion aplikazioa edo Sony Bridge for Mac aplikazioa. Ordenagailuak berehala hautemango du telefonoa eta software berria bilatuko du.
- 4 **Ordenagailua:** Software eguneratze berria detektatzen bada, leiho gainerakorra zabalduko da. Jarraitu pantailako argibideei softwarearen eguneraketa egokituak exekutatzeko.

### Galdutako gailu bat aurkitzea



Gailua galtzen bazaizu eta Google™ kontu bat baduzu, gailua aurkitu eta babes dezakezu "Protection by my Xperia" web zerbitzuaren bidez. Zerbitzu hau zure gailuan aktibatuta badaukazu, honako hauek egin ditzakezu:

- Gailua mapan aurkitu.
  - Alerta soinu bat joarazi, gailua Ez molestatu moduan badago ere.
  - Blokeatu gailua urrunetik eta bistaratu zurekin kontaktuan jartzeko xehetasunak pantailan, aurkitzen duenak ikus ditzan.
  - Garbitu urrunetik gailuaren kanpo zein barne memoriak, azken baliabide gisa.
- ! Baliteke "Protection by my Xperia" zerbitzua herrialde/eskualde guztietan erabilgarri ez egotea.
- ! Gailuaren barne memoria "Protection by my Xperia" web zerbitzuaren bidez garbitu baduzu, gailua pizten duzun hurrengo aldian, gailuan aurretik sinkronizatutako Google™ kontu batean saioa hasi behar duzu.

### my Xperia-ren Protection zerbitzua gailuan aktibatzeko

- 1 Egiaztatu zure gailuak datu konexio aktiboa duen.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu ☰.
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Segurtasuna > my Xperia aplikazioaren babesa > Aktibatu.**
  - 4 Markatu egiaztapen-laukian ados zaudela Xperia zerbitzuaren Babesa erabiltzeko baldintzekin, eta sakatu **Onartu.**
  - 5 Eskatuz gero, hasi saioa Google™ kontuarekin edo, ez baldin badaukazu, sortu kontua.
  - 6 Gaitu gailuko kokapen zerbitzuak eginbidea oraindik gaituta ez badago.
- ! My Xperia-ren Protection zerbitzua gailuaren kokapena lortzeko gai ote den egiaztatzeko, joan *myxperia.sonymobile.com* webgunera eta hasi saioa gailuan konfiguratu duzun Google™ kontuarekin
- ! Hainbat erabiltzaile dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabeak soilik erabil dezake my Xperia-ren Protection zerbitzua.

## Gailuaren identifikazio zenbakia bilatzea

Zure gailuak ID (identifikazio) zenbaki eksklusiboa dauka. Gailuaren zenbaki horri IMEI esaten zaio. Zenbaki hori kopia eta nonbaiten gorde beharko zenuke. Baliteke zenbaki hori behar izatea, adibidez, Xperia™ Care laguntza zerbitzuan sartu eta gailua erregistratu behar duzunean. Gailua lapurtzen badizute, zenbaki hori erabil dezakete sare hornitzaile batzuek gailua, zure herrialdean, sarera sartzeko geldiarazteko.

### IMEI zenbakia etiketen erretiluan ikustea



- 1 Ireki nano SIM eta memoria txartelaren zirkuituaren estalkia.
  - 2 Atera etiketen erretilua. Etiketen erretiluan bistaraten da IMEI zenbakia.
- 💡 IMEI zenbakia ikusteko, telefonoaren markagailua ireki dezakezu eta **\*#06#** markatu.

## Zure IMEI zenbakia gailuaren ezarpenetan ikusteko.

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Egoera** > **IMEIari buruzko informazioa**.

## Memoria eta biltegia

Zure gailuak hainbat motako memoria eta biltegitratze aukera ditu.

- eMMC (embedded Multi-Media Controller) memoriak, sistemako memoriak eta barneko biltegiak osatua, **32 GB** ditu. Sistemako memoria Android™ sistema eragilerako eta aurretik instalaturiko aplikazio gehienetarako erabiltzen da. Barneko biltegiak, ezarpen nahiz datu pertsonalekin batera, deskargatutako edo transferitutako edukiak biltegitratzeko erabiltzen da. Hauek dira barneko biltegian gordetzen diren datuen adibideetako batzuk: alarma, bolumena eta hizkuntza ezarpenak; mezu elektronikoak; laster markak; egutegiko gertaerak; argazkiak; bideoak, eta musika.
  - Biltegitratzeko toki gehiago izateko, gehienez **128 GB** dituen memoria txartel aldagarria erabil dezakezu. Multimedia fitxategiak eta aplikazio batzuk (baita horietako datuak ere) mota horretako memoriara mugi daitezke barneko biltegian tokia egiteko. Aplikazio batzuek, adibidez, Kamera aplikazioak, zuzenean memoria txartelean gorde ditzakete datuak.
  - Memoria dinamikoak (RAM) **2 GB** ditu gutxi gorabehera eta ezin da biltegitratzeko erabili. Abian diren aplikazioak eta sistema eragilea kudeatzeko erabiltzen da RAM memoria.
- ! Baliteke memoria txartel bat erosi behar izatea.
- 💡 Lortu informazio gehiago Android™ gailuen memoriaren erabilerari buruz gailuari dagokion Liburu zuria hemendik deskargatuta: [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Memoriaren errendimendua hobetzea

Gailuaren memoriak betetzeko joera du erabilera normalaren ondorioz. Gailua moteltzen hasten bada edo aplikazioak ustekabean ixten badira, alderdi hauek kontuan izan beharko zenituzke:

- Eduki beti **500 MB** libre barneko biltegian.
  - Itxi erabiltzen ari ez zaren baina abian dauden aplikazioak.
  - Garbitu aplikazio guztien cache memoria.
  - Desinstalatu deskargatu ondoren erabiltzen ez dituzun aplikazioak.
  - Mugitu aplikazioak memoria txartelera barneko biltegia beteta badago.
  - Transferitu argazkiak, bideoak eta musika barneko memoriatik memoria txartelera.
  - Gailuak ezin badu memoria txarteleko edukirik irakurri, baliteke txartela formateatu behar izatea. Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira.
- ! Hainbat erabiltzaile dituen gailu bat badarabilzu, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, ekintza jakin batzuk gauzatu ahal izateko, hala nola datuak memoria txartelera transferitzeko eta memoria txartela formateatzeko.


## Memoriaren egoera ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia**.

## Erabilitako eta libre dagoen RAM kopurua ikusteko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Abian**.

## Aplikazio guztien cache memoria gordetzeko


- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Biltegia**.
- 3 Punteatu **Cache datuak** > **Ados**.

- ! Cache memoria garbitzean ez duzu informazio edo ezarpen garrantzitsurik galduko.


### Multimedia fitxategiak memoria txartelera transferitzeko

- 1 Egiaztatu memoria txartela gailuan sartuta duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegia > Transferitu datuak SD txartelera**.
- 4 Markatu memoria txartelera transferitu nahi dituzun fitxategi motak.
- 5 Punteatu **Transferitu**.


### Aplikazioak memoria txartelera mugitzeko

- 1 Ziurtatu gailuan memoria txartela duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak**.
- 4 Pasatu hatza **SD txartelean** fitxatik. Zerrenda agertuko da, mugi daitezkeen aplikazio guztiena.
- 5 Hautatu mugitu nahi duzun aplikazioa eta, ondoren, punteatu **MUGITU SD TXARTELERA**. Aplikazioa mugitu ondoren, markatutako kontrol laukia agertuko da aplikazioaren ondoan.

### Aplikazioak eta zerbitzuak exekutatzeari uzteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Aplikazioak > Abian**.
- 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **GELDITU**.

### Memoria txartela formateatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Biltegia > Ezabatu SD txartela**.
  - 3 Berresteko, punteatu **Ezabatu SD txartela > Ezabatu guztia**.
- ! Memoria txartela formateatzean, dauzkan eduki guztiak ezabatzen dira. Memoria txartela formateatu aurretik, ziurtatu gorde nahi dituzun datu guztien babeskopia egin duzula. Edukien babeskopia egiteko, ordenagailuan kopia ditzakezu. Informazio gehiago lortzeko, irakurri *Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia* atala 144 orrian.

## Fitxategiak kudeatzea ordenagailua erabilia

Fitxategiak transferitzeko eta kudeatzeko, erabili USB kable bidezko konexioa Windows® sistema eragilearen ordenagailu baten eta zure gailuaren artean. Bi gailuak elkarrekin konektatuta daudenean, arrastatu eta jaregin edukia gailuaren eta ordenagailuaren artean, edo gailuaren barneko biltegiaren eta SD txartelaren artean, ordenagailuko fitxategi esploratzailea erabiliz.

Apple® Mac® ordenagailua baduzu, Sony Bridge Mac-entzat aplikazioa erabil dezakezu gailuko fitxategi sistema atzitzeko. Sony Bridge Mac-entzat hemendik ere deskarga dezakezu: <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- ! Gailu honek estalki gabeko USB ataka du. Gailua bustiz gero, ziurtatu USB ataka guztiz lehorra dagoela USB kablea sartu aurretik.
- 💡 Musika, bideoak, argazkiak edo beste multimedia fitxategi mota bat transferitzen ari bazara gailura Windows® ordenagailu batekin, Media Go™ aplikazioa erabil dezakezu. Media Go™ aplikazioak multimedia fitxategiak bihurtzen ditu, gailuan erabili ahal izan ditzazun. Informazio gehiago lortzeko eta Media Go™ aplikazioa deskargatzeko, ikusi <http://mediago.sony.com/enu/features> web orria.

## Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea

Oro har, ez zenituzke argazkiak, bideoak eta eduki pertsonalak gailuaren barne memorian soilik gorde behar. Hardwareari zerbait gertatuko balitzaio, gailua galduko bazenu edo lapurtuko balizute, barne memorian gordetako datuak galduko zenituzke. Datuen babeskopia egiteko eta ordenagailuan, hau da, kanpoko gailu seguru batean gordetzeko, komenigarria da PC Companion edo Mac-erako Sony Bridge programak erabiltzea. Metodo hori erabiltzea gomendatzen da gailuko softwarea Android bertsio



batetik beste batera eguneratzen ari bazara bereziki, adibidez, Android 4.4 bertsiotik 5.0 bertsiora.

Erabili Egin babeskopia eta leheneratu aplikazioa zure Google™ kontuarekin linean eta modu azkarrean oinarritzko ezarpenen eta datuen babeskopia egiteko. Aplikazioarekin datuen babeskopia bertan ere egin dezakezu, adibidez gailuko SD txartelean edo kanpoko USB biltegiatze gailu batean.

- ! Oso garrantzitsua da datuen babeskopia egitean ezarritako pasahitza gogoratzea. Pasahitza ahaztuz gero, baliteke datu garrantzitsuak leheneratu ezin izatea, esaterako, kontaktuak eta mezuak.

## Datuen babeskopia egitea eta ordenagailuan gordetzea

Gailuko datuen babeskopia egin eta PC batean edo Apple® Mac® ordenagailu batean gordetzeko, erabili PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa. Babeskopiak egiteko aplikazio horien bidez, datu mota hauen babeskopia egin daiteke:

- Kontaktuak eta deien erregistroak
- Mezuak
- Egutegia
- Ezarpenak
- Multimedia fitxategiak, hala nola musika eta bideoak
- Argazkiak eta irudiak

### Ordenagailua erabilita datuen babeskopia egiteko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Mac-erako Sony Bridge instalatuta duzula.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioa.
- 4 Egin klik **Hasi** aukeran, *Babeskopia eta leheneratu* aplikazioa berrabiarazteko.
- 5 Punteatu **Egin babeskopia** eta jarraitu pantailako argibideei, datuen babeskopia egiteko gailutik.

### Datuak ordenagailu bat erabiliz leheneratzeko

- 1 PCa badarabilzu, ziurtatu PC Companion aplikazioa instalatuta duzula edo, Apple® Mac® ordenagailua erabiltzen baduzu, Sony Bridge for Mac instalatuta duzula.
- 2 Konektatu gailua ordenagailura USB kablearen bitartez.
- 3 **Ordenagailua:** Ireki PC Companion aplikazioa edo Sony Bridge for Mac aplikazioa.
- 4 Egin klik **Hasi** aukeran, *Babeskopia eta leheneratu* aplikazioa berrabiarazteko.
- 5 Hautatu babeskopia fitxategi bat babeskopien erregistrotik eta punteatu **Leheneratu** eta jarraitu gailuko datuak leheneratzeko pantailako argibideei.

## Datuen babeskopia egitea Xperia™ Backup & Restore aplikazioa erabiliz


Xperia™ Backup & Restore aplikazioarekin, datuen babeskopia egin dezakezu, sarean edo ordenagailu lokalean. Adibidez, datuen babeskopia eskuz egin dezakezu, edo babeskopia automatikoki egiteko funtzioa aktibatu, datuak aldizka gordetzeko.

Jatorrizko datuak berrezarri aurretik, Xperia™ Backup & Restore aplikazioa erabiltzea gomendatzen da datuen babeskopia egiteko. Aplikazioari esker, datu mota hauen babeskopiak egin eta sareko kontu batean, SD txartelean edo kanpoko USB gailu batean (USB egokigailu baten bidez konektatuta) gorde ditzakezu:



- Laster markak
- Kontaktuak eta deien erregistroak
- Elkarrizketak
- Egutegiko datuak
- Posta kontuak

- Wi-Fi® sareak
- Gailuko ezarpenak
- Aplikazioak
- Xperia™ hasierako pantailaren diseinua


#### Egin babeskopia lineako kontu batean

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri**.
- 3 Babeskopia automatikoaren funtzioa gaitzeko, arrastatu graduatzailea **Babeskopia auto.** eskuinera.
- 4 Eskuzko babeskopia gaitzeko, punteatu **Gehiago** > **Eskuzko babeskopia**.
- 5 **Fitxategiak non gorde** atalean, punteatu **Lineako kontua**.
- 6 Eskatuz gero, punteatu **Ados nago**, ondoren jarraitu pantailako argibideei Google™ kontuan saioa hasteko.
- 7 Aukeratu zein datuen babeskopia egin nahi duzun, eta punteatu **Ados**.


#### Babeskopia automatikoki egiteko funtzioa konfiguratzeko

- 1 Edukien babeskopia egin eta USB gailu batean biltegitratuko baduzu, ziurtatu biltegitratzeko gailua USB Host egokigailu baten bidez konektatzen duzula gailura. Babeskopia SD txartel batean gordetzen ari bazara, ziurtatu SD txartela behar bezala sartuta dagoela gailuan. Edukiaren babeskopia online kontu batean gordetzen ari bazara, ziurtatu Google™ kontuan saioa hasi duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri**.
- 4 **Xperia™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, punteatu **Babeskopia auto.**
- 5 Babeskopia automatikoki egiteko funtzioa gaitzeko, sakatu pizteko eta itzaltzeko botoia.
- 6 Hautatu babeskopia egiteko maiztasuna, babeskopien fitxategiak non gordeko diren, babeskopia egiteko ordua eta zein datu moten babeskopia egingo den.
- 7 Ezarpenak gordetzeko, punteatu .


#### Edukiaren babeskopia eskuz egiteko

- 1 Edukien babeskopia egin eta USB gailu batean biltegitratuko baduzu, ziurtatu biltegitratzeko gailua USB Host egokigailu baten bidez konektatzen duzula gailura. Babeskopia SD txartel batean gordetzen ari bazara, ziurtatu SD txartela behar bezala sartuta dagoela gailuan. Edukiaren babeskopia online kontu batean gordetzen ari bazara, ziurtatu Google™ kontuan saioa hasi duzula.
- 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri**.
- 4 **Xperia™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, punteatu **Gehiago**.
- 5 Punteatu **Eskuzko babeskopia** eta, ondoren, hautatu babeskopia gordetzeko toki eta zer datu motaren babeskopia egin nahi duzun.
- 6 Punteatu **Egin babeskopia**.
- 7 Datuen babeskopia eginda dagoenean, punteatu **Amaitu**.

#### Babeskopiako fitxategiak editatzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri**.
- 3 **Xperia™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, punteatu **Gehiago**.
- 4 Punteatu **Editatu babesk. fitx.** eta, ondoren, hautatu babeskopiarako iturburu bat eta ezabatu nahi dituzun datu motak.
- 5 Punteatu **Ezabatu datuak**.
- 6 Punteatu **Ados** berresteko.
- 7 Datuak ezabatu ondoren, punteatu **Amaitu**.

## Babeskopia egindako edukia leheneratzeko

- 1 USB gailu bateko edukia leheneratzen ari bazara, ziurtatu biltegitratze gailua eta zure gailua dagokion USB Host egokigailu bidez konektatuta daudela. SD txartel bateko edukia leheneratzen ari bazara, ziurtatu SD txartela gailuan behar bezala sartuta dagoela. Online kontu bateko edukia berreskuratzen ari bazara, ziurtatu Google™ kontuarekin hasi duzula saioa.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri.**
  - 4 **Xperia™ babeskopia eta leheneratzea** aukeran, sakatu **Leheneratu datuak** eta hautatu berreskuratze-iturria eta berreskuratu nahi dituzun datu motak.
  - 5 Punteatu **Leheneratu datuak.**
  - 6 Edukia leheneratuta dagoenean, punteatu **Amaitu.**
- ! Gogoan izan babeskopia sortu ondoren leheneratze prozedurari ekiten diozunean, datuetan eta ezarpenetan egin dituzun aldaketa guztiak, deskargatutako aplikazioak barne, ezabatuko direla.


## Datuen babeskopiak egitea Google Backup & Restore aplikazioa erabiliz

Google Backup & Restore aplikazioarekin, datuen babeskopia egin eta Google zerbitzari batean gorde dezakezu. Automatikoki leheneratzeko funtzioa ere aktiba dezakezu, aplikazio bat berriro instalatu ondoren, aplikazioaren datuak eta ezarpenak leheneratzeko.


Aplikazioari esker, honako datu mota hauen babeskopia egin dezakezu:

- Aplikazioak
- Laster markak
- Wi-Fi® sareak
- Bestelako ezarpenak

## Babeskopia online kontu batean gordetzea

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri.**
- 3 **Google™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, arrastatu **Egin nire datuen babeskopia** egitekoaren ondoko graduatzailea eskuinera.

## Leheneratze automatikoa gaitzea aplikazio bat berrinstalatzean

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak > Egin babeskopia eta berrezarri.**
- 3 **Google™ babeskopia eta leheneratzea** atalean, arrastatu **Leheneratu automatikoki** egitekoaren ondoko graduatzailea eskuinera.


## Diagnostiko probak gailuan egitea

Xperia™ Diagnostics aplikazioak funtzio jakin baten proba egin dezake edo diagnostiko proba osoa egin dezake Xperia™ gailua behar bezala dabilela egiaztatzeko.

Xperia™ Diagnostics aplikazioaren bidez honako hauek egin daitezke:

- Xperia™ gailuak izan ditzakeen hardware edo software arazoak ebaluatu.
  - Gailuko aplikazioek zer nolako errendimendua duten aztertu.
  - Aurreko 10 egunetan moztutako deien kopurua erregistratu.
  - Instalatutako softwarea identifikatu eta gailuari buruzko xehetasun baliagarriak eman.
- 💡 Xperia™ Diagnostics aplikazioa aurrez instalatuta dago Sony-ren Android™ gailu gehienetan. Diagnostics aukera ez badago erabilgarri **Ezarpenak > Telefonoari buruz** atalean, bertsio arina deskarga dezakezu Play Store™ aplikazioa erabiliz.

### Diagnostiko proba jakin bat egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Probatu** .
- 3 Hautatu zerrendako proba bat.
- 4 Jarraitu argibideei eta punteatu **Bai** edo **Ez** eginbideak funtzionatzen duela berresteko.

### Diagnostiko proba guztiak egiteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Probatu** > **Exekutatu denak**.
- 3 Jarraitu argibideei eta punteatu **Bai** edo **Ez** eginbideak funtzionatzen duela berresteko.



### Gailuari buruzko xehetasunak ikusteko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
- 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Telefonoari buruz** > **Diagnostics** > **Datuak**.


## Aplikazioak berrezartzea

Aplikazioak erantzuten ez badu edo gailuarekin arazoak sortzen badizkizu, berrezar dezakezu, edo aplikazioko datuak garbi ditzakezu.


### Aplikazioen hobespenak berrezartzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**.
  - 3 Punteatu  eta, ondoren, punteatu **Berrezarri aplik. hobespenak**.
- ! Aplikazioen hobespenak berrezarrita, ez dira ezabatuko gailuko aplikazioetako datuak.


### Aplikazioetako datuak garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak** eta, ondoren, pasatu hatza **Guztiak** fitxatik.
  - 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **EZABATU DATUAK**.
- ! Aplikazioetako datuak garbitzen dituzunean, hautatutako aplikazioko datuak betiko ezabatzen dira gailutik.
- ! Aplikazio edo zerbitzu guztiek ez dute aplikazioetako datuak garbitzeko aukera.

### Aplikazioetako cachea garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**. Ondoren, pasatu htza **Guztiak** fitxatik.
  - 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **EZABATU CACHEA**.
- ! Aplikazio edo zerbitzu guztiek ez dute aplikazioetako cachea garbitzeko aukera.

### Aplikazioaren ezarpen lehenetsia garbitzeko

- 1 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 2 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Aplikazioak**. Ondoren, pasatu hatza **Guztiak** fitxatik.
  - 3 Hautatu aplikazio edo zerbitzua eta, ondoren, punteatu **EZABATU LEHENESPENAK**.
- ! Aplikazio edo zerbitzu guztiek ez dute aplikazioaren ezarpen lehenetsia garbitzeko aukera.

## Gailua berrezartzea eta berrabiaraztea

Gailua berrabiaraztera edo itzaltzera behartu dezakezu blokeatu egiten denean; bestela, ez da ohiko moduan berrabiaraziko. Ez da ezarpenik edo datu pertsonalik ezabatuko.

Halaber, gailuaren jatorrizko konfigurazioa berrezar dezakezu, zure datu pertsonal batzuk ezabatuta ala ezabatu gabe, hala nola musika eta argazkiak. Hori beharrezkoa da batzuetan gailuak behar bezala funtzionatzeari uzten badio, baina kontuan izan datu garrantzitsuak mantentzeko aurrena datu horien babeskopiak egin behar dituzula memoria txartelean edo bestelako kanpoko memoria batean. Informazio gehiago lortzeko, irakurri *Edukien babeskopia egitea eta leheneratzea* atala 144 orrian.

Gailuak ezin badu piztu edo gailuaren softwarea berrezarri nahi baduzu, PC Companion edo Mac ordenagailuetarako Bridge erabil dezakezu gailua konpontzeko. PC Companion edo Mac ordenagailuetarako Bridge erabiltzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi *Ordenagailurako tresnak*.

- ! Bateria gutxi gelditzen bada, baliteke gailuak berrabiarazi ezin izatea. Konektatu gailua kargagailura eta saiatu berriro berrabiarazten.
- ! Erabiltzaile ugari dituen gailua erabiltzen ari bazara, jabe gisa hasi behar duzu saioa, hau da, erabiltzaile nagusi gisa, gailuaren jatorrizko konfigurazioa berrezartzeko.

### Gailua berrabiaraztera behartzeko


- 1 Eduki sakatuta pizteko tekla .
- 2 Irekitzen den menuan, punteatu **Berrabiarazi**. Gailua automatikoki berrabiaraziko da.

### Gailua itzalarazteko



- 1 Desuztatu SIM eta memoria txartelaren estalkia.
  - 2 Arkatz edo antzeko objekturen baten punta erabilita, eduki sakatuta OFF botoia, gailua itzaltzen den arte.
- ! Ez erabili OFF botoia honda dezaketen objektu zorrotzik.

### Jatorrizko datuak berrezartzeko

- ! Gailuari konpon ezin daitekeen kalterik ez eragiteko, ez berrabiarazi berrezartze prozeduraren bat abian bada.
- 1 Hasi aurretik, egin gailuaren barneko memorian gordetako datu garrantzitsuen babeskopia eta gorde memoria txartel batean edo bestelako kanpoko memoria batean.
  - 2 Hasierako pantaila ikuspegian, punteatu .
  - 3 Bilatu eta punteatu **Ezarpenak** > **Egin babeskopia eta berrezarri** > **Berrezarri jatorrizko datuak**.
  - 4 Barneko memoriatik informazioa ezabatzeko, irudiak eta musika, esaterako, markatu aukera horri dagokion kontrol laukia.
  - 5 Punteatu **Berrezarri telefonoa**.
  - 6 Jarraitzeko, behar izanez gero, marraztu pantaila desblokeatzeko eredua edo sartu pantaila desblokeatzeko pasahitza edo PIN kodea.
  - 7 Berresteko, punteatu **Ezabatu guztia**.
- ! Gailua ez da aurreko Android™ software bertsio batera leheneratuko, jatorrizko datuak berrezarri arren.
  - 💡 Pantaila desblokeatzeko pasahitza, PIN kodea edo eredua ahazten baduzu 6. urratsean, gailua konpontzeko eginbidea erabil dezakezu PC Companion edo Mac-erako Sony Bridge aplikazioetan, segurtasun geruza hori kentzeko. Gailua konpontzeko eginbidea exekutatuta,

gailuaren softwarea berriro instalatuko duzu eta agian datu pertsonal batzuk galduko dituzu hori egin bitartean.

### PC Companion erabilia gailuko softwarea berriro instalatzeko

- 1 Ziurtatu PC Companion ordenagailuan instalatuta dagoela.
- 2 Ireki PC Companion aplikazioa ordenagailuan; ondoren, **Support Zone** atalean, sakatu **Start**.
- 3 **Phone / Tablet Software Update** atalean, sakatu **Start**.
- 4 Gailuaren batera etorritako mikro USB kablea erabilia, konektatu gailua ordenagailura eta sakatu **repair my phone / tablet**.
- 5 Jarraitu pantailako argibideei softwarea berriro instalatzeko eta konpontzeko.

### Mac ordenagailuentzako Sony Bridge aplikazioa erabilia gailuko softwarea berriro instalatzeko

- 1 Ziurtatu *Mac ordenagailuentzako Sony Bridge* aplikazioa Mac ordenagailuan instalatuta dagoela.
- 2 Ireki Mac ordenagailuentzako Sony Bridge aplikazioa. Gailuak zekarren mikro USB kablea erabilia, konektatu gailua Mac ordenagailura.
- 3 Sakatu **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei softwarea berriro instalatzeko eta konpontzeko.

## Gailua ingurune heze edota hautsez betetakoetan erabiltzea

Gailua urarekiko iragazgaitza da eta hautsaren kontra babestuta dago; beraz, ez kezkatu euri zaparrada batek harrapatzen bazaitu edo iturri baten azpian zikinkeria kendu nahi badiozu; baina gogoratu: ataka guztiek eta lotutako estalkiak ongi itxita egon behar dute. Ez zenuke: gailua uretan murgildu behar edo itsasoko uretan, ur gazitan, klorodunean edo edariak bezalako likidoetan sartu behar. Gailua gaizki erabiliz gero, bermea baliogabetu egiten da. Gailuaren babes ratioa IP65/68 da. Informazio gehiago lortzeko, ikusi [www.sonymobile.com/waterproof](http://www.sonymobile.com/waterproof).

Gailuak buru gabeko USB ataka bat du. USB atakak erabat lehorra egon behar du, kargatzeko edo datuak transferitzeko kablea konektatu baino lehen. Gailuak uretan sartzen bada eta USB ataka bustitzen bada, lehortu gailua mikrozuntzeko trapu batekin eta astindu askotan USB ataka behera begira duela. Errepikatu prozedura, USB atakatik hezetasuna desagertu arte.

Zure bermeak ez du gailua Sony Mobile-ren argibideei jaramonik egin gabe, gaizki erabiltzearen ondoriozko kalterik edo akatsik estaltzen. Bermeari buruzko informazio gehiago lortzeko, begiratu Informazio garrantzitsua atala, [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) helbidean edo **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Lege informazioa** aukeran.

## Bermea, SAR tasa eta erabilera-gidalerroak

Bermeari, SAR tasari (Specific Absorption Rate) eta segurtasun gidalerroei buruzko informazioa eskuratzeko, irakurri **Informazio garrantzitsua**, gailuaren **Ezarpenak > Telefonoari buruz > Lege informazioa** atalean.

## Gailua birziklatzea

Baduzu gailu zaharrik baztertuta etxean? Zergatik ez duzu birziklatzen? Birziklatuz gero, bere materialak eta osagaiak berrerabiltzen lagunduko diguzu eta baita ingurumena babesten ere! Zure eskualdean birziklatzeko aukerei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, joan [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle) helbidera.

## Zerbitzuen eta eginbideen mugak

Erabiltzailearen gida honetan deskribatutako zerbitzu eta eginbide guztiak ez dira herrialde guztietako sare eta zerbitzu hornitzaile guztiekin bateragarriak. Hori GSM sareko Nazioarteko Larrialdi Deietarako 112 zenbakiaren kasuan ere gerta daiteke. Jarri zure sareko operadorearekin edo zerbitzu hornitzailearekin harremanetan zerbitzu edo

eginbide jakin baten erabilgarritasuna eta aplika dakizkiokeen tarifa gehigarriak ezagutzeko.

Gida honetan deskribatutako hainbat eginbide eta aplikazio erabiltzeko, litekeena da Internetarako sarbidea behar izatea. Datu konexio karguak aplika daitezke gailuaren bidez Internetera konektatzeagatik. Informazio gehiago lortzeko, jarri hari gabeko zerbitzu hornitzailearekin harremanetan.

## Lege-informazioa

### Sony E5803/E5823

Sony Mobile Communications Inc. enpresak edo haren tokiko filial batek argitaratu du, inolako bermerik gabe, Erabiltzailearen gida hau. Sony Mobile Communications Inc. enpresak akats tipografikoen, informazioaren zehaztasun faltaren edo programaren zein ekipamenduaren hobekuntzen ondoriozko aldaketak edonoiz eta jakinarazpenik gabe egin ahal izango ditu Erabiltzailearen gida honetan. Dena den, aldaketa horiek Erabiltzailearen gidaren azken argitalpenetan sartuko dira. Irudiak adibidetzat hartu behar dira eta baliteke egiazko gailuaren itxura zehatza ez izatea.

Hemen aipaturiko produktu eta enpresa guztiak marka komertzialak edo dagozkien jabeen marka erregistratuak dira. Gainerako marka komertzial bakoitzak bere jabea du. Dokumentu honetan berariaz eman ez den eskubide oro erreserbatuta dago. Informazio gehiago lortzeko, joan [www.sonymobile.com/us/legal/webgunera](http://www.sonymobile.com/us/legal/webgunera).

Baliteke Erabiltzailearen gida honetan hirugarrenek eskaintako aplikazioak edo zerbitzuak aipatzea. Programa edo zerbitzu horiek erabili ahal izateko, baliteke hirugarren hornitzailearen zerbitzuan erregistratu behar izatea eta programak nahiz zerbitzuak erabilera baldintza gehigarriak izatea. Hirugarrenen webguneetan edo hirugarrenen webguneen bidez atzitutako aplikazioak erabili aurretik, irakurri webgune horien erabilera baldintzak eta pribatasun gidalerro aplikagarriak. Sony enpresak ez du ez ziurtatzen ez bermatzen hirugarrenen webguneen edo eskaintako zerbitzuen erabilgarritasuna ezta funtzionamendua ere.

Gailu mugikorrek eduki gehigarriak, adibidez, dei tonuak, deskargatzeko, biltegiratzeko eta birbidaltzeko gaitasuna du. Hirugarrenek eduki horien erabilera murriztu edo debeka dezakete euren eskubideak erabiltzailearen murriztapen horiek copyright lege aplikagarriekin lotuta egon daitezke, baina horietara mugatu gabe. Zu, eta ez Sony, izango zara gailura deskargatzen duzun edo handik birbidaltzen duzun edukiaren erantzule bakarra. Edozein eduki gehigarri erabili aurretik, ziurtatu zilegi erabiltzera zoazela edo, bestela, erabilera hori egiteko baimena duzula. Sony-k ez du ez eduki gehigarriaren ez hirugarrenen edukiaren zehaztasuna, osotasuna edota kalitatea ziurtatzen. Sony ez da inolara ere zure eduki gehigarriaren edo hirugarrenen edukien erabilera okerraren erantzule izango.

Informazio gehiago lortzeko, joan [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) webgunera.

Produktu hau Microsoft enpresaren jabetza intelektualaren gaineko hainbat legerekin babestuta dago. Microsoft enpresaren lizentziarik gabe, debekatuta dago teknologia hori produktu honetatik kanpo erabiltzea edo banatzea.

Edukiaren jabeek eskubide digitalak kudeatzeko Windows Media programaren teknologia (WMDRM) erabiltzen dute euren jabetza intelektualak babesteko, copyrightak barne. Gailu honek WMDRM softwarea erabiltzen du WMDRM bidez babestutako edukia atzitzeko. WMDRM softwareak ez badu edukia babestea lortzen, edukiaren jabeek Microsoft enpresari eska diezaizkete softwareak eduki babestua WMDRM bidez erreproduzitzeko edo kopiatzeko duen gaitasuna ezetzatzeko. Ezetzatze horrek ez dio babesik gabeko edukiari eragiten. Babestutako edukietarako lizentziak deskargatzen dituzunean, onartu egiten duzu Microsoft enpresak lizentzietan errebokazio zerrendak gehi ditzakeela. Edukiaren jabeek euren edukia atzitzeko WMDRM softwarearen bertsioa berritzea eska diezazukete. Bertsio berritzeari uko egiten badiozu, ezingo duzu bertsio berritzea eskatzen duen edukia atzitu.

Produktu honek MPEG-4 visual eta AVC patenteen lizentzia du erabilera pertsonalerako eta ez komertzialerako, bezeroak hauxe egin dezan: (i) MPEG-4 visual estandarren ("MPEG-4 video") edo AVC estandarren ("AVC video") arabera bideoak kodetu edota (ii) kontsumitzaile batek jarduera pertsonal eta ez komertzial batean kodetutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu, edota MPEG-4 edo AVC bideoak hornitzeko MPEG LA lizentzia duen bideo hornitzaile batengandik lortutako MPEG-4 edo AVC bideoak deskodetu. Ez da beste inongo erabileretarako lizentziarik emango, ez inplizituki eta ez esplizituki. Informazio gehigarria, sustapenari, barneko erabilerari zein erabilera komertzialari eta lizentzietan buruzkoa, MPEG LA, L.L.C. enpresaren eskutik lor daiteke. Ikusi [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). MPEG Layer-3 audio dekodetze teknologia, Fraunhofer IIS eta Thomson-en lizentziarekin.

SONY MOBILE EZ DA, ERABILTZAILEAREN GIDA HONETAN EDO DOKUMENTAZIOAN AZALDUTAKO METODOEN BIDEZ GAILUA EGUNERATZEAREN ONDORIOZ, GERTATZEN DIREN GORDETAKO DATU PERTSONALEN EDO FITXATEGIEN GALERAREN, EZABAKETAREN EDO GANEAN IDATZITAKO DATUEN ERANTZULE IZANGO. SORTUTAKO KALTEENGATIK, GALERENGATIK ETA LEGE EKINTZENGATIK (KONTRATUKO ZATI EDO KONTRATU URRATZE IZANDA ERE, ZABARKERIA EDO BESTELAKOAK BARNE, BAINA HORIETARA MUGATU GABE) SONY MOBILE EDO HAREN HORNITZAILEEK ZUREKIKO DUTEN ERANTZUKIZUNA EZ DA INOIZ ZUK GAILUARENGATIK ORDAINDU DUZUN ZENBATEKOA BAINO HANDIAGOA IZANGO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Eskubide oro erreserbatuta.