



ufeel
LITE

**Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua**



Erabiltzailearen eskuliburua

Baliteke eskuliburu honen edukia eta zure telefonoaren funtzioak guztiz bat ez etortzea, softwarearen bertsioaren edo zure telefono-operadorearen arabera.

ZORIONAK!

WIKO U FEEL LITE telefono mugikor bat eskuratu berri duzu. Eskuliburu honetan aurkituko duzu telefono mugikorra erabiltzeko informazio guztia, WIKO unibertsoan sar zaitezten lehenbailehen.

Copyright © 2016 WIKO

es.wikomobile.com

Eskuliburu honek dakarren informazioa ezin da inola ere transmititu edo erreproduzitu WIKOren idatzizko baimenik gabe.

Marka komertzialak

WIKO WIKO SASen marka erregistratua da.

Oharra

WIKOk eskubidea du edozein unetan eskuliburu honetako informazioa aldatzeko. Kontu handiz egin dugu eskuliburu hau, baina hemen jasotzen den informazioa eta gomendioak ezin dira berme gisa hartu.

Erantzukizuna mugatzea

Gailu honen bidez eskura dituzun zerbitzu eta eduki guztiak hirugarren batzuen jabetzakoak dira, eta, beraz, legeak babesten ditu (egile-eskubideak, patenteak, lizentziak eta jabetza intelektualeko beste lege batzuk). Zerbitzu hauek zure erabilera pertsonalerako bakarrik dira, ez erabilera komertzialerako. Eduki eta zerbitzu horiek ezin dira erabili edukiaren jabearen idatzizko baimenik izan gabe. Inola ere ezin dira kopiatu, argitaratu, transferitu, saldu edo ustiatu, bidea edozein dela, gailu hau erabilia editatutako edukiak edo zerbitzuak, ez eta haietatik eratorritako formarik ekoitzi ere.

HIRUGARREN BATZUEN ZERBITZUAK ETA EDUKIAK "BERE HORRETAN" EMATEN DIRA. WIKOK EZ DITU BERMATZEN HORRELA EMANDAKO EDUKIAK EZ ZERBITZUAK —EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI—, EDOZEIN DELARIK ERE HELBURUA; ETA EZ DU BERMATZEN, HALABER, KALITATE KOMERTZIALA ETA ERABILERA JAKIN BATERAKO EGOKITASUNA. WIKOK EZ DU BERMATZEN GAILU HONEN BIDEZ EMANDAKO EDUKIEN EDO ZERBITZUEN ZEHAZTASUNA, BALIOZKOTASUNA, LEGEZKOTASUNA EZTA SAKONTASUNA ERE.

WIKOk ez du inolako kontrolik hirugarren batzuek sare edo transmisio-gailuen bidez transmititzen dituzten edukiei eta zerbitzuei buruz. Gainera, hirugarren batzuen zerbitzuak noiznahi eten edo deusezta daitezke. Alde horretatik, WIKOk ez du bermatzen inolako ordezkartzarik, ez bermerik, hirugarrenen edozein zerbitzuren eskuragarritasunari dagokionez, eta espresuki uko egiten dio etete edo deuseztatze horri lotutako edozein erantzukizuni.

WIKO ezin da inola ere erantzuletzat hartu tresna honekin eskuratu daitezkeen hirugarrenen eduki eta zerbitzuen tratamenduari eta jarraipenari dagokionez. Eduki edo zerbitzu horiei lotutako galderak edo eskaerak zerbitzu edo eduki horien hornitzaileei zuzenean bidali behar zaizkie.

Hirugarren independente batek, operadoreak, ematen ditu tresna honek funtzionatzeko behar dituen SIM txartela eta sarea edo sistema (telefono bidezkoa edo bestelakoa). WIKOk espresuki uko egiten dio sarearen edo sistemaren (telefono bidezkoa edo beste bat) funtzionamenduari, erabilgarritasunari, estaldurari, zerbitzuei edo ahalmenari lotutako erantzukizunari. WIKOren eta haren saldu osteko zerbitzu baimenduaren erantzukizuna ekipoa konpontzearen edo ordeztearen kostura mugatzen da, eta bermepeko aldian betiere.

WIKO EZ DA ARDURATUKO, ARDURAGABEKERIA-KASUAN, DELA KONTRATU-ERANTZUKI-ZUNARI ZEIN KONTRATUZ KANPOKOARI DAGOKIONEZ, TRESNA HONEN ERABILTZAILEAK EDO HIRUGARREN BATEK TRESNA HONEN BIDEZ ESKURATU DAITEZKEEN EDUKI EDO ZERBITZUAK ERABILTZEAGATIK ERAGINDAKO INOLAKO ZUZENEKO, ZEHARKAKO EDO ISTRIPUZKO KALTEZ; EZTA KALTE BEREZIEZ, ABOKATUEN ORDAINSARIEZ, GASTUEZ EDO BESTE EDOZEIN KALTEZ ERE. HERRIALDE BATZUEK EZ DUTE ONARTZEN BERME INPLIZITUAK EDO KONTSUMITZAILEEN LEGE-ESKUBIDEEN MUGAK KANPOAN UZTEA. BALITEKE, BERAZ, UKO ETA MUGA HORIEK APLIKATZEKOAK EZ IZATEA ZURE KASUAN.




Kaxaren edukia:

1. WIKO U FEEL LITE mugikorra
2. Korronte-egokigailua
3. MicroUSB kablea
4. Entzungailuak
5. Erabiltzailearen eskuliburua
6. Berriz kargatzen den eta atera ezin den bateria

Sarrera



~ Telefonoko teklak

Teklak	Funtzioa
Pizteko/ Itzaltzeko/ Blokeatzeko tekla	Tekla hau luze sakatuz gero, telefonoa piztu edo itzali egiten da. Labur sakatuz gero, ukipen-pantaila blokeatu egiten da.
Hasierako tekla 	Tekla hau arin sakatuz gero, pantaila nagusia bistaratzen da.
Menu-tekla 	Tekla hau sakatuz gero, azkena erabili dituzun/aktibo dauden aplikazioen zerrenda irekitzen da.
Itzultzeko tekla 	Sakatu tekla hau, aurreko pantailara itzultzeko eta teklatura desagerrarazteko.
Bolumena +/-	Sakatu, deiaren, tonuaren, musikaren, jokoen eta beste audio-funtzio batzuen bolumena handitzeko edo txikitzeko. Telefonoak jotzen duenean, modu isilean jartzeko aukera ematen du. Bilera-modua aktibatzeko, luze sakatu bolumen-tekla.

Hasi aurretik

~ SIM txartelak instalatzea

Mugikorraren atzeko karkasa bi klipekin dago itxita. Aska itzazu karkasaren koskaren laguntzarekin eta telefonoaren ertzari segituta. SIM txartela sartzeko, eskuineko zirrikituak erabili behar dituzu: SIM1 (mikroSIMa) eta SIM2 (mikroSIMa) gisa adierazita daude. Sartu SIM txartelak eskema hauei jarraituz.

1.



2.



3.



~ Memoria-txartel bat jartzea

Zure telefonoak 64 gigarainoko microSD memoria-txartelak onartzen ditu.

Sartu SIM memoria-txartela, marrazki hauei begiratuta:



~ Bateria kargatzea

Telefono hau berriz kargatzen den eta atera ezin den bateria baten bidez elikatzen da.

Adierazleak keinu gorria egingo du bateriaren karga baxu dagoenean. Jarri kargatzen, karga baxuegiak bizitza erabilgarria txikitu baitezake.

Konektatu kargagailua korrante-hargune batera, eta mikro USBaren muturra telefonoaren USB konektorerara.

Adierazlea gorri jarriko da, telefonoa kargatzen ari dela adierazteko.

Kargatutakoan, adierazlea berde jarriko da. Deskonektatu, orduan, kargagailua telefonotik.

Informazio gehiago lortzeko, ikus "Segurtasuna" atala.

~ Martxan jartzea eta deskonektatzea

Telefonoa pizteko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko tekla.

SIM txartela PIN bidez blokeatuta badago, sartu dagokion PIN kodea, desblokeatzeko, telefonoa martxan jartzean. PIN kodea telefono-operadoreak ematen du. Ez badaukazu edo galdu egin bazaizu, jarri harremanetan zure operadorearekin.

PIN kodea hiru aldiz gaizki sartuz gero, mugikorra blokeatu egingo da, eta PUK kodea erabiltzeko eskatuko du (SIM txartelarekin batera ematen da. Horrela ez bada, jarri harremanetan telefono-operadorearekin). Telefonoa itzaltzeko, luze sakatu ON/OFF tekla, menua bistaratu arte. Ondoren, sakatu Itzali. Gero, sakatu Ados, berresteko.



Oinarrizko funtzioak

~ SIM txartelak administratzea

Telefonoa lehen aldiz martxan jartzean, SIM txartelari edo txartelei buruzko mezuak bistaratuko dira, smartphonearen doikuntzak, mezuak eta Interneteko konexioa aldatzera gonbidatuz. Hau egin dezakezu:

1. Aukera hauetarako SIM lehenetsia zein izango den defini dezakezu: ahots-deiak, bideo-deiak, SMS/MMS mezuak eta Interneteko datu-konexioak (modeloaren arabera).

2. Ekintza bakoitza egin baino lehenago hauta dezakezu SIM txartela, adibidez, deiak egin aurretik, «Beti galdetu» hautatuta.

~ Datu-konexioa


- **APNa (sarbide-puntuaren izena) ez dago erabilgarri**

Zure telefono-operadorea zerrendan ageri ez bada edo zerrenda hutsik badago, jarri harremanetan zure operadorearekin, APNak eskuz konfiguratzeko. Horretarako, sartu hemen: Ezarpenak → Hari gabekoak eta sareak → Gehiago → Sare mugikorrek → 1. SIM1 edo 2. SIM → APN; sakatu ⊕ botoia, eta osatu operadoreak emandako informazioa. Aurreko menura pasatzean, aukeratu gorde berri duzun APNa.

- **Datu-konexioa aktibatzea**

Datu-konexioaren konfigurazioa ikusteko:

1. Aukeratu Ezarpenak → Hari gabekoak eta sareak → Gehiago → Sare mugikorak → 1. SIM1 edo 2. SIM → Sarbide puntuen izenak, eta aktibatu zure operadorearen/paketearen arabera sarbide-puntua.

2. Datu-konexio aktibatzeke, lerratu beheko jakinarazpen-panela, eta aktibatu datu-konexioa  sakatuta.

3. Datu-konexioa zein SIM txartelekin aktibatu nahi duzun hauta dezakezu, hemen: Ezarpenak → Hari gabekoak eta sareak → SIM txartela → Hauetarako SIM lehenetsia → Datu mugikorak, eta, ondoren, aktibatu nahi duzun SIM txartela sakatuta.


SIM txartel baterako datu-konexioa hautatzen duzunean, datu-sarea SIM txartel horretarako bakarrik aktiba daiteke.











- **Datu-desplazamendua**

Kontuan izan desplazamenduko SIM txarteletarako **datu-desplazamendua** aktibatu behar duzula menu honetan: Ezarpenak → Hari gabekoak eta sareak → Gehiago → Sare mugikorak → 1. SIM1 edo 2. SIM → Ibiltaritzako datuak. Bestela, Interneteko konexioa lehenespenez desaktibatuko da. Operadore birtual baten datu-konexioa erabiltzen baduzu, baliteke aukera hori aktibatu behar izatea.

~ Egoera-barra

Egoera-barrako jakinarazpen-ikonoak




-  Seinalearen potentzia
- 4G 4G sarea konektatuta
- H+ HSPA+ (3G++) konektatuta
- H HSPA (3G+) konektatuta
- 3G 3G sarea konektatuta
- 2G GPRS/ EDGE sarea konektatuta
-  Ez dago seinalerik
- R Desplazamenduan
-  WiFi sarea erabilgarri
-  WiFi sarea konektatuta

-  Bluetootha aktibatuta
-  GPSa martxan
-  Deia martxan
-  Deia zain
-  Dei galdua
-  Sinkronizazioa
-  Mezu elektronikoa berria
-  Alarma aktibatuta
-  Modu isila aktibatuta
-  Ahots-mezu berria

-  Deskarga martxan
-  Ordenagailura konektatuta
-  Bateriaren kargatze-maila
-  SMS edo MMS berria
-  Hegazkin-modua aktibatuta
-  SIM txartela aldatuta
-  SIM txartelik ez dago

Aplikazioen arabera, jakinarazpenek soinu-seinale bat, bibrazio bat edo adierazleen keinu bat egin dezakete.

Jakinarazpen-panela

Jakinarazpenak ikusteko: Mezu berriei, agendako etorkizuneko gertaerei, deskargen egoerari eta abarri buruzko informazioa honela bistaratuko da. Sakatu , jakinarazpen puntual guztiak ezabatze-ko. Martxan dauden aplikazioak zerrendan geratuko dira. Jakinarazpen bat ezabatzeko, lerratu ezkerrean edo eskuinera. Panela ixteko, lerratu gorantz, edo sakatu ITZULTZEKO tekla . Doikuntza-panelera joateko, sakatu .

Bizkorrago egiteko, lerratu jakinarazpen-panela beherantz bi hatzekin.

Segurtasuna

Telefono hau segurtasun-baldintza egokietan erabiltzeko, irakurri arretaz jarraibide hauek:

1. Haurrak: Arreta berezia jarri haurrei.

Telefono mugikorrek pieza solte asko dituzte. Horregatik, arreta berezia jarri behar duzu haur bat telefono mugikor batekin kontaktuan dagoenean. Produktu honek pieza txikiak ditu, irents daitezkeenak edo ustekabeen irentsiz gero asfixia eragin dezaketenak. Zure telefonoak argazki-kamera bat edo argiztatze-gailuren bat badu, ez erabili haurren edo animalien begietatik gertu.

2. Entzumena: Entzungailuen bidez potentzia altuan denbora luzez entzuten egoteak kalteak eragin ditzake entzumenean. Saiatu gutxieneko bolumena jartzen musika entzuten ari zarenean edo dei batean. Saiatu luzaroan ez entzuten bolumen altuan.

3. Gidatzen: Arretaz ibili gidatzean. Gidatzeko, arreta handia eta etenik gabea jarri behar da, hala, istripu-arriskuak murrizteko. Telefono mugikor bat erabiltzean, erabiltzaileak arreta gal dezake, eta istripu bat eragin. Ezinbestekoa da gidatzean telefono mugikorren erabilerarako indarrean dauden tokiko legedia eta arauak betetzea. Ondorioz, debekatuta dago telefonoa erabiltzea gidatzen ari zarela, eta entzungailuak erabiltzea ezin daiteke irtenbidetzat jo.

Hegazkinean: Itzali telefonoa hegazkinetan. Gogoratu telefonoa itzaltzea hegazkinean zoazenean (GSM + Bluetooth), interferentziak eragin baititzake.

4. Ospitaleetan: Itzali telefonoa gailu medikoren bat gertu dagoenean.

Oso arriskutsua da telefono bat martxan jartzea gailu mediko bat gertu dagoenean. Horrek interferentziak eragin ditzake gailu horiekin. Ondorioz, errespetatu

ospitaletako edo osasun-zentroetako aholku eta ohar guztiak. Gogoratu telefonoa itzaltzea **gasolindegietan**. Ez erabili mugikorra gasolindegietan, erregaie-tatik gertu. Arriskutsua da telefonoa **konponketa-tailer** baten barruan erabiltzea.

5. Implante elektronikoak eta taupada-markagailuak: Implante elektroniko bat edo taupada-markagailu bat dutenek, deiak egitean, telefonoa inplan-tearen kontrako aldean jarri behar dute. Telefonoak taupada-markagailu bati interferentziak eragiten dizkiola ohartzen bazara, itzali berehala telefonoa, eta jarri harremanetan taupada-markagailuaren fabrikatzailearekin edo zure medikuarekin, zer egin behar duzun jakiteko.

6. Sute-arriskua: Ez utzi telefonoa bero-iturri batetik gertu; esaterako, erradiadore edo gazezko sukalde batetik gertu. Ez kargatu telefonoa materia sukoie-tatik gertu (sute-arriskua ukazina da).

7. Likidoekin kontaktuan: Telefonoak ez dezala izan kontakturik likidoekin edo esku bustiekin. Urak kalte konponezinak eragin ditzake.

8. Erabili WIKOk homologatutako osagarriak bakarrik. Osagarri ez-homologatuak erabiltzeak zure telefonoa honda dezake edo arriskuak eragin ditzake.

9. Ez manipulatu ez bateriak, ez kargagailuak. Inoiz ez erabili hondatutako bateriarik edo kargagailurik. Ez jarri bateriak objektu magnetizatuekin kontak-tuan, baterien + eta - borneen artean zirkuitulabur bat gerta baitaiteke edo baterian edo telefonoan kalte konponezinak eragin baititzake. Oro har, ez eduki bateriak tenperatura oso baxu edo oso altuetan (0 °C-tik behera edo 45 °C-tik gora). Tenperatura-al-de horiek baterien autonomia edo bizitza baliagarria murriztu dezakete.

10. Erorketak edo kolpeak: Kontu handiz erabili eta maneiatu telefonoa.

Babestu telefonoa honda dezaketen erorietatik edo kolpeetatik. Telefonoaren elementu batzuk bei-

razkoak dira; beraz, hautsi egin litezke eroriz gero edo kolpe handiak jasoz gero. Ez dadila telefonoa erori. Inoiz ez ukitu pantaila objektu puntadunekin.

11. Elektrizitate-deskarga: Ez saiatu telefonoa desmuntatzen. Elektrizitate-deskarga bat eragin diezazuke.

12. Mantentze-lanak: Telefonoa garbitu nahi baduzu, erabili zapi lehor bat (inoiz ez disolbatzaileak, hala nola bentzenoa edo alkohola).

13. Kargatzea: Ondo aireztatutako lekuan kargatu telefonoa. Ez kargatu oihal baten gainean dagoela.

14. Banda magnetikoak hondatzea: Ez jarri telefonoa kreditu-txarteletatik gertu, haien banda magnetikoak honda baitaitezke, eta, ondorioz, txarteletako datuak ere bai.

15. Telefonoaren tenperatura: Ez erabili mugikorra tenperatura altuegietan edo baxuegietan. Ez jarri eguzki-erradiazio edo hezetasun handia dagoen lekuetan. Zure terminalerako tenperaturarik egokiena $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ eta $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ artekoa da. Fabrikatzaileak gomendatzen duenez, kargatzeko gehieneko tenperatura $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ da.

16. Telefono mugikorraren karkasa egiteko erabiltzen den materiala dela eta, 2.0 edo bertsio berriagoko USB interfaze batera konektatu behar da. Debekatuta dago Power USB deiturikoa bezalako elikadura-iturrietara konektatzea.

17. Elektrizitate-egokigailua da ekipoa deskonektatzeko gailua. Korrante-harguneak ekipotik gertu egon behar du, erraz iristeko toki batean.

18. Kargagailu hau barnealdean soilik erabiltzeko egina da. Honelakoa da kargagailua:

EREMUA	HERRIALDEAK	KARGAGAILU-MOTA
1. eremua	Frantzia, Alemania, Italia, Portugal, Espainia, Belgika, Herbehereak, Suitza, Luxenburg, Polonia, Aljeria	TN-050100E4. Irteerako tentsioa/ korrantea 5.0 V / 1A-koa da
2. eremua	Arabiar Emirerri Batuak, Nigeria, Kenia	TN-050100B4. Irteerako tentsioa/ korrantea 5.0 V / 1.0 A-koa da

~ Erabilera-ohar garrantzitsuak

1. Bateriaren bizitza baliagarria handitzeko, erabili WIKOren kargagailuak eta bateriak bakarrik. Jatorrizko bateria baten ordean onespenez gabeko bateria bat erabiltzeak azken hori leherraraz dezake.
2. Inoiz ez bota bateriak sutara. Errespetatu erabiltako bateriak eta telefonoak birziklatzeari buruz indarrean dauden arauak.
3. Saiatu bateriarik ez hondatzen eta ez zapaltzen. Horrek barneko zirkuitulabur bat edo gehiegi berotzea eragin dezake.
4. Ez desmuntatu bateria.
5. Bateria ehunka aldiz kargatu daiteke ordeztu aurretik. Bateriaren errendimendua jaitsitakoan, jarri harremanetan zerbitzu teknikoarekin, beste bat jartzeko.
6. Telefonoa ez baduzu erabiliko denbora luzez, goratu bateria kargatzea; hala, haren bizitza baliagarria optimizatuko duzu.
7. Ez bota bateriak etxeko hondakinekin batera, be-

reizi gabe. Kontuan hartu birziklatzeko aukera, eta bete fabrikatzailearen jarraibideak. Bateria hondatuta badago, eraman saldu osteko zerbitzura edo WIKOren hurbileneko banatzaileara.

8. Energia-kontsumoa murrizteko, deskonektatu kargagailua korrante-hargunetik bateria kargatutakoan.

9. Ez utzi bateria kargatzen egunetan, gehiegi kargatu baitaiteke eta produktuaren bizitza baliagarria txikitu baitaiteke.

10. Arretaz maneiatu SIM txartelak. Garbitu egin behar badituzu, oihal lehor bat pasatu suabe-suabe.

11. Larrialdi-deiak: Baliteke larrialdi-zenbakiak erabilgarri ez egotea telefonia mugikorrek sare guztietan, hala nola eremu isolatuetan edo estaldurarik gabekoetan. Aurrez, kontsultatu zure telefonia-operadorearekin.

12. Irrati-maiztasunarekiko esposizioa:

Maiztasun erradioelektrikoekiko esposizioari dagokionez nazioarteko direktibak (ICNIRP¹) errespetatuzan pentsatu eta egin da zure telefono mugikorra.

Direktiba horiek erakunde zientifiko independenteek ezartzen dituzte, telefono mugikorrek erabiltzen dituzten pertsona guztien segurtasuna bermatzeko egiten diren azterketa eta ikerketen bidez. Irrati-uhinekiko esposizioari buruzko kontsignek SAR (Absortzio Espezifikoaren Koefizientea) izeneko neurketa-unitate bat erabiltzen dute. Nazioarteko direktibek 2 W/kg-ean* ezarri dute muga hori. SAR koefizientea identifikatzeko testak egitean, funtzionamendu-posizio estandarretan erabiltzen da telefona.

¹ *Erradiazio ez-ionizatzailetik Babesteko Nazioarteko Batzordea.*

Absortzio Espezifikoaren Koefizientea potentzia-mailarik altuenaren bidez zehazten bada ere, telefonoak martxan dagoela duen egiazko koefizientea gehieneko balioa baino askoz txikiagoa izan liteke. Hainbat potentzia-mailatan funtzionatzeko eginak dira telefonoak, sarera konektatzeko behar duten potentzia soilik erabil dezaten.

Gainera, merkaturatu aurretik, telefono-modelo guztiei hainbat test egiten zaizkie, Europako R&TTE direktiba betetzen dutela bermatzeko. Direktiba horrek arau zorrotzak ezartzen ditu erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko eta osasunerako arriskuak prebenitzeko.

Modelo hau belarritik hurbil erabiltzeko onartutako gehieneko SAR balioa 0,402 W/kg da, eta, gorputzetik hurbil erabiltzekoa, berriz, 0,486 W/kg, gutxienez 1,5 cm-ko tartea utzita. Balio horiek betetzen dituzte maiztasun erradioelektrikoekiko esposizioko arauak, posizio normalean erabiliz gero, belarriaren parean, edo gorputzetik gutxienez 1,5 cm-ra. Fitxategiak, datuak edo mezuak transmititzeko, sarerako kalitateko konexio bat erabiltzen du gailu honek. Batzuetan, baliteke fitxategi edo mezuen transmisioa atzeratzea konexioa egin ahal izan arte. Hala bada, ez ahaztu transmisioa ezartzeko behar den distantziari buruzko jarraibideak betetzea. Zorro bat, gerrirako

pintza bat edo telefonoa eramateko bestelako eus-karriren bat erabiltzen baduzu, ez du izan behar metalezko piezarik, eta gailuak gorputzetik gutxienez 1,5 cm-ra egon behar du. *Telefono mugikorretarako SAR muga 2,0 Watt/kilogramo (W/kg) da batez beste, ehun zelularren hamar gramoko. SAR balioak aldatu egin litezke, herrialde bakoitzean dauden informazioa aurkezteko moduen arabera.

Esposizio-maila murrizteko aholkuak

Jasotako erradiazio-kantitatea murrizteko, seinalea hartzeko baldintza onetan erabili zure telefonoa. Ahal dela, ez erabili lurpeko aparkalekuetan edota autoan, trenean... zoazenean. Seinalea hartzeko baldintzak barra bertikal batzuen bidez bistaratzen dira telefonoan. Zenbat eta barra gehiago bistaratu, orduan eta hobeto jasotzen da seinalea.

Erradiaziorako esposizioa murrizteko, esku libreko kita erabiltzea gomendatzen dizugu.

13. Zure telefonoa teknikari baimenduek konpondu

behar dute. Baimenik gabeko norbaiti ematen badiuzu telefonoa konpontzeko, WIKOk ez du bere gain hartuko telefonoaren bermea.

14. IMEIa terminalaren serie-zenbakia da, eta hura identifikatzeko eta saldu osteko segimendua kudeatzeko erabiltzen da. Modu bat baino gehiago daude IMEI-kodea jakiteko:

- *#06# markatzea telefonoaren teklatuan.
- Telefonoaren kaxa kontsultatzea.
- Zure telefonoaren bateria kentzea (ateratzeko modukoa bada). Atzealdean aurkituko duzu IMEI kodea duen etiketa.

(Bateria atera ezin bada, kontsultatu telefonoaren atzeko aldeko etiketa).

ADI:

Produktuaren ohiko erabileragatiko higadura (bateriak, pantailak, teklatuak, argazki-kameraren objektiboak) ez da sartzen **WIKO**ren bermean.

Datuak erabiltzeko hitzarmena

WIKOk doan erregistratzen du zure telefonoa. Zerbitzu horren bidez, WIKOk teknikiari zure telefonoaren datuekin konektatuta egon daitezke eta denbora errealean ikus ditzakete zure zehaztapenak eta modeloa, eta, era berean, zure sistemarako zer eguneraketa dituzun jakinaraz diezazukete, eta zure modeloan edo haren seriean akats teknikoren bat badago, horren berri eman. Gainera, arazoren bat badago, zerbitzuak berehala bidaltzen digu oharra, zuri irtenbide tekniko bat emateko lehenbailehen.

Beharrezkoa da informazio hori edukitzea, WIKOk zure mugikorrerako eguneratze egokiak eskaini ahal izateko.

Zure telefonoa erregistratzen duzunean, onartzen duzu WIKOk eta hango teknikariek jaso, gorde, aztertuta eta erabili egin dezaketela diagnostiko-informazioa, informazio tekniko, erabilera-informazioa

eta haiei lotutakoak, baita zure WIKO gailuari, sistemaren softwareari eta zure aplikazioei buruzkoa ere (mugarik gabe). Informazio hori maiz jasotzen dugu, zuri errazago helarazteko softwarearen eguneraketak, produktuatarako laguntza eta zure gailuaren softwareari lotuta bezeroei proposatzen zaizkien hainbat zerbitzu. WIKOk informazio hori erabili dezake, bezeroaren identitatea jakinarazi gabe, erabiltzaileari bere produktu edo zerbitzuatarako hobekuntzak proposatzeko. Zerbitzu horrek ez digu ematen zure eduki eta fitxategi pertsonalearako sarbiderik.

Zure WIKO telefonoa erregistratzeko, mugikorreko datu-sarerako konexioa behar duzu. Baliteke hori dela-eta komunikazio-gastuak ordaindu behar izatea, telefonia mugikorreko operadorearekin duzun kontratuaren arabera. Prozesu horretarako WiFi konexio bat erabiltzea gomendatzen dizugu.

WiFi-a erabiliz gero, ez duzu datu-mugarik (zure telefono-kontratuak datu-trukea mugatzen badu), eta konexioa azkarragoa da. Zure terminalak bidaltzen duen informazioari tratamendu informatiko bat ezartzen zaio, zure telefonoaren datuetara sartzeko.

WIKOk gune espezifiko eta seguru batean edukiko ditu, gehienez hiru urtez eskuratzen dituen egunetik kontatzen hasita, datuen izaeraren arabera.

Erregistroan emandako informazio pertsonalera sartzeko eta zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu. Eskubide hori gauzatzeko, hona idatzi behar duzu: WIKO SAS, 1, rue Capitaine Dessemond, 13007 MARSEILLA, FRANTZIA.

~ Birziklatzea

Eskuliburu honetan, edukiontzi ezabatu baten irudiak adierazten du produktua Europako direktiba baten mende dagoela, 2002/96/EE Direktibaren mende: produktu elektriko edo elektronikoak, bateriak eta metagailuak eta bestelako osagarriak gaika jaso behar dira nahitaez.



Telefonoaren bizitza erabilgarria bukatzen denean, erabili birziklatzeko edukiontziak edo eraman telefono mugikorren denda batera. Hala, osasunerako arriskuak murrizten eta ingurumena zaintzen lagunduko duzu. Udalek eta banatzaileek eta eraikuntzako elkarte nazionalak emango dizkizute gailu zaharra botatzeko oinarrizko zehaztapenak.

«Gure fabrikatzaile-bermearen xehetasunak eta baldintzak webgune honetan daude:

es.wikomobile.com»

ADOSTASUN-ADIERAZPENA



Hau sinatzen duen enpresak, WIKO SASek (Helbidea: 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANTZIA) honen bidez adierazten du **U FEEL LITE telefono mugikorrek** betetzen dituela direktiben arau eta xedapenak.

SEGURTASUNA: EN 60950-1: 2006+A11 :2009+A1 : 2010+A12 2011+A2 2013/ **EMC:** EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1 .3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1 5 1 EN 61000-3-2:2006+A 1:2009+A 2:2009; EN 61 000-3-3 :2008; EN 55022:201 0/AC: 2011 EN 55024:2010/ **SAR:** E 2012;EN 62209-1: 2006;EN 62209-2: 2010;EN 50566:2013 EN 6247 9: 2010/ **IRRATIA:** EN 301 511 V9.0.2 [20 28 V1 .9.1; EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V6.2.1 ; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V14.1

Adostasun-adierazpenaren prozedura, 1999/5/EE Direktibaren 10.5 artikuluan zehaztua, erakunde honek gain-begiratuta egin da:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Alemania
www.phoenix-testlab.de
Telefonoa: +49(0)5235-9500-0 / Faxa: +49(0)5235-9500-10

CE 0700

Gailuaren Adostasun Adierazpenaren testu osoa eskuratzeko, posta arrunt bidez egin behar da eskaera, helbide honetan: **WIKO SAS** - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANTZIA

2016/03/16

Michel ASSADOURIAN / CEO

[Data]

[behar den baimena duen pertsonaren izena eta sinadura]



Bezeroarentzako informazioa

Fabrikatzailea eta LTZ zentrala
Wikomobile Iberia S.L. Arabako Parke Teknologikoa.
Leonardo da Vinci kalea, 14 - 01510 Miñao (Araba)
ESPAINIA

Bezeroarentzako Arretarako Telefonoa: 947 593 979
Laguntza teknikoa: sat@wikomobile.es

WIKO SAS

1, rue Capitaine Dessemond
13007 Marseille
FRANTZIA

www.wikomobile.com



Entzungailuen bidez potentzia altuan denbora
luzez entzuten egoteak kalteak eragin ditzake
entzumenean.

Wiko SAS | 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - France
Tel +33 4 88 08 95 15 | Fax +33 4 88 08 95 20
wikomobile.com | SIRET 530 072 206 00028 - APE 4652Z