

HUAWEI P20 lite

Manual del usuario



Contenidos

Funciones maravillosas

Sugerencias	1
Vida inteligente	2
Consejos de la cámara	3
Cómo trabajar fácilmente	4
Más funciones	6

Dispositivo nuevo

Configuración del dispositivo nuevo	9
Carga y precauciones	9
Ayuda	10

Gestos y funciones

Capturas y grabación de pantalla	13
Movimientos de control	16

Pantalla principal

Barra de navegación	18
Selector rápido	19
Barra de notificaciones y barra de estado	21
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	23
Modo simple	25
Gestión de la pantalla principal	26

Contactos

Gestión de tarjetas personales	31
Gestión de contactos	33
Fusión de contactos de aplicaciones de terceros	35

Marcación

Funciones básicas de llamadas	37
Filtro de acoso	40
VoLTE	40
VoWi-Fi	41

Mensajes

Funciones básicas de mensajería	42
---------------------------------	----

Cámara

Funciones básicas de la cámara	44
Gran apertura	52
Panorámica	55
Modo cámara profesional	56

Modo Comida	61
Efectos de belleza	62
Modo Pintura con luz	63
Modo HDR	68
Cámara rápida	69
Modo nocturno	70
Marca de agua	71
Modo de captura personalizado	72
Galería	
Gestión de fotos	74
Gestor	
Optimización en un solo paso	78
Gestión de tráfico de datos	78
Ahorro de energía	79
Analizador de virus	80
Correo	
Correo	82
Calendario	
Calendario	84
Reloj	
Reloj	86
Bloc de notas	
Bloc de notas	88
ID de Huawei y Usuarios múltiples	
Usuarios múltiples	89
Conexión del dispositivo	
Bluetooth	91
Vista de pantallas múltiples	93
Huawei Share	94
Seguridad y privacidad	
Huella digital	96
Protección de la información de ubicación	98
Bloqueo de aplicaciones	100
Claves seguras	100
Más ajustes de seguridad	103
Copia de seguridad y restablecimiento	
Copia de seguridad y restablecimiento	105

Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi	108
Red móvil	111
Uso compartido de la red móvil	111

Aplicaciones y notificaciones

App gemela	114
------------	-----

Sonido y pantalla

No molestar	115
Ajustes de sonido	116
Modo lectura	118
Más ajustes de pantalla	119

Almacenamiento

Liberador de espacio en la memoria	122
------------------------------------	-----

Asistencia inteligente

Barra y dock de navegación	123
----------------------------	-----

Sistema

Idioma y modo de introducción	124
Accesibilidad	124
Ajustes generales	126

Batería y carga

Batería y carga	131
-----------------	-----

Más información

Más información	132
-----------------	-----

Funciones maravillosas


Sugerencias

Instrucciones

Cómo transferir archivos con Huawei Share

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, vídeos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar los dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

-  Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.



Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione el archivo que desea compartir y pulse **Compartir**. Seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos para enviarle el archivo.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar **Huawei Share**. Pulse **Aceptar** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia de archivo. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share**, en **Archivos**.

Vida inteligente

Características del producto

Múltiples usuarios: Creación de cuentas de usuario separadas en el dispositivo

¿Desea prestar el dispositivo a otra persona, pero no desea que esa persona acceda a los archivos e información personales? Añada múltiples usuarios y tipos de usuarios para proteger la privacidad de la información al prestar el dispositivo a otras personas. No se verán afectados los ajustes ni los archivos. También puede iniciar sesión en el dispositivo con dos cuentas de usuario, como una para el trabajo y otra para uso personal, y alternar entre estas en un solo paso.

Pueden crearse tres tipos de usuario distintos:

- **Propietario:** Propietario del dispositivo. Inicie sesión como el propietario cuando use el dispositivo. Como propietario, tiene acceso a todas las acciones, como añadir o borrar usuarios e invitados y otorgar permisos a los usuarios para hacer llamadas y enviar mensajes de texto.
- **Usuario:** Añada familiares y amigos cercanos como usuarios. Los usuarios pueden realizar la mayoría de las acciones, salvo las que afecten al propietario, como restablecer los ajustes de fábrica o habilitar el modo No molestar.
- **Invitados:** Añada conocidos casuales como invitados. Los invitados solo pueden realizar una cantidad limitada de acciones.

Instrucciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez ha deseado poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su Teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

-  La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones y notificaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos iconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga pulsado el icono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Consejos de la cámara

Características del producto

Cómo usar el modo Retrato para capturar retratos espectaculares

¿Desea verse siempre impecable en las selfies? El modo Retrato permite configurar diferentes ajustes de belleza y crear una base de datos de información para ajustes de belleza personalizados.

- i Si hace una selfie por la noche o con poca iluminación, el dispositivo detectará que hay poca luz ambiente y automáticamente habilitará el Modo nocturno para mejorar la calidad de las selfies. Este modo no cuenta con un selector y se habilita automáticamente cuando el dispositivo detecta que hay poca luz ambiente. El dispositivo mostrará un aviso al habilitar este modo.
- **Modo Retrato:** Permite aplicar automáticamente efectos de belleza a todas las personas que aparecen en cuadro.
- **Mejorar selfie:** Si habilita esta función, el dispositivo creará un plan de belleza personalizado para usted. A mayor nivel de belleza, más pronunciados se verán los efectos.

Sugerencias

Modo Comida: cómo hacer fotos tentadoras

¿Desea hacer fotos tentadoras de lo que está comiendo para compartir con sus amigos pero las fotos nunca se ven como usted desea? Use el modo Comida de la Cámara para resaltar los sabores en las fotos.

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla y pulse . Una vez que haya terminado de descargar **Realzar comida**, puede usar **Realzar comida** en cualquier momento para hacer fotos tentadoras de sus platos favoritos.




Cómo trabajar fácilmente

Sugerencias

Cómo compartir tarjetas personales electrónicas

¿Todavía reparte tarjetas personales impresas en eventos sociales o de trabajo? ¿No le resulta tedioso compartir sus contactos móviles con sus amigos? Ahora existe un método más práctico para compartir las tarjetas personales.


- **Compartir tarjetas personales electrónicas:** En **Contactos**, puede crear su propia tarjeta personal y compartirla fácilmente a través del código QR.



- **Compartir contactos:** Pulse el código QR que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla de detalles de un contacto en **Contactos** para compartir fácilmente el contacto por medio de un código QR.

Cómo ver la información profesional de sus contactos

¿Desea conocer la información profesional específica de un contacto? Puede acceder a ella desde una aplicación de terceros (por ejemplo, LinkedIn).




Más funciones

Características del producto

Wi-Fi+: un asistente de conectividad inteligente

Wi-Fi+ se conecta de manera inteligente a redes Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi conocida o gratuita, automáticamente activará la función Wi-Fi y se conectará a la red. El dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para obtener la mejor conexión a Internet.



Una vez habilitada la función Wi-Fi+, el dispositivo puede hacer lo siguiente:

- **Seleccionar automáticamente la mejor red y conectarse a ella:** El dispositivo selecciona automáticamente las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, las redes gratuitas o la conexión de datos móviles y se conecta según la intensidad de la señal donde se encuentre el usuario.
- **Activar y desactivar automáticamente la red Wi-Fi:** Según las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, el dispositivo habilita o deshabilita la función Wi-Fi en determinadas ubicaciones de forma automática. Esto evita que el dispositivo esté constantemente buscando redes nuevas.
- **Evaluar la calidad de las redes disponibles:** El dispositivo evalúa las zonas Wi-Fi disponibles y evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes sin conexión a Internet.

Liberación de la memoria para acelerar el funcionamiento

¿Su Teléfono funciona más lento con el tiempo? ¿Desea limpiar el almacenamiento del sistema pero no está seguro de qué archivos eliminar? La limpieza de la memoria le permite limpiar con rapidez la memoria caché, eliminar los archivos grandes o residuales y los archivos de aplicaciones que no se utilizan para acelerar el funcionamiento del sistema y mantener su Teléfono en un estado óptimo.

Cuando el funcionamiento del sistema se vuelve más lento o el espacio de almacenamiento restante es poco, el Gestor le recordará que debe hacer una limpieza. Podrá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para limpiar la memoria de su Teléfono y liberar espacio de almacenamiento.


Limpiar: Busque y elimine archivos no deseados; además, limpie la memoria caché del sistema para liberar memoria y espacio de almacenamiento interno con rapidez sin afectar el uso de su Teléfono.

Limpieza profunda: Busque archivos innecesarios, como por ejemplo archivos de WeChat, archivos grandes, vídeos, imágenes, archivos de aplicaciones residuales, archivos de música, paquetes de instalación innecesarios, archivos no utilizados y archivos que ocupan mucho espacio. Además, obtenga sugerencias de limpieza según los resultados de la búsqueda. Esto permite liberar espacio de almacenamiento sin eliminar archivos importantes por error.

Sugerencias

Deshabilitación de la información de ubicación con un solo toque

¿Desea deshabilitar los servicios de ubicación por completo en determinadas situaciones para proteger su privacidad? Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse . Esta operación deshabilitará simultáneamente el posicionamiento por GPS, por red móvil y por Wi-Fi, y así el dispositivo no podrá ser localizado.



Dispositivo nuevo

Configuración del dispositivo nuevo

Instrucciones

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles

-  Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Pulse  para habilitar los datos móviles.
 -  Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.


Carga y precauciones

Características del producto

Supercarga: cargue el dispositivo de manera más rápida y segura

Muchas personas consideran que el proceso normal de carga es demasiado lento, pero dudan acerca de la seguridad de la carga rápida. Ya no hay de qué preocuparse gracias a la función supercarga. La función supercarga establece una conexión directa entre el Teléfono y el cargador, y coordina, de manera inteligente, la corriente y la tensión de carga según el nivel de carga de la batería de su Teléfono para poder ofrecerle una carga más inteligente, más rápida y más segura.

-  Asegúrese de estar usando el cargador y el cable USB originales cuando cargue su Teléfono. El uso de cargadores o cables USB de otras marcas puede ocasionar reinicios repetidos del dispositivo, cargas más lentas, sobrecalentamiento y, en casos extremos, Teléfonodaños en la batería o incluso explosiones.



Ayuda

Características del producto

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desenscriptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*[®] son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Qualcomm[®] aptX[™]  y **Qualcomm[®] aptX[™] HD**  son marcas registradas de Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android[™]. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas

las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Instrucciones

Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Pulse **Ajustes** > **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Aviso legal** para leer la información legal.

Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obtener más información.

Gestos y funciones

Capturas y grabación de pantalla


Instrucciones

Cómo hacer una captura de pantalla

Uso de una combinación de botones: Pulse los **botones de encendido/apagado y para bajar el volumen** simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Uso del icono de acceso directo: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Pulse  para hacer una captura de pantalla.

Uso de Captura con tres dedos: Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.




Después de hacer la captura de pantalla, pulse  o  para editarla o compartirla. Por defecto, las capturas de pantalla se guardan en **Galería**.

Grabación de momentos emocionantes en la pantalla

La función de grabación de la pantalla es útil para crear tutoriales o para grabar momentos emocionantes de juegos en el dispositivo.

i La grabación de la pantalla finalizará si hace o responde una llamada.

Uso de acceso directo para iniciar la grabación: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse  para iniciar la grabación de la pantalla. Para finalizar la grabación, pulse  en el extremo superior izquierdo de la pantalla.



Uso de combinación de teclas para iniciar la grabación: Para iniciar la grabación, pulse de forma simultánea el botón de encendido/apagado y el botón para subir el volumen. Para finalizar la grabación, pulse de forma simultánea el botón de encendido/apagado y el botón para subir el volumen.




- i** Solo el modelo ANE-LX1 admite NFC. Mantenga el área NFC cerca de los otros dispositivos u objetos cuando utilice la función NFC.

Pueden verse las grabaciones de pantalla en **Galería**.

Capturas con desplazamiento para capturar páginas enteras

¿Está cansado de tener que tomar varias capturas de pantalla para capturar artículos extensos o registros de chat? Puede usar la función de captura con desplazamiento del dispositivo para tomar una captura que abarque hasta el final de la página, para tomar toda la información de la página en una sola captura de pantalla.

Uso de accesos directos para hacer una captura con desplazamiento: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse  para hacer una captura con desplazamiento. Pulse  en el término de tres segundos de haber realizado la captura de pantalla y la pantalla se deslizará hacia abajo automáticamente y se continuará con la captura de pantalla. Durante el proceso de desplazamiento, pulse sobre el área en la que se está desplazando para finalizar la captura.



Después de hacer la captura de pantalla, pulse  o  para editar o compartir la captura de pantalla. La captura de pantalla se guardará en **Galería** por defecto.

Movimientos de control


Sugerencias

Cómo habilitar Solo una mano

No siempre es fácil utilizar el dispositivo cuando solo se tiene una mano libre. Habilite la interfaz de usuario Solo una mano para reducir la pantalla y cambiar de teclado para poder utilizar el dispositivo fácilmente con una mano.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Asistencia inteligente** > **Interfaz de usuario para una mano**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Habilitar Vista de minipantalla para reducir la pantalla:** Habilite **Vista de minipantalla** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para activar la vista de minipantalla. La vista de minipantalla reduce el tamaño de los elementos de la pantalla, incluidos texto e iconos, para que resulte más fácil utilizar el teléfono con una mano.



- **Habilitar Teclado para una sola mano para introducir datos con una mano con más facilidad:** Habilite **Teclado para una sola mano** para reducir y mover el teclado, el teclado numérico, el menú durante llamadas y el menú de pantalla bloqueada para introducir datos con una sola mano.

Pantalla principal


Barra de navegación

Instrucciones

Configuración de la disposición de la barra de navegación

Con la barra de navegación, puede accederse rápidamente a la pantalla principal, volver a la página anterior, salir de una aplicación o ver las aplicaciones usadas recientemente.

Si desea configurar la barra de navegación, acceda a  **Ajustes**; a continuación, acceda a **Sistema > Navegación del sistema > Barra de navegación > Ajustes**, seleccione la combinación de teclas de navegación, y habilite o deshabilite **Barra de navegación** en función de los hábitos de uso.



-  **Tecla Volver:** Pulse esta tecla para volver a la página anterior o salir de una aplicación. Pulse esta tecla para cerrar el teclado cuando está introduciendo texto.
-  **Tecla Inicio:** Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal. Mantenga pulsada esta tecla para mostrar el icono HiVoice y deslice el dedo hacia arriba sobre el icono para habilitar las funciones de HiVoice.
-  **Tecla Recientes:** Pulse esta tecla para ver una lista de las aplicaciones usadas recientemente. Mantenga pulsada esta tecla para habilitar el modo de pantalla dividida.
-  **Tecla de notificaciones de deslizamiento hacia abajo:** Pulse esta tecla para abrir el panel de notificaciones.

Uso de la tecla Recientes para gestionar cómodamente las aplicaciones en segundo plano

Si tiene muchas aplicaciones en ejecución en segundo plano, el consumo de energía será alto. Si desea seleccionar rápidamente a una aplicación usada recientemente, puede hacerlo con la tecla Recientes. La tecla Recientes puede ayudarle a cambiar rápidamente entre varias aplicaciones

utilizadas recientemente. También puede usarla para cerrar aplicaciones en segundo plano y aumentar la velocidad operativa del dispositivo.

Pulse . Puede ver, cerrar o bloquear aplicaciones en segundo plano usadas recientemente o alternar entre estas:

- **Visualización de aplicaciones usadas recientemente:** Se mostrarán en pantalla las aplicaciones usadas recientemente y podrá consultarlas deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo.
- **Cambio a aplicación usada recientemente:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para encontrar la aplicación que desea usar y pulse la pestaña de la aplicación.
- **Cierre de aplicación:** Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pestaña de aplicaciones o pulse  en el extremo superior derecho de la pestaña de aplicaciones para cerrar la aplicación correspondiente.
- **Cierre de todas las aplicaciones:** Pulse  para cerrar todas las aplicaciones.
- **Bloqueo de aplicaciones:** Si desea que una aplicación continúe ejecutándose en segundo plano y no se cierre, puede bloquear la aplicación. Después de bloquear una aplicación, esta no podrá cerrarse. Pulse  en el extremo superior derecho de la pestaña de una aplicación y esta no podrá cerrarse. Si desea desbloquear una aplicación, pulse  en el extremo superior derecho de la pestaña de la aplicación.

Selector rápido

Instrucciones


Ajuste personalizado de la posición de accesos directos

Ajuste la posición de los accesos directos para colocar los que usa regularmente en la parte superior.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, abra el panel de accesos directos y pulse . En el panel de accesos directos, puede hacer lo siguiente:

Reorganizar accesos directos: Mantenga pulsado un acceso directo y, a continuación, arrastre el icono a la posición deseada.

Añadir un acceso directo: Arrastre un acceso directo del área oculta del panel al área mostrada; a continuación, pulse **VOLVER**.




Eliminación de accesos directos: Arrastre un acceso directo del área mostrada del panel al área oculta; a continuación, pulse **VOLVER**.



i Solo el modelo ANE-LX1 admite NFC. Mantenga el área NFC cerca de los otros dispositivos u objetos cuando utilice la función NFC.

Uso de accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia

¿Desea habilitar o deshabilitar rápidamente los datos móviles o la conexión Wi-Fi? Deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado y abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse el acceso directo correspondiente para habilitar o deshabilitar una función. Mantenga pulsado un icono de acceso directo para acceder a la página de ajustes de la función.



Barra de notificaciones y barra de estado

Instrucciones


Cómo abrir el panel de notificaciones para obtener información importante

¿Desea asegurarse de no perderse ninguna notificación importante? Desde la barra de estado del dispositivo, puede visualizar información de notificaciones en tiempo real, así como el estado operativo del dispositivo.

En el caso de recordatorios de notificaciones, puede encender la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar la notificación. Puede acceder a los ajustes de notificaciones y barra de estado de las siguientes maneras:

- **Acceso a los ajustes de notificaciones y barra de estado con la pantalla bloqueada:**

Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado; pulse , ingrese la contraseña y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones y barra de estado > Método de notificación**.



- **Acceso a los ajustes de notificaciones y barra de estado con la pantalla desbloqueada:**

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Barra de estado y notificaciones > Método de notificación.**

Personalización de notificaciones

¿No le agradan los recordatorios de notificaciones predeterminados? Puede personalizar los recordatorios de notificaciones de modo que reciba notificaciones cuando las desee.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones y barra de estado.** Es posible hacer lo siguiente:

- **Habilitar la función que permite que la pantalla se encienda al recibir notificaciones:**

Habilite **Las notificaciones activan la pantalla.** Cuando la pantalla del dispositivo esté apagada, se encenderá al recibir una notificación.


- **Configurar pulso de luz de notificación:** Si habilita **Notificación luminosa del led**, la luz de notificación parpadeará al recibir nuevas notificaciones.

- **Mostrar más información en la barra de estado:** Según sus preferencias, puede habilitar **Mostrar nombre del operador** y **Mostrar la velocidad de la red.** También puede configurar **Método de notificación** y seleccionar como se muestra **Porcentaje de batería.**

Deshabilitación de notificaciones de aplicaciones molestas

¿Le es molesto recibir tantos tipos distintos de notificaciones de aplicaciones? Puede configurar y deshabilitar notificaciones de aplicaciones para evitar que eso suceda.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Gestión de notificaciones.** Desde esta ubicación, puede deshabilitar todas las notificaciones de aplicaciones. También puede seleccionar una aplicación en particular y deshabilitar las notificaciones configurando los ajustes de la aplicación.



Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Instrucciones

Configuración de una contraseña de pantalla de bloqueo para proteger la privacidad

Fotos personales, información de contactos y aplicaciones bancarias; su dispositivo almacena mucha información confidencial. Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para que sea necesario introducirla cada vez que se desee desbloquear el dispositivo. La contraseña de la pantalla de bloqueo permite proteger la información privada del usuario si el dispositivo se pierde o accede a este un usuario no autorizado.

Cómo configurar una contraseña de pantalla de bloqueo: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y claves** y configure el tipo de contraseña de pantalla de bloqueo que usted prefiera.

- **Cómo configurar un PIN:** Un número de PIN es una secuencia de dígitos. Introducir un PIN para desbloquear el dispositivo es rápido y simple. Para mejorar el nivel de seguridad, utilice una secuencia de números aleatoria y larga como su PIN. Acceda a **Clave > PIN**, siga las instrucciones para configurar un PIN y, a continuación, pulse **Aceptar**.
- **Cómo configurar un patrón:** Desbloquee el dispositivo dibujando un patrón preestablecido sobre la pantalla. Para obtener un mayor nivel de seguridad, utilice un patrón que incluya segmentos de

líneas que se superponen. Acceda a **Clave > Patrón** y dibuje el mismo patrón dos veces. El patrón debe conectar al menos 4 puntos.

- **Cómo configurar una contraseña:** Una contraseña compuesta por números, letras y caracteres especiales ofrece mayor seguridad que un PIN o un patrón. Para incrementar el nivel de seguridad, utilice una contraseña con 8 o más caracteres, que incluya números, letras y caracteres especiales. Memorice la contraseña para poder recordarla y, de este modo, acceder al dispositivo. Acceda a **Clave > Contraseña**, siga las instrucciones para configurar una contraseña y, a continuación, pulse **Aceptar**.
- **Cómo desbloquear el dispositivo por medio de la huella digital:** Si el dispositivo admite el desbloqueo por huella digital, se recomienda utilizar dicho método. La huella digital es un método seguro y rápido de desbloquear su dispositivo. Una vez configurada la contraseña de la pantalla de bloqueo, pulse **Registrar** en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla y siga las instrucciones para registrar sus huellas digitales.
- **Por motivos de seguridad, no deshabilite la contraseña de pantalla de bloqueo:** La contraseña de pantalla de bloqueo evita el acceso no autorizado al dispositivo. Para que el dispositivo esté seguro, no seleccione **Ninguno** como método de bloqueo de pantalla.
- **Los avisos comunes de la contraseña le permiten recordarla:** Si no ha introducido la contraseña de la pantalla de bloqueo durante 3 días, el sistema requerirá introducir la contraseña para desbloquear el dispositivo.

Bloqueo de la pantalla para que el dispositivo esté seguro rápidamente

Si no utiliza el dispositivo durante un periodo determinado, la pantalla se apagará y se bloqueará. Mientras la pantalla permanezca encendida, podrá utilizar el dispositivo sin necesidad de desbloquear la pantalla. Bloquee la pantalla cuando no esté usando el dispositivo para proteger su privacidad y evitar la introducción de texto por accidente.

- **Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para proteger la privacidad** Puede bloquear su dispositivos de las siguientes maneras:

Bloquear la pantalla instantáneamente con el botón de encendido/apagado: Pulse el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla en cualquier momento.

Bloquear la pantalla pulsando una vez: Pellizque la pantalla juntando dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición. Pulse **Widgets > Bloqueo de pantalla** y añada el widget **Bloqueo de pantalla** a la pantalla principal. Esto permite reducir el desgaste por el uso del botón de encendido/apagado. Después de abandonar el modo de edición de la pantalla principal, pulse el widget **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla de forma instantánea. Para bloquear la pantalla de este modo, primero acceda a la página de la pantalla principal donde está ubicado el widget **Bloqueo de pantalla**.

También puede personalizar el estilo de la pantalla de bloqueo según sus preferencias:

Cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo: Su dispositivo utiliza el método Cambio de portadas por defecto. Abra  **Ajustes**. Acceda a la opción **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla**

y claves > Estilo de pantalla de bloqueo y seleccione el estilo de pantalla de bloqueo que más se adapte a sus necesidades.

- **Configurar un mensaje personalizado como firma de la pantalla de bloqueo:** Pulse **Firma de pantalla de bloqueo** para que aparezca un mensaje personalizado en la pantalla de bloqueo cada vez que se encienda la pantalla.

Cómo configurar la función Cambio de portadas

La función Cambio de portadas muestra una imagen nueva en la pantalla de bloqueo cada vez que usted desbloquea el dispositivo, para que nunca se aburra de un fondo de pantalla viejo.

Para acceder al panel de accesos directos de la función Cambio de portadas, deslice el dedo hacia arriba desde la parte de abajo de la pantalla de bloqueo.

Cómo añadir sus propias imágenes como portadas: Pulse . Pulse  y seleccione las imágenes que desee añadir y, a continuación, pulse .

Modo simple

Instrucciones


Vuelta a los principios básicos con el Modo simple

¿La pantalla principal está abarrotada de iconos de aplicaciones y se muestra texto de tamaño pequeño? El Modo simple aumenta el tamaño de los iconos y de la tipografía en la pantalla principal, e implementa una disposición más concisa que posibilita una navegación más sencilla.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Modo simple** y pulse .

En el Modo simple, podrá hacer lo siguiente:

- **Editar los iconos de la pantalla principal:** Mantenga pulsado cualquiera de los iconos para acceder al modo de edición de pantalla principal; a continuación, podrá añadir o eliminar iconos de aplicaciones de manera acorde.
- **Salir del Modo simple:** Para salir del **Modo simple**, pulse **Modo estándar**.




Gestión de la pantalla principal

Instrucciones

Cómo gestionar los widgets de la pantalla principal

¿Desea añadir widgets rápidamente a la pantalla principal, como por ejemplo el bloqueo de pantalla con solo pulsar, el navegador de notas o la agenda? Puede añadir, mover o eliminar widgets de la pantalla principal para ordenarla y facilitar su uso.

Cómo añadir widgets: Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Pulse **Widgets**, seleccione un widget y arrástrelo hasta un área vacía de la pantalla principal.



- i Compruebe que haya suficiente espacio vacío en la pantalla principal para colocar el widget allí. Si no hay suficiente espacio, añada otra página de pantalla principal o libere algo de espacio en la página de la pantalla principal actual.

Cómo eliminar widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Cómo mover widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrastre el widget hasta un lugar de la pantalla principal.

Configuración del fondo de pantalla principal

¿Desea configurar una imagen que le gusta como fondo de pantalla principal? Personalice su fondo de pantalla para que la pantalla principal se destaque.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Pantalla > Fondo de pantalla**. Es posible hacer lo siguiente:

- Configurar una imagen como fondo de pantalla principal:** Pulse **Establecer fondo de pantalla**. En **Más** o en **Galería**, seleccione la imagen que le guste y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar la **Pantalla de bloqueo**, la **Pantalla principal** o **Ambas**.
- Seleccionar de forma aleatoria los fondos de pantalla:** Habilite la opción **Cambiar fondo de la pantalla principal de forma aleatoria** y configure el **Intervalo** y el **Álbum para mostrar**.

Cómo configurar una imagen de la Galería como fondo de pantalla: ¿Tiene una imagen estupenda que desea configurar como fondo de pantalla? Abra  **Galería**, abra la imagen que le

guste y, a continuación, acceda a  > **Configurar como** > **Fondo** para configurar la imagen como fondo de pantalla principal.

Cómo gestionar la pantalla principal

¿Tiene demasiados iconos en la pantalla principal? Puede añadir una página nueva a la pantalla principal y personalizarla como desee.

Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- **Añadir una nueva página de la pantalla principal:** Pulse  a la izquierda o a la derecha de la pantalla para añadir una nueva página de la pantalla principal.
- **Eliminar una página de pantalla principal vacía:** Pulse  en una pantalla vacía para eliminarla.
 -  Las páginas de la pantalla principal que contienen widgets o iconos de aplicaciones no pueden eliminarse.
- **Modificar el orden de las páginas de la pantalla principal:** Mantenga pulsada la página de la pantalla principal que desee cambiar de lugar y, a continuación, arrástrela a la ubicación deseada.
- **Configurar una página predeterminada de la pantalla principal:** Pulse  en el extremo superior de la pantalla principal para configurar la página de la pantalla principal seleccionada como página predeterminada de la pantalla principal.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea almacenar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla** > **Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.

Cómo añadir el icono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal:

Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, pulse  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea añadir y arrástrelo hasta cualquier lugar de la pantalla principal.

Cómo gestionar los iconos de la pantalla de inicio


¿Su pantalla principal está atestada de iconos de aplicaciones? Puede mover o eliminar iconos de la pantalla principal, ordenarlos y moverlos a carpetas para un uso más conveniente.

Cómo mover los iconos de la pantalla principal: En la pantalla principal, mantenga pulsada una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrela a la ubicación de la pantalla que desee.

Cómo eliminar una aplicación: En la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrástrela hasta . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la aplicación.

 Para garantizar que el sistema funcione con normalidad, algunas aplicaciones del sistema preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo crear una carpeta para guardar los iconos de aplicaciones: En la pantalla principal, mantenga pulsada una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrela arriba de otra aplicación. Las dos aplicaciones se guardarán en una carpeta nueva.



Cómo eliminar una carpeta: Abra la carpeta, pulse , deseleccione todas las aplicaciones y, a continuación, pulse **Aceptar**. La carpeta se eliminará automáticamente y todas las aplicaciones de esta se moverán a la pantalla principal.

Cómo cambiar el nombre de una carpeta: Abra la carpeta, pulse el nombre de esta e introduzca un nuevo nombre.


Cómo añadir o eliminar iconos de aplicaciones de una carpeta: Abra la carpeta, pulse , seleccione o deseleccione las aplicaciones según lo necesite y, a continuación, pulse **Aceptar**. Las aplicaciones seleccionadas se añadirán a la carpeta automáticamente, mientras que las aplicaciones deseleccionadas se eliminarán de la carpeta.

- i** Otra forma de eliminar una aplicación de una carpeta es mantener pulsada la aplicación dentro de la carpeta hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrastrarla a la pantalla principal.

Sugerencias

Cómo ocultar iconos con indicador para evitar distracciones ocasionadas por las notificaciones con indicador

Puede ocultar los iconos con indicador y evitar que las notificaciones con indicador lo molesten. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Acceda a **Ajustes** > **Iconos de apps con símbolos** y active o desactive los selectores que están al lado de las aplicaciones según sus preferencias.



Contactos

Gestión de tarjetas personales

Características del producto

Gestión de tarjetas personales: añade y comparte tarjetas personales con facilidad

¿Le insume mucho tiempo introducir el contenido de las tarjetas personales en los contactos? ¿Es tedioso compartir los contactos móviles con amigos? El gestor de tarjetas personales permite añadir y compartir tarjetas personales fácilmente.


El gestor de tarjetas personales admite las siguientes funciones:

- **Escanear un código QR para añadir un contacto:** Escanee el código QR de una tarjeta personal para agregar la información a sus contactos y guardarla rápida y prácticamente.
- **Crear y compartir su propia tarjeta personal:** Cree una tarjeta personal en los contactos y el dispositivo generará automáticamente un código QR para que usted pueda compartir la información fácilmente con otras personas.
- **Compartir contactos:** Seleccione el contacto que desea compartir y pulse el código QR que se encuentra en la parte superior de la pantalla de detalles de contacto para compartirlo de forma rápida y sencilla.

Instrucciones

Cómo compartir contactos a través de tarjetas de visita electrónicas

Cómo compartir su tarjeta de visita: Abra  **Contactos** y pulse **Yo** para configurar la imagen de perfil, introducir su nombre, dirección de trabajo, número de teléfono y demás información. Después pulse  para que el dispositivo genere automáticamente una tarjeta de visita con código QR. Así podrá compartir rápidamente su tarjeta de visita mediante un código QR. También puede pulsar , seleccionar un método para compartir y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para hacerlo.



Cómo compartir contactos: Abra  **Contactos**, seleccione el contacto que desea compartir y pulse el código QR que aparece en el extremo superior derecho para compartirlo a través del código QR. También puede pulsar **Compartir**, seleccionar un método para compartir y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para hacerlo.


 Si el dispositivo del otro usuario admite el análisis de códigos QR, se pueden hacer fotos o escanear códigos QR directamente para añadir contactos.

Sugerencias

Cómo compartir tarjetas personales electrónicas

¿Todavía reparte tarjetas personales impresas en eventos sociales o de trabajo? ¿No le resulta tedioso compartir sus contactos móviles con sus amigos? Ahora existe un método más práctico para compartir las tarjetas personales.

- **Compartir tarjetas personales electrónicas:** En **Contactos**, puede crear su propia tarjeta personal y compartirla fácilmente a través del código QR.



- **Compartir contactos:** Pulse el código QR que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla de detalles de un contacto en **Contactos** para compartir fácilmente el contacto por medio de un código QR.

Gestión de contactos

Instrucciones

Importación y exportación de contactos

Cuando cambia de dispositivo, debe transferir los contactos existentes.

Abra  **Contactos**, acceda a  > **Importar/Exportar** y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Importar contactos:** Seleccione **Importar desde almacenamiento**, **Importar desde SIM**, **Importar desde otro dispositivo** y siga las instrucciones.
- **Exportar contactos:** Seleccione **Exportar a almacenamiento** o **Exportar a SIM**, **Compartir contactos** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Por defecto, los archivos **.vcf** exportados a través de **Exportar a almacenamiento** se guardan en el directorio raíz de la memoria interna del dispositivo. Abra **Archivos** para ver los archivos exportados.

También puede importar o exportar contactos con la función **Copia de seguridad**. Por defecto, los registros de copias de seguridad se guardan en la carpeta **Huawei** de **Archivos** > **Local** > **Memoria interna**.

Gestión de contactos

La aplicación Contactos ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar los contactos. Es posible simplificar la lista de contactos, seleccionar la vista de contactos solo del dispositivo o de la tarjeta SIM y buscar rápidamente los contactos frecuentes.

Cómo fusionar contactos duplicados: Si tiene contactos duplicados en su lista, puede usar la función **Unir contactos duplicados** para fusionarlos. En la lista de contactos, acceda a  > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos que desee fusionar y pulse .

Cómo ver contactos de diferentes cuentas: ¿Desea ver solamente los contactos del dispositivo o de la tarjeta SIM? Acceda a  > **Mostrar preferencias** y seleccione las cuentas que desea que se muestren. También se puede hacer lo siguiente:

- **Cómo habilitar el diseño simple:** ¿Desea ocultar las fotos de perfil, las empresas y los cargos de la lista de contactos? En la pantalla de la lista de contactos, acceda a  > **Mostrar preferencias** y habilite **Diseño simple**.
- **Cómo ver el espacio de almacenamiento de los contactos:** ¿Desea consultar el espacio de almacenamiento de los contactos? En la lista de contactos, acceda a  > **Mostrar preferencias**. En la sección **Cuentas**, podrá ver el espacio de almacenamiento total disponible en el dispositivo o en la tarjeta SIM.

Gestión de grupos de contactos

¿Desea enviar un mensaje a un grupo de colegas u organizar una reunión? Los grupos inteligentes agrupan automáticamente los contactos por empresa, ciudad y última fecha de contacto, para que usted pueda enviar rápidamente un correo o mensaje grupal.

Cómo crear un grupo de contactos: En la lista de grupos, pulse , introduzca el nombre del grupo (por ejemplo, Familiares o Amigos) y, a continuación, pulse **Aceptar**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos y, a continuación, pulse .

Cómo enviar un mensaje a un grupo inteligente de contactos: En la lista de grupos, en la sección **Grupos inteligentes**, abra un grupo y pulse  para enviar un mensaje o  para enviar un correo electrónico.

Cómo editar un grupo: En la lista de grupos, seleccione el grupo que desea editar y pulse  para añadir un contacto o pulse  para acceder a las opciones **Eliminar miembros**, **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** o **Cambiar nombre**.

Cómo eliminar un grupo: En la lista de grupos, mantenga pulsado un grupo y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Cómo añadir contactos a la lista negra

Usted puede añadir el número de un contacto a la lista negra para no recibir llamadas no deseadas de este.

Abra  **Contactos**, mantenga pulsado el contacto que desea añadir a la lista negra y pulse **Añadir a la lista negra**. El dispositivo bloqueará todas las llamadas y todos los mensajes de los contactos que aparezcan en la lista negra.

Cómo ver contactos incluidos en la lista negra: Abra  **Gestor**, acceda a **Bloqueado** >  y pulse **Lista negra de números** para ver la lista negra.

Cómo eliminar contactos de la lista negra: Abra  **Contactos**, mantenga pulsado el contacto que desee eliminar de la lista negra y pulse **Eliminar de la lista negra**.

Cómo borrar los registros de mensajes y llamadas

Use la función Borrar historial para borrar los registros de llamadas y mensajes de un contacto y así proteger su privacidad.

Abra  **Contactos**, seleccione un contacto y acceda a  > **Borrar historial** > **Borrar**. Todos los registros de mensajes y llamadas de ese contacto se borrarán.

Fusión de contactos de aplicaciones de terceros

Características del producto

Redes sociales integradas: reuniendo gente

¿Desea expandir sus redes sociales? ¿Desea sincronizar la información de una cuenta de una red social con sus contactos? Puede iniciar sesión en una cuenta de una red social (por ejemplo, LinkedIn) y sincronizar la información de sus contactos (por ejemplo, compañía, cargo y correo) con sus contactos locales para enriquecer la red social.

Instrucciones

Cómo ver la información profesional de un remitente

Si ha cambiado de trabajo, debe conocer la información profesional de sus nuevos colegas con rapidez. Desde una cuenta de una red social (por ejemplo, LinkedIn), puede pedir amistad a los contactos del correo. La información profesional de los remitentes de los correos se mostrará en la pantalla de detalles del correo.

En la bandeja de entrada de  **Correo**, abra un correo que haya recibido. Acceda a los detalles del correo, pulse la foto de perfil del remitente y seleccione **Ver perfil de LinkedIn**.

Cómo asociar la información de sus contactos con su cuenta de redes sociales

¿A qué se dedican los contactos de su dispositivo? ¿Cuáles son sus correos electrónicos? ¿Cuáles son sus cargos? Puede usar las redes sociales (por ejemplo, LinkedIn) para conocer más sobre sus contactos.

Cómo asociar una cuenta de LinkedIn: Abra  **Contactos**, acceda a > ⋮ > > **Ajustes** > **Asociar cuenta de LinkedIn** y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de LinkedIn. Una vez que ha iniciado sesión, el dispositivo actualizará automáticamente la información de sus contactos locales. Para sincronizar la información de todos sus contactos de LinkedIn, en la pantalla de ajustes de LinkedIn de **Contactos**, acceda a **Sincronizar los contactos de LinkedIn** > **Todos los contactos de LinkedIn** y seleccione **Sincronizar**.


Cómo ver la información de contactos proporcionada por LinkedIn: Abra un contacto de LinkedIn y pulse **Ver perfil de LinkedIn**.

Cómo desasociar los contactos de LinkedIn: Acceda a ⋮ > **Ajustes** > **LinkedIn** y seleccione **Desasociar**.

Sugerencias

Cómo ver la información profesional de sus contactos

¿Desea conocer la información profesional específica de un contacto? Puede acceder a ella desde una aplicación de terceros (por ejemplo, LinkedIn).



Marcación

Funciones básicas de llamadas

Instrucciones

Llamadas

En la pantalla del teclado numérico, introduzca una parte del número de teléfono o la primera letra o las iniciales en pinyin del nombre del contacto. El dispositivo buscará automáticamente los contactos correspondientes.

Abra  **Llamadas**. En la pantalla del teclado numérico, introduzca una parte del número de teléfono o la primera letra del nombre del contacto. El dispositivo buscará automáticamente en los Contactos y en los registros de llamadas. En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si su dispositivo tiene dos SIM, pulse  o  para hacer la llamada. Puede comprobar el estado (por ejemplo, sonando o desvío de llamadas habilitado) del contacto en la pantalla. Pulse  para colgar.

Pulsar el botón de encendido/apagado para colgar: ¿Ha marcado un número equivocado de forma accidental, ha ocultado la pantalla de llamada y desea cortar rápidamente? Puede configurar

Botón de encendido cuelga. En la pantalla **Llamadas**, acceda a  > **Ajustes** y habilite **Botón de encendido cuelga** para colgar rápidamente las llamadas.

Llamadas de emergencia

En una situación de emergencia, si el dispositivo está encendido y si se encuentra en un área de servicio, usted puede hacer llamadas de emergencia aun si la pantalla está bloqueada o si no hay red móvil.

 La función de llamada de emergencia está sujeta a las reglas locales y al proveedor de servicios de Internet. Los problemas de red o las interferencias del entorno pueden provocar errores en las llamadas de emergencia. En situaciones de emergencia, no dependa exclusivamente del dispositivo para comunicarse.

Abra  **Llamadas** o pulse **Emergencia** en la pantalla de bloqueo, introduzca el número de emergencia local en el teclado y pulse . Si se encuentra en un lugar con buena recepción de red móvil y el dispositivo está conectado a Internet, se obtendrá su ubicación y aparecerá en la pantalla como referencia.

Habilitación de llamada en espera para no perderse llamadas de terceros importantes

¿Recibe una llamada entrante cuando tiene una llamada en curso? La función de llamada en espera permite contestar la llamada nueva y pasar de una llamada a otra.

 Es posible que algunos operadores no admiten esta función.

Abra  **Llamadas**, acceda a  > **Ajustes** > **Ajustes adicionales** y habilite **Llamada en espera**.

Al recibir otra llamada, pulse  para responder la llamada y retener la primera. Pulse  o la llamada retenida en la lista de llamadas para pasar de una llamada a la otra.



Habilitación del desvío de llamadas para no perderse nunca una llamada

Si no puede responder llamadas, puede configurar el dispositivo de manera que desvíe las llamadas a otro número.

 Es posible que algunos operadores no admiten esta función.

Abra  **Llamadas** y acceda a >  >> **Ajustes** > **Desvío de llamadas**. Si su dispositivo tiene dos SIM, en la sección **SIM 1** o **SIM 2**, pulse **Desvío de llamadas** y seleccione un método de desvío. Introduzca el número al cual desea desviar las llamadas y confirme. Cuando se habilita el desvío de llamadas, el dispositivo automáticamente desvía las llamadas que reúnen los requisitos al número preestablecido.

Cómo eliminar registros de llamadas

Puede eliminar los registros de llamadas que ya no necesita.

Abra  **Llamadas** y pulse  para ocultar el teclado numérico. Puede llevar a cabo una de las siguientes operaciones:

- **Eliminar un solo registro:** Mantenga pulsada una entrada y pulse **Eliminar entrada**.

- **Eliminar muchos registros:** Pulse  , seleccione las entradas que desea eliminar o pulse **Seleccionar todo** y, a continuación  .

Habilitación del buzón de voz

¿Le preocupa perderse llamadas importantes por tener el dispositivo apagado? El buzón de voz graba mensajes de los usuarios llamantes en tiempo real por lo que usted no debe preocuparse de perder llamadas importantes.

- El operador debe proporcionar el servicio de buzón de voz. Asegúrese de haber habilitado este servicio. Póngase en contacto con su operador para obtener más información sobre el número de buzón de voz, los detalles del servicio y las tarifas.

Cómo habilitar el buzón de voz: Abra  **Llamadas**, acceda >  > > **Ajustes** pulse **Ajustes adicionales** (para dispositivos con dos tarjetas SIM, en la sección **SIM 1** o **SIM 2**, pulse **Ajustes adicionales**), acceda a **Buzón de voz** > **Número del buzón de voz** e introduzca el número de buzón de voz proporcionado por el operador.

Cómo escuchar correos de voz: En el teclado numérico, mantenga pulsado el **1** para llamar al buzón de voz y escuchar los mensajes.

Activación de la itinerancia internacional para una comunicación sin fronteras

Cuando viaja a otro país por trabajo o por placer, puede hacer llamadas en itinerancia sin necesidad de marcar el código de país.

- El operador debe proporcionar esta función. Asegúrese de que la itinerancia o la itinerancia internacional estén habilitadas para su tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador.

Abra  **Llamadas** o  **Contactos** para hacer una llamada.

Sugerencias

Modo bolsillo: cómo evitar tener llamadas perdidas

¿Le preocupa perder llamadas por tener el dispositivo en el bolsillo o en el bolso? El modo bolsillo aumenta gradualmente el volumen del tono de llamadas entrantes, de modo que se oiga aun en entornos ruidosos.

Abra  **Llamadas**, acceda a  > **Ajustes** > **Modo bolsillo** y habilite **Modo bolsillo**. Cuando se habilita **Modo bolsillo**, el volumen del tono de llamadas entrantes aumenta gradualmente cuando usted tiene el dispositivo en el bolso o en el bolsillo.



Cómo devolver llamadas perdidas rápidamente

¿Desea devolver rápidamente una llamada perdida?

La notificación de una llamada perdida aparecerá en la pantalla de bloqueo. Pulse la notificación para devolver la llamada rápidamente.

Filtro de acoso

Instrucciones

Bloqueo de llamadas no deseadas: descanse tranquilo

¿Cansado de llamadas no deseadas y timos telefónicos? Utilice la función **Filtro de números**.

Cómo configurar reglas de interceptación: Abra  **Llamadas**, acceda a >  > **Filtro de números** y después pulse . Configure las reglas de interceptación y la lista negra o blanca según sus preferencias.

Sugerencias

Bloqueo de llamadas no deseadas de usuarios que usan el mismo prefijo de llamadas

Si recibe llamadas no deseadas con frecuencia de números con el mismo prefijo, como 9521, puede crear una regla para bloquearlas todas.

Abra  **Llamadas**. Acceda a  > **Bloqueado** >  > **Lista negra de números** > **Añadir** > **Buscar prefijo coincidente**, introduzca **9521** y pulse **Aceptar**.

VoLTE

Instrucciones

Cómo habilitar VoLTE para disfrutar de llamadas HD

-  Solo los teléfonos que cuentan con dos SIM admiten la habilitación de 4G, VoLTE y VoWiFi en las dos ranuras para tarjetas SIM.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles**. En la sección de ajustes de la SIM 1 o 2 (si el operador lo admite), es posible:

- **Habilitar 4G:** Active **Habilitar 4G**. Debido a la personalización para los operadores, es posible que no haya un selector de 4G en el teléfono. Esto significa que 4G ya está habilitada y no se debe activar manualmente.
- **Habilitar llamadas VoLTE:** Active **Llamadas VoLTE**.
- **Habilitar llamadas vía Wi-Fi:** Active **Llamadas vía Wi-Fi**.

VoWi-Fi

Instrucciones

Uso de VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas

Puede usar **VoWi-Fi** para hacer llamadas de voz y videollamadas en cualquier lugar donde haya una red Wi-Fi, incluso si no hay recepción de red de teléfonos celulares.

-  El operador debe proporcionar esta función. Póngase en contacto con su operador para obtener más información, como tarifas y cargos.

Abra  **Llamadas**, acceda a >  >> **Ajustes > Llamadas vía Wi-Fi** y habilite **Llamadas vía Wi-Fi**. Pulse **Modo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la red preferida.

Mensajes

Funciones básicas de mensajería

Instrucciones

Gestión de mensajes

La aplicación Mensajes hace que estar al tanto de los mensajes resulte más fácil.

Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver las conversaciones correspondientes. Abra un mensaje no leído y el sistema automáticamente identificará y resaltará el número de teléfono, la dirección de un sitio web, el correo, la fecha y la hora y demás información dentro del mensaje. Pulse la información pertinente para llevar a cabo una operación.

Cómo responder mensajes: Introduzca el contenido del mensaje en el cuadro de texto y pulse .

Cómo añadir mensajes a favoritos: ¿Le preocupa borrar un mensaje importante por accidente? Mantenga pulsado el mensaje y siga las instrucciones de la pantalla para añadirlo a favoritos o bloquearlo.

Cómo reenviar un mensaje: ¿Desea compartir un mensaje con amigos? Mantenga pulsado el mensaje y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reenviarlo o compartirlo.

Cómo eliminar un mensaje: ¿Cansado de la acumulación de mensajes? Borre las conversaciones o los mensajes innecesarios para limpiar la lista de mensajes. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre un mensaje o conversación y pulse . Para eliminar mensajes de notificación, mantenga pulsados un mensaje o conversación para acceder a la pantalla de edición, seleccione la conversación o el mensaje y acceda a  > **Eliminar**. No es posible recuperar los mensajes eliminados.

Cómo responder un mensaje rápidamente: ¿Desea responder un mensaje rápidamente? Los mensajes nuevos aparecerán en el panel de notificaciones. Pulse el mensaje para responderlo rápidamente.

Cómo buscar mensajes: ¿Desea encontrar un mensaje rápidamente? En la lista de mensajes, introduzca las palabras clave en la barra de búsqueda y los resultados correspondientes aparecerán debajo de la barra de búsqueda.

Cómo anclar al inicio: ¿Desea anclar al inicio de la lista un mensaje importante? En la lista de mensajes, mantenga pulsado un mensaje para seleccionarlo y pulse . Los mensajes anclados se mostrarán debajo de los mensajes de notificación. Para anclar mensajes no leídos, acceda a  >

Ajustes > Anclar mensajes no leídos.

Bloqueo de mensajes no deseados

¿Cansado de recibir mensajes no deseados? Habilite el bloqueo de mensajes y diga adiós a los mensajes no deseados.

Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, acceda a  > **Filtro de números**, pulse  y configure las reglas de interceptación, la lista blanca y la lista negra.

Envío de mensajes

Los mensajes de texto son un método sencillo y rápido de comunicarse con amigos, familiares y colegas. Además de texto, se pueden incluir emojis, imágenes o archivos de audio para que los mensajes sean más atractivos.

Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, acceda a  >  y seleccione contactos o grupos.

Introduzca el contenido del mensaje, pulse  para añadir otros tipos de contenido y pulse  para enviar el mensaje.

Cómo guardar como borrador: Pulse  para guardar un mensaje como borrador.

Cómo añadir una firma a un mensaje de texto

Usted puede crear una firma que pueda añadir al final de los mensajes de texto y así darles un estilo más formal.

Abra Mensajes, acceda a  > **Ajustes** > **Avanzados** > **Firma** y habilite **Adjuntar firma**. Pulse **Editar firma**, introduzca la firma y pulse **Aceptar**.

Sugerencias

Cancelación de envío de mensajes

¿Ha enviado por accidente un mensaje sin terminar de editarlo?

En la lista de mensajes, acceda a  > **Ajustes** y habilite **Cancelar envío**. Pulse dos veces un mensaje dentro de los 6 segundos de haberlo enviado para cancelar el envío.


Cámara

Funciones básicas de la cámara

Instrucciones

Cómo usar la cámara para grabar vídeos

Además de hacer fotos, la cámara también permite grabar vídeos en alta resolución con sonido.



Cómo grabar un vídeo: Abra  **Cámara** y pulse  para seleccionar el modo vídeo. Pulse  para comenzar a grabar un vídeo.

Cómo hacer una foto mientras se graba un vídeo: Puede pulsar  mientras está grabando un vídeo para hacer una foto.

Cómo acercar o alejar la imagen: En el visor, pulse la pantalla con dos dedos y sepárelos para acercar la imagen o júntelos para alejarla. Si acerca la imagen más allá del límite del zoom digital de la cámara, la calidad de la imagen se verá afectada. Cuando pulsa la pantalla con dos dedos y acerca o aleja la imagen, aparece en pantalla una barra de zoom que también puede utilizarse para acercar y alejar.

Cómo activar el flash: Cuando esté grabando un vídeo en un entorno con poca luz, pulse  y seleccione  para activar el flash.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

En la página de ajustes de la Cámara, se pueden configurar una serie de ajustes, modos y especificaciones de la cámara según las necesidades.

Pulsar el visor para disparar: Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a **Ajustes** y habilite **Pulsar para capturar**. A partir de ahora, cuando pulse un objeto en el visor, la cámara lo enfocará y hará la foto automáticamente.

Capturar sonrisas automáticamente: En **Ajustes**, habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Bloquear distancia focal: En **Ajustes**, pulse **Mantener presionado obturador** y seleccione **Bloquear distancia focal**. Al mantener pulsado el botón del obturador, la cámara ya no enfocará automáticamente.

Usar el botón de volumen para hacer fotos, enfocar una captura o acercar o alejar la imagen: En **Ajustes**, pulse **Función tecla volumen** y seleccione el modo **Obturador**, **Zoom** o **Foco** según sus necesidades.

Cómo usar la grilla de asistencia para crear fotos

Si no sabe dónde ubicar el objetivo en la foto, utilice la función de grilla de asistencia para mejorar su creación.

Para seleccionar una grilla de asistencia, abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la izquierda por el visor para acceder a la pantalla **Ajustes**. Pulse **Cuadrícula de cámara** y seleccione un tipo de grilla.

La regla de los tercios: Seleccione la grilla **Cuadrícula** o **Cuadrícula Phi**. Los cuatro puntos de intersección de las líneas de la grilla son los puntos focales de la foto. Ubique el objetivo en uno de estos puntos para crear una toma interesante.



Espiral áureo: Seleccione la grilla **Espiral de Fibonacci (izquierda)** o **Espiral de Fibonacci (derecha)**. El centro del espiral es el punto focal de la foto. Coloque el objetivo aquí para guiar al observador alrededor de la imagen en un flujo natural.



Funciones básicas de la cámara

Conozca las funciones básicas de la cámara para poder hacer mejores fotos.



Captura básica de fotos: Abra  **Cámara**. En la pantalla del visor, pulse  para hacer una foto. También puede configurar el botón de volumen como obturador y pulsar el botón para bajar el volumen para hacer una foto.

Cómo seleccionar un modo de captura: En la cámara, deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla para acceder a la pantalla de captura. Puede seleccionar otro modo según lo requiera.

Cómo ajustar la distancia focal: En la pantalla de captura, pulse la pantalla con dos dedos. Separe dos dedos para acercarla o júntelos para alejarla. Si el acercamiento al objeto deseado es mayor que la distancia focal digital, la calidad de la foto disminuirá en consecuencia. Al juntar dos dedos, el área de ajuste de la distancia focal se muestra en el lateral de la pantalla de captura. Arrastre el control deslizante para ajustar la distancia focal.

Cómo ajustar la exposición: Cuando el entorno está demasiado brillante o demasiado oscuro, la cámara automáticamente puede ajustar la exposición para mejorar la toma. A mayor exposición, más brillante será la foto; a menor exposición, más oscura. En la pantalla de captura, pulse la pantalla y arrastre  al lado del enfoque para ajustar rápidamente la exposición.

Activación o desactivación del flash: Al hacer fotos en entornos oscuros, puede activar el flash para aumentar la luminosidad del entorno. En la pantalla de captura, pulse  para seleccionar los siguientes modos:

-  **Automático:** La cámara automáticamente determina si es necesario activar el flash o no según la luz ambiente.

- ✨ **No:** La cámara no activa el flash cuando se hacen fotos.
- ⚡ **Sí:** La cámara activa el flash cuando se hacen fotos.
- 💡 **Siempre:** El flash siempre está habilitado en la pantalla de captura de fotos.


Cómo habilitar la ubicación geográfica: Se graba la información de ubicación durante la toma. Puede ver las fotos del álbum utilizando la información de la ubicación geográfica. En la pantalla de captura, deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a la pantalla de ajustes de la cámara y active el selector **Ubicación GPS**.

Sugerencias

Seguimiento de objetos: cómo capturar a los niños jugando

Si las fotos que hace de los niños siempre salen borrosas, intente con la función Seguimiento de objetos. Esta función automáticamente se enfoca en objetos que se mueven para crear capturas de acción más nítidas.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y habilite **Seguimiento de objetos**. Pulse el objetivo en el visor. La cámara automáticamente seguirá al objetivo y lo mantendrá enfocado para evitar que salga borroso.



Fotos en ráfaga: cómo capturar momentos inolvidables con un toque

Use el modo Ráfaga para hacer una secuencia de fotos rápidamente para poder elegir la mejor.

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la izquierda y acceda a **Mantener presionado obturador** > **Ráfaga**. Mantenga pulsado  para hacer la foto en ráfaga. Una vez hecha la foto en ráfaga, abra **Galería** y busque las fotos que tengan la etiqueta . Pulse  para seleccionar la foto favorita de la secuencia de fotos.

 Solo se pueden hacer fotos en ráfaga en modo **Foto** estándar y en modo **Monocromático**.

Control de audio: cómo hacer fotos con comandos de voz

¿Desea hacer una foto sin pulsar el obturador? Utilice comandos de voz para hacer fotos usando la voz.

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la izquierda y acceda a **Control de audio**. Habilite **Control de audio** y seleccione el comando de voz deseado para hacer fotos. Diga el comando para hacer una foto.

Instantánea rápida: no se pierda ningún momento

Si se ha perdido una oportunidad de hacer una foto por no desbloquear el dispositivo a tiempo, pruebe la función Instantánea rápida. Permite capturar momentos espontáneamente. Simplemente pulse el botón para bajar el volumen dos veces seguidas para hacer una foto con la pantalla apagada.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y pulse **Instantánea rápida** > **Hacer instantánea rápida**. Apunte la cámara a lo que desea capturar y pulse el botón para bajar el volumen dos veces seguidas para hacer una foto con la pantalla apagada.



Capturas programadas: cómo hacer fotos grupales que incluyan a todos

¿Desea una foto grupal sin pedirle a un extraño que la haga? Utilice el temporizador. Primero, prepare la captura y después pulse el botón del obturador. La cámara le dará un tiempo adicional para que se ubique en la captura antes de que se haga la foto. Haga fotos grupales que incluyan a todos y sin pedirle a un extraño que las haga.

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la izquierda por la pantalla, pulse **Temporizador** y seleccione el tiempo deseado.



Vídeos en cámara lenta: Captura en detalle de momentos pasajeros

La grabación en cámara lenta permite reducir la velocidad de momentos importantes y verlos con mucho más detalle. Si desea capturar un momento único, se puede reproducir una sección de la grabación en cámara lenta y capturar el momento exacto que desee.

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha, pulse **Cámara lenta** y, a continuación, pulse  para iniciar la grabación de un vídeo.

El vídeo grabado se guardará en **Galería > Vídeos de la cámara**. Durante la reproducción, los usuarios pueden arrastrar el control deslizante de edición para seleccionar el segmento que deseen reproducir en cámara lenta.

 Grabe vídeos en cámara lenta en entornos con mucha iluminación para obtener los mejores resultados.

Gran apertura

Características del producto

Modo de gran apertura: Realce del objetivo

¿Desea exhibir una peonía en un mar de flores, resaltar un objetivo en una multitud o aumentar el brillo en un entorno con poca iluminación? Habilite el modo de gran apertura para desenfocar el fondo y resaltar el objetivo, y así obtener fotos nítidas incluso en condiciones con poca iluminación.

- **Enfoque rápido para capturar momentos pasajeros:** El modo de gran apertura permite capturar rápidamente momentos pasajeros durante viajes y, a la vez, evita el efecto borroso ocasionado por el movimiento de la lente o un enfoque demasiado lento.
- **Desenfoque del fondo para resaltar el objetivo:** ¿No puede enfocar un objetivo en una multitud? Habilite el modo gran apertura para desenfocar el fondo, con el fin de sobresalir fácilmente, incluso en una calle en la que hay mucha gente.
- **Captura fácil de momentos, incluso por la noche:** ¿Las fotos salen borrosas al hacerlas por la noche o en condiciones de poca iluminación? Habilite el modo gran apertura para aumentar la cantidad de luz que la lente deja ingresar y personalice el brillo de la foto, de modo que pueda capturarse el momento mejor iluminado incluso en condiciones de poca iluminación.



Instrucciones

Modo de gran apertura: Resalte el objetivo

El modo de gran apertura permite obtener fotografías con baja profundidad de campo. Esta función crea un fondo borroso que hace sobresalir el objetivo de la foto.

Captura de foto con gran apertura: Abra  **Cámara**. Pulse el icono  en la parte superior de la pantalla para habilitar el modo de gran apertura. Pulse el icono  nuevamente para salir del modo de gran apertura. Si el icono no puede verse, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla y

seleccione **Foto**. Al hacer capturas, pulse la pantalla para seleccionar un punto focal y, a continuación, pulse  para hacer la foto.

- Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona estén a no más de 2 m (6 pies) de distancia de la cámara.
- Pulse  y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar el nivel de apertura. Cuanto menor sea el valor de apertura, más borroso se verá el fondo.

Edición de foto con gran apertura: Abra **Galería** y pulse una foto que esté marcada con el icono

. Pulse  para cambiar el valor de punto focal y apertura. Pulse  para guardar la foto.


Sugerencias

Modo de gran apertura: cómo destacar el objetivo

El modo de gran apertura destaca el objetivo manteniendo el foco en primer plano y el fondo borroso.

Abra  **Cámara** y seleccione la cámara posterior. Pulse el icono  en la parte superior de la pantalla para habilitar el modo de **gran apertura**. Al hacer capturas, pulse la pantalla para seleccionar un punto focal y, a continuación, pulse  para hacer la foto.

- Pulse  y mueva el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar el nivel de apertura. Cuanto menor sea el valor de apertura, más borroso se verá el fondo.
- Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objetivo esté a menos de 2 metros (6 pies) de distancia de la cámara.



Panorámica

Instrucciones

Panorámica: cómo capturar el mundo en modo gran angular

Las fotos panorámicas ofrecen un ángulo de visión más ancho que las fotos comunes y permiten hacer capturas de paisajes.

Para hacer una captura panorámica, la cámara hace múltiples fotos de objetos dentro del campo visual y las une para crear una sola foto.

- i Cuando haga una toma panorámica, busque un espacio ancho, abierto y un poco lejos del objetivo y trate de evitar fondos monocromáticos.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Panorámica**. En el modo Panorámica, pulse  en la parte superior de la pantalla y configure la dirección de la captura.

Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Mueva el dispositivo lentamente en la dirección indicada, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que la flecha permanezca a nivel de la línea central. Pulse  cuando finalice. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.



Cómo usar el modo Panorámica para hacer selfies panorámicas

¿Desea incluir más gente o una mayor parte de la escena en una selfie? Utilice el modo Panorámica para hacer selfies con un campo visual más ancho.

- 1 Para hacer una selfie panorámica, abra  **Cámara** y pulse  para seleccionar la cámara frontal.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Panorámica**.
- 3 Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para hacer la primera foto.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla y mueva el dispositivo en una dirección hasta que el marco azul se superponga con el marco cuadrado de la pantalla. La cámara hará automáticamente otra foto.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla y mueva el dispositivo en la dirección opuesta hasta que el marco azul se superponga con el marco cuadrado de la pantalla. La cámara hará automáticamente la foto final.
- 6 Finalizadas las capturas, la cámara automáticamente combinará las tres fotos en una selfie de gran angular.

Modo cámara profesional

Características del producto

Cámara profesional: uso de la luz para contar historias

La Cámara profesional permite ajustar la exposición, la velocidad del obturador y configurar otros ajustes, por lo que usted podrá controlar por completo su cámara.

La Cámara profesional es un modo de cámara preinstalado en el dispositivo. Este modo permite ajustar diversos parámetros de la cámara para crear fotos y vídeos con resultados comparables a los de las cámaras profesionales.



Instrucciones

Cómo usar el modo Cámara profesional para capturar paisajes

Use el modo Cámara profesional para personalizar los ajustes de la cámara y hacer fotos de paisajes increíbles.

Abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la derecha. Pulse **Foto profesional** para habilitar el modo Cámara profesional.

Modo de medición: En el modo Cámara profesional, pulse . Seleccione el modo de medición adecuado para la escena.

Modo de medición	Escena
Matricial	Paisajes anchos (vistas costeras, montañas)
Central	Fotos con un objetivo central separado del fondo.
Puntual	Fotos con objetivos se desean capturar de modo aislado, como flores o árboles.

Ajustes de brillo

- **ISO:** En el modo Cámara profesional, pulse  y mueva el control deslizante de ISO de forma horizontal para cambiar el valor.

 Se recomienda un valor de ISO de 400 o menos para evitar ruido en exceso. Para tomas de día, configure el valor de ISO entre 100 y 200. Para tomas de noche, configure el valor de ISO aproximadamente en 400.

• **Velocidad del obturador:** En el modo Cámara profesional, pulse  y arrastre el control deslizante hasta que el valor deseado quede resaltado.

 En el caso de escenas estáticas (como montañas) se recomienda una velocidad de obturador entre 1/80 y 1/125. Para escenas en movimiento (como olas), se recomienda colocar el teléfono en un trípode y configurar una velocidad de obturador más lenta (inferior a un segundo).

• **Compensación de exposición:** En el modo Cámara profesional, pulse  y arrastre el control deslizante de EV hasta que el valor deseado quede resaltado.

Balance de blancos: En el modo Cámara profesional, pulse  y arrastre el control deslizante AWB hasta que el valor deseado quede resaltado.

- 
 - Si la toma se realiza con luz solar directa, seleccione  ; si se realiza en la oscuridad o el día está nublado, seleccione  .
 - Seleccione  para cambiar la temperatura del color. Para crear una foto con tonos más cálidos o un aspecto retro, configure un valor K superior. Para obtener una iluminación más fría o una sensación de quietud, configure un valor de K inferior.

Enfoque: En el modo Cámara profesional, pulse  y arrastre el control deslizante AF hasta que el valor deseado quede resaltado.

Modo de enfoque	Escena
AF-S	Escenas estáticas (como montañas)
AF-C	Escenas en movimiento (como olas)
MF	Objetivos aislados (como flores)

Cómo mantener el dispositivo nivelado: En el modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda por el visor y habilite **Nivel horizontal**. Esta función muestra un instrumento de nivelación en el visor. Asegúrese de que la línea punteada esté alineada con la línea entera. Esto indica que el dispositivo está nivelado.

Cómo guardar archivos RAW: En el modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda por el visor y habilite **Formato RAW**. Las fotos se guardarán en los formatos RAW y JPEG.

- 
 - En el modo Cámara profesional, si se cambia alguno de los ajustes, es posible que los otros cambien automáticamente.
 - Los ajustes mencionados solo son referencias. Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes de la cámara según las condiciones reales donde se hace la foto.



Cómo usar el modo Cámara profesional para hacer retratos

¿Desea dar personalidad a los retratos? El modo Cámara profesional permite personalizar los ajustes de la cámara para crear un estilo de retratos exclusivo.

Abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la derecha en el visor para habilitar el modo Cámara profesional.

Modo de medición: Para las tomas de retratos, seleccione  o  y posicione el objetivo en el centro de la foto.

Ajustes de brillo

- **ISO:** Para capturar retratos, se recomienda una configuración baja de ISO para evitar el ruido en exceso. En condiciones de luz combinada, es posible que deba experimentar hasta encontrar la configuración correcta de ISO.

Escena	Valor de ISO recomendado
Exteriores	100-200
Interiores	400
Escenas nocturnas	400–800

- **Velocidad del obturador:** Utilice velocidades de obturador más lentas para escenas más oscuras y más rápidas para escenas con buena iluminación. Para objetivos estáticos, utilice una velocidad de

obturador de 1/80 a 1/125. Para objetivos dinámicos, utilice una velocidad de obturador de por lo menos 1/125.

- **Compensación de exposición:** Si el objetivo y el fondo están demasiado oscuros, aumente el valor de EV; si están muy claros, reduzca el valor de EV.

Enfoque: En el caso de los retratos, se recomienda seleccionar el modo de enfoque manual (MF). Pulse la parte de la foto que desea aislar por medio del enfoque (como una cara) y haga la foto.

- **i** En el modo Cámara profesional, si se cambia alguno de los ajustes, es posible que los otros cambien automáticamente.
- Los ajustes mencionados solo son referencias. Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes de la cámara según las condiciones reales donde se hace la foto.



Sugerencias

Cámara profesional: cómo mejorar las fotos

El modo Cámara profesional permite controlar todos los ajustes de la cámara para determinar la iluminación y el color de las fotos.

Abra **Cámara** y deslice el dedo hacia la derecha, pulse **Foto profesional** para habilitar el modo **Cámara profesional**.



Modo Comida

Sugerencias

Modo Comida: cómo hacer fotos tentadoras

¿Desea hacer fotos tentadoras de lo que está comiendo para compartir con sus amigos pero las fotos nunca se ven como usted desea? Use el modo Comida de la Cámara para resaltar los sabores en las fotos.

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla y pulse . Una vez que haya terminado de descargar **Realzar comida**, puede usar **Realzar comida** en cualquier momento para hacer fotos tentadoras de sus platos favoritos.



Efectos de belleza

Características del producto

Cómo usar el modo Retrato para capturar retratos espectaculares

¿Desea verse siempre impecable en las selfies? El modo Retrato permite configurar diferentes ajustes de belleza y crear una base de datos de información para ajustes de belleza personalizados.

- i Si hace una selfie por la noche o con poca iluminación, el dispositivo detectará que hay poca luz ambiente y automáticamente habilitará el Modo nocturno para mejorar la calidad de las selfies. Este modo no cuenta con un selector y se habilita automáticamente cuando el dispositivo detecta que hay poca luz ambiente. El dispositivo mostrará un aviso al habilitar este modo.

- Modo Retrato:** Permite aplicar automáticamente efectos de belleza a todas las personas que aparecen en cuadro.
- Mejorar selfie:** Si habilita esta función, el dispositivo creará un plan de belleza personalizado para usted. A mayor nivel de belleza, más pronunciados se verán los efectos.

Instrucciones

Cómo usar el modo Belleza para hacer retratos sorprendentes

¿Quiere que sus selfies o las fotos realizadas en grupo se vean mejor? El modo Belleza le brinda opciones personalizadas para que cada foto sea fantástica y duradera.

Cómo habilitar el modo Belleza y hacer brillar sus fotos: Abra  **Cámara**, habilite , y pulse el icono  en el visor. Arrastre los controles deslizantes hacia la izquierda y hacia la derecha para definir los ajustes de embellecimiento. A mayor **Nivel de belleza**, más notorios serán los efectos del embellecimiento. Después de configurar los ajustes, pulse  para hacer las fotos.

Cómo habilitar el modo Mejorar selfie para personalizar los ajustes de embellecimiento: Abra  **Cámara**, habilite  y deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a la pantalla de ajustes de la Cámara. Pulse **Mejorar selfie** y habilite **Mejorar selfie**. Siga las indicaciones en pantalla para hacer fotos mirando hacia el frente, hacia los costados y hacia abajo a fin de configurar los parámetros del modo Belleza. Los valores más altos de los parámetros generan efectos de embellecimiento y adelgazamiento muy pronunciados. Después de confirmar los ajustes, pulse  para guardar la información personalizada de embellecimiento.

- **Cómo volver a introducir la información personal:** En la pantalla de ajustes de la Cámara, acceda a **Mejorar selfie > Editar información personal**, siga las indicaciones que aparecen en pantalla para volver a hacer las fotos mirando hacia el frente, hacia los costados y hacia abajo. Esto restablecerá los parámetros de embellecimiento.
- **Cómo ajustar los parámetros de embellecimiento:** En la pantalla de ajustes de la Cámara, acceda a **Mejorar selfie > Configurar efectos de belleza** para ajustar los parámetros, como tono y suavidad de la piel.

Modo Pintura con luz

Características del producto

Pintura con luz: capturas de estelas de luz

El modo Pintura con luz configura automáticamente una velocidad lenta del obturador para realizar capturas de larga exposición de estelas de luz. Este modo permite crear fotos asombrosas con una calidad etérea.

El modo Pintura con luz ofrece cuatro modos de toma creativos para diferentes objetivos y condiciones de iluminación:

- **Estela de luz:** Permite capturar las estelas de luz creadas por automóviles durante la noche.
- **Grafiti de luz:** Permite capturar estelas creadas por fuentes de luz que se mueven en condiciones de poca iluminación.
- **Aguas suaves:** Permite capturar imágenes suaves como la seda de cataratas y de agua que fluye.
- **Estela de estrellas:** Permite capturar fotos impactantes de estelas de estrellas por la noche.



Instrucciones

Aguas suaves: cómo capturar cataratas y agua que fluye con aspecto sedoso

El modo Aguas suaves permite capturar fotos de cataratas y ríos con aspecto de seda.

- Para obtener resultados óptimos, busque un río o una catarata con gran cantidad de agua.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**

Aguas suaves. Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando finalice.



Estela de estrellas: cómo capturar la belleza de las estrellas

El modo Estela de estrellas permite usar la cámara para capturar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno.

- Para obtener mejores resultados, busque una ubicación sin contaminación lumínica con una vista libre del cielo y sin nubes.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz > Estela de estrellas**. Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando finalice.



Estelas de luz: cómo capturar las luces de la ciudad

El modo Estelas de luz permite crear fotos artísticas de las luces de los automóviles por la noche.

- Realice la captura a distancia y levemente por encima de lo que desea capturar para obtener mejores resultados. Asegúrese de que las luces del automóvil no apunten directamente hacia la cámara, ya que esto puede generar una sobreexposición.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**

Estela de luz. Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando finalice.



Grafiti de luz: cómo pintar una foto con luz

El modo Grafiti de luz permite crear patrones o escribir palabras moviendo una fuente de luz de la cámara frontal.

- i • Busque un lugar oscuro alejado de fuentes de iluminación y asegúrese de que la silueta del objetivo no esté visible. Seleccione una fuente de iluminación brillante del color adecuado, como una pequeña antorcha o un palo brillante.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**
Grafiti de luz. Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando finalice.



Modo HDR

Sugerencias

Modo HDR: cómo hacer que las fotos se vean más nítidas

Cuando hace una foto con iluminación de fondo o cuando hace una toma de un edificio o un paisaje con mucho contraste de luz, el modo HDR puede ayudar a mejorar el efecto de luces y sombras y, de esta manera, lograr fotos más nítidas. Cuando está habilitado el modo HDR, la cámara utilizará ajustes de exposición distintos para hacer varias tomas rápidamente y combinarlas. El resultado es una foto con detalles más nítidos en áreas claras y medias.

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla y pulse **HDR**. Sostenga el dispositivo firmemente y pulse  para hacer una foto.

-  Para minimizar el movimiento de la cámara durante la toma, se recomienda utilizar un trípode para estabilizar el dispositivo.



Cámara rápida

Instrucciones

Cómo usar la cámara rápida para condensar horas en minutos

Puede usar la función de cámara rápida para capturar imágenes durante un periodo extenso de tiempo y condensarlas en un vídeo corto, para ver el flujo del tráfico de la ciudad o apreciar cómo se abre una flor, cómo se forman las nubes o cómo se mueven las estrellas.

- i • Evite grabar con la función de cámara rápida durante periodos demasiados prolongados, ya que se agotará la batería y se consumirá mucho espacio de almacenamiento.
- Utilice un trípode fijo para reducir el movimiento del dispositivo durante la grabación con la función de cámara rápida.

Antes de iniciar la grabación con la función de cámara rápida, asegúrese de que el lugar esté bien iluminado y de que la cámara esté bien enfocada. Ubique la cámara con cuidado para evitar capturar objetos sin importancia del fondo.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Cámara rápida**. Pulse

 para comenzar la grabación. Pulse  para finalizar la grabación.

Acceda a **Galería** para reproducir el vídeo grabado con la función de cámara rápida.



Modo nocturno


Sugerencias

Capturas nocturnas: cómo descubrir la belleza de la noche

En comparación con los modos de fotografía estándares, el modo nocturno resuelve las limitaciones derivadas de la poca iluminación y de las capturas por la noche para brindarle detalles nítidos con colores y brillo mejorados.

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla y pulse **Toma nocturna**. Pulse  y la cámara automáticamente hará múltiples fotos y las combinará. No deje de disparar hasta que termine la cuenta regresiva porque las fotos pueden salir borrosas.

-  • El modo nocturno adopta múltiples exposiciones durante el proceso de captura. El dispositivo debe sostenerse firmemente. Para minimizar el movimiento de la cámara, se recomienda utilizar un trípode y estabilizar el dispositivo.
- Si desea ajustar manualmente el valor de ISO y la velocidad del obturador, mantenga dicho valor en 200 o menos y la velocidad del obturador en 5 s o menos para obtener resultados óptimos.



Marca de agua

Sugerencias

Marcas de agua personalizadas: cómo darles a las fotos un toque personal

¿Desea añadir unas palabras a las fotos para registrar sus ideas? Habilite la función de marca de agua y añada marcas de agua personalizadas a sus fotos. Puede seleccionar de una gran variedad de formatos para darles a sus fotos un toque personal.

Puede añadir a sus fotos marcas de agua con la fecha y la hora, el lugar, el clima, su estado de ánimo, nombres de comida y actividad física. Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Marca de agua**.



Modo de captura personalizado

Instrucciones

Descubra nuevas funciones con los modos de captura personalizados

¿Desea descubrir nuevas formas de utilizar la cámara además de las que ofrecen las funciones preestablecidas? Es posible descargar o eliminar modos de captura según las necesidades del usuario.

Cómo descargar modos de captura adicionales: Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha para acceder a la página **Modos** y pulse  para ver los modos disponibles. Seleccione los modos de captura que desea y pulse **Añadir**. Después de realizar la descarga, podrá ver los modos de captura descargados desde **Modos**.

Cómo actualizar los modos de captura: Para actualizar los modos de captura, acceda a la página **Modos** y pulse . Aparecerán puntos rojos al lado de los modos de captura con actualizaciones disponibles. Para actualizarlos, puede seguir las indicaciones que aparecen en pantalla.

Cómo eliminar modos de captura: En la página **Modos**, pulse  en la parte superior de la pantalla para activar el modo **Editar** y, a continuación, pulse  para eliminar modos de captura innecesarios.

-  Para garantizar el normal funcionamiento de la Cámara, los modos de captura preestablecidos no podrán eliminarse.

Galería

Gestión de fotos

Instrucciones

Cómo organizar álbumes de fotos

Cómo añadir fotos o vídeos a un álbum nuevo: En la pestaña **Álbumes**, pulse , introduzca el nombre de un álbum y después pulse **Aceptar**. Seleccione las imágenes o los vídeos que desea añadir al álbum nuevo.

Cómo mover fotos o vídeos: Combine fotos y vídeos provenientes de álbumes diferentes para verlos más fácilmente. Abra el álbum, mantenga pulsado un vídeo o una foto hasta que aparezca  y seleccione las fotos o los vídeos que desea mover. Pulse  y seleccione el álbum de destino. Después de mover una foto o un vídeo, se eliminará del álbum original.

Cómo ordenar álbumes: Si la lista de álbumes está demasiado llena, puede mover algunos a **Otros**. Mantenga pulsado un álbum hasta que aparezca , seleccione los álbumes que desea mover y después pulse  para mover los álbumes a **Otros**. Si desea restaurar los álbumes a la ubicación original, abra **Otros**, mantenga pulsados los que desea restaurar y pulse .

-  Las álbumes **Cámara**, **Videos de la cámara** y **Capturas** no se pueden mover a **Otros**.
 - Si mueve un álbum creado por la aplicación de un tercero a **Otros**, la aplicación no se verá afectada.

Cómo reorganizar álbumes: Mueva los álbumes que utiliza con frecuencia a la parte superior de la lista para verlos más fácilmente. Mantenga pulsado el álbum hasta que aparezca  en pantalla. Mantenga pulsado  y arrastre un álbum hacia arriba o hacia abajo con el dedo para moverlo en cualquiera de las dos direcciones dentro de la lista. Al finalizar, pulse  para guardar los cambios.

-  No es posible reorganizar los álbumes **Cámara** ni **Capturas**.

Cómo ocultar álbumes: Oculte los álbumes privados para que nadie los vea. En la pestaña

Álbumes, acceda a  > **Ocultar álbumes** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

-  No es posible ocultar los álbumes **Cámara** ni **Capturas**.

Cómo eliminar fotos o vídeos: Abra el álbum, mantenga pulsados un vídeo o una foto hasta que aparezca , seleccione las fotos o los vídeos que desea eliminar y pulse  > **Eliminar**. Las fotos y los vídeos que se eliminan se guardan en el álbum **Eliminados recientemente** y tienen un icono que indica cuántos días restan para que sean eliminados permanentemente. Para eliminar fotos o vídeos

permanentemente, acceda a **Eliminados recientemente**, seleccione las fotos o los vídeos deseados y después pulse  > **Eliminar**.

Cómo restaurar fotos y vídeos eliminados: Abra el álbum **Eliminados recientemente** y mantenga pulsados un vídeo o una foto hasta que aparezca . Seleccione las fotos o los vídeos que desea restaurar y pulse  para restaurarlos al álbum original. El álbum original se creará nuevamente si ya no existe.

Cómo editar vídeos

Cómo recortar un vídeo: Abra  **Galería**, seleccione el vídeo que desea editar y pulse  para acceder a la pantalla de edición de vídeos. Puede arrastrar el control deslizante del área de edición para seleccionar el segmento que desea conservar y pulsar  para recortar el vídeo.

Cómo ajustar la resolución del vídeo: Al arrastrar el control deslizante para seleccionar el segmento del vídeo que desea conservar, puede pulsar  y obtener una vista previa del vídeo recortado. También puede pulsar las opciones de resolución de vídeo (por ejemplo, **Full HD**, **Alta definición** o **Estándar**) en la pantalla de edición para ajustar la resolución del vídeo.

 Cuanto mayor es la resolución, más claro es el vídeo, pero también mayor espacio de almacenamiento requerirá. Tome la decisión según sus necesidades.

Cómo editar fotos

¿Desea editar una foto para mejorarla aún más? Puede usar las funciones de edición de la Galería para recortar, rotar y aplicar una diversidad de efectos (por ejemplo, efecto grafiti, marcas de agua personalizadas y filtros) a sus fotos, y hacer que se vean aún mejor.

Acceda a  **Galería**, seleccione la foto que desea editar y pulse  para acceder a la pantalla de edición de fotos. Puede usar las siguientes funciones para editar sus fotos:

- **Rotar una foto:** Pulse  y deslice la esfera angular para personalizar el ángulo de rotación de la foto. También puede pulsar **Girar** o **Espejo** para rotar la foto 90 grados o para voltearla.
- **Recortar una foto:** Pulse  y arrastre el cuadro o sus esquinas para hacer la selección. También puede seleccionar una proporción de recorte fijo y arrastrar las esquinas del cuadro para recortar la foto.
- **Añadir efectos de filtro:** Pulse  y seleccione el filtro deseado.
- **Retención de color:** Pulse  y siga las instrucciones en pantalla para seleccionar los colores que desea conservar. Las áreas seleccionadas para retener los colores se resaltarán.
- **Aplicar efecto borroso:** Pulse , seleccione el modo borroso que desea y arrastre el selector para ajustar el grado del efecto.
- **Ajustar los efectos de las fotos:** Pulse  para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros parámetros de la foto según sus preferencias.

- **Aplicar modo belleza en los retratos:** Cuando el sistema detecta un retrato, activará automáticamente la función **Belleza**. Puede pulsar  en la pantalla de edición de fotos para aplicar funciones como **Suavizar**, **Quitar mancha**, **Adelgazar** y **Agrandar ojos** para que la toma salga mejor.
- **Crear mosaicos de fotos:** Pulse  y seleccione el estilo y el tamaño para crear un mosaico de fotos.
- **Grafiti:** Pulse  y seleccione el pincel y el color para aplicar grafitis en la foto.
- **Añadir marcas de agua:** Pulse  y seleccione la marca de agua deseada (por ejemplo, **Fecha y hora**, **Ubicación**, **Clima** o **Estado**) para personalizar las fotos.
- **Añadir una etiqueta:** Pulse  y seleccione un estilo de nota y un formato de fuente para mejorar las fotos.

Cómo buscar y compartir fotos y vídeos

Mirar fotos y vídeos antiguos durante el tiempo libre nos permite recordar momentos preciados. Las fotos y los vídeos se guardan en la Galería. Allí se pueden ver las fotos y los vídeos por fecha, por ubicación o por álbum.

Cómo ver fotos en pantalla completa: Abra  **Galería** y pulse una foto para verla en pantalla completa. Pulse la pantalla nuevamente para ocultar el menú. Mientras mira las fotos en pantalla completa, puede hacer lo siguiente:

- **Acercar o alejar una foto:** Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para acercar la foto o júntelos para alejarla.
- **Ver parámetros de captura:** Para ver los parámetros de captura de una foto, pulse  y deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo en la ventana de detalles para ver el valor de ISO (sensibilidad), de EV (compensación de exposición), resolución y otros parámetros de la foto.
- **Cambiar el nombre de una foto:** Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo para la foto.
- **Configurar una foto como foto de contacto o fondo de pantalla:** Acceda a  > **Configurar como** y configure la foto como **Fondo** o **Foto de contacto**.

Cómo compartir fotos o vídeos: Abra  **Galería**, mantenga pulsado cualquier archivo para acceder a la pantalla de selección; a continuación, seleccione los archivos que desea compartir y pulse . Seleccione el método para compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el proceso.

Cómo configurar la rotación automática de las fotos: ¿Desea que las fotos y los vídeos sigan la rotación de la pantalla? En la pantalla **Galería**, acceda a  > **Ajustes** > **Orientación de foto** y seleccione **Girar siempre**.

Cómo ver la fecha de la captura: Se puede ver la fecha en que se han hecho las fotos y los vídeos en la pestaña **Fotos**. Acceda a  > **Ajustes** y habilite **Mostrar fecha y hora** para ver la fecha en que se ha hecho una foto cuando se ve en modo de pantalla completa. En la pestaña **Fotos**, separe o junte dos dedos para acercarse o alejarse de la imagen, y alternar entre la vista de día y mes de las fotos y los vídeos.

Cómo ver la ubicación de la captura: Si ha hecho una foto o ha grabado un vídeo con la función **Ubicación GPS** habilitada en el menú de ajustes de **Cámara**, podrá ver las fotos y los vídeos en modo mapa. En la pestaña **Fotos**, pulse . En el mapa, se marcarán las ubicaciones correspondientes de las fotos y los vídeos que contengan información de ubicación. Separe dos dedos sobre el mapa para acercarlo y ver los detalles de una foto. Pulse la miniatura de una foto para ver todas las fotos y los vídeos capturados en esa ubicación.

Cómo ver por álbum: Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**. Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados especificados por el sistema. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Vídeos de la cámara**. Las capturas y grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Cómo reproducir presentaciones: En la pestaña **Fotos**, acceda a  > **Presentación** y el sistema reproducirá automáticamente una presentación de fotos. Pulse la pantalla para detener la reproducción.

Gestor

Optimización en un solo paso

Instrucciones

Uso de la optimización en un solo paso

¿Ha advertido que recientemente la velocidad del dispositivo ha disminuido? ¿Está preocupado por el hecho de que podría ser vulnerable a software malicioso y a otras amenazas a la seguridad? Use la optimización en un solo paso para que el dispositivo opere de manera más fluida y para protegerlo de amenazas a la seguridad.

Acceda a  **Gestor** y pulse **Optimizar**. El dispositivo aumentará la velocidad de ejecución, comprobará que no haya riesgos de seguridad, optimizará el consumo de energía, y monitorizará e interceptará números desconocidos y llamadas no deseadas.

Gestión de tráfico de datos

Instrucciones

Gestión de los datos móviles

¿Está preocupado por agotar accidentalmente su cuota de datos mensual y pagar cargos adicionales? El gestor de datos permite monitorizar el tráfico de datos y evitar el consumo excesivo de estos.

Acceda a  **Gestor** y pulse **Datos móviles** para ver los detalles del consumo de datos o habilitar **Economizador de datos**.

- **Ranking de tráfico de datos:** Comprueba el consumo de datos de las aplicaciones individuales.
- **Aplicaciones en red:** Establece permisos de acceso a Internet para cada aplicación.
- **Economizador de datos:** Habilita **Economizador de datos** (evita que aplicaciones en segundo plano usen los datos móviles) y selecciona aplicaciones exentas de las restricciones en el consumo de datos.



Ahorro de energía

Instrucciones

Cómo optimizar el consumo de energía

Quedarse sin batería en un momento inoportuno puede generar muchos inconvenientes. Las funciones de ahorro de energía pueden colaborar para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo, lo que le permite jugar o utilizar otras funciones durante más tiempo.

Abra **Gestor** y pulse **restante** para llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- **Ver detalles del consumo de energía:** Pulse **Uso de la batería** para ver los detalles del consumo de energía. En la sección de los detalles de uso de la batería, las marcas azules debajo de **Cargando** indican las horas durante las cuales se cargó el dispositivo. El tiempo entre las marcas indica las horas durante las cuales el dispositivo no se cargó. Esta función no consume energía. Pulse **Uso de batería** para ver qué elementos de hardware y qué aplicaciones están consumiendo más energía.

- **Control y optimización del consumo de energía integral:** Pulse **Uso de batería** para buscar los problemas de consumo de energía y optimizar el rendimiento automáticamente.
- **Habilitar el modo de ahorro de energía o el modo de ahorro de energía ultra:** Habilite **Modo de ahorro de energía** o **Modo de ahorro de energía ultra**. Seleccione el modo de ahorro de energía adecuado según el nivel de batería del dispositivo para extender la autonomía de la batería.
- **Ajustar la resolución de la pantalla para ahorrar energía:** Habilite **Resolución de pantalla** y seleccione **Resolución inteligente**. El dispositivo disminuirá la resolución de la pantalla automáticamente para ahorrar energía. También puede configurar la resolución de la pantalla manualmente para ahorrar energía cuando resulta innecesaria la alta resolución.
- **Mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado:** Habilite **Porcentaje de batería** para ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado.
- **Gestionar la apertura de aplicaciones para ahorrar energía:** Pulse **Inicio de aplicaciones** para gestionar automática o manualmente la apertura automática y secundaria de aplicaciones y la actividad en segundo plano. El sistema gestionará el uso de energía automáticamente para ahorrar energía.
 -  Recibirá una notificación cuando se estén ejecutando aplicaciones de alto consumo de energía en segundo plano. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para optimizar los ajustes de las aplicaciones.

Analizador de virus

Instrucciones

Análisis de virus para proteger el dispositivo

Si abre la publicidad incorrecta, puede permitir que virus troyanos y malware se instalen y ejecuten secretamente en el dispositivo, y que roben información de contactos y otros datos personales. La función de análisis de virus permite localizar y eliminar amenazas potenciales para mantener el dispositivo en buenas condiciones.

Abra  **Gestor**, pulse **Búsqueda de virus** para que el dispositivo busque y elimine amenazas de seguridad automáticamente. Además, puede pulsar  para acceder a las siguientes opciones:

- **Análisis de virus de la nube:** Habilite **Análisis de la nube** para que el dispositivo añada un análisis dinámico basado en la nube al análisis estándar y así se proteja de nuevas amenazas.
- **Recordatorio de análisis de virus:** Habilite **Recordatorio de análisis** y el sistema le notificará si no ha hecho análisis antivirus durante más de 30 días.
- **Análisis rápido:** Seleccione **Análisis rápido**. El sistema analizará rápidamente las aplicaciones y ubicaciones clave del dispositivo durante el mantenimiento de rutina.
- **Análisis completo:** Seleccione **Análisis completo**. El sistema analizará exhaustivamente el dispositivo en busca de archivos maliciosos regularmente. Este proceso tarda más tiempo, pero incluye un mayor rango de elementos y garantiza la protección del dispositivo frente a amenazas.

- **Actualización de biblioteca de virus:** Habilite **Actualización automática** y **Actualizar solo vía Wi-Fi**. El sistema actualizará automáticamente la base de datos de virus vía Wi-Fi, y así mantendrá actualizadas las capacidades de eliminación de amenazas.

Correo

Correo

Instrucciones

Cómo gestionar cuentas de correo

Puede añadir una o más cuentas de correo.

Abra  **Correo**. Allí podrá hacer lo siguiente:

Consultar correos: En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse  y seleccione una cuenta para ver la lista de correos. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la lista de correos. Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para leer el correo anterior o el siguiente. Para eliminar más de un correo, pulse la foto de perfil o mantenga pulsado un correo para acceder a la pantalla de gestión de correos, seleccione los correos que desea eliminar y pulse .

Sincronizar correos: Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos. Acceda a  > **Ajustes**, pulse una cuenta y habilite **Sincronizar correo**. Para sincronizar automáticamente, pulse **Cronograma de sincronización** y seleccione la hora de sincronización para completar la configuración.

Buscar correos: En la pantalla de la lista de correos, pulse la barra de búsqueda e introduzca las palabras clave, por ejemplo, el asunto del correo, el contenido y los adjuntos.

Añadir muchas cuentas de correo: Acceda a  > **Ajustes** >  >, seleccione el operador de servicios de correo e introduzca su información.

Cómo seleccionar otra cuenta de correo: En la pantalla de cuentas, pulse , y, a continuación, pulse la foto de perfil de la cuenta que desea seleccionar.

Cómo configurar cuentas de correo: En la pantalla de cuentas, acceda a  > **Ajustes** y seleccione una cuenta para configurar **Nombre de la cuenta** o **Cuenta predeterminada** o para **Eliminar cuenta**.

Cómo añadir cuentas de correo

Añada su cuenta de correo a su Teléfono para acceder más cómodamente al correo en cualquier momento. Si tiene alguna duda sobre los ajustes específicos mientras configura el correo, consulte al proveedor de su cuenta de correo electrónico.

Cómo añadir una cuenta de correo personal: Abra , seleccione un operador de servicios de correo o pulse **Otra**, introduzca la dirección de correo y la contraseña; a continuación, pulse **Iniciar**

sesión y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo añadir una cuenta de Exchange: Exchange es desarrollado por Microsoft y es utilizado por diversas compañías como sistema de correo interno. Si el correo de la compañía utiliza servidores de Exchange, puede iniciar sesión en el correo de trabajo desde su Teléfono. Acceda a  > **Exchange**, introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña; a continuación, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.

Después de la configuración, el sistema abrirá la pantalla **Bandeja de entrada** por defecto.

Cómo configurar la respuesta automática para Exchange

¿No puede responder los correos durante las vacaciones? Habilite las respuestas automáticas para que se envíen automáticamente cuando recibe algún correo.

Abra  **Correo**, acceda a  > **Ajustes** y seleccione la cuenta de Exchange. Pulse **Respuestas automáticas**, habilite **Respuestas automáticas**, configure el contenido y la hora de la respuesta automática y pulse **Listo**.

Cómo gestionar contactos de correo vip

¿Está preocupado por perder los correos de contactos importantes? Puede añadir contactos importantes a la lista vip. El dispositivo moverá los correos de los contactos vip automáticamente al buzón de correos vip.

Abra  **Correo** y acceda a  > **Ajustes** > **Contactos VIP**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Añadir** > **Crear** o **Añadir desde contactos**.

Añadir o eliminar contactos vip: En la pantalla **Lista vip**, pulse  o  para gestionar los contactos vip.

Cambiar las notificaciones de correo para los contactos vip: En la pantalla principal del correo, acceda a  > **Ajustes** > **Notificaciones VIP**.

Calendario

Calendario

Instrucciones


Visualización de festivos del mundo

¿Viaja al exterior por trabajo o por placer? Descargue la información de festivos del país de destino por anticipado para planear mejor su trabajo y sus actividades.

Abra  **Calendario**, acceda a  > **Ajustes** > **Días festivos mundiales** y habilite el selector correspondiente al país de destino. El dispositivo descargará automáticamente la información de días festivos.

Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado

Importar recordatorios de reuniones: Abra  **Calendario**, acceda a  > **Añadir cuenta** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su correo de trabajo (cuenta Exchange) a **Calendario** y así ver los recordatorios de reuniones.



Compartir eventos: Pulse un evento del calendario o un evento en **Agenda**, pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento con uno de los métodos disponibles.

Cómo navegar por el Calendario



Cómo crear eventos: Abra  **Calendario**, pulse  e introduzca la información del evento, como título, ubicación y hora de inicio y fin. Acceda a **Más > Recordar** para añadir un recordatorio del evento y, a continuación, pulse .

Cómo buscar eventos: En la página **Calendario**, pulse  e introduzca las palabras clave del evento, como título y ubicación.

Cómo configurar el calendario: En la página **Calendario**, acceda a  **> Ajustes** para personalizar la visualización del calendario y los recordatorios.

Reloj

Reloj

Instrucciones


Uso del Reloj

La simple aplicación Reloj ofrece muchas funciones sólidas y mucha información. El Reloj puede usarse como alarma, reloj mundial, cronómetro o temporizador.



Visualización de fecha y hora de todo el mundo: Acceda a  **Reloj**, pulse  en la pestaña **Reloj mundial** e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista. Pulse  para configurar la fecha y la hora.

Visualización de la hora en dos regiones distintas: Acceda a  **Reloj**; a continuación, acceda a  > **Fecha y hora** en la pestaña **Reloj mundial**. Habilite **Reloj doble**, pulse **Ciudad local** y seleccione la ciudad en la que reside de la lista de ciudades.



Fecha y hora en la ciudad seleccionada

Fecha y hora de la red

- i** Si la hora en la región actual es igual a la de la ciudad de origen, la pantalla de bloqueo solo mostrará una hora.

Bloc de notas

Bloc de notas

Instrucciones

Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden

¿Desea compartir notas importantes o añadir alguna a las favoritas? Gestione sus notas para mantener sus registros en orden.

Compartir notas: ¿Desea enviar notas de la reunión a sus colegas? En la página de la lista de **Bloc de notas**, abra la nota que desea compartir, pulse  para seleccionar un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Añadir notas a favoritas: ¿Desea añadir una nota a las favoritas para usarla más tarde? En la página de la lista de **Bloc de notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota y pulse . O bien, abra la nota que desea añadir a las favoritas y pulse .

Eliminar notas: ¿Desea eliminar una nota vieja? En la página de la lista de **Bloc de notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota y pulse . O bien, mantenga pulsada una nota para ver las opciones, seleccione la/s nota/s que desea eliminar y pulse .

Buscar notas: ¿Desea buscar una nota rápidamente? Pulse la barra de búsqueda en la página de la lista de **Bloc de notas** e introduzca las palabras clave de la búsqueda. O bien, deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal para acceder a la barra de búsqueda e ingrese las palabras clave de la búsqueda.

Crear listas de pendientes: ¿Desea crear la lista de compras? En la página de edición de **Bloc de notas**, pulse , introduzca un elemento y pulse . Añada muchos elementos para generar una lista de pendientes.

 Una vez que haya completado una tarea, acceda a la página de edición de **Bloc de notas** y seleccione , ubicado a la izquierda de la tarea completada.

Añadir etiquetas a las notas: ¿Desea ver las categorías de las notas fácilmente? En la página de edición de **Bloc de notas**, pulse  y use etiquetas de distintos colores para categorizar los diferentes contenidos, y así ver más claramente sus notas.

ID de Huawei y Usuarios múltiples

Usuarios múltiples

Características del producto

Múltiples usuarios: Creación de cuentas de usuario separadas en el dispositivo

¿Desea prestar el dispositivo a otra persona, pero no desea que esa persona acceda a los archivos e información personales? Añada múltiples usuarios y tipos de usuarios para proteger la privacidad de la información al prestar el dispositivo a otras personas. No se verán afectados los ajustes ni los archivos. También puede iniciar sesión en el dispositivo con dos cuentas de usuario, como una para el trabajo y otra para uso personal, y alternar entre estas en un solo paso.

Pueden crearse tres tipos de usuario distintos:

- **Propietario:** Propietario del dispositivo. Inicie sesión como el propietario cuando use el dispositivo. Como propietario, tiene acceso a todas las acciones, como añadir o borrar usuarios e invitados y otorgar permisos a los usuarios para hacer llamadas y enviar mensajes de texto.
- **Usuario:** Añada familiares y amigos cercanos como usuarios. Los usuarios pueden realizar la mayoría de las acciones, salvo las que afecten al propietario, como restablecer los ajustes de fábrica o habilitar el modo No molestar.
- **Invitados:** Añada conocidos casuales como invitados. Los invitados solo pueden realizar una cantidad limitada de acciones.

Instrucciones

Cómo añadir múltiples usuarios al dispositivo

¿Desea tener más de una cuenta de usuario en el dispositivo para separar su vida personal y de trabajo? Puede añadir múltiples usuarios al dispositivo y alternar entre ellos en un solo paso.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Añadir un usuario:** Pulse **Añadir usuario**, introduzca un nombre para el usuario y pulse **AÑADIR**. Después de añadir un usuario nuevo, puede cambiar a dicho usuario y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de la cuenta de usuario.

 Se pueden añadir tres usuarios como máximo.

- **Borrar un usuario:** Inicie sesión con la cuenta del propietario y abra la pantalla **Usuarios**. Seleccione el usuario que desea borrar y pulse **Eliminar usuario > ELIMINAR** para borrar el usuario.

 Alternativamente, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse  **Más opciones**. Seleccione el usuario que desea eliminar y pulse **Eliminar usuario > ELIMINAR**.

- **Añadir o eliminar invitados:** Desde la pantalla **Usuarios**, pulse **Añadir invitado** > **AÑADIR** para añadir un nuevo usuario invitado. Si desea borrar un usuario invitado acceda a **Invitado** > **Eliminar invitado** > **ELIMINAR** en la misma pantalla.
- **Cambiar a otro usuario:** Desde la pantalla **Usuarios**, pulse la imagen de perfil del usuario al que desea cambiar y, a continuación, pulse **Cambiar usuario**. Alternativamente, deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado, pulse  y, a continuación, pulse la imagen de perfil del usuario al que desea cambiar. Si el propietario ha configurado una contraseña de bloqueo de pantalla para el dispositivo, se pedirá que introduzca la contraseña si vuelve a cambiar al usuario propietario.
- **Cambiar un nombre de cuenta de usuario o una imagen de perfil:** Desde la pantalla **Usuarios**, cambie al usuario pertinente y pulse . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar el nombre del usuario o la imagen de perfil.
- **Permitir a usuarios hacer llamadas y compartir registros de llamadas:** Inicie sesión como propietario. Desde la pantalla **Usuarios**, seleccione un usuario y, a continuación, seleccione **Llamadas, mensajes e historial de comunicaciones compartido**.


Conexión del dispositivo

Bluetooth

Instrucciones

Cómo conectar su Teléfono a dispositivos Bluetooth

Use la función Bluetooth para conectar el dispositivo a auriculares Bluetooth y a la conexión Bluetooth del automóvil para navegar o escuchar música mientras conduce. También puede conectar el dispositivo a ponibles Bluetooth para registrar y gestionar datos de actividad física. La conexión de dispositivos Bluetooth a su Teléfono no representa un aumento significativo del consumo de energía.



Protocolos Bluetooth utilizados por los dispositivos Huawei y sus funciones:

HFP, HSP	Permiten hacer llamadas
A2DP	Permite reproducir música
AVRCP	Permite controlar la reproducción de música
OPP	Permite transferir archivos
PBAP	Permite sincronizar contactos

MAP	Permite sincronizar mensajes de texto
HID	Permite operar teclado y ratón Bluetooth
PAN	Permite el anclaje a red
BLE	Permite conectarse a dispositivos BLE (Bluetooth de baja energía)

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar o deshabilitar Bluetooth. Mantenga pulsado  para que aparezca la pantalla de ajustes de Bluetooth.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté configurado como visible. En **Dispositivos disponibles**, pulse el dispositivo que desea enlazar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el enlace.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Pulse  que aparece junto al nombre del dispositivo enlazado y pulse **Desenlazar**.

Cómo cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, habilite **Bluetooth**. Pulse **Nombre del dispositivo**, introduzca un nombre nuevo para el dispositivo y pulse **Guardar**.

Cómo ver la ayuda de Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, pulse  para ver la información sobre cómo establecer conexiones Bluetooth con sistemas de automóviles, auriculares, altavoces, ponibles, teléfonos, tabletas y ordenadores.

Cómo usar Bluetooth para compartir datos

Conecte su Teléfono a otro dispositivo vía Bluetooth para compartir datos, importar y exportar contactos y para compartir Internet.

Cómo usar Bluetooth para enviar archivos: Asegúrese de que su Teléfono esté dentro del rango de alcance de Bluetooth del otro dispositivo (10 metros o 32 pies). Así podrá establecer una conexión Bluetooth y compartir archivos multimedia, páginas web, contactos, documentos y aplicaciones entre los dos dispositivos. Abra  **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Bluetooth**. Siga las instrucciones en pantalla para habilitar Bluetooth. Cuando se detecte el otro dispositivo (debe tener la función Bluetooth habilitada y debe estar configurado como visible), pulse el nombre del dispositivo para establecer una conexión y comenzar a enviar archivos.

Cómo recibir archivos vía Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar Bluetooth. Pulse **Aceptar** en la notificación de transferencia de archivos para comenzar a recibirlos. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.

Cómo importar y exportar contactos mediante Bluetooth: Abra  **Contactos** y acceda a 
> **Importar/Exportar** donde podrá hacer lo siguiente:

- **Importar contactos:** Pulse **Importar desde otro dispositivo** y seleccione **Admite Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos del otro dispositivo serán importados al suyo automáticamente.
- **Exportar contactos:** Pulse **Compartir contactos**, seleccione los contactos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos seleccionados serán exportados de su dispositivo al otro automáticamente.

Vista de pantallas múltiples

Características del producto

Pantallas múltiples: cómo compartir los contenidos del dispositivo en una pantalla más grande

Conecte su Teléfono y el televisor o el dispositivo de descarga continua de contenidos a la misma red Wi-Fi para usar la función de compartir pantallas múltiples. Cuando está mirando fotos, puede reproducirlas en el televisor y compartir los recuerdos con amigos y familiares.



Tipo de protocolo	Instrucciones de conexión	Métodos de conexión	Método para compartir la imagen
Protocolo Miracast	Reproduzca lo que ve en la pantalla del dispositivo en otro que admita Miracast (como un televisor, un proyector u otra pantalla).	Conéctese directamente vía Wi-Fi y active la función para compartir la pantalla (como Miracast) en el dispositivo externo.	Todo lo que se ve en el dispositivo se comparte en la pantalla del dispositivo externo. Al reproducir música y vídeos, solo se mostrará la imagen del dispositivo, pero no se reproducirá el audio.

Instrucciones

Pantallas múltiples: cómo reproducir la pantalla

Cómo seleccionar otra pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse  para acceder a pantallas múltiples. Una vez detectada la otra pantalla, seleccione un método de conexión admitido, según los iconos (). Si la pantalla no admite los métodos de conexión mencionados, adquiera un decodificador Android y conéctelo a la pantalla.

: Se admite Miracast. Se puede reproducir su pantalla en otra.

Cómo reproducir su pantalla en otra pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse  para acceder a pantallas múltiples. Seleccione la pantalla deseada de la lista. Habilite Miracast en la otra pantalla, de ser necesario. Consulte el manual del dispositivo para obtener instrucciones.

Para detener la reproducción de la pantalla, pulse  > **Desconectarse**.


Huawei Share

Instrucciones

Cómo transferir archivos con Huawei Share

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, vídeos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar los dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

 Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.



Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione el archivo que desea compartir y pulse **Compartir**. Seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos para enviarle el archivo.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar **Huawei Share**. Pulse **Aceptar** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia de archivo. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share**, en **Archivos**.

Seguridad y privacidad

Huella digital


Características del producto

Reconocimiento de huella digital: Disfrute de navegación más rápida y mayor seguridad

El reconocimiento de huella digital no solo posibilita un desbloqueo más rápido del dispositivo, sino que también brinda mayor seguridad a su información personal.

La huella digital puede usarse para lo siguiente:

- **Desbloquear la pantalla en un solo paso:** ¿Desea evitar las molestias de usar códigos PIN y patrones para desbloquear la pantalla? Use la huella digital para desbloquear la pantalla de manera rápida y segura en un solo paso.
- **Acceder a los archivos privados:** ¿Tiene miedo de olvidar la contraseña de Caja fuerte o de Bloqueo de aplicaciones, o de que caiga en las manos de una persona que no es de confianza? Configure el acceso por huella digital a Caja fuerte y a Bloqueo de aplicaciones para mantener la seguridad de los archivos y de las aplicaciones y para que solamente usted pueda acceder a estos.



Instrucciones

Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en el dispositivo y, a continuación, usar la huella digital para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.

-  • El desbloqueo por huella digital solo estará disponible en el dispositivo cuando **Patrón, PIN o Contraseña** estén configurados como método de desbloqueo. Se requiere desbloquear el dispositivo usando la contraseña de la pantalla de bloqueo después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.
- Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Administración de huellas digitales**, seleccione **Patrón, PIN o Contraseña** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para establecer una contraseña de desbloqueo.

3 Una vez configurada una contraseña de desbloqueo, pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.

4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.

5 Después de completar el registro, pulse **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Cómo añadir una huella digital, borrarla o cambiarle el nombre

Puede registrar, como máximo, cinco huellas digitales en el dispositivo. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Administración de huellas digitales**.

3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.

4 En la sección **Lista de huellas digitales**, haga lo siguiente:

- Pulse **Huella digital nueva** para registrar una nueva huella digital.
- Pulse una huella digital ya registrada para cambiarle el nombre o borrarla.
- Pulse **Reconocimiento de huella digital** para identificar y resaltar huellas digitales registradas.

Uso de una huella digital para acceder rápidamente a la información privada

¿Está cansado de introducir una contraseña cada vez que desea acceder a información privada en Caja fuerte o en una aplicación bloqueada? Puede usar la huella digital para acceder de forma rápida y segura a la información privada.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Administración de huellas digitales**.
- 3 Introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo y pulse **Siguiente**. Pulse **Acceder a caja fuerte**, **Acceder a bloqueo de aplicaciones**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir las contraseñas. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - **Usar una huella digital para acceder a Caja fuerte:** Abra  **Archivos** y pulse **Caja fuerte**; a continuación, podrá acceder a Caja fuerte con la huella digital.
 - **Usar una huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas mediante Bloqueo de aplicaciones:** Podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando la huella digital.

Protección de la información de ubicación

Características del producto

Servicios de ubicación: cómo determinar la ubicación del dispositivo

Los Servicios de ubicación recopilan y proporcionan información de ubicación para aplicaciones del dispositivo que se basan en la ubicación, como aplicaciones de clima, mapas, viajes y compras. La función de posicionamiento por GPS (si está habilitado el GPS y el servicio está disponible), los datos de la red móvil y la ubicación por Wi-Fi (de estar habilitada la función) determinan la ubicación aproximada del dispositivo. Si se deshabilita el posicionamiento por GPS, las aplicaciones podrán igualmente recopilar información de ubicación por otros medios.

Instrucciones

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación

Una vez obtenido el permiso de información de ubicación, las aplicaciones pueden obtener su ubicación en cualquier momento. Si una aplicación maliciosa obtiene su información de ubicación, se puede generar un riesgo de daño o fraude. Se pueden habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación según se desee y se pueden monitorizar y gestionar regularmente los permisos de las aplicaciones que se han otorgados con el fin de proteger la privacidad y la seguridad.

Cómo habilitar o deshabilitar servicios de ubicación: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**. Cuando los servicios de ubicación estén habilitados, también podrá configurar el modo de posicionamiento adecuado. Cuando los servicios de ubicación estén deshabilitados, excepto el software preinstalado (como Buscar mi dispositivo), su Teléfono evitará que todas las aplicaciones y todos los servicios recopilen su información de ubicación y la utilicen. Cuando usted intente usar estas aplicaciones, el sistema le pedirá que habilite los servicios de ubicación.


- **Utilizar redes móviles y Wi-Fi:** Permite calcular la ubicación del dispositivo a través de información de ubicación de las estaciones base de los operadores o información de ubicación de routers Wi-Fi cercanos. La precisión de la información de ubicación depende en gran medida de la información de ubicación que se obtiene de las estaciones base o de la red Wi-Fi. En general, la precisión oscila desde los 100 metros a varios kilómetros. El posicionamiento por red tiene poca precisión, pero permite el posicionamiento en interiores y requiere menos batería.
 - **Utilizar solo GPS:** Solo utiliza los satélites encontrados por el GPS del dispositivo para establecer la ubicación. No se necesita conexión de red. El posicionamiento satelital por GPS es más preciso pero consume más batería. Es preciso dentro de un rango de decenas de metros. Sin embargo, es posible que el posicionamiento en interiores no sea preciso o que sea difícil determinar su ubicación.
 - **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS:** Combina los beneficios del posicionamiento por GPS y el posicionamiento por red para lograr precisión de posicionamiento en interiores y en exteriores.
-  • Las funciones pueden variar según el operador.
- Huawei solo utiliza los datos de ubicación para proveer a los usuarios las funciones y los servicios necesarios, no para identificar ni reunir información privada.

Cómo configurar la asistencia de posicionamiento en interiores: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación > ⋮ > Ajustes de búsqueda** y habilite o deshabilite la función de búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth. La búsqueda de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth mejora la precisión de posicionamiento en interiores.

Sugerencias

Deshabilitación de la información de ubicación con un solo toque

¿Desea deshabilitar los servicios de ubicación por completo en determinadas situaciones para proteger su privacidad? Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse . Esta operación deshabilitará simultáneamente el posicionamiento por GPS, por red móvil y por Wi-Fi, y así el dispositivo no podrá ser localizado.



Bloqueo de aplicaciones

Instrucciones

Uso de Bloqueo de aplicaciones para bloquear aplicaciones importantes

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para WeChat, Alipay, y demás aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que introduzca su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra por primera vez las aplicaciones. Esta función mejora la protección de su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña. A continuación, habilite la función Bloqueo de aplicaciones para aquellas aplicaciones que desee proteger. Cuando abra por primera vez una app bloqueada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir su contraseña y responda la pregunta de seguridad.

-  Si ha configurado una huella digital para desbloquear el dispositivo y está configurando su contraseña de Bloqueo de aplicaciones por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar su huella digital y así desbloquear aplicaciones más fácilmente.

Cómo modificar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Pulse  en la pantalla de Bloqueo de aplicaciones y pulse **Cambiar contraseña** o **Cambiar protección de contraseña** para modificar su contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Claves seguras

Características del producto

Desbloqueo facial: Una forma más conveniente y más rápida de desbloquear la pantalla

Desbloqueo facial es una función de reconocimiento de caras del dispositivo que permite desbloquear la pantalla con la cara en lugar de una contraseña o huella digital. La operación es más rápida y más conveniente.

Desbloquear directamente cuando se enciende la pantalla: Después de activar la pantalla, alinee su cara con la pantalla para desbloquearla.

Levantar el dispositivo para desbloquearlo: Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo facial**, habilite **Desbloquear directamente** y para poder levantar el dispositivo para desbloquearlo. A continuación, mire el dispositivo colocándolo frente a su cara y levántelo para desbloquearlo.

Deslizar el dedo por la pantalla para desbloquearla: Después de habilitar **Deslizar para desbloquear**, active la pantalla y mírela con el dispositivo frente a su cara; a continuación, deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.

Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo: Si habilita **Deslizar para desbloquear** y **Notificaciones de pantalla de bloqueo inteligentes**, los detalles de las notificaciones no se mostrarán en la pantalla bloqueada hasta que el dispositivo identifique sus rasgos faciales.

-  Solo el propietario puede habilitar el Desbloqueo facial. Esta función no está disponible para usuarios ni invitados y tampoco se admite en Espacio Privado.
- Desbloqueo facial solo está disponible si el modo de desbloqueo está configurado como **Patrón, PIN o Contraseña**.
- Si el dispositivo ha sido bloqueado remotamente a través de la función **Buscar mi teléfono**, el Desbloqueo facial no estará disponible.
- Para ayudarlo a recordar la contraseña de la pantalla de bloqueo, se le requerirá que la introduzca pasados 3 días corridos de no haberla utilizado para desbloquear el dispositivo. En este caso, el Desbloqueo facial no estará disponible.
- Si reinicia el dispositivo, deberá introducir la contraseña de pantalla de bloqueo para desbloquear inicialmente el dispositivo. El Desbloqueo facial no estará disponible.
- Si el reconocimiento facial falla 5 veces consecutivas, el dispositivo se bloqueará durante 30 segundos. En este caso, espere 30 segundos para volver a intentarlo o introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.

Instrucciones

Cómo introducir datos faciales y habilitar el Desbloqueo facial

Si introduce sus datos faciales en el dispositivo, podrá usar su cara para desbloquear la pantalla en lugar de introducir una contraseña.

- ⚠️ • Solo el propietario puede habilitar Desbloqueo facial. Esta función no está disponible para subusuarios ni invitados.
- Desbloqueo facial solo está disponible si el modo de desbloqueo está configurado como **Patrón, PIN o Contraseña**.
- Desbloqueo facial no estará disponible si el dispositivo se reinicia, si ha sido bloqueado remotamente o si el usuario no introduce la contraseña de bloqueo de pantalla durante 3 días corridos.
- Si el reconocimiento facial falla 5 veces consecutivas, el dispositivo se bloqueará durante 30 segundos. En este caso, espere 30 segundos para volver a intentarlo o introducir la contraseña de bloqueo de pantalla.
- Cuando utilice Desbloqueo facial para desbloquear el dispositivo, mantenga sus ojos abiertos, mire directamente de frente hacia este y mantenga una distancia de 20 cm (7,87 pulgadas) a 50 cm (19,69 pulgadas). Evite desbloquear el teléfono en la oscuridad o con luz solar directa.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Seguridad y privacidad > Desbloqueo facial** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla. Si no ha configurado el bloqueo de pantalla, seleccione **Patrón, PIN o Contraseña** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo.

3 Si selecciona **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial**, cuando levante el dispositivo, la pantalla se activará automáticamente e identificará sus rasgos faciales para completar el desbloqueo. Si usted no necesita esta función, no la seleccione. A continuación, pulse **CONTINUAR** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir sus datos faciales.

4 Se pueden configurar los siguientes modos de Desbloqueo facial:

- **Desbloqueo directo:** Una vez que la pantalla se active e identifique los datos faciales, el dispositivo se desbloqueará.
- **Deslizar el dedo por la pantalla para desbloquearla:** Una vez que se active la pantalla e identifique sus rasgos faciales, deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- **Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo:** Si se habilita **Notificaciones de pantalla de bloqueo inteligentes**, los detalles de las notificaciones no se mostrarán en la pantalla hasta que el dispositivo identifique sus rasgos faciales.

Cómo borrar datos faciales

Si usted ya no utiliza el desbloqueo facial o desea volver a introducir los datos faciales, se pueden borrar los datos faciales actuales.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Desbloqueo facial**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla, introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla, y después pulse **Eliminar datos del rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrar los datos faciales actuales.

Función levantar para desbloquear

Abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Desbloqueo facial**. Al registrar los datos faciales, seleccione **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. Una vez finalizada la configuración, simplemente levante el dispositivo para desbloquear la pantalla sin contraseña ni huella digital.

Si usted no ha seleccionado **Habilite Levantar para activar dispositivo para mejorar la experiencia del Desbloqueo facial** al registrar los datos faciales, podrá configurar esta función más tarde: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Desbloqueo facial** y configure el modo de Desbloqueo facial como **Desbloquear directamente**. A continuación, abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Movimientos de control > Levantar** y seleccione **Activar el dispositivo**.

Más ajustes de seguridad

Características del producto

Protección de datos mejorada: defienda su privacidad

¿Le preocupa que se filtren sus fotos, información bancaria y otros datos privados si pierde el dispositivo o se lo roban? Los dispositivos Huawei ahora cuentan con chips de seguridad además de la protección combinada que proporcionan la clave raíz fiable y la contraseña de la pantalla de bloqueo. Cuando se guarda información en una tarjeta microSD o en la memoria interna, recibe protección del más alto nivel.

Cifrado y medidas de seguridad más efectivas: Los dispositivos Huawei cuentan con una clave de hardware que no se puede usar para descifrar datos cuando se separan del dispositivo. Según la clave raíz fiable, los componentes cifrados se incorporan en el chip de control de memoria para mejorar la capacidad de protección de datos del hardware. Estas medidas de protección se suman a la contraseña de bloqueo de pantalla para proteger los datos privados. Cuando se usan Espacio Privado, la función de usuarios múltiples, archivos microSD cifrados así como otras funciones para cifrar fotos, información personal u otros datos personales, la única forma de descifrar los datos es desencriptar la clave raíz fiable, la contraseña de bloqueo de pantalla y el chip de seguridad al mismo tiempo. No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.



Instrucciones

Protección de la privacidad a través del cifrado de la tarjeta microSD

¿Le preocupa que otros puedan ver sus fotos y datos personales si les presta su tarjeta microSD? Puede cifrar los archivos guardados en su tarjeta microSD para evitar que otras personas accedan a sus datos personales cuando usan su tarjeta. Los archivos cifrados solo pueden verse y usarse en su dispositivo. Otras personas pueden usar el espacio de almacenamiento de la tarjeta microSD pero no pueden ver el contenido de los archivos cifrados.

⚠️ No retire la tarjeta microSD durante el proceso de cifrado/descifrado, ya que puede derivar en un error del proceso o en la pérdida de datos.

Abra  **Ajustes**. Para cifrar los archivos, acceda a **Seguridad y privacidad > Más**, pulse **Configurar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de cifrado.

Para descifrar los archivos, pulse **Cancelar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de descifrado.

Copia de seguridad y restablecimiento

Copia de seguridad y restablecimiento

Características del producto

Copia de seguridad de datos para evitar la pérdida de datos

¿Alguna vez le ha preocupado que su Teléfono dejara de funcionar y que esto genere la pérdida de datos importantes? Realice regularmente una copia de seguridad de sus datos para evitar perderlos y, de este modo, estar tranquilo.

Existen cuatro maneras de hacer copias de seguridad de los datos de su Teléfono:

- **Tarjeta microSD:** Si su Teléfono admite el uso de tarjetas microSD, puede hacer una copia de seguridad de los datos en una tarjeta microSD en cualquier momento, lo que permite evitar fácilmente la pérdida de datos.
- **Memoria interna del dispositivo:** Puede hacer una copia de seguridad de archivos más pequeños en la memoria interna del dispositivo.
- **Dispositivo de almacenamiento USB:** Si su Teléfono se está quedando sin espacio en la memoria interna, puede conectar su Teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB OTG para hacer copias de seguridad de los datos.
- **Ordenador:** Puede hacer una copia de seguridad de datos importantes, fotos y archivos grandes de su Teléfono en un ordenador para evitar perder los datos y liberar la memoria interna de su Teléfono.

Instrucciones

Hacer copias de seguridad de datos en un dispositivo de almacenamiento USB

Si se está quedando sin espacio de almacenamiento en su Teléfono o si desea hacer una copia de seguridad de datos importantes en un dispositivo de almacenamiento externo, puede conectar su Teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB OTG. Entre los dispositivos de almacenamiento USB compatibles con su Teléfono, se encuentran las unidades flash USB, los lectores de tarjetas y los dispositivos que cuentan con tarjeta microSD insertada.

-  No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.
 - Recuerde siempre su contraseña de copias de seguridad, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Para hacer una copia de respaldo de los datos en un dispositivo de almacenamiento USB, abra 

Copia de seguridad, acceda a **Copia de seguridad > Otros métodos > Dispositivo USB > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad, y pulse **Copia seguridad**. No se requiere contraseña de copias de seguridad para fotos, audios, vídeos ni

documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de copia de seguridad y una pregunta de seguridad.

Puede ver las copias de seguridad en la carpeta **Huawei\Backup** en **Archivos > Local**.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

¿Tiene datos importantes, fotos o archivos grandes almacenados en su Teléfono? Puede hacer una copia de seguridad de datos importantes en un ordenador para evitar la pérdida de datos y liberar espacio de almacenamiento en su Teléfono.

- Recuerde siempre su contraseña de copias de seguridad, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Instale la aplicación de Huawei en el ordenador antes de usarla para hacer copias de seguridad o restaurar archivos de su Teléfono.

Hacer copias de seguridad de datos en su ordenador: Conecte su Teléfono al ordenador con un cable de datos USB. La aplicación de Huawei se abrirá automáticamente en su ordenador. Desde la aplicación de Huawei, seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer copias de seguridad de los datos en su ordenador.

Importar datos en su Teléfono: Conecte su Teléfono al ordenador con un cable de datos USB. Abra la aplicación de Huawei y acceda a la página de recuperación de datos para copiar los datos de su ordenador en su Teléfono. Si los datos de la copia de seguridad están protegidos con contraseña, introduzca la contraseña cuando se le pida.

Copia de seguridad de datos en la memoria interna

Puede hacer copias de seguridad de los datos de su Teléfono en la memoria interna para evitar la pérdida de datos. Se recomienda hacer una copia de seguridad de archivos relativamente pequeños en su memoria interna.

- Las funciones pueden variar según el operador.
- Recuerde siempre su contraseña de copias de seguridad, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Para hacer una copia de seguridad de los datos en la memoria interna, abra  **Copia de seguridad**, acceda a **Copia de seguridad > Memoria interna > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad, y pulse **Copia seguridad**. No se requiere contraseña de copias de seguridad para fotos, audios, vídeos ni documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de copia de seguridad y una pregunta de seguridad.

Puede ver las copias de seguridad en la carpeta **Huawei\Backup** en **Archivos > Local > Memoria interna**.

Copia de seguridad de los datos en una tarjeta microSD

¿Le preocupa perder los datos mientras se actualiza el sistema? ¿Desea transferir los datos desde un dispositivo anterior a un Teléfono nuevo? Si su Teléfono admite el uso de tarjetas microSD, puede

hacer una copia de seguridad de los datos en una tarjeta microSD en cualquier momento; de este modo, estará convenientemente protegido contra la pérdida de datos.

-  Recuerde siempre su contraseña de copias de seguridad, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Para hacer una copia de seguridad de los datos en su tarjeta microSD, abra  **Copia de seguridad**, acceda a **Copia de seguridad > Tarjeta SD > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad, y pulse **Copia seguridad**. No se requiere contraseña de copias de seguridad para fotos, audios, vídeos ni documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de copia de seguridad y una pregunta de seguridad.

Puede ver las copias de seguridad en la carpeta **Huawei\Backup** en **Archivos > Local > Tarjeta SD**.


Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi

Características del producto

Wi-Fi+: un asistente de conectividad inteligente

Wi-Fi+ se conecta de manera inteligente a redes Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi conocida o gratuita, automáticamente activará la función Wi-Fi y se conectará a la red. El dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para obtener la mejor conexión a Internet.



Una vez habilitada la función Wi-Fi+, el dispositivo puede hacer lo siguiente:

- **Seleccionar automáticamente la mejor red y conectarse a ella:** El dispositivo selecciona automáticamente las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, las redes gratuitas o la conexión de datos móviles y se conecta según la intensidad de la señal donde se encuentre el usuario.
- **Activar y desactivar automáticamente la red Wi-Fi:** Según las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, el dispositivo habilita o deshabilita la función Wi-Fi en determinadas

ubicaciones de forma automática. Esto evita que el dispositivo esté constantemente buscando redes nuevas.

- **Evaluar la calidad de las redes disponibles:** El dispositivo evalúa las zonas Wi-Fi disponibles y evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes sin conexión a Internet.

Instrucciones

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite transferir rápidamente datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo es más rápido que Bluetooth y no requiere enlazar los dispositivos. Es mejor para transferir archivos de gran tamaño en distancias cortas.



Cómo enviar archivos con Wi-Fi Directo: Abra  **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. Cuando se detecta otro dispositivo, pulse el nombre para establecer la conexión y comenzar la transferencia de archivos.

Cómo recibir archivos con Wi-Fi Directo: Habilite **Wi-Fi**. En la pantalla de ajustes de Wi-Fi, pulse  para habilitar la detección. Cuando reciba un aviso de llamada entrante, pulse **Aceptar** para comenzar la transferencia. El archivo recibido se guardará en **Archivos**, en la carpeta **Wi-Fi Direct** por defecto.

Cómo habilitar Wi-Fi+ para conectarse automáticamente a la mejor red


Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi > Wi-Fi+** y habilite **Wi-Fi+**.

Cuando el dispositivo se encuentra en una ubicación con señal Wi-Fi deficiente, Wi-Fi+ puede seleccionar automáticamente los datos móviles. El uso de datos móviles para descargar o ver vídeos y otros archivos de gran tamaño puede generar gastos adicionales. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Conéctese a una red Wi-Fi para no gastar datos móviles.

-  Para evitar el acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera, siempre debe tener cuidado al conectarse a redes Wi-Fi públicas.



Cómo conectarse a Wi-Fi: Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**. Seleccione la red a la cual desea conectarse. Según los ajustes de la red, es posible que deba introducir una contraseña. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la autenticación, de ser requerida.

- **Cómo actualizar la zona Wi-Fi:** Pulse **Buscar** para volver a buscar redes inalámbricas disponibles.
- **Cómo añadir manualmente una zona Wi-Fi:** Desplácese hasta la parte inferior del menú, pulse **Añadir red...** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el SSID de la red y la contraseña.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi mediante WPS: En la pantalla de Wi-Fi, acceda a  > **Ajustes avanzados de Wi-Fi > Conexión WPS**. Pulse el botón de WPS del router para establecer la conexión. La conexión a un router con WPS habilitado mediante WPS permite conectarse rápidamente a la red sin introducir una contraseña.

Red móvil

Instrucciones

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles


-  Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Pulse  para habilitar los datos móviles.
 -  Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

Uso compartido de la red móvil

Instrucciones

Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos

¿Le sobran datos móviles al final del mes? Puede compartirlos con sus amigos.



Puede usar la zona Wi-Fi, un cable USB o Bluetooth para compartir los datos móviles con otros dispositivos.

Cómo usar zona Wi-Fi para compartir datos móviles: Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi**.

Configure el nombre de la red, el tipo de cifrado y la contraseña de la zona Wi-Fi. A continuación, pulse **Guardar** y habilite la zona Wi-Fi para poder usarla.

 **¿Le preocupa que otros dispositivos tengan acceso ilimitado a los datos de su zona Wi-Fi?** En la pantalla **Ajustes**, pulse **Límite de datos** para configurar los límites de datos de una sesión. Cuando se alcance el límite de uso compartido de datos, el dispositivo deshabilitará automáticamente el uso compartido de la zona Wi-Fi.

Cómo usar Bluetooth para compartir datos móviles: Establezca una conexión Bluetooth y enlace los dispositivos antes de usar Bluetooth para compartir los datos móviles. Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi-Fi** y habilite **Anclaje por Bluetooth**. En la pantalla **Bluetooth**, pulse , ubicado al lado del dispositivo enlazado y habilite **Acceso a Internet** para establecer una conexión a Internet y compartir los datos móviles.

Cómo usar USB para compartir datos móviles: Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador. Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi-Fi** y habilite **Anclaje vía USB** para empezar a compartir sus datos móviles.

-  Según el sistema operativo que tenga el dispositivo, usted deberá instalar controladores o establecer las conexiones de red correspondientes en el ordenador para poder usar esta función. Consulte la guía del sistema operativo del ordenador para obtener más detalles.

Aplicaciones y notificaciones

App gemela

Instrucciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez ha deseado poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su Teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

 La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones y notificaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos iconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga pulsado el icono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Sonido y pantalla

No molestar

Instrucciones

Configuración del modo No molestar

El modo No molestar bloquea las llamadas de extraños y solo notifica al usuario cuando recibe llamadas o mensajes de contactos seleccionados.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonido > No molestar**. Habilite **Habilitar ahora**, pulse **Modo No molestar** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Permitir llamadas y mensajes de contactos importantes:** Seleccione **Permitir solo interrupciones con prioridad** y, a continuación, pulse **Definir la prioridad de las interrupciones** para configurar los contactos que pueden llamarlo o enviarle mensajes.
- **Permitir tonos de alarmas:** Seleccione **Solo alarmas** para permitir solo tonos de alarmas.
- **Deshabilitar todas las interrupciones:** Seleccione **No interrumpir** para deshabilitar los tonos y las vibraciones, y evitar que la pantalla se encienda cuando se reciben llamadas o mensajes, o cuando se activan alarmas.

-  Opcionalmente, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y pulse  en el panel de accesos directos para habilitar o deshabilitar el modo **No molestar** con rapidez.
- Algunas aplicaciones de terceros pueden continuar sonando cuando el modo No molestar está habilitado. Configure los ajustes de la aplicación para silenciar las notificaciones de estas aplicaciones.

Regla de horario: Evita interrupciones en momentos determinados, como durante los fines de semana o por la noche. Pulse **Día y hora** para configurar el periodo de tiempo y el intervalo de repetición del modo **No molestar** y, a continuación, habilite **Día y hora**.

Regla de evento: Pulse **Evento** para habilitar el modo **No molestar** durante los eventos del calendario (como reuniones).


Sugerencias

No molestar programado para tener un merecido descanso

¿Está cansado de configurar el modo silencioso del dispositivo y después volver al modo con sonido cada vez que descansa? El modo No molestar programado permite bloquear llamadas entrantes y sonidos de notificaciones durante periodos configurados. Una vez finalizado el periodo configurado, el dispositivo volverá automáticamente al modo con sonido, lo que permite pasar del descanso al trabajo sin interrupciones.

Acceda a  **Ajustes**, a continuación, acceda a **Sonido > No molestar > Día y hora**. Configure **Días**, **Hora de inicio** y **Hora de fin** según sus preferencias. Vuelva a la pantalla **No molestar** y habilite **Día y hora**. No lo molestará ningún sonido de notificaciones dentro de los periodos configurados.

- Acceda a **Modo No molestar > Solo alarmas** para que las alarmas suenen en modo **No molestar**.
- Pulse **Añadir nuevo** para configurar múltiples periodos según cuándo se toma un descanso durante el día y cuándo duerme por la noche.



Ajustes de sonido

Instrucciones


Configuración de los ajustes de sonido

Cuando mire películas o use juegos en el dispositivo, este automáticamente seleccionará el sonido estéreo para mejorar la experiencia de audio del usuario. También puede configurar tonos y recordatorios de audio para una amplia gama de escenarios.

Cómo ajustar el volumen del sistema: Pulse el botón de volumen y  para ajustar el volumen de las llamadas, las alarmas, los tonos o los archivos de medios.

i También puede ajustar el volumen en los ajustes del sistema. Abra  **Ajustes**, pulse **Sonido** y arrastre el control deslizante del volumen para ajustar el volumen.

Cómo cambiar entre los modos Silencioso, Sonido y Vibración: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse  para alternar entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.



Cómo habilitar los tonos de notificación y del teclado: Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonido > Más ajustes de sonido** para habilitar o deshabilitar el teclado y los tonos de notificación.

Cómo configurar el dispositivo en modo Silencioso: En la pantalla **Sonido**, habilite **Modo silencioso**. Una vez habilitado el **Modo silencioso**, habilite **Vibrar en modo silencioso**. Ahora, cuando reciba una llamada, la pantalla se activará y el dispositivo vibrará.


Cómo personalizar el tono de notificación y el tono del dispositivo: En la pantalla **Sonido**, seleccione un tono personalizado o use la **Notificación**.

Sugerencias


Ajuste rápido del volumen del sistema

¿Desea bajar el volumen o silenciar el dispositivo rápidamente durante una reunión? Utilice los botones de volumen o el selector de acceso directo para ajustar rápidamente el sonido del sistema.

Cómo ajustar volumen: Pulse el botón de volumen y  para ajustar el volumen.



Cómo cambiar entre los modos Silencioso, Sonido y Vibración: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse  para alternar entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.



Modo lectura

Instrucciones

Activación del modo lectura para evitar la fatiga visual

¿Se le cansan los ojos después de mirar el dispositivo durante un periodo prolongado? El modo lectura puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.

Activación del modo lectura: Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla** > **Modo lectura** y habilite

Modo lectura. Se mostrará en la barra de estado el icono . Una vez habilitado el modo lectura, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento.

Habilitación o deshabilitación rápida del modo lectura: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desde el panel de notificaciones, pulse  para expandir el panel de accesos directos; a continuación, habilite o deshabilite .

Activación del modo lectura en momentos predefinidos: Puede configurar el dispositivo para que active el modo lectura durante un periodo predefinido todos los días. Con el modo lectura deshabilitado, abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla > Modo lectura** y habilite **Programar**; a continuación, configure los valores deseados para **Hora de inicio** y **Hora de fin**.

Ajuste de la temperatura de color del modo lectura: Una vez habilitado el modo lectura, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento tenue. Puede ajustar la temperatura de color según sea necesario. Después de habilitar **Modo lectura**, puede ajustar el control deslizante de temperatura de color para visualizar colores más fríos o más cálidos.

Sugerencias

Modo lectura: Proteja su vista

El modo lectura filtra la luz azul de la pantalla del dispositivo, lo que permite aliviar la fatiga visual y brindar más comodidad al leer.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla > Modo lectura** y habilite **Modo lectura**. Se mostrará en la barra de estado el icono .

Más ajustes de pantalla


Instrucciones

Cambio de los ajustes de pantalla


Cambie el tamaño de la fuente y ajuste el brillo de la pantalla según lo requiera.

Abra  **Ajustes** y pulse **Pantalla**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Cambiar la imagen y el tamaño del texto:** Pulse **Modo de visualización** y seleccione el modo según sus necesidades.
- **Cambiar el tamaño del texto:** Pulse **Tamaño del texto** y seleccione el tamaño deseado.



- **Ajustar el brillo de la pantalla:** En **Brillo**, seleccione la casilla de comprobación que está al lado de **Automático**. Cuando esta opción esté disponible, el dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según la luz del entorno. Para ajustar el brillo manualmente, arrastre el control deslizante del brillo o deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y acceder a los ajustes de brillo.
- **Habilitar la rotación automática de pantalla:** Habilite **Giro automático de pantalla**. Opcionalmente, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, abra el panel de accesos directos y, a continuación, active .



- **Ajustar la temperatura del color:** Pulse **Temperatura de color**. Seleccione una opción preestablecida (**Predeterminada**, **Cálida** o **Fría**), y, a continuación, pulse **Aceptar** para que se

implementen los ajustes. Opcionalmente, pulse o arrastre el control deslizante para ajustar la temperatura del color manualmente. La temperatura del color no se puede cambiar cuando está habilitado **Modo lectura**.


- **Habilitar el protector de pantalla:** Pulse **Protector de pantalla** y habilite **Protector de pantalla** para configurar la **Fuente de la imagen** y la **Duración**. El dispositivo mostrará una presentación de sus fotos cuando la batería se esté cargando y accederá al modo de espera.

Sugerencias

Cómo cambiar el modo de visualización para mayor comodidad

Cambie el modo de visualización para ajustar el tamaño del texto, las imágenes y otros elementos de la pantalla.

Abra  **Ajustes**. Pulse **Pantalla** > **Modo de visualización** y seleccione el modo que más se adapte a sus necesidades.



Almacenamiento

Liberador de espacio en la memoria

Características del producto

Liberación de la memoria para acelerar el funcionamiento

¿Su Teléfono funciona más lento con el tiempo? ¿Desea limpiar el almacenamiento del sistema pero no está seguro de qué archivos eliminar? La limpieza de la memoria le permite limpiar con rapidez la memoria caché, eliminar los archivos grandes o residuales y los archivos de aplicaciones que no se utilizan para acelerar el funcionamiento del sistema y mantener su Teléfono en un estado óptimo.

Cuando el funcionamiento del sistema se vuelve más lento o el espacio de almacenamiento restante es poco, el Gestor le recordará que debe hacer una limpieza. Podrá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para limpiar la memoria de su Teléfono y liberar espacio de almacenamiento.

Limpiar: Busque y elimine archivos no deseados; además, limpie la memoria caché del sistema para liberar memoria y espacio de almacenamiento interno con rapidez sin afectar el uso de su Teléfono.

Limpieza profunda: Busque archivos innecesarios, como por ejemplo archivos de WeChat, archivos grandes, vídeos, imágenes, archivos de aplicaciones residuales, archivos de música, paquetes de instalación innecesarios, archivos no utilizados y archivos que ocupan mucho espacio. Además, obtenga sugerencias de limpieza según los resultados de la búsqueda. Esto permite liberar espacio de almacenamiento sin eliminar archivos importantes por error.

Asistencia inteligente

Barra y dock de navegación

Características del producto

Dock de navegación: Controle el dispositivo pulsando una sola vez

Cada vez que desea cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación en la parte inferior del dispositivo. Ahora también puede usar el dock de navegación para las mismas funciones, lo que hace que su dispositivo sea aún más fácil de usar.

Utilice los gestos preestablecidos para volver atrás, volver a la pantalla principal o seleccionar entre las aplicaciones.

Instrucciones

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación

Si desea acceder a las funciones usadas con frecuencia en el dispositivo con mayor rapidez, habilite el dock de navegación.

Abra  **Ajustes**. Pulse **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:

- **Volver:** Pulse el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Inicio:** Mantenga pulsado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Pasar de una aplicación a otra:** Mantenga pulsado el dock de navegación y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar aplicaciones.

Sistema

Idioma y modo de introducción

Instrucciones

Cómo cambiar el modo de introducción

Es posible cambiar el modo de introducción de su Teléfono según lo requiera.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Idioma e introducción de texto > Teclado predeterminado > Configurar métodos** y habilite el modo de introducción deseado. Vuelva a **Idioma e introducción de texto** y seleccione el modo de introducción.

Accesibilidad

Instrucciones

Cómo habilitar la corrección del color

Los ajustes de corrección del color permiten al dispositivo compensar los efectos del daltonismo.

 Cuando la corrección del color está habilitada, es posible que los usuarios que ven los colores con normalidad tengan dificultades para percibir algunos colores.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**. Pulse **Modo de corrección** para seleccionar el modo de reproducción del color que desee.

Cómo habilitar TalkBack para que el contenido que aparece en pantalla se lea en voz alta

TalkBack leerá en voz alta el contenido de la pantalla que usted pulse, seleccione o active. Es una herramienta útil que permite a los usuarios con discapacidad visual interactuar con el dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes** y acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > TalkBack** para abrir la pantalla de ajustes de **TalkBack**.
- 2 Habilite **TalkBack** y pulse **Aceptar**. El dispositivo mostrará un tutorial cuando se habilite TalkBack por primera vez. Si necesita escuchar el tutorial de nuevo, pulse  , abra la pantalla de ajustes de TalkBack y active el tutorial.
- 3 Pulse  y habilite **Exploración táctil**. Cuando la función **Exploración táctil** está habilitada, su dispositivo lee el contenido cuando usted lo pulsa.

¿Por qué mi dispositivo comienza a leer de repente el contenido de la pantalla? ¿Cómo deshabilito esta función? Es posible que haya habilitado la función TalkBack por accidente. Para deshabilitar TalkBack, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, pulse la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.

Cómo utilizar la función texto a voz con TalkBack

La función texto a voz reproduce en voz alta los textos de la pantalla de su dispositivo. También puede utilizarse con el servicio de TalkBack para ayudar a los usuarios con discapacidad visual a interactuar con sus dispositivos.


Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad** y habilite **Salida de texto a voz**. Configure el motor preferido y la velocidad de la voz para habilitar esta función.

Gestos de TalkBack

TalkBack utiliza un conjunto especial de gestos para la operación del dispositivo. Cuando la función TalkBack esté habilitada, será necesario hacer estos gestos para interactuar con el dispositivo.

-  Si ha habilitado la función TalkBack por accidente, para deshabilitarla, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, pulse la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.


Navegar por la pantalla: Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas del menú. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de pantalla.



Seleccionar un elemento: Pulse un elemento con un dedo para seleccionarlo (no se abrirá). El dispositivo leerá el contenido del elemento seleccionado.



Abrir un elemento: Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.



Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, pulse el icono **Ajustes** una vez con un dedo y, a continuación, pulse dos veces cualquier parte de la pantalla.

Ajustes generales

Instrucciones

Cambio del idioma del sistema

¿Desea cambiar el idioma de sistema del dispositivo? Esto puede hacerse fácilmente.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Idioma e introducción de texto > Idioma** y seleccione el idioma del sistema. Si no puede encontrar el idioma deseado de la lista de idiomas, pulse **Añadir un idioma** para añadir el idioma que desea.


Configuración de fecha y hora del sistema

Si viaja al extranjero o cambia la tarjeta SIM, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y hora brindadas por la red móvil local. También puede ajustar la fecha y hora manualmente, modificar el formato de fecha y hora o configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sistema > Fecha y hora**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Modificar la hora y la fecha:** Habilite **Fecha y hora automáticas** para sincronizar la fecha y hora del dispositivo con la red móvil. Deshabilite **Fecha y hora automáticas** para configurar la fecha y hora manualmente.
- **Modificar la zona horaria:** Habilite **Zona horaria automática** para sincronizar la zona horaria del dispositivo con la red móvil. Deshabilite **Zona horaria automática** para configurar la zona horaria manualmente.
- **Cambiar el formato de la hora:** Habilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de 24 horas. Deshabilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de 12 horas.

- **Configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo:** Si está en el extranjero, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y hora locales brindadas por la red móvil local. Puede habilitar **Reloj doble** y configurar **Ciudad local** para mostrar dos relojes en la pantalla de bloqueo: uno mostrará la hora local y el otro mostrará la hora de su país de origen.



Impresión de documentos y fotos desde el dispositivo

Conecte el dispositivo con una impresora a través de Wi-Fi para imprimir documentos y fotos con facilidad.

- **Mopria** permite imprimir directamente del dispositivo en una impresora certificada por Mopria. La impresora se conecta al dispositivo mediante Wi-Fi.
 - Si la impresora no está certificada por Mopria, comuníquese con el fabricante de la impresora para obtener un complemento para ese modelo.
- 1 Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi.
 - **Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora:** Si la impresora tiene una zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer la conexión.

- **Conexión con Wi-Fi Directo:** Si la impresora admite Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, pulse  y, a continuación, seleccione la impresora de la lista de dispositivos detectados.
 - **Conexión con el router:** En la impresora, habilite Wi-Fi y conéctese al router residencial. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione el router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.
- 2** Abra  **Ajustes**. Acceda a **Conexión del dispositivo > Impresión > servicio de impresión predeterminado** y compruebe que **servicio de impresión predeterminado** esté habilitado. Seleccione una impresora de los resultados de la búsqueda o pulse **Más > Añadir impresora** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una impresora manualmente.
- 3** A continuación, podrá imprimir directamente desde el dispositivo:
- **Impresión de imagen:** Acceda a **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **MÁS > Imprimir o exportar a PDF** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la imagen a la impresora.
 - **Impresión de página web:** En el navegador, abra la página web que desee imprimir y, a continuación, seleccione la opción de impresión del menú.
 - **Impresión de documentos:** Abra el documento que desee imprimir en una aplicación de productividad y seleccione la opción de impresión del menú.
 - **Impresión de notas:** Abra  **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, acceda a  **> Imprimir** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la nota a la impresora.

Configuración del encendido/apagado programados

¿Desea apagar el dispositivo durante determinadas horas del día para ahorrar batería y evitar molestias? Use la función de encendido/apagado programados para encender y apagar el dispositivo a horas predefinidas del día.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**, habilite **Apagado programado** y **Encendido programado**, configure horas de encendido y apagado programadas, así como ajustes de repetición. El dispositivo se encenderá y apagará automáticamente a las horas seleccionadas.

Si desea deshabilitar el encendido y apagado programados, deshabilite **Apagado programado** y **Encendido programado**.

Activación del modo avión para incrementar la seguridad en vuelos y la autonomía de la batería

¿Está preocupado por dejar encendido el dispositivo durante un vuelo? ¿Desea incrementar fácilmente la autonomía de la batería cuando no tiene planificado hacer ni recibir llamadas? Puede habilitar el modo avión para incrementar la seguridad en los vuelos y la autonomía de la batería.

- Durante un vuelo, siga las instrucciones de la tripulación y apague el dispositivo o active el modo avión.

Si se activa el modo avión, el dispositivo deshabilitará automáticamente las llamadas, los servicios de datos móviles, Bluetooth y Wi-Fi. Sin embargo, puede habilitar manualmente Bluetooth y Wi-Fi en modo avión.

Activación o desactivación del modo avión con el acceso directo: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Desde el panel de notificaciones, pulse  para abrir el panel de accesos directos; a continuación, pulse .

Activación o desactivación del modo avión desde el menú de ajustes: Abra  **Ajustes**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** y habilite o deshabilite **Modo avión**.

Después de habilitar el modo avión, aparecerá el icono  en la barra de estado.

Visualización de información sobre el almacenamiento y la memoria

¿No está seguro de cuánta memoria y cuánto almacenamiento quedan después de usar el dispositivo durante un periodo prolongado? Puede visualizar la información acerca de la memoria y del almacenamiento del dispositivo para monitorizar el uso de ambos y decidir si realizar una limpieza.

Abra  **Ajustes** y pulse **Memoria** para visualizar la información acerca del uso de la memoria, del almacenamiento interno o de la tarjeta microSD y llevar a cabo las siguientes acciones:

- **Limpiar espacio de almacenamiento:** Seleccione **Liberador de espacio** para acceder a la pantalla **Limpieza** y limpie la memoria o libere espacio de almacenamiento en un solo paso.
- **Formatear tarjeta microSD:** Acceda a **Tarjeta SD > Formatear > Borrar y formatear** para borrar todos los datos de la tarjeta microSD. Haga una copia de seguridad de los datos previamente para evitar la pérdida de datos.

Uso de la gestión de cuentas para gestionar y actualizar las cuentas

¿Desea sincronizar múltiples cuentas de correo electrónico, notificaciones de aplicaciones y registros de múltiples dispositivos y ordenadores? Puede usar el dispositivo para gestionar y actualizar en tiempo real múltiples cuentas de correo electrónico y aplicaciones en diversos otros dispositivos, entre los que se incluyen teléfonos, tabletas, ordenadores y otros.

- Solo pueden crearse cuentas de aplicaciones de terceros si están instaladas en el dispositivo.
- El tipo de información que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.

Abra  **Ajustes** y pulse **Usuarios y cuentas**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Añadir una cuenta:** Pulse **Añadir cuenta**, seleccione un tipo de cuenta y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir los detalles de la cuenta y añadirla.
- **Eliminar una cuenta:** Seleccione la cuenta que desea eliminar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la cuenta.
- **Sincronizar cuentas:** Pulse  , seleccione **Sincronización automática**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y, a continuación, pulse **Aceptar**. Si no selecciona **Sincronización automática**, puede seleccionar una cuenta manualmente y pulsar  para llevar a cabo la sincronización.

Visualización de información del producto para conocer mejor el dispositivo

Para conocer mejor el dispositivo, puede visualizar la información del producto, que incluye número de modelo, número de versión, número de IMEI, ajustes de hardware, especificaciones del producto y certificación legal.

-  Los dispositivos con una sola SIM tienen un número de IMEI y aquellos con dos SIM tienen dos números de IMEI.

Visualización de información del producto: Acceda a  **Ajustes** y pulse **Sistema > Acerca del teléfono** para visualizar la información, que incluye número de modelo, distintos números de versión, número de IMEI, información acerca del hardware, información del estado y certificación legal para el dispositivo.

Cambio de nombre del dispositivo: Abra  **Ajustes** y pulse **Sistema > Acerca del teléfono > Nombre del dispositivo** para cambiar el nombre del dispositivo.

Batería y carga


Batería y carga

Características del producto

Supercarga: cargue el dispositivo de manera más rápida y segura

Muchas personas consideran que el proceso normal de carga es demasiado lento, pero dudan acerca de la seguridad de la carga rápida. Ya no hay de qué preocuparse gracias a la función supercarga. La función supercarga establece una conexión directa entre el Teléfono y el cargador, y coordina, de manera inteligente, la corriente y la tensión de carga según el nivel de carga de la batería de su Teléfono para poder ofrecerle una carga más inteligente, más rápida y más segura.

⚠ Asegúrese de estar usando el cargador y el cable USB originales cuando cargue su Teléfono. El uso de cargadores o cables USB de otras marcas puede ocasionar reinicios repetidos del dispositivo, cargas más lentas, sobrecalentamiento y, en casos extremos, daños en la batería o incluso explosiones.



Más información

Más información

Características del producto

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descryptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Qualcomm® aptX™



y

Qualcomm® aptX™ HD



son marcas registradas de Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE

HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Instrucciones

Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Pulse **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Aviso legal** para leer la información legal.

Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obtener más información.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Nota: Recuerde la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión desde el dispositivo por última vez.

Durante el restablecimiento no fiable de los valores de fábrica o durante la actualización basada en la tarjeta microSD, el mecanismo antirrobo de Google requiere que acceda a la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión por última vez desde la pantalla de navegación para autenticar la identidad. Solo una vez que la identidad haya sido autenticada, el dispositivo podrá encenderse correctamente.



TM The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Consulte en <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: ANE-LX1

Qualcomm[®]
aptX[™]



EMUI 8.0_01