

Guía rápida del teléfono SPC 2313



Teclas de función y navegación

Tecla función izquierda: acceso a agenda y opciones del menú izquierdo

Tecla función derecha: acceso al menú principal y opciones del menú derecho

Teclas navegación:

en modo espera:

- arriba / abajo para acceder a la agenda
- izquierda para escribir un nuevo mensaje de texto
- derecha para acceder a los perfiles

Principales teclas

Tecla llamar / descolgar: realiza o contesta una llamada.

En modo espera visualiza el historial de llamadas realizadas

Tecla colgar / encendido: finaliza una llamada o rechaza una llamada entrante.

Mantener pulsado unos segundos para encender/apagar el teléfono.

Tecla altavoz: durante una conversación activa/desactiva el altavoz manos libres

Tecla mute: durante una conversación activa y desactiva el micrófono

Tecla transferencia: con una llamada retenida y otra en curso, pulsar para transferir la llamada





Dispones de un manual de usuario detallado en <https://www.euskaltel.com/empresas/soy-cliente/tengo-dudas-sobre/manuales-y-drivers/manuales/telefonía-fija>

si tienes cualquier problema o duda con este teléfono llama al 900 840 590


Guía rápida del teléfono SPC 2313

Encendido y apagado

Para encender el teléfono:


1. Mantenga pulsada la tecla de encendido  (12) hasta que se encienda la pantalla
2. Introduzca uno a uno los dígitos del número PIN si es que se lo solicita el equipo. Si ha introducido un dígito incorrecto, pulse la tecla  (13) para borrarlo
3. Pulse la tecla  (4) para aceptar. Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido  (12) hasta que se apague la pantalla

Activar el altavoz




1. Pulse la tecla altavoz  (7) durante una conversación para activar la función manos libres
2. Pulse de nuevo la misma tecla para desactivar la función

Silenciar micrófono



Durante la conversación

1. Pulse la tecla Mute  (11) durante una conversación para silenciar el micrófono
2. Pulse de nuevo la misma tecla para activarlo


Realizar una llamada

1. Con el teléfono en modo espera, marque el número al que quiera llamar empleando el teclado alfanumérico
2. Si ha introducido un dígito de forma errónea, pulse la tecla  (13) para borrar el último dígito o mantenga pulsada la tecla para borrar todos los dígitos
3. Pulse la tecla verde de inicio de llamada  (6) para marcar el número. Si el número está guardado en la agenda aparecerá el nombre del contacto en la pantalla
4. Pulse la tecla roja de fin de llamada  (12) para finalizar la llamada




Realizar una llamada desde el historial

1. Con el teléfono en espera, pulse la tecla  (6) para acceder a la lista de llamadas realizadas
2. Utilice las teclas de navegación para desplazarse por la lista o bien pulse las teclas izquierda / derecha para acceder a las llamadas recibidas, perdidas, rechazadas
3. Seleccione un registro y pulse  (6) para marcar el número

Retener / recuperar una llamada

1. Pulse la tecla derecha  (13) para retener/recuperar la llamada. Aparecerá un mensaje de confirmación en pantalla cuando la llamada se retiene/recupera
2. También puede hacerlo seleccionando la opción "Retener" del menú opciones
3. Cuando tenga varias conversaciones simultáneas podrá cambiar de una a otra, finalizar una o todas, etc, desde el menú "Opciones"

Transferir una llamada

1. Durante una llamada, pulse la tecla  (13) para retener la llamada. A continuación marque el número al que desea transferir la llamada o bien búsquelo en la agenda accediendo desde las opciones pulsando "Opc"  (4) y seleccionando Agenda
2. Pulse la tecla de llamada  (6) para marcar
3. Puede transferir la llamada en cuanto escuche el tono de marcación o bien esperar a que respondan
4. Para realizar la transferencia, pulse la tecla Transferencia (8). La llamada que está retenida se transferirá al otro número de teléfono