

HONOR Magic4 Lite^{5G}

Manual del usuario

HONOR

Índice

Información esencial

Gestos básicos	1
Navegación del sistema	3
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	4
Iconos de estado y notificaciones	5
Selectores de accesos directos	6
Widgets de la pantalla principal	7
Capturas y grabación de pantalla	8
Cómo ver y borrar notificaciones	12
Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo	13
Carga	13

Funciones inteligentes

Proyección simple	16
-------------------	----

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara	17
Cómo capturar fotos	17
Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura	18
Fotografía con IA	19
Macro	19
Cómo capturar fotos panorámicas	20
Cómo añadir marcas de agua a las fotos	20
Cómo hacer fotos de alta resolución	20
Modo profesional	21
Fotografía con cámara rápida	22
Cómo configurar los ajustes de la cámara	23
Cómo gestionar la Galería	24
Editor de Vlogs	26

Aplicaciones

Aplicaciones	27
Teléfono	28
Calendario	32
Reloj	33
Bloc de notas	34
Grabadora	36
Calculadora	37
Linterna	37
Brújula	38

Espejo	38
Optimizador	39
Sugerencias	41

Ajustes

Wi-Fi	43
Bluetooth	44
Datos móviles	45
Más conexiones	48
Pantalla principal y fondo de pantalla	50
Pantalla y brillo	52
Notificaciones	53
Datos biométricos y contraseña	53
Aplicaciones	56
Batería	56
Almacenamiento	57
Seguridad	58
Privacidad	59
Funciones de accesibilidad	60
Sistema y actualizaciones	61
Acerca del teléfono	64

Información esencial


Gestos básicos

Gestos y accesos directos básicos

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Gestos de navegación del sistema

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que la función **Gestos** esté seleccionada.


	Volver a la pantalla anterior Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.
	Volver a la pantalla principal Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla principal.
	Ver tareas recientes Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo pulsado para ver las tareas recientes.
	Cerrar una aplicación Cuando vea las tareas recientes, deslice el dedo hacia arriba sobre la vista previa de una aplicación para cerrarla.
	Cambiar de aplicación <ul style="list-style-type: none">• Deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla. Antes de usar este gesto, acceda a Navegación del sistema > Ajustes y asegúrese de que la opción Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación esté habilitada.• Deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla en forma de arco.

Gestos con nudillos

Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para habilitar **Hacer captura de pantalla y Grabar pantalla**.

	<p>Hacer una captura de pantalla Golpee la pantalla dos veces con un nudillo para hacer una captura de pantalla.</p>
	<p>Hacer una captura con desplazamiento Golpee la pantalla con un nudillo y dibuje la letra "S" para hacer una captura con desplazamiento.</p>
	<p>Hacer captura de parte de la pantalla Golpee la pantalla y dibuje un área cerrada con un nudillo para capturar una parte de la pantalla.</p>
	<p>Grabar la pantalla Golpee dos veces la pantalla con dos nudillos para iniciar o finalizar una grabación de pantalla.</p>

Más gestos

	<p>Acceder al modo de edición de Pantalla principal Junte dos dedos sobre la pantalla principal.</p>
	<p>Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.</p>

	<p>Abrir el panel de notificaciones Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado.</p>
---	--

Accesos directos de los botones

	<p>Apagar y reiniciar Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que aparezcan las opciones Apagar y Reiniciar.</p>
	<p>Subir el volumen Pulse el botón para subir el volumen.</p>
	<p>Bajar el volumen Pulse el botón para bajar el volumen.</p>
	<p>Hacer una captura de pantalla Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.</p>

Navegación del sistema

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Cómo usar la navegación por gestos

Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Podrá:

- Volver al menú principal: deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.

- Volver a la pantalla principal: deslice el dedo hacia arriba desde el centro de la parte inferior de la pantalla.
- Acceder a multitareas: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y deténgalo.
- Cerrar una tarea: en la interfaz de multitareas, deslice una tarjeta de tarea hacia arriba con el dedo. Deslícela hacia abajo para bloquear la tarea; las tareas bloqueadas no se podrán borrar en lotes al seleccionar  en la interfaz de multitareas.
- Cambiar rápido de aplicaciones: deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla dibujando un arco para cambiar entre aplicaciones o vaya a **Ajustes**, active el selector **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y, a continuación, deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla.

También puede ir a **Ajustes** y activar el selector **Mostrar barra de navegación** para facilitar las operaciones mediante gestos al usar la barra de navegación.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo usar la navegación con tres teclas

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar  para volver al menú anterior o para salir de la aplicación actual. También puede utilizar esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
- Pulsar  para volver a la pantalla principal.
- Pulsar  para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Puede pulsar **Ajustes** para configurar más ajustes.

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Habilitar **Ocultar teclas de navegación** para poder ocultar la barra de navegación cuando no esté en uso.
- Pulsar  (si está disponible en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el panel de notificaciones.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla**, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** e introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Cómo abrir aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede abrir aplicaciones comunes, como las de Cámara, Calculadora y Temporizador, desde la pantalla de bloqueo.

- Encienda la pantalla, mantenga pulsado el icono de cámara en la esquina inferior derecha y deslice el dedo hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Encienda la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de operaciones rápidas y toque un icono para abrir una aplicación. Esto incluye **Linterna**, **Calculadora**, **Temporizador**, etc.

Iconos de estado y notificaciones

Iconos de estado y notificaciones

 Los iconos de estado de la red pueden variar según la región o el operador de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes iconos no sean aplicables a su dispositivo.

	Red 5G conectada		Red 4G conectada
	Red 3G conectada		Red 2G conectada
	Intensidad de señal fuerte		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		No hay tarjeta SIM detectada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Red Wi-Fi conectada		Zona Wi-Fi desconectada
	Cambio de red vía Wi-Fi+		Alarma configurada
	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica
	Carga inalámbrica rápida		Carga inalámbrica regular

	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Bluetooth habilitado		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo conducción		Dispositivo de proyección conectado
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado
	Auriculares conectados		Auriculares con micrófono conectado
	Llamadas		VoLTE habilitado
	Llamada perdida		SMS no leído
	Silencio		Vibración
	Tecnología NFC habilitada		Modo No molestar habilitado
	Sincronización de datos		Error de sincronización de datos
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Correo nuevo
	Recordatorio de evento		Más notificaciones
	Modo avión habilitado		

Selectores de accesos directos

Cómo usar los selectores de acceso directo

Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos.



- Pulse un selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.
- Mantenga pulsado un selector de acceso directo para acceder a la pantalla de configuración de la función correspondiente. (Solo admitido por algunas funciones).
- Pulse  para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.

Cómo personalizar selectores de accesos directos

Pulse , mantenga pulsado un selector de acceso directo y arrástrelo hasta la posición deseada.

Widgets de la pantalla principal

Cómo añadir, mover o eliminar widgets de la pantalla principal

Puede añadir, mover o eliminar widgets de la pantalla principal, por ejemplo, Bloqueo de pantalla, El tiempo, Bloc de notas, Reloj, Contactos y Calendario, según sus requisitos personales.

Cómo añadir los widgets de El tiempo y Reloj, entre otros, a la pantalla principal

- 1 Pellizque la pantalla con dos dedos para acceder al modo de ajustes de la pantalla principal.
- 2 Pulse **Widgets** y deslice el dedo hacia la izquierda para ver todos los widgets.
- 3 Algunos widgets, como **El tiempo**, vienen en varios formatos. Pulse el widget para ver todos los formatos y deslice el dedo hacia la derecha para minimizarlos.
- 4 Seleccione un widget para añadirlo a la pantalla principal. Si no hay espacio en la pantalla actual, manténgala pulsada y arrástrela hacia otra pantalla.



Para configurar la aplicación **El tiempo**, ábrala y pulse  para configurar la aplicación como se indique.

Por ejemplo, para alternar entre Celsius y Fahrenheit, acceda a  > **Unidad de temperatura**, y pulse **Celsius (°C)** o **Fahrenheit (°F)**.

Cómo mover o borrar widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsado un widget y, a continuación, arrástrelo hasta la posición deseada. O bien toque **Eliminar** para borrarlo.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la opción **Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2 Para hacer una captura de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para hacer una captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Cómo usar un acceso directo para hacer una captura de pantalla

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizar el dedo hacia abajo sobre dicho panel para ver todos los accesos directos.

Pulse  para hacer una captura de pantalla.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento



Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.
- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Pulsar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede pulsar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Cómo usar los nudillos para hacer una captura con desplazamiento



- 1 Golpee la pantalla con un nudillo y, manteniéndolo apoyado sobre la pantalla, dibuje una "S". La pantalla se desplazará hacia abajo automáticamente hasta el final de la página y se hará una captura de pantalla de toda la página.
- 2 Puede pulsar la pantalla en cualquier punto para detener la captura de pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la opción **Captura con tres dedos** esté habilitada.
- 2 Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Cómo hacer una captura de pantalla parcial



- 1 Golpee la pantalla con un nudillo, mantenga pulsado el nudillo y dibuje el perfil alrededor de la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de no levantar el nudillo de la pantalla.
- 2 La pantalla mostrará la trayectoria de movimiento del nudillo y tomará una captura de pantalla del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Arrastrar el marco a la posición deseada o ajustar el tamaño.
 - Pulsar el icono de una forma para definir el contorno de la captura de pantalla parcial o conservar la forma actual.
- 3 Pulsar  para guardar la captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Pulse dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo sitio y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea hacer más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Cómo grabar la pantalla

Grabe vídeos de las actividades que realiza en la pantalla para compartirlos como tutoriales, para demostrar sus excelentes habilidades en los juegos, etc.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga pulsados ambos botones de nuevo.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.
- 2 Pulse **Grabación de pantalla** para comenzar la grabación.
- 3 Para detener la grabación, pulse el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla. Después de iniciar una grabación de pantalla, pulse el icono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.



Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el icono se ve de la siguiente manera: ) , usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.

Cómo borrar notificaciones

- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.
- Pulse  para borrar todas las notificaciones.
-  Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar las notificaciones

Para evitar que las notificaciones le molesten, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque  para seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Deshabilitar notificaciones**
- **Utilizar notificaciones sutiles**
- **Más ajustes**

-  Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.
 - Cada aplicación puede ofrecer diferentes opciones, consulte sus características.

Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, pulse **Apagar** y **Pulsar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y pulse **Reiniciar** y **Pulsar para reiniciar**.

Forzar el reinicio de su teléfono

Puede forzar el reinicio de su teléfono si no funciona o no se apaga correctamente. Basta con que mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos o más.

Carga

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que venían con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se haya acortado notablemente, visite un Centro de servicios al cliente autorizado de HONOR para reemplazar la batería.
- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.
- Es posible que su teléfono se recaliente después de haber estado en uso durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.
- No utilice su teléfono mientras se está cargando.
- Si su teléfono no responde después de mantener pulsado el botón de encendido, es posible que la batería se haya agotado. Cargue el dispositivo durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo

- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Cómo cargar el dispositivo con un ordenador

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador o a otro dispositivo utilizando un cable USB.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en el dispositivo, pulse **Solo carga** . Si se ha configurado anteriormente otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, pulse **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Cargar solamente**.

Información general de los iconos de la batería

Puede comprobar el nivel de carga de la batería en el icono de la batería que aparece en la pantalla del dispositivo.

Icono de la batería	Nivel de carga de la batería
	Menos de un 4 % de batería restante
	Cargando; queda menos del 10 % de batería
	Cargando; queda del 10 % al 90 % de batería
	Cargando; al menos un 90 % de batería restante. Si aparece 100 % al lado del icono de la batería o si se muestra un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

Funciones inteligentes

Proyección simple

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como una TV) ya sea por cuestiones de trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes SMS y alarmas del reloj, solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y active  .
- 3 Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez establecida la conexión, puede colocar el teléfono en modo horizontal para obtener una mejor visualización.

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulsar **Desconectar**.

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el icono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Cómo capturar fotos

Captura de fotos

1 Abra la **Cámara**.

2 Puede realizar las siguientes operaciones:

- Enfocar: toque el lugar de la pantalla que quiera destacar.
Para separar el punto de enfoque y el punto de medición, mantenga pulsado el marco del visor y, cuando se muestre al mismo tiempo el marco de enfoque y el marco de medición, arrástrelos por separado a la posición que desee.
- Ajustar el brillo: toque la pantalla y deslice hacia arriba o hacia abajo  al lado del marco de enfoque.
- Ajustar el zoom: pellizque con dos dedos o ábralos en la pantalla, o deslice la barra de zoom que hay junto a la pantalla, para acercar o alejar la imagen.
- Seleccionar un modo de cámara: en el área de modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo para seleccionar un modo.
- Activar y desactivar el flash: toque  y seleccione  (automático),  (activado),  (desactivado) o  (siempre activado).

Cuando se selecciona  (automático), si la cámara detecta que se encuentra en un entorno oscuro, aparecerá un aviso de flash en el visor y el flash se activará automáticamente al disparar.

- Seleccionar un filtro: toque  para previsualizar el efecto del filtro.

-  La operación anterior no es compatible con todos los modos. Consulte los distintos modos para obtener más información.

3 Toque el obturador para disparar.

Cómo hacer fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta atrás para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber pulsado el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta atrás.
- 2 Regrese al visor y pulse el botón del obturador. El dispositivo hará la foto cuando la cuenta atrás finalice.

Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

Cómo hacer fotos en modos Retrato, Nocturno y de Gran apertura

Modo de retrato

Utilice el modo de retrato para añadir belleza y bokeh en segundo plano a las fotos a fin de resaltar la belleza de los sujetos.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.
- 2 Apunte la cámara hacia el sujeto, de manera que este quede dentro del cuadro de retrato.

Para hacer selfies, toque .

3 Se pueden realizar las siguientes operaciones para ajustar los efectos de retrato:

- Activar el efecto de belleza: toque  para ajustar el efecto de belleza. Para desactivar el efecto de belleza, ajústelo al mínimo con el control deslizante. Para la cámara frontal, toque .
- Ajustar el efecto de bokeh en el segundo plano: toque  para habilitar el bokeh en el segundo plano si está desactivado.
- Aumento gradual de la luz de la pantalla: al cambiar a la cámara frontal, si no hay suficiente luz ambiental, toque el icono del flash en la parte superior para seleccionar el método de aumento gradual de la luz y mejorar la luminosidad de los rostros.

Toque el icono del flash y seleccione  (automático) o  (siempre activado).

-  Esta función puede variar según el dispositivo.

4 Toque  para hacer fotos.

Captura de fotos nocturnas

El modo nocturno mejora la nitidez de los detalles y el brillo de los colores de las fotos, incluso con poca luz o de noche.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.
- 2 Mantenga su teléfono estable y pulse el botón del obturador.
- 3 Su teléfono ajustará el tiempo de exposición en función de la luminosidad ambiental. Mantenga su teléfono estable hasta que termine la cuenta atrás.

Cómo hacer fotos con gran apertura

El modo de gran apertura permite hacer fotos en las que el fondo se ve borroso, pero el sujeto siempre se mantiene con un enfoque nítido.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Apertura**.
- 2 Pulse donde desee enfocar. Para obtener mejores resultados, el dispositivo debe estar a menos de 2 m (aproximadamente 7 pies) del sujeto.
- 3 Pulse  en el visor y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.
- 4 Pulse el botón del obturador para hacer una foto.

Fotografía con IA

Captura de fotos con calidad profesional

La cámara tiene preinstalada una funcionalidad llamada Fotografía con IA que ayuda a obtener mejores fotos mediante la identificación inteligente de los objetos y los escenarios (como comida, playas y texto) y la consiguiente optimización de los ajustes de brillo y color.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  para activar la función.
- 3 Encuadre el sujeto en el visor. Cuando la cámara identifique el sujeto que quiere capturar, recomendará un modo automáticamente (como comida, playa o texto).

Macro

Cómo usar el modo Supermacro para capturar primeros planos

Con el modo Supermacro, puede hacer fotos de objetos pequeños como gotas de rocío y hojas para explorar y ver en detalle el mundo que lo rodea.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Supermacro**.
- 2 Pulse  para capturar una foto.

Cómo capturar fotos panorámicas

Cómo hacer fotos panorámicas

Amplíe el paisaje o las fotos grupales con la función Panorámica. La cámara hace muchas fotos de los objetos dentro de su campo visual y las combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para hacer fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina múltiples capturas en una sola foto panorámica. Simplemente mueva la cámara mientras capture las imágenes y la cámara se ocupará del resto.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Panorámica**.
- 2 Pulse  y configure la dirección de la panorámica.
- 3 Dirija la cámara al punto de inicio y después pulse  para comenzar a capturar. Mueva la cámara en dirección a la flecha que aparece en la pantalla. Mantenga la flecha en la línea central cuando está haciendo la foto.
- 4 Pulse  cuando finalice.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Añada una marca de agua, como la fecha/hora, el tiempo, el estado de ánimo o comida, para que sus fotos sean más interesantes.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Marca de agua**.
Si la opción **Marca de agua** no está disponible, pulse  y, a continuación, descargue **Marca de agua**.
- 2 Pulse  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.
- 3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También se puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Pulse  para hacer una foto.

Cómo hacer fotos de alta resolución

Cómo tomar fotos con alta resolución

Tome fotos con alta resolución si quiere imprimirlas o mostrarlas en una pantalla grande.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Alta resolución**.
- 2 Encuadre el objeto de su foto en el visor y pulse el lugar donde quiera enfocar.
En modo **Alta resolución**, no podrá acercar ni alejar la imagen, tampoco podrá ajustar la relación de aspecto.

- 3 Pulse  para hacer una foto.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Modo profesional

Cómo usar el Modo profesional para hacer fotos como un experto

Modo profesional permite mejorar sus fotos y vídeos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando hace fotos o graba vídeos.

Uso del modo Profesional

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Profesional**.
- 2 Se pueden configurar los siguientes parámetros:
 - Ajustar el método de medición: toque **M** para seleccionar el método de medición.

Método de medición	Situaciones aplicables
 Medición matricial	Se mide toda la imagen. Adecuado para la captura de escenarios naturales.
 Medición centrada	La medición se centra en el área central del encuadre. Adecuado para la captura de retratos.
 Medición puntual	Se mide un área muy pequeña en el centro del encuadre (por ejemplo, los ojos de una persona).

- Ajustar la sensibilidad ISO: toque **ISO** y deslice el área de ajuste de ISO. Aumente la sensibilidad ISO cuando haya poca luz y redúzcala cuando haya mucha luz para evitar un exceso de ruido en la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y deslice el área de ajuste de la velocidad del obturador.
La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que entra en la cámara. Reduzca la velocidad del obturador para fotografiar paisajes y retratos sin movimiento y aumentela para fotografiar paisajes y retratos con movimiento.

- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y deslice el área de ajuste de EV.
Aumente el valor de EV cuando haya poca luz y redúzcalo cuando haya mucha luz.
- Ajustar el enfoque: toque **AF** y seleccione el modo de enfoque.

Modo de enfoque	Situaciones aplicables
Enfoque único AF-S	Sujetos y paisajes quietos, etc.
Enfoque continuo AF-C	Sujetos y paisajes en movimiento, etc.
Enfoque manual MF	Toque el área que quiera resaltar (por ejemplo, el rostro de una persona) para enfocarla.

- Ajustar el tono de color: toque **WB** y seleccione Balance de blancos.

Puede seleccionar  cuando haga sol y  cuando esté nublado o haya sombra.

Toque  para cambiar la temperatura del color y dar un tono más cálido o frío a la imagen.

- Ajustar el formato de almacenamiento: puede seleccionar entre los formatos de almacenamiento JPG o JPG-L, el que se adapte mejor a sus necesidades. El formato JPG ocupa relativamente menos espacio en la memoria. También puede seleccionar el formato de almacenamiento JPG-L.

3 Toque el obturador para disparar.

 Algunos parámetros cambiarán al modificar otros. Adapte los ajustes a sus necesidades.

Fotografía con cámara rápida

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.

2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.

3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.

El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara** >  > **Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

 Esta función no está disponible en algunos modos.

Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y vídeos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un vídeo en Galería para ver la ubicación donde se ha hecho o grabado.

Cómo añadir marcas de agua del dispositivo

Habilite **Añadir marca de agua**. A las fotos que se hagan y a los vídeos que se graben con la cámara posterior se les añadirá una marca de agua del dispositivo.

 Algunos dispositivos no admiten añadir a los vídeos una marca de agua del dispositivo.

Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.

- 1 Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2 Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y pulse el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, pulse  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo gestionar la Galería

Visualización de fotos y vídeos

En la Galería puede ver sus fotos y vídeos, editarlos y compartirlos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Cómo ver los detalles de fotos y vídeos

- 1 En Galería, pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar la pantalla para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, pulse  para ver los detalles de la foto o del vídeo, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Cómo editar fotos y vídeos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y vídeos.

Edición básica

- 1 Abra la **Galería**, pulse la vista en miniatura de la foto que desea editar y pulse  para acceder a las funciones de edición.
 - Cortar y girar: Pulse **Recortar**, seleccione un cuadro, arrastre la cuadrícula o sus extremos para seleccionar la parte que desea conservar.
Para girar la foto, pulse **Recortar** y arrastre la rueda hacia la orientación deseada.
 - Para girar la foto 90 grados, pulse . Para espejar la foto, pulse .
 - Añadir efectos de filtro: Pulse **Filtros** para seleccionar un filtro.

- Ajustar los efectos de las fotos: Pulse **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
- Otros: Pulse **Más** para editar más la foto, por ejemplo para añadir toques de color, garabatos, efectos de desenfoque o texto.

2 Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

- 1** En la Galería, pulse una foto y acceda a  > **Más** > **Marca de agua**.
- 2** Seleccione el tipo de marca de agua que desea añadir, como **Fecha y hora**, **El tiempo** o **Estado**.
- 3** Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiarla de lugar. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4** Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.

Cómo pixelar una foto

- 1** En la Galería, pulse una foto y acceda a  > **Más** > **Pixelar**.
- 2** Seleccione un estilo y tamaño de imagen borrosa para censurar partes de una foto.
- 3** Para eliminar la imagen borrosa, pulse **Goma de borrar** y quítela de la foto.
- 4** Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1** En Galería, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2** Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- 3** Pulse **Aceptar**.

Uso de la función Collage

Puede utilizar la función Collage en Galería para combinar rápidamente múltiples fotos en una sola y poder compartirlas más fácilmente.

- 1** Para acceder a la función Collage, siga uno de estos métodos:
 - En la pestaña **Descubrir**, pulse **Crear collage**, seleccione las fotos deseadas y luego pulse **Crear**.
 - En las pestañas **Fotos** o **Álbumes**, mantenga pulsado para seleccionar las fotos deseadas y después acceda a  > **Collage**.
- 2** Seleccione una plantilla para poder:
 - Reubicar la foto: Mantenga pulsada la foto y arrástrela a una posición nueva.

- Ajustar la parte que se muestra de una foto: Deslice el dedo sobre la foto, o pellizque hacia dentro o hacia fuera sobre ella para que solo se muestre en la cuadrícula la parte deseada.
 - Girar una foto: Pulse la foto y luego pulse  para girarla o  para darla vuelta.
 - Añadir o eliminar bordes: Por defecto, se muestran bordes entre las fotos y a lo largo de los extremos de la cuadrícula. Para eliminarlos, pulse **Marco**.
- 3** Pulse  para guardar el collage.
Para ver el collage guardado, acceda a **Álbumes > Collages**.

Editor de Vlogs

Editor Vlog

Usted también puede seleccionar fotos y vídeos para crear sus propios Vlogs.

Sea cual fuere la opción escogida, los Vlogs se pueden editar y compartir con un solo movimiento del dedo.

Cómo compartir Vlogs

- 1** Acceda a **Galería > Álbumes > Video Editor** donde encontrará todos los vídeos exportados.
- 2** Mantenga pulsado para seleccionar los vídeos que desea compartir y, a continuación, pulse  .

Aplicaciones

Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones

Cómo desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en la pantalla principal, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, pulse la aplicación y, a continuación, pulse **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

- 1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:
 - **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
 - **Navegación con tres teclas:** Pulse .
- 2 En la pantalla de tareas recientes, puede:
 - Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
 - Pulsar la vista previa de una aplicación para acceder a una aplicación.
 - Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
 - Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla.  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si pulsa  no se cerrará la aplicación.
 - Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El icono  desaparecerá.
 - Pulse  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Vaciar memoria caché**.

Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar

Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Teléfono**, introduzca parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, púlselo para hacer la llamada.
- Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Pulse  para finalizar la llamada.

Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.

Acceda a **Teléfono >  > Ajustes > Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.

Acceda a **Teléfono >  > Ajustes > Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo configurar un fondo de llamada

Para configurar un fondo de pantalla como fondo de llamada, haga lo siguiente:

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
- 2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que se muestre un contacto como fondo de llamada.

- 1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** y seleccione un contacto.
- 2 Pulse  y después  para configurar una foto de perfil del contacto seleccionado.

Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.
- 2 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.
- 3 Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga pulsado el número **0** hasta que aparezca el icono **+** en pantalla. Introduzca el código de país y el número de teléfono, y pulse  para hacer una llamada internacional.

Cómo usar VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas

La función VoWi-Fi le permite realizar llamadas en una red Wi-Fi. Incluso le permite hacer llamadas VoWi-Fi en Modo avión.

- 1 Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Póngase en contacto con su operador para activar la función VoWi-Fi.
- 2 Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi** y, a continuación, habilite **Llamadas vía Wi-Fi**.

Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera. Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está bloqueada:

- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Pulse  para configurar un recordatorio para devolver la llamada.

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Pulse  para responder la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Pulse  para configurar un recordatorio para devolver la llamada.

Cómo habilitar la función de llamada en espera

La función Llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** y después a **Más** > **Llamada en espera**.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, pulse  para responderla.

2 Pulse  o pulse una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función Desvío de llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, introduzca y confirme el número deseado.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.

2 Seleccione el modo de desvío y deshabilítelo.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada

1 Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** > .

Como alternativa, acceda a **Optimizador > Filtro > **.

2 Pulse **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono >  > Filtro >  > Lista de bloqueo**, pulse **+** y añada los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Teléfono** pulse la pestaña **Contactos**, pulse el contacto que desea filtrar y seleccione ** > Añadir a la lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono >  > Filtro >  > Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamaciones si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Teléfono >  > Filtro**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Añadir a la lista de confianza** o **Añadir contacto**, o pulsar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Pulsar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Pulsar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.

- 1** Acceda a **Ajustes > Seguridad > Emergencia SOS** y pulse **Contactos de emergencia** para añadir un contacto de emergencia.
- 2** Habilite **También enviar mensaje SOS** y **Llamada SOS automática**, y configure los permisos relacionados según se indique.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, pulse el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual.

Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Llamada SOS automática** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia

En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

- 1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para introducir su contraseña y pulse **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- 2 Introduzca su número de emergencia local y pulse  para realizar la llamada. De manera alternativa, pulse **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Pulse  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Pulse  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Pulse  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo.
Para volver a la pantalla de la llamada, pulse el icono verde situado a la izquierda de la barra de estado.
- Pulse  para finalizar la llamada.

Calendario

Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requisitos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

- Pulse **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Pulse **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.

Cómo configurar Calendarios alternativos

Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Cómo añadir una alarma

1 Vaya a **Reloj** > **Alarma** y toque  para añadir una alarma.

2 Siga las indicaciones para establecer el tono, el intervalo de repetición, etc.

3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Pulse una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente pulse el botón para postergar o pulse el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta atrás desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj > Temporizador**, configure la duración y pulse  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, pulse .

Cronómetro

Acceda a **Reloj > Cronómetro** y pulse  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, pulse .

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad local**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.

-  Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.

Bloc de notas

Cómo crear una nota

Para ayudarle a tener un seguimiento rápido de sus pensamientos e inspiraciones, puede crear notas usando los modos Escritura a mano (para escribir o dibujar contenido) y Escanear documento.

Cómo añadir contenido a una nota

- 1 Acceda a **Bloc de notas** > **Notas** y pulse .
- 2 Introduzca el título y el contenido de la nota. Luego podrá realizar lo siguiente:
 - Pulsar  para añadir una lista de comprobación.
 - Pulsar  para cambiar el estilo del texto, la alineación del párrafo y el fondo.
 - Pulsar  para insertar una imagen. Mantener pulsada una imagen y arrastrarla hasta la posición deseada en la nota.
 - Para organizar sus notas para un acceso y una visualización más fáciles, pulse  cuando finalice para añadir una etiqueta.
- 3 Pulsar  para guardar la nota.

Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

Cómo añadir una tarea pendiente

Puede añadir una tarea pendiente y configurar un recordatorio de fecha y hora para dicho recordatorio.

Si ha marcado la tarea pendiente como importante, se le mostrará un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.

- 1 Acceda a **Bloc de notas** > **Pendientes** y pulse .
- 2 Introduzca su tarea pendiente.
- 3 Pulse , configure una hora y después pulse **Aceptar**.
- 4 Habilite  para marcar la tarea pendiente como importante.
- 5 Pulse **Guardar**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo configurar recordatorios de una tarea pendiente

Si especifica una hora para una tarea pendiente, puede seleccionar un modo de repetición (por ejemplo, **Nunca**, **Todos los días**, **Todas las semanas**, **Todos los meses** o **Todos los años**), y su dispositivo le pedirá reiteradamente que complete la tarea pendiente en el momento especificado.

Grabadora

Grabación

- 1 En la carpeta **Herramientas**, abra **Grabadora** y pulse  para iniciar una grabación.
- 2 Durante el transcurso de una grabación, pulse  para añadir una etiqueta.
- 3 Una vez que haya finalizado, pulse  para detener la grabación.
- 4 También se puede mantener pulsada una grabación para después compartirla, cambiarle el nombre o eliminarla.

Las grabaciones se guardan en **Archivos > Explorar > Teléfono > Sounds**.

Cómo reproducir una grabación

Los archivos de grabaciones se muestran en la pantalla principal de **Grabadora**. Pulse una grabación para reproducirla.

La pantalla de reproducción de grabaciones permite hacer lo siguiente:

- Pulse  para omitir las partes silenciadas.
- Pulse  para ajustar la velocidad de reproducción.
- Pulse  para añadir una etiqueta.
- Pulse una etiqueta para cambiar el nombre correspondiente.

Cómo editar una grabación

- 1 En la pantalla principal de **Grabadora**, pulse una grabación.
- 2 Pulse  para que se vea la forma de onda de la grabación.
- 3 Arrastre las barras de inicio y fin para ajustar la longitud del clip. Pellizque la forma de onda con los dedos para agrandarla o achicarla, lo que le permitirá ajustar la longitud del clip con mayor precisión.
- 4 Pulse  y seleccione **Conservar parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Cómo compartir grabaciones

- 1 En la pantalla principal de **Grabadora**, pulse la grabación que desee compartir.
- 2 Acceda a  > **Compartir**.
- 3 Seleccione el método para compartir que prefiera y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la grabación.

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Cómo usar la Calculadora básica

Puede abrir la calculadora mediante uno de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de accesos directos y toque  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y acceda a  > **Científica**.

Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga pulsado el resultado del cálculo, pulse **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Pulse .
- Borrar la pantalla: Pulse . Usted también puede pulsar  para borrar la pantalla después de pulsar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

La linterna se puede encender mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse  para encender o apagar la linterna.

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y pulse  para encender o apagar la linterna.

Cuando la linterna se encienda, aparecerá en la pantalla de bloqueo una notificación que indicará que se ha encendido. Pulse  para apagar la linterna.

Brújula

Cómo usar la aplicación Brújula

La brújula muestra la orientación del teléfono y la latitud y longitud de su posición actual.

- 1 Puede abrir la brújula **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.
- 2 Vea la orientación y las coordenadas.
 - Coloque el teléfono en horizontal para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
 - Coloque el teléfono en vertical para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en una escena en directo.
- 3 Para bloquear la orientación actual, pulse el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.

Para que los datos de orientación sean más precisos, intente mantener la brújula en posición horizontal o vertical al suelo sin desviar su ángulo.

Espejo

Cómo usar el dispositivo como un espejo

Utilice el dispositivo como un espejo si desea ver cómo luce.

Acceda a **Herramientas** > **Espejo**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Agrandar o achicar la imagen: Arrastre el control deslizante del zoom que aparece en la parte inferior. También se puede pulsar la pantalla dos veces para agrandarla y pulsarla dos veces otra vez para restablecer la vista original.
- Guardar la imagen: Pulse la pantalla para detenerse en la imagen actual. Pulse la pantalla otra vez para reanudar la operación. Cuando la imagen esté detenida, pulse  para guardarla. La imagen guardada se puede buscar en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: Pulse  o  en la parte superior de la pantalla.
- Empañar la pantalla: Pulse  y habilite **Soplar**. A continuación, sopla el micrófono para que la pantalla se empañe. Limpie la pantalla para desempañarla.

- Cambiar el marco del espejo: Pulse  para usar un marco diferente.
- Crear un efecto de espejo roto: Mantenga pulsada la pantalla para “romper” el espejo, lo que irá acompañado por un efecto de sonido. Pulse la pantalla de nuevo para “reparar” el espejo.

Optimizador

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo

La función **Limpiar** de **Optimizador** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra **Optimizador** y pulse **Limpiar**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, pulse la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo limpiar automáticamente la basura del sistema

- 1 Abra **Optimizador** y pulse **Limpiar**.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y el dispositivo eliminará automáticamente la basura del sistema.

Cómo limpiar manualmente la basura del sistema

Además de la limpieza automática, el dispositivo también detectará archivos no deseados y recomendará limpiezas manuales.

En la pantalla de **Limpiar**, pulse **Limpiar** junto a una categoría, seleccione los elementos que desea eliminar y pulse **ELIMINAR (%1\$s)**.

Cómo eliminar archivos duplicados

Optimizador Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpiar**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Optimizador** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla **Uso de datos**, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.

- 2 Pulse una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en itinerancia o datos en segundo plano.

Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla Uso de datos, pulse **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo.
El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo añadir recordatorios de uso de datos móviles

Si desea mantenerse informado acerca del consumo de datos, añada planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en **Optimizador**.

- 1 En la pantalla de **Uso de datos**, acceda a **Más ajustes de datos** > **Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos en itinerancia.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Filtrado y bloqueo de llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

Cómo filtrar una llamada no deseada

- 1 Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** > .

Como alternativa, acceda a **Optimizador** > **Filtro** > .

- 2 Pulse **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Lista de bloqueo**, pulse  y añada los números de teléfonos que desee filtrar.
- Abra **Teléfono** pulse la pestaña **Contactos**, pulse el contacto que desea filtrar y seleccione  > **Añadir a la lista negra**.

Cómo configurar si desea recibir notificaciones de llamadas filtradas

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro** >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando reciba llamadas filtradas.

Cómo gestionar llamadas filtradas

En la pantalla Filtro, puede gestionar las llamadas filtradas, por ejemplo, devolviendo las llamadas, borrando los registros o enviando reclamaciones si un número se ha marcado incorrectamente.

Acceda a **Teléfono** >  > **Filtro**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Pulsar un registro y seleccionar **Llamar** para devolver la llamada a dichos números, seleccionar **Añadir a la lista de confianza** o **Añadir contacto**, o pulsar **Eliminar** para eliminar los registros de llamadas.
- Pulsar **Eliminar** para eliminar las llamadas filtradas por lotes.
- Pulsar **Reglas de filtro** para cambiar las reglas de filtro.

Sugerencias

Sugerencias

Sugerencias le proporciona una gran cantidad de información para que pueda familiarizarse rápidamente con su dispositivo y aprovecharlo al máximo. En **Sugerencias**, usted también puede encontrar un conjunto completo de guías de usuario para obtener instrucciones más detalladas.

Introducción a las secciones de **Sugerencias**:

- Colecciones: Navegue por tarjetas de fácil lectura que contienen un clip de vídeo de corta duración o una imagen para familiarizarse rápidamente con las funciones más útiles de su dispositivo. Las tarjetas se clasifican por categoría para que usted pueda acceder directamente a una categoría que le interesa.

Más funciones de **Sugerencias**:

- Buscar: Encuentre lo que busca en la barra de búsqueda de **Sugerencias**. Los resultados de la búsqueda también incluirán los temas relacionados que le puedan interesar.
- Me gusta y no me gusta: Califique las tarjetas y dé su opinión.

- Probar funciones: El botón **Probar ahora**, que se encuentra disponible en determinadas tarjetas, permite probar la función inmediatamente.
-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Ajustes

Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar la monitorización de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

 Tenga sumo cuidado cuando se conecte a una zona Wi-Fi pública gratuita con el fin de evitar riesgos de seguridad y pérdidas económicas resultantes de la filtración de sus datos personales.

- 1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Conéctese a una red Wi-Fi en la pantalla **Wi-Fi** usando uno de los siguientes métodos:
 - Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella en **Redes disponibles**. Se requiere una contraseña para las redes cifradas.
 - Para añadir manualmente una red Wi-Fi, deslice el dedo hasta la parte inferior de la pantalla, pulse **Añadir red** e introduzca el SSID y la contraseña, tal como se indica, para completar la conexión.

El icono  en la barra de notificaciones indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de enlazar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Wi-Fi Directo**.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 4 Pulse el icono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Cómo seleccionar una red usando Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

- 1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi**.
- 2 Pulse **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

El dispositivo se puede conectar a auriculares, altavoces y kits para automóviles Bluetooth. Bluetooth también se puede utilizar para compartir datos entre su dispositivo y otros dispositivos.

Asegúrese de que su dispositivo esté dentro de una distancia de 10 m (aprox. 33 pies) de otros dispositivos Bluetooth.

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth

Puede habilitar o deshabilitar Bluetooth de alguna de estas formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de acceso directo y, a continuación, habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga pulsado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Bluetooth**.
- Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite o deshabilite la función **Bluetooth**.

Cómo configurar un nombre de Bluetooth

Configure un nombre de Bluetooth para su dispositivo; así, podrá identificarlo fácilmente durante la conexión.

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, active el selector de **Bluetooth**.
- 2 Pulse **Nombre del dispositivo**, introduzca un nombre y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth

- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.

- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea enlazarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el enlace.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, pulse  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir vídeos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Enlace el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**.

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

- 3 Pulse el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse  junto al nombre del dispositivo que desea desenlazar y, a continuación, pulse **Desenlazar**.

Datos móviles

Conexión a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Active los datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Active **Datos móviles**.
 - Acceda a **Ajustes > Redes móviles > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como "Trabajo" y la otra como "Personal".

Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** y pulse  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.

 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.

 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Redes móviles** > **Gestión de SIM** > **Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2 Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente.
El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo cambiar rápidamente la SIM de datos móviles predeterminada

Si hay dos tarjetas SIM instaladas en su dispositivo, puede usar un acceso directo para seleccionar rápidamente la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Active **Datos móviles**.

2 Pulse el texto debajo de  hasta que aparezca un aviso, seleccione una tarjeta SIM y pulse **Aceptar**.

 Cuando el aviso aparezca en pantalla, pulse **Ajustes** para acceder a la pantalla de **Gestión de SIM**.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Optimizador** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- 1** Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2** Pulse una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en itinerancia o datos en segundo plano.

Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla Uso de datos, pulse **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1** En la pantalla Uso de datos, pulse **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo.
El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2** Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Cómo añadir recordatorios de uso de datos móviles

Si desea mantenerse informado acerca del consumo de datos, añada planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en **Optimizador** .

- 1** En la pantalla de **Uso de datos**, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un plan de datos.
- 2** En la pantalla de **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos en itinerancia.
- 3** En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Más conexiones

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Redes móviles** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

-  • Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.

Introducción a NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica de corta distancia que permite a los dispositivos móviles y a otros dispositivos electrónicos conectarse de innumerables maneras, transferir datos y realizar pagos móviles fácilmente.

-  • No todos los dispositivos admiten NFC.
 - Habilite **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de ajustes de NFC si está disponible. La función puede variar según el operador.

Cómo habilitar o deshabilitar NFC

Es posible habilitar o deshabilitar NFC de esta manera:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de acceso directo y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**. Mantenga pulsado **NFC** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Más conexiones > NFC** y habilite o deshabilite **NFC**.

Cómo proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla del teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como una TV) ya sea por cuestiones de trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes SMS y alarmas del reloj, solo se mostrarán en el teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones en función del modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande admite Miracast**, active el selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no admite Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande admite Miracast y para saber cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y active  .
- 3 Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, pulse el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez establecida la conexión, puede colocar el teléfono en modo horizontal para obtener una mejor visualización.

También puede deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulsar **Desconectar**.

Cómo imprimir imágenes y documentos

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Cómo conectar su dispositivo a una impresora

- 1 Lea el manual de la impresora o póngase en contacto con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.
De no ser así, póngase en contacto con su fabricante para instalar la app o el complemento correspondiente en su dispositivo.
- 2 Conecte su dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando alguno de los siguientes métodos:
 - Conecte un router Wi-Fi: Habilite la red Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi. En su dispositivo, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.
 - Conexión con Wi-Fi Directo: Si la impresora admite la función Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En su dispositivo, acceda a **Ajustes** > **Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Directo** y, a continuación, seleccione la impresora para establecer la conexión.

- Conecte la impresora a una zona Wi-Fi: Si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y configurar una contraseña. En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes.

3 Acceda a **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.

4 Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir la impresora.

Cómo imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería** y **Bloc de notas**, haga lo siguiente:

- Impresión de una imagen: Abra **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **Más > Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.
- Impresión de una nota: Abra **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, pulse **Más > Imprimir** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo gestionar el diseño de la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Cómo reorganizar los iconos en la pantalla principal

Mantenga pulsado un icono hasta que se agrande y, a continuación, arrástrelo hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Cómo configurar la pantalla principal en Ajustes

También puede acceder a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal**, habilitar **Alinear automáticamente** y más.

Uso de carpetas para organizar los iconos en la pantalla principal

Para organizar los iconos en la pantalla principal, guárdelos en carpetas por categorías y asígneles un nombre.

- 1 Mantenga pulsado un icono hasta que se agrande y, a continuación, arrástrelo hasta otro icono para guardarlo en una nueva carpeta.
- 2 Abra la carpeta, toque el nombre de esta e introduzca un nuevo nombre fácil de recordar.

Cómo añadir iconos de aplicaciones a una carpeta o como eliminarlos

Abra una carpeta y pulse . A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una o más aplicaciones y pulsar **Aceptar** para añadirlas a la carpeta.
- Deseleccionar una o más aplicaciones y pulsar **Aceptar** para eliminarlas de la carpeta. Si deselecciona todas las aplicaciones, se eliminará la carpeta.

Cómo usar Cajón de apps para almacenar aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Cómo crear accesos directos en la pantalla principal

En Cajón de aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla principal para ver el cajón de aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación hasta que se agrande y, a continuación, arrástrela hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, pulse **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el icono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Cómo deshabilitar el modo Cajón de aplicaciones

Para volver a la pantalla principal estándar, vaya a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Estándar**.

Pantalla y brillo

Cómo ajustar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.

El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Usted puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla con uno de estos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

En la sección  , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo**. En la sección  , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Cómo ajustar el modo del color

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** resultará más cómodo para sus ojos y, por lo tanto, es el recomendado.

- **Normal**: tonos de color natural
- **Vívido**: tonos de color vívidos

Cómo ajustar la temperatura del color

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. Las opciones **Predeterminada** y **Cálida** resultarán más cómodas para sus ojos y, por lo tanto, son las recomendadas.

- **Predeterminada**: tinte natural
- **Cálida**: tinte amarillo
- **Fría**: tinte blanquecino
- Puede pulsar cualquier parte del círculo o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Cómo ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de pantalla** y seleccione la frecuencia de actualización de pantalla que le gustaría usar.

Una frecuencia de actualización de pantalla alta ayudará a ofrecer una experiencia visual más fluida.

Notificaciones

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación le interrumpen, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre

dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.

- Acceda a **Ajustes > Notificaciones**, localice y pulse la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones al mismo tiempo, acceda a **Ajustes > Notificaciones > Gestión por lotes** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**.

Datos biométricos y contraseña

Cómo configurar huellas digitales

Registre una huella digital y utilícela para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o a Bloqueo de aplicaciones.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.

- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse **Reconocimiento de huella digital**.
- 3 Pulse el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltarán las huellas digitales con las que hubo coincidencia.

Cómo usar su huella digital para acceder a la Caja fuerte

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora puede ir a **Archivos > Explorar**, tocar **Caja fuerte** y acceder con la huella digital.

Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Active el selector de **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduzca su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
 -  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Pulse **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar una apariencia alternativa

Permite añadir otra apariencia para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, pulse **Configurar apariencia alternativa** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder al bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: pulse **Eliminar datos faciales** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Método de desbloqueo de la pantalla

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

Se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y pulse **Contraseña de bloqueo de pantalla**.
- 2** Introduzca una contraseña de 6 dígitos.
- 3** Alternativamente, pulse **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo cambiar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1** En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Cambiar clave de bloqueo de pantalla**.
- 2** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla original.
- 3** Introduzca una contraseña nueva o pulse **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo deshabilitar la clave de bloqueo de pantalla

En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Deshabilitar clave de bloqueo de pantalla**.

Aplicaciones

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.

Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Optimizador > **), y habilite el **Modo de ahorro de energía**. Aparecerá en pantalla el icono  en la barra de estado.

Para ver detalles sobre las mediciones de ahorro de energía, pulse **Más información**.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un periodo de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

 Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de seguridad de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente

La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (o **Optimizador > **), pulse **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del icono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de reposo, configure que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar su consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, pulse **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de reposo**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo

La función **Limpiar** de **Optimizador** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

1 Abra **Optimizador** y pulse **Limpiar**.

- Una vez finalizada la búsqueda, pulse la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo limpiar automáticamente la basura del sistema

- Abra **Optimizador** y pulse **Limpiar**.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y el dispositivo eliminará automáticamente la basura del sistema.

Cómo limpiar manualmente la basura del sistema

Además de la limpieza automática, el dispositivo también detectará archivos no deseados y recomendará limpiezas manuales.

En la pantalla de **Limpiar**, pulse **Limpiar** junto a una categoría, seleccione los elementos que desea eliminar y pulse **ELIMINAR (%1\$s)**.

Cómo eliminar archivos duplicados

Optimizador Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpiar**, pulse **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si ha habilitado el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de cara, tal como se indica.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  **Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones** > **DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Privacidad

Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir ciertos permisos, como el permiso Ubicación, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, algunas aplicaciones pueden obtener permisos excesivos, lo que entraña riesgos potenciales para la privacidad y seguridad de su información. Puede comprobar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar los que considere innecesarios.

Gestión del permiso de ubicación

Tras conceder el permiso de ubicación a una aplicación, puede obtener información de ubicación en cualquier momento. Por ejemplo, si una aplicación de mapas cuenta con el permiso de ubicación, puede ofrecerle servicios de localización y navegación. Puede revocar el permiso si no necesita estos servicios.

- 1 Vaya a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Gestor de permisos**.
- 2 En la pantalla **Gestor de permisos**, toque **Localización**, toque el icono de la aplicación correspondiente y seleccione las opciones de permisos.

Revisión de los registros de acceso a la privacidad

Puede comprobar y administrar los registros de acceso a privacidad según sea necesario para eliminar permisos injustificados a fin de mejorar los servicios.

En la pantalla **Gestor de permisos**, seleccione un permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar esta función.
- Como alternativa, acceda a **Ajustes > Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Si deshabilita los servicios de localización, el dispositivo evitará que todas las aplicaciones y los servicios recopilen y usen su información de ubicación, excepto algunas aplicaciones integradas. Cuando dichas aplicaciones o servicios necesiten usar información de ubicación, su dispositivo le recordará que debe volver a habilitar los servicios de localización.

Cómo aumentar la precisión de los Servicios de localización

Usted puede mejorar la precisión del posicionamiento de su dispositivo permitiendo que las aplicaciones y los servicios busquen las redes Wi-Fi cercanas y los dispositivos Bluetooth cercanos o accedan a los datos de corrección para sistemas satelitales de navegación global (GNSS).

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Acceda a **Ajustes > Acceso a la ubicación > Ajustes avanzados** y configure las opciones requeridas.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1 Acceda a **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos**, pulse **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2 Pulse la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Funciones de accesibilidad

Cómo utilizar el dispositivo con una mano

Puede cambiar a la vista de minipantalla para usar el dispositivo con una mano.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Modo para una sola mano** y habilite **Modo para una sola mano**.
- 2 Puede acceder a **Modo para una sola mano** usando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está habilitada, mantenga pulsado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado.

- Si está usando **Gestos** y la opción **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** está deshabilitada, mantenga pulsado el borde inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia un lado formando un arco.
- Si está usando **Navegación con tres teclas**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.
- Si está usando **Gestos** y no hay selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla.

3 Pulse cualquier área fuera de la vista de minipantalla para salir.

El Modo para una sola mano no funcionará si está habilitada la opción Ampliación de gestos.

i La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/Apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados** y habilite **Encendido/Apagado programados**.

2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/Apagado programados**.

Sistema y actualizaciones

Cómo cambiar el idioma y la región del sistema

1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y seleccione el idioma deseado.

2 Si el idioma deseado no aparece en la lista, pulse **Añadir un idioma**, búsquelo y púselo para añadirlo.

3 Pulse **Región** para seleccionar un país o una región. De este modo, el contenido que aparezca en la pantalla se adaptará a la cultura y los hábitos locales del país o de la región que usted haya seleccionado.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica de su teléfono

Cómo restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restablecer todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red, la contraseña de pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si el dispositivo admite el reconocimiento facial o de huellas digitales, las huellas digitales registradas y los datos faciales también se eliminarán. Los demás datos o archivos no se eliminarán de su dispositivo. Esta operación no restablece los ajustes de Buscar dispositivo, Usuarios y cuentas, Administradores de dispositivos ni ajustes de aplicaciones.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla completar la operación.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de

HONOR. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento > Restablecer tableta**, pulse **Restablecer**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los iconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y pulse **Habilitar**.

Mantenga pulsado cualquier icono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y pulse **Salir del Modo simple**.

Cómo actualizar en línea el sistema del dispositivo

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

-  • Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de seguridad de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones** y pulse **Actualización de software**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Versión nueva > DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.

El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.

- Actualización por la noche: Pulse  y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi** y **Actualización durante la noche**.

El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.

Para garantizar una actualización correcta durante la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese periodo de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %.

Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, pulse  en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Reservados todos los derechos.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: ANY-NX1

Magic UI 4.2_01