

Pantalla de Inicio



Puede mover los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas y widgets) a la pantalla de Inicio, para acceder rápidamente a ellos. Toque la tecla **Inicio** para cambiar a la pantalla de inicio.



Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación.
- Toque y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Barra de búsqueda

- Toque  para acceder a la pantalla de búsqueda por texto.
- Toque  para acceder a la pantalla de búsqueda por voz.

Toque un icono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque para abrir la aplicación.
- Pulse prolongadamente para mover o cambiar las aplicaciones.
- Toque para ingresar en la lista de todas las aplicaciones.

La pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, atajos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa.

1.1 Barra de estado

Desde la barra de estado puede ver el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo).

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de ajustes rápidos o de notificaciones. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Si tiene notificaciones puede tocar para acceder a ellas directamente.

Panel de notificaciones


Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.



Toque para cambiar al panel de ajustes rápidos.

Toque para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

Panel de ajustes rápidos

Toque y arrastre hacia abajo el panel de notificaciones o toque  para abrir el panel de ajustes rápidos. Puede habilitar o deshabilitar funciones, o cambiar modos tocando los iconos.



Toque para acceder a la pantalla del usuario.

Toque para acceder a **Ajustes**, donde podrá ajustar otros elementos.

2 Llamada telefónica

2.1 Realizar una llamada telefónica

Para realizar una llamada cuando el teléfono esté activo, vaya a la pantalla de Inicio y toque el icono de llamada en la bandeja de favoritos.




Deslice para acceder a **RECIENTES** y a **CONTACTOS**.


Toque aquí para ver el teclado.


Muestra los números sugeridos.



Mantenga pulsado para acceder al buzón de voz.





Ingrese el número deseado directamente desde el teclado o toque  para realizar una llamada. También puede seleccionar un contacto desde **CONTACTOS** o **RECIENTES** arrastrando o tocando las pestañas y, a continuación, realizar la llamada.

Puede guardar el número ingresado en **Contactos** si toca  y selecciona **Crear contacto nuevo**.




Si se equivoca, puede borrar los dígitos incorrectos tocando .

Para colgar una llamada, toque .

2.2 Contestar o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada:

- Deslice el icono  hacia la derecha para contestar;
- Deslice el icono  hacia la izquierda para rechazar;
- Deslice el icono  hacia arriba para rechazar la llamada enviando un mensaje predeterminado.

Para silenciar las llamadas entrantes, pulse los botones de **Subir/Bajar el volumen**, o coloque el teléfono boca abajo para que la pantalla esté hacia abajo (si la opción **Ajustes/Gestos/Voltear para silenciar** está activada).



2.3 Consultar el registro de llamadas

Puede acceder al registro de llamadas tocando la pestaña **RECIENTE** en la pantalla del **Teléfono** para ver las Llamadas perdidas, Llamadas salientes y Llamadas entrantes.

3 Contactos.....

Puede visualizar y crear contactos en el celular y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de su celular.

3.1 Añadir un contacto

Toque  en la lista de aplicaciones y toque el icono  en la lista de contactos para crear un nuevo contacto.



3.2 Sincronización de contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el celular.


4 Mensajes.....

Con este celular podrá crear, modificar y recibir SMS y MMS.

Para abrir Mensajes, vaya a la página de inicio y toque el icono de mensajes en la bandeja de favoritos.

 Para consultar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM, toque el icono  en la pantalla de mensajes y, posteriormente, toque **Ajustes/AVANZADOS/Gestionar mensajes de SIM**.

4.1 Escribir mensaje




En la pantalla de lista de mensajes toque el icono de mensajes nuevos  para escribir mensajes de texto/multimedia.



- Toque aquí para ver la cadena del mensaje completo.
- Pulse prolongadamente para borrarlo.

Toque aquí para crear un nuevo mensaje.

Envío de un mensaje de texto

Ingrese el número de teléfono del destinatario en la barra **Para** o toque  para añadir destinatarios y toque la barra **Enviar mensaje** para ingresar el texto del mensaje. Toque el icono  para insertar emoticonos o iconos. Cuando termine, toque  para enviar el mensaje de texto.



Un mensaje SMS de más de 160 caracteres se cobrará como varios mensajes SMS. Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia le permiten enviar videos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros celulares compatibles y a direcciones de correo electrónico.


Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.



5 Correo electrónico.....

5.1 Gmail






El servicio de correo electrónico basado en web de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. El correo de Gmail del teléfono se puede sincronizar automáticamente con su cuenta Gmail online. Con esta aplicación podrá recibir y enviar correos electrónicos, ordenarlos por etiquetas y archivarlos, entre otras opciones.

Para abrir Gmail

En la pantalla de Inicio, toque el icono **Gmail**  en la bandeja de favoritos.

Gmail muestra mensajes y conversaciones de una única cuenta de Gmail al mismo tiempo. Si tiene más de una cuenta, podrá añadirla tocando el icono , a continuación,  que aparece después del nombre de la cuenta en la pantalla Bandeja de entrada y, posteriormente, tocando **Añadir cuenta**. Cuando haya terminado, puede cambiar a otra cuenta tocando el nombre de cuenta que desea ver.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

1. Toque  en la pantalla Bandeja de entrada.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**.
3. Si es necesario, toque el icono del menú **CC/CCO**  para añadir una copia o una copia oculta del mensaje.
4. Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.
5. Toque el icono  y seleccione **Adjuntar archivo** para añadir un archivo.
6. Por último, toque el icono  para enviarlo.
7. Si no desea enviar el correo electrónico en ese momento, puede tocar el icono , y, posteriormente, **Guardar borrador** o la tecla **Volver** para guardar una copia. Para ver el borrador, toque el nombre de cuenta para ver todas las etiquetas y, a continuación, seleccione **Borradores**.

6 Cómo conectarse

Para conectarse a Internet con este celular, puede utilizar las redes 2G/3G/4G o Wi-Fi según lo prefiera.

6.1 Conexión a Internet

6.1.1 2G, 3G, 4G


La primera vez que encienda el celular con la tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: 2G, 3G, 4G.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque **Ajustes/Más.../Redes móviles**, y toque **Nombre de puntos de acceso** u **Operadores de red**.

6.1.2 Wi-Fi

Mediante Wi-Fi, puede conectarse a Internet cuando su celular se encuentre dentro del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM colocada.

Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Toque **Ajustes/Wi-Fi**.
- Toque el botón  para activar/desactivar la función Wi-Fi.
- Aparecerá información detallada de las redes Wi-Fi detectadas en la sección de redes Wi-Fi.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red que ha seleccionado es segura, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales (puede contactar con los operadores de red para obtener información detallada). Cuando termine, toque **CONECTAR**.