

Alcatel

Onetouch 6012X

Erabiltzailearen eskuliburua



Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



onetouch 6012X

Eskuliburu laburra

Eskerrik asko Alcatel ONE TOUCH 6012X telefono mugikorra esku-ratzeagatik. Espero dugu kalitate handiko komunikazio mugikorreko esperientzia honetaz gozatuko duzula.

Garrantzitsua.

Pieza bakarreko gailu bat da hau; beraz, atzeko estalkia eta bateria ezin dira atera.

Telefonoaren sistemak ustekabeko akats bat izaten badu, luze sakatu **pizteko** tekla segundo batzuez, aktibazioko animazioa bistaratu arte.

Telefonoa erabiltzeko moduari buruzko informazio gehiago izateko, jo ezazu www.alcatelonetouch.com webgunera, eta deskargatu erabil-tzailearen eskuliburu osoa. Gainera, webgune horretan, ohiko galderak (FAQ) kontsultatzeko, softwarea eguneratzeko... aukera izango duzu.

Hemen jarraitu gaitzakezu:



AlcatelOneTouchES



ALCATEL **onetouch**®

Aurkibidea

1	Zure telefonoa.....	4
2	Testua idaztea.....	14
3	Telefono-deiak.....	16
4	Kontaktuak.....	18
5	Mezuak	19
6	Posta elektronikoa.....	20
7	Nola konektatu.....	21
8	Nire kokapena aurkitzea GPS sateliteen bidez.....	24
9	Datuen segurtasun-kopia.....	24
10	Fabrikako datuak berrezartzea.....	25
11	Aplikazioak eta barruko biltegitzea.....	25
12	Atera ahalik eta etekin handiena zure telefonoari.....	26
	Erabiltzeko oharrak.....	28
	Informazio orokorra.....	35
	Telefonoaren bermea.....	36
	Arazoak eta irtenbideak	37



www.sar-tick.com

Telefono honek 2,0 W/kg-ko estatuko SAR muga errespetatzen du. Gehieneko SAR balio espezifikoak erabiltzailearen eskulibururik honetako 31. orrian azaltzen dira.

Produktua garraiatzean edo gorputzetik gertu erabiltzen duzunean, erabili horretarako onartutako osagarri bat (estalki bat) edo gorputzetik 1,0 cm-ra izan, irrati-maiztasunen esposizioei buruzko eginbeharrak betetzen direla bermatzeko. Kontuan izan produktuak erradiazioak igor ditzakeela deia egiten ari ez bazara ere.




BABESTU BELARRIAK

Entzumen-arazorik ez izateko, ez erabili bolumen altua denbora luzez. Kontuz ibili gailua belarrira hurbildu behar baduzu bozgorailua martxan dela.

1 Zure telefonoa

1.1 Teklak eta konektoreak





Aukera-tekla

- Ukituta: Menu-tekla bezalaxe, ukitu hau Horma-papera, Kudeatu aplikazioak eta Ezarpenak aukeretara sartzeko.
- Luze sakatuta: azkena erabilitako aplikazioen miniaturako irudi-zerrenda irekitzen da. Zerrendatik miniatura bat kentzeko, lerratu ezkerrera edo eskuinera.



Hasierako tekla

- Aplikazio edo pantaila batean zaudela, ukitu tekla hau pantaila nagusira itzultzeko.



Itzultzeko tekla

- Ukitu tekla hau aurreko pantailara itzultzeko edo elkarrizketa-koadro bat, aukera-menua edo jakinarazpen kanala ixteko, besteak beste.



Pizteko tekla

- Sakatuta: pantaila blokeatzen/argiztatzen da.
 - Luze sakatuta: Goitibeherako menu bat bistaritzen da, eta hauek ematen ditu aukeran: Itzaltzean/Berrabiarazi/Hegaldi modua/Abiarazte bizkorra
- Luze sakatuta: telefonoa pizten da.
- Sakatuta, dei-tonua isilarazten da, dei bat jasotzen duzunean.
 - Luze sakatuta 7 segundoz baino gehiagoz, telefonoa berrabiarazi egingo da sistema gelditzen denean.
 - Pantaila-irudi bat egiteko, luze sakatu **pizteko tekla** eta **bolumena jaisteko tekla**.
 - Fabrikako doikuntza lehenetsiak berrezartzeko, luze sakatu **pizteko tekla** eta **bolumena igotzeko tekla**, itzaltzeko moduan, fabrikako doikuntzak berrezartzeko.



Bolumen-teklak


- Dei-moduan zaudela entzungailuaren bolumena doitzeko.
- Musika/bideo/streaming-moduetan, multimedia-aplikazioen bolumena doitzeko.
- Modu arruntean zaudela, dei-tonuaren bolumena doitzeko.
- Sarrerako dei baten txirrina isilarazteko.
- Sakatu tekla hori pantaila pizteko, dei bat martxan dela pantaila iluntzen denean.
- Kamera-moduan, argazkiak ateratzeko tekla gisa erabil daiteke.

1.2 Martxan jartzea

1.2.1 Abiaraztea

SIM txartela eta microSD txartela sartzea eta ateratzea

Deiak egiteko, SIM txartela sartu behar duzu. Itzali telefonoa SIM txartela eta microSD txartela sartu edo atera aurretik.




Telefonoa microSIM txartelekin soilik da bateragarria. Jarri harremanetan sare-operadorearekin, eta erabili guraize profesionalak SIM txartela ebaki eta microSIM bihurtzeko.

Instalatzeko, kendu microSIM txartelaren artekako babeslea, jarri txartela txipa behera begira duela, eta itxi arteka.

Txartela kentzeko, ireki microSIM txartelaren babeslea, sakatu apur bat kanpora tira eginez, eta itxi arteka.

MicroSD txartela jartzeko eta ateratzeko pausoak microSIM txartelarekin jarraitu beharreko berak dira.

Bateria kargatzea



Konektatu bateria-kargagailua telefonora eta korrante-hargune batera.



Kargatze-egoeraren barra (...) bistaratuko da bateria guztiz agortuta badago. Elektrizitate-konsumoa eta -gastua murrizteko, bateria guztiz kargatzen denean, deskonektatu kargagailua entxufetik, itzali WiFi-a, GPSa, bluetootha eta bigarren mailako aplikazioak erabili behar ez dituzunean, murriztu atzeko argiaren denbora eta abar.

1.2.2 Zure telefonoa piztea

Luze sakatu **pizteko tekla**, telefonoa piztu arte. Pantailak segundo batzuk beharko ditu argitzeko.

Telefonoa lehen aldiz abiaraztea

Telefonoa pizten duzun lehenengo aldian, aukera hauek zehaztu behar dituzu: hizkuntza, testua idazteko metodoa, data eta ordua, Googleko kontua...

SIM txartelik sartu gabe pizten baduzu telefonoa, WiFi sare batera konektatu ahal izango zara, zure Googleko kontuan saioa hasi eta zenbait ezaugarri erabiltzeko.

1.2.3 Telefonoa itzaltzea

Luze sakatu **pizteko tekla** pantaila nagusian, telefonoaren aukerak bistaratzeko diren arte; hautatu **Itzaltzean**.

1.3 Pantaila nagusia

Zure elementu gogokoenak edota sarrien erabiltzen dituzunak (aplikazioak, lasterbideak, karpetak eta widgetak) jar ditzakezu pantaila nagusian, azkar iristeko. Sakatu **hasierako tekla**, pantaila nagusira itzultzeko.



Ontziko aplikazio gogokoenak

- Ukitu ikonoa dagokion aplikaziora sartzeko.
- Luze sakatu mugitzeko edo aplikazioak aldatzeko.

Aplikazioen fitxa

- Ukitu hau menu nagusia irekitzeko.

Pantaila nagusia handituta azaltzen da, toki gehiago izan dezazun aplikazioak, lasterbideak eta abar gehitzeko. Lerratu pantaila nagusia horizontalean, ezkerretik eskuinera, pantaila nagusiaren ikuspegi osoa izateko. Pantailaren behealdean dagoen puntu zuriak adierazten du zer pantaila bistaratzeko ari zaren.

1.3.1 Ukipen-pantaila erabiltzea

Ukitzea

Aplikazio batera sartzeko, ukitu hatzarekin.

Luze sakatzea

Ukitu eta luze sakatu pantaila nagusia, pantaila-atzealdea konfiguratzeko eskuragarri dauden aukeretara sartzeko.

Arrastatzea

Jarri hatza edozein elementutan, beste kokapen batera arrastatzeko.

Lerratzea

Lerratu pantaila aplikazio, web-orri eta abarretan gora eta behera mugitzeko.

Azkar lerratzea

Lerratzea bezala, baina azkarrago.

Hatzak elkartzea eta bereiztea

Jar itzazu esku bateko hatzak pantailan, eta bereizi edota elkartu itzazu, pantailako elementu bat hurbiltzeko edo urruntzeko.

Biratzea

Alda ezazu automatikoki pantailaren orientazioa horizontaletik bertikalerara, telefonoa ezkererantz biratuta; hala, pantaila hobeto ikusi ahal izango duzu.

1.3.2. Egoera-barra

Egoera-barratik, telefonoaren egoera eta jakinarazpenen informazioa bistaratu ditzakezu.

Egoera-ikonoak

	GPRSa konektatuta		Roaming-a
	GPRSa erabiltzen		Ez dago SIM txartelik sartuta
	EDGE konektatuta		Bibrazio-modua
	EDGE erabiltzen		Txirrina isilduta
	3G konektatuta		Telefonoaren mikrofonoa isilduta
	3G erabiltzen		Bateria-maila oso txikia
	WiFi sare batera konektatuta		Bateria-maila txikia
	Bluetootha aktibatuta		Bateriaren zati bat hutsa
	Bluetootha darabilen gailu batera konektatuta		Bateria beteta
	Hegazkin-modua		Bateria kargatzen
	Alarma konfiguraturuta		Entzungailuak konektatuta
	GPSa aktibatuta		Seinalerik gabe (grisez)
	GPSaren kokapenaren datuak jasotzen		Seinalearen intentsitatea (urdinez)

Jakinarazpen-ikonoak

	Testu-mezu edo multimedia-mezu berria		Dei galdua
	Arazoa testu-mezua edo multimedia mezua bidaltzean		Deia zain
	Hangouts mezu berria		Deiak desbideratzeko aukera aktibatuta
	Ahots-mezu berria		Datuak igotzea
	Datozen egunetako gertaerak		Datuak deskargatzea
	Datuak sinkronizatzea		Deskarga amaituta
	Abestia martxan		Testua sartzeko modua aukeratzeko
	Akatsa pantaila-irudia egitean		WiFi sare irekia erabilgarri
	USB modema aktibatuta		Telefonoa USB kable bidez konektatuta
	WiFi eremua aktibatuta		Irratia piztuta
	Pantaila-irudia eginda		Sistemaren eguneraketa erabilgarri
	Datu-erabilerako mugak gainditu dira edo gainditzeaz daude		VPNra konektatuta
	Deia martxan		

Jakinarazpen-panela

Ukitu eta arrastatu kurtsorea beherantz egoera-barratik, jakinarazpen-panela irekitzeko. Ixteko, ukitu eta arrastatu gorantz. Jakinarazpen-panelean, jakinarazpen-ikonoek adierazten dituzten elementuak eta bestelako gogorarazleak irekitzeko aukera izango duzu, edota haririk gabeko zerbitzuaren informazioa bistartzeko.




Ukitu hau **lasterbide-barrara** sartzeko.

Ukitu jakinarazpen bat eta lerratu alhora, ezabatzeko.

Ukitu  ikonoa gertaerei buruzko jakinarazpen guztiak ezabatzeko (gainerako jakinarazpenak mantendu egingo dira).

Ukitu , eta, gero, doikuntzen ikonoa , **Ezarpen** atalera sartzeko.



Lasterbide-barra

- Ukitu ikonoak funtzioak aktibatzen/desaktibatzen edo moduak aldatzen.

1.3.3 Bilaketa-barra

Aplikazioetan, telefonoan edo sarean informazioa bilatzeko erabil daiteke telefonoaren bilaketa-funtzioa.

1.3.4 Pantaila blokeatzea/desblokeatzea

Zure telefonoa eta pribatutasuna babesteko, telefonoaren pantaila blokea dezakezu txantiloit batzuk, PINak edo pasahitzak... sortzen dituzunean.

1.3.5 Pantaila nagusia pertsonalizatzea

Gehitzea

Ukitu Aplikazioak fitxa , luze sakatu aplikazio bat edo widget bat mugitzeko modua aktibatzeko, eta arrastatu elementua pantaila nagusira.

Beste toki batean jartzea

Ukitu eta luze sakatu beste toki batean jarri nahi duzun elementua, mugitzeko modua aktibatzeko; arrastatu elementua nahi duzun tokira, eta askatu. Pantaila nagusian nahiz gogokoen ontzian mugi ditzakezu elementuak. Luze sakatu pantailaren ezkerreko edo eskuinaldeko ikonoa, elementua beste pantaila nagusiko batera arrastatzeko.

Ezabatzea

Luze sakatu ezabatu nahi duzun elementua mugitzeko modua aktibatzeko; arrastatu elementua **Kendu** ikonoaren goiko aldera, eta, gorri jartzen denean, askatu.

Karpetak sortzea

Elementuak (lasterbideak edo aplikazioak) pantaila nagusian eta gogokoen ontzian hobeto antolatzeko, karpeta batera gehi ditzakezu elementu bat bestearen gainean jarrita. Karpeta bati izena aldatzeko, ireki eta ukitu karpeta izeneko barra, berriro izena idazteko.

Pantaila-atzealdea pertsonalizatzea

Luze sakatu pantaila nagusiko eremu huts bat edo ukitu **Ezarpen|Pantailaren ezarpenak|Horma-papera**, atzealdea pertsonalizatzeko.

1.3.6 Aplikazioen fitxa

Aplikazio-zerrendan sartzeko, ukitu  pantaila nagusian.

Pantaila nagusira itzultzeko, ukitu **hasierako tekla**.

Azkena erabilitako aplikazioak kontsultatzea

Azkena erabilitako aplikazioak kontsultatzeko, luze sakatu **aukera-tekla**. Ukitu leihoko miniatura bat, hari lotutako aplikazioa irekitzeko. Ukitu miniatura, eta lerratu gora edo behera, ezabatzeko.



1.3.7 Bolumena doitzea

Txirrinaren bolumena, multimedia-fitxategiak eta telefonoaren soinua konfiguratu ditzakezu **bolumen-tekla** sakatuta edo **Ezarren|Soinua** ukituta.

1.4 Aplikazio- eta widget-zerrenda

Integratutako aplikazioak eta widgetak eta gero instalatuak jasotzen ditu zerrendak.


Zerrendara sartzeko, ukitu , pantaila nagusian. Pantaila nagusira itzultzeko, ukitu **hasierako tekla** edo **atzera tekla**.

Google Play Storerara sartzeko, ukitu  ikonoa.

2 Testua idaztea

2.1 Pantailako teklatura erabiltzea

Pantailako teklatuaren doikuntzak

Ukitu aplikazio-pantaila pantaila nagusian, hautatu **Ezarren|Hizkuntza** eta teklatura, ukitu Ezarren  ikonoa (**Android teklatuaren** eskuinean), eta doikuntzak eskuragarri izango dituzu.

Pantailako teklatuaren orientazioa doitzea

Biratu telefonoa alborantz edo gorantz, pantailako teklatuaren orientazioa doitzeko. Doikuntzak aldatuz gero ere doitu dezakezu (ukitu **Ezarren|Pantailaren ezarpenak|Biratu automatikoki**).

2.1.1 Android teklatua



Ukitu hau testua edo zenbakiak idazteko.

Ukitu hau “abc/Abc” moduetan batetik bestera aldatzeko; ukitu eta luze sakatu “abc/ABC” moduetan batetik bestera aldatzeko.






Luze sakatu hau, eta, gero, aukeratu ikurrak edo aurpegierak, txertatzeko.

Luze sakatu hau idazteko aukerak bistartzeko; WiFi edo datu bidezko konexioa aktibatuta dagoela, ukitu hau ahots bidezko sarrerara joateko.

Ukitu hau ikurrak eta zenbaki-teklatua txandakatzeko.

2.2 Testua editatzea

Idatzitako testua editatu egin daiteke.

- Luze sakatu edo sakatu bi aldiz editatu nahi duzun testua.
- Arrastatu nabarmendutako hautaketa aldatzeko.
- Aukera hauek bistaritzen dira: **Hautatu guztiak** , **Ebaki** , **Kopiatu**  eta **Itsatsi** .
- Ukitu  konoa, baieztatzeko.

3 Telefono-deiak



3.1 Deiak egitea

Deiak erraz egin ditzakezu **Telefonoa** aukeraren bitartez. Ukitu Aplikazioak fitxa pantaila nagusian, eta hautatu **Tel.**

The image shows a mobile phone dialer interface with several annotations:

- Deien erregistroa**: Points to the top status bar.
- Kontaktuak**: Points to the contact icon in the top navigation bar.
- Ukitu hau digituak ezabatzeko.**: Points to the 'X' icon in the top right of the dialer.
- Lerratu Erregistroa eta Kontaktu guztiak ataletara sartzeko.**: Points to the '0' key on the numeric keypad.
- Ukitu hau Markatze bizkorra, Jendea eta Ezarpenak ataletara sartzeko.**: Points to the three-dot menu icon in the bottom right of the dialer.
- Luze sakatu hau ahots-postontzian sartzeko.**: Points to the '1' key on the numeric keypad.
- Ukitu hau markatzeko teklata ezkutatzeko edo bistaratzeko.**: Points to the '4' key on the numeric keypad.


Sartu nahi duzun zenbakia zuzenean teklatuaren bidez, edo hautatu **Kontaktu** guztiak edo **Erregistroa** ataleko kontaktu bat, fitxak arrastatuz edo ukituz. Gero, ukitu **Deitu**, deia egiteko.

Sartu duzun zenbakia **Kontaktu** guztiak atalean gordetzeko, sakatu **:** tekla, eta, gero, **Gehitu kontaktueta**.

Nahasten bazara eta okerreko zenbakiak ezabatu nahi badituzu, **< X** ukitu behar duzu.

Mozteko, ukitu **Amaitu** edo **pizteko tekla**.

3.2 Nola erantzun edo ez onartu deiak



Dei bat jasotzen duzunean, ukitu .

- Lerratu eskuinerantz, deiari erantzuteko.
- Lerratu ezkererantz, deia ez onartzeko.
- Lerratu gora deia ez onartu eta aurrez ezarritako mezu bat bidaltzeko.



Sarrerako deiak isilarazteko, sakatu **bolumena igotzeko/jaisteko** tekla, edo, **Biratu mututzeko** aukera aktibatuta badago, biratu telefonoa pantaila behera begira egon arte. Aktibatzeko, ukitu **Ezarpen\Aurpegierak\Biratu mututzeko**

3.3 Nola kontsultatu deien memoria

Deien memoriara sar zaitezke markaketa-pantailan  sakatuta.

Dei-historia ikusiko duzu, kategoria hauetan banatuta: Sarrerako deiak, Irteerako deiak eta Dei galduak.

3.4 Markaketa bizkorreko doikuntzak

Doikuntza honetara sar zaitezke markatze-pantailan  eta **Markatze bizkorra** sakatuta eta gero kontaktuak aukeratuta, 2tik 9ra bitarteko pantaila-teklak definitzeko markaketa bizkorreko zenbaki gisa. Ukitu  markaketa bizkorreko kontaktuak ezabatzeko.


4 Kontaktuak




Zure telefonoan kontaktuak bistaratu eta sor ditzakezu, eta Gmailen edota sareko nahiz zure telefonoko beste aplikazio batzuetako kontaktuekin sinkroniza ditzakezu.


4.1 Kontaktuak gehitzea


Ukitu pantaila nagusiko Aplikazioak fitxa, aukeratu **Jendea** aplikazioa, eta ukitu kontaktu-zerrendako  ikonoa kontaktu berri bat sortzeko.




4.2 Kontaktuak inportatzea, esportatzea eta erabilera partekatua

Kontaktuak pantailan, ukitu  aukera-menua irekitzeko, ukitu **Inport./Esport.**, eta, gero, hautatu kontaktuak nondik nora (SIM txartela, telefonoa, SD txartela, telefonoaren biltegitratzea, kontuak...) inportatu/esportatu nahi dituzun.

SIM txarteletik edo SIM txartelera kontaktu bakar bat inportatzeko/esportatzeko, aukeratu kontu bat eta SIM txartel bat, aukeratu inportatu/esportatu nahi duzun kontaktua, eta, gero, ukitu  ikonoa, baieztatzeko.

Kontaktu guztiak SIM txarteletik edo SIM txartelera inportatzeko/esportatzeko, aukeratu kontu bat eta SIM txartela, ukitu **Hautatu guztiak**, eta ukitu  baieztatzeko.

Kontaktu bat edo gehiago beste pertsona batzuekin partekatzeko aukera duzu kontaktuaren vCard-a bidaliz bluetootha, MMSak, posta elektronikoa... erabiliz.

Ukitu partekatu nahi duzun kontaktua, ukitu , eta ukitu **Partekatu** kontaktuaren informazio-pantailan; jarraian, hautatu dagokion aplikazioa.

4.3 Zenbait kontutako kontaktuak sinkronizatzea

Zenbait kontutako kontaktuak, datuak eta bestelako informazioa sinkroniza daitezke, telefonoan instalatutako aplikazioen arabera.


5 Mezuak



Telefono honen bidez, SMSak eta MMSak sortu, aldatu eta jaso ahal izango dituzu.


Funtzio horretara sartzeko, ukitu pantaila nagusiko Aplikazioak fitxa, eta hautatu **Mezuak**.



Jasotako edo bidalitako mezu guztiak telefonoaren memorian edo SIM txartelean gorde daitezke. SIM txartelean gordetako SMSak kontsultatzeko, ukitu Mezuak pantailako , eta, jarraian, ukitu **Ezarpenak\Text message (SMS)\Kudeatu SIM mezuak**.

5.1 Mezua idaztea

Mezu-zerrendaren pantailan, ukitu mezu berria idazteko ikonoa , testu-mezuak edo multimedia-mezuak idazteko.





• Ukitu hau mezuaren elkarrizketa osoa ikusteko.

• Luze sakatu elkarrizketaren hariak mezuak ezabatzeko edo lasterbide bat gehitzeko.

Ukitu hau mezu berri bat sortzeko.

Ukitu hau mezu guztien artean bilatzeko.

Testu-mezu bat bidaltzea

Idatzi hartzailearen telefono-zenbakia **Type person's name or number** eremuan. Edo, bestela, ukitu  hartzaileak gehitzeko, eta ukitu **Type text message**, mezuaren testua idazteko. Bukatzen duzunean, ukitu  testu-mezua bidaltzeko.



160 karaktere baino gehiagoko SMS bat zenbait SMS balira bezala kobratuko da. Karaktere bereziek (azentuak) ere handitu egiten dute SMSaren tamaina; hala, baliteke hartzaileak SMS ugari jasotzea.

Multimedia mezu bat bidaltzea

Multimedia-mezuetan (MMS), bideoak irudiak, argazkiak, animazioak, diapositibak eta audioa bidal ditzakezu beste mugikor bateragarri eta helbide elektronikoko batzuetara.

SMSak, automatikoki, MMS bihurtuko dira baldin eta multimedia fitxategiak (irudia, bideoa, audioa, diapositibak, etab.), gaia edo posta elektronikoko helbideak eransten badira.


6 Posta elektronikoa




Zure Gmaileko kontuaz gain, POP3 edo IMAP posta elektronikoko kanpoko kontuak konfiguratu ditzakezu zure telefonoan.


Funtzio horretara sartzeko, ukitu pantaila nagusiko Aplikazioak fitxa, eta hautatu **Helbidea**.




Posta elektronikoen morroiak eramango zaitu posta elektronikoko kontu bat konfiguratzeko urratsetara.

- Sartu konfiguratu nahi duzun kontuaren helbide elektronikoa eta pasahitza.
- Ukitu **Hurrengoa**. Sartu duzun kontua ez bada zure telefono-zerbitzuen hornitzailearena, posta elektronikoko kontu-doikuntzen pantailara joateko eta konfigurazioa eskuz sartzeko eskatuko zaizu. Bestela, ukitu **Eskuzko konfig**, konfiguratu ari zaren posta elektronikoko konturako sarrerako eta irteerako doikuntzak zuzenean sartzeko.
- Idatzi kontuaren izena eta irteerako mezu elektronikoen azalduko dena.
- Posta elektronikoko beste kontu bat gehitzeko, ukitu , eta hautatu **Ezarpenak**. Ukitu **GEHITU KONTUA**, izenburuaren eskuinean, sortzeko.

Mezu elektronikoak sortzeko eta bidaltzeko

- Ukitu  ikonoa, sarrerako ontziaren pantailan.
- Idatzi mezuaren hartzaileen helbide elektronikoak **Amaiera** eremuan.

Beharrezkoa bada, ukitu  tekla, eta ukitu **Gehitu Cc/Bcc** mezuari kopia bat edo ezkutuko kopia bat gehitzeko.


- Idatzi mezuaren gaia eta edukia.
- Ukitu  eta **Erantsi fitxategia**, fitxategi bat eransteko.
- Azkenik, ukitu  bidaltzeko.
- Mezu elektronikoa berehala bidali nahi ez baduzu, ukitu  eta **Gorde zirriborroa**, edo ukitu **atzer**a tekla kopia bat gordetzeko.

7 Nola konektatu

Telefonotik Internetera konektatzeko, GPRS/EDGE/3G sareak edo WiFi-a erabil dezakezu, ondoena datorkizuna.

7.1 Internetera konektatzea

7.1.1 GPRS/EDGE/3G



SIM txartela sartua duela telefonoa pizten duzun lehen aldian, sareko zerbitzua automatikoki konfiguratuko da: GPRS, 3G edo EDGE. Sarea ez badago konektatuta, ukitu , doikuntza azkarren barran.

Zer sare-konexio erabiltzen ari den ikusteko, ukitu pantaila nagusiko Aplikazioak fitxa, eta, gero, ukitu **Ezarpen|Gehiago...| Sare mugikorrak| APN** edo **Sare-operadoreak**.

7.1.2 WiFi-a

WiFi-aren bidez, Internetera konekta zaitetzke zure telefonoak haririk gabeko sare baten seinalea jasotzen duenean. Telefonoan WiFi-a erabil daiteke, SIM txartelik sartu gabe ere.

WiFi-a aktibatzea eta haririk gabeko sare batera konektatzea

- Ukitu , doikuntza azkarren barran, **Ezarpen** atalera joateko.
- Ukitu WiFi-aren alboko  etengailua, aktibatzeko/desaktibatzeko.
- Ukitu Wi-Fi, eta detektatu diren WiFi sareei buruzko informazioa bistaratuko da Wi-Fi atalean.
- Konektatzeko, ukitu **WiFi** sare bat. Hautatzen duzun sarea segurua bada, pasahitza edo bestelako egiaztagiriren bat sartu beharko duzu (sare-operadorearekin harremanetan jar zaitezke, xehetasunen berri izateko). Amaitutakoan, ukitu **Konektatu**.

7.2 Nabigatzailea



Nabigatzailearekin, sarean nabigatzeaz goza dezakezu.

Funtzio horretara sartzeko, ukitu pantaila nagusiko Aplikazioak fitxa, eta hautatu **Arakatzaila**.

Webgune batean sartzeko

Nabigatzailearen pantailan, ukitu URL helbide-barra, idatzi goian webgunearen helbidea, eta ukitu , berresteko.

7.3 Ordenagailu batera konektatzea

USB kableari esker, multimedia-fitxategiak eta bestelako fitxategiak transferitu ahalko dituzu telefonoaren microSD txartelaren/barne-biltegi-tatzearen eta ordenagailuaren artean.

MTP edo PTP erabili aurretik, **USB arazketa** markatu behar duzu.

- Funtzio horretara sartzeko, ukitu **Ezarpenak\Telefonoari buruz**, eta, gero, ukitu **Konpilazio-zenbakia 7** aldiz. Ondoren, uki dezakezu **Ezarpenak\Developer options\USB arazketa**.

Telefonoa ordenagailura konektatzeko edo deskonektatzeko:

- Erabil ezazu zure telefonoarekin batera datorren USB kablea ordenagailuko USB ataka batera konektatzeko. USBa konektatuta dagoela dioen ohar bat jasoko duzu.
- MTP edo PTP erabiltzen baduzu, telefonoa automatikoki konektatuko da.



Windows XP sistema eragilea edo zaharrago bat baduzu, deskargatu edo instalatu Windows Media Player 11 ordenagailuan, esteka honetatik: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Barne-biltegitazera transferitutako edo deskargatutako datuak kokatzeko:

- Pantaila nagusian, ukitu aplikazioen fitxa, aplikazio-zerrenda irekitzeko.
- Ukitu **Kudeatu aplikazioak**.

Deskargatutako datu guztiak **Kudeatu** aplikazioak atalean gordetzen dira; han, multimedia fitxategiak ikusi (bideoak, argazkiak, musika, etab.), fitxategien izena aldatu, telefonoan aplikazioak instalatu eta abar egin ahal izango duzu.

7.4 Telefonoaren datu-konexioa partekatzea

Telefonoko datu mugikorren konexioa parteka dezakezu ekipo bakar batekin, USB kable baten bidez (Internetarako USB konexioa ordenagailu eramangarriarekin), edota aldi berean zenbait gailurekin (gehienez zortzi), gailua WiFi gune bihurtzen baita.

USB modema edo WiFi konexio-puntua aktibatzeko



- Ukitu , doikuntza azkarren barran, **Ezarpenak** atalera joateko.
- Ukitu **Gehiago...** | **USB Internet eta Wi-Fia**
- Funtzioa aktibatzeko, **USB Internet kontrol-laukia**.



Baliteke funtzio horiek erabiliz gero zure sare-operadoreak karguren bat kobratzea. Baliteke roaming-eko eremuetan tarifa gehigarriak kobratzea. **Ezarpenak** | **Datuen erabilera** ukituta ikus dezakezu datu-erabilera.

8 Nire kokapena aurkitzea GPS sateliteen bidez

Zure telefonoko kokapen-sistema globalaren (GPS) satelitearen har-gailua aktibatzeko:

- Ukitu , doikuntza azkarren barran, **Ezarpenak** atalera joateko.
- Ukitu **Location access**.
- Markatu **Access to my location** kontrol-laukia; hala, Erabili **GPS sateliteak** aukeraren alboko kontrol-laukia  automatikoki aktibatuko da.


Ireki Maps zure kokapena bilatzeko:



Erabili zure telefonoaren GPS satelite hartzailak zure kokapena zehatz aurkitzeko, metro gutxi batzuen errore-tartearekin (kale mailan). GPS satelitera sartzeko eta zure telefonoaren kokapen zehatza doitzeko prozesuak, lehenengo aldian, bost minutu beharko ditu. Zeru bistan dagoen toki batean egon behar duzu, eta ez duzu mugitu behar. Orduan, GPSak 20-40 segundo beharko ditu zure kokapen zehatza aurkitzeko. Gero, nabigatzen has zaitezke helburuko kokapena aurkitzeko.

9 Datuen segurtasun-kopia


Telefono honen bidez, telefonoaren doikuntzen eta Googleko zerbitzarien beste aplikazio-datu batzuen segurtasun-kopia egin dezakezu, zure Googleko kontua erabilita. Telefonoa aldatzen baduzu, segurtasun-kopia egin diezun doikuntza eta datuak berrezarriko dira telefono berrian, zure Googleko kontuarekin erregistratzen zaren lehenengo aldian. Funtzio hau aktibatzeko:

- Ukitu , doikuntza azkarren barran, **Ezarpenak** atalera joateko.
- Kontrol-laukia markatzeko, ukitu **Babeskopiak/Berrezartzea/Egin datuen babeskopia**.

Funtzio hori aktibatu ostean, doikuntza eta datu askoren segurtasun-kopia egiten da; besteak beste: WiFi pasahitzak, gogokoak, instalatutako aplikazio-zerrenda, pantailako teklatuaren bidez hiztegian sartu dituzun hitzak, eta Ezarpenak aplikazioan konfiguratutako doikuntza gehienak. Aukera hau desaktibatuz gero, ez da egingo zure doikuntzen segurtasun-kopiarik, eta lehendik dauden segurtasun-kopia guztiak ezabatuko dira Googleko zerbitzarietatik.

10 Fabrikako datuak berrezartzea

Fabrikako datuen berrezartzea aktibatzeko:

- Ukitu , doikuntza azkarren barran, **Ezarpenak** atalera joateko.
- Ukitu **Babeskopiak|Berrezartzea|Berrezarri jatorrizkoak**
- Ukitu **Berrezarri telefonoa|Ezabatu guztia**.

Telefonoa berrezartzen baduzu, ezabatu egingo dira telefonoaren bame-biltegitratzean dituzun datu pertsonal guztiak, bai eta Googleko kontuari edo beste konturen bati buruzko informazioa, sistemako eta aplikazioetako doikuntzak eta deskargatutako aplikazio guztiak ere. Telefonoa berrezartzean ez dira ezabatzen deskargatutako sistemako programen eguneraketak. Telefonoa horrela berrezartzen baduzu, Android lehen aldiz martxan jarri zenuenean eskatu zitzaizun informazio bera eskatuko zaizu.

Telefonoa piztu ezin baduzu, badago telefonoan fabrikako doikuntzak berrezartzeko beste modu bat. Horretarako, sakatu **bolumena igotzeko tekla** eta **pizteko tekla** aldi berean, pantaila argitzen den arte.

11 Aplikazioak eta barruko biltegitratzea

11.1 Aplikazioak

Telefono honekin, Googleko aplikazio integratu batzuk eta hirugarren batzuen beste aplikazio batzuk erabil ditzakezu.

Aplikazio integratuei esker, aukera hauek dituzu:

- Lagunekin hitz egin

- Lagunekin mezuak edo mezu elektronikoak trukatu
- Zure kokapenaren segimendua egin, zirkulazioaren egoera ikusi, kokapenak bilatu eta zure helmugarako nabigazio-informazioa bilatu
- Aplikazio gehiago deskargatu Google Play Storetik, eta askoz gehiago.

Aplikazio horiei buruzko informazio gehiago lortzeko, kontsultatu erabiltzailearen eskuliburua, www.alcatelonetouch.com webgunean.

11.2 Barne-biltegitratzea

Ukitu **Ezarpenak**|**Biltegia** sistema eragileak, haren osagarriek, aplikazioek (deskargatuak barne) eta behin betiko zein aldi baterako datuek erabiltzen duten telefonoaren barne-biltegitratzearen kantitatea ikusteko.

Musika, irudiak, aplikazioak eta fitxategiak telefonoaren biltegitratzean edo kanpoko SD txartelean gordetzen dira.



Telefonoaren memoria mugatua dela dioen ohar-mezu bat bistaritzen bada, espazio librea sortu beharko duzu, nahi ez dituzun aplikazioak, deskargatutako fitxategiak eta abar ezabatuz.

12 Atera ahalik eta etekin handiena zure telefonoari

Software-eguneraketak doan deskargatu ditzakezu (www.alcatelonetouch.com) webgunean.

12.1 ONE TOUCH Center

ONE TOUCH Centerrek hauek hartzen ditu barnean:

• Jendea

Kontaktuen sarreren segurtasun-kopia bat egin daiteke, eta, hala, ez dago kezkatu beharrik telefonoa galdu, apurtu, aldatu edo hornitzailea aldatuz gero.

• Mezuak

Teklatuarekin testua idaztearen lana kentzen dizu. Bistaratu zure mezu guztiak, erraz eta modu antolatuan.

- **Galeria**

Argazkiak erraz inporta daitezke PCtik edo telefonotik, eta albumetan antola daitezke, hobeto kudeatzeko.

- **Bideo-erreproduziga**

PCko bideo-fitxategiak txertatu eta erreproduzitzeko, eta, gero, telefonoko karpetetan kargatzeko.

- **Musika**

Azkar bila daitezke gogokoak PCan, liburutegia administratu, eta disko-makina digital erabilerrazenez gozatu.

- **Deskargatutak**

Deskargatutako aplikazio mugikorak inportatzeko eta zure telefonoan modu sinkronizatuan instalatzeko balio du.

- **Segurtasun-kopia**

Zure kontaktuen, mezuen, egutegiaren, argazkien eta aplikazioen segurtasun-kopia egiteko eta telefonora inportatzeko aukera ematen du.

Sistema eragile bateragarria

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Eguneratzea

Mobile Upgrade edo FOTA Upgrade tresna erabil dezakezu telefonoaren softwarea eguneratzeko.

12.2.1 Mobile Upgrade




Deskargatu Mobile Upgrade tresna ALCATEL ONE TOUCH webgunean (www.alcatelonetouch.com), eta instala ezazu PCan. Abiaraz ezazu tresna, eta eguneratu zure telefonoa, argibideak urratsez urrats jarraituz (kontsultatu ezazu tresnarekin batera datorren erabiltzailearen eskuliburua). Hala, zure telefonoak programarik modernoena izango ditu.




Informazio pertsonal guztia behin betiko galduko da eguneratze-prozesuaren ondoren. Eguneraketa egin aurretik ONE TOUCH Centerrekin zure datu pertsonalen segurtasun-kopiak egiteko gomendatzen dizugu.

12.2.2 FOTA eguneratzea

FOTA eguneratze-tresnarekin, telefonoaren softwarea eguneratu dezakezu.

Sistemaren eguneratzeak aukerara sartzeko, ireki jakinarazpen-panela, eta ukitu  eta , eta, gero, ukitu **Telefonoari buruz|Sistemaren eguneratzeak**. Bestela, ukitu zuzenean , eta sartu hona: **Ezarpenak|Telefonoari buruz| Sistemaren eguneratzeak**. Ukitu **Bilatu eguneratzea**, telefonoak software berriena bilatu dezan. Sistema eguneratu nahi baduzu, ukitu **Deskargatu** botoia. Deskargatzen amaitu ondoren, ukitu Instalatu, **instalazioa** egiteko. Orduan, zure telefonoak software-bertsio berriena izango du.

Eguneraketak bilatu aurretik, datu-konexioa aktibatu behar duzu. Egiaztatze automatikoko tarteetarako eta eguneraketaren gogorazpenetarako doikuntzak ere eskuragarri daude telefonoa berrabiarazten denean.

Egiaztatze automatikoa hautatu baduzu, sistemak bertsio berria aurkitzen duenean, konoa bistaratuko da egoera-barran. Ukitu jakinarazpena, zuzenean **Sistemaren eguneratzeak** aukerara sartzeko.



FOTA deskargatu edo eguneratu bitartean, ez aldatu biltegi-giratzeko-lehenetsia, pakete eguneratuak kokatzean akatsik egin ez dadin.

Erabiltzeko oharrak

Telefonoa erabili aurretik, irakurri arretaz kapitulu hau. Fabrikatzailea ez da izango telefonoa behar bezala ez erabiltzeagatik eta/edo eskuliburu honetako argibideen arabera ez erabiltzeagatik gerta litezkeen ondorioen erantzule.

• IBILGAILUKO SEGURTASUNA

Egin berri diren azterketek frogatu dutenez, telefono mugikorra gidatzean erabiltzea arrisku-faktore erreala da, baita esku libreko osagarria (ibilgailuetako kita, aurikularrak eta abar) erabiltzea ere. Hori dela eta, autoa aparkatu arte telefonoa ez erabiltzea aholkatzen zaio gidariari.

Gidatzen ari zaren bitartean, ez erabili telefonoa edo entzungailuak musika edo irratia entzuteko. Entzungailuak erabiltzea arriskutsua izan daiteke, eta baliteke zenbait eremutan debekatuta egotea.

Telefonoak erradiazioa igortzen du piztuta dagoenean, eta horrek ibilgailuko ekipo elektronikoetan interferentziak sor ditzake; adibidez, gurpilak ez blokeatzeko sistemetan (ABS), segurtasuneko airbagean eta abar.

Beraz:

- ez jarri telefonoa aginte-mahaiaren gainean edo airbaga zabaltzen den

eremuan,

- galdetu ibilgailuaren fabrikatzaileari edo kontzesionarioari ibilgailu barruko tresnak telefono mugikorraren irrati-maiztasunaren aurka behar bezala babesturik dauden.

• ERABILTZEKO KONDIZIOAK

Telefonoak behar bezala funtziona dezan, telefonoa noizean behin itzaltzea gomendatzen dizugu.

Itzali telefonoa hegazkinetan.

Ez piztu telefonoa ospitaleetan, horretarako dauden eremuetan izan ezik. Gailu hau edo beste ekipo batzuk erabiltzeak gailu elektriko eta elektronikoen edo irrati-maiztasunak erabiltzen dituzten gailuen funtzio-namenduan eragin dezake.

Ez piztu telefonoa gas edo likido sukoietatik hurbil. Errespetatu arauak erregai-biltegietan, gasolina-zerbitzuguneetan, produktu kimikoen fabriketan eta leherketa-arriskua dagoen lekuetan.

Piztuta dagoenean, ez jarri inoiz telefonoa tresna mediko batetik (taupada-markagailua, belarriko protesia, intsulina-ponpa, etab.) 15 cm-ra baino gutxiagora. Bereziki deiei erantzutean, ez ipini telefonoa taupada-markagailua edo belarriko protesia duzun aldeko belarran, ipini beste aldekoan.

Entzumen-arazorik ez izateko, hartu deia telefonoa belarrira hurbildu aurretik. Esku libreko funtzioa erabiltzean, urrundu telefonoa belarritik. Bolumen anplifikatua kaltegarria izan liteke entzumenerako.

Ez utzi haurrei telefonoa edo telefonoaren osagarriak erabiltzen edo haiekin jolasten zu inguruan ez bazaude.

Pieza bakarreko gailu bat da zure telefonoa; beraz, atzeko estalkia eta bateria ezin dira atera. Ez saiatu telefonoa desmuntatzen. Desmuntatuz gero, baliteke bermea galtzea. Gainera, telefonoa desmuntatuz gero bateria kaltetu liteke, eta erreakzio alergikoak eragin ditzaketen substantziak jaria litzake.

Kontu handiz ibili beti telefonoarekin, eta gorde ezazu hautsik gabeko leku garbi batean.

Ez utzi telefonoa kondizio txarrak dauden tokietan (hezetasuna edo kondentsazioa, euria, likidoak sartzea, hautsa, itsas brisa eta abar). Fabrikatzaileak -10 °C eta +55 °C bitarteko tenperatura gomendatzen du.

55°C-tik gorako tenperatura badago, baliteke pantailan jartzen duena ez irakurtzea, baina hori behin-behineko egoera da, eta ez dakar arrisku berezirik.

Telefono-sare batzuetatik ezin da deitu larrialdi-zenbakietara. Larrialdi-deiak egiteko, ez egon zure telefonoaren mende soilik.

Ez saiatu telefonoa irekitzen, desmuntatzen edo konpontzen.

Ez dadila telefonoa erori, ez jaurti, eta ez saiatu tolesten.

Kristalezko pantaila kaltetuta, pitzatuta edo apurtuta baldin badago, ez erabili telefonoa, minik ez hartzeko.

Ez pintatu telefonoa.

TCT Mobile Limitedek gomendatzen dituen eta zure telefono-mode-loarekin bateragarriak diren bateriak, kargagailuak eta osagarriak soilik erabili. Hala egiten ez bada, TCT Mobile Limitedek eta haren filialek ez dituzte beren gain hartuko gerta daitezkeen kalteak.

Gogoratu telefonoan gordetzen duzun informazio garrantzitsu guztiaren segurtasun-kopiak egitea edo idatziz erregistratzea.

Pertsona batzuek epilepsia-krisiak jasan ditzakete edo kordea gal dezakete argi distiratsuen ondorioz (adibidez, bideojokoetakoak).

Epilepsia-krisi horiek edo kordearen galera inoiz jasan ez duenak ere izan lezake. Krisiren bat jasan baduzu edo kordea galdu baduzu, edo zure familiari horrelako zerbait gertatu izan bada, galdetu medikuari telefonoan bideo-joko horiek erabili aurretik edo telefonoko argi distiratsuak aktibatu aurretik.

Gurasoek zaindu behar dituzte haurrak, bideojoko horiek edo argi distiratsuak dituzten beste funtzio batzuk erabiltzen dituztenean. Norbaitek sintoma hauetako bat edukiz gero, telefonoa erabiltzeari utzi, eta medikuari galdetu behar dio: konbultsioak, begietako edo muskuluetakoz ukurdurak, kordearen galera, oharkabeko mugimenduak edo desorientazioa. Sintoma horiek izateko arriskua txikitzeko, hartu neurri hauek:

- Ez aktibatu eta ez erabili argi keinukarien funtzioa nekatuta edo logurez bazaude.
- Ordu oro gutxienez 15 minutuko atsedena hartu.
- Argiak piztuta dauden lekuetan jokatu.
- Jokoetan ibiltzeko, ipini pantaila begietatik ahalik eta urrunen.
- Jokatzen ari zarela eskuak, eskumuturrak edo besoak nekatzen bazaizkizu edo minduta sentitzen badituzu, gelditu eta hartu atsedena ordu batzuek berriro jokatzeko hasi aurretik
- Jokatzeko ari zarela edo ondorenean eskuetan, eskumuturretan edo besoetan mina izaten jarraitzen baduzu, utzi jokatzeko ari eta galdetu mediku bati.

Zure telefonoko jokoak erabiltzean, eskuetako, besoetako, sorbaldako, lepoko edo gorputzeko beste atalen bateko giharretako mina eduki dezakezu. Segitu jarraibideei tendinitisa, karpoko tunelaren sindromea edo muskuluetako edo hezurretako beste lesiorik ez izateko.



BABESTU ENTZUMENA

Entzumen-arazorik ez izateko, ez erabili bolumen altua denbora luzez. Kontuz ibili entzungailua erabiltzean gailua belarritik gertu badago

• BIZITZA PRIBATUA ERRESPETATZEA

Telefono mugikorrekin argazkiak ateratzeari eta soinuak grabatzeari buruz zure herrialdean indarrean dauden lege eta arauak errespetatu egin behar dituzu. Arau eta lege horien arabera, erabat debekaturik dago beste pertsona batzuen edo haien ezaugarri pertsonalen argazkiak egitea eta/jedo haien ahotsak grabatzea eta argazki edo grabazio horiek erreproduzitzea edo banatzea, bizitza pribatua urratzen dela ulertzen baita. Erabiltzailearen ardura da dagokion baimena duela ziurtatzea, beharrezkoa bada, elkarrizketa pribatuak edo konfidentzialak grabatzeko edo beste pertsona bati argazkiak ateratzeko; zure mugikorraren fabrikatzaileak, banatzaileak edo saltzaileak (eta operadoreak) ez dute izango telefonoa behar ez bezala erabiltzeak eragindako ondorioen ardurarik.

• BATERIA:

Pieza bakarreko gailu bat da zure telefonoa; beraz, atzeko estalkia eta bateria ezin dira atera. Kontuan izan jarraibide hauek:

- Ez saiatu atzeko estalkia kentzen.
- Ez saiatu bateria ateratzen, ordezkatzeko edota irekitzen.
- Ez zulatu telefonoaren atzeko estalkia.
- Ez erre telefonoa, ez bota etxeko hondakinekin batera, eta ez gorde 60 °-tik gorako tenperaturan.

Telefonoak eta bateriak pieza bakarra osatzen dute, eta indarrean dagoen ingurumen-legeria betez bota behar dira.

Europar Batasuneko herrialdeetan:

Doakoa da bilketa-puntuetara sartzea, eta ikur hori duten produktu guztiak toki horietan utzi behar dira.

Europar Batasuneko kide ez diren herrialdeetan:

Herrialde edo eskualde horretan biltzeko eta birziklatzeko aukera badago, produktu horiek ez dira bota behar zakarrontzi arruntetara.

Bilketa-puntuetara eraman behar dira, birziklatzera.

ERNE! BESTE MODELO BATEN BATERIA JARRIZ GERO, LEHERTZEKO ARRISKUA DAGO. ERABILITAKO BATERIAK BOTATZEKO, SEGI EMAN-DAKO JARRAIBIDEEI.

• **KARGAGAILUAK**

Saretik elikatzen diren kargagailuek 0 °C eta 40 °C bitartean funtzionatzen dute.

Zure telefonoaren kargagailuak informazio-tratamendurako eta bulegoko ekipoen segurtasun-arauak betetzen ditu. 2009/125/EE Ekodiseinuari buruzko Direktiba ere betetzen du. Zehaztapen elektriko ugari aplikatu daitezkeenez, gerta liteke herrialde bateko kargagailu batek beste herrialde batean ez funtzionatzea. Diseinatu ziren helbururako soilik erabili behar dira.

• **UHIN ELEKTROMAGNETIKOAK**

Telefono mugikorren modelo guztiek nazioarteko eskakizunekin (ICNIRP) edo Europako 1999/5/EE (R&TTE) direktibarekin bat etorri behar dute, eta hori, gainera, merkatuan sartu aurretik bete beharreko baldintza da. Osasuna eta segurtasun publikoa babestea, batez ere telefono mugikorren erabiltzaileena, eskakizun edo direktiba horien funtsezko betebeharra da.

GAILU HONEK UHIN ELEKTROMAGNETIKOEN ESPOSIZIOARI BURUZKO NAZIOARTEKO ARAUAK BETETZEN DITU

Gailu mugikor hau irrati-uhinen transmisorea eta hartzailea da. Nazioarteko arauak gomendatutako irrati-uhinekiko (irrati-maiztasuneko eremu elektromagnetikoak) esposizio-mugak ez gainditzeko moduan diseinatu da. Jarraibide horiek ICNIRP zientzia-erakunde independenteak sortu ditu, eta pertsona ororen adina eta osasun-egoera gorabehera segurtasuna bermatzeko diseinatutako babes-tarteak dituzte.

Irrati-uhinekiko esposizioaren arauen neurketa-unitatea absortzio espezifikoko koefizientea edo SAR da. Telefono mugikorretarako, 2 watt/kilogramo SAR muga dago. SAR kalkulatzeko probak funtzionamendu estandarreko posizioetan egiten dira, eta telefonoak berriz potentzia-maila ziurtatu handienara transmititzen du probaturiko frekuentzia-banda guztietan. ICNIRPren arabera, hauek dira gailu-modelo honetarako SAR balio handienak:

**Modelo honetarako eta probetan izan ziren kondizioetarako
gehienezko SAR balioak.**

SAR buruan	UMTS 2100+bluetootha+WiFi-a	0,566 W/kg
SAR gorputzean	UMTS 2100+bluetootha+WiFi-a	0,857 W/kg

Gailua erabiltzean, haren benetako SAR balioak adierazitako balio horiek baino askoz txikiagoak dira. Izan ere, eraginkortasun-sistema betetzearen eta sareko interferentziak murriztearren, telefonoaren potentzia operatiboa automatikoki murrizten da deiak egiteko potentzia osoa behar ez denean. Gailuaren potentzia-irteera zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta txikiagoa izango da SAR balioa.

Gorputzeko SAR probak egiteko, 1,0 cm-ko tarte utzi da gorputzaren eta telefonoaren artean. Telefonoa erabiltzen denean irrati-maiztasunarekiko esposizioari buruzko arauak betetzeko, gutxienez tarte hori utzi beharko litzateke telefonoaren eta gorputzaren artean.

Ez baduzu osagarri baimendu bat erabiltzen, ziurtatu produktuak ez duela metalik eta telefonoa gorputzetik tarte horretara geratzen dela.

Osasunaren Mundu Erakundeak, FDAk (US Food and Drug Administration, Elikagaiak eta Sendagaiak Kontrolatzeko Estatu Batuetako Erakundeak) eta beste erakunde batzuek jakinarazi dute kezkatuta daudenean eta esposizioa murriztu nahi dutenek esku libreko gailu bat erabil dezaketela telefonoa burutik eta gorputzetik urrun edukitzeko deietan, edo telefonoan igarotzen duten denbora murriz dezaketela.

Informazio gehiago izateko, ikus www.alcatelonetouch.com webgunea.

MOEk eremu elektromagnetikoei eta osasun publikoari buruz duen informazio osagarria Interneteko helbide honetan aurkituko duzu: <http://www.who.int/peh-emf>.

Zure telefonoak barneko antena bat du. Komunikazioetan funtzionamendu-kalitatetik onena izateko, ez ukitu, eta ez hondatu.

Gailu mugikorrek funtzio ugari dituztenez, belarriaren ondoan erabiltzeaz gain, beste posizio batzuetan ere erabil daitezke. Entzungailuekin edo USB datu-kablearekin erabiltzean, gailuak zehaztutako jarraibideak bete behar ditu. Beste osagarriren bat erabili behar baduzu, ziurtatu ez duela inolako metalik, eta jarri telefonoa gorputzetik 1,0 cm-ra gutxienez.

• Araudiari buruzko informazioa

Ohar eta onarpen hauek eskualde batzuetan aplikatzen dira, adierazten den bezala.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Francia
+33 1 48 52 81 00

Declaración de conformidad de la CE

Producto: Teléfono móvil HSDPA/HSPA/UMTS banda dual/GSM cuatribanda con tecnología Bluetooth, WiFi y radio FM

Identificación del producto:
ALCATEL ONE TOUCH 6012X tipo California 1S1M EU

Nosotros: TCT Mobile Europe SAS
55, Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Francia

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto mencionado anteriormente cumple con los requisitos esenciales aplicables de la directiva 1999/5/CE y que se han realizado todas las pruebas de radio esenciales. Procedimiento de evaluación de conformidad: apéndice IV de la directiva.

Normas aplicadas:

- Artículo 3.1.a (protección de la salud y seguridad del usuario)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2008)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, recomendación del consejo 1999/519/CE (julio de 1999)
- Artículo 3.1.b (requisitos de protección en relación con la compatibilidad electromagnética)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A11:2011
- Artículo 3.2 (uso eficaz del espectro para evitar interferencias dañinas)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2015-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08).

Este producto también cumple los requisitos aplicables de la directiva 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética).

- Directiva 2011/65/UE (RoHS - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas)


- Este producto puede conectarse mediante un cargador de teléfono móvil estándar que cumpla con las normas siguientes:

- EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Los cargadores entregados con este dispositivo también cumplen con los requisitos de la directiva 2009/125/CE (Productos relacionados con la energía)

La conformidad de este producto ha sido revisada por el siguiente organismo notificado de la directiva 1999/5/CE:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Estados Unidos
Número de identificación: 1588

Fecha:2013-08-12
Firma:  Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS / Gerente General Asociado, EMEA.

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre
Francia
+33 1 48 52 81 00

TCT Mobile Europe SAS - Sede: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre Francia con capital de 23.031.072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - CF 440 038 222 000 38 APE 4852Z

TCT Mobile Europe SAS - Sede: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre Francia
SAS con capital de 23.031.072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - CF 440 038 222 000 38 APE 4852Z

• LIZENTZIAK



MicroSD-ren logotipoa marka komertziala da.



Bluetooth hitzaren marka eta logotipoak Bluetooth SIG, Inc. enpresarenak dira, eta TCT Mobile Limitedek eta haren filialek lizentziapean erabiltzen dituzte marka horiek. Beste marka eta izen komertzial batzuk beren jabeenak dira.

ONE TOUCH 6012X Bluetooth QD ID B021282



Wi-Fi-ren logotipoa Wi-Fi Alliance-ren ziurtatze-marka da.

Google, Googleren logotipoa, Android, Androiden logotipoa, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ eta Hangouts™ Google Inc.-ren marka erregistratuak dira.

Googlek sortutako edo partekatutako lanetatik erreproduzitzen edo aldatzen da Android gailua, eta Creative Commons 3.0 Attribution lizentzian deskribatzen diren terminoen arabera erabiltzen da (**Ezarpenak** | **Telefonoari buruz** | **Lege-informazioa** aukeran **Google legal** luze sakatuz gero bistaratuko da testua) ^[1].

Kode irekiko programak (<http://opensource.org/> mtd, msdosfs, netfilter/iptables eta initrd, objektu-kodean) eta lizentziapean (GNUren eta Apache-ren lizentziapean) eskuratutako kode irekiko beste programa batzuk erabiltzen dituen produktu bat eskuratu duzu.

Eskatutako kode irekien kopia oso bat emango dizugu TCTk produktua ematen duenetik hasi eta hiru urteko epean.

Hemen deskargatu ditzakezu jatorrizko kodeak: <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Jatorrizko kodea ematea doakoa da Internetetik eskuratzuz gero.

^[1] Baliteke herrialde batzuetan eskuragarri ez egotea.

Informazio orokorra

- **Interneteko helbidea:** www.alcatelonetouch.com
- **Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren zenbakia:** ikus "TCT Mobile Services" liburuxka edo gure webgunea.
- **Helbidea:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong. Gure webgunean, ohiko galderen atala kontsultatu dezakezu (FAQ). Posta elektronikoa bidez ere jar zaitezke gurekin harremanetan, edozein zalantza galdetzeko. Erabiltzailearen eskuliburu honen ingeleseko edo beste hizkuntza batzuetako bertsioak gure webgunean deskargatu ditzakezu:

www.alcatelonetouch.com

Zure telefonoa telefono-deiak egin eta jasotzeko diseinatutako gailu bat da. GSMko hiru bandatan funtzionatzen du (900/1800/1900 MHz), edo UMTSko bi bandatan (900/2100 MHz).

CE | 588

Ekipo honek 1999/5/EE direktibaren oinarriko betebeharrak eta beste zenbait direktiba betetzen ditu. Zure telefonoaren Adostasun Deklarazioaren kopia osoa eskuratu dezakezu gure web-orrian: www.alcatelonetouch.com

Lapurreten aurkako babesa ⁽¹⁾

Zure telefonoa IMEI zenbakiarekin (serie-zenbakia) identifikatuta dago; pake-teen etiketan eta telefonoaren memorian dago zenbaki hori. Telefonoa erabiltzen duzun lehen aldian zenbakia idatziz jasotzea eta leku seguru batean gordetzea gomendatzen dizugu (* # 0 6 # sakatuta). Gerta liteke poliziak edo zure operadoreak eskatzea telefonoa lapurtuz gero. Telefonoa lapurtzen badizute, zenbaki horrekin, telefonoaren funtzionamendua blokeatu ahal izango duzu, eta beste inork ezingo du erabili, ezta SIM txartel berria jarrita ere.

Erantzukizunik eza

Litekeena da desberdintasunak egotea gidaliburu honen eta telefonoaren benetako funtzionamenduaren artean, telefonoaren softwarearen bertsioaren arabera edo operadore bakoitzaren zerbitzu espezifikoaren arabera. TCT Mobilek ez du bere gain hartuko desberdintasun horien (halakorik balego) lege-ardurarik, ez eta haiek izan ditzaketan ondorioenik ere. Erantzukizun hori operadoreak soilik izango du. Hirugarren batzuek gailuan sartzeko bidaltzen dituzten materialak ("Hirugarren batzuen materialak") izan ditzake entzun-gailu honek, jatorri-kodeko edo exekutagarriko softwarea eta aplikazioak bame. Telefono honetako hirugarren batzuen material guztiak bere horretan azaltzen dira, inolako bermerik gabe (ez espliziturik ez impliziturik), mugarik

⁽¹⁾ Galdetu operadoreari zerbitzu hau baduzun edo ez.

gabe komertzializatzea, erabilera jakin baterako egokitzea, hirugarren batzuen aplikazio bat erabiltzea, eroslearen beste material edo aplikazio batzuekin erabiltzea eta copyrighta ez urratzea barmean direlarik.

Eroslea arduratzen da TCT Mobilek gailu mugikorren eta telefonoen fabrikatzaile gisa dagozkion betebeharrak guztiak bete izanaz, jabetza intelektualeko eskubideen arabera. TCT Mobilek inola ere ez du bere gain hartuko hirugarren batzuen materialek dituzten funtzionamendu-akatsen edo telefono honekin nahiz eroslearen beste gailuren batekin batera aritzeko dituzten bestelako akatsen gaineko ardurak. Legearen arabera, TCT Mobilek ez du erantzukizunik erreklamazioetan, demandetan, auzietan edota ekintzetan, eta, zehatzago (baina ez muga horrekin), erantzukizun zibileko ekintzetan, hirugarren batzuen material horien erabileran edo erabiltzeko saiakeran sortzen den edozein ardurari dagokionez. Bestalde, TCT Mobilek doan eman dituen uneko hirugarren batzuen materialek ordainpeko eguneratzeak eta bertsio berriak izan ditzakete etorkizunean. TCT Mobilek kostu gehigarriak eta bestelakoei lotutako ardurak oro ukatzen du; eroslearena izango da ardurak hori. Aplikazioen eskuragarritasuna aldatu egin daiteke herrialdearen eta telefonoa erabiltzen den operadorearen arabera. Telefonoekin batera hartzen diren aplikazioen eta softwarearen zerrendak inola ere ez dira hartuko TCT Mobileren konpromisotzat; eroslearentzako informazio hutsa izango dira. Horrenbestez, TCT Mobile ez da erantzule izango erosleak nahi duen aplikazio bat edo gehiago ez badaude eskuragarri; izan ere, eroslearen operadorearen eta herrialdearen arabera da eskuragarritasuna. TCT Mobilek une oro du eskubidea bere telefonoetan hirugarren batzuen materialak gehitzeko edo haietatik kentzeko, aldeztu aurretik jakinarazi gabe. TCT Mobilek inola ere ez du izango erantzukizunik material horiek kentzeak aplikazioen edo hirugarrenen materialen erabileran edo erabiltzeko ahaleginean izan ditzakeen eraginean.

Telefonoaren bermea

Zure telefonoa bematuta dago bi (2) urterako⁽¹⁾, jatorrizko fakturan ageri den erosketa-datatik zenbatzen hasita, erabilera normalean agertzen den akats ororen aurka. Behar bezala beteta aurkeztu behar da faktura hori, garbi adieraziz: izena, modeloa, IMEIa, data eta saltzailea. Telefonoak erabilera normala eragozten dion akatsen bat baldin badu, berehala eman behar diozu horren berri zure saltzaileari, eta, jatorrizko fakturarekin batera, telefonoa eraman behar duzu. Akatsen bat duela egiaztatzen bada, telefonoa (edo haren pieza bat) konpondu egingo da edo aldatu egingo zaizu, zer komeni den. Konpondutako telefonoek eta haien pieza osagarriak hiru (3) hilabeteko bermea dute akats bererako. Antzeko funtzionaltasuna eskaintzen duten pieza berregokituekin egin liteke konponketa edo telefono-aldaketa.

⁽¹⁾ Erabileraren eta sarearen konfigurazioaren arabera izango da telefono mugikorren bateriaren iraupena hitz egiteko denborari, jarduerarik gabeko denborari eta bizitza erabilgarri osoari dagokienez. Bateriak homigai suntsigarritzat jotzen direnez, zehaztasunek diote telefonoa erosi ondorengo lehen sei (6) hilabeteetan eta 200 kargatzeetan (gutxi asko) izango duela errendimendurik onena zure telefonoak.

Piezen eta eskulanaren kostua sartzen da berme honetan, baina ez beste inolako kosturik.

Berme honek ez ditu estaltzen telefonoak eta/jedo pieza osagarriek arrazoi hauengatik dituzten akatsak:

- 1) Telefonoa erabiltzen den eremu geografikoan aplikatzen diren erabilera- edo instalazio-jarraibideak edo segurtasun-arauak eta teknikoak ez betetzeagatik.
- 2) TCT Mobile Limitedek emandakoa edo gomendatutakoa ez den ekipo batera konektatzeagatik.
- 3) Konponketak edo aldaketak TCT Mobile Limitedek edo haren filialek edo baimendutako mantentze-zentroak baimendu gabeko herritar partikularrek egin badituzte.
- 4) TCT Mobile Limitedek baimendutakoak ez diren pertsonen software- edo hardware-aldaketak edo -doikuntzak egin badituzte.
- 5) Eguraldi txarragatik, ekaitz elektrikoengatik, suteengatik, hezetasunagatik; likido, jaki edo produktu kimikoren bat sartzeagatik, artxihoak deskargatzeagatik, kolpeak emateagatik, goi-tentsioagatik, korrosioagatik, oxidazioagatik eta abarregatik.

Telefonoa ez da konponduko etiketak edo serie-zenbakiak (IMEI) kenduta badaude.

Berme honek ez die eragiten kontsumitzaileak 2003ko uztailaren 10eko 23/2003 legearen arabera dituen eskubideei.

Inondik ere ez dira izango TCT Mobile Limited edo haren filialak inolako ustekabeko kalteren edo ondorioen erantzule (besteak beste, eragiketen edo jarduera komertzialaren etenarena), baldin eta legeak kalte horien gaineko erantzukizunik egozten ez badie.


Herralde edo estatu batzuek ez dute uzten ustekabeko kalteak edo ondorioak salbuesten edo murrizten, ezta berme inplizituen iraupena mugatzen ere; beraz, litekeena da aipatutako murrizketak edo salbuespenak zuri ez aplikatzea.

Zure telefonoaren legezko bermearen aplikazioari buruzko erreklamazioen bat egin nahi izanez gero, 2007/11/16 Legeak agintzen duenari jarraikiz, ipini gurekin harremanetan bezeroaren arretarako telefonoaren bidez (902113119) edo helbide honetara idatziz:

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
Parc des Fontaines
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frantzia

Arazoak eta irtenbideak

Zerbitzu-zentroarekin harremanetan jarri aurretik, kontsultatu gomendio hauek:

- Bateria optimizatzeko, erabat kargatzea gomendatzen dizugu ().
- Ez gorde datu-kantitate handirik telefonoan, horrek funtzionamenduari eragin baitiezaioke.
- Erabili **Berrezarri jatorrizkoak** aukera eta Mobile Upgrade tresna telefonoa formateatzeko edo softwarea eguneratzeko (fabrikako datuak berrezartzeko, luze sakatu, aldi berean, **pizteko tekla** eta **bolumena igotzeko tekla**).

Erabiltzailearen telefonoko datu GUZTIAK –kontaktuak, argazkiak, mezuak, artxiboak eta deskargatutako aplikazioak– galdu egingo dira, behin betiko. Gomendatzen da ONE TOUCH Centerren bidez telefonoko eta profileko datu guztien segurtasun-kopia egitea, formateatu edo eguneratu aurretik.

Telefonoa blokeatuta dago, edo ezin da piztu

- Egiaztatu bateriaren kontaktuak ondo daudela; atera bateria eta sartu berriro, eta piztu telefonoa.
- Begiratu bateriaren kargatze-maila, eta utzi kargatzen gutxienez 20 minutuz.
- Luze sakatu **pizteko tekla**, 7 segundoz baino gehiagoz, berrezartzen saiatzeko.
- Hala ere funtzionatzen ez badu, berrabiarazi telefonoa **pizteko tekla** eta **bolumena igotzeko tekla** sakatuz.
- Funtzionatu gabe jarraitzen badu, erabili erabiltzaile-datuak formateatzeko aukera, telefonoa berrabiarazteko, edo FOTA/Mobile Upgrade, softwarea eguneratzeko.

Telefonoa desaktibatuta geratu da duela zenbait minutu

- Berrabiarazi telefonoa. Horretarako, luze sakatu **pizteko tekla**.
- Atera bateria, eta sar ezazu berriro. Ondoren, berrabiarazi telefonoa.
- Funtzionatu gabe jarraitzen badu, erabili erabiltzaile-datuak formateatzeko aukera, telefonoa berrabiarazteko, edo FOTA/Mobile Upgrade, softwarea eguneratzeko.

Telefonoa bakarrik itzaltzen da

- Ziurtatu pantaila blokeatuta geratzen dela telefonoa erabiltzen ari ez zarenean, eta begiratu **pizteko tekla** ez erantzuteko arrazoia

desblokeatze-pantaila den.

- Begiratu bateriaren kargatze-maila
- Funtzionatu gabe jarraitzen badu, erabili erabiltzaile-datuak formateatzeko aukera, telefonoa berrabiarazteko, edo FOTA/Mobile Upgrade, softwarea eguneratzeko.

Telefonoa ez da behar bezala kargatzen

- Egiaztatu ALCATEL ONE TOUCH bateria bat eta kaxako kargagailua erabiltzen ari zarela.
- Egiaztatu bateria zuzen sartuta dagoela, eta, beharrezkoa bada, garbitu bateriaren kontaktua. Sartu egin behar da kargagailua konektatu aurretik.
- Egiaztatu bateria ez dagoela guztiz deskargatuta; denbora luzez egon bada deskargatuta, ia 20 minutu igaro daitezke pantailan bateriaren karga adierazten duen ikonoa agertu arte.
- Egiaztatu kondizio normaletan kargatzen dela (0 °C eta +40 °C bitartean)
- Atzerrian, begiratu tentsio-sarrerarekin bateragarria den.

Nire telefonoa ez da konektatzen inolako saretara, edo “Zerbitzurik gabe” bistaratzen da

- Begiratu telefono mugikorrek beste sareren bat aurkitzen duen beste toki batean
- Egiaztatu sarearen estaldura operadorearekin
- Egiaztatu SIM txartelaren baliozkotasuna operadorearekin.
- Saiatu eskuz hautatzen sare erabilgarria(k)
- Saiatu berriz, gero, sareak gainkarga baldin badu.

Telefonoa ezin da Internetera konektatu

- Egiaztatu IMEI zenbakia (sakatu *#06#) kaxan edo bermean agertzen den bera dela.
- Egiaztatu zure SIM txartelaren Interneteko sarbide-zerbitzua eskuragarri dagoela.
- Begiratu telefonoaren Interneteko konexioaren doikuntzak.
- Ziurtatu sare-estaldura duen toki batean zaudela.
- Saiatu geroago edo beste toki batetik konektatzen.

SIM txartel baliogabea

- Ziurtatu SIM txartela ondo sartuta dagoela (ikus “SIM txartela sartzea eta ateratzea”).
- Ziurtatu SIM txartelaren txipa ez dagoela hondatuta edo marratuta.

- Egiaztatu zure SIM txartelaren zerbitzua erabilgarri dagoela.

Ezin da deirik egin.

- Egiaztatu markatu duzun zenbakia zuzena dela eta **Deitu** sakatu duzula.
- Nazioarteko deietarako, begiratu herrialdekojeremuko kodeak.
- Egiaztatu telefonoa sare batera konektatuta dagoela, eta sareak gainkargarik ez duela edo erabilgarri dagoela.
- Egiaztatu abonua operadorearekin (kreditua, SIM txartelaren baliozkotasuna eta abar)
- Ziurtatu ez dituzula irteerako deiak debekatu.
- Egiaztatu telefonoa ez dagoela hegazkin-moduan.

Ezin da deirik jaso

- Egiaztatu telefonoa piztuta eta sare batera konektatuta dagoela (eta sareak gainkargarik ez duela edo erabilgarri dagoela).
- Egiaztatu abonua operadorearekin (kreditua, SIM txartelaren baliozkotasuna eta abar)
- Egiaztatu ez dituzula sarrerako deiak desbideratu.
- Egiaztatu ez dituzula dei jakin batzuk debekatu
- Egiaztatu telefonoa ez dagoela hegazkin-moduan.


Solaskidearen izena edo zenbakia ez da bistaritzen deia jasotzean

- Egiaztatu operadorearen zerbitzu horretara harpidetuta zaudela
- Solaskideak ez du ematen bere izena edo zenbakia.

Ez ditut nire kontaktuak aurkitzen

- Egiaztatu SIM txartela ez dagoela kaltetuta.
- Egiaztatu SIM txartela behar bezala sartuta dagoela.
- Inportatu telefonora SIM txartelean gordetako kontaktu guztiak.

Deien soinuaren kalitatea eskasa da

- Deia egitean, bolumen-teklaren bidez doitu dezakezu bolumena.
- Begiratu seinalearen intentsitatea .
- Egiaztatu hargailua, konektorea edo telefonoaren bozgorailua garbi daudela.

Ezin ditut erabili eskuliburuan azaltzen diren funtzioak

- Egiaztatu badagokizula zerbitzu hori operadoreari ordaintzen diozunaren arabera.

- Egiaztatu funtzio horrek ez duela behar ALCATEL ONE TOUCH osagarriren bat.

Nire kontaktuetako zenbaki bat hautatzean, ezin dut markatu

- Egiaztatu erregistroaren zenbakia ongi gorde duzula.
- Egiaztatu, atzerrira deitzen baduzu, herrialdearen aurrezenbakia hautatu duzula.

Ezin dut zenbakirik gehitu telefono-zerrendara

- Egiaztatu SIM txartela ez dagoela beteta, kendu fitxak edo gorde fitxak telefonoaren agendetan (profesionala edo pertsonala).

Solaskideek ezin dute mezurik utzi nire ahots-postontzian

- Galdetu operadoreari zerbitzu hau baduzun edo ez.

Ezin naiz ahots-postontzira sartu

- Ziurtatu zure operadorearen ahots-postontzia ondo sartuta dagoela hemen: **“Buzón de voz”**.
- Sarea okupatuta badago, saiatu geroago.

Ezin dut MMSrik bidali edo jaso

- Egiaztatu telefonoak memorian leku librea duela; beteta egon liteke.
- Galdetu operadoreari zerbitzu hau baduzun edo ez, eta begiratu MMS parametroak.
- Egiaztatu operadorearekin SMS zentroaren edo MMS profilen kopurua.
- Saiatu berriz aurrerago; zerbitzari-zentroa beteta egon liteke.

SIM txartelaren PINa blokeatuta dago

- Jarri harremanetan operadorearekin desblokeatzeko PUK kodea lortzeko.

Ezin dut telefonia ordenagailura konektatu

- Instalatu ONE TOUCH Center.
- Egiaztatu USB kontrolagailua behar bezala instalatuta dagoela.
- Ireki jakinarazpen-panela, eta begiratu Android Manager agentea aktibatuta dagoen ala ez.
- Ziurtatu USBa arazteko kontrol-laukia markatu duzula.
- Egiaztatu ordenagailuak ALCATEL ONE TOUCH Android Manager instalatzeko behar diren zehaztapen guztiak betetzen dituela.
- Ziurtatu gailuarekin datorren kable egokia erabiltzen ari zarela.

Ezin ditut fitxategi berriak deskargatu

- Egiaztatu telefonoan nahikoa memoria dagoela deskargarako.
- Hautatu microSD txartela deskargatutako fitxategiak gordetzeko.
- Egiaztatu zure operadorearekin duzun harpidetzaren egoera.

Beste erabiltzaile batzuek ez dute detektatzen telefonoa bluetooth bidez

- Egiaztatu bluetooth funtzioa aktibatuta dagoela eta zure mugikorra ikusgai dagoela beste erabiltzaileentzat
- Egiaztatu bi telefonoak bluetootharen atzimate-eremuan daudela.

Nola lortu bateriak gehiago irautea

- Egiaztatu telefonoari erabat kargatzen utzi diozula (2,5 ordu gutxienez).
- Karga partzial baten ondoren, baliteke karga-maila behar bezala ez adieraztea. Kargagailua deskonektatu eta gero, itxaron 20 minutu karga-maila zehatza jakiteko.
- Pantailaren distira doitu dezakezu.
- Handitu ahalik eta gehiena posta elektronikoa automatikoki begiratzeko tartea.
- Eguneratu eskuz albisteak eta eguraldiari buruzko informazioa edo handitu automatikoki egiaztatzeko denbora-tartea.
- Itxi bigarren planoan exekutatzen ari diren aplikazioak, luzaroan erabili behar ez badituzu.
- Desaktibatu bluetootha, WiFi-a eta GPSa erabili behar ez dituzunean.

Telefonoa berotu egingo da dei luzeak eginez gero, jokoak erabiliz gero, Interneten nabigatuz gero edo beste aplikazio konplexu batzuk exekutatuz gero.

- Normala da, CPUa datu-bolumen handiak kudeatzen ari baita. Ekintza horiek guztiak amaitzean, telefonoak ohiko tenperatura berreskuratuko du.

Alcatel-Lucenten marka erregistratua da ALCATEL, eta TCT Mobile Limiteden lizentziarekin erabiltzen du.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Aldez aurretik iragarri gabe materialak edo xehetasun teknikoak aldatzeko eskubidea du TCT Mobile Limitedek.

Telefono honetako "Signature" soinu guztiak NU TROPICek (Amar Kabouche) konposatu, konpondu eta nahasi ditu.