



MOTO™ WX265/WX295

Guía de inicio rápido

Accesorios y más
www.motorola.com



CJB31A0ALAGA


Enhorabuena

Enhorabuena por la compra del elegante teléfono Motorola WX265/WX295. Tanto si le gusta conversar, enviar mensajes o simplemente escuchar música mientras se desplaza, el WX265/WX295 lo tiene todo. Hemos incluido las principales funciones de su teléfono en esta práctica guía para que pueda llevarla consigo. Si desea obtener más información sobre cómo utilizar el nuevo WX265/WX295, visite www.motorola.com/support. Comencemos.


Importante: se incluye un auricular para su uso con el teléfono móvil. Motorola sólo garantiza el funcionamiento con el teléfono de este modelo de auricular. Cumple con los requisitos de seguridad acústica establecidos en Francia.

Nota: puede que el teléfono no tenga la misma apariencia que las imágenes de este manual. Sin embargo, todas las ubicaciones, secuencias y funciones clave son las mismas.


Teléfono




Comencemos



Información básica




Llamadas




Llamadas de emergencia

Para llamar a un número de emergencia, introduzca el número de emergencia y pulse . El proveedor de servicios programa varios números de teléfono de emergencia, como el 112 o el 911, a los que puede llamar en cualquier momento, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían en función del país. Es posible que los números de emergencia preprogramados no funcionen en todas partes y que, a veces, no se pueda realizar una llamada de emergencia debido a problemas de red, del entorno o a interferencias.


Mensajes




Consejos y sugerencias




Reproductor de música



Menú principal




Contactos




Personalización



Fotografías



Radio



Pantalla principal



