


<p>Telefono mugikorra Erabiltzailearen eskuliburua</p>
<p>Adostasun-deklarazioaren laburpena</p> <p>SAMSUNG-ek adierazten du, bere ardurapean, tresna honek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999ko martxoaren 9ko 99/05/EE Direktiban finkatutakoa betetzen duela; Direktiba hori azaroaren 20ko 1890/2000 Errege Dekretuaren bidez egokitu zen espainiar estatuko legeriara.</p>
<p>Baliteke eskuliburu honen edukia zure telefonoarekin erabat bat ez etortzea, telefonoaren softwarearen edo zure zerbitzu-hornitzailearen arabera.</p>
<p>www.samsungmobile.com</p>
<p>Printed in Korea Code No.: GH68-26841A Spanish. 01/2010. Rev. 1.0</p>


Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

Itzali telefonia edo desaktibatu haririk gabeko funtzioak hegazkinean zoazela Zure telefonoak interferentziak eragin ditzake hegazkineko ekipoetan. Bete hegazkin-konpainiaren arau guztiak eta itzali zure telefonia edo jarri haririk gabeko funtzioak desaktibatutako moduan, hegazkin-konpainiako langileek hala adierazten badute.

Saiatu bateriek eta kargagailuek kalterik izan ez dezaten

- Ez jarri bateriak tenperatura oso altu edo oso baxuetan (0 °C-tik behera edo 45 °C-tik gora). Muturreko tenperaturen kargatzeko gaitasuna eta baterien bizitza erabilgarria murriztu dezakete.
- Saiatu bateriak ez daitezen egon metalezko objektuekin kontaktuan; baterien + eta – terminalen konexioa sortu, eta betirako edo aldi baterako kaltea eragin daiteke.
- Ez erabili hondatutako kargagailu edo bateria bat.

Kontuz eta arretaz erabili telefonia

- Ez desmuntatu telefonia, deskarga elektrikoa izateko arriskua duzu.
- Ez busti telefonia. likidoek kalte larriak eragin ditzakete. Ez ukitu telefonia eskuak bustita dituzula. Urarekin kontaktuan egoteagatik telefonia hondatzen bada, baliteke fabrikatzailearen garrantia bertan behera gelditzea.

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

Produktua behar bezala botatzea (Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak). (Baliozkoa da Europako Batasunean eta bilketa-sistema independenteak dituzten Europako beste herrialde batzuetan) Produktuan edo hari buruzko liburuxketan marka hau agertzeak esan nahi du gailuaren bizitza erabilgarria amaitu ondoren ez dela etxeko hondakin arruntekin bota behar. Hondakinak kontrolik gabe ezabatzeagatik gizakien osasunean eta ingurumenean kalterik ez egiteko, bereizi produktu hau beste hondakinetatik, eta birziklatu dagokion bezala, baliabide materialen berrerabilpen jasangarria sustatzeko. Erabilera arrunterako erabiltzen dutenek, produktua segurtasunez eta ingurumenari kalterik egin gabe birziklatzeko artikulua hau nora eta nola eraman behar duten jakiteko,erosi zioten txikizkako saltzailearekin edo tokiko gobernukubulegoarekin jarri behar dute harremanetan. Negozioan erabiltzen dutenek hornitzailearekin jarri behar dute harremanetan, eta erosketa-kontratuaren baldintzak berrikusi. Produktu hau ez da hondakin komertzialekin nahasi behar botatzen denean.

Erabilerari eta segurtasunari buruzko informazioa Kontuan eduki ohar hauek egoera arriskutsuak edo ilegalak saihesteko eta telefono mugikorraren errendimendua hobea izan dadin bermatzeko.

<p>Segurtasun neurriak</p>
<p>Ez utzi telefonia haurren eta etxeko animalien eskueran</p> <p>Ez utzi telefonia eta haren osagarriak haurren eta animalien eskueran. Irentsiz gero, zati txikiek zauri larriak eragin edo haurrak ito ditzakete.</p>
<p>Babestu entzumena</p> <p> Entzungailuan bolumen altuan erabiltzeak entzumena kaltetu dezake. Erabili elkarrizketa edo musika entzuteko beharrezkoa den bolumenaren konfiguraziorik txikiena.</p>
<p>Kontuz instalatu telefono mugikorrak eta gainerako tresnak</p> <p>Egiaztatu telefono mugikorrak edo haiei lotutako ekipoak modu seguruan instalatuta dituzula zure ibilgailuan. Ez jarri telefonia eta osagarriak airbagak dauden eremutik hurbil. Haririk gabeko tresnak behar bezala instalatzen ez badira, zauri</p>
<p>larriak eragin daitezke airbag-ak azkar irekitzean.</p>

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

- Ez erabili edo biltegiratu telefonia hautsa eta zikintasuna dagoen lekuetan, zati mugikorretan kalterik egon ez dadin.
- Zure telefonia gailu elektronikoko konplexua da; babestu kolpeetatik eta erabilera zabarretik kalte larririk izan ez dezan.
- Ez margotu telefonia; pinturak zati mugikorrak blokeatzen baditu ez dute behar bezala funtzionatuko.
- Ez erabili telefonoaren kameraren flasha edo argia haurren edo animalien begietatik hurbil.
- Eremu magnetikoetatik hurbil telefonia eta txartelak kaltetu egin daitezke. Ez erabili itxiera magnetikoak dituzten kutxatilak edo osagarriak, eta ez utzi telefonia eremu magnetikoekin kontaktuan denbora luzez.

Saihestu beste gailu elektronikoein interferentziak izatea

Telefonoak irradi-maiztasunaren seinaleak igortzen ditu, eta horiek interferentziak sor ditzakete babestu gabe edo gaizki babestuta dauden ekipamendu elektronikoetan, hala nola taupada markagailuetan, audiofonoetan, gailu medikoetan eta etxeko edo ibilgailuko beste gailu elektronikoko batzuetan. Jarri harremanetan gailu elektronikoen fabrikatzaileekin sortzen zaizkizun interferentzia-arazoak konpontzeko.

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

Produktuaren bateria behar bezala botatzea

(Baliozkoa da Europako Batasunean eta bilketa-sistema independenteak dituzten Europako beste herrialde batzuetan) Baterian marka hau agertzen bada, produktuaren bateriaren bizitza erabilgarria amaitzean, ez da bota behar etxeko gainerako zaborrarekin batera. Markatuta badaude, Hg, Cd edo Pb ikur kimikoek esan nahi dute bateriak merkurioa, kadmioa edo beruna dituela, EBren 2006/66 Direktiban erreferentziaztat jarritako balioen gainetik. Bateriak behar bezala botatzen ez badira, substantzia horiek osasuna edo ingurumena kaltetu dezakete. Baliabide naturalak babesteko eta materialak berrerabiltzea sustatzeko, bereizi bateriak beste hondakin-motetatik, eta birziklatu bateriak itzultzeko doako zerbitzuaren bidez.


<p>Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak</p> <ul style="list-style-type: none">Samsung-ek onartutako eta zure telefonorako bereziki diseinatutako bateriak eta kargagailuak soilik erabili. Bateragarriak ez diren bateriek eta kargagailuek kalte larriak eragin diezazkieke zure telefonoari. Inoiz ez bota bateriak sutara. Erabilitako bateriak edo telefonoak botatzean, bete tokiko arau guztiak. Ez jarri bateriak edo telefonoak berotzen diren gailuen barruan edo gainean (adibidez, mikro-uhin labeak, berogailuak edo erradiadoreak). Bero gehiegi jasoz gero, bateriak lehertu egin daitezke. Inoiz ez jo edo zulatu bateria. Ez jarri bateria kanpoko presio handia jasan behar duen lekuan. Barneko zirkuitulabur bat sortu eta gehiegi berotu dezake.
<p>Saiatu taupada-markagailuekin interferentziarik ez sortzen</p> <p>Utzi gutxienez 15 cm-ko distantzia telefono mugikorren eta taupada markagailuen artean, interferentziarik egon ez dadin,fabrikatzaileen eta Wireless Technology Research ikerketa-talde independentearen gomendioei jarraituz. Zure telefonoak taupada-markagailu batean edo beste gailu medikoren batean interferentziak eragiten dituela uste baduzu, itzali telefonia berehala</p>
<p>eta jarri harremanetan taupada- markagailuaren edo gailu medikoaren fabrikatzailearekin, aholkularitza jasotzeko.</p>

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

Erabilerari buruzko informazio garrantzitsua

Ez erabili telefonia ohiko posizioan ez bada

Saiatu telefonoaren barneko antenarekin kontakturik ez izaten.



Langile adituei soilik utzi telefonia konpontzen

Adituak ez diren langileek telefonia konpontzen badute, baliteke telefonia kaltetzea eta bermea bertan behera gelditzea.

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

<p>Itzali telefonia leherketak egon daitezkeen inguruetan bazaude</p> <p>Ez erabili telefonia gasolina hartzeko lekuetan (gasolindegietan) edo erregaietatik edo produktu kimikoetatik hurbil. Itzali telefonia hori egiteko adierazten duten seinaleak edo jarraibideak ikusten dituzun aldiro. Zure telefonoak leherketak edo suteak eragin ditzake erregaia edo produktu kimikoak biltegiratzeko eremuetatik hurbil, aldatzeko eremuetan edo detonagailuetan. Ez biltegiratu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitekeen materialik, telefonia eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean.</p>
<p>Saihestu mugimendu errepikakorrek eragindako kalteak</p> <p>Zure telefonoarekin testu-mezuak bidaltzean edo haren jokoak erabiltzean, eutsi gailua eskua erlaxatuta duzula, teklak arin sakatu, sakatu beharreko tekla-kopurua murrizteko funtzio bereziak erabili (txantiloiak eta testu prediktiboa, adibidez), eta maiz hartu atseden.</p>
<p>Ez erabili telefonia pantaila hautsita edo apurtuta bada</p> <p>Apurtutako beirak edo akrilikoak zauriak eragin ditzake eskuan edo aurpegian. Eraman ezazu Samsung zerbitzu zentro batera pantaila aldatzeko. Txarto erabiltzeak sortutako kalteek bermea bertan behera uzten dute</p>

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

Saiatu bateriak eta kargagailuak ahalik eta bizitza erabilgarri luzeena izan dezaten

- Ez kargatu bateriak astebetetz baino gehiagoz; gainkargak bateriaren bizitza erabilgarria murriztu dezake.
- Denborak aurrera egin ahala, erabiltzen ez diren bateriak deskargatu egingo dira, eta erabili aurretik berriro kargatu beharko dira.
- Erabili behar ez direnean, deskonektatu kargagailuak energia-iturrietatik.
- Erabili bateria diseinatu zuten helbururako bakarrik.

Kontuz erabili SIM txartelak eta memoria-txartelak

- Ez kendu telefonoko txartela informazioa lekualdatzen edo erabiltzen ari dela; hori eginaz gero, datuak galdu eta txartela edo telefonia kaltetu daitezke.
- Babestu txartelak kolpe bortitzetatik, elektrizitate estatikotik eta beste gailu batzuek eragindako perturbazioetatik.
- Ez ukitu urre koloreko kontaktuak edo terminalak behatzekin edo metalezko objektuekin. Txartela zikina badago, garbitu zapi leun batekin.

Bermatu larrialdi-zerbitzuetarako sarbidea

Baliteke zenbait eremu edo egoeratan zure telefonotik larrialdi-deirik egin ezin izatea. Urruneko edo garatu gabeko lekuetara bidaian joan aurretik, prestatu larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jartzeko beste metodoren bat.

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

<p>Segurtasun-neurriak</p>
<p>Arretaz gidatu beti</p> <p>Ez erabili telefonia gidatzen ari zarela, eta bete gidatzean mugikorraren erabilpena murrizten duten arau guztiak. Baimenduta badago, erabili esku libreko osagarriak segurtasuna hobetzeko.</p>
<p>Bete segurtasuneko arau eta ohar guztiak</p> <p>Bete zenbait eremutan mugikorrak erabiltzea debekatzen duten arau guztiak.</p>
<p>Samsung-ek onartutako osagarriak soilik erabili</p> <p>Bateragarriak ez diren osagarriak erabiliz gero, zure telefonia kaltetu daiteke, edo zeu zauritu zaitezke.</p>
<p>Itzali telefonia ekipo medikoetatik gertu zaudenean</p> <p>Zure telefonoak interferentziak eragin ditzake ospitaleetako edo osasuna zaintzeko instalazioetako ekipo medikoetan. Bete pertsonal medikoaren oharrak eta argibideak adierazten dituzten seinaleak.</p>

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

Absortzio Espezifikoaren Tasaren (SAR) ziurtagiriari buruzko informazioa Irratien eta telekomunikazio-tresnen irradi-maiztasunaren energiarekiko esposizioa mugatzen duten Europako Batasuneko (EB) estandarrak betetzen ditu telefonoak. Estandar horiek gehieneko esposizio-maila (absortzio espezifikoaren tasa edo SAR deitua) hau da, giza ehunaren kg bakoitzeko 2,0 watt gainditzen duten telefono mugikorren salmenta saihesten dute.

Probak egitean, modelo honetarako erregistratu zen gehieneko SAR maila kilogramoko 0,336 watt-ekoa izan zen. Erabilera normalarekin baliteke SAR maila baxuagoa izatea, hurbilenero estaziora seinalea igortzeko beharrezkoa den irradi-maiztasuneko energia soilik igortzeko diseinatuta baitago telefonia. Automatikoki ahalik eta mailarik baxuenak igortzen dituenez, telefonoak irradi-frekuentziako energiarako esposizioa murrizten du.

Eskuliburu honen amaieran agertzen den adostasun-deklarazioak frogatzen du telefonoak betetzen duela irradi- eta telekomunikazio-ekipoen Europako zuzentaraua. SARI eta Europako Batasuneko estandarrei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus Samsung telefono mugikorren web gunea.

Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.



Erabiltzailearen eskuliburua, Samsung G1100.

