

HD

Deskodetzailea
Grabagailua



SEGURTASUNA

HD Deskodetzaile Grabagailua nazioarteko segurtasun estandarren arabera fabrikatu da. Hala ere, **segurtasunerako neurri batzuk bete behar dira norberaren segurtasuna eta deskodetzailearen funtzionamendu egokia ziurtatzeko**. Kontuan izan jarraibide hauek:



Karranpa-arriskurik ez izateko

- ⚡ Deskodetzaile honek kanpoko elikadura-iturri bat erabiltzen du, eta 100-240 V-eko eta 50/60 Hz-eko korrante alternoa erabiltzen du. Ezin da korrante zuzeneko elikadura-iturririk erabili. Gogoan izan horrelako elikadura-iturri bat ukitzeak heriotza eragin dezakeela.
- ⚡ Deskodetzailea sare elektrikora konektatu **baino lehen**, ziurtatu konexio elektriko guztiak ondo daudela. Kable bat konektatu edo deskonektatu aurretik, deskonektatu beti deskodetzailea.
- ⚡ Deskodetzailea sare elektrikora konektatzean, konektatu —beti— elikatze kablea deskodetzailearen atzeko panelean dagoen elikatze konektorerara, beste muturra entxuferra konektatu **baino lehen**. Halaber, deskonektatu kablea sare elektrikotik deskodetzailearen elikadura-kablea entxufetik atera aurretik.
- ⚡ Ez ahalegindu sekula deskodetzailea konpontzen edo berregiten. Baimenik gabeko pertsona batek deskodetzailea konpondu, desmuntatu edo muntatzen badu, deskarga elektriko larria gerta daiteke.
- ⚡ Deskodetzailearen estalkia kentzen baduzu, deskarga elektriko handia har dezakezu; hilgarria izan daiteke.
- ⚡ Kontuz ura edo beste likidoren bat unitatearen gainera erortzen bada. Deskonektatu berehala elikatze kablearen entxufea.



Zer egin behar den

- ✓ Kaxan zerbait erortzen bada, deskonektatu deskodetzailea eta eraman teknikari aditu bati, azter dezan.
- ✓ Ez utzi deskodetzailearen gainean aire-zirkulazioa eragozten duen objekturik. Ekipoa ondo kontserbatzeko, ezinbestekoa da hura behar bezala aireztatzea. Horregatik, ez jarri deskodetzailetik hurbil erradiadorerik edo bestelako bero-iturririk.
- ✓ Garbitzeko, deskonektatu deskodetzailearen elikadura eta erabili zapi lehor bat beti.

Zer egin behar ez den

- ✗ Ez ipini deskodetzailea muturreko tenperaturak, zuzeneko eguzki-argia edo hezetasun handia dagoen tokian.
- ✗ Ez jarri objektu pisutsurik deskodetzailearen gainean.
- ✗ Ez ipini deskodetzailea oihai, alfonbra edo su har dezaketen materialen gainean.





zuntzOptikoa

Teknologiarik aurreratuenak, TBa ikusteko modu berri batez goza dezazun.



VIDEOTEKA

Doako 2.500 edukitik gora, estreinaldiko zinematik onena eta helduentzako zinema.

“REPLAY”

Hasieratik ikus dezakezu programa, hasita badago ere, botoi bat sakatuta.



Zure telesail eta saio gogokoen 350 ordu graba ditzakezu.

HDMI

Multimedia-konexioak (HDMI) bermatzen dizu audio eta bideo hobeak izango dituzula Bereizmen Handian.

FULL HD +

HD Deskodetzaile Grabagailuak irudi-kalitate handiena du Full HDrekin (1080p). HD Ready-rekin ere bateragarria da.



USB sarrera, TBn ikus eta entzun ditzazun zure argazkiak, musika eta bideoak.

IR KABLEA.

HD Deskodetzaile Grabagailua agintearen bidez kontrola dezakezu, nahiz eta aurrean ez izan.



AURKIBIDEA



Sarrera	10
Kaxa honek hauek ditu	12
Lehen urratsak	
Instalazioa	14
Urrutiko agintea	16
Maiz egiten diren galderak	19
Datu teknikoak	20
Birziklatzea	21





Euskaltelen izenean, ongi etorri Bereiz- men Handira



**AZKENEAN, ZURE HD
TELEBISTA HD-N
IKUSIKO DA,
EUSKALTELEN ZUNTZ
OPTIKOAREKIN**



Bereizmen Handia (HD) eskusiban eskaintzen dizu Euskaltelen Zuntz Optikozko sareak. Euskaltelekin soilik izango duzu aukera bereizmen handiko kanalik onenetara sartzeko, kalitate izugarriarekin:

- ◆ Kanalik onenak Bereizmen Handian ikusiko dituzu.
- ◆ Doako 2.500 edukitik gora, estreinaldiko zinemarik onena eta helduentzako zinema.
- ◆ Replay eta grabazio-zerbitzua erabilita, noiznahi ikus ditzakezu zure gogoko programak.

IKUSI TELEBISTA SEKULA IKUSI EZ DUZUN BEZALA

- ◆ 1080p-rainoko bereizmena, zure **Full HD edo HD Ready** telebistari ahalik eta abantaila handiena ateratzeko.
- ◆ Kalitate eta argitasun handiagoko irudiak, kolore biziagoak, irudi errealistagoak.
- ◆ Zinemako soinua, etxean, **Dolby Digital Plus** teknologiari esker.



KAXA HONEK ELEMENTU HAUEK DITU





3

4

5

6

7



Euskaltelen HD Deskodetzaile Grabagailuarekin batera, elementu hauek datoz:

- ① HD Deskodetzaile Grabagailua
- ② Erabili HD Deskodetzaile Grabagailua eta telebista urrutiko aginte unibertsalarekin
- ③ RF kablea
- ④ HDMI kablea
- ⑤ Eurokonektorea
- ⑥ IR urruneko agintearen kable luzagarria
- ⑦ Hormako kanpoko elikatze-iturria
(5 V/3 A; 96-264 V).

LEHEN URRATSAK: INSTALAZIOA

HD Deskodetzaile Grabagailuaren instalazioa oso erraza da. Urrats hauei jarraitu, eta prest egongo zara Bereizmen Handiaz (HD) gozatzeko.



*HD Deskodetzaile Grabagailuaren alboko argazkia

1. Sartu Euskaltelek eman dizun txartela, txipa beherantz duela.



* HD Deskodetzaile Grabagailuaren atzealdeko argazkia

2. Konektatu hemen Euskaltelen kablea.
3. Bereizmen Handiaz (HD) gozatzeko, konektatu HDMI kablea zure telebistara.
4. Konektatu elikatze-unitatearen sarrera.

OHARRA: zure telebistak ez badu HDMI sarrerarik, konektatu eurokonektorea TBa bereizmen estandarrean ikusteko. HD Deskodetzaile Grabagailuaren albo batean dago eurokonektorea.



* HD Deskodetzaile Grabagailuaren aurreko aldearen argazkia

5. Erabili botoi hori, deskodetzailea pizteko eta itzaltzeko.





URRUTIKO AGINTE UNIBERTSALA

Euskaltelen urrutiko aginte unibertsalari esker, HD Deskodetzaile Grabagailua eta telebista aginte bakarrekin erabil ditzakezu.

Oso erraza da urrutiko aginte unibertsala konfiguratzeko; jarraitu hemen zehazten diren urratsei: www.euskaltel.com/TBagintea.

NABIGAZIOA



1. Tekla hau sakatze hutsarekin, HD Deskodetzaile Grabagailua kontrolatzeetik zure TBa kontrolatzera pasatuko zara, eta alderantziz. Argi berdea: telebista-modua. Argi laranja: deskodetzaile-modua.



2. Lagundu ingurumena zaintzen! Deskodetzailea erabiltzen ari ez zarenean, manten ezazu itzalita.



3. Aldatu zure pantailaren formatua eta kanalaren hizkuntza, edo aktibatu azpittituluak jatorrizko bertsioa ikusteko.



4. Informazio zabalduari esker, gehien interesatzen zaizkizun ekitaldiei buruzko xehetasun guztiak ezagutuko dituzu.



5. Begiratu zer ekitaldi ematen ari garen, eta ezagutu gustukoen dituzun generoetako programa berriak.



6. Sakatu SALIR berriz TBa ikusteko.



7. Sakatu ATRÁS aurreko pantailara itzultzeko.



8. Konfigurazio-menuan pertsonalizatu dezakezu Euskaltelen telebista: pantaila- eta audio-modua aldatu ditzakezu eta gurasoen kontrolerako neurriak ezar ditzakezu.





FUNTZIONALITATE AURRERATUAK



9. Hasieratik ikus dezakezu programa, hasita badago ere.



10. Zure gogoko saioen 350 ordu graba ditzakezu, eta nahi duzunean ikusi.



11. Kontrolatu zueneko emanaldiak bideo bat bezala; nahi duzunean gelditu, eta ez utzi ezer ere ikusi gabe.



12. Videotekari esker, ikusgai dituzu doako 2.500 titulutik gora, estreinaldiko zinemarik onena eta helduentzako zinema.



13. MENU sakatuta, aise asko daukazazu eskura zure HD deskodetzailearen funtzionalitate guztiak: irratia, argazki-, bideo- eta musika- erreproduzitzaila...



14. Pantailaren beheko aldean erabilgarri dauden ekintzak ikusiko dituzu, kolorefako botoien bidez.



15. Sakatu botoi hau, eta kanalen teletestua kontsultatu ahal izango duzu (baldin badaukate).



OHIKO GALDERAK

Nola konfiguratu behar dut Bereizmen Handiko telebista?

Zure telebistak Bereizmen Handia badu, konektatu deskodetzailerera HDMI kablearen bidez. Deskodetzailerak automatikoki konfiguratuko du bereizmena. Bereizmena aldatu nahi baduzu, erabili urrutiko aginteko (🔍) tekla eta joan bistaratze-aukerara, Bereizmen Handiko pantailaren beste bereizmen bat hautatzeko.

Zure telebista HD Ready bada, erabili 720p edo 1080i. Full HD bada, berriz, eskuratu bereizmen handiena deskodetzailerera 1080p-rekin konfiguratuta.

Zergatik ez ditut kanal guztiak ikusten Bereizmen Handian?

Kanal askok oraindik ez dute ematen beren programazioa Bereizmen Handian. Euskaltel-en, Bereizmen Handiko kanalik onenak ditugu, eta kanal berriak eranstean jarraitzeko konpromisoa dugu, Bereizmen Handian goza dezazun programazio onenaz.

HD Deskodetzailer Grabagailua erabil dezaket eurokonektorearen bidez telebista definizio estandarrean ikusteko?

Bai, deskodetzailerak automatikoki konfiguratuko du pantailaren bereizmena. Bereizmena aldatu nahi baduzu, sakatu (🔍) tekla, sartu bistaratze-aukeretan, eta hautatu nahi duzun konfigurazioa.

Telebista eurokonektorearen bidez ikusteko, bereizmenak 576i izan behar du. Bereizmen Handiko telebista ezin da ikusi eurokonektorearen bidez.

Zergatik agertzen da "HDCP" mezua telebistan deskodetzailerera hautatzen dudanean?

HDCP edukiak babesteko sistema bat da, HDMI konexioentzat. Zure telebista HDMI bidez konektatuta badago deskodetzailerera eta telebistara hainbat gailu konektatzen badituzu (kontsola, Blu-ray, etab.), baliteke telebista deskodetzaileraren seinalaria aldatzean babes horri buruzko ohar bat agertzea. Mezu hori segundo batzuen buruan desagertzen da. Desagertzen ez bada, jarri gurekin harremanetan, mesedez.



DATU TEKNIKOAK

OROKORRA

Azalpena:

HD Deskodetzailer Grabagailua, DVB-C sintonizadore bikoitza eta Internetarako sarbidea dituen.

Bereizmenak:

576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

BESTE ZENBAIT

Kontserbazioa:

5 gradutik 45 gradura bitarteko tenperatura. Babestu hezetasunetik (<% 70).

Dolby Laboratories-en baimenarekin fabrikatua. Dolby eta D bikoitzaren sinboloa Dolby Laboratories-en marka komertzialak dira.

HDMI Licensing LLCren marka komertzialak edo marka komertzial erregistratuak dira HDMI, HDMIren logotipoa eta High-Definition Multimedia Interface. 20 Datu teknikoak.

KONEXIOAK

HDMI v1.3a
SPDIF audio digital optikoa
RCA audio analogikoa (L R)
TBko eurokonektorea
USB 2.0 (x2)



Ikur honek bermatzen du produktuak Europako 2006/95/EE, 2004/108/EE eta 2009/125/EE direktibak betetzen dituela (segurtasunari, bateragarritasun elektromagnetikoari eta energiarekin loturiko produktuei buruzkoak).

BIRZIKLAPENA



Ekipo elektrikoak eta elektronikoak eta haien pilak/bateriak behar bezala botatzea biziiza baliagarria amaitzean.

(Europako Batasunean eta pilak eta bateriak gaika biltzeko sistemak dituzten Europako herrialdeetan aplikatzekoa)

Esku artean duzun ekipo elektriko eta elektronikoak pilak/bateriak ditu, eta horiek 208/2005 Errege Dekretuan —gailu elektriko eta elektronikoei eta haien hondakinei buruzkoa— eta 106/2008 Errege Dekretuan —pila eta metagailuei eta haien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa— ezartzen diren baldintzak betetzen dituzte; horregatik, arretaz irakurri, mesedez, jarraibide hauek.




Ikur hori ikusiko duzu zure ekipoan eta/edo harekin batera doan informazio-materialean eta pila/baterian. Ikur horrek esan nahi du ekipoaren edo haren pila edo baterien biziiza erabilgarria amaitzean, ez direla bota behar etxeko beste zaborrarekin batera; EZ DIRA BOTA BEHAR HIRI-HONDAKINEN EDUKIONTZI BATERA, hondakinen gaikako bilketako puntu batean tratatzera eta kudeatzera eraman behar dira.

Horrez gain, piletan/baterietan ikur kimiko bat baldin badago (Hg, Cd edo Pb) aurreko ikurraren alboan, horrek esan nahi du pilak/bateriak metal astuna duela, merkurioa, kadmioa edo beruna, hurrenez hurren, eta, beraz, hondakin arriskutsua dela.

Jarraibide horiek errespetatuz gero, ekipo hau eta pila/bateria gaizki erabiltzeak ingurumenean eta giza osasunean eragin ditzakeen ondorio kaltegarriak prebenitzen lagunduko duzu, eta, gainera, hondakinak ingurumenaren aldetik behar bezala kudeatzen eta zure inguruko ingurumena zaintzen lagunduko duzu.

Ekipo hau eta pilak/bateriak birziklatzeari buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, tokiko agintari eskumendunengana edo hurbilen duzun gaikako biltegira jo dezakezu.





WWW.EUSKATEL.COM