

HUAWEI Mate20 Pro

Erabiltzailearen eskuliburua

Euskaltelek itzulitako eta
ekoiztutako eskuliburua



Edukiak

Funtzio apartak

Erabilera-aholku nagusiak	1
Kamerari buruzko aholkuak	2
Telefonoaren kudeaketa	3

Gailu berria

Gailu berria konfiguratzea	6
Superkargatzea: gailua azkarrago eta segurtasun handiagoarekin kargatzeko	9
Haririk gabe kargatzea, erraz kargatzeko aukera berria	9

Keinuak eta funtzioak

Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa	12
---	----

Pantaila nagusia

Nabigazio-barra	16
Lasterbideak erabiltzea sarri erabiltzen diren funtzioak azkar gaitzeko	17
Jakinarazpen-panela eta egoera-barra	17
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea	20
Pantaila nagusia kudeatzea	22

Kontaktuak

Bisita-txartelak kudeatzea	26
Kontaktuak bilatzea	27
Kontaktuak kudeatzea	28
Hirugarrenen aplikazioetako kontaktuak batzea	30

Markatzea

Oinarrizko dei-funtzioak	31
VoLTE	33
Nola erabili VoWi-Fi, deietan aukera berriak izateko	33

Mezua

Mezularitzako oinarrizko funtzioak	35
------------------------------------	----

Kamera

Kameraren oinarrizko funtzioak	37
Erretratu modua erabiltzea erretratu deigarriak egiteko	40
Panoramikoa	41
3Dko panoramikoa erabiltzea 360 graduko argazkiak ateratzeko	42
Modu profesionala	42
Zuri-beltzeko argazkiak ateratzea	45
Argiarekin pintatzea modua	46

Argazkiak ateratzeko modu gehiago	51
Galeria	
Oroitzapenen bildumak pertsonalizatzea	54
Argazkien kudeaketa	55
Kudeatzailea	
Optimizazioa pauso bakar batean	60
Datu mugikorrak kudeatzea	60
Energia aurrezteko modu adimenduna gaitzea bateriaren kontsumoa	60
Birus-analizagailua gaitzea	61
Posta elektronikoa	
Posta elektronikoko kontuak gehitzea	62
Posta elektronikoko kontuak kudeatzea	62
Postako VIP kontaktuak kudeatzea	63
Exchange-rako erantzun automatikoa konfiguratzea	63
Egutegia	
Egutegian barrena nabigatzea	64
Egin beharrekoak inportatzea, lana ondo antolatua izateko	65
Munduko jaiegunak ikustea	66
Erlojua	
Erlojuaren erabilera	67
Ohar-bloka	
Oharrak kudeatzea, erregistroak ondo antolatuak izateko	69
Tresnak	
Audio-oharrak sortzeko grabagailua erabiltzea	71
Huaweiren IDa eta Erabiltzaile anizkuneko funtzioa	
Erabiltzaile anizkuneko funtzioa konfiguratzea eta erabiltzea	72
Gailuaren konexioa	
Bluetootha	74
NFC	76
Mahaigain modua	79
USB gailuak konektatzea	83
Huawei Share	85
Segurtasuna eta pribatutasuna	
Aurpegiaren bidez desblokeatzea	89
Hatz-marka	90
Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea	92


Eremu pribatua	93
Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea	96
Segurtasuneko ezarpen gehiago	97
Segurtasun-kopiak egitea eta leheneratzea	
Datuen segurtasun-kopia, ez daitezen ga	99
Datuen segurtasun-kopiak egiteko HiSuite erabiltzea	99
Datuen segurtasun-kopia USB gailu batean	99
Telefonoa leheneratzea	100
Cómo restaurar los datos de la copia de seguridad	101
Red Wi-Fi y otras redes	
Wi-Fi	102
Cómo conectarse a Internet	105
Segurtasun-kopia batetik datuak berrezartzea	105
Aplikazioak eta jakinarazpenak	
Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko	108
Soinua eta pantaila	
Ez molestatu modua konfiguratzeko	109
Soinu-ezarpenak konfiguratzeko	109
Pantailaren ezarpen gehiago	110
Biltegitratzea	
Memorian espazioa libratzeko	112
Laguntza adimenduna	
Gailuko funtzioetara sartzea, telefonoan nonahi zaudela ere, nabigazio-docka erabilita	113
Sistema	
Testua idazteko modua aldatzea	114
Irisgarritasuna	114
Ezarpen orokorrak	116
Sistemaren eguneraketak	
Eguneraketa online egitea	120
Lege-oharra	
Lege-oharra	121
Datuen eta informazio pertsonalaren segurtasuna	123
Urarekiko eta hautsarekiko erresistentzia	124
Laserraren segurtasun-informazioa	125
Laguntza eskuratzea	125

Funtzio apartak

Erabilera-aholku nagusiak

Gailuko funtzioetara sartzea, telefonoan nonahi zaudela ere, nabigazio-docka erabilia


Aplikazio bat ixteko edo pantaila nagusira itzultzeko, gailuaren behean dagoen nabigazio-barra erabili behar duzu. Nabigazio-dockaren funtzioa gaitu dezakezu telefonoan, nabigazio-teklak ez erabiltzeko eta gailua esku bakarrarekin eroso-eroso erabiltzeko.


Ireki  **Ezarpenak**. Sakatu Sistema > **Sistemaren nabigazioa** > **Nabigazio-docka** eta gaitu **Nabigazio-docka**. Nabigazio-docka pantailan bistaritzen da. Nahi duzun tokira eraman dezakezu. Nabigazio-dockak aukera hauek ematen ditu:

- **Atzera:** Sakatu nabigazio-docka behin pauso bat atzera egiteko edo bi aldiz bi pauso atzera egiteko.
- **Hasierara joatea:** Luze sakatu nabigazio-docka eta, ondoren, askatu, pantaila nagusira sartzeko.
- **Atzeko planoko aplikazioak ikustea:** Luze sakatu nabigazio-docka, eta, ondoren, irristatu hatza eskuinera edo ezkerrean atzean exekututzen ari diren aplikazioak ikusteko.

Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko

Gustatuko litzazuke zure telefonoan WeChat edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean saioa hastea, etengabe batetik bestera aldatzen ibili beharrik gabe? Aplikazio bikiari esker, WeChat-eko edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean has dezakezu saioa, zure bizitza pertsonala eta lana bereizteko.

-  Aplikazio bikiaren funtzioak hauekin bakarrik funtzionatzen du: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eta Messenger. Deskargatu aplikazio horien azken bertsioak funtzioa erabiltzen hasi aurretik.



Ireki  **Ezarpenak**. Aukeratu **Aplikazioak** > **Aplikazio bikia**, eta gaitu aplikazio bikia WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger-en, dagokionaren arabera.

Aplikazio bikia gaituta badago, WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger aplikazioen bi ikono agertuko dira pantaila nagusian. Horrek esan nahi du bi kontutan aldi berean has dezakezula saioa. Aplikazio bikia azkar batean desgaitzeko, luze sakatu aplikazio bikiaren ikonoa pantaila nagusian.

Kamerari buruzko aholkuak



Zuri-beltzeko argazkiak ateratzea



Mundua kolorez beteta dago. Baina, batzuetan, hainbeste kolorek arreta galarazten du. Modu monokromatikoak koloreak iragazten ditu, eta horrek aukera ematen du argiak eta itzalak nabarmentzeko eta argazkiei tonua eta atmosferak esleitzeko.


Ireki  **Kamera > Gehiago > Kolorebakarra** eta sakatu  zuri-beltzeko argazkiak ateratzeko.



Erretratu modua erabiltzea erretratu deigarriak egiteko Zure selfieak edo taldean egindako argazkiak hobeto ikustea nahi duzu? Erretratu moduak aukera pertsonalizatuak eskaintzen dizkizu, argazki zoragarri eta iraunkorrak egiteko.

Erretratuaren modua gaitzea eta argazki bikainak ateratzea Zoaz  Kamera > Erretratua eta konfiguratu parametro hauek zure argazkiak bikainak izan daitezen. Doikuntzak konfiguratu ondoren, sakatu  argazkiak ateratzeko.


- **Argazki lausoaren efektua:** Sakatu  ikonoa bisorean, eta hautatu argazki lausoaren efektua.
- **Inguruko argia** Sakatu  ikonoa bisorean, eta hautatu inguruko argiaren efektua.



- **Edertasun-efektua:** Sakatu  ikono bisorean, eta irristatu kontrol lerragarria ezkerrera edo eskuinera, edertasun-maila hautatzeko. Zenbat eta altuago izan parametroaren balioa orduan eta nabarmenagoak izango dira edertasun-efektuak.

3Dko panoramikoa erabiltzea 360 graduko argazkiak ateratzeko



Proba ezazu 3Dko panoramikoaren funtzioa, eszena edo pertsona baten 360 graduko argazkiak ateratzeko.

Panoramikoa funtzioak hiru modu ditu argazkiak ateratzeko:

- **Objektuei argazkiak ateratzea:** Sakatu  **Kamera > Gehiago > Panoramikoa**

Luze sakatu  eta segi pantailako argibideei. ondoren, mugitu poliki gailua norabide bakarrean, erretratatu nahi duzunari begira jarrita. Askatu  kaptura eteteko. Argazkia atera ondoren, sakatu kamerako miniatura, eta, ondoren, sakatu **3D** argazkiaren goiko aldean 3Dko argazki panoramiko bat sortzeko.

- **Paisaien argazkiak ateratzea:** Sakatu  **Kamera > Gehiago > Panoramikoa**


Luze sakatu  eta segi pantailako argibideei. ondoren, mugitu poliki gailua norabide bakarrean, erretratatu nahi duzunari begira jarrita. Askatu  kaptura eteteko. Argazkia atera ondoren, sakatu kamerako miniatura, eta, ondoren, sakatu **3D** argazkiaren goiko aldean 3Dko argazki panoramiko bat sortzeko.


3Dko panoramikoa sortu ondoren, okertu telefonoa edo arrastatu argazkia 3D efektua ikusteko.

Telefonoaren kudeatzailea


Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea

Aplikazio-blokeoa funtzioak aukera ematen du pasahitz bat ezartzeko WeChat, Alipay eta aplikazio garrantzitsuei. Gailua berrabiarazi edo pantaila desblokeatu ondoren, aplikazio-blokeorako pasahitz bat konfiguratu dezazun eskatuko dizu gailuak aplikazioak lehen aldiz zabaltzen dituzunean. Funtzio honen bidez hobeto babestuko duzu informazio pribatua eta gailuko aplikazio garrantzitsuetan inor baimenik gabe sartzea galarazten du.

Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea: Ireki  **Ezarpenak**, eta sakatu **Segurtasuna** eta **pribatutasuna > Aplikazio-blokeoa**. Aplikazioan lehen aldiz sartzen zarenean, segitu pantailako jarraibideei zure pasahitz bat sartzeko aplikazio-blokeora sartu ahal izateko. Berriro sartzen zarenean, aplikazio-blokeoaren pasahitza zuzenean sar dezakezu. Aplikazio-blokeoaren pantailan, gaitu funtzioa babestu nahi dituzun aplikazioetan. Blokeatutako aplikazio batean lehen aldiz sartzen zarenean, pasahitza idatzi beharko duzu agertuko den testu-koadroan. Pasahitza ahaztuz gero, sakatu **Pasahitza ahaztu zait**, idatzi koadroan pasahitza babesteko galderaren erantzuna eta berrezarri pasahitza. Pasahitzaren babesa konfiguratu ez baduzu, ez duzu edukiko **Pasahitza ahaztu zait** aukera.


-  Telefonoa desblokeatzeko hatz-marka edo aurpegiaren ezagutza konfiguratu baldin baduzu eta aplikazio-blokeoa lehen aldiz irekitzen ari bazara, segi pantailan ageri diren jarraibideei zure hatz marka edo aurpegiaren ezagutza harekin lotzeko eta aplikazioak errazago desblokeatzeko.


Aplikazio-blokeorako pasahitza eta pasahitz horren babesa aldatzea:

Sakatu  aplikazio-blokeoaren pantailan, eta, sakatu **Aldatu pasahitza** edo **Aldatu pasahitzaren babesa** aplikazio-blokeorako pasahitza edo pasahitzaren babesa aldatzeko.

Eremu pribatua gaitzea


Zure telefonoko argazkiak edo beste elementu batzuk erakusten ari zarela zure lagunek edo lankideek zure eduki pribatua ikusteko aukera edukitzeak kezkatzen zaitu? Eremu pribatuak aukera ematen dizu informazio pribatua zure gailuko gune ezkutatu batean gordetzeko, zeinean bakarrik sar zaitezkeen hatz-marka edo pasahitz bat erabilita.


-  Gailuan eta **Eremu pribatua** aukerako **Erabiltzaileak** aukeran gehienez hiru erabiltzaile sar daitezke. Baldin eta **Ezarpenak > Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak > Gehitu erabiltzailea** aukeran hiru erabiltzaile baino gehiago sartu badituzu, ezingo dituzu erabiltzaile gehiago sartu **PrivateSpace** aukeran.

PrivateSpace gaitzea: Eremu pribatua lehen aldiz erabiltzen ari bazara, ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace > Gaitu**, eta segi pantailako jarraibideei hura sortzeko.



-  Gailuan eta Eremu pribatu bakarra sor daiteke.

Eremu nagusia eta eremu pribatua bizkor txandakatzea: Pantaila blokeatuta dagoela, bi guneetan batetik bestera alda zaitezke hatz-marka edo pasahitz bat erabilita. Telefonoa berrabiarazi ondoren, pasahitz bat beharko duzu eremu pribatuan sartzeko. Ondoren, pantaila blokeatuta dagoela, eremu batetik bestera aldatu ahal izango zara.

Eremu pribatura sartzea: Eremu pribatura zuzenean sar zaitezke pantaila blokeatuta dagoela, hatz-marka edo pasahitz bat erabilita. Edo ireki  **Ezarpenak** eremu nagusian, eta zoaz **Segurtasuna eta pribatutasuna > Eremu pribatua > Hasi saioa** aukerara zure eremu pribatura sartzeko. del sistema utilizada por dicha aplicación. Podrá volver al Espacio Privado cuando lo desee.

Eremu pribatutik irtetea: Eremu pribatutik ateratzen zarenean, aplikazio horretarako erabilitako sistemako memoria guztia aske geratuko da. Nahi duzunean itzuli zaitezke eremu pribatura. Eremu pribatutik ateratzeko, ireki  **Ezarpenak** eta sartu hemen: **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace > IRTEN.**

Eremu pribatua ezabatzea: Eremu pribatua ezabatzen baduzu, han gordeta zeuden aplikazio guztiak eta datu guztiak ezabatu egingo dira behin betiko, eta ezingo dituzu berreskuratu. Eremu pribatua ezabatzeko, aukera hauek dituzu:

- Eremu nagusian, ireki  Ezarpenak, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace** aukeran, eta sakatu **> EZABATU.**
- Eremu pribatuan, ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace > EZABATU.**


Gailu berria

Gailu berria konfiguratzeko


Internetera konektatzea


Konektatu WiFi sareetara erraz-erraz zure gailuarekin.


WiFi sare batera konektatzea

- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Luze sakatu  WiFi-aren ezarpenen pantailara sartzeko.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Hautatu zein WiFi sareetara konektatu nahi duzun. Sare zifratu bat hautatzen baduzu, pasahitza sartu beharko duzu.

Datu mugikorrek erabiliz konektatzea


 Datu mugikorrek erabili aurretik, egiaztatu baduzula datu-plan bat, gehiegizko gastuak saihesteko.

- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko..
- 2 Sakatu  datu mugikorrek gaitzeko

 Ez badaukazu Internetera sartu beharrik, desgaitu datu-zerbitzua, bateria aurrezteko eta datuen kontsumoa murrizteko


Aurpegiaren datuak erregistratzea eta Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa gaitzea

Telefonoa bizkor desblokeatu nahi duzu edo ordainketak egin nahi dituzu pantaila blokeatzeko pasahitza sartu beharrik gabe? Huawei gailuak aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa du. Zure aurpegiko datuak erregistratu ondoren, pantaila bizkor desblokeatu dezakezu edo ordainketak egin, zure aurpegia modu seguruan erabilia, pasahitzik sartu beharrik gabe.


- 1 Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegia ezagutzea aukeran**, eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza..
- 2 **Gaitu Hartu gailua esnatzeko aukera, Aurpegi bidezko desblokeoaren esperientzia hobetzeko** aukera hautatuta egoten da lehenespenez. Zure telefonoak zuzenean piztuko du pantaila, eta zure aurpegia ezagutuko du pantaila automatikoki desblokeatzeko, telefonoa altxatu eta zure aurpegira begira jarri orduko. Funtzio hori erabili nahi ez baduzu, desgaitu egin dezakezu aukera hori. Sakatu **ERREGISTRATU AURPEGIA**, eta bete pantailan agertuko diren jarraibideak, zure aurpegia erregistratzeko.
- 3 Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa konfiguratzeko moduak:
 - **Zuzenean desblokeatzea:** Sartu **Ezarpenak > Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegia ezagutzea aukeran**, eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza. **Aurpegia ezagutzea** pantailan, hautatu **Desblokeo zuzena**. Ondoren, pantaila desblokeatu dezakezu telefonoa altxatuta eta zure aurpegiaren parean jarrita.


- **Irristatzea, desblokeatzeko:** Piztu pantaila. Zure telefonoak zure aurpegiaren informazioa ezagutu duenean, irristatu hatza blokeo-pantailan, gailua desblokeatzeko.
- **Jakinarazpenen bistaratze adimenduna, pantaila blokeatuta dagoela: Blokeatutako pantaila adimendunaren jakinarazpenak** aukera gaituta dago, lehenespenez. Jakinarazpenen xehetasunak ez dira bistaratuko blokeo-pantailan, gailuak zure aurpegiko ezaugarriak identifikatu arte.
- **Atzitu Aplikazio-blokeoa: Atzitu Aplikazio-blokeoa** aukera gaitu baduzu, aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa erabil daiteke aplikazioetara sartzeko, bai eta blokeatuta daudenetara sartzeko ere.
- ⚠ ● Zure aurpegiaren datuak erregistratzeko garaian, ziurtatu kameraren lentea garbi dagoela, eta utzi 20 eta 50 cm arteko tartea zure aurpegiaren eta gailuaren artean, tartean objekturik gabe. Ziurtatu zure aurpegia erregistro-leihoaren barruan dagoela, eta mugitu mantso burua zure aurpegiaren datuak erregistratzeko.
- Gailuaren jabeak bakarrik gaitu dezake aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera. Funtzio hori ez dago erabilgarri erabiltzaileentzat eta gonbidatuentzat, eta ez da onartzen Eremu pribatuan.
- Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa erabiltzen duzunean zure telefonoa desblokeatzeko, eduki begiak irekita, eta begiratu zuzen gailuari. Gailua ez da desblokeatuko jabea agertzen den argazki bat, marrazki bat edo bideo bat erabilita.
- Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa blokeatu egingo da bost aldiz segidan aurpegiaren bidez gailua desblokeatzea lortzen ez bada. Hura desblokeatzeko, blokeo-pantailaren pasahitza sartu beharko duzu.
- Gailua lehen aldiz pizten duzunean edo berrabiarazten duzunean, blokeo-pantailaren pasahitza sartu beharko duzu pantaila desblokeatzeko. Kasu honetan, aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera ezingo da erabili.
- Pantaila aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera ez dabil zure gailua bizkor deitzeko moduan dagoenean, ez eta pantaila aktibo dagoenean dei bat jaso duzulako ere. Deia amaitutakoan, aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa berriro gaituko da.

Desblokeatzeko altxatzea funtzioa

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna Aurpegia ezagutzea**. Aurpegiaren datuak erregistratzean, hautatu **Gaitu Hartu gailua esnatzeko aukera, Aurpegi bidezko desblokeoaren esperientzia hobetzeko** eta konfiguratu Aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukeran **Desblokeo zuzena**.


Konfiguratu ondoren, altxa gailua pantaila desblokeatzeko, pasahitzik edo hatz-markarik erabili beharrik gabe.


Baldin eta ez baduzu gaitu Gaitu Hartu gailua esnatzeko aukera, Aurpegi bidezko desblokeoaren esperientzia hobetzeko aukera aurpegiaren datuak erregistratzeko garaian, funtzio hori aurrerago konfiguratu ahal izango duzu: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna >**


Aurpegia ezagutzea eta konfiguratu aurpegiaren bidez desblokeatzeko moduan Desblokeo zuzena. Ondoren, ireki  **Ezarpenak**, sartu **Laguntza adimenduna > Mugimenduen kontrola > Hautatu** aukeran, eta hautatu **Esnatu gailua**

WiFi sareetara konektatzea

Zure gailua WiFi-sare batera konektatzen baduzu, datuak aurreztu ditzakezu mugikorrean.


-  Arriskuak ekiditeko (adibidez, zure datu pertsonaletara eta informazio finantzariora inor baimenik gabe ez sartzeko), kontu handiz konektatu behar duzu beti WiFi sare publikoetara.




WiFi sare batera konektatzea: Ireki  **Ezarpenak** eta sartu **Hari gabekoak eta sareak > Wi-Fi-a** aukeran, eta gaitu **WiFi-a**. Sakatu WiFi-sare bat, sare horretara konektatzeko, eta idatzi sareko pasahitza edo amaitu autentifikazioa, hala behar izanez gero. Be stela, joan menuaren behealderaino, sakatu **Gehitu sarea**, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei, WiFi-sarearen izena eta pasahitza sartzeko, eta, horrela, sarea gehitzeko.

Superkargatzea: gailua azkarrago eta segurtasun handiagoarekin kargatzeko

Askok uste dute kargatze-prozesu arrunta mantso samarra dela, baina zalantzan jartzen dute bizkor kargatzea segurua ote den. Hemendik aurrera ez duzu horretaz kezkatu beharrik izango, superkargatzearen funtzioari esker. Superkargatzearen funtzioak konexio zuzena egiten du telefonoaren eta kargagailuaren artean, eta modu adimendunean koordinatzen du korrontea eta karga-tentsioa, zure telefonoaren bateriaren karga-mailaren arabera, kargatzea adimendunagoa, bizkorragoa eta seguruagoa izan dadin.



 Telefonoa kargatzeko, erabili jatorrizko kargagailua eta USB kablea. Beste marka batzuetako kargagailuak edo USB kableak erabiliz gero, gailua behin eta berriz berrabiaraz daiteke, mantsoago kargatu daiteke, gehiegi berotu daiteke, eta, kasu batzuetan, bateria hondatu edo lehertu egin daiteke.



Haririk gabe kargatzea, erraz kargatzeko aukera berria

EMUI 8.1-ek haririk gabe kargatzeko aukera ematen du. Horrek are gehiago errazten du karga-prozesua. Haririk gabe kargatzeko aukera onartzen duten gailuak kargagailu bidez ere kargatu daitezke. Kargagailua osagarri bereizi gisa erabil daiteke, edo autoan, hotelean edo altzari batean jar daiteke, errazago kargatzeko; izan ere ez da beharrezkoa karga-atalen bateragarritasuna egiaztatzea, entxufeak bilatzea, tokia egitea, kablerik eramatea ez eta egokigailuak eramatea ere.

- Gailu guztiek ez dute onartzen haririk gabe kargatzeko aukera. Egiaztatu zein den erositako gailuaren benetako modelo, jarraibide espezifikoak edukitzeko.
- Haririk gabeko kargagailuek zati hauek dituzte: karga-burua, karga-haria eta karga-oinarria. Karga-oinarria ez dator gailuarekin. Erosi oinarri ofizial bat vMall-en, kargaren kalitatea eta segurtasuna bermatzeko.
- Gailuaren karga-modua harekin datorren kargagailuaren araberakoa da. Kargagailuak bizkor kargatzeko aukera onartzen badu, gailuak haririk gabe bizkor kargatzeko aukera erabiliko du; bestela, haririk gabe kargatzeko funtzio arrunta erabiliko du.



- 1 Hau da haririk gabe kargatzeko funtzioa erabiltzeko prozesua::
- 2 Konektatu karga-oinarria elikadura-iturrira. Erabili gailuarekin datozen karga-burua eta karga-haria eta zuk erositako haririk gabeko karga-oinarria.
- 3 Jarri oinarria gainazal horizontal batean edo fabrikatzaileak gomendatutako beste lekuren batean.
- 4 Jarri gailua oinarrian, pantaila gora begira duela. Errendimendu optimoa izateko, jarri gailua oinarriaren erdian edo fabrikatzaileak gomendatutako tokian.

Gailua kargatzen hasiko da haririk gabeko kargagailuaren gainean jarri eta segundo gutxira. Kargatzen hasten denean soinu bat entzungo duzu. Hasten denean, (↔) edo (↔) ikonoa agertuko da egoera-barran.

Huaweiren haririk gabe kargatzea, zehaztapenak: < 37.7 dBuA/m 10 m-ra.


Keinuak eta funtzioak

Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazio

Une zirrargarriak pantailan grabatzea

Pantailaren grabazio-funtzioa baliagarria da tutorialak sortzeko edo jokoetako balentriak gailuan grabatzeko eta lagunekin partekatzeko.

- Grabazioa eten egingo da dei bat egiten edo jasotzen baduzu.
- Zure telefonoan grabazio-funtzioa erabiltzen ari zarenean, aukera hauek dituzu Soinu iturria aukeran: **Sistematik** edo **Bat ere ez**.
- **Soinu iturria** aukeran **Mikrofono** hautatu baduzu, zure telefonoak soinu eta ekintza guztiak grabatuko ditu, baita pantaila ukituta sortzen direnak ere. Pantailaren grabaketak zarata gutxi dagoen leku lasaieran egitea gomendatzen da.

Lasterbidea erabiltzea grabatzen hasteko: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, eta ireki jakinarazpen-panela; ondoren, sakatu  pantaila grabatzen hasteko. Zure beharren arabera, Soinu iturria aukeran hautatu.


Grabazioa amaitzeko, sakatu  pantailaren ezkerreko goiko muturrean.



Tekla-konbinazio bat erabiltzea grabatzen hasteko: Grabazioa hasteko, luze sakatu aldi berean **pizteko/itzaltzeko botoia** eta **bolumena igotzeko botoia**. Eta gauza bera grabazioa amaitzeko: sakatu aldi berean **pizteko/itzaltzeko botoia** eta **bolumena igotzeko botoia**.




Hatz-koskorrak erabiltzea grabatzen hasteko: Grabatzen hasteko, sakatu bizkor pantaila bi hatz-koskorrekin bi aldiz segidan. Grabazioa amaitzeko, sakatu leun pantaila bi aldiz bi hatz-koskorrekin, eta bizkor beste behingolpear la pantalla dos veces suavemente y con rapidez una vez más.




Pantailaren grabazioak **Galerian** ikus ditzakezu


Pantaila guztiaren argazkia ateratzea

Tekla-konbinazioak erabiltzea pantaila-argazkiak egiteko: Luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumena jaisteko botoia aldi berean, pantaila osoaren irudi bat egiteko.

Lasterbideak erabiltzea pantaila-argazkiak egiteko: Irristatu hatza egoera-barratik beherantz, eta ireki lasterbideen panela; ondoren, sakatu  pantaila osoaren argazki bat egiteko.

Hatz-koskorak erabiltzea pantaila-argazkiak egiteko: Sakatu pantaila bi aldiz segidan hatz-koskor batekin, pantaila osoaren argazkia ateratzeko.




Pantaila-argazkia egin ondoren, sakatu  edo , pantaila-argazkia editatzeko edo partekatzeko. Pantaila-argazkia **Galerian** gordetzen da, lehenespenez.

Pantaila nagusia





Nabigazio-barra

Configuración de la disposición de la barra de navegación

Nabigazio-barra erabilia, bizkor egin ditzakezu ekintza hauek: pantaila nagusian sartu, aurreko orrira itzuli, aplikazio batetik atera edo azkena erabilitako aplikazioak ikusi.


Nabigazio-barra konfiguratzeko, sartu  **Ezarpenak** aukeran; ondoren, sartu **Sistema > Hiru teklako nabigazioa > Ezarpenak**-en, hautatu nabigazio-teklaren konbinazioa, eta gaitu edo desgaitu **Ezkatatu nabigazio-teklak**, erabilera-ohituren arabera.




-  **Itzultzeko tekla:** Sakatu tekla hau, aurreko orrialdera itzultzeko edo aplikaziotik irteteko. Sakatu tekla hau teklatura ixteko testua idazten ari zarenean.
-  **Hasierako tekla:** Sakatu tekla hau pantaila nagusira itzultzeko. Luze sakatu tekla hau HiVoice ikonoa bistartzeko, eta irristatu hatza gora ikonoan HiVoice funtzioak gaitzeko.
-  **Azkena erabilitako aplikazioen tekla:** Sakatu tekla hau azkena erabili dituzun aplikazioen zerrenda ikusteko. Luze sakatu tekla hau pantaila zatituaren modua gaitzeko.
-  **Jakinarazpen-tekla behera irristatzea:** Sakatu tekla hau jakinarazpen-panela irekitzeko.

Azkena erabilitako aplikazioen tekla erabiltzea, bigarren mailako aplikazioak


kudeatzeko Azkena erabilitako aplikazio bat bizkor hautatu nahi baduzu, azkena erabilitako aplikazioen tekla erabil dezakezu. Azkena erabilitakoa aplikazioen teklak lagundu diezazuke azkena erabilitako zenbait aplikazioen artean batetik bestera bizkor aldatzen. Bigarren mailako aplikazioak ixteko ere erabil dezakezu; horrela, gailuaren abiadura operatiboa bizkortu egingo da.

Sakatu  . Bigarren mailan azkena erabilitako aplikazioak ikus, hauta, itxi edo blokea ditzakezu:

- **Azkena erabilitako aplikazioak ikustea:** Azkena erabilitako aplikazioak pantailan bistaratuko dira, eta horiek kontsultatzeko aukera izango duzu hatza ezkerrera edo eskuinera irristatuta.
- **Azkena erabilitako aplikazio batera joatea:** Irriatu hatza ezkerrerantz edo eskuinerantz erabili nahi duzun aplikazioa bilatzeko, eta sakatu aplikazioaren fitxa.
- **Aplikazio bat ixtea:** Irriatu hatza gora edo behera aplikazioaren fitxan, dagokion aplikazioa ixteko.
- **Aplikazio guztiak ixtea:** Sakatu  aplikazio guztiak ixteko.

Lasterbideak erabiltzea sarri erabiltzen diren funtzioak azkar gaitzeko

Azkar batean gaitu edo desgaitu nahi dituzu datu mugikorrek edo WiFi konexioa? Irriatu hatza egoera-barratik beherantz, eta ireki lasterbideen panela; ondoren, sakatu dagokion lasterbidea funtzio bat gaitzeko edo desgaitzeko.




Jakinarazpen-panela eta egoera-barra

Jakinarazpen- eta egoera-ikonoak eta deskribapenak

goera-barrako ikonoek telefonoaren egoera orokorraren ikuspegi bizkor bat ematen digute; besteak beste, sare-konexioa, bateria-maila eta gailua isilik moduan dagoela jasotako mezu-kopurua.

Egoera-ikonoak: Egoera-ikonoei begiratuta berehala ikusiko duzu zein den gailuaren egoera: sare-konexioa, seinalearen intentsitatea, bateria-maila, data, ordua, eta abar.














-  Sareko egoera-ikonoak desberdinak izan daitezke eskualdearen eta zerbitzu-operadorearen arabera.















Seinalearen intentsitatea.



Seinalerik gabe.

4G+	4G+ sarea konektatuta	3G	3G sarea konektatuta
4G	4G sarea konektatuta	H	HSPA sarea konektatuta
2G	2G sarea konektatuta	LTE	Epe luzeko bilakaera-sarea (LTE) konektatuta
LTE+	LTE+ sarea konektatuta	N	NFC aktibatuta
H+	Abiadura handiko paketeetarako sarbide-sare garatua (HSPA+) konektatuta		Hegazkin modua aktibatuta
HD	VoLTE aukera erabilgarri		WiFi sarea konektatuta
R	Ibilitaritza		GPSaren kokapenaren datuak jasota
	Bluetootha aktibatuta		Isilik modua aktibatuta
	WiFi sarea detektatuta		Kargatzen
	Bibrazio modua aktibatutao		Bateria, baxu
	Alarma aktibatuta		Ez da SIM txartelik detektatu
	Bateria erabat kargatuta		Entzungailuak, konektatuta


Jakinarazpen-ikonoak Mezu berri bat, jakinarazpen bat edo gogorarazpen bat jasotzen duzunean telefonoan, hari dagokion ikonoa bistaratuko da egoera-barran

	Dei galdua		Mezu elektronikoko berriak
	Datuak deskargatzen		Ahots-mezu berriak
	Gertaera-gogorarazlea		Datuak kargatzen
	Datuak sinkronizatzen		Telefonoaren memoria beteta
	Arazoa saioa hastean edo sinkronizatzean		Sinkronizazio-errorea
	VPN konektatuta		Jakinarazpen gehiago

Jakinarazpen-panela irekitzea informazio garrantzitsua jasotzeko. Ziur egon nahi duzu ez duzula jakinarazpen garrantzitsurik galduko? Zure telefonoko egoera-barratik, jakinarazpenei buruzko informazioa jaso ahal izango duzu, denbora errealean, bai eta gailuaren funtzionamendu-egoerari buruzkoa ere.

Jakinarazpenen gogorarazle bat jasotzen duzunean, aktibatu pantaila, eta irristatu hatza egoera-barratik behera, jakinarazpena ikusteko. Jakinarazpenen eta egoera-barraren ezarpenak irekitzeko, modu hauek daude:

Jakinarazpen-panela atzitzea pantaila blokeatuta dagoela: Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko. Lasterbideen hautagailuak aktibatu edo desaktibatu ditzakezu edo jakinarazpenak sakatu, horien xehetasunak ikusteko. Nahi duzu egoera-barrak eta jakinarazpen-panelak jakinarazpen-kopurua bakarrik bistaratzea edo jakinarazpenik ez bistaratzea?



Nahi duzu egoera-barrak eta jakinarazpen-panelak jakinarazpen-kopurua bakarrik bistaratzea edo jakinarazpenik ez bistaratzea? Sakatu  **Ezarpenak** eta sartu hemen: **Jakinarazpenak > Jakinarazpen-ezarpen gehiago > Jakinarazpen-metodoa**. Ondoren, hautatu **Zenbakiak** edo **Batere ez**, nahierara

Desgaitu enbarazu egiten duten jakinarazpenak

Enbarazu egiten dizu hainbeste motatako aplikazioen jakinarazpenak jasotzeak? Jakinarazpenak konfiguratu ditzakezu, eta aplikazioen jakinarazpenak desgaitu, halakorik gerta ez dadin.

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Jakinarazpenak**. Aukera hauek dituzu:

- **Aplikazio guztiek jakinarazpenak bidaltzea galaraztea:** Sakatu **Sorten kudeaketa** eta desaktibatu **Guztia**.

Jakinarazpenak pertsonalizatzea

Ez dituzu gustuko aurrez zehaztutako jakinarazpenen gogorazleak? Jakinarazpenen gogorazpenak pertsonaliza ditzakezu, zuk nahi bezala jasotzeko...

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Jakinarazpenak > Jakinarazpen-ezarpen gehiago**.


Hemendik hau egin dezakezu:

- **Jakinarazpenak jasotzen dituzunean pantaila piztu dadin gaitzea:** Aktibatu **Jakinarazpenek pantaila pizten dute** hautagailua. Gailuak pantaila itzalia badu, piztu egingo da jakinarazpen bat jasotzean.
- **Pulse jakinarazpenen argia:** Aktibatu **Jakinarazpen-argia (led-a)** eta jakinarazpena-argiak keinu egingo du jakinarazpen berri bat jasotzen duzunean.
- **Jakinarazpen-metodoa:** Sakatu **Jakinarazpen-metodoa**. Zure lehentasunen arabera, hautatu **Ikonoak, Zenbakiak** edo **Batere ez**.

Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

Pantaila blokeatzeko pasahitza sartzea, pribatutasuna gordetzeko

Zure telefonoan informazio konfidentzial ugari duzu, hala nola argazkiak, kontaktuei buruzko informazioa, bankuetako aplikazioak (esate baterako, Alipay). Konfiguratu pantaila blokeatzeko pasahitz bat, gailua desblokeatu nahi duzun bakoitzean sartu beharko duzuna. Pantaila blokeatzeko pasahitzak aukera ematen dizu zure informazio pribatua babesteko zure telefonoa galduz gero edo baimenik ez duen erabiltzaile bat zure gailuan sartzen saiatzen bada.

Pantaila blokeatzeko pasahitza konfiguratzeko: Ireki  **Ezarpenak**, hautatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Blok. Pantailaren pasahitza**; eta konfiguratu pantaila blokeatzeko erabili nahi duzun pasahitza.

Seguridad y privacidad > Contraseña de bloqueo de pantalla y configure el tipo de contraseña de bloqueo de pantalla que prefiera.

- **PIN bat konfiguratzeko:** PIN zenbakia digituen sekuentzia bat da. Zure telefonoa desblokeatzeko PIN bat sartzea erraza da, eta azkar egiten da. Segurtasun-maila handiagoa izateko, ausazko zenbakien sekuentzia luze bat erabili PIN modurako. Sakatu **Ezarri blokeatutako pantailaren pasahitza** eta segi pantailako jarraibideen PIN bat konfiguratzeko. Bestela, sakatu **ALDATU DESBLOKEATZEKO METODOA**, eta konfiguratu **4 digituko PINa** edo **PIN pertsonalizatua**.
- **Eredu bat konfiguratzeko:** Desblokeatu zure telefonoa pantailan lehenetsitako eredia marraztuta. Segurtasun-maila handiagoa izateko, erabili gainjarritako marra-segmentuak dituen eredu bat. Sakatu **Ezarri blokeatutako pantailaren pasahitza > ALDATU DESBLOKEATZEKO METODOA > Eredua** eta marraztu eredu bera bi aldiz. Gutxienez lau puntu konektatu behar ditu ereduak
- **Pasahitz bat konfiguratzeko:** Zenbakiz, letraz eta karaktere bereziz osatutako pasahitzak seguruagoak dira PIN bat edo eredu bat baino. Segurtasun handiagoa izateko, erabili 8 karaktereko edo gehiagoko pasahitz bat, zenbakiz, letraz eta karaktere bereziz osatua.

Gogoan izan pasahitza, ahaztuz gero ezingo baitzara sartu telefonora. Sakatu **Ezarri blokeatutako pantailaren pasahitza > ALDATU DESBLOKEATZEKO METODOA > Pasahitza** eta segi pantailako jarraibideak pasahitz bat konfiguratzeko.

- **Gailua eskumuturreko adimendun baten bidez desblokeatzea:** Gailuak aukera ematen badu eskumuturreko adimendun baten bidez desblokeatzeko, pantaila automatikoki piztuko da eskumuturrekoa gailutik 80 cm-ra dagoenean. Pantailan hatza irristatuta, zure telefonoa berehala desblokeatzen da. Sakatu **Desblokeo adimenduna** eta bete pantailan agertuko diren jarraibideak, konfigurazioa amaitzeko.
- **Gailua hatz-marka erabilia desblokeatzea:** Gailuak aukera ematen badu hatz-marka erabilia desblokeatzeko, aukera hori erabiltzea gomendatzen dugu. Zure gailua desblokeatzeko modu segurua eta erraza da. Behin pantaila-blokeoko pasahitza konfiguratuta, sakatu **Erregistratu** pantailan azaltzen den elkarrizketa-koadroan, eta jarraitu argibideei zure hatz-marka erregistratzeko.
- **Segurtasun-arrazoiengatik, ez desgaitu pantaila blokeatzeko pasahitza:** Pantaila blokeatzeko pasahitzak gailua baimenik gabe erabiltzea saihesten du. Gailua seguru egoteko, ez hautatu **Desgaitu blokeatutako pantailaren pasahitza**. pantaila blokeatzeko metodo gisa.
- **Pasahitzaren aldizkako jakinarazpenek gogorarazten laguntzen dizute:** Pantaila-blokeoaren pasahitza hiru egunean sartu ez baduzu, gailua desblokeatzeko pasahitza sartzeko eskatuko dizu sistemak.

Pantaila azkar blokeatzea, gailua seguru egoteko

Gailua denbora-tarte jakin batean erabiltzen ez baduzu, pantaila itzali egingo da, eta blokeatu. Pantaila piztuta dagoen bitartean, pantaila desblokeatzeko beharrik gabe erabili ahal izango duzu gailua. Erabiltzen ari ez zarenean, blokeatu pantaila, zure pribatutasuna zaintzeko eta nahi gabe testurik ez sartzeko.

- **Konfiguratu pantaila blokeatzeko pasahitz bat, pribatutasuna gordetzeko..** Gailuak blokeatzeko, honela egin dezakezu:

Pizteko/itzaltzeko botoia erabiliz pantaila berehala blokeatuz: Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia pantaila edozein unetan blokeatzeko.

Behin sakatuta pantaila blokeatuz: Pantaila nagusian, atximur egin bi hatzak elkartuta, pantaila nagusiaren editorera sartzeko. Sakatu **Widget-ak > Pantaila blokeatzea** eta gehitu **Pantaila blokeatzea** widgeta pantaila nagusira. Hala, pizteko/itzaltzeko botoia gutxiago gastatuko duzu. Pantaila nagusiaren edizio modutik atera ondoren, sakatu **Pantaila blokeatzea** widgeta pantaila berehala blokeatzeko. Pantaila modu horretan blokeatzeko, lehenik sartu **Pantaila blokeatzea** widgeta dagoen pantaila nagusiko orrira.

Pantaila nagusia kudeatzea

Pantaila nagusiko ikonoak kudeatzea


Pantaila nagusia aplikazioen ikonoz betea dago? Ikono horiek mugitu edo ezabatu ditzakezu, edo karpetan ordenatu eta gorde, errazago erabiltzeko.


Pantaila nagusian ikonoak mugitzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazioaren ikonoa, gailuak dar-dar egin arte. Ondoren, eraman pantaila nagusian nahi duzun tokiraino.

Aplikazio bat ezabatzea: Pantaila nagusian, luze sakatu desinstalatu nahi duzun aplikazioaren gainean, gailuak dar-dar egin arte, eta ondoren arrastatu Desinstalatu aukerara. Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, aplikazioa ezabatzeko.


i Aurrez instalatutako aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu, sistemak behar bezala funtzionatuko badu.


Karpeta bat sortzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazioaren ikonoa, gailuak dar-dar egin arte. Ondoren, arrastatu beste ikono baten gainera. Bi ikonoak karpeta berri batean gordeko dira.



Karpeta bat ezabatzeko: Ireki karpeta, sakatu , desautatu aplikazio guztiak eta, ondoren, sakatu **Ados**. Karpeta automatikoki ezabatuko da, eta karpetakako aplikazioen ikono guztiak pantaila nagusira mugituko dira.

Karpeten izena aldatzea: Ireki karpeta, sakatu izenaren gainean, eta idatzi izen berri bat.





Karpeta batera aplikazioen ikonoak gehitzea edo handik ezabatzea: Ireki karpeta, sakatu , hautatu edo desautatu aplikazioak eta sakatu **Ados**. Hautatutako aplikazioen ikonoak karpetan sartuko dira automatikoki, eta gainerako ikonoak ezabatu egingo dira karpetatik.

 Aplikazio baten ikono bat ezabatzeko beste modu bat ere badago: karpetaren barruko aplikazioa luze sakatu, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, arrastatu pantaila nagusira..

Pantaila nagusia kudeatzea

Ikono gehiegi dituzu pantaila nagusian? Pantaila nagusian orri berri bat erants dezakezu, eta nahi bezala pertsonalizatu.

Luze sakatu pantaila nagusiko gune huts bat, pantaila nagusiko editatzeko modura sartzeko. Hau egin dezakezu:


- **Pantaila nagusiko orri berri bat gehitzea:** Sakatu  pantailaren ezkerrean edo eskuinean, pantaila nagusiko orri berri bat gehitzeko.
- **Pantaila nagusiko orri huts bat ezabatzea:** Sakatu  orria ezabatzeko.
 -  Widgetak edo ikonoak dituzten pantaila nagusiko orriak ezin dira ezabatu.
- **Pantaila nagusiko orrien ordena aldatzea:** Luze sakatu mugitu nahi duzun pantaila nagusiko orria, eta arrastatu nahi duzun kokapenera
- **Pantaila nagusiko orri lehenetsia konfiguratzea:** Sakatu  pantaila nagusiaren goiko aldean, pantaila nagusiko orri lehenetsia konfiguratzeko.

Pantaila nagusiaren atzealdea konfiguratzea

Pantaila-atzealde lehenetsiak aspergarriak iruditzen zaizkizu? Konfiguratu gehien gustatzen zaizun argazkia pantaila nagusiaren atzealde gisa, pantaila pertsonalizatzeko.

Ireki  **Ezarpenak**, eta sakatu **Hasierako pantaila eta horma-papera > Horma-papera**. Hau egin dezakezu:

Argazki bat konfiguratzea pantaila nagusiaren atzealde gisa: Sakatu **Galeria** edo aukeratu pantaila-atzealde lehenetsi bat, eta jarraitu pantailako argibideei **Blokeo-pantaila**, **Pantaila** nagusia edo **Biak** aukeratzeko.


Galeriako argazkia bat pantaila-atzealde gisa konfiguratzeko: Argazkia bikain bat duzu eta pantaila-atzealde gisa konfiguratu nahi duzu?  **Galeria** aukeran, ireki nahi duzun argazkia, sartu > ⋮ > **Ezarri honela** > **Horma-papera** aukeran, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, argazkia pantailaren atzealde gisa konfiguratzeko.

Pantaila nagusiko widgetak kudeatzea

Pantaila nagusiko widgetak bizkor kudeatu nahi dituzu? Pantaila nagusira widgetak gehitu ditzakezu. Mugitu edo ezabatu ere egin ditzakezu ordenatzeko eta errazago erabiltzeko.

Widgetak gehitzeko: Luze sakatu pantaila nagusiko gune huts bat, pantaila nagusiko editatzeko modura sartzeko. Sakatu **Widget-ak**, luze sakatu widget bat, eta arrastatu orri nagusiko gune zuri batera, edo sakatu nahi duzun widget-a.




-  Begiratu pantaila nagusian nahikoa leku libre dagoen widgeta jartzeko. Ez baldin badago, erantsi orri nagusi huts berri bat edo egin tokia uneko pantailan.

Widgetak ezabatzeko: Luze sakatu pantaila nagusiko widget bat, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, hautatu Ezabatu.


Widgetak mugitzea: Luze sakatu pantaila nagusiko widget bat, gailuak dar-dar egin arte. Pantailaren edozein lekutara eraman dezakezu widget-a.

Aplikazioen tiradera erabiltzea aplikazioak biltegitzeko

Aplikazioak pantaila nagusiaren gune batean biltegitu nahi dituzu? Hala, txukunago agertuko zaizu. Pantaila nagusiko aplikazioen tiradera gaitu dezakezu aplikazio guztiak bertan biltegitzeko, eta, hala, tokia libratuko duzu pantaila nagusian.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Hasierako pantaila eta horma-papera > Pantaila nagusiaren estiloa**, eta hautatu **Aplikazio-tiradera**. Pantaila nagusi estandarrera itzuli nahi baduzu, hautatu **Estandarra**.

Aplikazio-tiraderatik pantaila nagusira aplikazio baten ikono bat eramatea:


Aplikazio-tiradera gaitu ondoren, sakatu pantaila nagusiko , aplikazio-zerrendara sartzeko. Aplikazio-zerrendan, luze sakatu erantsi nahi duzun aplikazioaren ikonoa, gailuak dar-dar egin arte, eta irristatu ikono hori pantaila nagusiko edozein tokitara.principal.


Kontaktuak

Bisita-txartelak kudeatzea

Bisita-txartelak eskaneatzea kontaktuetara eransteko



Ireki  **Kontaktuak** eta hautatu > **Negozio-txartelak** > **Arakatu**. Eragiketa hauek egin ditzakezu:

- Bisita-txartel bat eskaneatzea: Jarri txartel pertsonala gainazal lau batean; fokatu kamera txartelean informazioa bisorean argi ager dadin, eta, ondoren, sakatu .





- **Bisita-txartel asko eskaneatzea:** Aukeratu **Anitza** modua, eta segi pantailako jarraibideei zenbait bisita-txarteli argazkia ateratzeko.


Txarteletako informazioa automatikoki pasatuko da kontaktuen informaziora, eta telefonoan gordeko dira **Negozio-txartelak** aukeran.


-  Gordetako bisita-txartel bat ikusteko, ireki  **Kontaktuak**, hautatu eskaneatutako kontaktuak, eta sakatu **Xehetasunak**.


Kontaktuak bisita-txartel elektronikoen bidez partekatzea

Bisita-txartelak partekatzea: Ireki  **Kontaktuak** eta sakatu **Nire txartela** profilaren argazkia konfiguratzeko, eta izena, laneko helbidea, telefono-zenbakia eta gainerako datuak sartzeko. Ondoren, sakatu ✓ gailuak automatikoki sor dezan bisita-txartela QR kodearekin. Horrela, zure bisita-txartela bizkor partekatu ahal izango duzu QR kodearen bidez.

Bestela, sakatu  , hautatu partekatzeko metodo bat, eta jarraitu partekatzeko pantailan agertuko diren jarraibideei.







Kontaktuak partekatzea: Ireki  **Kontaktuak**, hautatu partekatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu goiko eskuineko izkinan dagoen QR kodea, kontaktua QR kode bidez partekatzeko. Bestela, sakatu **Partekatu**, hautatu partekatzeko metodo bat, eta jarraitu partekatzeko pantailan agertuko diren jarraibideei.

-  Beste erabiltzailearen gailuak QR kodeak aztertzea onartzen badu, argazkiak egin daitezke edo QR kodeak zuzenean eskaneatu, kontaktuak gehitzeko.

Kontaktuak bilatzea

Ireki  **Kontaktuak**. Kontaktuen zerrendan, bilaketa-metodo hauetako edozein erabil dezakezu:

-  Bilaketetan emaitza zehatzagoak lortzeko, egiaztatu kontaktu guztiak dituzula bistaratuta gailuan. Kontaktuen zerrendaren pantailan, aukeratu  > **Bistaratu hobespenak**, eta sakatu **Kontaktu guztiak**.

 - Arrastatu albo batean dagoen zerrenda, azkar mugitzeko zerrenda horretan.
 - Kontaktuen zerrendako goiko aldean dagoen bilaketa-barran, idatzi kontaktuaren izena, inisialak, telefono-zenbakia edo postako helbidea, eta bilaketaren emaitzak barraren azpian agertuko dira. Bilaketa egiteko gako-hitz bat baino gehiago idatzi ditzakezu (adibidez, "Juan Pérez"), eta sistemak berehala bilatuko ditu harekin bat datozen kontaktu guztiak.
-  Kontaktu bat bilatzean akatsen bat gertatzen bada, kontaktuen zerrendan hautatu  > **Antolatu kontaktuak** eta sakatu **Eraiki berriro datuen aurkibidea > Ados**.

Kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea


Gailua aldatutakoan, lehendik zenituen kontaktuak transferitu beharko dituzu.


Ireki  **Kontaktuak**, sartu  > **Inportatu/Esportatu** aukerara, eta hautatu aukera hauetako bat:



- **Kontaktuak inportatzea:** Hautatu Inportatu biltegitik, **Inportatu Bluetooth bidez** edo **Inportatu hemendik: SIMa** eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.a.
- **Kontaktuak esportatzea:** Hautatu **Esportatu biltegitira** edo **Esportatu hona: SIM, Partekatu kontaktua** eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei. Lehenespenez, **Esportatu biltegitira** aukeraren bidez esportatutako **.vcf** fitxategiak gailuaren barne-memoriako jatorrizko direktorioan gordetzen dira. Ireki **Fitxategiak**, esportatutako fitxategiak ikusteko.

Kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak aplikazioak kontaktuak funtzio ugari ditu. Kontaktuen zerrenda sinplifikatu daiteke, gailua kontaktuen ikuspegia edo SIM txartelekoena bakarrik hauta dezakezu eta ohiko kontaktuak bizkor bilatu ditzakezu.

Kontaktu bikoiztuak bateratzea: Kontaktu bikoiztuak badituzu zerrendan, **Bateratu bi aldiz dauden kontaktuak** funtzioa erabil dezakezu fusionatzeko. Kontaktuen zerrendan, joan  > **Antolatu kontaktuak > Bateratu bi aldiz dauden kontaktuak** aukerara, eta hautatu elkartu nahi dituzun kontaktuak, eta sakatu **Batu**.



Zenbait kontutako kontaktuak ikustea: Gailuko kontaktuak bakarrik ikusi nahi dituzu? Edo SIM txartelekoak bakarrik? Joan  > **Bistaratu hobespenak** aukerara, eta hautatu zer kontu nahi duzun bistaratzea. Bestalde, aukera hauek dituzu:



- **Diseinu soila gaitzea:** Kontaktuen zerrendan profil-argazkiak, enpresak eta karguak ezkutatu nahi dituzu? Kontaktuen zerrendaren pantailan, aukeratu  > Bistaratu hobespenak, eta gaitu Ikuspegi soila.
- **Kontaktuak biltegitratzeko tokia ikustea:** Kontaktuak biltegitratzeko zenbat toki duzun jakin nahi duzu? Kontaktuen zerrendan, aukeratu  > **Bistaratu hobespenak**. **Kontuak** atalean, gailuan edo SIM txartelean zenbat leku dagoen guztira eta zenbat dagoen libre ikus dezakezu.



Kontaktuak gogokoetara gehitzea: Aspertu zara beti zure kontaktuen artean sarrera jakin bat bilatzen? Gogoko gisa hautatu ditzakezu gehien erabiltzen dituzun kontaktuak, bizkor eta erraz aurkitzeko. Kontaktuen zerrendan, sakatu gogokoetara gehitu nahi duzun sarrera, eta sakatu **Gogokoak** ekintza berresteko..

Kontaktu-taldeak kudeatzea

Mezu bat bidali nahi diozu lankide-talde bati edo bilera bat antolatu? Talde adimendunek automatikoki multzokatzen dituzte kontaktuak konpainiaren, hiriaren eta kontaktuaren azken dataren arabera, taldeko mezu elektronikoko edo mezu bat bizkor bidali ahal izateko.

Kontaktu-talde bat sortzea: Talde-zerrendan, sakatu  idatzi taldearen izena (adibidez, Familia edo Adiskideak), eta sakatu **Ados**. Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei kontaktuak gehitzeko, eta sakatu .



Mezu bat bidaltzea kontaktu-talde adimendun bati: Taldeen zerrendan, **Talde adimendunak** atalean, ireki talde bat, eta sakatu , mezu bat bidaltzeko edo  mezu elektronikoko bat bidaltzeko.

Taldeak editatzea: Taldeen zerrendan, hautatu editatu nahi duzun taldea, eta sakatu  kontaktu bat gehitzeko, edo  aukera hauetarako: Kendu kideak, Taldeari tonua esleitzea, Ezabatu taldea edo Aldatu izena.

Taldea bat ezabatzea: Taldeen zerrendan, luze sakatu talde bat, eta sakatu Ezabatu.

Kontaktuak zerrenda beltzean sartzea

Kontaktu baten zenbakia zerrenda beltzean sar dezakezu, haren deirik ez jasotzeko.



Ireki  **Kontaktuak**, sakatu zerrenda beltzean gehitu nahi duzun kontaktua, eta sakatu  **Gehitu zerrenda beltzean**. Gailuak ditu zerrenda beltzean ageri diren kontaktuen dei eta mezu guztiak iragaziko ditu.

Zerrenda beltzeko kontaktuak ikustea: Ireki  **Telefono-kudea...**, aukeratu **Blokeatuta** >  eta sakatu **beltza**, zerrenda beltza ikusteko.

Zerrenda beltzeko kontaktuak ezabatzea: Ireki  **Kontaktuak**, luze sakatu zerrenda beltzetik ezabatu nahi duzun kontaktua, eta sakatu  > **Kendu zerrenda beltzetik**.

Mezuen eta deien erregistro guztiak ezabatzea

Erabili kontaktu baten deien eta mezuen erregistroak ezabatzeko funtzioa, eta, hala, babestu zure pribatutasuna.



Ireki  **Kontaktuak**, hautatu kontaktu bat, eta sakatu  > **Ezabatu arrastoa** > **Ezabatu**.

Kontaktu horren mezuen eta deien erregistro guztiak ezabatuko dira.



Hirugarrenen aplikazioetako kontaktuak batzea

Zure kontaktuen informazioa sare sozialetako zure kontuarekin asoziatzea

Zertan dihardute zure telefonoko kontaktuek? Zein dira haien helbide elektronikoak? Zer kargu dituzte? Hirugarrenen sare sozialak erabil ditzakezu (adibidez, LinkedIn), zure kontaktuei buruz gehiago jakiteko.


LinkedIn-eko kontu batekin asoziatzea: Ireki  **Kontaktuak**, hautatu >  > **Ezarpenak** > **Lotu LinkedIn kontua**, eta jarraitu pantailako jarraibideei, LinkedIn-en kontuan saioa hasteko. Saioa hasitakoan, gailuak automatikoki eguneratuko du zure tokiko kontaktuen informazioa. LinkedIn-eko zure kontaktu guztietako informazioa sinkronizatzeko, **LinkedIn-en ezarpenen pantailako Kontaktuak** atalean, aukeratu **LinkedIn-eko kontaktuak sinkronizatu** > **LinkedIn-eko kontaktu guztiak**, eta hautatu **Sinkronizatu** edo **Eguneratu autom. LinkedIn**.

LinkedIn-ek emandako kontaktuen informazioa ikustea: Ireki LinkedIn-eko kontaktu bat, eta sakatu **Ikusi LinkedIn profila**.

LinkedIn-eko kontaktuak desasoziatzea: Hautatu  > **Kontaktuak** >  > **Ezarpenak** > **LinkedIn** eta sakatu **Desasoziatu**.

Igorlearen informazio profesionala ikustea

Lanez aldatu baduzu, lankide berrien informazio profesionala bizkor ezagutu behar duzu. Sare sozialeko kontu bat (LinkedIn, adibidez), posta elektronikoko kontaktuekin asozia dezakezu. Mezu elektronikoaren igorlearen informazio profesionala mezuaren xehetasunen pantailan bistaratuko da.





Postako sarrerako ontzian  , ireki jaso duzun mezu bat. Joan mezuaren xehetasunetara, sakatu igorlearen profil-argazkia, eta hautatu **Ikusi LinkedIn profila**.


Marcación


Oinarrizko dei-funtzioak

Deiak

Zenbakizko teklatuaren pantailan, sartu telefono-zenbakiaren zati bat edo kontaktuaren izenaren lehenengo letra edo pinyin inizialak. Gailuak automatikoki bilatuko ditu kontaktuak.


Ireki  **Markagailua**. Zenbakizko teklatuaren pantailan, idatzi telefono-zenbakia edo kontaktuaren izenaren lehenengo letra edo pinyin inizialak (adibidez, idatzi hwfk Huaweiren bezeroen arretarako zerbitzua bilatzeko). Zure gailuak automatikoki bilatuko du kontaktuetan eta dei-erregistroan dagokion zenbakia. Sakatu zerrendan deitu nahi duzun kontaktua. Gailuak bi SIM txartel baldin baditu, sakatu  edo  deitzeko. Kontaktuari egoera pantailan ikus dezakezu (adibidez, ea deia jotzen ari den edo deia desbideratzeko aukera gaituta dagoen). Sakatu , deia esekitzeko.



-  Markatu nahi duzun telefono-zenbakia kopiatu behar duzu, eta itsatsi zenbakien teklatuaren pantailan sartzen zarenean.

Pizteko botoia sakatzea esekitzeko: Ustekabean okerreko zenbaki bat markatu duzu, deien pantaila ezkutatu duzu eta lehenbailehen eseki nahi duzu? Hauxe konfiguratu dezakezu: **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du. Markagailua** pantailan, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Gehiago eta gaitu Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du**, deiak bizkor amaitzeko.

Larrialdi-deiak


Larrialdi-egoera batean, gailua piztuta baldin badago eta zerbitzu-area batean bazaude, larrialdi-deiak egin ditzakezu, baita pantaila blokeatuta badago ere edo sare mugikorrik ez badago ere.

-  Larrialdi-deien funtzioa tokiko arauen eta Interneteko zerbitzuen hornitzailearen mende dago. Sare-arazoen edo inguruko interferentziak erroreak eragin ditzakete larrialdi-deietan. Larrialdi-egoeretan, ez egon gailuaren mende soilik komunikatzeko.





Ireki  **Markagailua** edo sakatu **Larrialdia** blokeo-pantailan, sartu tokiko larrialdi-zenbakia teklatuan, eta sakatu . Sare mugikorraren estaldura oneko leku batean bazaude, gailua Internetera konektatuta badago eta kokapen-zerbitzuak gaituta badaude, zure kokapena eskuratuko du eta pantailan agertuko da erreferentzia gisa.

Deia zain gaitzea hirugarrenen dei garrantzitsuak ez galtzeko

Deia zain gaitzea hirugarrenen dei garrantzitsuak ez galtzeko


-  Hitz egiten ari zarela beste dei bat jasotzen duzu? Deia zain funtzioak aukera ematen du dei berriari erantzuteko eta dei batetik bestera pasatzeko.



Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.

Ireki  **Markagailua**, aukeratu  > **Ezarpenak** > **Gehiago**, eta gaitu **Deia zain**. Beste dei bat jasotakoan, sakatu  deiari erantzuteko eta lehenengoa atxikitzeko. Sakatu  edo atxikitako deia deien zerrendan, dei batetik bestera pasatzeko.

Deiak desbideratzea gaitzea inoiz ez galtzeko deirik



Deiei erantzun ezin badiezu, deiak beste zenbaki batera desbidera ditzan konfiguratu dezakezu gailua.



-  Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.

Ireki  **Markagailua** eta aukeratu  > **Ezarpenak** > **Dei-desbideratzea**. Gailuak bi SIM baldin baditu, **SIM 1** edo **SIM 2** ataletan, sakatu **Dei-desbideratzea**, eta hautatu desbideratze-metodo bat. Idatzi deiak zein zenbakitara desbideratzea nahi duzun, eta berretsi. Deiak desbideratzeko modua gaitzen denean, gailuak automatikoki desbideratzen ditu baldintzak betetzen dituzten deiak aurrez definitutako zenbaki batera.

Dei-erregistroak ezabatzea


Jada behar ez dituzun dei-erregistroak ezaba ditzakezu.

Ireki  **Markagailua** eta sakatu  zenbakizko teklatua ezkutatzeko. Honako aukera hauek dituzu:

- **Erregistro bakar bat ezabatzea:** Luze sakatu sarrera bat, eta sakatu **Ezabatu sarrera**.
- **Hainbat erregistro ezabatzea:** Sakatu  > **Zenbait sarrera ezabatzea**, hautatu ezabatu nahi dituzun sarrerak edo **Hautatu guztia** aukera, eta, ondoren, sakatu .

Nazioarteko ibiltaritza aktibatzea, mugarik gabe komunikatzeko

Atzerrira bidaiatzen duzunean, dela lanagatik, dela oporregatik, herrialdearen kodea markatu beharrik gabe egin ditzakezu deiak ibiltaritzan zaudela.

-  Operadoreak funtzio hori eman behar dizu. Ziurtatu ibiltaritza edo nazioarteko ibiltaritza gaituta daudela zure SIM txartelean. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan zure operadorearekin.

Ireki  **Markagailua** edo  **Kontaktuak** dei bat egiteko.

VoLTE

VoLTE: aldi berean deitzea eta datuak erabiltzea


VoLTE (LTEren gaineko ahotsa) funtzioak aukera ematen du 4G sarean aldi berean erabiltzeko dei- eta datu-zerbitzuak; beraz, Internet erabili dezakezu eta deiak egin, aldi berean. Gainera, deia ezartzeko denbora laburragoak eta kalitate handiagokoak ditu VoLTEk, ahots-deietarako eta bideo-deietarako.


Gailuaren SIM txartelentzako bi zirrikituek onartzen dituzte 4G, VoLTE eta VoWiFi. Beraz, ez da beharrezkoa SIM batetik bestera aldatzea.

- **4G bikoitza:** Gailuaren SIM txartelentzako bi zirrikituek onartzen dute 4G.
- **VoLTE bikoitza:** Gailuaren SIM txartelentzako bi zirrikituek onartzen dute VoLTE; beraz, Internet erabiltzen ari zarela HD deiak egin daitezke aldi berean.
- **VoWiFi bikoitza:** Gailuaren SIM txartelentzako bi zirrikituek onartzen dute VoWiFi; eta, beraz, WiFi bidezko deiak egin ditzakezu. VoWiFi aukerarekin, hegazkin moduan ere egin ditzakezu deiak.



 Baliteke operadore batzuek funtzio hori ez onartzea.

VoLTE gaitzea HD deiak egin ahal izateko

 Bi SIM dituzten telefonoek bakarrik onartzen dute 4G LTE, VoLTE eta VoWiFi gaitzea SIM txartelerako bi zirrikituetan.


Ireki  **Ezarpenak**, eta aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Sare mugikorra**. SIM 1en edo 2ren ezarpenen atalean (operadorearen sareak onartzen badu), aukera hauek daude:



- **4G LTE gaitzea:** Aktibatu **4G LTE**. Operadoreentzako pertsonalizazioa dela eta, baliteke **4G LTE** hautagailurik ez egotea gailuan. Horrek esan nahi du 4G dagoeneko gaituta dagoela eta ez dela eskuz aktibatu behar.
- **VoLTE deiak gaitzea:** Aktibatu Deiak VoLTE
- **WiFi bidezko deiak gaitzea:** Aktibatu WiFi bidezko deiak.

Konfigurazioa prest dagoenean, aukeratu deitu nahi duzun kontaktua, eta sakatu , bideo-deia egiteko. Bestela, sakatu  pantailan, ahots-dei batean, bideo-deira pasatzeko.

VoWi-Fi erabiltzea, deietan aukera berriak izateko

VoWi-Fi erabil dezakezu, WiFi sarea dagoen edonon ahots-deiak eta bideo-deiak egiteko, baita telefono mugikorren sarearen estaldurarik ez badago ere.

 Operadoreak funtzio hori eman behar dizu. Jar zaitetz harremanetan operadorearekin informazioa eskuratzeko, hala nola tarifak, zordunketak eta abar..





Ireki  **Markagailua**, aukeratu  > **Ezarpenak** > **WiFi bidezko deiak**, gaitu **WiFi bidezko deiak**. Sakatu **Modo**, eta jarraitu pantailako argibideei, sare gogokoena konfiguratzeko.

Mensaje

Mezularitzako oinarritzko funtzioak

Mezuak bidaltzea


Testu-mezuak lagunekin, senideekin eta lankideekin erraz eta bizkor komunikatzeko dira. Testua idazteaz gain, emotikonoak, irudiak edo audio-fitxategiak sar daitezke mezuak erakargarriagoak izan daitezen.


Mezuak bidaltzea: Ireki  **Mezularitza**. Mezu-zerrendaren pantailan, sakatu , eta hautatu kontaktuak edo taldeak. Idatzi mezuaren edukia, sakatu  bestelako edukiak sartzeko, eta sakatu  mezua bidaltzeko.


Zirriborro gisa gordetzea: Sakatu  **Itzuli** tekla, mezu bat zirriborro gisa gordetzeko.


Mezuak kudeatzea

Mezuen aplikazioaren bidez, errazagoa da mezuen jakinaren gainean egotea.


Ireki  **Mezularitza**. Mezu-harien zerrendan, sakatu kontaktu baten izena edo telefono-zenbakia, hari dagokion elkarrizketa ikusteko.

Mezuei erantzutea: Idatzi mezuaren edukia testu-laukian, eta sakatu .

Mezuak artxibatzea: Mezu garrantzitsuak ustekabeen ezabatzeko arriskuak kezkatzen zaitu? Luze sakatu mezu bat, eta, gero, sakatu  mezua artxibatzeko.

Mezu bat ezabatzea: Aspertuta zaude mezuak pilatuta edukitzeaz? Ezabatu behar ez dituzun elkarrizketak, mezu-zerrenda garbitzeko. Elkarrizketak edo mezuak ezabatzeko, luze sakatu elkarrizketa edo mezu bat edizio-pantailara joateko, hautatu elkarrizketa edo mezua, eta sakatu . Ezin dira berreskuratu ezabatutako mezuak.

Mezuak bilatzea: Mezu bat bizkor topatu nahi duzu? Mezuen zerrendan, idatzi gako-hitzak bilaketa-barran, eta emaitzak bilaketa-barraren azpian agertuko dira.


Kontaktuak blokeatzea: Pertsona batengandik jasotzen dituzun eta jaso nahi ez dituzun mezuak geldiarazi nahi dituzu? Luze sakatu mezu bat, eta, gero, sakatu  kontaktua blokeatzeko.



Nahi ez diren mezuak blokeatzea

Nahi ez dituzun mezuak jasotzeaz aspertuta? Gaitu mezu-blokeoa, eta esan agur nahi ez dituzun!

Ireki  **Mezularitza**.



Jazarpen-iragazkia erabili dezakezu honetarako:

Mezuak blokeatzea: Luze sakatu mezu bat, eta sakatu  zenbaki horren mezuak eta deiak blokeatzeko.

Mezuak desblokeatzea: Sakatu  eta sakatu Blokeatutako kontaktuak. Sakatu  telefono-zenba kiaren amaieran, hura desblokeatzeko.

MMS mezuetan deskargak automatikoki egiteko arauak konfiguratzea

MMS mezuetan deskargak automatikoki egiteko arauak ezar ditzakezu, datu mugikorren kontsumoa dela-eta gastu asko ez edukitzeko.

Ireki  **Mezuak** eta sakatu  . Sartu **Ezarpenak > Aurreratua** aukeran.

Pantaila horretan, ezarpen hauek hauta daitezke:

MMS mezuak automatikoki jasotzea: Desgaitu **Deskargatu MMSak automatikoki** MMS mezuak automatikoki ez deskargatzeko.



MMS mezuak automatikoki jasotzea desplazamendua aktibatuta dagoela: Desgaitu **Deskargatu MMSak automatikoki ibiltaritzan** desplazamenduan ez daitezen automatikoki deskargatu MMS mezuak.


Kamera

Kameraren oinarrizko funtzioak


Kameraren oinarrizko funtzioak erabiltzea


Ikasi kameraren oinarrizko funtzioak, argazki hobeak ateratzeko.





Oinarrizko argazkiaren modua: Ireki  **Kamera**. Bisorean, sakatu  argazki bat ateratzeko. Bolumen-botoia kameraren obturadore gisa ere konfiguratu dezakezu.


Kamera modu bat hautatzea: Ireki  **Kamera**. Bisorean, hautatu argazkiak ateratzeko aurrez instalatutako moduetako bat.

Irudiak gerturatzea edo urrutiratzea: Bisorean, sakatu pantaila bi hatzekin eta urrundu hatzak irudia gerturatzeke edo elkartu urruntzeko. Irudia kameraren zoom optikoaren mugatik harago gerturatzen baduzu, irudiaren kalitateari eragingo dio. Pantaila bi hatzekin sakatzen baduzu eta irudia gerturatzen edo urruntzen baduzu, zoom-barra bat agertzen da pantailaren albo batean; hura ere erabil daiteke irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.

Kameraren esposizioa doitzea: Kamerak automatikoki ezartzen du esposizioa inguruko argi-mailaren arabera. Zenbat eta esposizio handiagoa, orduan eta distira handiagoa argazkietan; zenbat eta esposizio txikiagoa, orduan eta iluntasun handiagoa. Eskuz doitu daiteke esposizioa bisorean, pantaila sakatuz eta  ikonoa gorantz edo beherantz arrastatuz.

Flasha gaitzea edo desgaitzea: Argi gutxiko toki batean argazkiak ateratzean argitasun gehigarria emateko erabiltzen da flasha. Bisorean, sakatu  flash-modu hauetako bat hautatzeko:

-  **Automatikoa:** Kamerak automatikoki gaitzen edo desgaitzen du flasha inguruko argi-mailaren arabera.
-  **Ez:** Flasha desgaitzeko.
-  **Bai:** Flasha gaitzeko.
-  **Beti:** Flasha beti gaitua dago bisorean.

Geolokalizazioa gaitzea: zure kokapen geografikoa erregistratzen du argazki bat egiten duzunean, gero, argazkiak kokapenaren arabera bilatu ahal izateko. Bisorean, sakatu  doikuntzen menura sartzeko, eta gaitu **GPS etiketa**.



Kamera erabiltzea bideoak grabatzeko

Argazkiak egiteaz gain, kamerak aukera ematen du bereizmen handiko bideoak grabatzeko.

Bideo bat grabatzea: Sakatu  **Kamera > Bideoa**, eta sakatu  bideo bat grabatzen hasteko.

Argazki bat ateratzea bideo bat grabatu bitartean: Sakatu  bideo bat grabatu bitartean argazki bat ateratzeko.

Irudiak gerturatzea edo urrutiratzea: Bisorean, sakatu pantaila bi hatzekin eta, gero, elkartu hatzak irudia txikitzeko edo urrundu hatzak irudia handitzeko. Kameraren zoom optikoaren mugatik harago gerturaten baduzu, irudiaren kalitatea okertu egingo da. Pantaila bi hatzekin sakatzen duzunean eta irudia gerturaten edo urruntzen duzunean, zoom-barra bat agertzen da pantailan; hura ere erabil daiteke irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.

Linterna piztea: Argi gutxiko inguru batean bideo bat grabatzen ari zarenean, sakatu  eta hautatu  linterna pizteko.

Kameraren ezarpenak konfiguratzea



Kameraren ezarpenen pantailan, zenbait ezarpen, modu eta zehaztapen konfigura daitezke beharraren arabera.

Irribarreak automatikoki kapturatzea: Ezarpenak aukeran, gaitu **Kapturatu irribarreak**. Kamerak automatikoki egingo du argazkia bisorean irribarre bat hautematen duenean.

Argazkiak isilaraztea: Ezarpenak pantailan, sakatu **Isilik modua**.

Laguntza-sareta erabiltzea argazkiak egiteko

Aspertu zara zure argazkiak desorekatuta ikusteaz edo argazkietako pertsonak mugituta agertzeaz? Kameraren laguntza-sareta erabil dezakezu argazkia ondo lerrokatzeko.

Laguntza-sareta bat hautatzeko, ireki  **Kamera** eta sakatu  **Ezarpenak** aukerara sartzeko. Ondoren, sakatu **Kamera-sareta** eta hautatu erabili nahi duzun lerro- edo sareta-mota.

Herenen araua osatzeko metodoa: Erabili **Sareta** edo **Sareta Phi**. Saretaren lau ebakidura-puntuak argazkiaren fokuratzeko-eremuak dira. Kokatu argazkian atera nahi duzun pertsona edo objektua ebakidura-puntuetako batean, argazki-konposizio egokia egiteko.








Kiribila erabiltzeko metodoa: Hautatu **Fibonacci Espirala (ezker)** edo **Fibonacci Espirala (eskuin)**. Kokatu argazkian atera nahi duzun pertsona edo objektua kiribilaren erdian.



Erretratu modua erabiltzea erretratu deigarriak egiteko

Zure selfieak edo taldean egindako argazkiak hobeto ikustea nahi duzu? Erretratu moduak aukera pertsonalizatuak eskaintzen dizkizu, argazki zoragarri eta iraunkorrak egiteko.




Erretratuaren modua gaitzea eta argazki bikainak ateratzea Zoaz  **Kamera > Erretratu** eta konfiguratu parametro hauek zure argazkiak bikainak izan daitezen. Doikuntzak konfiguratu ondoren, sakatu  argazkiak ateratzeko.

- **Argazki lausoaren efektua:** Sakatu  ikonoa bisorean, eta hautatu argazki lausoaren efektua.
- **Inguruko argia:** Sakatu  ikonoa bisorean, eta hautatu inguruko argiaren efektua.
- **Edertasun-efektua:** Sakatu  ikono bisorean, eta irristatu kontrol lerragarria ezkerrera edo eskuinera, edertasun-maila hautatzeko. Zenbat eta altuago izan parametroaren balioa, orduan eta nabarmenagoak izango dira edertasun-efektuak.

Panoramikoa

Panoramikoa modua selfie panoramikoak egiteko erabiltzea


Jende gehiago edo eszenaren zati handiago bat sartu nahi duzu selfiean? Erabili panoramikoa modua, ikuseremu zabalagoko selfieak egiteko.





- 1 Ireki  **Kamera** eta sakatu  aurreko kamera hautatzeko.
- 2 Sakatu **Gehiago > Panoramikoa**.
- 3 Eutsi tinko telefonoari, eta sakatu  lehen argazkia ateratzeko.
- 4 Jarraitu pantailako argibideei, eta mugitu gailua horizontalean marko urdina pantailaren marko karratuaren gainean jarri arte. Kamerak beste argazki bat egingo du automatikoki.
- 5 Jarraitu pantailako argibideei, eta mugitu gailua beste noranzkoan marko urdina pantailaren marko karratuaren gainean jarri arte. Kamerak azken argazkia egingo du automatikoki.
- 6 Argazkiak egitea bukatutakoan, kamerak hiru argazkiak automatikoki elkartuko ditu 3Dko selfie angeluhandi batean.

Panoramikoa modua erabiltzea panoramikoak egiteko

Argazki panoramikoek ohiko argazkiek baino ikuspen-angelu handiagoa dute, eta paisaia zabalak kapturatzeko aukera ematen dute.

Argazki panoramiko bat egiteko, kamerak ikus-eremuko objektuen hainbat argazki egiten ditu, eta argazki bakar batean elkartu.

-  Argazki panoramiko bat egiterakoan, bilatu eremu zabal eta ireki bat, itutik pixka bat urrundua, eta saiatu atzealde monokromatikoak saihesten.







- 1 Sakatu  **Kamera > Gehiago > Panoramikoa**.
- 2 Ukitu  , pantailaren beheko aldean, kapturaren noranzkoa konfiguratzeko.
- 3 Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Poliki mugitu gailua adierazitako noranzkoan, tinko eutsiz eta ziurtatuz gezia erdiko marraren mailan dagoela.
- 4 Sakatu  amaitzen duzunean. Kamerak automatikoki elkartzen ditu argazkiak, argazki panoramiko bat osatzeko



3Dko panoramikoa erabiltzea 360 graduko argazkiak ateratzeko

Proba ezazu 3Dko panoramikoaren funtzioa, eszena edo pertsona baten 360 graduko argazkiak ateratzeko.

Panoramikoa funtzioak hiru modu ditu argazkiak ateratzeko:

- **Objektuei argazkiak ateratzea:** Sakatu  **Kamera > Gehiago > Panoramikoa**. Luze sakatu  eta segi pantailako argibideei. ondoren, mugitu poliki gailua norabide bakarrean, erretratatu nahi duzunari begira jarrita. Askatu  kaptura eteteko. Argazkia atera ondoren, sakatu kamerako miniatura, eta, ondoren, sakatu **3D** argazkiaren goiko aldean 3Dko argazki panoramiko bat sortzeko.
- **Paisaien argazkiak ateratzea:** Sakatu  **Kamera > Gehiago > Panoramikoa**. Luze sakatu  eta segi pantailako argibideei. Ondoren, mugitu poliki gailua norabide bakarrean, erretratatu nahi duzunari begira jarrita. Askatu  kaptura eteteko. Argazkia atera ondoren, sakatu kamerako miniatura, eta, ondoren, sakatu **3D** argazkiaren goiko aldean 3Dko argazki panoramiko bat sortzeko.

3Dko panoramikoa sortu ondoren, okertu telefonoa edo arrastatu argazkia 3D efektua ikusteko.

Profesional modua

Kamera profesionala: argia erabiltzea istorioak kontatzeko

Kamera profesionalaren moduan, esposizioa, obturadorearen abiadura eta beste ezarpen batzuk konfiguratu ditzakezu; beraz, erabat kontrolatu dezakezu kamera.

Zure telefonoan aurrez instalatuta dagoen modu bat da kamera profesionala. Modu horren bidez, zenbait parametro ezar ditzakezu eta kamera profesionalekin egindako argazki eta bideoekin konparatzeko moduko emaitzak lortu.

Modu profesionala erabiltzea paisaien argazkiak ateratzeko



Paisaien argazki erakargarriago eta interesgarriagoak atera nahi dituzu? Erabili modu profesionala argazki eskusiboak eta pertsonalizatuak ateratzeko.





Ireki  **Kamera > Profesionala.**

Neurketa-modu bat hautatzea, erretratuan atera nahi duzunaren arabera: Modu profesionalaren pantailan, sakatu  eta hautatu dagokion neurketa-modua.

Neurketa-modua	Aplikatzeko tokiak
Neurketa matritziala	Paisaia eta itsaso zabalak.
Neurketa haztatua	Pertsona edo objektua argazkiaren erdian dago, eta atzeko aldetik nabarmenduta.
Puntu-neurketa	Argazkiak nabarmendu nahi den objektua nahiko txikia da (adibidez, lore bat edo zuhaitz bat).


Distira ezartzea inguruaren arabera:


- **ISOa ezartzea:** Modu profesionalaren pantailan, sakatu **ISO** eta irristatu hatza ezkerrera edo eskuinera ISOaren kontrol irristagarrian, balioa ezartzeko.
 -  Zarata handirik ez izateko, ISOaren balioa 400 edo txikiagoa izatea aholkatzen da. Egunez ateratzen diren argazkietarako, gomendatutako ISO-balioa 100 eta 200 artekoa da. Gaueko argazkietarako, balioa 400 baino handiagoa izatea aholkatzen da.
- **Obturadorearen abiadura ezartzea:** Modu profesionalean, sakatu **S** (obturadorearen abiadura), irristatu hatza obturadorearen abiaduraren kontrol irristagarrian, eta arrastatu nahi duzun balioa erdira.
 -  Mugimendurik gabeko paisaietarako (adibidez, mendiak) gomendatutako obturadorearen abiadura 1/80 - 1/125 da, eta mugitzen ari diren objektuei argazkiak ateratzeko (adibidez, olatuak), abiadura handiagoak erabiltzea gomendatzen da (1 segundo baino gutxiago). Emaitza hobeak lortzeko, erabili tripode bat mugitzen ari diren objektuei argazkiak ateratzeko.
- **EV-aren konpentsazioa ezartzea:** Modu profesionalean, sakatu **EV**, irristatu hatza EV-aren kontrol irristagarrian, eta arrastatu nahi duzun balioa erdira.
- **AWBa ezartzea:** Modu profesionalean, sakatu **AWB**, irristatu hatza AWBaren kontrol irristagarrian, eta arrastatu nahi duzun balioa erdira.


-  Eguzkitan argazkiak ateratzeko,  hauta dezakezu. Argi gutxi dagoen tokietan,  hauta dezakezu.
- Sakatu  kolorearen tenperatura ezartzeko. Zure argazkiei tonu atsegin eta nostalgikoa eman nahi badiezu, igo K-ren balioa. Tonu hotzagoa, bareagoa edo futuristagoa eman nahi badiezu, hautatu K-ren balio baxuago bat.

AFa ezartzea, erretratatu nahi duzunaren arabera: Modu profesionalan, sakatu AF, irristatu hatza AFaren kontrol irristagarrian, eta arrastatu nahi duzun modua erdira.

AF moduak	Aplikatzeke tokiak
AF-S modua	Eszena estatikoak (mendiak, adibidez).
AF-C modua	Mugitzen diren eszenak (ura mugitzen edo olatuak itsasoan).
MF modua	Objektuak nabarmenduta (adibidez, argazki baten lehen planoak).

Argazkiak ateratzeko gailuari tinko eustea: Modu profesionalaren pantailan, sakatu  eta gaitu **Maila horizontala**. Funtzio hori gaituta dagoela, bi laguntza-lerro agertuko dira bisorean. Puntudun lerroak linea osatuarekin bat egiten duenean, adierazten du kamera maila horizontalaren paralelo dagoela.



Argazkiak RAW formatuan gordetzea: Modu profesionalan, sakatu  > **Bereizmena** eta gaitu **RAW formatua**. Funtzio hori gaituta dagoela, modu profesionalan ateratako argazkiak RAW formatuan eta JPG formatu estandarrean gordeko dira.

-  Modu profesionaleko ezarpen batzuk aldatu egin daitezke ezarpen hau aldatzen baduzu. Balioak zure beharren arabera ezarri ditzakezu.
- Gomendatutako ezarpenak erreferentzia bat baino ez dira. Aldatu egin daitezke benetako baldintzetara egokitzeko eta, hala, nahi den efektua lortzeko.

Modu profesionala erabiltzea erretratuak egiteko

Erretratu profesionalagoak egitea gustatuko litzaizuke? Modu profesionalan, kamerako ezarpenak konfiguratu ditzakezu.

Ireki  **Kamera > Profesionala**.



Neurketa-modu bat hautatzea: Erretratuak egiteko,  edo  moduak aholkatzen dira. Jarri bisorearen erdian erretratatu nahi dituzun pertsonak (aurpegiak, adibidez).

Distira ezartzea inguruaren arabera:


- **ISOa ezartzea:** Gehiegizko zaratarik ez izateko, aholkatzen da ISOaren maila baxua aukeratzea erretratuak egiten direnean. ISOaren maila konfiguratu egin dezakezu inguru errealearen arabera. Ingurua

Ingurua	ISOren balio gomendatua
Kanpoaldean	100 eta 200 artean
Barruan	400, gutxi gorabehera
Gaueko eszenak	400 eta 800 artean

- **Obturadorearen abiadura ezartzea:** Obturadorearen abiadurak mantsoa izan behar du argi gutxi baldin badago, eta bizkorra argi asko baldin badago. Erretratu estatikoetarako obturadorearen abiadura gomendatua 1/80 - 1/125 da. Mugimenduan dauden pertsonai/animaliei/objektuei argazkiak ateratzeko, hautatu 1/125 edo hortik gorakoa obturadorearen abiadura gisa.
- **EV-aren konpentsazioa ezartzea:** EV-aren konpentsazioa igo egin dezakezu pertsonaren inguruan edo atzean argi gutxi baldin badago, eta jaitsi argi gehiegi baldin badago.


AWBa ezartzea: Hautatu AWB inguruan dagoen argiztapenaren arabera. Eguzkitan argazkiak ateratzeko,  hauta dezakezu. Argi gutxi dagoen tokietan,  hauta dezakezu.

Fokuratzea ezartzea: Pertsonak hobeto nabarmentzeko, eskuz fokuratzea gomendatzen da (MF) erretratu bat atera nahi izanez gero. Bisorean, sakatu ezazu nabarmendu nahi duzun aldea fokuratzeko (adibidez, pertsonaren aurpegia).

-  Modu profesionaleko ezarpen batzuk aldatu egin daitezke ezarpen hauek aldatzen badituzu. Balioak zure beharren arabera ezarri ditzakezu.
- Los ajustes recomendados solo tienen fines de referencia. Es posible ajustarlos según las condiciones reales de uso para lograr el efecto deseado.

Zuri-beltzeko argazkiak ateratzea

Mundua kolorez beteta dago. Baina, batzuetan, hainbeste kolorek arreta galarazten du. Modu monokromatikoak koloreak iragazten ditu, eta horrek aukera ematen du argiak eta itzalak nabarmentzeko eta argazkiei tonua eta atmosferak esleitzeko.

Ireki  **Kamera** > **Gehiago** > **Kolorebakarra** eta sakatu  zuri-beltzeko argazkiak ateratzeko.



Argiarekin pintatzea modua

Argiarekin pintatzea: argi-arrastoei argazkiak ateratzea

Argiarekin pintatzea moduak automatikoki konfiguratu du abiadura mantsoa obturadorean, argi-arrastoei esposizio luzeko argazkiak atera ahal izateko. Modu honen bidez argazki harrigarriak atera daitezke, kalitate etereokoak.

Argiarekin pintatzea moduak argazkiak sortzeko lau modu ditu, itu eta argiztapen-baldintza desberdinetarako:




- **Argi-arrastoak:** Gauez autoek egiten dituzten argi-arrastoei argazkiak ateratzeko aukera ematen du.
- **Argi-grafitia:** Argi gutxi dagoenean argi-iturriek sortutako argi-arrastoak kapturatzeko balio du.
- **Ur leunak:** Ur-jauziei eta mugitzen ari den urari argazkiak ateratzeko eta leun-leun ikusteko balio du.
- **Izar-arrastoak:** Gauean, izar-arrastoei argazki txundigarriak atera dakizkieke.



Argi-arrastoen funtzioa erabiltzea hiriko argiei argazkia ateratzeko

Argi-arrastoaren moduak aukera ematen du gauzez autoen argiekin argazki artistikoak ateratzeko.

- Eaitza hobek lortzeko, atera argazkia urrutitik, eta nahi duzun baino pixkatxo bat goragotik. Autoen argiek ez dute begiratu behar zuzenean kamerara, horrek gainesposizioa sor baitezake.
- Jarri gailua tripode batean edo gainazal irmo batean, esposizioan zehar mugi ez dadin.




Ireki  **Kamera > Gehiago > Pitura argiak** > Trafiko-argien arrastoa. Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzen duzunean.



Argi-grafitiaren funtzioa erabiltzea argi-irudiak sortzeko

Argi-grafitiaren moduak aukera ematen du kameraren aurrean argi-iturri bat mugituz ereduak sortzeko edo hitzak idazteko.

- Bilatu toki ilun bat, argi-iturrietatik urrun dagoena, eta ziurtatu ituaren silueta ez dagoela bistan. Hautatu argi-iturri distiratsu bat, kolore egokikoa (adibidez, argi-zuzi txiki bat edo makil distiratsu bat).
- Jarri gailua tripode batean edo gainazal irmo batean, esposizioan zehar mugiri ez dadin.


Ireki  **Kamera > Gehiago > Pintura argiak > Grafiti argia**. Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzen duzunean.





Ur leunen modua erabiltzea ibaiei eta ur-jauziei argazkiak ateratzeko

Ur leunak moduak aukera ematen du ur-jauziei eta ibaiei itxura leuneko argazkiak ateratzeko

- i • Para obtener mejores resultados, seleccione un río o una catarata con gran caudal de agua.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie firme para que no se mueva durante la exposición.

1 Ireki  **Kamera > Gehiago > Pintura argiak > Zetazko ura.**

2 Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko.

3 Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzen duzunean.




Izar-arrastoen modua erabiltzea izarren edertasunari argazkiak ateratzeko

Izar-arrastoaren moduak aukera ematen du kamera erabiltzeko gaueko zeruan izarren mugimenduari argazkiak ateratzeko.

- Eaitza hobek lortzeko, hautatu hodeirik gabeko gau bat eta argi-kutsadurarik gabeko leku bat; horrez gain, zerua garbi egotea komeni da.
- Jarri gailua tripode batean edo gainazal irmo batean, esposizioan zehar mugiri ez dadin.

1 Ireki  **Kamera > Gehiago > Pintura argiak > Izarren argien arrastoa.**

2 Eutsi tinko telefonoari, eta, ondoren, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko.




3 Bisorean irudiaren aurrebista bat agertuko da. Sakatu  amaitzen duzunean.



Argazkiak ateratzeko modu gehiago

Bideo laburrak sortzeko kamera lasterra funtzioa erabiltzea


Erabili Kamera lasterra funtzioa tarte luze batean argazkiak ateratzeko eta bideo labur batean biltzeko; esate baterako, lore bat nola irekitzen den ikusteko, hodeiak nola mugitzen diren ikusteko, hiriko trafikoa ikusteko edo gauetz izarrak zeruan nola mugitzen diren ikusteko.

- i • Ez erabili kamera lasterraren funtzioa oso luze grabatzeko, bateria agortuko baita, eta biltegiratzeko toki asko hartuko baitu.
 - Erabili tripode finko bat gailua geldi edukitzeko kamera lasterraren funtzioarekin grabatzen ari den bitartean
- 1** Kamera lasterraren funtzioarekin grabatzen hasi aurretik, ziurtatu nahiko argi dagoela, eta kamera ongi fokatuta dagoela. Atzealdean garrantzirik gabeko objektuak ez azaltzeko moduan kokatu kamera.
 - 2** Ireki  **Kamera > Gehiago > Denbora-tartea**. Sakatu  grabazioa hasteko.
 - 3** Sakatu  grabazioa amaitzeko.
 - 4** Aukeratu **Galeria** kamera lasterraren funtzioarekin grabatutakoa erreproduzitzeko.
 - i • Emaidza optimoa izan dadin, sistemak erreprodukzio-abiadura hautatzen du. Ezin dira eskuz doitu grabazio-abiadura eta erreprodukzio-abiadura.




Irudiak hartzeko modu pertsonalizatuak

Kamera erabiltzeko beste modu batzuk ezagutu nahi dituzu, aurrez ezarritako funtzioek eskaintzen dituztenez gain? Argazkiak ateratzeko moduak deskargatu edo ezaba ditzakezu, erabiltzailearen beharren arabera.

Argazkiak ateratzeko modu gehiago deskargatzea: Ireki  **Kamera > Gehiago > Deskargatu > Gehiago** Hautatu deskargatu nahi dituzun argazkiak ateratzeko moduak eta sakatu Gehitu.

Argazkiak ateratzeko moduak eguneratzea: Argazkiak ateratzeko moduak eguneratzeko, sartu **Gehiago** pantailan. Eguneratzeko aukera duten argazkiak ateratzeko moduek puntu gorri bana izango dute ondoan. Eguneratzeko, jarraitu pantailako jarraibideei.




Argazkiak ateratzeko moduak ezabatzea: Sartu **Gehiago** >  eta sakatu  argazkiak ateratzeko behar ez dituzun moduak ezabatzeko.




 Kameraren funtzionamendu normala bermatzeko, lehenetsitako argazkiak ateratzeko moduak ezingo dira ezabatu.



Argazki mugimendudunak ateratzea:


Argazki interesgarriagoak eta dinamikoagoak atera nahi dituzu? Atera argazki mugimendudunak, eta luzatu zure bizitzako une gogoangarriak.

Argazki mugimendudunak ateratzeko aukerarekin, gutxi gorabehera segundo bateko eszenak graba ditzakezu obturadorea sakatu aurretik eta ondoren. Galerian sartzen zarenean, obturadorea sakatu zenuenean atera zenuen unearen argazki estatikoa ikusiko duzu, eta, horrez gain, argazki dinamikoa soinuarekin erreproduzitu.

Argazki mugimendudunak ateratzea: Ireki  **Kamera**, sakatu  pantailaren goiko aldean, eta, ondoren, sakatu  argazkia ateratzeko.

Mugimendudun argazkiak ikustea: Mugimendudun argazkiak JPG formatuan gordetzen dira **Galerian**. Sakatu  **Galeria > Albuma > Kamera**. Sakatu  ikonoa duten argazkiak, eta sakatu  argazkiaren goiko aldean, efektu dinamikoa ikusteko. Mugimendua duen argazkia gelditu egiten da automatikoki erreprodukzioa amaitu ondoren. Erreprodukzioa eteteko, pantaila ere sakatu dezakezu.


Argazki mugimendudunak partekatzea: Zoaz  **Galeria > Albuma** aukerara, sakatu partekatu nahi duzun argazki mugimenduduna, sakatu , hautatu partekatzeko modua, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei argazkiak partekatzeko.


-  Argazki mugimendudunak zuzenean parteka daitezke WiFi, bluetooth, Huawei Share eta abarren bidez. Gailu hartzaileak argazki mugimendudunak onartzen dituen Huawei gailu bat izan behar du argazkien mugimenduzko efektu hori erreproduzitzeko. Hirugarrenen aplikazioak edo bateragarri ez diren gailuak erabiltzen badira argazki mugimendudunak partekatzeko, irudi estatiko gisa bistaratuko dira argazki horiek.


Galeria


Oroitzapenen bildumak pertsonalizatzea

Oroitzapen-bildumako argazkiak eta bideoak, atzeko musika edo oroitzapenen bideoaren txantiloia aldatu nahi dituzu? Oroitzapenak editatu ditzakezu bildumako argazki eta bideoak pertsonalizatuta; horrez gain, bideo pertsonalizatuak sortu ditzakezu, gehien gustatzen zaizun atzeko musika eta txantiloia aukeratuz.

- Argazkien eta bideoen daten eta kokapenen arabera sortzen da oroitzapen-bilduma. Zure telefonoak bideo bat sortuko du argazkien daten eta kokapenen arabera. Argazki bat atera aurretik, ireki **Kamera**, sakatu  eta gaitu.
- Egiaztatu telefonoak Interneterako konexioa duela.
- Zure telefonoa atsedean moduan kargatzen ari denean eta bateriaren karga gutxienez % 50ekoa denean, automatikoki antolatuko ditu argazkiak eta bildumak, eta oroitzapen-bildumak sortuko ditu. Baliteke zure gailuak denbora pixka bat behar izatea analisia amaitzeko. Gailuak ez du sortuko automatikoki oroitzapen-bildumarik, galerian nahikoa argazki edo bideo ez baldin badago (7 baino gutxiago).

Ireki  **Galeria. Nabarmendutako unek** fitxan, sakatu ikusi edo editatu nahi duzun oroitzapen-bilduma. Ondoren, hau ere egin dezakezu:

Oroitzapenak erreproduzitzea edo editatzea: Sakatu  bideoaren txantiloia editatzeko edo erreproduzitzen ari den bitartean atzeko musika aldatzeko, pantailaren beheko aldean dagoen aukeren barra erabilita.



- **Bilduman argazkiak eta bideoak eranstea edo ezabatzea:** Argazki edo bideo bat gehitzeko, sakatu \oplus eta hautatu erantsi nahi duzun argazki edo bideoa. Eta, ondoren, sakatu \checkmark hautatutako elementua bildumara gehitzeko. Argazki bat edo bideo bat ezabatzeko, luze sakatu, eta, ondoren, sakatu \uparrow eta **Aldatu lekuz**, bildumako elementua ezabatzeko.
 - **i** MP4 formatuko bideoak bakarrik gehitu daitezke bildumara.
- **Bildumako argazkiak eta bideoak partekatzea:** Luze sakatu bildumako edozein argazki edo bideo, sakatu 🔗 partekatzeko modu bat hautatzeko, eta segi pantailako jarraibideei prozesua amaitzeko.
- **Oroitzapenen bilduma bati izena aldatzea:** Sakatu 🏷️ eta idatzi izen berria.
- **Oroitzapenen bilduma bat ezabatzea:** Sakatu 🗑️ , eta, ondoren, **Ezabatu**.

Argazkiak kudeatzea

Argazkiei igartzea, modu adimendunean ordenatzeko




Denbora asko behar izaten duzu argazkiak antolatzeko? Zaila egiten zaizu behar duzun argazkia bilatzea? Argazkiak ezagutzeko funtzioak automatikoki ordenatzen ditu argazkiak Galerian, kategoriatan (hala nola, erretratuak, lekuak, paisaiak eta janaria), bilatzen ari zaren hori bizkor aurkitu dezazun.


Argazkiak modu adimendunean antolatzea: Galeriak automatikoki ordenatzen ditu argazkiak kategoriatan (hala nola, erretratuak, lekuak, paisaiak eta janaria), bilatzen ari zaren hori bizkor aurkitu dezazun.


Erantsitako argazkiak pertsonalizatzea: Galeriak automatikoki erretratu beldumak sortu ondoren, eskuz alda diezaiokezu izena erretratu beldumari, eta harreman bat konfiguratu (adibidez, "haurra" eta "amatxo"). Konfigurazioa amaituta, argazki-beldumak izenen arabera ikus ditzakezu. Horrez gain, argazkiak bilatu ditzakezu izena eta harremana Galeriaren bilaketa-barran idatzita.

Bildumei taldeko argazkiak gehitzea: Galeriak kategoriak identifikatzen dituenean, izenak jar diezazkiekezu sortutako bildumei. Taldeko 10 argazki baino gehiago baldin badaude, Galeriak multzokatu egingo ditu, eta taldeko argazkien bilduma sortuko du.



Bideoak editatzea

Bideoak moztea: Ireki  **Galeria**, hautatu editatu nahi duzun bideoa eta sakatu  bideoak editatzeko pantailan sartzeko. Edizio-eremuko kontrol lerragarria irristatu dezakezu mantendu nahi duzun zatia hautatzeko, eta  sakatu bideoa mozteko.

Bideoaren bereizmena ezartzea: Mantendu nahi duzun bideo-zatia hautatzeko kontrol lerragarria irristatzean,  sakatuta, moztutako bideoaren aurrebista izango duzu. Bideoaren bereizmenaren aukerak ere sakatu ditzakezu edizio-pantailan, bideoaren bereizmena ezartzeko.



-  Zenbat eta bereizmen handiagoa, orduan eta argiagoa izango da bideoa, baina orduan eta biltegitratze-leku gehiago beharko du. Zure beharren arabera erabaki zer duzun nahiago.


Bideoak kamera geldoan erreproduzitzea











Ireki  **Galeria**, hautatu kamera geldoan grabatutako bideoa, eta sakatu  hura erreproduzitzeko. Sakatu pantaila, eta arrastatu edizio-eremuko kontrol irristagarria kamera geldoan erreproduzitu nahi duzun zatia hautatzeko.

Argazkiak editatzea

Argazkiak editatu nahi dituzu are gehiago hobetzeko? Galerian zenbait edizio-funtzio dituzu, hala nola argazkiak mozteko aukera, argazkiei bira ematekoa eta efektuak aplikatzekoa (adibidez, graffiti-efektua, ur-marka pertsonalizatuak eta iragazkiak), zure argazkiak are hobeak izan daitezen.


Aukeratu  **Galeria**, hautatu editatu nahi duzun argazkia, eta sakatu  argazkiak editatzeko pantailan sartzeko. Funtzio hauek dituzu aukeran zure argazkiak editatzeko:


- **Argazkiari bira ematea:** Sakatu  eta lerratu hatza zirkuluan, argazkiaren biratze-angelua pertsonalizatzeko. Bestela, sakatu **Biratu** edo **Ispilua**, argazkia 90 gradu biratzeko edo alderantzikatze.



- **Argazki bat moztea:** Sakatu  eta irristatu laukia edo izkinak hautaketa egiteko. Bestela, mozteko proportzio finko bat hauta dezakezu, eta laukiaren izkinak irristatu argazkia mozteko.
- **Iragazki-efektuak eranstea:** Sakatu , eta hautatu iragazki bat.
- **Koloreak atxikitzea:** Sakatu  eta segi pantailako jarraibideei, aldatu nahi ez dituzun koloreak hautatzeko. Koloreak atxikitzeko hautatutako eremuak nabarmendu egingo dira.
- **Lauso-efektua aplikatzea:** Sakatu , hautatu modu lausoa eta irristatu kontrol irristagarria efektu-maila ezartzeko.
- **Argazkien efektuak doitzea:** Sakatu  distira, kontrastea, asetasuna eta argazkiaren beste parametro batzuk ezartzeko.
- **Erretratuetan edertasun-modua aplikatzea:** Sistemak erretratu bat detektatzen duenean, automatikoki aktibatzen du **Edertasuna** funtzioa. Argazkiak editatzeko pantailan  sakatu dezakezu, **Azal leuna**, **Aurpegi meheagoa**, eta **Epeltasuna** eta beste funtzio batzuk aplikatzeko, erretratua hobeto atera dadin.
- **Argazkiekin mosaikoak sortzea:** Sakatu  eta hautatu estilo eta tamaina bat, argazki-mosaiko bat sortzeko.
- **Grafiti:** Sakatu  eta hautatu pintzela eta kolorea, argazkietan grafitiak aplikatzeko.
- **Ur-marka gehitzea:** Sakatu  eta hautatu nahi duzun ur-marka (adibidez, **Data eta ordua**, **Kokalekua**, **Eguraldia** edo **Egoera**) argazkiak pertsonalizatzeko.
- **Etiketa eranstea:** Sakatu  eta hautatu ohar-estilo bat eta letra-tipoaren formatu bat, argazkiak hobetzeko.



Argazkiak eta bideoak bilatzea eta partekatzea


Bilatu argazki eta bideo zaharrak une apartak gogoratzeko. Argazkiak eta bideoak zure gailuko galerian gordetzen dira. Egunaren eta orduaren arabera ikus daitezke, bai eta kokapenaren edo bildumaren arabera ere.


Argazkiak pantaila osoan ikustea: Ireki  **Galeria** eta sakatu irudi bat, pantaila osoan ikusteko. Sakatu pantaila berriz menua ezkutatzeko. Argazkiak pantaila osoan ikusten dituzunean, hau egin dezakezu:

- **Argazkiaren edo bideoaren oinarrizko informazioa ikustea:** Irriatu hatza argazkian edo bideoan gora oinarrizko informazioa bistaratzeko.
- **Argazki bat gerturatzea edo urruntzea:** Ezarri bi hatz pantailan eta bereiz itzazu, irudia handitzeko, edo elkartu itzazu, irudia txikitzeko. Argazki batek pantailarena baino bereizmen hobe duenean, bi hatzekin argazkia gerturatuta eta hatzak gero pantailatik altxatuta, argazkia bi aldiz handiagoa bihurtzen da gehienez.
- **Kaptura-parametroak ikustea:**  sakatu eta irristatu xehetasunen leihoa gora eta behera ISO balioa (sentsibilizazioa), EV balioa (esposizioaren konpentsazioa), bereizmena eta argazkiaren beste parametro batzuk ikusteko.


- **Argazkiaren izena aldatzea:** Aukeratu  > **Aldatu izena**, eta idatzi izen berri bat.
- **Argazki bat pantaila nagusiaren atzealde gisa konfiguratzea edo argazki bat kontaktu bati esleitzea:**
Aukeratu  > **Ezarri honela** eta hautatu argazkia **Horma-papera** edo **Kontaktuaren argazkia** gisa.

Argazkiak edo bideoak partekatzea: Ireki  **Galeria**, luze sakatu edozein elementu hautaketa-pantailan sartzeko, eta hautatu partekatu nahi dituzun elementuak. Ondoren, sakatu  partekatzeko modu bat hautatzeko, eta segi pantailako jarraibideei prozesua amaitzeko.

Kapturaren data eta ordua ikustea: **Argazkiak** fitxan, argazkiak eta bideoak bistaratuko dira atera edo grabatu ziren dataren eta orduaren arabera. Informazio hori bistartzeko, argazkiak pantaila osoan ikusten dituzunean, sakatu  > **Ezarpenak**, eta gaitu **Erakutsi ordua eta kokapena**. **Argazkiak** fitxan, bereizi edo elkartu bi hatz argazkia gerturatzeko edo urruntzeko, eta argazkien eta bideoen eguneko eta hilabeteko ikuspegiak txandakatzeko.



Argazkia non atera den ikustea: Argazkiak eta bideoak atera zirenean **GPS etiketa** gaituta baldin bazegoen Kameraren ezarpenen menuan, mapan ikus ditzakezu. **Argazkiak** fitxan, sakatu . Mapan, kokapen-informazioarekin ateratako argazkien eta bideoen kokapenak agertuko dira. Bereizi bi hatz pantailan mapa hurbiltzeko eta argazkiaren kokapen-xehetasunak ikusteko. Sakatu argazki baten miniatura, kokapen horretan ateratako argazki eta bideo guztiak ikusteko.

Albumaren arabera ikustea: **Albuma** fitxan, argazkiak eta bideoak albumen arabera ikus ditzakezu. Argazki eta bideo batzuk sistemak aurrez zehaztutako albumetan gordetzen dira. Adibidez, kamerarekin grabatutako bideoak Bideoak albumean gordetzen dira. Pantaila-irudiak eta pantaila-grabazioak Pantaila-irudiak albumean gordetzen dira.



Aurkezpenak erreproduzitzea: **Argazkiak** fitxan, sartu  > **Diaporama** aukeran, eta sistemak automatikoki erreproduzituko du argazki-aurkezpen bat. Sakatu pantaila erreproduzioa eteteko.


Argazki-bildumak antolatzea

Album berri bati argazkiak edo bideoak gehitzea: **Albuma** fitxan, sakatu **Gehitu albuma**, idatzi albumaren izena, eta, ondoren, sakatu **Ados**. Hautatu argazki edo bideo bat, eta erantsi hautatutako elementua bilduma berrira.




Argazkiak eta bideoak lekuz aldatzea Zenbait kokapenetako argazki eta bideoak bilduma bakarrera ekar daitezke errazago kudeatzeko eta bilatzeko. Dagokion albumera sartu ondoren, luze sakatu argazki edo bideo bat  ikonoa agertu arte, eta, ondoren, hautatu mugitu nahi dituzun argazkiak edo bideoak. Sakatu  eta hautatu elementuak zer bildumatarara eraman ditzakezun. Elementuak mugitu ondoren, horiek ez dira geratuko jatorrizko bildumetan.



Argazkiak eta bideoak gogokoetara gehitzea: Argazki eta bideo gogokoak bereizita jaso nahi dituzu? Argazki eta bideo bereziak gogoko gisa jar ditzakezu, horietara erraz sartzeko.

Ireki gogoko gisa hautatu nahi duzun argazki edo bideoa, eta sakatu  para **Gogokoa** bilduman gordetzeko. Gogokoetan dauden elementuak beren jatorrizko bilduman ere egongo dira. Hala ere, miniaturen ikuspegian  ikonoa edukiko dute.

Albumak ezkutetzea: Besteek ikustea nahi ez duzun bilduma garrantzitsurik baduzu? Ezkutatu egin ditzakezu, zure pribatutasuna bermatzeko. **Albumak** fitxan, sartu  > **Ezkutatu albumak** aukeran, eta aktibatu ezkutatu nahi dituzun albumen ondoan dauden hautagailuak.

 Bilduma batzuk ezin dira ezkutatu (adibidez, **Kamera**, **Bideoak**, **Gogokoa** eta **Pantaila-irudiak**).


Argazkiak eta bideoak ezabatzea: Luze sakatu bilduma edo argazki bat  ikonoa agertu arte, hautatu ezabatu nahi dituzun elementuak, eta, ondoren, sakatu  > **Ezabatu**. Ezabatutako argazkiak eta bideoak Azkena ezabatutakoak bilduman gordetzen dira, eta etiketa bat dute ondoan. Etiketa horrek adierazten du zenbat egun geratzen diren argazki hori behin betiko ezabatu arte. Epe hori amaitu baino lehen argazki edo bideo bat betiko ezabatzeko, **Azkena ezabatutakoak** albumean, hautatu behin betiko ezabatu nahi duzun elementua, eta sakatu  > **Ezabatu**.

Ezabatutako argazkiak eta bideoak berreskuratzea: Sartu **Azkena ezabatutakoak**, luze sakatu argazki edo bideo bat  ikonoa agertu arte, hautatu berreskuratu nahi dituzun elementuak, eta sakatu  jatorrizko bildumetan berrezartzeko. Jatorrizko bilduma ezabatu egin bada, sistemak bilduma berri bat sortuko du zuretzat.

Kudeatzailea


Optimizazioa pauso bakar batean

Azkenaldian gailuaren abiadura mantsotu dela iruditzen zaizu? Software maltzurrekin eta beste segurtasun-mehatxu batzuekin arriskuan egon litekeela uste duzu? Erabili pauso bakar batean optimizatzeo aukera, gailua bizkorrago ibiltzeko eta segurtasun-mehatxuetatik babesteko.

Ireki  **Telefono-kudea.**, eta sakatu **Optimizatu**. Gailuak automatikoki egingo du errendimenduaren, segurtasunaren, bateriaren errendimenduaren eta gailuaren kudeaketaren optimizazio orokorra. Optimizazio-aukerak pertsonalizatu egin daitezke: Hala ere, sistemak eskuz optimizatzea gomendatuko dizu, pauso bakar batean, funtzionamenduaren abiadura bizkortzeko, segurtasuneko arriskuak kontsultatzeko, energia-kontsumoa optimizatzeo eta telefono-zenbaki ezezagunak eta nahi ez diren deiak monitorizatu eta blokeatzeko.

Gestión de los datos móviles



Kezkatuta zaude ustekabeen hileko datu-kuota agortu eta kargu osagarriak jaso ditzakezulako? Datuen kudeatzaileak aukera ematen du datu-trafikoaren monitorizatzeko, eta gehiegi ez kontsumitzeko.

Aukeratu  **Telefono-kudea.**, eta sakatu **Datu-erabilera**, datu-kontsumoaren xehetasunak ikusteko, edo gaitu **Datu-aurrezkailua**.

- **Hilabeteko datuen erabilera:** Egiaztatu norberaren aplikazioen datu-kontsumoa.
- **Sareko aplikazioak:** Aplikazio bakoitzak Internet atzitzeko zer baimen dituen ezartzen du.
- **Datu-aurrezkailua:** Gaitu Datu-aurrezkailua (bigarren planoan dauden aplikazioei datu mugikorak erabiltzea galarazten die), eta hautatu datu-kontsumoen murriztapenetik salbuetsitako aplikazioak.




Cómo habilitar la gestión de ahorro de energía inteligente para optimizar el consumo de batería

Une desagoki batean bateriarik gabe geratzeak arazo handiak sor ditzake. Energia aurrezteko modu adimendunari esker, zure telefonoaren bateriaren autonomia eraginkortasunez luza dezakezu, jokoez eta aisiaz arazorik gabe goza dezazun.

Ireki  **Telefono-kudea.** eta sakatu  hau egiteko:

- **Energia-kontsumo osoa analizatzea eta optimizatzea:** Sakatu **Tres** energia-kontsumoarekin arazoren bat dagoen egiaztatzeo eta errendimendua automatikoki optimizatzeo.



- **Energia aurrezteko modua edo energia aurrezteko ultra modua gaitzea:** Gaitu **Bateria aurrezteko modua** edo **Bateriaren ultra aurrezkiaren modua**. Hautatu, gailuaren bateria-mailaren arabera, energia aurrezteko modu egokiena, eta bateriaren autonomia luzatuko duzu.
- **Energia-kontsumoaren xehetasunak eta ranking-ak ikustea:**
 - a. Sakatu **Bateria-erabileraren xehetasunak** energia-kontsumoaren xehetasunak ikusteko. Bateria-erabileraren xehetasunetan, **Kargatzen** hitzaren azpiko marka urdinek adierazten dute gailua noiz kargatu den. Marken arteko denborak adierazten du gailua zer garaitan ez zen kargatu. Funtzio horrek ez du bateriarik kontsumitzen.
 - b. Sakatu **Bateria-erabilera**, softwarearen eta hardwarearen energia-kontsumoaren ranking-ak ikusteko.
- **Pantailaren bereizmena doitzea, energia aurrezteko:** Gaitu **Pantailaren bereizmena** eta hautatu **Bereizmen adimentsua**. Pantailaren bereizmena gutxitu egingo du gailuak, energia automatikoki aurrezteko: Halaber, pantailaren bereizmena eskuz konfiguratu dezakezu, bereizmen altua beharrezkoa ez denean energia aurrezteko.

Energia aurrezteko ezarpenei buruzko informazioa nah izanez gero, ireki  **Telefono-kudea**. eta sakatu  >  aukera hauek ikusteko:


- **Energia asko kontsumitzen duten aplikazioen jakinarazpenak gaitzea:** Sakatu **Energia asko kontsumitzen duten aplikazioen historia** aplikazioak eskuz kontsultatzeko eta desgaitzeko, zure lehenetsuen arabera.
- **Geratzen den bateria-portzentajea egoera-barran bistaratzea:** Gaitu **Geratzen den bateriaren portzentajea**, geratzen den bateria-portzentajea ager dadin egoera-barran.

Birus-analizagailua gaitzea

Okerreko iragarkia irekitzen baduzu edo okerreko esteka bat sakatzen baduzu, gerta liteke troiarrak edo malwareak ezkutuan instalatzea zure mugikorrean, eta datu pertsonalak lapurtzea. Birus-azterketa exekutatzeko aukera ematen du mehatxuak aurkitzeko eta ezabatzeko, eta, hala, gailua egoera onean edukitzeko.

Birus aztertzea funtzioa gaituta dago lehenespenez. Hura ikusteko, hau egin behar duzu: Ireki  **Telefono-kudea**., eta sakatu **Birus aztertzea. Segurtasun-ikonoa** agertuz gero, esan nahi du gailua seguru dagoela. Gainera,  sakatu dezakezu, ezarpen hauek konfiguratzeko:


Hodeian oinarritutako birusen analisia egiten uztea, eta birusen datu-basea eguneratzea, datu-sarearekin: Aukera hori gaituta baldin badago, zure telefonoak datu-sarea erabiliko du hodeian oinarritutako birusen analisirako eta datu-basea eguneratzeko.


-  Lehenespenez, birusen analisiaren gogorarazlea gaituta dago. Sistemak jakinarazpen bat bistaratuko dizu, 30 egun baino gehiago baldin badaramatzazu birus-analisik egin gabe.

Posta elektronikoa

Posta elektronikoko kontuak gehitzea

Erantsi posta-kontuak zure telefonora edozein unetan horietan erraz sartu ahal izateko. Posta elektronikoko kontua konfiguratzeko ari zarela ezarpenei buruzko zalantzarik baldin baduzu, galdetu posta elektronikoko zure hornitzaileari.


Posta-kontu pertsonal bat eranstea: Ireki  , hautatu postako zerbitzu-hornitzaile bat, edo sakatu **Besteak**, idatzi helbide elektronikoa eta pasahitza; ondoren, sakatu Hasi saioa eta segitu pantailako jarraibideei kontua konfiguratzeko. Sistema automatikoki konektatzen da zerbitzarira, eta ezarpenak egiaztatuko ditu.





Exchange kontu bat gehitzea: Microsoft-ek garatu du Exchange eta enpresa askok erabiltzen dute barne-postako sistema gisa. Zure enpresako postak Exchange-ren zerbitzariak erabiltzen baditu, laneko postaren kontuan zure telefonotik sar zaitezke. Sartu  > **Exchange** aukeran, idatzi helbide elektronikoa, erabiltzaile-izena eta pasahitza; ondoren, sakatu **Hasi saioa**, eta segi pantailako jarraibideei, kontua konfiguratzeko. Sistema automatikoki konektatzen da zerbitzarira, eta ezarpenak egiaztatuko ditu.

Konfiguratu ondoren, sistemak **Sarrerako ontzia** pantaila zabalduko du lehenespenez.

Posta elektronikoko kontuak kudeatzea

Zenbait posta-kontu kudea ditzakezu aldi berean zure Huawei telefonoan.

Ireki  **Posta**. Hau egin dezakezu:


- **Posta kontsultatzea: Sarrerako ontzia pantailan**, sakatu  eta hautatu kontu bat, mezu elektronikoen zerrenda ikusteko. Irristatu hatza beherantz mezuen zerrenda eguneratzeko. Ireki mezuak irakurtzeko, horiei erantzuteko, birbidaltzeko edo ezabatzeko. Irristatu hatza pantailaren ezkerrean edo eskuinera, aurreko mezua edo ondorengo mezua irakurtzeko. Hainbat mezu elektronikoa ezabatzeko, luze sakatu kontu bat mezuak kudeatzeko pantailan sartzeko; ondoren, hautatu ezabatu nahi dituzun mezuak eta sakatu  .
- **Posta-kontuak sinkronizatzea:** Irristatu hatza behera, **Sarrerako ontzia** pantailan, mezu elektronikoen zerrenda eguneratzeko. Sakatu  > **Ezarpenak**, hautatu kontu bat eta, ondoren, gaitu **Sinkronizatu posta** aukera. Automatikoki sinkronizatzeko, sakatu **Sinkronizatu ordutegia** eta hautatu sinkronizatzeko ordua, konfigurazioa amaitzeko.
- **Mezuak bilatzea:** Postako mezuen zerrenda bistaratu duzun pantailan, sakatu bilaketa-barra eta idatzi bilatu nahi dituzun hitzak; adibidez, mezuren gaia eta edukia.
- **Posta-kontu asko eranstea:** Sartu  > **Ezarpenak** > **GEHITU KONTUA** aukeran, hautatu posta elektronikoko zerbitzuaren hornitzailea, eta sartu zure informazioa.

- **Posta elektronikoko beste kontu bat hautatzea:** Kontuen pantailan, sakatu ☰ eta, ondoren, sakatu hautatu nahi duzun kontuaren izena.
- **Posta-kontuak konfiguratzea:** Kontuen pantailan, sartu ☰ > **Ezarpenak** aukeran, eta hautatu kontu bat **Kontuaren izena** edo **Kontu lehenetsia** hautatzeko, edo **KENDU KONTUA**, kontua ezabatzeke.

Postako VIP kontaktuak kudeatzea


Postako kontaktuen mezuak galtzeko beldur zara? VIP zerrendan kontaktu garrantzitsuak sar ditzakezu. Gailuak automatikoki mugituko ditu VIP kontaktuak VIP postontzira.

Ireki  **Posta**, eta sartu ☰ > **Ezarpenak** > **VIP kontaktuak** aukeran. **VIP zerrenda** pantailan, hautatu **Gehitu** > **Sortu** edo **Gehitu kontaktuetatik**.

VIP kontaktuak gehitzea edo ezabatzea: **VIP zerrenda** pantailan, sakatu + edo  VIP kontaktuak kudeatzeko.

Exchange-rako erantzun automatikoa konfiguratzea

Ezin diozu postari erantzun oporretan? Gaitu erantzun automatikoak mezu bat jasotzen duzun aldiro automatikoki bidal daitezten.

Ireki  **Correo**, hautatu ☰ > **Ezarpenak**, eta hautatu Exchange-ko kontua. Sakatu **Erantzun automatikoak**, gaitu **Erantzun automatikoak**, konfiguratu erantzun automatikoko edukia eta data/ordua, eta sakatu **Ados**.

Egutegia

Egutegian barrena nabigatzea

Zure eguneroko zereginak antolatu nahi dituzu? Proba ezazu zure Huawei telefonoko egutegia, zure eguneroko kronograma kudeatzeko

The screenshot shows the Huawei calendar app interface for the month of 2018. The calendar is displayed in a grid format with days of the week (AL., AR., AZ., OG., OR., LR., IG.) and dates (26-31). A search icon (magnifying glass) is visible in the top right corner. A blue circle highlights the date 12. A blue square highlights the time slot 08:30-09:30 labeled 'Bilera'. A plus sign (+) is visible in the bottom right corner. Annotations with lines pointing to specific elements are as follows:

- Ekitaldia bilatzeko (Search icon)
- Eguna ikusteko (Calendar icon)
- Ikuspegia aldatzeko (View toggle icons: Hilabetea, Astea, Eguna, Programatu)
- Gertaera bat dago egun horretan (Event notification icon)
- Gaur (Today indicator)
- Hautatutako eguneko ekitaldia(k) ikusteko (Event details icon)
- Astearen zenbakia (Week number indicator)
- Hautatutako eguneko ekitaldia(k) (Event details icon)
- Gehitu ekintza (Add event icon)

Gertaerak sortzea: Ireki **31 Egutegia**, sakatu **+** eta idatzi gertaerari buruzko informazioa: izenburua, kokalekua, eta hasierako eta amaierako orduak. Sartu **Gogorarazi** aukeran, gertaeraren gogorazlea eransteko, eta, ondoren, sakatu **✓**.

Gertaerak bilatzea: **Egutegia** orrian, sakatu **Q** eta idatzi gertaeraren gako-hitzak (adibidez, izenburua edo kokalekua).

Egutegia konfiguratzea: **Egutegia** orrian, sartu **≡** > **Ezarpenak** aukeran, egutegia eta gogorazleak bistartzeko modua pertsonalizatzeko.

Helburuaren kokapen zehatza kontsultatzea: Ireki **31 Egutegia**. Ikuspegi edo kronograma batean, sakatu helmuga duen gertaera, kokapenari buruzko informazio zehatza ikusteko.


Eguraldiaren iragarpena ikustea: Ireki **31 Egutegia** eta sakatu gertaera bat ikuspegi edo kronograma batean gertaeraren eguneko eguraldiaren iragarpena ikusteko.


Hitzaldi bateko parte-hartzaileak nor diren ikustea: Ireki **31 Egutegia**, eta sakatu hitzaldiaren gogorazlea parte-hartzaileak nor diren ikusteko.

Egin beharrekoak inportatzea, lana ondo antolatua izateko

Egin beharreko asko dituzu eta ez duzu bakar bat ere ahaztu nahi? Inportatu egutegira egin beharreko zereginak, erreferentzia praktiko bat izan dezazun eta gertaera garrantzitsuak ahaztu ez ditzazun.



Bileren gogorazleak inportatzea: Ireki **31 Egutegia**, sartu **☰ > Kudeatu kontuak > GEHITU KONTUA** aukeran, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei laneko posta-kontua (Exchange kontua) **Egutegia** aukerara gehitzeko, eta hartara bilerako gogorazleak ikusteko.



Gertaerak partekatzea: Hautatu egutegiko gertaera bat edo programatutako gertaera bat, sakatu  eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, gertaera partekatzeko aukeran dauden moduetako bat erabilita.

Munduko jaiegunak ikustea

Atzerrira bidaiatu behar izaten duzu lana dela eta? Edo oportetan? Deskarga ezazu joatekoa zaren herrialdeko jaiegunen informazioa, zure lana edo jarduerak hobeto antolatzeko.




Ireki  **Egutegia**, hautatu  > **Ezarpenak** > **Jaiegun nazionalak (eskualdekoak)**, eta gaitu joatekoa zaren herrialdea. Gailuak automatikoki deskargatuko du jaiegunei buruzko informazioa.



Erlojua


Erlojuaren erabilera

Erlojua aplikazioa erabilerraza da, funtzio sendo ugari ditu eta informazio asko. Erlojua alarma gisa erabil daiteke, bai eta munduko erloju, kronometro edo tenporizadore gisa ere.



Munduko datak eta orduak bistaratzea Sartu  **Erlojua** aukeran, sakatu  **Munduko erlojua** fitxan, eta idatzi hiri baten izena edo aukeratu bat zerrendatik. Sakatu  eguna eta ordua konfiguratzeko.

Bi eskualdetako orduak bistaratzea: Sartu  **Erlojua** aukeran, eta sartu  > **Data eta ordua** aukeran **Munduko erlojua** fitxan. Gaitu **Bi erloju**, sakatu **Etxeko hiria** eta hirien zerrendan hautatu zu bizi zaren hiria.



Hautatutako hiriaren eguna eta ordua


Sareak emandako eguna eta ordua


i Uneko eskualdeko ordua eta zure hirikoa berberak badira, blokeo-pantailan ordu bakarra bistaratuko da.


Ohar-bloka



Oharrak kudeatzea, erregistroak ondo antolatuak izateko

Ohar garrantzitsuak partekatu nahi dituzu? Edo gogoko gisa gehitu nahi duzu? Kudeatu oharrak erregistroak ondo antolatuak izateko.



Oharrak partekatzea: Bilerako oharrak lankideei bidali nahi dizkiezu? Oharrak edo **Egitekoak** zerrenden orrian, ireki partekatu nahi duzun oharra, eta, ondoren, sakatu  partekatzeko modu bat hautatzeko, eta jarraitu pantailan agertzen diren argibideei.



Oharrak gogokoetara gehitzea Ohar bat gogoko gisa hautatu nahi duzu geroago erabiltzeko? **Ohar guztiak** zerrendaren orrian, irristatu hatza ezkerrera oharraren gainean, eta sakatu .


Edo ireki gogokoetara gehitu nahi duzun oharra, eta sakatu .




Oharrak ezabatzea: Ohar zaharrak ezabatu nahi dituzu? **Oharrak** edo **Egitekoak** zerrendaren orrian, irristatu hatza ezkerrera oharraren gainean, eta, ondoren, sakatu . Edo luze sakatu oharra aukerak bistaratzeko, hautatu ezabatu nahi dituzun oharrak, eta sakatu .


Oharrak bilatzea: Oharrak bizkor bilatu nahi dituzu? Sakatu **Ohar guztiak** zerrendaren orriko bilaketa-barra, eta idatzi bilatu nahi dituzun hitz-gakoa. Edo Irriatu hatza pantaila nagusian behera, bilaketa-barra ikusteko, eta idatzi gako-hitzak hor.

Egiteko zereginen zerrendak sortzea: Erosketa-zerrenda bat sortu nahi duzu? **Ohar-bloka** orrian, sakatu  > , idatzi elementu bat, eta, ondoren, sakatu **Gorde**. Erantsi elementu gehiago, egin beharreko zereginen zerrenda sortzeko.

 Zeregin bat amaitutakoan, sartu **Egitekoak** editatzeko orrian, eta hautatu , egindako zereginaren ezkerreko aldean.






Oharrak eskuz eranstea: Marrazkiak edo eskuz idatzitako oharrak gorde nahi dituzu? Sartu **Oharrak** aukeran > , sakatu , idatzi, oharra eta, ondoren, sakatu  hura gordetzeko. Ohar-blokean idatzi eta marraztu egin dezakezu.



Oharrei etiketak eranstea: Oharren kategoriak erraz ikusi nahi dituzu? **Ohar guztiak** editatzeko orrian, sakatu , eta erabili koloretako etiketak kategoriaka sailkatzeko edukiak, eta oharrak errazago ikusteko.

Audio-oharrak sortzeko grabagailua erabiltzea

Bileretan ez duzu astirik izaten oharrak idazteko? Elkarrizketa edo eskola bateko ohar pila bat ordenatu behar duzu? Grabagailuaren aplikazioaren bidez audio-fitxategiak graba ditzakezu, geroago eroso-eroso erreproduzitzeko.

Ireki  **Soinu-grabagailua** eta sakatu  grabatzen hasteko. Grabazio batean, etiketak erantsi ditzakezu une garrantzitsuetan. Sakatu  grabazioa amaitzeko eta audio-fitxategi gisa gordetzeko.

Grabazioa amaitu ondoren, hau egin dezakezu:


- **Grabazioa erreproduzitzea etiketatik:** Sakatu **Grabaketa berria** eta, ondoren, sakatu grabazio bat erreprodukzio-pantailan sartzeko. Irristatu hatza ezkerrerantz erreprodukzio-pantailan, etiketen pantailan sartzeko. Ondoren, hautatu etiketa bat eta erreproduzitu grabazioa puntu horretatik aurrera.
 - **Grabazioak kudeatzea:** Sakatu **Grabaketa berria**. Luze sakatu grabazioa partekatzeko eta ezabatzeko aukeretara sartzeko.
-  Grabazio-fitxategien zerrendan, luze sakatu fitxategi bat, eta, ondoren, sakatu  > **Xehetasunak** biltegiko kokapena ikusteko.


Huaweiren IDa eta Erabiltzaile anizkuneko funtzioa


Erabiltzaile anizkuneko funtzioa konfiguratzeko eta erabiltzea


Zure telefonoan kontu bat baino gehiago eduki nahi duzu bizitza pertsonala eta lanekoa bereizteko? Gailuan zenbait erabiltzaile erantsi ditzakezu, eta txandakatu, pauso bakar batean.

Erabiltzaileak edo gonbidatuak eranstea


 Gehienez hiru erabiltzaile eta gonbidatu bat erantsi daitezke.

Erabiltzaile bat gehitzea: Sakatu  **Ezarpenak** eta sakatu **Erabiltzaileak eta kontuak**. Sakatu **Gehitu erabiltzailea**, idatzi erabiltzailearen izena, eta sakatu **GEHITU**. Erabiltzaile berri bat gehitu ondoren, erabiltzaile horretara aldatu zaitezke, eta pantailan agertzen diren jarraibideei segitu, erabiltzaile-kontuaren ezarpenak konfiguratzeko.

Gonbidatu bat gehitzea: Sakatu  **Ezarpenak** eta sakatu **Erabiltzaileak eta kontuak**. Sakatu **Gehitu gonbidatua > GEHITU** gonbidatu bat sortzeko.



Kontu baten izena eta profileko argazkia konfiguratzeko: Erabiltzaile bat gehitu ondoren, izen bat konfiguratu dezakezu kontu horretarako, eta profileko argazki bat erabiltzaile horrentzat. Horretarako, hautatu dagokion erabiltzailea, eta sakatu . Jarraitu pantailako argibideei erabiltzailearen izena edo profilaren argazkia aldatzeko.

Erabiltzaileari aukera ematea deiak egiteko, mezuak bidaltzeko eta dei-erregistroak partekatzeke:

Deien oinarriko funtzioak erabiltzen segitu daiteke beste erabiltzaile-mota bat hautatuz gero. Erantsitako erabiltzaile berriak deiak egin ditzake, mezuak bidal ditzake, eta dei-erregistroak parteka ditzake telefonoaren jabearekin. Erabiltzaile gonbidatuak deiak egin ditzake eta dei-erregistroak parteka ditzake telefonoaren jabearekin. Horretarako, hasi saioa jabearen kontuarekin, eta sakatu  **Ezarpenak**; ondoren, sakatu **Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak**. Hautatu nahi duzun erabiltzailea, eta sakatu **Baimendu deiak eta mezuak eta komunikazio-historia partekatzea**.

Erabiltzaileak edo gonbidatuak ezabatzea




Erabiltzaile bat ezabatzeko, hautatu metodo hauetako bat:

- Hasi saioa jabearen kontuarekin, eta sakatu  **Ezarpenak**; ondoren, sakatu **Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak**. Hautatu nahi duzun erabiltzaile-kontua, eta sakatu **Ezabatu erabiltzailea > Ezabatu**.
- Hasi saioa jabearen kontuarekin, irristatu hatza behera egoera-barratik, eta sakatu  **> Ezarpen Gehiago**. Hautatu nahi duzun erabiltzaile-kontua, eta sakatu **Ezabatu erabiltzailea > Ezabatu**.

Gonbidatu bat ezabatzeko, sakatu  **Ezarpenak**. Sartu **Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak** aukeran, eta sakatu **Erabiltzailea > Ezabatu erabiltzailea > Ezabatu**.

Jabearen, erabiltzailearen eta gonbidatuaren kontuetan batetik bestera ibiltzea

Modu batetik bestera aldatzeko, hautatu metodo hauetako bat:


- Irristatu hatza egoera-barratik behera, eta sakatu  Ondoren, sakatu nahi duzun erabiltzailearen profileko argazkia.
 - Sakatu  **Ezarpenak** eta sakatu **Erabiltzaileak eta kontuak**. Ondoren, sakatu nahi duzun erabiltzailearen izena edo profileko argazkia.
-  Pantaila desblokeatzeko pasahitza idazteko eskatuko dizu beste erabiltzaile batetik jabearen modura aldatzen zarenean.

Gailuaren konexioa

Bluetootha

Gailua bluetootha darabilten beste gailu batzuetara konektatzea



Erabili bluetooth funtzioa eta konektatu gailua bluetootha darabilten entzungailuetara edo autoko bluetooth-konexiora, nabigatzeko edo gidatzen ari zarela musika entzuteko. Horrez gain, soinean eraman daitezkeen bluetooth-gailuetara konekta daiteke, jarduera fisikoaren datuak erregistratzeko eta kudeatzeko. Zure telefonora bluetootha darabilten gailuak konektatzeak ez dakar energia-kontsumoa asko handitzea.




Huawei gailuek erabiltzen dituzten bluetooth protokoloak, eta horien funtzioak:

HFP, HSP	Deiak egiteko aukera ematen du
A2DP	Musika erreproduzitzeko aukera ematen du
AVRCP	Musika-erreprodukzioa kontrolatzeko aukera ematen du
OPP	Fitxategiak transferitzea
PBAP	Kontaktuak sinkronizatzeko aukera ematen du
MAP	Testu-mezuak sinkronizatzeko aukera ematen du


HID	Bluetootha darabilten teklatua eta sagua erabiltzeko aukera ematen du
PAN	Internet partekatzeke
BLE	BLE gailuetara konektatzeko aukera ematen du (energia baxuko bluetootha)

Bluetootha gaitzea edo desgaitzea: Pantaila nagusian, irristatu hatza egora-barratik behera, ireki lasterbideen panela, eta, ondoren, sakatu  bluetootha gaitzeko edo desgaitzeko. Luze sakatu  bluetootharen ezarpenen pantailara sartzeko.

Bluetootha darabilen gailu bat parekatzea: Gaitu **Piztu Bluetooth** gailuaren bluetooth-ezarpenen pantailan. Egiaztatu bluetootha darabilen gailua besteek ikusteko moduan jarrita dagoela. **Gailu erabilgarriak**-en hautatu parekatu nahi duzun gailua, eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, parekatzeko.


Bluetooth gailuak desparekatzea: Gaitu **Piztu Bluetooth** gailuaren bluetooth-ezarpenen pantailan. Sakatu parekatutako gailuaren izenaren ondoan ageri den  ikonoa, eta sakatu **Desparekatu**.


Bluetootha darabilen gailuaren izena aldatzea: Bluetootharen ezarpen-pantailan, gaitu **Piztu Bluetooth**. Sakatu **Gailuaren izena**, eta idatzi beste izen bat gailuari, eta sakatu **Gorde**.



Bluetootharen laguntza ikustea: Bluetootharen ezarpen-pantailan, sakatu  bluetooth-konexio hauek ezartzeko behar den informazioa ikusteko: autoko sistemak, entzungailuak, bozgorailuak, soinean eramatekoak, telefonoak, tabletak eta ordenagailuak.

Bluetootha erabiltzea datuak partekatzeko


Telefonoa beste gailu batera konektatu daiteke bluetooth bidez, datuak partekatzeko, kontaktuak inportatu eta esportatzeko eta Internet partekatzeko.

Bluetootha erabiltzea fitxategiak bidaltzeko: Ziurtatu telefonoa beste gailuaren bluetootharen helmenaren barruan dagoela (10 metro edo 32 oin). Horrela, bluetooth-konexio bat ezarri ahal izango duzu, eta multimedia-fitxategiak, web-orriak, kontaktuak, dokumentuak eta aplikazioak partekatu bi gailuen artean. Ireki  **Fitxategiak**, luze sakatu bidali nahi duzun fitxategia, eta sakatu **Gehiago > Partekatu > Bluetooth**. Segi pantailako jarraibideei, bluetootha gaitzeko. Beste gailua detektatzen denean (bluetooth funtzioak gaituta egon behar du, eta ikusteko moduan konfiguratua), sakatu konexioa ezarri nahi den gailuaren izena, eta hasi fitxategiak bidaltzen.

Fitxategiak jasotzea bluetooth bidez: Pantaila nagusian, irristatu hatza egora-barratik behera, ireki lasterbideen panela, eta, ondoren, sakatu  bluetootha gaitzeko. Sakatu **Onetsi** fitxategi-transferentziaren jakinarazpenean, jasotzen hasteko. Lehenespenez, jasotako fitxategiak bluetooth karpetan gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea bluetooth bidez: Ireki  **Kontaktuak** eta hautatu 
> **Inportatu/Esportatu**, eragiketa hauek egiteko:

Kontaktuak inportatzea: Sakatu **Inportatu Bluetooth bidez** eta bete pantailan azaltzen diren jarraibideak beste gailuarekin bluetooth bidezko konexioa ezartzeko. Beste gailuko kontaktuak automatikoki inportatuko dira zeure gailura.

Kontaktuak esportatzea: Sakatu **Partekatu kontaktua**, hautatu partekatu nahi dituzun kontaktuak, sakatu  eta hautatu **Bluetooth**. Bete pantailan azaltzen diren jarraibideak beste gailuarekin bluetooth bidezko konexioa ezartzeko. Hautatutako kontaktuak zure gailutik bestera esportatuko dira automatikoki.

NFC


NFC: transferencia de datos a corta distancia


La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología que habilita una comunicación inalámbrica a corta distancia. A través del modo punto a punto de NFC, dos dispositivos pueden transferir datos en tiempo real si se encuentran a 10 cm (4 pulgadas) de distancia entre ellos. Es posible compartir rápidamente fotos, redes y aplicaciones con este método. El modo lectura/escritura NFC permite consultar la información de los productos contenida en etiquetas NFC. El modo de emulación de tarjetas NFC permite que el dispositivo funcione como tarjeta bancaria para realizar pagos




NFC erabiltzea datuak bizkor partekatzeko:


NFCrekin bi gailutako datuak bizkor parteka daitezke, elkarri lotu beharrik gabe. Gaitu aldi berean bi gailuetan NFC, elkartu bi gailuetako NFC detekzio-eremuak, eta transferitu fitxategiak eta beste datu batzuk bizkor.



NFC erabiltzea datuak bidaltzeko: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa** eta gaitu **NFC** eta **Huawei Beam**. Hautatu bidali dituzun fitxategiak, eta sakatu **Partekatu > Huawei Beam**.

Gailua desblokeatuta eta pantaila piztuta duela eduki. Gerturatu ondo gailuetako NFC detekzio-eremuak. Konexioa ezarri ondoren, gailu bidaltzaileak audio-ohar bat erreproduzituko du, eta partekatzen ari den pantaila txikiagotu egingo da. Sakatu gailu bidaltzailearen pantaila bidalketa hasteko.

Fitxategiak jasotzea NFC bidez: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa** eta gaitu **NFC** eta **Huawei Beam**. Gailua desblokeatuta eta pantaila piztuta duela eduki. Gerturatu ondo gailuetako NFC detekzio-eremuak. Konexioa ezarri ondoren, gailu bidaltzaileak audio-ohar bat erreproduzituko du. Oharraren ondoren, itxaron transferentzia amaitu arte. Lehenespenez, jasotako fitxategiak **Beam** karpetan gordetzen dira, **Fitxategiak** atalean.

-  NFC pantailan **Irakurri eta idatzi / P2P** gaitzeko aukera baldin badago, ziurtatu aukera hori gaituta dagoela. Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.

NFC erabiltzea bi gailu bizkor konektatzeko

Gerturatu bi gailuen NFC detekzio-eremuak bien artean bluetooth edo WiFi konexio bat bizkor ezartzeko. Honetarako ere erabil dezakezu metodo hau: WiFi Directo bidez konexio bat ezartzeko edo gailuak bilatu edo lotu beharrik gabe eta konexiorako xehetasunak eskuz sartu beharrik gabe WiFi gune bat partekatzeko.



Bluetooth bidez lotzea adibide gisa hartuta, gaitu NFC, Huawei Beam eta bluetootha bi gailuetan. Ireki bi gailuetan bluetootharen lotze-pantaila, eta gerturatu NFCaren detekzio-eremua. Gailu bidaltzaileak audio-ohar bat erreproduzitzen duenean eta pantailaren edukia minimizatzen denean, segitu pantailako jarraibideei, eta sakatu gailu bidaltzailearen pantaila bluetooth konexioa ezartzeko.

- i NFC pantailan Irakurri eta idatzi / P2P hautagailu bat baldin badago, ziurtatu aukera hori gaituta dagoela. Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.

Mahaigain modua


Zure telefonoa kanpo-pantaila batera konektatzea

Zure telefonoa kanpo-pantaila batera konektatu dezakezu kable bidez.

USB atakarik gabeko dock motako estazio bat erabil dezakezu zure gailua kanpo-pantaila batera konektatzeko, edo USB atakak dituen dock motako estazio bat erabil dezakezu, pantaila batera, teklatu batera eta sagu batera aldi berean konektatzeko.

- USB atakarik gabeko dock motako estazioa:** C motako USBtik interfaze batera eta C motako USB batetik HDMI batera bihurtzeko aukera ematen du. Kanpo-pantailak HDMI ataka baldin badu, erabili C motako USBtik HDMIrako egokigailu bat gailua kanpo-pantailara konektatzeko.
- USB atakak dituen dock motako estazioa:** C motako USBtik interfaze ugaritara eta C motako USB batetik HDMI/USB/USBra bihurtzeko aukera ematen du. Kanpo-pantailak HDMI ataka bat baldin badu baina gailura sagua eta teklatura konektatu nahi badituzu, C motako USBtik HDMI/USB/USBra egokigailu bat erabili beharko duzu.

Bestela, USB-Ctik pantailaren atakako kablara/HDMI atakara motako kable bat erabili dezakezu gailua zuzenean kanpo-pantaila batera konektatzeko.




Egokigailua gailu gehiegirekin konektatzen baduzu, baliteke ez ondo funtzionatzea.

- ⚠ ● Erabateko bateragarritasuna ziurtatzeko, sartu Vmall-era eta erosi zure gailurako egokitutako egokigailu bat.
- ℹ ● Gailua kanpo-pantaila batera konektatuta dagoenean egokigailu baten bidez, egokigailua kargagailu batera konekta daiteke kargatzeko. Kargagailuak Huaweiaren karga-zehaztapenak bete behar ditu. Ez dira erabili behar energia-irteera 5 V/2 A baino txikiagoa duten gailuak.
- Bluetootha ere erabil dezakezu sagua eta teklatua zuzenean gailura konektatzeko.
- Mahaigainaren pantaila ez bada ondo ikusten kanpo-pantailan, erabili doikuntza-menua gailuaren pantailan irudia automatikoki doitzeko. Gainera, saguko eskuineko botoia sakatu dezakezu, eta nahi duzun pantailaren modua doitu, kanpo-pantailaren mahaigainean. Doikuntzak aldatu egin daitezke TB bat edo proiektore bat bada. Zure TBaren edo proiektorearen pantailek lehentasuna izango dute.

Zure telefonoa kanpo-pantaila batera konektatu dezakezu haririk gabe.

Erabili modu hauetako bat zure telefonoa kanpo-pantaila batera konektatzeko:

- Kanpo-pantailak Miracast onartzen badu, WiFi-a aktibatu dezakezu zure gailuan, eta kanpo-pantailara konektatu.
- Kanpo-pantailak Miracast onartzen ez badu, haririk gabeko HDMI egokigailu bat erabil dezakezu zure telefonoa pantailara konektatzeko. Sartu kanpo-pantailaren HDMI interfazean haririk gabeko HDMI egokigailua, eta konektatu elikadura-kablea haririk gabeko HDMI egokigailura. Baldin eta haririk gabeko HDMI egokigailua ondo baldin badabil, ireki zure telefonoan  **Ezarpenak**, sartu **Gailuaren konexioa > Proiekzio erraza** aukeran, eta gaitu **Hari gabeko proiektzioa**, zure telefonoa haririk gabeko HDMI egokigailuaren sarera konektatzeko.

Arrastatu zure telefonoan egoera-barra beherantz, edo ireki jakinarazpen-zentroa pantailan **Telefonoa** edo **Mahaigaina** hautatzeko.

Zure telefonoa ukipen-panel gisa erabiltzea

Telefonoa kanpo-pantaila batera konektatuta duzula, zer gertatzen da teklaturik edo sagurik ez baduzu? Zure telefonoa ukipen-panel gisa erabil dezakezu, pauso erraz batzuk emanda.

Irristatu hatza egoera-barratik beherantz zure telefonoan, eta sakatu **Ukipen panela** jakinarazpen-panelean. Erabili ukipen-keinuak saguaren komandoak simulatzeko.

- Erabili ukipen-keinuak saguaren komandoak simulatzeko.



Hatz bakarrarekin beherantz sakatzea saguaren ezkerreko botoiari klik bat egitea bezala da.



Bi aldiz sakatzean, testua hautatzeko aukera dago.



Bi hatzekin beherantz sakatzea saguaren eskuineko botoiarekin klik egitea bezala da.



Pantailan bi hatz irristatzeak aukera ematen du orrian nabigatzeko.


- Idatzi testua teklatu birtual batekin kanpo-teklaturik konektatu beharrik gabe.




Teklatu birtuala ez dago erabilgarri kanpo-teklaturik konektatuta ez badago.

Telefonoaren pantaila kanpo-pantaila batean proiektatzea

Mahaigaina antolatzea: Ikusi zure telefonoko edukia mahaigain diseinuarekin. Sakatu egoera-barran seinalearen egoera-ikonoa jakinarazpen-zentroa irekitzeko; sakatu ordua egutegia irekitzeko edo sakatu nabigazio-ikonoak pantailan, nabigazio-barran egingo zenukeen bezala.



Leiho ugari: Lan garrantzitsu bat egiten ari zarenean, ireki leiho bat baino gehiago beste dokumentu batzuetako erreferentziak gehitzeko, eta, hala, produktibitatea areagotzeko.



Fitxategi-kudeaketa: Fitxategiak eroso kudeatzeko aukera ematen du. Fitxategiak mahaigainean gorde ditzakezu, fitxategi eta karpeta berriak sor ditzakezu, eta fitxategiei izena aldatu diezaiekezu edo ezabatu egin ditzakezu.

Bilaketa azkarra: Fitxategiak bizkor kokatzen laguntzen du. Bilatu multimedia-dokumentuak edo fitxategiak, eta abiarazi menuko aplikazioak hasierako menuko bilaketa-barratik.

Mahaigainaren pantaila-atzealdea aldatzea: Pantaila-atzealde inspiratzaile bat edukitzeak hobetu egin dezake zure umorea, eta produktibitatea areagotu. Mahaigainean, sakatu saguaren eskuineko botoia pantaila-atzealdea aldatzeko.

Aplikazioen lasterbideak sortzea: Aplikazio bat bizkor ireki nahi duzu mahaigainean? Hasierako menuan, luze sakatu aplikazioa, eta, ondoren, arrastatu mahaigainera, aplikazio horretarako lasterbidea sortzeko. Bestela, aplikazioan, saguaren eskuineko botoia sakatu eta **Enviar a escritorio** hauta dezakezu, aplikazioaren lasterbidea sortzeko.

Audio-irteera: Audioaren irteera-gailua aldatu nahi duzu? Kanpo-pantaila edo zure telefonoa hauta ditzakezu audio-irteera gisa.

Hitzaldia pantaila handian: PPT bat proiektatu dezakezu pantaila handian. Ukipean-panela, laser-erakuslea eta arkatz fluoreszente bat aldi berean erabilia, zuzenean pantaila handia proiektatuta dagoen PPTan idatz dezakezu zure aurkezpena biziagoa izan dadin.

Aplikazioak bizkor proiektatzea: Telefonoan, luze sakatu aplikazio baten ikonoa. Pantailan proiektazioaren menua agertzen denean, aplikazioa pantaila handian proiektatu dezakezu, eta handik ireki.

Pantaila bereziak kudeatzea: Lanerako kanpo-pantaila bat erabiltzen duzunean, lineako txateko aplikazioak erabil ditzakezu, edo telefonoaren deiei erantzun. Aisialdiko ikus-entzunezkoetarako ere erabil dezakezu pantaila handia.

USB gailuak konektatzea

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean datuak transferitzea

Erabili USB kablea telefonoa ordenagailuari konektatzeko eta datuak transferitzeko.

USB bidezko konexioa hautatzea

Erabili USB kablea zure telefonoa ordenagailu batera konektatzeko. Ondoren, hautatu konektatzeko lehenetsitako modu bat. Telefonoaren eta ordenagailuaren artean argazkiak eta fitxategiak transferitu ditzakezu, edo gailua kargatu ordenagailuko USB konexioaren bidez.

Irristatu hatza beherantz, egoera-barratik, jakinarazpen-panela irekitzeko; ondoren, sakatu **Ezarpenak** eta hautatu gailuaren eta ordenagailuaren arteko konexio-metodo bat.

- **Argazkiak transferitzea:** Telefonoaren eta ordenagailuaren artean datuak transferitzeko aukera ematen du.
- **Fitxategiak transferitzea:** Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzeko aukera ematen du.
- **Kargatzea bakarrik:** Zure telefonoa kargatu dezakezu USB kable baten bidez.
- **Alderantziz kargatzea:** Zure gailua USB-C kable baten bidez beste gailu batera konektatu dezakezu, beste gailu hori kargatzeko.
- **MIDI sarrera:** Aukera ematen du telefonoa MIDI sarrerako gailu gisa erabiltzeko, eta musika ordenagailuan erreproduzitzeko.

Datuak transferitzea USB ataka baten bidez

Konektatu telefonoa ordenagailu batera USB kablearekin, datuak transferitzeko eta beste eragiketa batzuk egiteko.

- **Fitxategiak transferitzea:** Multimedia transferitzeko protokoloa (MTP) multimedia-fitxategiak transferitzeko protokolo bat da. Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitu daitezke konexio-mota hau erabilia. Lehenengo, instalatu Windows Media Player-en 11. bertsioa edo berriagoa ordenagailuan.

Irristatu hatza beherantz egoera-barran jakinarazpen-panela irekitzeko eta, gero, konfiguratu USB konexio-moduan **Transferitu fitxategiak** aukera. Ordenagailuak automatikoki instalatuko ditu behar diren kontrolagailuak. Instalazioa amaituta dagoela, sakatu unitate berriaren ikonoa ordenagailuan (**Telefonoa** izena du), zure telefonoan dauden fitxategiak ikusteko. Windows Media Player erabil dezakezu zure telefonoan multimedia-fitxategiak ikusteko.

- **Argazkiak transferitzea:** Irudiak transferitzeko protokoloa (PTP) irudiak transferitzeko protokolo bat da. Telefonoaren eta ordenagailuaren artean argazkiak kargatu eta parteka daitezke konexio-mota hau erabilita.

Irristatu hatza beherantz egoera-barran jakinarazpen-panela irekitzeko eta, gero, konfiguratu USB konexio-moduan **Transferitu argazkiak** aukera. Ordenagailuak automatikoki instalatuko ditu behar diren kontrolagailuak. Instalazioa amaituta dagoela, sakatu unitate berriaren ikonoa ordenagailuan (**Telefonoa** izena du), zure telefonoan dauden argazkiak ikusteko.

- **MIDI datuak telefonora transferitzea:** MIDI (musika-tresnen interfaze digitala) audio-formatuko estandar bat da, musika konposatzeko, instrumentu elektronikoen fabrikatzaileek ezarritakoa.


Irristatu hatza beherantz egoera-barran jakinarazpen-panela irekitzeko, eta, gero, konfiguratu USB konexio-moduan **MIDI sarrera** aukera. Ondoren, beste gailu batzuek transferitutako MIDI mezuak jasotzeko eta prozesatzeko erabil dezakezu telefonoa.

Telefonoaren eta USB gailu baten artean datuak transferitzea


USB OTG (USB On-The-Go) funtzioak aukera ematen du telefonoaren eta beste gailu batzuen artean (adibidez, telefonoak, tabletak, kamerak eta inprimagailuak) datuak zuzenean transferitzeko, ordenagailurik erabili beharrik gabe. Horrez gain, USB OTG kablea erabil dezakezu zure telefonoa USB gailu batera zuzenean konektatu eta fitxategiak transferitzeko..

Telefonoaren eta USB gailu baten artean datuak transferitzea

Erabili OTG kablea zure telefonotik zuzenean USB gailu batera konektatzeko (adibidez, USB unitatea bat edo txartel-irakurgailu bat).

-  USB OTG onartzen duten telefonoetan bakarrik dago funtzio hori erabilgarri.
 - Baldin eta zure telefonoak USB-C ataka baldin badu, Huawei onartutako mikroUSBtik USB-Crako egokigailu bat edo USB OTG kable bat, USB-C konektorearekin, beharko duzu.

1 Konektatu USB unitate bat zure telefonora USB OTG kable bat erabilita.



- 2** Sakatu **Fitxategiak > Kategoriak > SD txartela**, sartu USB unitatean, hautatu kopiatu nahi dituzun datuak, eta, ondoren, kopiatu datu horiek helburuko karpetan.
- 3** Transferentzia amaitu ondoren, sakatu **Ezarpenak > Biltegitratzea > USB unitatea > ATERA**.
- 4** Deskonektatu bi gailuetako USB OTG kablea eta USB kablea..

Huawei Share

Huawei Share: fitxategiak partekatzeko modurik onena

Aplikazioak bizkor partekatu nahi dituzu eta argazkiak eta fitxategiak zure telefonoaren eta beste gailu mugikor baten artean edo zure telefonoaren eta ordenagailuaren artean bizkor transferitu nahi dituzu? Huawei Sharek aukera ematen dizu aplikazioak bizkor partekatzeko eta fitxategiak haririk gabe transferitzeko telefonoaren, tabletaren eta ordenagailuaren artean.

Huawei Shareren bidez, gailu hauen artean datuak transferi ditzakezu:

- Telefono mugikorren eta tabletaren artean: Huawei Share erabil dezakezu zure telefonoan dauden argazkiak eta fitxategiak beste telefono edo tableta batzuekin partekatzeko. Luze sakatu partekatu nahi dituzun fitxategiak eta argazkiak, eta hautatu Huawei Share partekatzeko aukeran, erraz-erraz eta datu askorik kontsumitu gabe parteka ditzazun.
- Telefonoaren eta edozein ordenagailuren artean (Mac bat edo PC bat): Huawei Share erabil dezakezu argazkiak eta fitxategiak telefonoaren eta ordenagailu baten artean partekatzeko, eta, halaber, zure telefonoan gordeta dauden argazkiak ordenagailuan editatzeko. Huawei Shareri esker, ez duzu USB kablerik ere behar datuak telefonoaren eta ordenagailuaren-aren artean transferitzeko.


- i** Hala ere, zure gailuak eta ordenagailuak sare berera konektatuta egon behar dute (adibidez, WiFi-sare berean)..



Huawei Share erabiltzea, bi Huawei gailuren artean fitxategiak bizkor transferitzeko

Erabili Huawei Share Huawei batetik bestera argazkiak, bideoak edo bestelako fitxategiak azkar batean bidaltzeko. Huawei Sharek bluetootha erabiltzen du elkarrengandik hurbil dauden beste Huawei gailuak detektatzeko, eta WiFi Directo fitxategiak azkar batean bidaltzeko, datu mugikorak erabili gabe.

- i** Huawei Sharek WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu datuak bidaltzeko. Huawei Share gaitzean, automatikoki gaitzen dira WiFi-a eta bluetootha ere.



Huawei Share erabiltzea fitxategiak bidaltzeko: Hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, eta sakatu **Partekatu**. Fitxategiak bidaltzeko, hautatu hargailua gertu dauden gailuen zerrendatik, eta onartu.

Huawei Share erabiltzea fitxategiak jasotzeko: Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, ireki jakinarazpen-panela, eta sakatu (📶) Huawei Share aktibatzeko. Fitxategia jasotzeko jakinarazpena jasotzen duzunean, sakatu **Ados**. Jasotako fitxategiak **Huawei Share** karpetan jasoko dira lehenespenez, **Fitxategiak** aukeran.


i Bi Huawei gailuek saioa Huawei ID berarekin abiarazi badute, ez da berretsi behar.

Telefonoaren eta ordenagailuaren artean fitxategiak transferitzea Huawei Share erabilia

Huawei Share erabilia, argazkiak eta fitxategiak erraz parteka ditzakezu telefono baten eta ordenagailu baten artean (PC/Mac), USB kable bat erabili beharrik gabe.


- i** • Huawei Sharek WiFi-a eta bluetootha erabiltzen ditu datuak bidaltzeko. Huawei Share gaitzean, automatikoki gaitzen dira WiFi-a eta bluetootha ere.
- Datuak transferitzeko garaian, egiaztatu gailua eta ordenagailua sare berera konektatuta daudela (adibidez, WiFi-sare berera).

Zure telefonoko fitxategiak ordenagailu batekin partekatzea

- 1** Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa > Huawei Share**, eta gaitu **Huawei Share**. Erregistratu **Ordenagailuan agertzen den izena** aukera.

- 2 Ordenagailuan, ireki sareen karpeta eta bi klik egin **Ordenagailuan agertzen den izena** aukeran.
- 3 Ondoren, idatzi pasahitza. Pasahitza hemen ikus dezakezu: **Gailuaren konexioa > Huawei Share > Ordenagailuetako egiaztapena**.
- 4 Ikusi zure bildumak edo gailuaren barne-memoria.

Zure telefonoko fitxategiak Mac ordenagailu batekin partekatzea


- 1 Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Gailuaren konexioa > Huawei Share**, eta gaitu **Huawei Share**. Erregistratu **Verificación en ordenadores** aukera.
- 2 Mac-ean, ireki **Finder** eta bi klik egin erregistratutako **Ordenagailuan agertzen den izena** aukeran.
- 3 Erregistratu erabiltzaile berri bat, eta, ondoren, idatzi erabiltzailearen izena eta pasahitza. Pasahitza hemen ikus dezakezu: **Gailuaren konexioa > Huawei Share > Ordenagailuetako egiaztapena**.
- 4 Ikusi zure bildumak edo gailuaren barne-memoria.

Segurtasuna eta pribatutasuna

Aurpegiaren bidez desblokeatzea

Aurpegiaren datuak erregistratzea eta Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa gaitzea

Telefonoa bizkor desblokeatu nahi duzu edo ordainketak egin nahi dituzu pantaila blokeatzeko pasahitza sartu beharrik gabe? Huawei gailuak aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa du. Zure aurpegiko datuak erregistratu ondoren, pantaila bizkor desblokeatu dezakezu edo ordainketak egin, zure aurpegia modu seguruan erabilia, pasahitzik sartu beharrik gabe.

- 1** Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegia ezagutzea** aukeran, eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2** **Gaitu Hartu gailua esnatzeko aukera, Aurpegi bidezko desblokeoaren esperientzia hobetzeko**. aukera hautatuta egoten da lehenespenez. Zure telefonoak zuzenean piztuko du pantaila, eta zure aurpegia ezagutuko du pantaila automatikoki desblokeatzeko, telefonoa altxatu eta zure aurpegira begira jarri orduko. Funtzio hori erabili nahi ez baduzu, desgaitu egin dezakezu aukera hori. Sakatu **ERREGISTRATU AURPEGIA**, eta bete pantailan agertuko diren jarraibideak, zure aurpegia erregistratzeko.
- 3** Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa konfiguratzeko moduak:
 - **Zuzenean desblokeatzea:** Sartu **Ezarpenak > Segurtasuna eta pribatutasuna > Aurpegia ezagutzea** aukeran, eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.
 - **Aurpegia ezagutzea** pantailan, hautatu **Desblokeo zuzena**. Ondoren, pantaila desblokeatu dezakezu telefonoa altxatuta eta zure aurpegiaren parean jarrita.
 - **Irristatzea, desblokeatzeko:** Piztu pantaila. Zure telefonoak zure aurpegiaren informazioa ezagutu duenean, irristatu hatza blokeo-pantailan, gailua desblokeatzeko.
 - **Jakinarazpenen bistaratze adimenduna, pantaila blokeatuta dagoela: Blokeatutako pantaila adimendunaren jakinarazpenak** aukera gaituta dago, lehenespenez. Jakinarazpenen xehetasunak ez dira bistaratuko blokeo-pantailan, gailuak zure aurpegiko ezaugarriak identifikatu arte.
 - **Aplikazio-blokeora sartzea: Atzitu Aplikazio-blokeoa** aukera gaitu baduzu, aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa erabil daiteke aplikazioetara sartzeko, bai eta blokeatuta daudenetara sartzeko ere.



- Zure aurpegiaren datuak erregistratzeko garaian, ziurtatu kameraren lentea garbi dagoela, eta utzi 20 eta 50 cm arteko tartea zure aurpegiaren eta gailuaren artean, tartean objekturik gabe. Ziurtatu zure aurpegia erregistro-leihoaren barruan dagoela, eta mugitu mantso burua zure aurpegiaren datuak erregistratzeko.
- Gailuaren jabeak bakarrik gaitu dezake aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera. Funtzio hori ez dago erabilgarri erabiltzaileentzat eta gonbidatuentzat, eta ez da onartzen Eremu pribatuan.
- Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa erabiltzen duzunean zure telefonoa desblokeatzeko, eduki begiak irekita, eta begiratu zuzen gailuari. Gailua ez da desblokeatuko jabea agertzen den argazki bat, marrazki bat edo bideo bat erabilita.
- Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa blokeatu egingo da bost aldiz segidan aurpegiaren bidez gailua desblokeatzea lortzen ez bada. Hura desblokeatzeko, blokeo-pantailaren pasahitza sartu beharko duzu.
- Gailua lehen aldiz pizten duzunean edo berrabiarazten duzunean, blokeo-pantailaren pasahitza sartu beharko duzu pantaila desblokeatzeko. Kasu honetan, aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera ezingo da erabili.
- Pantaila aurpegiaren bidez desblokeatzeko aukera ez dabil zure gailua bizkor deitzeko moduan dagoenean, ez eta pantaila aktibo dagoenean dei bat jaso duzulako ere. Deia amaitutakoan, aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa berriro gaituko da.

Hatz-markak

Hatz-marka ezagutzea: gozatu nabigazio azkarragoaz eta seguruagoaz

Hatz-markak ezagutzeko funtzioak aukera ematen du gailua bizkorrago desblokeatzeko, eta, gainera, zure informazio pertsonala seguruago edukiko duzu babestuta.

Zure hatz-marka erabil dezakezu honetarako:

- **Pantaila pauso bakarrean desblokeatzeko:** Pantaila desblokeatzeko PIN kodeak eta ereduak erabiltzeak eragiten dituen eragozpenak saihestu nahi dituzu? Erabili hatz-markak pantaila azkarrago eta seguruago desblokeatzeko pauso bakarrean.
- **Fitxategi pribatuetara sartzeko:** Leku seguruaren pasahitza edo aplikazioak blokeatzekoa ahaztuko zaizun beldur zara? Edo zure konfiantzazkoa ez den norbaiten esku geratuko den beldur? Konfiguratu Leku segurura edo Aplikazioen blokeora sartzeko hatz-markak erabiltzeko modua, zure fitxategien eta aplikazioen segurtasunari eusteko eta zu zeu bakarrik sartzeko.



Hatz-markak eranstea edo aldatzea

Gehienez ere bost hatz-marka erregistratu ditzakezu gailu bakoitzean. Hatz-markak ezaba ditzakezu, edo izena alda diezaiekezu.

1 Ireki  **Ezarpenak.**

2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa.**

3 Hatz-marken zerrenda atalean, egin hauxe:

- **Hatz-marka berri bat erregistratzea:** Sakatu **Hatz-marka berria > ERREGISTRATU HATZ-MARKA >** hatz-marka berri bat erregistratzeko.
- **Hatz-marka baten izena aldatzeko edo ezabatzeko:** Sakatu erregistratua dagoen hatz-marka bat izena aldatzeko edo ezabatzeko.
- **Hatz-marka bat identifikatzeko:** Sakatu **Hatz-markak ezagutzea** erregistratutako hatz-marka digitalak identifikatzeko edo nabarmentzeko.

Hatz-marka bat erabiltzea informazio pribatura bizkor sartzeko


Leku seguruko informazio pribatura edo aplikazio blokeatu batera sartu nahi duzun bakoitzean pasahitza idatzi behar izateaz aspertu zara? Zure hatz-marka erabil dezakezu informazio pribatura bizkor sartzeko. Modu hau erabiltzea komeni da, eta segurua da.

1 Ireki  **Ezarpenak.**

2 Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Hatz-markaren IDa.**


- 3** Idatzi pantaila desblokeatzeko pasahitza, eta segitu jarraibideei hatz-markak konfiguratzeko pantailara sartzeko. Gaitu **Sarbide segurua** eta Sartu aplikazio-blokeoan eta blokeatu/desblokeatu apl... eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, pasahitza sartzeko.

Ondoren, aukera hauek dituzu:


- **Hatz-marka erabiltzea Leku seguruan sartzeko:** Ireki  **Fitxategiak** eta sakatu Leku segurua zure hatz-markekin Leku **segurua** sartzeko.
- **Aplikazioen blokeoaren bidez blokeatutako aplikazioetara sartzea hatz-marka erabiltza:** Blokeatutako aplikazioak ireki ahal izango dituzu pantaila nagusian, hatz-marka erabiltza.


Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitze

Kokapenaren informazioaren baimenak lortu ondoren, aplikazioek une oro jakin dezakete zure kokapena. Baldin eta aplikazio maltzur batek zure kokapenari buruzko informazioa jasotzen badu, kalte-edo iruzur-arriskua egon daiteke. Kokapen-zerbitzuak nahi duzunean gaitu edo desgaitu ditzakezu, eta aplikazioen baimenak aldizka monitorizatu eta kudeatu ditzakezu, pribatutasuna eta segurtasuna babesteko.

Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea: Ireki  Ezarpenak, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Kokaleku-sarbidea** aukeran, eta gaitu edo desgaitu **Sartu nire kokalekuan**.

Kokapen-zerbitzuak gaituta daudenean, kokapen egokiaren modua ere konfiguratu ahal izango duzu. Kokapen-zerbitzuak desgaituta badaude, aurrez instalatutako softwarea salbu (adibidez, **Bilatu nire gailua**), zure telefonoak galarazi egingo du aplikazioek eta zerbitzu guztiek zure kokapen-zerbitzuei buruzko informazioa biltzea eta erabiltzea. Aplikazio horiek erabiltzen saiatzen zarenean, sistemak galdetuko dizu ea kokapen-zerbitzuak gaitu nahi dituzun.


- **Sare mugikorrek eta WiFi-a erabiltzea:** Gailuaren kokapena kalkulatzeko du operadoreen banaguneen kokapen-informazioari esker edo WiFi bideratzaileen kokapen-informazioari esker. Kokapenaren informazioaren doitasuna banaguneetatik edo WiFi sareetatik lortzen den informazioaren araberakoa da, hein handi batean. Oro har, 100 metro eta zenbait kilometro bitarteko doitasuna du. Sare bidezko posizionamendua ez da oso zehatza, baina aukera ematen du eraikinen barruan kokatzeko, eta bateria gutxiago behar du.
- **GPSa bakarrik erabiltzea:** Gailuaren GPSak kokapena ezartzeko aurkitzen dituen sateliteak bakarrik erabiltzen ditu. Ez du sare-konexiorik behar. GPSaren satelite bidez posizionamendua zehatzagoa da, baina bateria gehiago kontsumitzen du. Doitasuna dozenaka metro batzuetakoa da. Hala ere, baliteke eraikinen barruan doitasuna ez izatea hain zehatza.
- **Sare mugikorrek, WiFia eta GPSa erabiltzea:** GPS bidez eta sare bidez kokatzeko aukerak konbina ditzakezu, bai eraikinen barruan, bai kanpoan zehaztasun gehiago lortzeko.
-  **Funtzioak desberdinak izan daitezke, operadorearen arabera.**
 - Huawei erabiltzaileen kokapen-datuak erabiltzen ditu haiei beharrezko funtzioak eta zerbitzuak emateko bakar-bakarrik, ez haiek identifikatzeko edo haiei buruzko informazio pribatua eskuratzeko.

Eraikinen barruan kokatzeko laguntza konfiguratzeari: Ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Kokaleku-sarbidea > Ezarpenak aurreratuak**, eta gaitu edo desgaitu WiFi edo bluetooth bidez bilatzeko aukera. WiFi sareak eta bluetooth gailuak bilatzeak hobetu egiten du kokapenaren zehaztasuna eraikinen barruan.

Eremu pribatua

Eremu pribatua: eduki ezazu ezkutuan informazio pribatua

Eremu pribatua funtzioak aukera ematen dizu zure telefonoan eremu independente bat sortzeko, informazio pribatua gordetzeko. Eremu nagusitik ezin da sartu eremu pribatuan gordeta dauden aplikazioetara edo fitxategietara.



Eremu pribatuan hau egin daiteke:


- **Eremu pribaturako sarbidea ezkutatzeari:** Inork zure eremu pribatuaren arrastorik ikus ez dezan nahi duzu? Eremu nagusian eremu pribaturako sarbidea ezkuta dezakezu eta isilpean gordeta eduki.
- **Eremu nagusia eta eremu pribatua bizkor txandakatzeari:** Pantaila blokeatuta dagoela, bi guneetan batetik bestera alda zaitezke hatz-markak edo pasahitzak erabilita. WiFi sareek eta bluetooth gailuek konektatuta segituko dute eremu nagusitik eremu pribatura aldatzen zarenean ere.

- **Eremu nagusiaren eta eremu pribatuaren artean fitxategiak bidaltzea:** Fitxategiak (adibidez, argazkiak eta bideoak) bidal ditzakezu, eremu nagusiaren eta eremu pribatuaren artean.
- **Eremu pribatuaren pasahitza berrezartzea:** Eremu pribatuaren pasahitza ahaztu baduzu, berrezartzeko aukera duzu, eremu nagusiaren pasahitza sartu eta segurtasun-galderari erantzunda.
- **Eremu pribatuko datuen segurtasun-kopia:** Erabili Space Clone funtzioa eremu pribatuaren barruan, beste gailu batean eremu pribatu horren kopia bat egiteko.
 - **i** Pantaila blokeatuta dagoela zuzenean eremu pribatura sartu nahi baduzu pasahitz bat edo hatz-marka bat erabilita, eremu pribatuko pasahitzak eta eremu nagusiko pasahitzak mota berekoak izan behar dute, baina eduki desberdina izan; bestela, ezingo duzu eremu pribatura sartu pantaila blokeatuta dagoela.

Eremu pribatua gaitzea


Zure telefonoko argazkiak edo beste elementu batzuk erakusten ari zarela zure lagunek edo lankideek zure eduki pribatua ikusteko aukera edukitzeak kezkatzen zaitu? Eremu pribatuak aukera ematen dizu informazio pribatua zure gailuko gune ezkutu batean gordetzeko, zeinean bakarrik sar zaitezkeen hatz-marka edo pasahitz bat erabilita.


- **i** Gailuan eta **PrivateSpace** aukerako **Erabiltzaileak** aukeran gehienez hiru erabiltzaile sar daitezke. Baldin eta **Ezarpenak > Erabiltzaileak eta kontuak > Erabiltzaileak > Gehitu erabiltzailea** aukeran hiru erabiltzaile baino gehiago sartu badituzu, ezingo dituzu erabiltzaile gehiago sartu Eremu pribatua aukeran.

Eremu pribatua gaitzea Eremu pribatua lehen aldiz erabiltzen ari bazara, ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace > Gaitu**, eta segi pantailako jarraibideei hura sortzeko.




- **i** Eremu pribatu bakarra sor daiteke.

Eremu nagusia eta eremu pribatua bizkor txandakatzea: Pantaila blokeatuta dagoela, bi guneetan batetik bestera alda zaitezke hatz-marka edo pasahitz bat erabilita. Telefonoa berrabiarazi ondoren, pasahitz bat beharko duzu eremu pribatuan sartzeko. Ondoren, pantaila blokeatuta dagoela, eremu batetik bestera aldatu ahal izango zara.

PrivateSpace sartzea Eremu pribatura zuzenean sar zaitezke pantaila blokeatuta dagoela, hatz-marka edo pasahitz bat erabilita. Edo ireki  **Ezarpenak** eremu nagusian, eta zoaz **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace > Hasi saioa** aukerara zure eremu pribatura sartzeko.

PrivateSpace-tik irtetea: Eremu pribatutik ateratzen zarenean, aplikazio horretarako erabilitako sistemako memoria guztia aske geratuko da. Nahi duzunean itzuli zaitezke eremu pribatura. Eremu pribatutik ateratzeko, ireki  **Ezarpenak** eta sartu hemen: **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace > IRTEN**.

PrivateSpace ezabatzea: Eremu pribatua ezabatzen baduzu, han gordeta zeuden aplikazio guztiak eta datu guztiak ezabatu egingo dira behin betiko, eta ezingo dituzu berreskuratu. Eremu pribatua ezabatzeko, aukera hauek dituzu:

- Eremu nagusian, ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace** aukeran, eta sakatu  > **EZABATU**.
- Eremu pribatuan, ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace > EZABATU**.



Eremu pribaturako sarbidea ezkatzea:

Inork zure eremu pribatuaren arrastorik ikus ez dezan nahi duzu? Eremu nagusian eremu pribaturako sarbidea ezkuta dezakezu, eta ezkutuan eta isilpean gordeta eduki.

Zure eremu pribatura sartu ondoren, ireki  **Ezarpenak**, sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Eremu pribatua** aukeran, eta gaitu **Ezkutatu PrivateSpace**. Eremu pribaturako sarbidea ezkutatu ondoren, eremu horretara sartzeko hatz-marka edo pasahitz bat beharko duzu, pantaila blokeatuta dagoela.

Eremu pribatuaren eta eremu nagusiaren artean fitxategiak transferitzea


Argazki, musika-fitxategi eta bideo pribatuak bizkor pasatu nahi dituzu zure eremu pribatura edo zure eremu pribatutik eremu nagusira?




- 1 Eremu pribatura sartu ondoren, ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace**.
- 2 Sakatu MainSpace-tik PrivateSpace-ra edo PrivateSpace-tik MainSpace-ra.
- 3 Segi pantailako jarraibideei, fitxategiak hautatzeko eta nahi duzun kokalekura eramateko.
 -  Gailuan edo memoria-txartelean gordetako fitxategiak eremu nagusitik eremu pribatura alda daitezke, baina gailuan bertan gordetako fitxategiak bakarrik alda daitezke eremu pribatutik eremu nagusira. Memoria-txartela eremu pribatuan blokeatuta daudelako gertatzen da hori. Hodeian gordeta dauden fitxategiak ezin dira transferitu eremu pribatuaren eta eremu nagusiaren artean. Gailu guztiek ez dituzte onartzen memoria-txartelak.

Lehenespenez, transferitutako irudi-fitxategiak **Galeria > Shared images** aukeran gordetzen dira; bideo-fitxategiak, **Galeria > Shared videos** aukeran; eta audio-fitxategiak, **Fitxategiak > Move files > Share audio** aukeran.

Eremu pribatuko datuak gailu berri batera transferitzea


Zure gune pribatua klona dezakezu han gordeta dituzun fitxategiak beste gailu batera bizkor pasatzeko.

-  • Datuak transferitu aurretik, ziurtatu gailu berriak nahikoa leku baduela.
- Gailu batetik bestera transferi daitezkeen datuak hauek dira: argazkiak, audio-fitxategiak eta bideoak.

- 1 Zure gailu berrian, sartu eremu pribatura, eta ireki  **Ezarpenak**. Zoaz **Segurtasuna eta pribatutasuna PrivateSpace > Klonatu gunea > HAU DA TELEFONO BERRIA** aukerara, QR kode bat sortzeko.
 - 2 Aurreko gailuan, sartu eremu pribatuan, eta ireki  **Ezarpenak**. Zoaz **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace > Klonatu gunea > TELEFONO ZAHARRA DA HAU**. Segitu pantailan agertuko diren jarraibideei gailu berrian agertuko den QR kodea eskaneatzeko. Bestela, konektatu aurreko gailua eskuz berriaren WiFi gunera. Konektatu ondoren, hautatu eta transferitu datuak aurreko gailutik berrira.
-  Fitxategiak transferitzeko prozesua edozein unetan eten daiteke, eta konexioa ezartzen denean berriro segitu.


Eremu pribatuaren pasahitza berrezartzea:



Segurtasuneko galdera bat konfiguratu dezakezu eremu pribatuaren pasahitza berrezartzeko, ahazten bazaizu.

Segurtasun-galdera gaitzea: Zoaz eremu pribatura, eta ireki  **Ezarpenak**. Sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace**. Sakatu **Pasahitz-babesa**, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei eremu nagusiaren eta eremu pribatuaren pasahitzak sartzeko. Sartu segurtasun-galdera konfiguratzeko pantailan.

Segurtasun-galdera konfiguratzeta: Sakatu segurtasun-galdera eta hautatu aukeran dauden galderetako bat, edo sortu berri bat. Idatzi segurtasun-galderaren erantzuna, eta sakatu **BUKATU** segurtasun-galderaren funtzioa gaitzeko.


-  Segurtasun-galderaren funtzioa gaitu ondoren ere aldatu ditzakezu galdera eta erantzuna.


Eremu pribatuaren pasahitza aldatzea: Sartu eremu nagusian, ireki  **Ezarpenak** eta sartu **acceda a Segurtasuna eta pribatutasuna > PrivateSpace**. Sakatu **⋮ > Berretsi MainSpace eremuaren pasahitza**. Segi pantailako jarraibideei eremu nagusirako pasahitza eta segurtasun-galderaren erantzuna sartzeko; ondoren, konfiguratu eremu pribatuaren pasahitza.


-  • Eremu pribaturako sarbidea ezkutuan baldin badago eta ezin baduzu eremu pribatua berrezartzeko pantailan, sakatu eremu nagusia eta ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Ezarpenak osagarriak > Erakutsi ezarpen guztiak** aukeran, eta sakatu **Ados** eremu pribaturako sarbidea bistartzeko.

Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea

Aplikazio-blokeoa funtzioak aukera ematen du pasahitz bat ezartzeko WeChat, Alipay eta aplikazio garrantzitsuei. Gailua berrabiarazi edo pantaila desblokeatu ondoren, aplikazio-blokeorako pasahitz bat konfiguratu dezazun eskatuko dizu gailuak aplikazioak lehen aldiz zabaltzen dituzunean. Funtzio honen bidez hobeto babestuko duzu informazio pribatua eta gailuko aplikazio garrantzitsuetan inor baimenik gabe sartzea galarazten du.

Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea: Ireki  **Ezarpenak**, eta sakatu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Aplikazio-blokeoa**. Aplikazioan lehen aldiz sartzen zarenean, segitu pantailako jarraibideei zure pasahitz bat sartzeko aplikazio-blokeora sartu ahal izateko. Berriro sartzen zarenean, aplikazio-blokeoaren pasahitza zuzenean sar dezakezu. Aplikazio-blokeoaren pantailan, gaitu funtzioa babestu nahi dituzun aplikazioetan. Blokeatutako aplikazio batean lehen aldiz sartzen zarenean, pasahitza idatzi beharko duzu agertuko den testu-koadroan. Pasahitza ahaztuz gero, sakatu **Pasahitza ahaztu zait**, idatzi koadroan pasahitza babesteko galderaren erantzuna eta berrezarri pasahitza. Pasahitzaren babesa konfiguratu ez baduzu, ez duzu edukiko **Pasahitza ahaztu zait** aukera.

-  Telefonoa desblokeatzeko hatz-marka edo aurpegiaren ezagutza konfiguratu baldin baduzu eta aplikazio-blokeoa lehen aldiz irekitzen ari bazara, segi pantailan ageri diren jarraibideei zure hatz marka edo aurpegiaren ezagutza harekin lotzeko eta aplikazioak errazago desblokeatzeko.

Aplikazio-blokeorako pasahitza eta pasahitz horren babesa aldatzea: Sakatu  aplikazio-blokeoaren pantailan, eta, sakatu **Aldatu pasahitza** edo **Aldatu pasahitzaren babesa** aplikazio-blokeorako pasahitza edo pasahitzaren babesa aldatzeko.

Segurtasuneko ezarpen gehiago

Datuen babes hobetua: babestu zure pribatutasuna

Mugikorra galtzen baduzu edo lapurtu egiten badizute argazkiak, bankuko informazioa edo beste batzuk filtratuko diren beldur zara? Orain, Huawei gailuek segurtasun-txip batzuk dituzte, fidagarritasun-ziurtagiriak eta pantaila blokeatzeko pasahitzak ematen duten babes bikoitzaz gain. Informazioa memoriak txartel batean edo barne-memorian jasotzen denean, goi-mailako babesa jasotzen du.

Cifrado y medidas de seguridad más efectivas:


Huawei gailuak hardware-pasahitz bat dute, datuak desfraztzeko erabili ezin dena datu horiek gailutik ateratzen direnean. Fidagarritasun-ziurtagiriaren arabera, zifratutako osagaiak memoria-kontrolaren txipera doaz hardwareko datuak babesteko ahalmena hobetzeko. Babes-neurri horrez gain, datu pribatuak babesteko pantaila blokeatzeko pasahitza daukagu. Eremu pribatua, erabiltzaile anitzeko funtzioa eta memoria-txarteleko fitxategiak zifraztzeko funtzioak erabiltzen direnean, eta argazkiak, informazio pertsonala edo beste datu pertsonal batzuk zifraztzeko funtzioak erabiltzen direnean, datuak desfraztzeko modu bakarra da aldi berean desfraztzeko fidagarritasun-ziurtagiria, pantaila blokeatzeko pasahitza eta segurtasun-txipa. Gailu guztiek ez dituzte onartzen memoria-txartelak.



Memoria-txartelaren zifratzea gaitzea

Kezkatu egiten zaitu beste norbaitek zure argazkiak eta datu pertsonalak ikusteko aukera edukitzeak memoria-txartela uzten badiezu? Zure memoria-txartelean gordeta daukazun fitxategiak zifratu ditzakezu, beste batzuk zure datu pertsonaletara sartu ez daitezen zure txartela eskuratzen badute. Zifratutako fitxategiak zure gailuan bakarrik ikusi eta erabili daitezke. Beste pertsona batzuek erabili ahal izango dute memoria-txarteleko biltegia, baina ezingo dute ikusi zifratutako fitxategietako edukia

- ⚠️ • Ez berrabiarazi zure telefonoa eta ez atera memoria-txartela zifratzeko edo deszifratzeko garaian; izan ere, prozesuan errore bat gerta daiteke, edo datuak galdu ditzakezu.
- Zure fitxategiak zifratu aurretik, ziurtatu memoria-txartelean nahiko leku duzula eta txartela eta fitxategiak ez daudela hondatuta.
- Memoria-txartela zifratzeko eta deszifratzeko aukerak gailuaren jabeak bakarrik ditu.

Memoria-txartela zifratzea: Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Segurtasuna eta pribatutasuna > Ezarpenak osagarriak > Enkriptatzea eta kredentzialak** aukeran, sakatu **MEMORIA-TXARTELA ENKRIPTATU** eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei zifratze-prozesua gauzatzeko.

Memoria-txartela zifratzea: Sakatu **MEMORIA-TXARTELA DESENKRIPTATU** eta eta segitu pantailan agertuko diren jarraibideei, deszifratze-prozesua gauzatzeko.


- i* Memoria-txartel bat formateatzen baduzu, betiko ezabatuko dira datu guztiak eta txartela deszifratu egingo da.

Segurtasun-kopiak egitea eta berrezartzea

Datuen segurtasun-kopia, ez daitezen gal

Ez duzu galdu nahi zure telefonoko informazio garrantzitsua? Babestu zure ekipoa datuak galtzeko arriskuaren aurrean, aldizkako segurtasun-kopiak eginda.

Zure telefonoaren segurtasun-kopia egiteko zenbait modu daude:

- **NM txartel batean:** Zure telefonoak NM txartelaren erabilera onartzen badu, datuen segurtasun-kopia egin dezakezu txartel horretan, edozein unetan; horrek erraz saihesten du datuak galtzea.
 -  Gailu guztiek ez dituzte onartzen NM txartelak.
 - Sartu NM txartela 2. zirrikitan. NM txartelak Huaweiren saltokietan eskura ditzakezu.
- **USB gailu batean:** Zure telefonoa USB OTG kable baten bidez konektatu dezakezu, datu garrantzitsuen segurtasun-kopia USB biltegitratze-gailu batean egiteko.
- **Ordenagailuan edo NAS gailu lokaletan:** WiFi-aren eskaneatze-funtzioa erabil dezakezu WiFi-sarean bertan partekatutako karpetarik dagoen detektatzeko, eta zure telefonoko datu garrantzitsu guztien (adibidez, argazki eta fitxategi pisutsuak) segurtasun-kopia egiteko ordenagailuan edo NAS gailu lokaletan, daturik gal ez dezazun eta gailuan biltegitratzeko tokia egin dezazun.

Datuen segurtasun-kopiak egiteko HiSuite erabiltzea


Gailuko informazio garrantzitsuenaren segurtasun-kopiak egiteko (kontaktuak, SMSak, argazkiak eta gainerako fitxategi garrantzitsuak) **HiSuite** funtzioa erabili dezakezu, eta ordenagailu batean kanpoan gorde. Ordenagailuaren datuak erraz berrezar daitezke uneko gailuan edo beste Huawei gailu batean.



HiSuitek hau onartzen du:

- Ordenagailuan datu guztien segurtasun-kopia egitea.
- Datuen biltegitratze-espazioa ordenagailuan dagoen espazioaren araberakoa da.
- Segurtasun-kopia zifratuak ere onartzen ditu (baina, lehenespenez, ez daude zifratuta).

Datuen segurtasun-kopia USB gailu batean

Zure telefonoan tokirik gabe geratzen ari bazara edo datu garrantzitsuen segurtasun-kopia bat egin nahi baduzu kanpo-biltegitragailu batean, konektatu zure telefonoa USB gailu batera, USB OTG kable bat erabilita, datuen kopia egiteko. Hauek dira zure gailuarekin bateragarriak diren USB biltegitratze-gailuak: USB flash unitateak, txartel-irakurgailuak eta SD txartela sartuta duten gailuak.


Ireki  **Ezarpenak**, hautatu **Sistema > Egin babeskopia eta leheneratu > Datuen babeskopia > Kanpo biltegitratzea > USB biltegitratzea** eta sakatu **BABESKOPIA**; Hautatu **datuak** pantailan, hautatu zer daturen segurtasun-kopia egin nahi duzun, eta sakatu **Babeskopia**.

-  • Segurtasun-kopiaren orrian **Egin babeskopia automatikoki** aukera gaitu dezakezu. Gailuak % 75eko bateria badu gutxienez, sistemak automatikoki egingo du datuen segurtasun-kopia, pantaila itzalita dagoela.
- Sartu  **> Babeskopia enkriptatzea > Enkriptatu babeskopiak** aukeran, eta gaitu **Enkriptatu babeskopiak** segurtasun-kopien orrian, eta jarraitu argibideei pasahitz bat konfiguratzeko. Fitxategiak berrezartzeko pasahitza erabili beharko da. Gogoan izan beti segurtasun-kopien pasahitza, edo hautatu hura gogorarazteko segurtasun-galdera bat; datu hori gabe ezingo dituzu berreskuratu fitxategiak.


Telefonoa berrezartzea

Zure telefonoaren abiadura operatiboa mantsotu egin dela ikusiz gero, dela caché memoria edukia pilatu zaizulako edo hondakin-fitxategiak dituzulako, gailuaren fabrikako ezarpenak jar ditzakezu, fitxategi horiek erabat ezabatuzko.


Sareko ezarpenak berrezartzea: Aukera honekin WiFiren ezarpenak eta datu mugikorren sarearen eta bluetootharen ezarpenak berrezarriko dira. Hemen sartzen dira Interneterako WiFi gunea partekatzeko aukera eta bluetooth-loturen informazioa. Telefonoko beste ezarpen batzuk ez dira aldatuko, eta ez dira ezabatuko datuak eta fitxategiak.

Ireki  **Ezarpenak**, zoaz **Sistema > Berrezarri > Berrezarri sare-ezarpenak** aukerara, sakatu **BERREZARRI SARE-EZARPENAK** eta segi pantailako jarraibideei ezarpenak berrezartzeko.

Ezarpen guztiak berrezartzea: Aukera honekin berrezarriko dituzu gailuaren sareko hasierako doikuntzak, hatz-marken eta aurpegiaren datuak eta blokeo-pantailaren pasahitzak. Ez dira berrezarriko **Bilatu nire gailua** aukerako ezarpenak, ez eta Huaweiaren IDa ere, eta fitxategiak eta datuak ez dira ezabatuko.




Ireki  **Ezarpenak**, zoaz **Sistema > Berrezarri > Berrezarri ezarpen guztiak** aukerara, sakatu **BERREZARRI EZARPEN GUZTIAK** eta segi pantailako jarraibideei ezarpenak berrezartzeko.

Fabrikako doikuntzak berrezartzea: Aukera hau erabilita gailuko memoriako datu guztiak ezabatuko dira (kontuen ezarpenak, sistemaren ezarpenak, aplikazioetako datuak, instalatutako aplikazioak, musika, irudiak eta dokumentuak), eta fabrikako doikuntzak ezartzen ditu telefonoan. Egin zure datuen segurtasun-kopia bat gailuan fabrikako ezarpenak jarri aurretik.

Ireki  **Ezarpenak**, zoaz **Sistema > Berrezarri > Berrezarri** telefonoa aukerara, sakatu **BERREZARRI TELEFONOA**, idatzi pantaila desblokeatzeko pasahitza (behar izanez gero) eta segi pantailako jarraibideei doikuntzak berrezartzeko.

Segurtasun-kopia batetik datuak berrezartzea

Segurtasun-kopia egiteko modua hautatu behar duzu zure telefonoan datuak berrezartzeko.


- 1 Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Sistema > Egin babeskopia eta berrezarri > Datuen babeskopia > Kanpo-biltegitratzea**.
- 2 Hautatu berrezarri nahi duzun segurtasun-kopiaren kokapena:
 - a Segurtasun-kopia egiteko memoria-txartela erabiltzen ari bazara, ziurtatu NM txartela telefonoko 2. zirrikituan sartuta dagoela Ondoren, sakatu **SD txartela** eta hautatu segurtasun-kopia bat hartan sartzeko.
 -  • Gailu guztiek ez dituzte onartzen NM txartelak.
 - Sartu NM txartela 2. zirrikituan. NM txartelak Huaweiaren saltokietan eskura ditzakezu.
 - b Segurtasun-kopia egiteko USB gailu bat erabiltzen ari bazara, ziurtatu telefonoa konektatuta dagoela USB gailuara. Ondoren, sakatu **USB biltegitratzea** eta hautatu segurtasun-kopia bat hartan sartzeko.
 - c Segurtasun-kopia egiteko karpeta partekatu bat erabiltzen ari bazara, ziurtatu telefonoak ordenagailuko edo NAS gailuko karpeta partekatu hori detektatu duela, WiFi bilaketa-funtzioaren bidez. Ondoren, sakatu **Partekatutako karpeta** eta hautatu segurtasun-kopia bat hartan sartzeko.
 -  Segurtasun-kopien azken hiru erregistroak gordetzen ditu telefonoak (automatikoak eta eskuz eginak). Segurtasun-kopien hiru erregistro baino gehiago daudenean, erregistro zaharrenak ezabatu egingo dira.
- 3 Hautatu berrezarri nahi dituzun datuak, eta sakatu **Leheneratu. Enkriptatu babeskopiak** gaitu baduzu, idatzi pasahitza eta berrezarri datuak, telefonoak esaten duena kontuan hartuta.

WiFi sarea eta beste sare batzuk

WiFi-a

WiFi+: konektagarritasun-laguntzaile adimenduna



WiFi+ modu adimentsuan konektatzen da WiFi sareetara, eta, hala, datu mugikorrek aurrezten dira. WiFi+ funtzioa gaitu ondoren, gailuak WiFi sare ezagun edo libre bat detektatzen badu, automatikoki aktibatuko da funtzioa, eta sarera konektatuko da. Internetera konektatzeko inguruan duen sare egokiena hautatzen du automatikoki gailuak, Interneteko konexio onena lortzeko.



WiFi+ funtzioa gaituta, hau egingo du gailuak:

- **Sare egokiena automatikoki hautatzea eta hartara konektatzea:** Gailuak automatikoki detektatzen ditu aurrez erabilitako WiFi sareak, sare libreak eta datu mugikorren konexioa, eta, seinalearen intentsitatearen arabera, egokiena hautatzen du eta hara konektatzen da.

i Egoera-barrako ikonoak kontsultatu ditzakezu, WiFi sare batera edo datu mugikorretara konektatuta zauden jakiteko.


-  ikonoak adierazten du zure gailua WiFi bidez dagoela konektatuta Internetera.
- Seinale-barraren ezkerreko beheko muturreko  ikonoak adierazten du zure gailua datu mugikorren bidez dagoela konektatuta Internetera.
- **WiFi funtzioa automatikoki aktibatzea eta desaktibatzea:** Aurrez konektatu izan den WiFi sare bat detektatzen duenean gailuak, kokapen jakin batzuetan, automatikoki gaitzen edo desgaitzen da gailua. Hala, gailua ez da etengabe aritzen sare berrien bila.
- **Eskura dituen sareen kalitatea ebaluatzea:** Funtzioak eskura dituen WiFi-eremuak ebaluatzen ditu, gailua Interneteko konexiorik ez duten sareetara automatikoki konektatzea saihesten du.

WiFi sareetara konektatzea

Zure gailua WiFi-sare batera konektatzen baduzu, datuak aurreztu ditzakezu mugikorrean.


i Arriskuak ekiditeko (adibidez, zure datu pertsonaletara eta informazio finantzariara inor baimenik gabe ez sartzeko), kontu handiz konektatu behar duzu beti WiFi sare publikoetara.





WiFi sare batera konektatzea: Ireki  **Ezarpenak** eta sartu **Hari gabekoak eta sareak > WiFi-a** aukeran, eta gaitu **WiFi-a**. Sakatu WiFi-sare bat, sare horretara konektatzeko, eta idatzi sareko pasahitza edo amaitu autentifikazioa, hala behar izanez gero. Bestela, joan menuaren behealderaino, sakatu Gehitu sarea, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei, WiFi-sarearen izena eta pasahitza sartzeko, eta, horrela, sarea gehitzeko.

Datuak Wi-Fi Direct bidez transferitzea

Wi-Fi Directo-ren bidez datuak bizkor transferi daitezke Huawei gailu batetik bestera. Wi-Fi Directo bluetootha baino bizkorragoa da, eta ez dago gailua parekatu beharrik. Egokiagoa da fitxategi handiak distantzia laburretan transferitzeko.



Fitxategiak Wi-Fi Directo-rekin bidaltzea: Ireki  **Fitxategiak**, luze sakatu bidali nahi duzun fitxategia, eta hautatu **Gehiago > Partekatu > Wi-Fi Directo**. Beste gailu bat hautemandakoan, sakatu haren izena konektatzeko eta fitxategiak transferitzen hasteko.

Fitxategiak Wi-Fi Directo-rekin bidaltzea: Gaitu WiFi-a. WiFi-aren ezarpen-pantailan, sakatu  **> Wi-Fi Directo**, hautematea gaitzeko. Fitxategi bat iritsi zaizula esaten duen abisua jasotakoan, sakatu **Ados**, fitxategiak transferitzen hasteko. Jasotako fitxategia **Fitxategiak** atalean gordeko da, **Wi-Fi Directo** karpetan, lehenespenez.

WiFi+ funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea


Ireki  **Ezarpenak** eta hautatu **Hari gabekoak eta sareak > WiFi-a >  > Ezarpenak > WiFi+** eta gaitu edo desgaitu **WiFi+**.

- Zure telefonoa automatikoki konektatuko da erabilgarri dagoen sare optimo batera, WiFi+ gaituta dagoenean.
- WiFi+ funtzioak automatikoki hautatzen du datu mugikorren sare WiFi+ funtzioak zure eremuan duen intentsitatearen arabera. Bideoak eta tamaina handiko beste fitxategi batzuk deskargatzeko edo ikusteko datu mugikorrek erabiltzeak gastu gehigarriak sor ditzake. Hori ez gertatzeko, kontrata ezazu datu-plan bat.
- WiFi+ gaitu baduzu, bai eta WiFi-a eskuz desgaitu baduzu ere, baliteke gailuak automatikoki hautatzea WiFi-sare bat, baldin eta WiFi-sare erabilgarri bat detektatzen badu, aurrez konektatu izan dena.


Internetera konektatzea

Konektatu WiFi sareetara erraz-erraz zure gailuarekin.

WiFi sare batera konektatzea

- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko.
- 2 Luze sakatu  WiFi-aren ezarpenen pantailara sartzeko.
- 3 Aktibatu **WiFi**-a. Gailuak bera dagoen lekuan eskura dauden WiFi sareen zerrenda bistaratuko du.
- 4 Hautatu zein WiFi sareetara konektatu nahi duzun. Sare zifratu bat hautatzen baduzu, pasahitza sartu beharko duzu.

Datu mugikorrek erabiliz konektatzea


- Datu mugikorrek erabili aurretik, egiaztatu baduzula datu-plan bat, gehiegizko gastuak saihesteko..
- 1 Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko
 - 2 Sakatu  datu mugikorrek gaitzeko.
 - Ez badaukazu Internetera sartu beharrik, desgaitu datu-zerbitzua, bateria aurrezteko eta datuen kontsumoa murrizteko.


Sare mugikorra beste gailu batzuekin partekatzea



Datu mugikorrek soberan dituzu hilaren amaieran? Lagunekin partekatu ditzakezu.




WiFi gunea edo bluetootha erabil dezakezu, datu mugikorrek beste gailu batzuekin partekatzeko.

WiFi gunea erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria > Wi-Fi hotspot eramangarria > Konfiguratu Wi-Fi hotspot**. Konfiguratu sarearen izena, zifratze-mota eta WiFi eremuaren pasahitza. Ondoren, sakatu **Gorde**, eta gaitu WiFi eremua, erabiltzeko.

 **Beste gailu batzuek zure WiFi guneko datuetara sarbide mugagabea izateak kezkatzen zaitu? Zona Wi-Fi portátil** pantailan, sakatu Datuen muga, saio baten **datu-mugak** konfiguratzeko. Datuak partekatzeko mugara iritsitakoan, gailuak automatikoki desgaituko du WiFi eremuaren erabilera partekatua.

Bluetootha erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Ezarri bluetooth-konexio bat gailuen artean, datu mugikorrek partekatzeko bluetootha erabili aurretik. Ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria** eta gaitu **Bluetooth bidezko ainguraketa**. Lotutako gailuaren **Bluetooth** pantailan, sakatu  parekatutako gailuaren ondoan, eta gaitu **Interneterako sarbidea** Interneteko konexioa ezartzeko eta datu mugikorrek partekatzeko.


USB erabiltzea datu mugikorrek partekatzeko: Erabili USB kablea gailua ordenagailuari konektatzeko. Ireki  **Ezarpenak**, aukeratu **Hari gabekoak eta sareak > Ainguraketa eta hotspot eramangarria** eta gaitu **Bluetooth bidezko ainguraketa**, datu mugikorrek partekatzen hasteko.

- i** Sistema eragilearen arabera, kontrolagailuak instalatu edo dagozkion sare-konexioak ezarri beharko dituzu ordenagailuan, funtzio hori erabili ahal izateko. Ikusi ordenagailuaren sistema eragilearen gida, xehetasun gehiago lortzeko..

Aplikazioak eta jakinarazpenak

Aplikazio bikia: sare sozial batean bi konturen saioa aldi berean abiarazteko

Gustatuko litzaizuke zure telefonoan WeChat edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean saioa hastea, etengabe batetik bestera aldatzen ibili beharrik gabe? Aplikazio bikiari esker, WeChat-eko edo Facebook-eko bi kontutan aldi berean has dezakezu saioa, zure bizitza pertsonala eta lana bereizteko.

 Aplikazio bikiaren funtzioak hauekin bakarrik funtzionatzen du: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eta Messenger. Deskargatu aplikazio horien azken bertsioak funtzioa erabiltzen hasi aurretik.


Ireki  **Ezarpenak**. Aukeratu **Aplikazioak > Aplikazio bikia**, eta gaitu aplikazio bikia WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger-en, dagokionaren arabera.


Aplikazio bikia gaituta badago, WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp edo Messenger aplikazioen bi ikono agertuko dira pantaila nagusian. Horrek esan nahi du bi kontutan aldi berean has dezakezula saioa. Aplikazio bikia azkar batean desgaitzeko, luze sakatu aplikazio bikiaren ikonoa pantaila nagusian.

Sonido y pantalla

Ez molestatu modua konfiguratzeko

Ez molestatu moduak ezezagunen deiak blokeatzen ditu, eta hautatutako kontaktuen deiak edo mezuak jasotzen dituenetan bakarrik jakinarazten dio erabiltzaileari.

Ireki  > **Ezarpenak** eta aukeratu **Soinuak > Ez molestatu**. Gaitu **Ez molestatu**, sakatu **Ez molestatu modua**, eta, gero, hautatu aukera hauetako bat:


- **Baimendu lehentasunezko etenak soilik:** Hautatu **Baimendu lehentasunezko etenak soilik**, eta, gero, sakatu **Definitu lehentasunezko etenak**, zer kontaktuk deitu edo mezuak bidal diezazkizukeen konfiguratzeko.
- **Alarmak soilik:** Hautatu **Alarmak soilik** alarma-tonuak bakarrik onartzeko.
- **Ez eten:** Hautatu **Ez eten**, tonuak eta bibrazioak desgaitzeko, eta deiak edo mezuak jasotzean edo alarmak aktibatzean pantaila piztea saihesteko.
-  Hirugarrenen aplikazio batzuek jotzen jarraitu dezakete Ez molestatu modua gaituta dagoenean ere. Konfiguratu aplikazioaren ezarpenak, aplikazio horien jakinarazpenak isilarazteko.



Gaitu programatu den bezala: Saihestu une jakin batzuetan molestatzeko, hala nola asteburuan edo gauean. Sakatu **Ordua, Ez molestatu** moduaren denbora-tartea edo errepikapen-tartea konfiguratzeko, eta, gero, gaitu **Ordua**.


Gertaeraren araua: Sakatu **Gertaera, Ez molestatu** modua gaitzeko egutegiko gertaeretan (bileretan, adibidez).


Soinu-ezarpenak konfiguratzeko

Gailuan filmak ikusten dituzunean edo jokoak erabiltzen dituzunean, gailuak soinu estereoa hautatuko du automatikoki, erabiltzaileak hobeto entzun dezan. Hainbat egoeratarako audio-gogorarazleak eta tonuak ere konfiguratu ditzakezu.

Sistemaren bolumena doitzeko: Sakatu bolumen-botoia edo mugitu kontrol irristagarria, multimedia-fitxategien bolumena bizkor doitzeko. Sakatu  soinu-doikuntzen pantailara sartzeko. Han tonuen, multimedia-fitxategien eta alarmen bolumena doitu dezakezu.

-  Sistemaren ezarpenetan ere doitu dezakezu bolumena. Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Soinuak** eta arrastatu bolumenaren kontrol lerragarria, hura ezartzeko.

Soinua, Isilik modua eta Bibrazioa moduak txandakatzea: Irristatu hatza egoera-barratik behearantz, lasterbideen panela irekitzeko. Sakatu  moduen artean bizkor txandakatzeko.

Jakinarazpen-tonuak eta teklatuarenak gaitzea: Ireki  **Ezarpenak** eta aukeratu **Soinuak > Soinu-ezarpen gehiago**, teklatua edo jakinarazpen-tonuak gaitzeko edo desgaitzeko.


Gailuan Isilik modua aktibatzea: **Soinuak** pantailan, gaitu **Isilik modua**. **Isilik modua** gaitutakoan, gaitu **Isilik moduan bibratzea**. Orain, dei bat jasotakoan, pantaila aktibatuko egingo da eta gailuak bibratu egingo du.

Jakinarazpen-tonua eta dei-tonua pertsonalizatzea: **Soinuak** pantailan, hautatu tonu pertsonalizatu bat edo erabili **Jakinarazpena**.

Pantailaren ezarpen gehiago

Lasterbideak erabiltzea funtziorik erabilienetara sartzeko

Lasterbideak egiteko, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta funtzio erabilien menuan agertuko da. Bestela, luze sakatu funtzio bat eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko.

-  Aplikazio baten ikonoa luze sakatu eta lasterbidea sortzen ez bada, aplikazioak pantaila nagusian lasterbidea izateko aukerarik ematen ez duen seinale.

Gehien erabiltzen dituzun funtzioetara azkar sartzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, eta, gero, sakatu funtzio erabilienetako bat, sartzeko. Aplikazio bakoitzak gehienez lau funtzio ditu gehien erabiltzen diren funtzio gisa. Funtzio horiek aplikazio bakoitzak lehenesten ditu, eta ezin dira aldatu. Adibidez, selfie bat egiteko, luze sakatu kameraren ikonoa, eta sakatu **Erretratua** menu gainerakorrean.


Pantaila nagusian lasterbideak sortzea: Pantaila nagusian, luze sakatu aplikazio baten ikonoa, menua agertzeko. Luze sakatu nahi duzun funtzioa, eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko. Adibidez, kameraren selfieak egiteko funtzioaren lasterbide bat gehitu dezakezu; hala, azkar batean egin ahal izango dituzu.

Pantailaren ezarpenak aldatzea

Letra-tamaina aldatu dezakezu, bai eta pantailaren distira ere, uneko beharraren arabera.

Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Pantaila**. Hemendik hau egin dezakezu:


- **Pantaila osoa:** Hautatu **Bistaratze-ezarpen gehiago > Pantaila osoko pantaila** aplikazioa pantaila osoan ikusteko, hala behar izanez gero.
- **Koskaren bistaratze-doikuntzak konfiguratzea:** Sakatu **Bistaratze-ezarpen gehiago** koskaren bistaratze-doikuntzak konfiguratzeko.
Sakatu **Testuaren eta bistaratzearen tamaina** eta hautatu bistaratze-modu bat, zure beharren arabera.
- **Pantailaren distira doitu:** Gaitu **Distira automatikoa**. Aukera hori aktibatua duzunean, gailuak automatikoki doitu du pantailaren distira, inguruko argiaren arabera. Distira eskuz doitzeko, irristatu distiraren kontrol irristagarria edo mugitu hatza behera egoera-barran, jakinarazpenen panela irekitzeko eta distira doitzeko aukerara sartzeko.

- **Pantaila automatikoki biratzeko aukera gaitzea:** Sakatu **Bistaratzeko-gehiago > Biratu automatikoki pantaila** automatikoki biratzeko aukera gaitzeko. Bestela, irristatu hatza behera, egoera-barran, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta sakatu  .
- **Kolore-tenperatura doitzea:** Sakatu **Kolorea eta begien erosotasuna > Kolore modua eta tenperatura**. Sistemaren aholkatutako aukera hauek dituzu: **Lehenetsia**, **Epela** edo **Hotza**. Bestela, sakatu edo irristatu kontrol irristagarria, kolore-tenperatura eskuz ezartzeko.
- **Pantailaren bereizmena automatikoki ezartzea:** Sakatu **Pantailaren bereizmena** eta gaitu **Bereizmen adimentsua**. Zure telefonoak automatikoki doituko du pantailaren bereizmena, energia-kontsumoa murrizteko.
- **Itzarote-moduan kargatzen ari dela pantaila-babesa erreproduzitzea:** Hautatu **Bistaratzeko-gehiago > Pantaila-babeslea** eta gaitu **Pantaila babeslea**. **Irudiaren iturria** eta **erreprodukzioaren iraupena** konfiguratu daitezke. Konfigurazioa amaituta, zure telefonoak argazkien aurkezpen bat erakutsiko du kargatzen ari dela itzarote-moduan sartzen zarenean.
- **Egoera-barran informazio gehiago erakustea:** Sakatu **Bistaratzeko-gehiago**. **Bistaratu operadorearen izena eta Bistaratu sarearen abiadura** aukerak aktiba ditzakezu, hala nahi baduzu.

Biltegitratzea

Memorian espazioa libratzekoa


Litekeena da, denborarekin, zure telefonoa gero eta makalago joatea, biltegitratzeko lekua gutxitu ahala. Memoria garbitzeko funtzioa erabili biltegitratzeko lekua egiteko, sistemaren funtzionamendua hobetzeko eta zure telefonoak etenik gabe funtzionatzeko.

Ireki  **Telefono-kudea.**, sakatu **Garbiketa** eta egin tokia memoria eta cache memoria bilaketa-emaitzen arabera, gailua bizkorrago ibil dadin. Hala ere biltegitratzeko toki gutxi baldin badago, garbiketa sakon bat egin dezakezu biltegitran tokia egiteko, bilaketaren emaitzaren arabera eta tokia egiteko aholkuak kontuan hartuta.

Laguntza adimenduna

Gailuko funtzioetara sartzea, telefonoan nonahi zaudela ere, nabigazio-docka erabilia

Aplikazio bat ixteko edo pantaila nagusira itzultzeko, gailuaren behean dagoen nabigazio-barra erabili behar duzu. Nabigazio-dockaren funtzioa gaitu dezakezu telefonoan, nabigazio-teklak ez erabiltzeko eta gailua esku bakarrarekin eroso-eroso erabiltzeko.


Ireki  **Ezarpenak**. Sakatu Sistema > **Sistemaren nabigazioa** > **Nabigazio-docka** eta gaitu **Nabigazio-docka**. Nabigazio-docka pantailan bistaratzen da. Nahi duzun tokira eraman dezakezu. Nabigazio-dockak aukera hauek ematen ditu:

- **Atzera:** Sakatu nabigazio-docka behin pauso bat atzera egiteko edo bi aldiz bi pauso atzera egiteko.
- **Hasierara joatea:** Luze sakatu nabigazio-docka eta, ondoren, askatu, pantaila nagusira sartzeko.
- **Atzeko planoko aplikazioak ikustea:** Luze sakatu nabigazio-docka, eta, ondoren, irristatu hatza eskuinera edo ezkerrera atzean exekututzen ari diren aplikazioak ikusteko.

Sistema

Testua idazteko modua aldatzea





Zure telefonoan testua idazteko modua alda dezakezu.

Testua idazteko modua aldatzea: Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Sistema > Hizkuntza eta testu-mezuak idazkera > Teklatu lehenetsia** eta hautatu testua idazteko modu bat.

Irisgarritasuna

TalkBack gaitzea, pantailako edukia ozen irakur dadin


TalkBack-ek ozen irakurriko du zuk pantailan sakatzen, hautatzen edo aktibatzen duzun edukia. Tresna erabilgarri honek aukera ematen die ikusmen-arazoak dituzten erabiltzaileak gailuarekin interakzioan aritzeko.

- 1 Ireki  **Ezarpenak** eta hautatu **Laguntza adimenduna > Erabilerraztasuna > TalkBack > **, TalkBack-en ezarpenen pantaila irekitzeko.
- 2 Gaitu **TalkBack**, eta sakatu **Ados**. Gailuak tutoretza bat bistaratuko du TalkBack lehen aldiz gaitzen denean. Tutoretza berriro entzun behar izanez gero, sakatu , ireki TalkBacken ezarpenen pantaila, eta aktibatu tutoretza.
- 3 Sakatu  eta gaitu **Arakatu ukituta**. **Arakatu ukituta** funtzioa gaituta dagoenean, zure gailuak edukia irakurtzen du zuk zerbait sakatzen duzun bakoitzean.


Zergatik hasi da nire mugikorra bat-batean pantailako edukia irakurtzen? Nola desgaitu dezaket funtzio hori? Baliteke ustekabean TalkBack funtzioa aktibatu izana. TalkBack desgaitzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, sakatu pantaila bi hatzekin, gutxienez hiru segundoz.

Keinuak TalkBack funtzioarekin


TalkBack funtzioak keinu-sorta berezi bat erabiltzen du, gailuaren eragiketetarako. TalkBack funtzioa gaituta dagoenean, keinu horiek egin behar dira erabiltzailea gailuarekin interakzioan aritu dadin.

-  Ustekabean TalkBack funtzioa aktibatu baldin baduzu, hura desgaitzeko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, gailuak dar-dar egin arte, eta, ondoren, sakatu pantaila bi hatzekin, gutxienez hiru segundoz.


Pantailan nabigatzeko: Gorantz edo beherantz irristatu bi hatzak menuko zerrendetan gora eta behera mugitzeko. Irristatu hatzak ezkererantz edo eskuinerantz pantailaz aldatzeko.



Elementu bat hautatzeko: Elementu bat hautatzeko, hatz batez sakatu (ez da irekiko). Gailua hautatutako elementuaren edukia irakurriko du.




Elementu bat irekitzeko: Hatz bakar batez, sakatu bi aldiz pantailaren edozein gune aurreko urratsean hautatutakoa berresteko.



Adibidez, **Ezarpenak** ireki nahi badituzu, sakatu ezarpenen ikonoa hatz batez, eta, ondoren, sakatu bi aldiz pantailaren edozein gune.


Testua ahots bihurtzeko funtzioa erabiltzea TalkBackekin


Testua ahots bihurtzeko funtzioak ozen irakurtzen ditu gailuko pantailako testuak. Horrez gain, ikusmen-arazoak dituzten erabiltzaileak gailuarekin interakzioan aritu daitezene ere erabil daiteke.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Laguntza adimenduna > Erabilerraztasuna** eta gaitu **Testua ahots bihurtzeko eginbidea**. Konfiguratu funtzio honetarako gaitu nahi duzun motore gogokoena eta ahots-abiadura.

Kolorea zuzentzeko funtzioa gaitzea

Kolorea zuzentzeko ezarpenek aukera ematen dute daltonismoak eragiten dituen efektuak konpentsatzeko.


-  Kolorea zuzentzeko aukera gaituta dagoenean, baliteke koloreak normal ikusten dituzten erabiltzaileek zailtasunak izatea kolore batzuk ikusteko.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Laguntza adimenduna > Erabilerraztasuna > Kolore-zuzenketa**, eta gaitu **Kolore-zuzenketa**. Sakatu **Zuzenketa modua**, kolorea bistaratzeko nahi duzun modua hautatzeko.

Ezarpen orokorrak

Sistemaren hizkuntza aldatzea

Gailuaren sistemaren hizkuntza aldatu nahi duzu? Oso erraz egin daiteke hori.

Ireki  **Ezarpenak**, sakatu **Sistema > Hizkuntza eta testu-mezuak idazkera > Hizkuntza**, eta hautatu sistemaren hizkuntza. Hizkuntzen zerrendan ez baduzu aurkitzen zuk nahi duzun hizkuntza, sakatu **Gehitu hizkuntza bat** nahi duzuna gehitzeko.


Sistemaren data eta ordua konfiguratzeko

Atzerrira bazoaz eta SIM txartela aldatzen baduzu, gailuak automatikoki bistaratuko ditu tokiko sare mugikorrek emandako data eta eguna. Data eta ordua eskuz ere doitu ditzakezu; horrez gain, data eta orduaren formatua ere aldatu dezakezu, edo bi erloju ezarri pantaila blokeatuta dagoenerako.

Ireki  **Ezarpenak**, eta sartu **Sistema > Data eta ordua** aukeran. Hemendik hau egin dezakezu:

- **Ordua eta data aldatzea:** Gaitu **Ezarri automatikoki** aukera gailuaren data eta ordua sare mugikorreko datuekin sinkronizatzeko. Desgaitu **Ezarri automatikoki**, data eta ordua eskuz konfiguratzeko.
- **Ordu-eremua aldatzea:** Gaitu **Ezarri automatikoki**, gailuaren ordu-eremua sare mugikorrekoarekin sinkronizatzeko. Desgaitu **Ezarri automatikoki** aukera, ordu-eremua eskuz konfiguratzeko.
- **Orduaren formatua aldatzea:** Gaitu **24 orduko formatua** aukera, 24 orduko formatua konfiguratzeko. Desgaitu **24 orduko formatua** aukera, 12 orduko formatua konfiguratzeko.
- **Pantaila blokeatuta dagoela bi erloju ikusteko aukera konfiguratzeko:** Atzerrian bazaude, gailuak automatikoki bistaratuko ditu tokiko sare mugikorrek emandako data eta eguna.

Bi erloju aukera gaitu dezakezu, eta **Etxeko hiria** konfiguratu, pantaila blokeatuta dagoela bi erloju bistartzeko: tokiko ordua emango dizu batek, eta zure jatorrizko herrialdearena bestek.







Gailutik dokumentuak eta argazkiak inprimatzea


Zure gailua inprimagailu batera konektatu dezakezu WiFi bidez, dokumentuak eta argazkiak erraz-erraz inprimatzeko.

- Mopria-k aukera ematen du gailutik zuzenean inprimatzeko Mopria-k ziurtatutako inprimagailuetan. WiFi bidez konektatzen da inprimagailua telefonora.
- Inprimagailua ez bada Mopria-k ziurtatua, jarri harremanetan inprimagailuaren fabrikatzailearekin, modelo horren osagarri bat eskuratzeko.


1 Konektatu gailua eta inprimagailua WiFi-sare berera.

- **Inprimagailua WiFi gunera konektatzea:** Inprimagailuak WiFi gunea baldin badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan agertzen diren jarraibideei WiFi gunea gaitu eta pasahitz bat ezartzeko. Gailuan, ireki  **Ezarpenak** eta aukera **Hari gabekoak eta sareak > Wi-Fi**. Gaitu **Wi-Fi** aukera, hautatu inprimagailuaren WiFi gunea, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei konexioa ezartzeko
- **Wi-Fi Directo bidez konektatzea:** Inprimagailuak Wi-Fi Directo onartzen badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan agertuko diren jarraibideei funtzio hori gaitzeko. Gailuan, ireki  **Ezarpenak** eta aukera **Hari gabekoak eta sareak > Wi-Fi**. Gaitu **Wi-Fi**, sakatu  > **Wi-Fi Directo** eta, ondoren, hautatu inprimagailua, detektatutako gailuen zerrendan.

- **Bideratzailearekin konektatzea:** Inprimagailuan, gaitu WiFi-a eta konektatu etxeko bideratzailera. Gailuan, ireki  **Ezarpenak** eta aukera **Hari gabekoak eta sareak > Wi-Fi**. Gaitu **Wi-Fi** aukera, hautatu bideratzailea, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei konfigurazioa ezartzeko.

2 Ireki  **Ezarpenak**. Sartu **Gailuaren konexioa > Inprimatzea > Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia** aukeran, eta egiaztatu **Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia** gaituta dagoela. Hautatu inprimagailu bat bilaketako emaitzetan, eta sakatu **Gehiago > Gehitu inprimagailua**, eta segi pantailan ageri diren jarraibideei inprimagailua eskuz gehitzeko.


3 Zuzenean inprimatu ahal izango duzu gailutik:

- **Irudiak inprimatzea:** Ireki Galeria. Ireki inprimatu nahi duzun argazkia, sakatu **Gehiago > Inprimatu edo esportatu PDFra**, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei argazkia inprimagailura bidaltzeko.
- **Web-orriak inprimatzea:** Nabigatzailean, ireki inprimatu nahi duzun web-orria, eta, menuan, hautatu inprimatzeko aukera.
- **Dokumentuak inprimatzea:** Ireki inprimatu nahi duzun dokumentua produktibitate-aplikazio batean, eta, menuan, hautatu inprimatzeko aukera.
- **Oharrak inprimatzea:** Ireki  **Ohar-bloka**. Ireki inprimatu nahi duzun oharra, sakatu **Inprimatu**, eta, ondoren, segi pantailan ageri diren jarraibideei oharra inprimagailura bidaltzeko.

Eskularru-modua aktibatzea


Eskularru moduari esker, errazago erabiltzen da telefonoa eskularruekin neguan.


Sakatu  **Ezarpenak > Laguntza adimenduna** eta gaitu **Eskularru modua**.



Biltegitzearen eta memoriaren egoera ikustea

Zure telefonoa luzez erabili ondoren ez dakizu seguru zenbat memoria duzun eta biltegitzeko zenbat toki duzun? Memoriari eta gailuaren biltegiari buruzko informazioa bistaratu dezakezu, bien erabilera monitorizatzeko eta garbiketa egin behar duzun ala ez erabakitzeko.

 Gailu guztiek ez dituzte onartzen microSD txartelak.


Ireki  **Ezarpenak** eta sakatu **Biltegitzea** memoriaren erabilera ikusteko, eta tokia egiteko, hala behar duzunean, biltegitze-espazioaren arabera.

Tokia egitea (gomendatua): GARBITU hautatuz gero, aplikazioen erabilera-xehetasunak ikus ditzakezu. Eskaneatze-emaitzen arabera, sistema eskuz garbitu dezakezu, gomendatu bezala, edo garbitu nahi dituzun elementuak hautatu.

Sistemaren eguneraketak


Eguneraketa online egitea

Sistemaren eguneraketak daudenean, gailuak jakinaraziko dizu, deskargatu eta instalatu ditzazun. Online eguneratzeko funtzioak aukera ematen du gailua bizkor eta seguru eguneratzeko.

-  • Eguneraketa bat online egin aurretik, ziurtatu gailua Internetera konektatuta dagoela. Online eguneratzeko, Internetera konektatuta egon behar da. Konektatu WiFi sare batera gailua eguneratzeko eta datuak behar bezala ez erabiltzeagatik kargurik ez sortzeko.
- Eguneratzekoan, ziurtatu gailuak gutxienez bateriaren % 30 duela.
- Ez erabili baimendu gabeko hirugarrenen softwareak firmwarearen eta sistemaren eguneraketak instalatzeko. Horrek eragin dezake gailuak ez funtzionatzea edo jendea zure informazio pertsonalera sartzea. Emaitza hobekia lortzeko, eguneratu sistema, online eguneratzeko funtzioa erabilia, edo eraman gailua Huaweiaren zerbitzu-zentro batera.
- Gailua eguneratu aurretik, egin beti zure datuen segurtasun-kopiak, datuak galtzeko arriskua saihesteko.
- Baliteke hirugarrenen aplikazio batzuk bateragarriak ez izatea sistemaren bertsio berriarekin (adibidez, bankuen lineako aplikazioak edo jokoak). Itxaron hirugarrenen aplikazioen bertsio berriak merkaturatu arte.

1 Ireki  **Ezarpenak.**

2 Hautatu **Sistema > Softwarearen eguneratzea.**

- Sistemak eguneratze bat detektatzen duenean, sakatu **Bertsio berria > DESKARGATU ETA INSTALATU.**
- Sistemak esaten badu eguneratuta dagoela, sakatu  **> Deskargatu pakete oso berriena.** Sistemak eguneratze bat detektatzen duenean, sakatu **Bertsio berria > DESKARGATU ETA INSTALATU.**

Baliteke eguneratze-prozesuak amaitzen luze jotzea. Ez erabili gailua bitarte horretan. Automatikoki berrabiatuko da gailua eguneraketa amaitutakoan.

Lege-oharra

Lege-oharra

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Debekatuta dago eskuliburu honen zati bat erreproduzitzea edo transmititzea, edozein modutan eta edozein baliabideren bidez, Huawei Technologies Co., Ltd. enpresak eta haren afiliatuek (Huawei) alde aurretik idatzizko baimenik eman ez badute.

Baliteke Huawei enpresaren eta beste lizentzia-emaile batzuen egile-eskubideek babestutako softwarea izatea eskuliburu honetan deskribatzen den produktuak. Bezeroek ezin dute software hori erreproduzitu, banatu, aldatu, deskonpilatu, desmuntatu, desenkriptatu, atera, alokatu edo utzi, ez eta atzeranzko ingeniarietza egin ere; halaber, ezin dizkiete hirugarren batzuei eman software horren azpilizentziak, baldin eta indarrean dagoen legeak ez baditu murrizketa horiek debekatzen edo egile-eskubideen titularrek ekintza horiek baimentzen badituzte.

Marka komertzialak eta baimenak



HUAWEI , HUAWEI eta



Huawei Technologies Co., Ltd. enpresaren marka komertzialak edo

erregistratuak dira.

Google Inc. enpresaren marka da Android™.

Bluetooth® logotipoak eta marka Bluetooth SIG, Inc. enpresarenak dira, eta Huawei Technologies Co., Ltd. enpresak lizentzia-hitzarmen baten bidez erabiltzen ditu beti.

Qualcomm® aptX™



eta

Qualcomm® aptX™ HD



Qualcomm Inc.-en marka erregistratuak dira (NASDAQ:

QCOM).

LDAC Sony Corporation-en marka erregistratua da.



NFC Forum, Inc.-en marka komertzial edo erregistratua da N-Mark, Ameriketako Estatu Batuetan eta beste herrialde batzuetan.

Dolby Laboratories-en lizentziapean fabrikatua. Dolby Laboratories-en marka komertzialak dira Dolby Dolby Atmos eta D bikoitzaren sinboloa.

Dokumentu honetan aipatzen diren enpresa, zerbitzu, produktu eta marka komertzialen beste izen batzuk beren titularren jabetzakoak izan litezke.

Oharra

Dokumentu honetan deskribatzen diren produktuaren eta osagarrien ezaugarriak aldatu egiten dira instalatutako softwarearen, ahalmenen eta sare lokalaren ezarpenen arabera. Beraz, baliteke sare-operadoreek edo sare-zerbitzuen hornitzaileek ez aktibatu izana edo mugatu izana.

Hori dela eta, gerta liteke eskuliburu honetako deskribapenak guztiz bat ez etortzea eskuratutako produktuarekin edo osagarriekin.

Huaweik eskubidea du eskuliburu honetako informazioa edo zehaztapenak aldatzeko, aurrez jakinarazi gabe, eta ez du izango inolako erantzukizun komertzialik.

Hirugarren batzuen softwareari buruzko adierazpena

hirugarren batzuen aplikazioen jabetza intelektualaren titularra. Beraz, Huaweik ez du emango inolako bermerik softwareerako eta hirugarren batzuen aplikazioetarako. Halaber, Huaweik ez die laguntza-zerbitzurik emango software eta aplikazio horiek erabiltzen dituzten bezeroei, eta ez du erantzukizunik izango softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen errendimenduaren gainean.

Softwarearen eta hirugarren batzuen aplikazioen zerbitzuak eten edo amaitu egin daitezke edozein unetan, eta Huaweik ez du bermatzen inolako eduki edo zerbitzuren eskuragarritasunik. Hirugarren zerbitzu-hornitzaileek Huaweiren kontrolpean ez dauden transmisio-tresnen edo sareen bidez eskaintzen dituzte edukiak edo zerbitzuak. Indarrean den legeriak ezartzen duen maila gorenean, espresuki ezartzen da Huaweik ez duela izango erantzukizunik eta ez duela konpentsaziorik emango hirugarren batzuen zerbitzuen hornitzaileen zerbitzuengatik edo hirugarren batzuen edukia edo zerbitzuak eteteagatik edo bukatzeagatik.

Huaweik ez du izango erantzukizunik produktu honetan instalatutako softwarearen legezkotasunaren, kalitatearen eta beste inolako alderdiren gainean, ez eta edozein modutan transmititutako hirugarren batzuen lanen gainean ere (besteak beste, testuak, irudiak, bideoak, softwarea...). Bezeroek beren gain hartuko dituzte softwarea instalatzearen edo hirugarren batzuen lanak transmititzearen edo deskargatzearen ondorio guztiak, baita softwarearen eta produktu honen arteko bateragarritasuna ere.

Kode irekiko Android™ plataforman oinarrituta dago produktu hau. Huaweik egin beharreko aldaketak egin ditu plataforma horretan. Beraz, baliteke produktu honek ez onartzea Android plataforma estandarrekin bateragarriak diren funtzio guztiak edo ez izatea bateragarria hirugarren batzuen softwarearekin. Huaweik ez du eskaintzen inolako bermerik edo deklaraziorik bateragarritasun horri lotuta, eta espresuki uko egiten die gai horiei lotutako erantzukizun guztiei.

ERANTZUKIZUNIK EZA

ESKULIBURU HONEN EDUKIA EZ DA INOLAKO BERMEA. APLIKATU BEHARREKO LEGERIAK HALA ESKATZEN DUEN KASUETAN IZAN EZIK, EZ DA EMATEN INOLAKO BERMERIK, EZ ESPRESUKI, EZ INPLIZITUKI. BESTEAK BESTE, EZ DA ESKAINTZEN ESKULIBURU HONEN ZEHAZTASUNARI, FIDAGARRITASUNARI EDO EDUKIARI DAGOKION MERKATURATZE- EDO EGOKITASUN-BERMERIK HELBURU ESPEZIFIKO BATERAKO.

LEGEAK BAIMENDUTAKO MAILA GORENEAN EZARTZEN DA HUAWEI INOLA ERE EZ DELA IZANGO KALTE BEREZI, NAHI GABEKO, ZEHARKAKO EDO ZERBAITEN ONDORIOZKOEN ERANTZULE, EZ ETA ONURAK, NEGOZIOA, DIRU-SARRERAK, DATUAK, MERKATARITZA-FUNTSA EDO AURRERATUTAKO AURREZPENAK GALTZEAREN ERANTZULE ERE, GALERA HORIEK AURREIKUSTEKO MODUKOAK IZAN ZEIN EZ.

PRODUKTU HAU ESKURATZEKO BEZEROEK ORDAINDUTAKO ZENBATEKORA MUGATUKO DA ESKULIBURU HONETAN DESKRIBATZEN DEN PRODUKTUAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO GEHIENEZKO ERANTZUKIZUNA (MUGA HORI EZ ZAIO APLIKATUKO KALTE PERTSONALETARAKO ERANTZUKIZUNARI, INDARREAN DEN LEGERIAK DEBEKATU EGITEN BAITU MUGA HORI EZARTZEA).

Inportazioari eta esportazioari buruzko araudia

Bezeroek inportazioari eta esportazioari buruz indarrean dauden legeria eta arauak bete behar dituzte, eta eskuliburu honetan aipatutako produktua softwarea eta datu teknikoak barne esportatzeko, berresportatzeko edo inportatzeko behar diren gobernu-baimen eta -lizentzia guztiak eskuratu behar dituzte.

Datuen eta informazio-pertsonalaren segurtasuna

Gailuan eskura dauden hirugarren batzuen funtzio edo aplikazio batzuk erabiltzeak datuak edo informazio pertsonala galtzea ekar dezake edo hirugarren batzuei datu eta informazio horietara sartzeko aukera ematea. Bete neurri hauek, zure informazio pertsonala babesteko:

Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.

- Jarri gailua toki seguruan, beste inork baimenik gabe erabil ez dezan.
- Konfiguratu pantaila-blokeoa, eta sortu desblokeatzeko pasahitza edo eredu.
- Aldizka, egin SIM txartelean, memoria-txartelean edo gailuaren memorian gordetako informazio pertsonalaren segurtasun-kopia. Gailuz aldatuz gero, ziurtatu aurreko gailuko informazio pertsonal guztia transferitzen edo ezabatzen duzula.
- Ez ireki ezezagunen mezurik edo mezu elektronikorik, gailuan birusik ez dadin sartu.
- Gailua Interneten nabigatzeko erabiltzen duzunean, ez sartu segurtasun-arriskua duten webguneetan, informazio pertsonala lapurtu ez diezazuten.
- WiFi eramangarrien eremuak edo bluetootha erabiltzen baldin badituzu, jarri pasahitza zerbitzu horiei, inork baimenik gabe erabil ez ditzan. Zerbitzu horiek erabiltzen ez dituzunean, desaktiba itzazu.
- Instalatu gailuaren segurtasun-softwarea, eta aldizka analizatu, birusik dagoen ikusteko.
- Ziurtatu hirugarren batzuen aplikazioak legezko iturrietatik eskuratzen dituzula. Analizatu deskargatutako hirugarren batzuen aplikazioak, birusik dagoen ikusteko.
- Instalatu Huawei edo beste aplikazio-hornitzaile baimendu batzuek garatutako segurtasun-adabakiak edo -softwareak.
- Telefonoa eguneratzeko hirugarrenen software baimendu gabea erabiltzeak telefonoa honda dezake, baita informazio pertsonala arriskuan jarri ere. Online eguneratzeko gailuaren funtzioaren bidez eguneratzea gomendatzen da, edo, bestela, Huaweiaren webgune ofizialetik deskargatzea gailuaren modelorako eguneratze-pakete ofizialak.
- Aplikazio batzuek kokapen-informazioa behar dute, eta transmititu egiten dute. Beraz, hirugarren batzuek zure kokapen-informazioa parteka dezakete.
- Aplikazio-hornitzaile batzuek gailuaren diagnostiko- eta hautemate-informazioa eskuratu dezakete, beren produktu eta zerbitzuak hobetzeko.

Urarekiko eta hautsarekiko erresistentzia

Gailuari zenbait proba kontrolatu egin zaizkio, eta urarekiko eta hautsarekiko erresistentzia du. Lortutako erresistentzia IP68 mailakoa da, nazioarteko IEC 60529 estandarraren arabera. Urarekiko eta hautsarekiko erresistentzia ez da betiko, eta baliteke denborarekin gutxitzea, ohiko erabilerarengatik sortutako higadura dela eta. Ez kargatu gailua hezea badago.

i IP68 erresistentzia-maila lortzeko baldintzak:

- Ur geza estatikoa, 1,5 m-ko sakoneran
- Probaren iraupena: 30 minutu.
- Uraren eta gailuaren tenperaturaren arteko diferentzia: 5 C baino gehiago ez.

Likidoek kalterik ez sortzeko, kontuan eduki puntu hauek:

- Ez sartu gailua ur presurizatutan edo ur bizitan. Adibidez, ez erabili gailua dutxan edo igerian, nabigatzen edo surfean zabiltzala.
- Ez gorde gailua tenperatura altua eta hezetasun handia dagoen lekuetan. Adibidez, ez erabili gailua saunan, span edo bainugelan.
- Ez sartu gailua likidotan, ez bada ur garbia. Adibidez, ez sartu gailua ur gazitan, alkoholdu edo azukredun likidoetan, lozio kosmetikoetan edo garbigarrietan.
- Ez murgildu gailua nahita uretan, eta ez jarri hura honda dezaketen toki desegokietan.
- Ez konektatu gailua beste gailu batzuetara, eta ez kargatu bustita baldin badago.
- Ez utzi gailuak kolperik har dezan, eta baimendu gabeko teknikariek desmunta dezaten.
- Ez erabili gailua txartelentzako ontzia behar bezala sartuta ez badago.

Gailua likidoren batean sartu bada, segi aholku hauei:

- Ez lehortu gailua kanpoko bero-iturri batekin (adibidez, ile-lehorgailua edo mikrouhin-labea).
- Ez sartu objekturik (adibidez, kotoi-txotxak edo tizu-papera) karga-atakan edo bozgorailuaren zuloetan.
- Lehortu gailua osorik zapi lehor batekin, eta jarri leku lehor eta haizatu batean.
- Jarri gailua haizagailu baten parean. Jarri haizagailuaren aire hotza karga-atakari eta bozgorailuaren zuloei begira. Horrela, lehenago lehortuko da.
- Gailua uretara erori bada edo mikrofonoa, entzungailua edo bozgorailua bustita badaude, baliteke deietan soinua argi ez entzutea. Arazo hori konpontzeko, irakurri aurreko gomendioak.
- Gailua likidoekin kontaktuan egon bada, ez konektatu inongo osagarritara. Lehortu zapi garbi eta leun batekin (adibidez, kameraren lentea garbitzeko zapiarekin). Ez kargatu gailua berehala.
- Kargatzen jarri aurretik edo beste osagarri batera konektatu aurretik, ziurtatu ondo lehortuta dagoela. Zalantzarik baldin baduzu, eraman gailua gertuen duzun Huaweiaren zerbitzu-zentro baimendura, laguntza eskuratzeko.

- Gailuak olioaren aurkako geruza bat du (olioarekiko erresistentea). Olioaren aurkako geruza hori gastatu egiten da denborarekin. Garbiketa-produktuek eta korrosioak geruza horrek olioarekiko duen erresistentzia gutxitzea eragingo dute, eta baliteke gailuari kalte egitea.
- Hala ere, baliteke beste egoera batzuetan ere kalteak jasatea gailuak.

Laserrari buruzko informazioa

- Laser-mota: CLASE 1. Arau Federalen Kodea betetzen du (21. izenburua, 1040.10 eta 1040.11 sekzioan), laser-izpien 50. zenbakidun oharrean (2007ko ekainaren 24koa) aurreikusitakoa izan ezik
- Uhin-luzera: 940 nm
- Laserraren estandarra (nazioartekoa): IEC/EN 60825-1:2014
- Laserraren estandarra (AEB): FDA 21 CFR Araua, 1040.10 sekzioa

Laguntza eskuratzea

Irakurri telefonoak dakarren Bizkor hasteko gida.

Sakatu **Ezarpenak > Sistema > Telefonoari buruz > Lege-informazioa**, lege-informazioa irakurtzeko.

Joan <http://consumer.huawei.com/en/-era> informazio gehiago eskuratzeko.

Erreferentzia gisa soilik erabiltzekoa da eskuliburu hau. Baliteke eskuratuko produktua desberdina izatea: kolorea, tamaina, pantailaren diseinua... Eskuliburu honetako adierazpen, informazio eta gomendioek ez dute sortzen inolako bermerik, ez berariazkorik, ez inpliziturik..

Oharra: Gogoan izan Googleren zein konturekin hasi duzun saioa gailua sartu zaren azkeneko aldian. Telefonoa fabrikako ezarpen lehenetsietara modu ez-fidagarrian berrezartzean, Googleren lapurreten aurkako mekanismoak eskatzen du nabigazio-pantailatik azkena abiarazitako Googleren kontura sartzeko, identitatea baimentzeko. Identitatea baimendu ondoren bakarrik piztu ahal izango da telefonoa behar bezala.

Kontsultatu <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> webgunean zure herrialde eta lurralderako bezeroarentzako arreta-zerbitzuko telefono eta helbide elektroniko eguneratuak.

Model: LYA-L09
LYA-L29

EMUI 9.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]



