

# HONOR X6

## Erabiltzailearen eskuliburua

Euskaltelek itzultako eta  
ekoiztutako eskuliburua



# HONOR

# Aurkibidea

## Funtsezko informazioa

Sistemaren nabigazioa	1
Device Clone	1
Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea	2
Pantaila nagusia ezagutzen	3
Egoera- eta jakinarazpen-ikonoak	6
Lasterbideen hautagailuak	7
Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara azkar sartzea	8
Pantaila-atzealdea konfiguratzeko	8
Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa	9
Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea	13
Soinu-ezarpenak konfiguratzeko	14
Gailua piztea, itzaltzea edo berrabiaraztea	16
Kargatzea	16

## Funtzio adimendunak

Proiektzio sinplea	18
HONOR Share	18

## Kamera eta Galeria

Kameraren aplikazioa irekitzea	21
Argazkiak egitea	21
Argazkiak AArekin ateratzea	22
Argazkiak egiteko zooma erabiltzea	22
Makroa	22
Argazki panoramikoak egitea	23
Argazkiei ur-markak gehitzea	23
Bereizmen handiko argazkiak egitea	24
Modu profesionala	24
Bideoak grabatzea	25
Argazkiak kamera lasterrarekin ateratzea	26
Kameraren ezarpenak konfiguratzeko	26
Galeria kudeatzea	27

## Aplikazioak

Aplikazioak	33
Telefonoa	34
Egutegia	38
Erlojua	40
Ohar-bloka	41

Grabagailua	44
Posta	45
Kalkulagailua	46
Linterna	47
Ispilua	47
Optimizatzailea	48
Device Clone	49
Irakokizunak	50

## Ezarpenak

Wifia	51
Bluetootha	52
Datu mugikorak	53
Beste konexio batzuk	55
Pantaila nagusia eta pantaila-atzealdea	59
Pantaila eta distira	61
Soinuak eta bibrazioa	63
Jakinazpenak	64
Datu biometrikoak eta pasahitza	65
Aplikazioak	67
Bateria	68
Biltegitzea	69
Segurtasuna	70
Pribatutasuna	71
Irisgarritasun-funtzioak	73
Sistema eta eguneratzeak	74
Telefonoari buruz	77

# Funtsezko informazioa


## Sistemaren nabigazioa

### Sistemaren nabigazio-modua aldatzea

#### Keinu bidezko nabigazioa erabiltzea:

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa**, eta hautatu **Keinuak**.





Hauek egin ahal izango dituzu:

- Menu nagusira itzuli: irristatu hatza barrurantz ezkerreko edo eskuineko ertzetik.
- Pantaila nagusira itzuli: irristatu hatza gorantz, pantailaren beheko aldetik.
- Multiatazetara sartu: irristatu hatza gorantz, pantailaren beheko aldetik hasita, eta gelditu.
- Ataza bat itxi: multiatazen interfazean, irristatu zeregin-txartel bat gorantz hatzarekin. Irriatu beherantz ataza blokeatzeko; blokeatutako atazak ezingo dira sortatan ezabatu multiatazen interfazean  hautatzean.

#### Hiru teklako nabigazioa erabiltzea

Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Sistemaren nabigazioa**, eta gaitu **Hiru teklako nabigazioa**.

Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

-  sakatzea aurreko menura itzultzeko edo uneko aplikaziotik irteteko. Pantailako teklatura ixteko ere erabil dezakezu tekla hau.
-  sakatzea pantaila nagusira itzultzeko.
-  sakatzea azkena erabilitako atazen pantailara joateko. **Ezarpenak** saka dezakezu ezarpen gehiago konfiguratzen.
- Nabigazio-teklen konbinazio bat hautatzea.
- Sakatu  (erabilgarri badago hautatutako nabigazio-teklen konbinazioan) jakinarazpen-panela irekitzeko.

## Device Clone

## Klonatu gailua erabiltzea datuak gailu berrira transferitzeko

**Klonatu gailua** aukerak aukera ematen dizu zure aurreko telefonoko oinarrizko datu guztiak (kontaktuak, egutegia, irudiak eta bideoak barne) bizkor eta erraz eramateko zure telefono berrira.

Android gailu batetik datuak transferitzea

- 1 Zure telefono berrian, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa. Bestela, ireki **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Klonatu gailua**, sakatu **Hau da gailu berria** eta, gero, sakatu **Honor** edo **Beste Android bat**.
- 2 Jarraitu pantailako jarraibideei **Klonatu gailua** deskargatzeko eta zure aurreko gailuan instalatzeko.
- 3 Aurreko gailuan, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa eta sakatu **Hau da gailu zaharra**. Jarraitu pantailako jarraibideei kode bat eskaneatuta nahiz eskuz zure aurreko gailua zure telefono berriarekin konektatzeko.
- 4 Aurreko gailuan, hautatu klonatu nahi dituzun datuak eta sakatu **Transferitu** klonazioa abiarazteko.

 Android 7.0 duten telefonoetan edo bertsio berriagoetan bakarrik dago erabilgarri **Klonatu gailua**.

## Datuak iPhone edo iPad batetik migratzea

- 1 Zure telefono berrian, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa. Bestela, ireki **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Klonatu gailua**, sakatu **Hau da gailu berria** eta, gero, sakatu **iPhone/iPad**.
- 2 Jarraitu pantailako jarraibideei **Klonatu gailua** deskargatzeko eta zure aurreko gailuan instalatzeko.
- 3 Aurreko gailuan, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa eta sakatu **Hau da gailu zaharra**. Jarraitu pantailako jarraibideei kode bat eskaneatuta nahiz eskuz zure aurreko gailua zure telefono berriarekin konektatzeko.
- 4 Aurreko gailuan, hautatu klonatu nahi dituzun datuak, eta jarraitu pantailako jarraibideei datuen klonazioa osatzeko.

 iOS 8.0 duten telefonoetan edo bertsio berriagoetan bakarrik dago erabilgarri **Klonatu gailua**.

## Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

### Pantaila blokeatzea eta desblokeatzea

#### Pantailaren itzarote-denbora konfiguratzeko

Sartu **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Lo** aukeran eta hautatu pantailaren itzarote-denbora.

#### Pantaila piztea

Gailua pizteko modu hauek dituzu eskura:

- Sakatu pizteko botoia.
- Ireki **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Aktibatu pantaila** aukerara, eta gaitu **Hartu gailua esnatzeko** edo Sakatu bi aldiz freskatzeko.

### **Pantaila pasahitzarekin desblokeatzea**

Behin pantaila piztuta dagoela, irristatu hatza gorantz pantailaren erdialdetik, pasahitzak jartzeko panela bistaratzeko. Jarraian, idatzi blokeo-pantailako pasahitza.

### **Aurpegiaren bidez desblokeatzea**

Piztu pantaila eta jarri aurpegiaren parean. Mugikorra desblokeatu egingo da zure aurpegia ezagutzen duenean.

### **Hatz-marka erabiltzea gailua desblokeatzeko**

Jarri sentsorean gailua desblokeatzeko erregistratu duzun hatz-markaren hatza.

### **Blokeo-pantailan zure sinadura erakustea**

Joan **Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera** aukerara, sakatu **Blokeatutako pantailaren sinadura** eta idatzi blokeo-pantailan bistaratzea nahi duzun testua.

Sinadura ezabatzeko, sakatu **Blokeatutako pantailaren sinadura** eta ezabatu testua.

### **Blokeo-pantailatik aplikazioak irekitzea**

Ohiko aplikazio batzuk (hala nola kamera, kalkulagailua eta tenporizadorea) blokeo-pantailatik bertatik ireki daitezke.

- Piztu pantaila, luze sakatu beheko eskuineko izkinako kameraren ikonoa, eta irristatu hatza gorantz **Kamera** irekitzeko.
- Piztu pantaila, irristatu hatza gorantz pantailaren beheko ertzetik, eragiketa azkarren panela irekitzeko, eta sakatu ikono bat aplikazio bat irekitzeko. Besteak beste, **Linterna**, **Kalkulagailua** eta **Tenporizadorea** ireki ditzakezu horrela.

## **Pantaila nagusia ezagutzen**

### **Pantaila nagusia ezagutzea**

Pantaila nagusitik, hauek egin ditzakezu:


- Gailuaren egoera eta jakinarazpenak ikusi, pantailaren goiko aldeko egoera-barratik.
- Hatza ezkererantz edo eskuinerantz irristatu, pantaila nagusiko aplikazioak eta widgetak ikusteko.

## Zerbitzu-txartelak

Informazio garrantzitsua jasotzeko, eta ukitu bakarrarekin gehien erabiltzen diren funtzioetara sartzeko, aplikaziorik ireki gabe. Estilo anitzeko txartelek besteetatik desberdin egingo dute zure pantaila nagusia.

Zerbitzu-txartelak onartzen dituzten aplikazioek adierazpen-barra bat dute, lehenespenez, beheko aldean (ireki **Ezarpenak** > **Hasierako pantaila eta horma-papera** > **Hasierako pantailako ezarpenak**, **Erakutsi txartel-barra** gaitzeko edo desgaitzeko).

### Aplikazio-ikonoak gorantz irristatzea zerbitzu-txartelak gehitzeko

Irristatu gorantz zerbitzu-txartelak onartzen dituzten aplikazio-ikonoak, maximizatu zerbitzu-txartelak (sakatu beste eremu batzuk, minimizatzeke) eta sakatu  txartelaren goiko eskuineko ertzean, pantaila nagusian ainguratzeko.

### Pantaila nagusia editatuz zerbitzu-txartelak gehitzea

Elkartu bi hatz pantaila nagusian edizio-pantailara sartzeko, sakatu **Txartelak**, hautatu **Galeria**, **Eguraldia** edo besteren bat, irristatu hatza ezkerredera eta eskuinera nahi duzun estiloa hautatzeko, eta sakatu **Gehitu hasierako pantailan**.

### Eguraldiaren widgeta, erlojuarena eta beste widget ezagun batzuk gehitzea

Elkartu bi hatz pantaila nagusian edizio-pantailara sartzeko, sakatu **Txartelak**, bilatu eta sartu **Widget klasikoak** aukeran, eta sakatu **Eguraldia**, **Erlojua** eta beste widget batzuk pantaila nagusian gehitzeko.

### Pantaila nagusiko aplikazioak zerbitzu-txartel gisa konfiguratzeko

Har dezagun Ohar-bloka adibide gisa:

Luze sakatu **Ohar-bloka** aplikazioa, hautatu **Ohar-bloka txartel** zerrendan, irristatu hatza ezkerredera eta eskuinera nahi duzun estiloa aukeratzeko, eta sakatu **Ezarri txartel hedagarri gisa**.

Aplikazioan hatza gorantz irristatzen duzun hurrengo aldian, zerbitzu-txartela hautatutako estiloarekin bistaratuko da.

### Zerbitzu-txartelaren estiloa konfiguratzeko

Har dezagun Ohar-bloka adibide gisa. Modu hauetako bat erabiliz alda dezakezu txartelaren estiloa.

- Luze sakatu **Ohar-bloka** aplikazioa, hautatu **Ohar-bloka** txartel zerrendan, irristatu hatza ezkerredera eta eskuinera nahi duzun estiloa aukeratzeko, eta sakatu **Gehitu hasierako pantailan**.
- Luze sakatu **Ohar-bloka** zerbitzu-txartela, hautatu **Ohar-bloka txartel gehiago** zerrendan, irristatu hatza ezkerredera eta eskuinera nahi duzun estiloa aukeratzeko, eta sakatu **Gehitu hasierako pantailan**.

## Zerbitzu-txartelak ezabatzea

Luze sakatu zerbitzu-txartela, hautatu **Ezabatu** zerrendan eta, ondoren, sakatu **Ezabatu** berrespen-koadroan txartela ezabatzeko.


## Karpeta handiak

Gorde aplikazioak karpeta handi batean. Karpeta ireki beharrik gabe sar zaitezke haietara; hala, pantaila nagusia eraginkorragoa izango da interakzioan jarduteko.

### Karpeta handiak sortzea

Luze sakatu karpeta estandar bat eta ukitu **Handitu**.

Luze sakatu karpeta handia, izena aldatzeko.

-  Karpetan 8 aplikazio baino gehiago badaude, geruza-ikono bat agertuko da beheko eskuineko ertzean.

### Karpeta handiak erabiltzea

Sakatu aplikazioaren ikonoa karpeta handian, zuzenean irekitzeko.

Sakatu geruza-ikonoa karpeta handiaren beheko eskuineko ertzean, zabaltzeko eta aplikazio gehiago ikusteko edo irekitzeko.

### Bistaratzeko modua aldatzea

Luze sakatu karpeta handia eta sakatu **Txikitu** karpeta estandar bihurtzeko.

## Aplikazioen gomendioak

**Aplikazio-iradokizunak** zerbitzuak zure eguneroko bizitzarako zer aplikazio behar dituzun gomendatuko dizu. Zure uneko beharrak hartzen ditu kontuan, eta, hala, errazago sar zaitezke aplikazioetara eta zerbitzuetara.

### Pantaila nagusian aplikazio-gomendioak gehitzea


Gomendio zehatzagoak eta esperientzia hobea izateko, hautatu **Aplikazioen iradokizunak** txartel handiena.

Elkartu bi hatz pantaila nagusian, edizio-pantailan sartzeko. Sakatu **Txartelak** eta hautatu **YOYO iradokizunak**. Irristatu ezkerrera eta hautatu **2\*4 Aplikazio-iradokizunak** txartel-estiloa; gero, sakatu **Gehitu hasierako pantailan**. Pantaila nagusian ez badago tokirik, luze sakatu, beste pantaila batera gehituko da **Txartelak**.

### Aplikazio-gomendioa geldiaraztea

Har dezagun **Ezarpenak** adibide gisa:



Joan **YOYOren Iradokizunak** txartelera pantaila nagusian, luze sakatu ezarpenen aplikazioa elkarrizketa-koadroa agertu arte, eta sakatu  > **UTZI**. Ezarpenen aplikazioa ez da berriro gomendatuko.




















## Egoera- eta jakinarazpen-ikonoak

### Jakinarazpen- eta egoera-ikono ohikoenei buruzko informazioa lortzea



Sareko egoera-ikonoak desberdinak izan daitezke eskualdearen eta zerbitzu-operadorearen arabera. Produktuek hainbat funtzio onartzen dituzte. Beharbada, ikono hauetako batzuk ez dira agertuko zure telefonoan.

	5G sarera konektatuta		4G sarera konektatuta
	3G sarera konektatuta		2G sarera konektatuta
	Seinale maximoa		Ibiltaritza
	Datuak aurrezteko modua gaituta		Ez dago SIM txartelik
	Wifi-eremua gaituta		Wifi-eremura konektatuta
	WiFi sare batera konektatuta		WLAN sare bikoitzetara konektatuta
	WiFi+ bidez sarea automatikoki aldatzea		Bateria, baxu
	Bateriarik gabe		Kargatze lasterra
	Kargatzea		SuperCharge haririk gabea
	SuperCharge		Haririk gabe kargatzea
	Haririk gabe bizkor kargatzea		Oreka digitala aktibatuta dago telefonoan
	Energia aurrezteko modua gaituta		Bluetootha darabilen gailuaren bateria
	Bluetootha aktibatuta		VPN sare batera konektatuta
	Bluetootha darabilen gailu batera konektatuta		Pantaila proiektatzeko gailu batera konektatuta


	Informazio gehiago		Irakurtzeko modua gaituta
	Kokapen-zerbitzua aktibatuta		Hegazkin modua aktibatuta
	Entzungailuak konektatuta		VoLTE aukera gaituta
	Deia, martxan		Mezu berria
	Dei galdua		Bibrazio modua
	Isilarazteko		Ez molestatzeko modua aktibatuta
	NFC aktibatuta		Errorea datuak sinkronizatzean
	Datuak sinkronizatzen		Mezu elektronikoko berria
	Errendimendu handiko modua gaituta		Alarma aktibatuta
	Gertaera-gogorarazlea		

## Lasterbideen hautagailuak

### Lasterbideen hautagailuak erabiltzea

#### Lasterbideen hautagailu bat aktibatzea

Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko.

- Sakatu lasterbide-hautagailu bat dagokion funtzioa gaitzeko edo desgaitzeko.
- Luze sakatu lasterbide-hautagailu bat dagokion funtzioa konfiguratzeko pantaila atzitzeko. (Funtzio batzuetarako baino ezin da egin).
- Sakatu  sistemaren ezarpenen pantaila atzitzeko.

#### Lasterbideen hautagailuak pertsonalizatzea

Sakatu , luze sakatu lasterbide-hautagailu bat eta arrastatu nahi duzun posiziora.


## Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara azkar sartzea


### Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara sartzea pantaila nagusitik

Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara sar zaitezke pantaila nagusiko ikonoetatik, eta funtzio horietarako lasterbideak gehitu ditzakezu pantaila nagusian.

### Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioetara azkar sartzea

Luze sakatu aplikazio baten ikonoa menu gainerakorra atera arte, eta, jarraian, sakatu sarri erabiltzen duzun funtzio bat, hara sartzeko.

Esate baterako, luze sakatu  ikonoa eta, jarraian, sakatu argazkiak egiteko modu bat menu gainerakorretik, esate baterako, Selfie modua edo Bideo modua, hara sartzeko.

-  Aplikazio baten ikonoa luze sakatu eta menu gainerakorrik sortzen ez bada, aplikazioak funtzio hori onartzen ez duen seinale.


### Sarri erabiltzen dituzun aplikazioen funtzioak gehitzea pantaila nagusian

Luze sakatu aplikazio baten ikonoa pantaila nagusian, menu gainerakorra ateratzeko. Luze sakatu nahi duzun funtzioa, eta arrastatu pantaila nagusira, lasterbidea sortzeko.


## Pantaila-atzealdea konfiguratzeko

### Pantaila-atzealdea konfiguratzeko

#### Aurrez ezarritako pantaila-atzealde bat erabiltzea

- 1 Ireki **Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera > Horma-papera**.
- 2 Hautatu pantaila-atzealde gisa definitu nahi duzun irudia.
- 3 Konfiguratu aukera hauek, zure lehentasunen arabera:
  - **Lausoa:** Lauso-efektua aplikatzen du; nahi adina lausotu daiteke, kontrol irristagarria erabilia.
  - **Mugigarria:** Pantaila-hondoa pantaila nagusian mugitzeko aukera ematen du.
- 4 Sakatu , eta, ondoren, erabaki irudia Blokeo-pantailaren, Pantaila nagusiaren edo bien pantaila-hondo gisa konfiguratu nahi duzun.

## Galeriako irudi bat pantaila-atzealde gisa konfiguratzea

- 1 Ireki **Galeria** eta hautatu pantaila-atzealde gisa konfiguratu nahi duzun argazkia.
- 2 Sakatu  > **Ezarri honela** > **Horma-papera**, eta jarraitu pantailan agertuko diren jarraibideei konfigurazioa osatzeko.

## Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioa

### Pantaila-argazki bat egitea


#### Pantaila-argazki bat egitea hatz-koskorarekin

- 1 Ireki **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Lasterbideak eta keinuak** > **Atera pantaila-argazkia** eta ziurtatu **Jo hatz-koskorarekin pantaila-argazkiak ateratzeko** aukera gaituta dagoela.
- 2 Pantaila-argazki bat egiteko, bizkor ukitu pantaila bi aldiz hatz-koskor batekin.

#### Tekla-konbinazioak erabiltzea pantaila-argazki bat egiteko

Luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumena jaisteko botoia aldi berean, pantaila-argazki bat egiteko.

#### Pantaila-argazkiak zuzeneko sarbideko botoiarekin egitea

Irristatu beherantz telefonoaren egoera-barratik jakinarazpen-panelera sartzeko (gehiago irristatu dezakezu beherantz). Sakatu  pantaila osoaren argazki bat egiteko.

**Pantaila-argazkiak partekatzea eta editatzea edo desplazamendu bidezko pantaila-argazkia hautatzea.**



Pantaila-argazki bat egin ondoren, miniatura bat agertuko da pantailaren behealdean, ezkerrean. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Iristatu hatza miniaturazko ikuspegitik behera, desplazamendu bidezko pantaila-argazki bat egiteko.
- Iristatu hatza miniaturatik gora, pantaila-argazkia zure lagunekin partekatzeko modu bat hautatzeko.
- Sakatu miniaturazko ikuspegia, pantaila-argazkia editatzeko edo ezabatzeko. Desplazamendu bidezko pantaila-argazkia ere hautatu dezakezu desplazamendu bidez pantaila-argazki bat egiteko.

\*Pantaila-argazkiak **Galerian** gordetzen dira, lehenespenez.

**Hatz-koskorrekin desplazamendu bidezko pantaila-argazkiak egitea**



**1** Sakatu pantaila hatz-koskor batekin, luze sakatu pantailaren gainean, eta marraztu S bat, indar pixka bat eginez. Pantaila beherantz mugituko da automatikoki, argazkia egiteko.

**i** Funtzio hau erabiltzen duzun lehen aldia bada, jarraitu sistemaren jarraibideei **Desplazamendu bidezko pantaila-argazkia** aukera gaitzeko.

**2** Desplazamenduan, sakatu dagokion eremua norainoko pantaila-argazkia egin nahi duzun adierazteko.


### **Pantaila-argazkiak egitea hiru hatz beherantz irristatuta**

**1** Sartu **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Atera pantaila-argazkia** aukeran eta ziurtatu **Hiru atzeko pantaila-argazkia** aukera gaituta dagoela.

**2** Irriatu hiru hatz pantailaren erdialdetik beherantz, pantaila-argazki bat egiteko.

### **Pantailaren zati baten argazkia egitea**



- 1 Ukitu pantaila hatz-koskor batekin, luze sakatu pantailaren gainean, eta inguratu argazkia atera nahi diozun pantailaren zatia. Ziurtatu ez duzula altxatzen hatz-koskorra pantailatik.
- 2 Hatz-koskorak egindako irudia agertuko da pantailan, eta hautatutako azaleraren pantaila-argazkia egingo du. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:
  - Eraman markoa nahi duzun posiziora, edo doitu tamaina.
  - Sakatu forma baten ikonoa pantaila zati baten argazkiaren forma definitzeko edo uneko forma mantentzeko.
- 3 Sakatu  pantaila-argazkia gordetzeko.

### Hatz-koskorrekin pantaila-argazkiak egiteko aholkuak

- Sakatu pantailan, toki berean, bi aldiz jarraian eta abiadura egokian.
- Luze sakatu hatz-koskorra pantailarekiko bertikal.
- Pantaila-argazki bat baino gehiago egin nahi badituzu, itxaron bi segundoz berriro pantaila ukitu aurretik.
- Pantaila-babeslea erabiltzen ari bazara, ukitu pantaila indar gehiagoz, edo desgaitu pantaila-babeslea eta saiatu berriro.

## Pantaila grabatzea

Pantailan eragiketak graba ditzakezu, hala nola bideo bat, eta lagunekin eta familiakoekin partekatu.

### Tekla-konbinazioak erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko

Luze sakatu bolumena igotzeko botoia eta pizteko/itzaltzeko botoia aldi berean, pantaila-grabazioa hasteko. Grabazioa geldiarazteko, luze sakatu berriro bi botoiak.


### Lasterbideak erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko



- 1 Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko.
- 2 Sakatu **Grabatu pantaila** grabatzen hasteko.
- 3 Grabazioa geldiarazteko, sakatu tenporizadorea, pantailaren goialdean.
- 4 Grabazioa **Galerian** gordeko da.

### Bi hatz-koskor erabiltzea pantaila-grabazioa hasteko

- 1 Ireki **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Grabatu pantaila** eta ziurtatu **Grabatu pantaila** aukera gaituta dagoela.
- 2 Pantaila-grabazioa hasteko, bizkor ukitu pantaila bi aldiz bi hatz-koskorrekin Grabazioa geldiarazteko, ukitu berriro pantaila bi aldiz.

### Pantaila-grabazioan ahotsa grabatzea

Gaitu mikrofonoa, pantaila-grabazioa egiten ari zaren artean zure ahotsa grabatzeko. Pantaila-grabazioa hasitakoan, sakatu mikrofonoaren ikonoa, eta ziurtatu honela ikusten dela: . Orain bai, ahotsa graba dezakezu.

-  Mikrofonoa desgaituta baldin badago (hau da, ikonoa honela agertzen bada: , sistemaren soinuak bakarrik grabatu ahal izango dituzu (esate baterako, musika). Ez baduzu nahi pantaila-grabazioan sistemaren soinurik entzuterik, isilarazi gailua eta itzali musika eta gainerako soinuak, pantaila-grabazioa hasi aurretik.

## Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea


### Jakinarazpenak ikustea eta ezabatzea


#### Jakinarazpenak ikustea

Jakinarazpenen gogorarazle bat jasotzen duzunean, desblokeatu pantaila eta irristatu hatza egoera-barratik beherantz, lasterbideen panela ireki eta jakinarazpena ikusteko.



## Jakinarazpenak ezabatzea


- Jakinarazpen bat ezabatzeko, irristatu hatza jakinarazpenetik eskuinerantz.
- Sakatu  jakinarazpenak ezabatzeko.

 Sistemaren eta lehen planoko aplikazioen jakinarazpen batzuk ezin dira ezabatu.

## Jakinarazpenik ez erakustea

Jakinarazpenek enbarazu ez egiteko, irristatu hatza ezkerrerantz prozesatu nahi duzun jakinarazpenaren gainean, eta sakatu  aukera hauetako bat hautatzeko:

- **Erabili jakinarazpen leunak:**
- **Desgaitu jakinarazpenak**
- **Beste ezarpen batzuk**

-  · Aplikazio-sistemaren jakinarazpen batzuk ezin dira itxi edo atzeratu.
- Aplikazio bakoitzak aukera bat baino gehiago eskaini ditzake; ikusi bakoitzaren ezaugarriak.

# Soinu-ezarpenak konfiguratzeko

## Soinu-ezarpenak konfiguratzeko

### Bolumen-botoia erabiltzea bolumena doitzeko

Sakatu bolumena igotzeko edo jaisteko botoia, doitzeko.

### Pizteko/itzaltzeko botoia sakatzea jotzen duenean gailua isilarazteko.

Gailuak soinua egiten duenean dei bat sartu delako edo alarmak jo duelako, pizteko/itzaltzeko botoia saka dezakezu isilarazteko.

### Tonua eta bibrazioa aldatzea

Mezuen, jakinarazpenen eta sarrerako deien tonua alda dezakezu, baita bibrazioa pertsonalizatu ere.




**1** Joan **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioak** aukerara, eta sakatu **Telefonoaren dei-tonua** edo **Jakinarazpen-tonua**.

**2** Eragiketa hauek egin ditzakezu:

- Tonuak konfiguratu  
Hautatu sistemaren tonu bat edo sakatu **Gailuko musika**, mezuetarako tonu gisa gordetako gai bat hautatzeko.  
SIM bikoitza duten telefonoetan, hautatu 1. SIMa edo 2.a, bakoitzaren tonuak konfiguratzeko.
- Bibrazio modua konfiguratu

Sakatu **Bibrazioa**, eta hautatu bibrazio-modu bat, nahi duzuna.

### Txirrin modua, bibrazio modua edo isilik modua lasterbideekin txandakatzea

- 1 Irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko. Irristatu hatza beherago menu osoa bistaratzeko.
- 2 Sakatu  **Soinua**,  **Isilik modua** edo  **Bibrazioa** nahi duzun modua aukeratzeko. Txirrin moduan, soinu guztiak erreproduzituko ditu gailuak.

Isilik moduan, zure gailuak isildu egingo ditu jakinarazpenak, hala nola alertak eta AI Voice-ren eta hirugarrenen beste aplikazio batzuen bestelako soinuak. Ez die eragiten alarmari, musikari eta jokoei.

Bibrazio moduan, gailua isildu egingo da eta bibratu egingo du, jo beharrea.

Ireki **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioak, Soinua, Bibrazioa** edo **Isilik** aukeratzeko.

### Sistemaren ukipen-erantzunak

Sistemak ukipen-erantzunak erabiltzen ditu eragiketa batzuk egiten direnean iruzkinak egiteko; esate baterako, testu bat, kontaktu bat edo pantailako beste elementu batzuk luze sakatzen dituzunean.

Joan **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioak > Ezarpen gehiago** aukerara, eta gaitu edo desgaitu **Sistema haptikoak** funtzioa nahieran.

### Isilarazteko iraultzea

Dei bat jasotzen duzunean, irauli gailua deia isilarazteko.

Funtzio hori erabili aurretik, ireki **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Lasterbideak eta keinuak > Isildu dei-tonua** eta ziurtatu **Irauli dei-tonua mututzek** aktibatuta dagoela.

### Bolumen lehenetsia konfiguratzea

Joan **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioak** aukerara elementu hauen bolumena konfiguratzeko:

- Txirrina, jakinarazpenak
- Alarmak
- Musika, Bideoak, Jokoak
- Deiak

### Ezarpen gehiago konfiguratzea

Ireki **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioak > Ezarpen gehiago**, eta aztertu alerta-aukera gehiago. Adibidez, **Pantaila-blokeoa** edo **Pantaila-argazkia**.



Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

## Gailua piztea, itzaltzea eta berrabiaraztea

### Gailua piztea, itzaltzea eta berrabiaraztea

#### Gailua piztea eta itzaltzea

Mugikorra itzaltzeko, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia zenbait segundoz eta, jarraian, sakatu **Itzali** eta **Ukitu itzaltzeko**.

Mugikorra pizteko, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia zenbait segundoz, gailuak bibratu eta logotipoa agertu arte.

#### Gailua berrabiaraztea

Berrabiarazi gailua sarritan, cache memoria ezabatzeko eta gailua egoera ezin hobean edukitzeko. Gailua berrabiarazteak, batzuetan, arazoak konpon ditzake.

Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia segundo gutxi batzuetan, eta sakatu **Berrabiarazi** eta **Ukitu berrabiarazteko**.

#### Telefonoa berrabiaraztera behartzea

Gailua berrabiaraztera behartu dezakezu ez bada funtzionatzen edo ez bada behar bezala itzaltzen. Telefonoa berrabiaraztera behartzeko, sakatu aldi berean bolumena jaisteko botoia eta pizteko botoia 10 segundoz baino gehiagoz.

## Kargatzea

### Gailua kargatzea

Gailuak alerta bat bidaliko dizu bateria gabe geratzen ari denean. Ziurtatu gailua garaiz kargatzen duzula, ez dadin automatikoki itzali bateria agortzen denean.

#### Kargatzeko aholkuak

- Erabili gailuak dakartzan kargagailua eta USB kablea. Beste kargagailu edo USB kable batzuk erabiliz gero, gerta liteke gailua behin eta berriz abiaraztea, motelago kargatzea, behar baino gehiago berotzea edo bestelako egoera desatseginen bat gertatzea.
- Gailuak segurtasun-egiaztapen bat exekutatu du automatikoki kargagailu bat edo beste edozein gailu konektatzen denean USB atakan. Gailuak hezetasuna detektatzen badu USB atakan, segurtasun-neurriak aktibatuko ditu automatikoki, eta karga geldiaraziko du. Deskonektatu gailua USB atakatik eta itxaron USB ataka lehortu arte.
- Bateria erabat kargatzeko behar den denbora giro-tenperaturaren eta bateriaren antzinatasunaren arabera da.

- Bateriek kargatze-zikloen kopuru mugatu bat dute. Bateriaren autonomia nabarmen laburtzen denean, joan HONORek baimendutako zentro bateko bezero-arretako zerbitzura, bateria aldatzeko.
- Kargatzeko unean, ez estali ez gailua eta ez kargagailua.
- Litekeena da gailua gehiegi berotzea denbora luzez erabili ondoren, batez ere, temperatura altuetan. Hori gertatzen bada, utzi kargatzeari, desgaitu funtzio batzuk eta eraman mugikorra toki fresko batera.
- Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean.
- Gailuak ez badu erantzuten pizteko botoia luze sakatu ondoren, litekeena da bateria agortu izana. Kargatu ezazu 10 minutuz eta, jarraian, piztu.

### Gailuak dakarren kargagailua erabiltzea





- 1 Erabili gailuak dakarren USB kablea, gailua eta egokigailua konektatzeko.
- 2 Konektatu egokigailua korrante-hargune batera.

### Gailua ordenagailu batekin kargatzea

- 1 Erabili USB kable bat gailua ordenagailura edo beste gailu batera konektatzeko.
- 2 Erabili USBa hau egiteko elkarrizketa-koadroa agertzen denean gailuan, sakatu **Kargatu bakarrik**. Aldez aurretik beste aukera bat konfiguratu baduzu, elkarrizketa-koadroa ez da agertuko. Irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko, sakatu **Ezarpenak** eta, jarraian, hautatu **Kargatzea bakarrik**.

### Bateriaren ikonei buruzko informazio orokorra

Telefonoaren pantailako bateriaren ikonoan ikus dezakezu bateria-maila.



Bateriaren ikonoa	Bateria-maila
	Bateriaren % 10 baino gutxiago geratzen da.
	Bateriaren % 10 eta % 20 artean geratzen da.
	Kargatzen. Bateriaren % 20 eta % 90 artean geratzen da.
	Kargatzen. Bateriaren % 90 geratzen da gutxienez.  % 100 jartzen badu bateriaren ikonoaren ondoan edo erabat kargatu dela dioen mezu bat azaltzen bada blokeo-pantailan, bateria erabat kargatuta dagoen seinale.

# Funtzio adimendunak

## Proiekzio erraza

### Telefonoaren pantaila hari gabe proiektatzea

Segurtasun-arrazoiak direla eta, telefonoaren pantaila haririk gabe pantaila handi batean (adibidez, telebista batean) proiektatuta dagoenean –lan-kontuengatik nahiz entretenimendu gisa–, jakinarazpenak, hala nola sarrerako deiak, SMS mezuak eta erlojuaren alarmak, telefonoan bakarrik bistaratuko dira.

- 1 Aukera hauek dituzu, pantaila handiaren modeloaren eta funtzioen arabera:
  - **Pantaila handiak Miracast onartzen badu**, aktibatu hari gabeko proiektzioarako hautagailua.
  - **Pantaila handiak Miracast onartzen ez badu**, haririk gabeko HDMI egokigailu bat erabil dezakezu zure telefonoa pantailara konektatzeko. Egiaztatu haririk gabeko HDMI egokigailua elikatze-iturri batera konektatuta dagoela.
    -  Pantaila handiak Miracast onartzen duen egiaztatzeke eta haririk gabeko proiektzioa nola gaitu jakiteko, begiratu pantaila handiaren erabiltzailearen gida edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin.
- 2 Telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpen-panela irekitzeko, eta aktibatu .
- 3 Irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko, eta gaitu **Hari gabeko proiektzioa**. Zure telefonoa erabilgarri dauden bistaratze-gailuak bilatzen hasiko da.
- 4 Gailuen zerrendan, sakatu pantaila handiari edo haririk gabeko HDMI egokigailuari dagokion izena, proiektzioaren konexioa osatzeko.

Behin konexioa ezarritakoan, telefonoa horizontalean jar dezakezu, hobeto ikusteko.

Gainera, hatza beherantz irrista dezakezu egoera-barratik eta **Deskonektatu** sakatu.

## HONOR Share

### HONOR Share

Irudiak, bideoak, dokumentuak eta bestelako fitxategi-mota batzuk gailuen artean haririk gabe bizkor partekatzeko aukera ematen duen teknologia bat da HONOR Share. Bluetootha erabiltzen du HONOR Share onartzen duten gertuko gailuak detektatzeko, eta Wi-Fi Direct, datu mugikorrik erabili gabe fitxategiak transferitzeko.



## HONOR Share gaitzea eta desgaitzea

Aukera hauek dituzu HONOR Share gaitzeko eta desgaitzeko:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta arrastatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko; jarraian, aktibatu edo desaktibatu **HONOR Share**. **HONOR Share** luze sakatuz ere joan zaitezke ezarpenen pantailara.
- Joan **Ezarpenak** > **Konexio gehiago** > **HONOR Share** aukerara **HONOR Share** gaitzeko eta desgaitzeko.

## Fitxategiak gailuen artean bizkor partekatzea HONOR Share erabilia

HONOR Share erabil dezakezu HONOR gailuen artean fitxategiak bizkor partekatzeko. Hartzaileak fitxategien aurrebista ikus dezake bidali aurretik, eta fitxategi horien eduki osoa ikusi jaso ondoren. Esate baterako, hartzaileak Galerian ikus ditzake jasotako argazki eta bideoak.

- 1** Gailu hartzailean, gaitu **HONOR Share**.
- 2** Gailu igorlean, luze sakatu partekatu nahi duzun fitxategia edo albuma, hautatu arte, eta sakatu . Sakatu HONOR Share eta, jarraian, sakatu gailu hartzailearen ikonoa, fitxategia bidaltzeko.
  -  Urrats horiek desberdinak izan daitezke fitxategiak aplikazio batetik partekatzen badira zuzenean.
- 3** Gailu hartzailean, sakatu **Ados** transferentzia onartzeko.


Jasotako fitxategiak ikusteko, ireki Fitxategiak, sakatu Bilatu eta joan Telefonoa > HONOR Share aukerara.

Jasotako irudi eta bideoak ikusteko, Galeria > Albumak > HONOR Share aukera ere erabil dezakezu.

## Pauso bakar batean inprimatzea HONOR Share erabilia

HONOR Share onartzen duen inprimagailu bat gertu dagoenean, erabili HONOR Share inprimagailua detektatzeko eta zure gailuan gordetako irudiak edo PDF fitxategiak inprimatzeko.

- 1** Inprimagailu-motaren arabera, egiaztatu alderdi hauek:
  - Wifi bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta zure gailuaren sare berera konektatuta.
  - WiFi Directo bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta WiFi Directo funtzioa gaituta.
  - Bluetooth bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta Bluetooth bidez detektatzeko moduan.

- 2 Sortu inprimatu nahi duzun fitxategiaren aurrebista bat gailuan, eta jarraian, joan **Partekatu > HONOR Share** aukerara.
- 3 Inprimagailua detektatu ondoren, sakatu izena gailuan eta doitu xehetasunak aurrebistako pantailan. Ondoren, sakatu **INPRIMATU**. Bluetooth inprimagailua lehendabiziko aldiz lotzean, bilatu inprimagailua zure telefonoan, sakatu inprimagailuaren izena eta, sakatu inprimagailuaren pizteko/itzaltzeko botoia segundo batez, bi gailuak lotuta daudela egiaztatzeko.
-  Onartzen diren inprimagailuen zerrendara joateko, sakatu **Laguntza** HONOR Share partekatzeko pantailan, hautatu **Inprimagailuak** eta sakatu **Zein inprimagailu onartzen dira?**.

# Kamera eta Galeria

## Kameraren aplikazioa irekitzea

### Kamera aktibatzea

Kamera aplikazioa irekitzeko aukera asko daude.

### Pantaila nagusitik

Pantaila nagusian, ireki **Kamera**.

### Pantaila blokeatuta dagoela

Pantaila blokeatuta dagoenean, piztu ezazu eta irristatu hatza gorantz kameraren ikonotik – behealdean dago, eskuinean–, kamera irekitzeko.

## Argazkiak egitea


### Argazkiak egitea






**1** Ireki **Kamera**.


**2** Eragiketa hauek egin ditzakezu:

- Fokatu: ukitu pantailan argazkian nabarmendu nahi duzuna.

Fokuratze-puntua eta neurketa-puntua bereizteko, luze sakatu bisorearen markoa, eta, aldi berean fokuratze-markoa eta neurketa-markoa agertzen direnean, arrastatu banan-banan, nahi duzun posizioa.


- Distira doitu: sakatu pantaila, eta irristatu gorantz edo beherantz , fokuratze-markoaren ondoan.
- Zooma doitu: egin atximur bi atzamarrekin edo ireki pantailan, edo irristatu pantailaren ondoko zoom-barra, irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.
- Kameraren modua hautatu: kamera moduaren eremuan, irristatu hatza ezkerrera, eskuinera, gora edo behera modu bat hautatzeko.

- Aktibatu eta desaktibatu flasha: sakatu  eta hautatu  (automatikoa),  (aktibatuta),  (desaktibatuta) edo  (beti aktibatuta).

 hautatzen denean (automatikoa), kamerak toki ilun batean dagoela detektatzen badu, flasharen abisua agertuko da bisorean, eta flasha automatikoki aktibatuko da argazkia ateratzeko.

- Iragazki bat hautatu: sakatu  iragazkiaren efektuaren aurrebista ikusteko.




-  Eragiketa hori ez da modu guztiekin bateragarria. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi moduei buruzko informazioa.

**3** Sakatu obturadorea argazkia ateratzeko.

### Argazkiak egitea tenporizadorea erabilita



Kameraren tenporizadoreak atzerako kontaketa konfiguratzeko aukera ematen du, obturadorearen botoia sakatu ondoren nahi duzun tokian jar zaitezten.

- 1** Joan **Kamera** >  > **Tenporizadorea** aukerara, eta hautatu atzerako kontaketa.
- 2** Itzuli bisorera, eta sakatu obturadorearen botoia. Atzerako kontaketa amaitzen denean egingo du argazkia gailuak.

## Argazkiak AArekin ateratzea


### Kalitate profesionaleko argazkiak ateratzea

Argazkiak AArekin izeneko funtzio bat du instalatua kamerak, objektuak eta eszenak (hala nola janaria, hondartzak eta testua) identifikatuta eta distira- eta kolore-ezarpenak optimizatuta argazki hobeak lortzen laguntzen duena.

- 1** Ireki **Kamera** eta hautatu **Argazkia** modua.
- 2** Sakatu  funtzioa aktibatzeke.
- 3** Enkoadratu subjektua bisorean. Kamerak argazkia atera nahi diozun pertsona identifikatzen duenean, modurik onena gomendatzen du automatikoki (hala nola janaria, hondartza edo testua).
- 4** Gomendatutako modua desgaitzeko, desaktibatu  funtzioa.

## Argazkiak egiteko zooma erabiltzea


### Argazkiak urrutitik ateratzea

- 1** Ireki **Kamera** eta hautatu **Argazkia** modua.
- 2** Zuzendu kamera argazkia atera nahi duzun urruneko objekturantz. Irristatu zoomaren kontrol irristagarria edo elkartu edo bereizi bi hatz zooma doitzeko.
- 3** Bisorean, sakatu fokuratu nahi duzun tokia. Kamera ondo fokuratuta dagoenean, sakatu .

## Makroa

## Supermakro modua erabiltzea lehen planoak ateratzeko

Supermakro moduarekin, objektu txikien argazkiak atera ditzakezu (hala nola ihintz-tantenak eta hostoenak), inguratzen zaituen guztia esploratzeko eta xehetasunez ikusteko.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Super makroa** modua.
- 2 Sakatu  argazki bat ateratzeko.




## Argazki panoramikoak egitea

### Argazki panoramikoak egitea

Handitu paisaia edo taldeko argazkiak Panoramikoa funtzioarekin. Kamerak ikus-eremuko objektuen hainbat argazki egiten ditu, eta argazki panoramiko bakar batean elkartu.

### Atzeko kamera erabiltzea gaueko argazkiak ateratzeko



**Panoramikoa** moduak hainbat argazki konbinatzen ditu argazki panoramiko bakar batean. Mugitu kamera argazkiak ateratzen dituzun artean, eta kamerak egingo du gainerakoa.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Panoramikoa** modua.
- 2 Sakatu  eta konfiguratu argazki panoramikoaren noranzkoa.
- 3 Zuzendu kamera hasiera-puntura, eta, gero, sakatu  argazkiak ateratzen hasteko. Mugitu kamera pantailan agertzen den geziaren noranzkoan. Ziurtatu gezia erdiko lerroaren mailan dagoela argazkia egiten ari den bitartean.
- 4 Sakatu  amaitzean.

## Argazkiei ur-marka gehitzea

### Argazkiei ur-marka gehitzea

Gehitu ur-marka bat (adibidez, data/ordua, eguraldia, gogo-aldatea eta janaria) zure argazkiak interesgarriagoak izateko.


- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Ur-marka** modua.  
Baldin eta **Ur-marka** aukera ez badago erabilgarri, sakatu  eta, jarraian, deskargatu **Ur-marka**.
- 2 Sakatu  eta hautatu ur-marka bat. Hautatutako ur-marka bisorean agertuko da.
- 3 Arrastatu ur-marka haren posizioa aldatzeko. Ur-marka batzuen testua editatu egin daiteke.

4 Sakatu  argazki bat ateratzeko.

## Bereizmen handiko argazkiak egitea

### Bereizmen handiko argazkiak egitea

Argazkiak inprimatu edo pantaila handi batean erakutsi nahi badituzu, atera bereizmen handiko argazkiak.

- 1 Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Bereizmen handia**.
- 2 Enkoadratu argazkiko objektua bisorean, eta sakatu zer tokitan enfokatu nahi duzun. Bereizmen handia moduan, ezingo duzu irudia gerturatu eta urrutiratu, ez eta itxura doitu ere.
- 3 Sakatu  argazki bat ateratzeko.



## Modu profesionala

### Modu profesionala erabiltzea adituek bezalako argazkiak ateratzeko

Argazkiak eta bideoak hobetu ditzakezu modu profesionalarekin, ISO sentzibilitatea, fokuratze-modua eta beste hainbat alderdi erabat kontrolatzeko modua ematen baitizu.

#### Profesional modua erabiltzea

- 1 Ireki **Kamera** eta hautatu **Gehiago** > **Profesionala** modua.
- 2 Ezarpen hauek konfiguratu daitezke:
  - Neurketa-modua doitu: sakatu **M** eta hautatu neurtzeko modu bat.

Neurtzeko metodoa	Zer egoeratan aplikatu daitezkeen
 <b>Neurketa zentratua</b>	Enkoadraketa-eremuko erdiko eremua neurtzen da. Erretratuak egiteko da egokia.
 <b>Neurketa puntuala</b>	Enkoadraketa-eremuko azalera txiki-txiki bat neurtzen da (adibidez, pertsona baten begiak).


- ISO sentikortasuna doitu: sakatu **ISO** eta irristatu ISO doitzeko eremua. Handitu ISO sentikortasuna argi gutxi dagoenean, eta txikitu argi asko dagoenean, irudian gehiegizko zarata saihesteko.
- Obturadorearen abiadura doitu: sakatu **S**, eta lerratu obturadorearen abiadura doitzeko eremua. Obturadorearen abiadurak kameraren lantzean sartzen den argi-kantitateari eragiten dio. Murriztu obturadorearen abiadura mugimendurik gabeko paisaiak eta erretratuak ateratzeko, eta handitu, mugimendua duten paisaien eta erretratuaren argazkiak ateratzeko.


- Esposizioaren konpentsazio-balioa doitu : sakatu **EV** eta irristatu **EV** doitzeko eremua. Handitu **EV**-ren balioa argi gutxi dagoenean, eta txikitu argi asko dagoenean.
- Fokuratzea doitu: sakatu **AF** eta hautatu fokuratze-modua.

Fokuratze-modua	Zer egoeratan aplikatu daitezkeen
<b>AF-S fokuratze bakarra</b>	Mugimendurik gabeko subjektuak, paisaiak eta abar.
<b>AF-C ikuspegi jarraitua</b>	Mugimendua duten subjektuak, paisaiak eta abar.
<b>MF eskuzko ikuspegia</b>	Fokatzeko, sakatu nabarmendu nahi duzun eremua (adibidez, pertsona baten aurpegia).


- Kolore-tonua doitu: sakatu **WB** eta hautatu Zurien balantzea.



hauta dezakezu eguzkia dagoenean, eta  lainotuta edo itzala dagoenean.

Sakatu  kolorearen tenperatura aldatzeko eta irudiari tonu beroagoa edo hotzagoa emateko.

### 3 Sakatu obturadorea argazkia ateratzeko.

-  Parametro batzuk aldatu egingo dira beste batzuk aldatzean. Doitu ezarpenak zure beharretara.


## Bideoak grabatzea

### Bideoak grabatzea


Bideo-moduan, funtzio osagarriak erabil daitezke, hala nola zooma, fokuratzea eta edertasun modua, eta bideo-bereizmena eta fotograma-abiadura konfiguratu.

**1** Ireki **Kamera** eta hautatu **Bideoa** modua.




**2** Grabatzen hasi aurretik, eragiketa hauetako edozein egin dezakezu:

- Zooma doitu: egin atximur bi atzamarrekin edo ireki pantailan, edo irristatu pantailaren ondoko zoom-barra, irudia hurbiltzeko edo urruntzeko.
- Fokatu: sakatu pantailan argazkian nabarmendu nahi duzuna. Luze sakatu pantailan, esposizioa eta fokuratzea blokeatzeko.
- Bideoaren bereizmena eta fotograma-abiadura doitu: ireki  Bideo-bereizmena, eta hautatu nahi duzun bereizmena. Zenbat eta bereizmen handiagoa izan, orduan eta garbiagoa ikusiko da bideoa, eta orduan eta handiagoa izango da fitxategia. Hautatu zure beharretara ondoen egokitzen den aukera.

Bestela, sakatu **Koadroen abiadura** nahi duzun fotograma-abiadura hautatzeko.

 Aipatutako funtzionalitateak ez dira bateragarriak produktu guztiekin. Informazio gehiago eskuratzeko, Ikusi zure produktuaren ezaugarriak.

**3** Ukitu  grabatzen hasteko.

Grabatzen ari zaren bitartean luze sakatu  edo  teklak, irudia gerturatzeko edo urruntzeko. Sakatu  uneko enkoadraketa atzitzeko.

**4** Sakatu  grabazioa geldiarazteko eta  grabazioa amaitzeko.

## Argazkiak kamera lasterrarekin ateratzea

### Kamera lasterra funtzioa erabiltzea bideo labur bat sortzeko

Kamera lasterrarekin, denbora-tarte luze batean (zenbait minutu edo zenbait ordu) irudiak graba ditzakezu, eta, gero, bideo labur bat egin haiekin. Aldaketen edertasuna ikusi ahal izango duzu hala: loreak ateratzen, hodeiak sakabanatzen, etab.

**1** Joan **Kamera** > **Gehiago** aukerara eta hautatu **Denbora tarte**.

**2** Jarri gailua posizio egokian. Jarri gailua tripode batean, grabazioan mugi ez dadin

**3** Sakatu  grabazioa hasteko, eta  grabazioa amaitzeko.

Grabatutako bideoa Galerian gordeko da automatikoki.

## Kameraren ezarpenak konfiguratzeko

### Kameraren ezarpenak konfiguratzeko

Kameraren ezarpenak konfiguratu ditzakezu, argazki eta bideoak bizkorrago egiteko.

 Litekeena da funtzio horiek ez izatea erabilgarri kameraren modu batzuetan.

#### Itxura-erlazioa doitzeko

Ireki Kamera >  > **Aspektu-erlazioa**, eta hautatu aspektu-erlazio bat.

 Funtzio hori ezin da erabili modu batzuetan.

#### Kokapen-etiketa gaitzeko

Gaitu **Etiketa** argazki eta bideoetan zure kokapena etiketatzeko.

Irristatu hatza gorantz argazki edo bideo batean, Galerian, non atera edo grabatu den ikusteko.

### Kamera-sareta erabiltzea argazkiak egiteko

Erabili kamera-sareta argazki perfektua sortzeko.

- 1 Gaitu **Kamera-sareta**. Erreferentziatzeko sareta bat bistaratuko da bisorean.
- 2 Kokatu argazkian atera nahi duzun pertsona edo objektua saretako ebakidura-puntuetako batean, eta sakatu obturadorearen botoia.

### Ispilu-isa gaitzea

Aurreko kamera erabiltzen ari zarenean, sakatu  Ispiluko isla gaitzeko eta desgaitzeko.

### Obturadorearen hotsa desgaitzea

Gaitu **Mututu** kameraren obturadorearen hotsa kentzeko.

-  Herrialde eta eskualde batzuetan baino ez dago erabilgarri aukera hori.

### Irribarreei argazkiak ateratzea

Gaitu **Kapturatu irribarreak**. Kamerak automatikoki ateratzen du argazkia irribarre bat detektatzen duenean bisorean.

### Maila horizontala erabiltzea konposizio hobeak lortzeko

Gaitu **Maila horizontala** gida-lerro horizontal bat bistartzeko bisorean.

Puntudun lerroak linea osatuarekin bat egiten duenean, adierazten du kamera maila horizontalarekiko paralelo dagoela.

## Galeria kudeatzea

### Argazki eta bideoak ikustea

Galerian, zure argazki eta bideoak ikusi, editatu eta parteka ditzakezu.

### Argazkiak atera ziren dataren eta orduaren arabera ikustea

Ireki **Galeria**. **Argazkiak** fitxan, elkartu bi hatz pantailan hilabeteko ikuspegira aldatzeko, eta bereizi hatzak eguneko ikuspegira joateko.


Ertzeko lerratze-botoia ere irrista dezakezu ordua ikusteko.

### Albumaren arabera ikustea

Argazki eta bideoak albumaren arabera ikus daitezke **Albumak** fitxan.

Argazki eta bideo batzuk sistemak aurrez ezarritako albumetan gordetzen dira. Esate baterako, kamerarekin grabatzen diren bideoak **Kamera** albumean gordetzen dira. Pantaila-argazkiak eta pantaila-grabazioak **Pantaila-irudiak** albumean gordetzen dira.


### Argazki eta bideoen xehetasunak ikustea

- 1 Galerian, sakatu argazki edo bideo bat pantaila osoko moduan ikusteko. Ukitu berriro pantaila, menua desagerrarazteko.
- 2 Pantaila osoko moduan zaudenean, sakatu  argazkiaren edo bideoaren xehetasunak ikusteko, hala nola biltegitratze-bidea, bereizmena eta tamaina.

### Galerian irudiak bilatzea

Galerian irudiak bilatzeko, idatzi gako-hitzak (ordua, tokia edo gaia) bilaketa-barran.






- 1 Ireki **Galeria** > **Albumak** eta idatzi bilatu nahi dituzun hitzak pantailaren goiko aldeko bilaketa-eremuan. Idatzi irudiari dagozkion gako-hitzak (adibidez, "janaria", "paisaia" edo "loreak").
- 2 Galeriak gako-hitzekin lotutako irudiak erakutsiko ditu, eta horiekin lotutako beste gako-hitz batzuk proposatuko ditu. Sakatu gako-hitz bat, edo idatzi gako-hitz gehiago bilaketa doitzeko.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.




### Argazki eta bideoak editatzea

Galeria aplikazioan argazki eta bideoak editatzeko funtzio asko daude.




#### Oinarrizko edizioa

- 1 Ireki Galeria, sakatu editatu nahi duzun argazkiaren miniaturazko ikuspegia, eta sakatu  edizio-funtzioetara sartzeko.
  - **Moztea eta biratzea:** Sakatu **Moztu**, hautatu lauki bat, eta arrastatu laukia edo haren izkinak, mantendu nahi duzun zatia hautatzeko.  
Argazkiari bira emateko, sakatu **Moztu** eta irristatu gurpila nahi duzun aldera.  
Argazkia 90 gradu biratzeko, sakatu . Argazkia alderantzikatzeke, sakatu .
  - **Iragazki-efektuak eranstea:** Sakatu **Iragazkiak** iragazki bat hautatzeko.
  - **Argazkien efektuak doitzea:** Sakatu **Doitu** distira, kontrastea, asetasuna eta argazkiaren beste parametro batzuk ezartzeko.
  - **Bestelakoak:** Sakatu **Gehiago** argazkia gehiago editatzeko; esate baterako, kolore-ukituak, zirriborroak, lauso-efektuak eta testua gehitu ditzakezu.
- 2 Sakatu  edizioa gordetzeko eta sakatu  argazkia gordetzeko.


## Argazkiei ur-marka gehitzea

- 1 Galerian, sakatu argazki bat eta ireki  > **Gehiago** > **Ur-marka**.
- 2 Hautatu gehitu nahi duzun ur-marka, hala nola **Data eta ordua**, **Eguraldia** edo **Egoera**.
- 3 Hautatu ur-marka bat eta irristatu, tokiz aldatzeko. Ur-marka batzuen testua alda dezakezu.
- 4 Sakatu  edizioa gordetzeko eta sakatu  argazkia gordetzeko.

## Argazki bat pixelatzea




- 1 Galerian, sakatu argazki baten gainean eta joan  > **Gehiago** > **Mosaikoa** aukerara.
- 2 Hautatu irudi lausoaren estilo eta tamaina bat argazki bateko eremuak zentsuratzeko.
- 3 Irudi lausoa ezabatzeko, sakatu **Borragoma**, eta ezabatu argazkitik.
- 4 Sakatu  edizioa gordetzeko eta sakatu  argazkia gordetzeko.

## Argazki baten izena aldatzea

- 1 Galerian, sakatu izena aldatu nahi diozun argazkiaren miniaturazko ikuspegia.
- 2 Aukeratu  > Aldatu izena, eta idatzi izen berri bat.
- 3 Sakatu **Ados**.

## Collage funtzioa

Collage funtzioa erabil dezakezu Galerian, hainbat argazki bakar batean konbinatu, eta erraz partekatzeko.

- 1 Collage funtzioan sartzeko, aukera hauek dituzu:
  - Ezagutu fitxan, sakatu Sortu Collagea, hautatu nahi dituzun argazkiak, eta gero sakatu Sortu.
  - Argazkiak edo **Albumak** fitxetan, luze sakatu nahi dituzun argazkiak hautatzeko, eta gero joan  > **Collageak** aukerara.
- 2 Hautatu txantilo bat, ekintza hauek egin ahal izateko:
  - Argazkia tokiz aldatzea: Luze sakatu argazkia eta arrastatu beste posizio batera.
  - Argazki baten zati bistaratua doitzea: Irriatu hatza argazkiaren gainean, edo mugitu haren gainean bi hatz barrurantz edo kanporantz, nahi duzun zatia bakarrik bistaratzeko laukian.
  - Argazki bat biratzea: Ukitu argazkia eta gero sakatu  biratzeko edo  alderantzizatzeko.





- Ertzak gehitzea edo ezabatzea: Lehenespenez, ertzak bistaritzen dira argazkien artean eta laukiaren muturretan. Ertzak ezabatzeko, sakatu **Markoa**.

**3** Sakatu  collagea gordetzeko.

Gordetako collagea ikusteko, joan **Albumak > Collageak** aukerara.

### Argazkiak eta bideoak partekatzea

Ireki **Albumak** irudiak eta bideoak partekatzeko, honela:

- Irudi edo bideo bat partekatzeko: sakatu irudi bat edo bideo bat eta, ondoren, sakatu  partekatzeko.
- Irudi edo bideo bat baino gehiago partekatzeko: albumean, luze sakatu irudi edo bideo bat hautapen anizkoitzeko modua aktibatzeke, hautatu hainbat irudi edo bideo, eta sakatu  partekatzeko.

### Argazkiak modu seguruan partekatzea

Argazkiak modu seguruan partekatzeko funtzioari esker, edukia partekatzean datu pribatuak filtratzea saihestu ahal izango duzu; besteak beste, argazkiak noiz eta non atera ziren ezkutatu ahal izango duzu.

**1** Sakatu **Galeria > Albumak**.

**2** Hautatu argazki bat edo gehiago eta sakatu .


**3** Begiratu partekatuko duzun pantailaren goiko ezkerreko aldean agertzen den mezuari. Pribatutasun-babesa gaituta ez badago, sakatu **Pribatutasun-aukerak**, eta **Pribatutasun-aukerak** leihoa agertuko da. Funtzio hori gaitzeko eta argazkiak modu seguruan partekatzeko, jarraitu pantailan agertzen diren mezuei.

### Albumak antolatzea

Zure argazki eta bideoak albumetan antolatzen badituzu, errazago hautatuko duzu zer ikusi nahi duzun.


### Albumak gehitzea


**1** Sakatu **Galeria > Albumak**.

**2** Sakatu , jarri izena albumari eta sakatu Ados.


**3** Hautatu gehitu nahi dituzun argazki edo bideoak eta mugitu edo kopiatu albumean.


### Albumak ordenatzea

**1** Ireki **Galeria > Albumak > **, eta sakatu Ordenatu albumak.

**2** Arrastatu  album baten albora, nahi duzun posiziora. Sakatu **Berrezarri** albumak aurrez ezarritako ordenan berrezartzeko.

## Argazki eta bideoak mugitzea

- 1 Ireki album bat eta luze sakatu mugitu nahi dituzun bideo eta argazkiak.
- 2 Sakatu  > Aldatu lekuz, nahi duzun albuma hautatzeko.
- 3 Mugitzen dituzun argazki eta bideoak jada ez dira egongo lehen zeuden albumetan.

 **Argazki guztiak** eta **Bideoak** albumetan, gailuan gordeta dauden argazki eta bideo guztiak jasotzen dira.

Argazki eta bideoak album batetik bestera mugitzen dituzunean, album horien ikuspegia ez da aldatuko.

## Argazki eta bideoak ezabatzea


Luze sakatu ezabatu nahi dituzun elementuak, eta sakatu **Ezabatu** > **Ezabatu**.

 Aurrez ezarritako album batzuk, hala nola Argazki guztiak, Gogokoak, Bideoak eta Kamera, ezin dira ezabatu.

Ezabatutako argazki eta bideoak **Duela gutxi ezabatutakoak** albumera mugituko dira aldi baterako, eta ezabatu egingo dira 30 egun igarotakoan.

Argazki edo bideo bat behin betiko eskuz ezabatzeko, luze sakatu haren miniaturazko ikuspegia **Azkena ezabatutakoak** albumean, eta hautatu **Ezabatu** > **Ezabatu**.

## Ezabatutako argazki eta bideoak berreskuratzea

Azkena ezabatutakoak albumean, luze sakatu berreskuratu nahi dituzun bideo eta argazkiak, eta, ondoren, sakatu  lehen zeuden albumetara itzultzeko. Jatorrizko albuma ezabatu bada, beste bat sortuko da.



## Argazki eta bideoak Gogokoetara gehitzea

Ireki argazki edo bideo bat, eta ondoren sakatu .

Argazkia edo bideoa jatorrizko albumean eta **Gogokoak** albumean egongo dira.


## Albumak blokeatzea

Blokeatu hirugarrenen aplikazioetako albumak, ez daitezten Galerian erakutsi.

- 1 **Besteak** zerrendan, sakatu blokeatu nahi duzun albuma.
- 2  agertzen bada goiko aldean, albuma blokea daitekeela esan nahi du. Sakatu  > Blokeatu.


Blokeatutako albumak **Fitxategiak** atalean bakarrik ikus daitezke.

- 3 Album bat desblokeatzeko, ireki **Besteak** zerrenda, sakatu **Ikusi blokeatutako albumak** eta, jarraian, sakatu **Desblokeatu** albumaren ondoan.


 **Besteak** zerrendako album batzuk baino ezin dira blokeatu.

## Albumak ezkutatzea

Albumean erakutsi nahi ez dituzun argazki eta bideo pribatuak badituzu, ezkutatu egin ditzakezu.

Albumak fitxan, sakatu album bat, luze sakatu ezkutatu nahi dituzun argazki eta bideoak hautatzeko, eta sakatu  > **Ezkutatu** > Ados.

Hautatutako argazki eta bideoak ezkutatu egingo dira. Hau egin dezakezu:

- Albumak fitxan, sakatu  > **Eskutuko elementuak**, ezkutatutako argazki eta bideoak ikusteko.
- Luze sakatu **Eskutuko elementuak**, argazki edo bideo bat hautatzeko, eta sakatu **Erakutsi**.

Ezkututik atera ondoren, argazkiak eta bideoak jatorrizko albumean agertuko dira berriro.

-  Partekatutako albumetako argazkiak eta bideoak ezin dira ezkutatu. Kontsultatu benetako egoera.

# Aplikazioak


## Aplikazioak

### Aplikazioen inguruko oinarrizko informazioa

#### Aplikazioak desinstalatzea

Hauetako metodo bat erabil dezakezu aplikazioak desinstalatzeko:

- Pantaila nagusi **Estandarra** erabiltzen ari zarenean, luze sakatu aplikazioaren ikonoa pantaila nagusian, sakatu **Desinstalatu** eta jarraitu azalpeni.
- Pantaila nagusia **Aplikazio-tiradera** moduan erabiltzen ari zarenean, luze sakatu aplikazioaren ikonoa Aplikazioen tiraderan, sakatu **Desinstalatu** eta jarraitu azalpeni.
- Joan **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Aplikazioak** aukerara, sakatu aplikazioaren gainean eta, ondoren, sakatu **Desinstalatu**.





 Sistematan aurrez instalatutako aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu, sistemako erroreak eragin baitituzake.

#### Atzeko planoko aplikazioak kudeatzea

**1** Joan azkena erabilitako atazen pantailara hauetako metodo bat erabiliz, erabiltzen ari zaren nabigazio-metodoaren arabera:

- **Keinuak:** Irristatu hatza gorantz pantailaren beheko aldetik hasita, eta luze sakatu.
- **Hiru teklako nabigazioa:** Sakatu .

**2** Azkena erabilitako atazen pantailan, aukera hauek dituzu:

- Hatza pantailaren gainean irristatzea aplikazioen aurrebistak ikusteko.
- Aplikazio baten aurrebista sakatzea aplikazio batean sartzeko.
- Hatza gorantz irristatzea aplikazio baten aurrebistaren gainean, aplikazioa ixteko.
- Hatza beherantz irristatzea aplikazio baten aurrebistaren gainean, aplikazioa blokeatzeko.  agertuko da aplikazioaren aurrebistaren goialdean.  sakatzen baduzu, aplikazioa ez da itxiko.
- Irristatu hatza beherantz, desblokeatzeko.  ikonoa desagertu egingo da.
- Sakatu  aplikazio guztiak ixteko (blokeatu dituzunak izan ezik).

#### Aplikazio baten cache memoria ezabatzea

Ezabatu aplikazioen cache memoriako fitxategiak, biltegitratzeko toki gehiago izateko.

Joan **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Aplikazioak** aukerara, hautatu ezabatu nahi duzun cache memoriaren aplikazioa eta, ondoren, sartu **Biltegitzea** > **Cachea** aukeran.

## Telefonoa

### Deiak egitea

#### Deitzeko zenbaki bat markatzea edo kontaktu bat hautatzea


Erabili hauetako metodo bat deiak egiteko:

- Ireki **Telefonoa**, markatu telefono-zenbakiaren lehenengo zatia, kontaktu baten lehenengo letra edo kontaktuaren inzialak kontaktu bat bilatzeko eta, ondoren, sakatu, deitzeko.
- Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa eta bilatu kontaktu bat edo hautatu bat kontaktu-zerrendatik, deia egiteko.

Sakatu  deia amaitzeko.


#### Markatze lasterra erabiltzea

Markatze lasterraren funtzioa konfiguratu ondoren, azkar batean deitu diezaiokezu kontaktuari esleitutako zenbaki-teklarekin.

Joan **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** > **Markatze bizkorra** aukerara, hautatu zenbaki-tekla bat eta konfiguratu kontaktu bat markatze lasterreko zenbaki horretarako.

#### Deiak bukatzea pizteko/itzaltzeko botoiarekin

Deietan, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, deia amaitzeko.

Joan **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** > **Gehiago** aukerara eta gaitu **Pizteko/Itzaltzeko botoiak deia amaitzen du**.

#### Dei-atzealdea konfiguratzeko

Pantaila-atzealde bat dei-atzealde gisa konfiguratzeko, hau egin behar duzu:

**1** Ireki **Ezarpenak** > **Hasierako pantaila eta horma-papera** > **Horma-papera**.


**2** Hautatu irudi bat, eta konfigura ezazu pantaila-atzealde gisa.

Profileko argazki bat ere konfigura dezakezu, kontaktu bat ager dadin dei-atzealde gisa.

**1** Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa eta hautatu kontaktu bat.


**2** Sakatu  eta gero  hautatutako kontaktuaren profileko argazki bat konfiguratzeko.

## Nazioarteko deiak egitea

- 1 Jarri harremanetan zure zerbitzu mugikorren operadorearekin nazioarteko deien zerbitzua aktibatzeke eta zerbitzu horren inguruko informazioa eskatzeko.
- 2 Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa eta hautatu kontaktu bat deitzeko.
- 3 Kontaktu-zerrendan ez dauden zenbakietara deitzeko, ireki zenbakizko teklatua eta luze sakatu 0 pantailan + ikonoa agertu arte. Markatu herrialde-kodea eta telefono-zenbakia, eta sakatu  nazioarteko dei bat egiteko.

## Esperientzia berri bat: VoWiFi bidezko deiak

VoWiFi aukerak wifi-sarea erabiltzen du Internet bidezko deietarako, eta hegazkin moduan erabil daiteke.

- 1 Operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, VoWiFi funtzioa aktibatzeke.
- 2 Ireki **Telefonoa** >  > **Ezarpenak** > **WiFi bidezko deiak**, eta gaitu **WiFi bidezko deiak**.
- 3 Konfigurazioa automatikoki aplikatzen ez bada, berrezarri sare-ezarpenak. Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Berrezarri** > **Berrezarri sare ezarpenak**, eta berrezarri wifia, datu mugikorrak eta bluetootha.




## Sarrerako deiak kudeatzea

Dei bat hasita baduzu dagoeneko, sarrerako deiei erantzun diezaiekezu deia zain funtzioa erabiliz.

Ezin badiozu dei bati erantzun gailua ez dabilelako ondo edo ez dagoelako behar adina sare-estaldura, konfiguratu deiak desbideratzeko aukera, deiak beste zenbaki edo gailu batera desbideratzeko.

## Sarrerako deiei erantzutea edo uko egitea

Pantaila desblokeatuta dagoela dei bat jasotzen baduzu:

- Sakatu  deiari erantzuteko.
- Sakatu  deia ez onartzeko.
- Sakatu  deiari uko egiteko eta SMS bidez erantzuteko.


## Telefono-dei azkarrak gaitzea


Dei bat jasotzen duzunean, hartu telefonoa eta hurbildu belarrira erantzuteko; esku libreko modua edo bluetootha darabilten entzungailuak erabiltzen badituzu, hurbildu telefonoa entzungailu modura aldatzeko.

Ireki **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Lasterbideak eta keinuak** > Grabatu pantaila eta ziurtatu **Erantzun deiei** aukera gaituta dagoela.

## Deia zain funtzioa gaitzea



Deia zain funtzioak aukera ematen du sarrerako deiei erantzuteko dei bat martxan duzunean; lehenengo deia zain uzten du. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.

Ireki **Telefonoa** >  > **Ezarpenak**, eta gero **Gehiago** > **Deia zain**.

 Zure telefonoak bi SIM baditu, konfiguratu ezarpenak lehen SIMerako eta bigarrenerako, hurrenez hurren.


Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.


## Beste sarrerako dei bati erantzutea dei batean zaudela

- 1 Dagoeneko dei batean zaudela beste dei bat jasotzen baduzu, sakatu  dei berriari erantzuteko.
- 2 Sakatu  edo sakatu zain dauden deien zerrendako dei bat, dei batetik bestera igarotzeko.

## Dei-desbideratzea gaitzea


Deiak desbideratzeko funtzioa gaituta duzula, aurrez ezarritako kondizioak betetzen dituzten deiak telefono-zenbaki jakin batera desbideratuko dira automatikoki. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.

- 1 Ireki **Telefonoa**, zoaz  > **Ezarpenak** atalera, eta sakatu **Dei-desbideratzea**.
- 2 Hautatu eta gaitu desbideratze-metodo bat eta, ondoren, markatu eta berretsi nahi duzun zenbakia.

 Zure telefonoak bi SIM baditu, konfiguratu ezarpenak lehen SIMerako eta bigarrenerako, hurrenez hurren.

Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.

## Dei-desbideratzea desgaitzea

- 1 Ireki **Telefonoa**, zoaz  > **Ezarpenak** atalera, eta sakatu **Dei-desbideratzea**.
- 2 Hautatu desbideratze-modua eta desgaitu

## Nahi ez dituzun deiak iragaztea eta blokeatzea

Nahi ez dituzun deiak, hala nola saltzaileenak, iruzurra bilatzen dutenak eta bestelakoak, iragazteko arauak konfiguratu daitezke.

## Nahi ez duzun dei bat iragaztea





- 1 Joan **Telefonoa** >  >  **Blokeatuta** aukerara.

Aukera gisa, ireki **Sistemaren kudeatzailea > Blokeatuta >** .



**2** Sakatu **Deiak blokeatzeko arauak** eta aktibatu nahi dituzun iragazki-arauak.

### Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaztea

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaz ditzakezu, hauetako edozein metodo erabilita:


- Ireki **Telefonoa >**  **> Blokeatuta >**  **> Blokeatutakoen zerrenda**, sakatu , eta gehitu iragazi nahi dituzun telefono-zenbakiak.
- Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa, sakatu iragazi nahi duzun kontaktua eta hautatu  **> Zerrenda beltza**.

### Iragazitako deien jakinarazpenak jasotzeko konfiguraztea

Joan **Telefonoa >**  **> Blokeatuta >**  **> Jaso jakinarazpenak** aukerara, eta konfiguratu iragazitako deiak jasotzen dituzunean jakinarazpenik jaso nahi duzun.

### Iragazitako deiak kudeatzea

Iragazkia pantailan, iragazitako deiak kudea ditzakezu; esate baterako, deiak itzulita, erregistroak ezabatuta edo erreklamazioak bidalita zenbaki bat gaizki markatu bada.

Joan **Telefonoa >**  **> Blokeatuta** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Erregistro bat hautatu eta **Deitu** hautatzea zenbaki horretatik egindako deia itzultzeko; **Onartutakoen zerrendan gehitu** edo **Gehitu kontaktua** hautatzea; edo **Ezabatu** sakatzea deien erregistroak ezabatzeko.
- **Ezabatu** sakatzea, iragazitako deiak sortaka ezabatzeko.
- **Blokeatzeko arauak** sakatzea iragazki-arauak aldatzeko.

### Larrialdi-deiak egitea eta Larrialdia SOS funtzioa erabiltzea

#### Larrialdia SOS

Larrialdi-egoeran bazaude, SOS mezu bat bidal dezakezu bizkor eta modu sekretuan, edo SOS dei bat egin diezaiekezu zure larrialdiko kontaktuei.

**1** Joan **Ezarpenak > Segurtasuna > Larrialdiko SOS** aukerara eta sakatu Larrialdietarako kontaktuak larrialdietarako kontaktuak gehitzeko.

**2** Gaitu **Gainera, bidali sos mezu bat** eta **SOS dei automatikoa**, eta konfiguratu erlazionatutako baimenak jarraibideen arabera.

Larrialdia SOS funtzioa gaituta duzula, larrialdi-egoeran bazaude, sakatu pizteko/itzaltzeko botoia bost aldiz jarraian, eta gailuak mezu bana bidaliko die automatikoki zure larrialdiko kontaktuei, zure uneko kokapenaren berri emateko.





Horrez gainera, automatikoki deituko zaie banan-banan zure larrialdiko kontaktuei, eta aldeztu aurretik grabatu duzun SOS mezu bat erreproduzitu da. Gero, deia automatikoki amaituko da.

Baldin eta **SOS dei automatikoa** desgaituta badago, mezua bidali ondoren, zure gailuan larrialdi-deiaren pantaila bistaratuko da, berehala larrialdi-zerbitzu batera edo zure larrialdiko kontaktuetako bati deitzeko aukera izan dezazun.

## Larrialdi-dei bat egitea




Larrialdi-egoera batean, larrialdi-deiak egin ditzakezu telefonoaren blokeo-pantailatik zuzenean, baita seinalerik ez badago ere.

-  Larrialdi-deien funtzioa tokiko arauen eta zerbitzu mugikorren operadorearen mende dago. Litekeena da sareko arazoaren edo bestelako faktore batzuen eraginez larrialdi-deiek ez funtzionatzea.

- 1** Blokeo-pantailan, sartu pantailan pasahitza idazteko, eta sakatu **Larrialdia**. Seinalea ona bada eta zure gailuak Interneteko konexioa badu, gailuak automatikoki lortuko du zure kokapena, eta pantailan bistaratuko da.
- 2** Sartu tokiko larrialdi-zenbakia teklatuan eta sakatu  deitzeko. Bestela, sakatu **Larrialdietarako informazioa** eta hautatu larrialdiko kontaktu bat, deitzeko.

## Dei aktiboak daudenean eragiketak egitea

Dei batean zaudela, deiak dirauen artean erabil daitezkeen menu bat agertuko da.

- Sakatu  audio-kanala bozgorailura aldatzeko.
- Sakatu  beste dei bat hasteko. Zure operadoreak onartu behar du funtzio hori. Jarri harremanetan zure operadorearekin, informazio zehatza jasotzeko.
- Sakatu  zenbakizko teklatura erabiltzeko.
- Deiak irauten duen bitartean, deiaren pantaila ezkutatu eta beste pantaila batzuetan sar zaitezke. Horretarako, zure gailuko uneko nabigazio-moduaren bidez aurreko pantailara edo pantaila nagusira itzuli behar duzu.

Deiaren pantailara itzultzeko, sakatu egoera-barraren ezkerrean dagoen ikono berdea.



- Sakatu  deia amaitzeko.

## Egutegia


## Gertaerak erabiltzea

Zure eguneroko jarduerak eta laneko jarduerak antola ditzakezu gertaeren bidez (esate baterako, bilera korporatiboak, bilera sozialak eta kreditu-txarteletara dirua itzultzeko eskaerak). Gertaerak gehitu eta gogorarazpenak konfiguratu ditzakezu zure jarduerak aurretiaz antolatzeko.


### Programazioak gehitzea

- 1 Ireki **Egutegia** eta sakatu .
- 2 Idatzi programazioari buruzko xehetasunak, hala nola izenburua, non dagoen eta zer ordutan hasiko den eta amaituko den.
- 3 Sakatu **Gehitu gogorarazlea** programazioaren gogorazpen bat sortzeko.
- 4 Sakatu  programazioa gordetzeko.

### Gertaerak bilatzea

- 1 Egutegia pantailan, sakatu .
- 2 Idatzi gertaeraren gako-hitzak bilaketa-laukian; esate baterako, izenburua eta kokapena.

### Gertaerak partekatzea

- 1 Ireki **Egutegia** eta sakatu gertaera bat egutegiaren pantailan edo kronogramaren fitxan.
- 2 Sakatu  > **Partekatu** eskatzen zaizunean gertaera nahiago duzun moduan partekatzeko.


### Programazioak ezabatzea

Honela ezaba ditzakezu programazioak:

- **Egutegia** pantailan, sakatu ezabatu nahi duzun programazioa, eta, ondoren, sakatu **Ezabatu**.

### Egutegiko jakinarazpenak konfiguratzeko

Konfiguratu egutegiko jakinarazpen-mota zure beharren arabera. Egoera-barrako jakinarazpenak, zerrenda-jakinarazpenak, tonu-jakinarazpenak, etab. konfiguratu ditzakezu. Aldez aurretik gogorarazpenaren data eta ordua ezarri ondoren, zure gailuak jakinarazpen bat bidaliko du adierazitako datan eta orduan.


Joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** aukerara.

- Sakatu **Gogorarazteko ordu lehenetsia** edo o Egun osoko gertaeren ordua jakinaraztea gogorarazpenaren data eta ordua konfiguratzeko.

- Sakatu **Jakinazpenak** eta gaitu **Baimendu jakinarazpenak**. Ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei jakinarazpen-mota bat konfiguratzeko.


## Egutegiaren bistaratze-ezarpenak pertsonalizatzea

Egutegia bistartzeko ezarpenak pertsonaliza ditzakezu; esate baterako, astearen hasierako eguna zehaztu dezakezu, eta aste-zenbakiak erakutsi behar diren zehaztu.

- 1 Joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** aukerara.
- 2 Gaitu astearen hasierako eguna edo gaitu aste-zenbakiak erakusteko hautagailua.

## Ordezko egutegiak konfiguratzeko

Beste egutegi batzuk konfiguratu daitezke, hala nola txinatar ilargi-egutegia eta egutegi islamikoa.



Horretarako, joan **Egutegia** >  > **Ezarpenak** > **Txandakatu egutegiak** aukerara eta hautatu nahi duzun egutegia.

## Erlojua

### Alarmak konfiguratzeko

Une jakinetan soinu bat erreproduzitzeko edo gailuak dar-dar egiteko konfiguratu daitezke alarmak.

### Alarmak gehitzea

- 1 Ireki **Erlojua** > **Alarma** eta sakatu  alarma bat gehitzeko.
- 2 Egin kasu jarraibideei tonua, errepikatze-tartea eta abar konfiguratzeko.
- 3 Sakatu  ezarpenak gordetzeko.

### Alarma bat aldatzea edo ezabatzea

Sakatu alarma baten gainean hura aldatzeko edo ezabatzeko.

### Alarmak geroratzea

Ez baduzu nahi alarmak jotzen duenean altxatzerik, sakatu atzeratzeko botoia edo pizteko/itzaltzeko botoia.

Alarma sortzen duzunean konfiguratu da geroratze-denbora.



### Alarmak desaktibatzea

Alarmak jotzen duenean, irristatu hatza ezkererantz edo eskuinerantz pantailaren behealdean agertzen den botoiaren gainean, itzaltzeko.

## Tenporizadorea edo kronometroa erabiltzea

Tenporizadorea erabil dezakezu ordu jakin batean atzerako kontaketa hasteko. Kronometroa erabil dezakezu, halaber, gertaera batek zenbat irauten duen neurtzeko.

### Tenporizadorea

Ireki **Erlojua** > **Tenporizadorea**, konfiguratu iraupena eta sakatu  tenporizadorea hasteko. Gelditzeko, sakatu .


### Kronometroa

Joan **Erlojua** > **Kronometroa** funtziora eta sakatu  kronometroa hasteko. Gelditzeko, sakatu .

## Blokeo-pantailan bi erloju bistaratzea

Ez baldin bazaude zure jatorrizko ordu-eremuan, erabili **Bi erloju** bizi zaren hiriko ordua eta une horretan zauden tokiko ordua bistaratzeko blokeo-pantailan.

Joan **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Data eta ordua** aukerara, gaitu **Bi erloju** eta konfiguratu **Etxeko hiria**. Bizi zaren hiriko ordua eta une horretan zauden tokiko ordua bistaratuko dira blokeo-pantailan.

-  Blokeo-pantailan erloju bakar bat bistaratuko da, baldin eta une horretan zauden tokia eta bizi zaren hiria ordu-eremu berean badaude.

## Ohar-bloka



### Oharrak sortzea



Zure pentsamendu eta inspirazioak azkar batean jasotzeko, oharrak sor ditzakezu Eskuz idazteko modua (edukia idazteko edo marrazteko) eta Dokumentua eskaneatzeko modua erabilia.


### Ohar batean edukia gehitzea

**1** Joan **Ohar-bloka** > **Oharrak** orrira eta sakatu .

**2** Idatzi oharraren izenburua eta edukia. Gero, aukera hauek izango dituzu:

- Sakatu  egiaztapen-zerrenda bat gehitzeko.
- Sakatu  testuaren estiloa, paragrafoaren lerrokatzea eta atzealdea aldatzeko.

- Sakatu  irudi bat txertatzeko. Luze sakatu irudi baten gainean eta arrastatu nahi duzun tokira oharraren barruan.
- Oharrak hobeto aurkitzeko eta errazago ikusteko moduan antolatzeko, sakatu  amaitzen duzunean, etiketa bat eranstekeo.

**3** Sakatu  oharra gordetzeko.




## Egiteko zereginen zerrendak sortzea


Egiteko zereginak sor ditzakezu eguneroko jardueren segimendua egiteko, hala nola supermerkatuko zerrendak, laneko egitekoak eta etxeko zereginak.

### Egiteko zereginak gehitzea

Egiteko zeregin bat gehitu eta gogorarazpen bat konfiguratu dezakezu, data ordua zehaztuta.

Egiteko zeregina garrantzitsu gisa markatu baduzu, gogorarazpen bat agertuko zaizu pantaila osoan, pantaila blokeatuta dagoela.

- 1** Zoaz **Ohar-bloka** > **Egitekoak** aukerara eta sakatu .
- 2** Adierazi egiteko zeregina.
- 3** Sakatu , konfiguratu ordua, eta, ondoren, sakatu **Ados**.
- 4** Gaitu  egiteko zeregina garrantzitsu gisa markatzeko.
- 5** Sakatu **Gorde**.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

### Egiteko zereginen gogorarazpenak konfiguratzeko

Egiteko zeregin baterako ordua zehazten baduzu, errepikapen-modua hautatu dezakezu (esate baterako, **Inoiz ez**, **Egunero**, **Astero**, **Hilero** edo **Urtero**), eta egiteko zeregina egiteko eskatuko dizu gailuak behin eta berriro adierazitako unean.

### Ohar-bloka kudeatzea

Kategoriaka sailka dezakezu Ohar-blokeko edukia, karpitetan bana dezakezu, nahi ez dituzun oharrak ezaba ditzakezu, baita lagunekin partekatu ere.

Ohar-blokeko ohar-zerrenda bat edo ohar bakar bat ikusten ari zarenean, sakatu pantailaren goialdeko egoera-barra, modu bizkorrean itzultzeko lehenengo oharrera edota ikusten ari zinen oharraren hasierara.





## Ohar-blokean aplikazioak blokeatzea edo ohar bat blokeatzea

**Aplikazio-blokeoa gaitzea Ohar-blokean:** Joan **Ezarpenak > Segurtasuna > Aplikazio-blokeoa** aukerara, eta jarri blokeo-pantailaren pasahitza edo pertsonalizatu blokeo-pantailaren pasahitza, adierazten den moduan. Ondoren, gaitu Ohar-blokaren ondoko hautagailua.

## Ohar-blokeko edukia kategoriaka sailkatzea

Oharrak karpetetan sailkatzeko kategoriaren arabera, koloretako etiketak erants ditzakezu.

Metodo hauek erabil ditzakezu Ohar-blokeko edukia sailkatzeko:

- **Ohar guztiak** pantailan, irristatu hatza ezkerrera elementu baten gainean, hautatu  edo  elementua gora mugitzeko edo izarraren marka gehitzeko.
- **Ohar guztiak** edo **Egiteko guztiak** pantailan, irristatu hatza ezkerrerantz elementu batetik, hautatu , eta hautatu liburuxka bat elementu horretarako.
- Luze sakatu ohar bat edo egiteko zeregin bat, hautatu kategoria berean sailkatu nahi dituzunak, eta gero sakatu .

 Exchange kontuetako elementuak ezin dira mugitu.


## Ohar-blokeko elementuak sinkronizatzea

Irristatu hatza beherantz Exchange posta-zerrendatik, uneko Ohar-blokeko kontuko ohar eta zereginak sinkronizatzeko. Dagozkion ohar eta egiteko zereginak automatikoki sortuko dira.


Exchange kontuaren izeneko karpeta bat sortuko da automatikoki Ohar-blokean.


## Ohar-blokeko elementuak partekatzea

Ohar-blokeko elementuak partekatzeko modu hauek dituzu:


- Ohar bakar bat edo zerrenda bateko elementu bat partekatzeko, ireki **Ohar guztiak** aukeratik edo **Egiteko guztiak** pantailatik partekatu nahi duzuna, sakatu , eta, partekatzeko adierazitakoan, partekatu.

**Irudi gisa, Testu gisa, Esportatu dokumentu gisa** edo **Beste gailu batera** aukerak sakatuta parteka daitezke oharrak.

-  **Esportatu dokumentu gisa** sakatu ondoren, oharra TXT edo HTML fitxategi gisa esportatzeko aukera izango duzu. Lehenespenez, hemen gordeko da: **Storage > Emulated > 0 > Documents > NotePad**.



- Ohar bat baino gehiago partekatzeko, **Ohar guztiak** pantailan luze sakatu ohar baten gainean, eta hautatu partekatu nahi dituzun ohar guztiak. Ondoren, sakatu  eta jarraitu azalpenei, partekatzeko.


### Ohar-blokeko elementuak inprimatzea

- 1 **Ohar guztiak** pantailan, ireki inprimatu nahi duzun elementua.
- 2 Sartu  > **Inprimatu** aukeran, hautatu inprimagailu bat eta konfiguratu inprimatze-doikuntzak, eskatu ahala.

### Ohar-blokeko elementuak ezabatzea




Ohar-blokeko elementuak ezabatzeko, hauetako metodoren bat erabil dezakezu:

- **Ohar guztiak** edo **Egiteko guztiak** pantailan, irristatu hatza ezkererantz elementu batetik, hautatu , eta hautatu liburuxka bat elementu horretarako.
- Luze sakatu ezabatu nahi duzun ohar bat edo egiteko zeregin bat, hautatu edo arrastatu ezabatu nahi dituzun gainerako ohar eta egiteko zereginen egiaztapen-gelaxken gainetik, eta sakatu .

Ohar-bloketik ezabatu duzun elementu bat berrezartzeko, sakatu Ohar guztiak edo **Egiteko guztiak**, hautatu berrezarri nahi duzun elementua **Azkena ezabatutakoak** bilduman, eta sakatu .

## Grabagailua

### Audio-grabazioa




- 1 Ireki **Grabagailua**, **Tresnak** karpetan. Sakatu  grabatzen hasteko.
- 2  erabil dezakezu grabazioaren puntu garrantzitsuak markatzeko.
- 3 Sakatu  grabazioa gelditzeko.
- 4 Luze sakatu fitxategia partekatzeko, izena aldatzeko edo ezabatzeko.

Ireki **Fitxategiak** > **Arakatu** > **Telefonoa** > **Sounds** fitxategia ikusteko.



### Audio-grabazioa erreproduzitzea

Grabazio-fitxategiak zerrenda gisa agertuko dira **Grabagailuaren** pantaila nagusian. Gainean klik eginda erreproduzi daitezke.

Erreproduzitzailearen pantailan, aukera hauek dituzu:


-  sakatu dezakezu soinurik gabeko tartekak automatikoki ezabatzeko.
-  sakatu dezakezu erreprodukzio-abiadura aldatzeko.
-  sakatu dezakezu puntu garrantzitsuenak markatzeko.
- Marka baten izena sakatu dezakezu, izena aldatzeko.

### Audio-grabazioen fitxategiak editatzea

- 1 Joan **Grabagailuaren** pantaila nagusira. Sakatu grabazio-fitxategia.
- 2 Sakatu . Grabazioaren uhin-forma osoa erakusten da.
- 3 Arrastatu grabazioa hasteko eta amaitzeko orduaren kontrol irristagarriak atal bat hautatzeko. Bi hatz erabiliz ere doitu dezakezu uhin-formaren azalera, eta, ondoren, nahi duzun zatia aukeratu.
- 4 Sakatu . Hautatu **Mantendu hautatutako zatia** edo **Ezabatu hautatutako zatia**.

### Audio-grabazioen fitxategiak partekatzea

Joan **Grabagailuaren** pantaila nagusira. Audio-fitxategiak parteka ditzakezu hauetako aukeraren bat hautatuta:

- Luze sakatu grabazio-fitxategia hautapen anizkoitzeko modura sartzeko, egiaztatu partekatu nahi dituzun grabazio-fitxategiak (bat edo gehiago) hautatuak daudela, sakatu **Partekatu** eta hautatu partekatzeko metodo bat.
- Sakatu partekatu nahi duzun grabazio-fitxategietako bat erreprodukzio-interfazera sartzeko, eta, ondoren, sakatu  > **Partekatu**, eta hautatu partekatzeko metodo bat.

## Posta

### Posta-kontu berriak

Sartu zure posta-kontua **Posta** aplikazioan, zure gailua erabiltzen hasteko eta postara erraz sartzeko.


### Posta elektronikoko kontuak gehitzea

- 1 Ireki **Posta** zure telefonoan, eta hautatu postontzi-hornitzaileetako bat.
- 2 Idatzi zure helbide elektronikoa eta pasahitza, sakatu **Hasi saioa** eta jarraitu pantailan konfigurazioa osatzeko agertzen diren azalpenei. Sistema automatikoki konektatuko da zerbitzarira, eta zure ezarpenak egiaztatuko ditu.



## Exchange kontuak gehitzea

Microsoft Exchange-k aukera ematen du mezularitza digitala erabiltzeko enpresa baten barruan. Zure enpresako postontziak Exchange zerbitzaria erabiltzen badu, enpresako kontuan hasi ahalko duzu saioa zure gailutik.

- 1 Jarri harremanetan enpresako posta-zerbitzariaren arduradunarekin, domeinu-izena, zerbitzariaren helbidea, ataka-zenbakia eta segurtasun-mota eskuratzeko.
- 2 Ireki **Posta** eta hautatu **Exchange**.
- 3 Idatzi helbide elektronikoa, erabiltzaile-izena eta pasahitza.
- 4 Sakatu **Eskuzko konfigurazioa. Kontua konfiguratzeko** pantailan, idatzi posta elektronikoaren domeinu-izena, zerbitzariaren helbidea, ataka-zenbakia eta segurtasun-mota.
- 5 Sakatu , eta bete pantailan agertuko diren jarraibideak konfigurazioa osatzeko. Sistema automatikoki konektatuko da zerbitzarira, eta zure ezarpenak egiaztatuko ditu.


## Kalkulagailua

### Kalkulagailua


Zure gailuko kalkulagailua erabil dezakezu oinarrizko kalkulu matematikoak egiteko eta funtzio esponenzialak, logaritmikoak eta trigonometrikoak kalkulatzeko.

### Oinarrizko kalkulagailua erabiltzea


Bi modu hauetako edozein erabil dezakezu kalkulagailua irekitzeko:




- Bilatu **Kalkulagailua, Tresnak** karpetan.
- Iristatu hatza gorantz blokeo-pantailaren beheko aldetik hasita, lasterbideen panelera joateko, eta sakatu  kalkulagailua irekitzeko.

### Kalkulagailu zientifikoa erabiltzea

Ireki kalkulagailua eta zoaz  > **Zientifikoa** aukerara.

### Zenbakiak kopiatzea, kentzea edo ezabatzea



- Kalkulu baten emaitza kopiatzea: Luze sakatu kalkuluaren emaitzaren gainean, sakatu **Kopiatu** eta itsatsi emaitza beste toki batean, esate baterako, ohar batean edo mezu batean.
- Azken digitua ezabatzeko: Sakatu .


- Pantaila ezabatzeko: Sakatu . Kalkulua amaitzeko  sakatu ondoren,  ere saka dezakezu pantaila ezabatzeko.

## Linterna

### Linterna

Metodo hauek erabil ditzakezu linterna pizteko:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta sakatu  linterna pizteko edo itzaltzeko.
- Irristatu hatza gorantz blokeo-pantailaren beheko aldetik hasita, lasterbideen panelera joateko, eta sakatu  linterna pizteko edo itzaltzeko.






Linterna pizten denean, blokeo-pantailan jakinarazpen bat agertuko da. Sakatu  linterna itzaltzeko.

## Ispilua

### Gailua ispilu gisa erabiltzea

Erabili gailua ispilu gisa zein itxura duzun ikusteko.

Zoaz **Tresnak** > **Ispilua** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Irudia handiagotzea edo txikiagotzea: Irristatu zoomaren kontrol irristagarria; beheko aldean dago. Bestela, ukitu pantaila bi aldiz handitzeko, eta berriro bi aldiz hasierako ikuspegia berrezartzeko.
- Irudia gordetzea: Ukitu pantaila uneko irudian gelditzeko. Ukitu pantaila berriro, eragiketarekin jarraitzeko. Irudia geldirik dagoenean, sakatu  gordetzeko. Gordetako irudia **Galerian** aurki daiteke.
- Ispiluaren distira doitzea: Sakatu  edo  pantailaren goialdean.
- Pantaila lurruntzea: Sakatu  eta gaitu **Egin putz**. Ondoren, putz egin mikrofonoari, pantaila lurrundu dadin. Garbitu pantaila, lurruna kentzeko.
- Ispiluaren markoa aldatzea: Sakatu  bestelako marko bat erabiltzeko.
- Ispilu hautsiaren efektua sortzea: Luze sakatu pantailan ispilua "hausteko"; soinu-efektu bat erreproduzituriko da aldi berean. Sakatu berriro pantailan ispilua "konpontzeko".

## Optimizatzailea

### Biltegitzeko lekua egitea

**Sistemaren kudeatzaile**-ren barruko **Garbitu** funtzioa erabil dezakezu beharrezkoak ez diren fitxategiak edo fitxategi astunak bilatzeko, besteak beste, aplikazioen hondar gisa geratzen diren fitxategiak, nahi ez dituzun instalazio-paketeak, WeChat-eko datuak, etab. Fitxategi horiek detektatu ondoren, ezabatzeko aukera izango duzu, nahi izanez gero.

- 1 Ireki **Sistemaren kudeatzailea** eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Bilaketa amaitutakoan, sakatu fitxategi bakoitzaren ondoan dagoen **Garbitu** aukera, beharrezkoak ez direnak ezabatzeko.

### Sistemaren zaborra automatikoki garbitzea

- 1 Ireki **Sistemaren kudeatzailea** eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Irristatu hatza beherantz pantailaren goialdetik, eta gailuak automatikoki ezabatuko du sistemaren zaborra.

### Hondar-fitxategiak eskuz ezabatzea

Telefonoak erabiltzen ez diren fitxategiak automatikoki ezabatu ondoren, baliteke zenbait hondar-fitxategi geratzea, eskuz ezabatu beharrekoak.

Ireki **Garbitu** eta sakatu **Garbitu** hondar-fitxategiaren ondoan.

### Fitxategi bikoiztuak ezabatzea



**Sistemaren kudeatzailea** gai da gailuan bikoiztuta dauden fitxategiak identifikatzeko.

**Garbitu** pantailan, sakatu **Bikoiztu fitxategiak** eta hautatu ezabatu nahi dituzun fitxategiak.

### Nahi ez dituzun deiak iragaztea eta blokeatzea

Nahi ez dituzun deiak, hala nola saltzaileenak, iruzurra bilatzen dutenak eta bestelakoak, iragazteko arauak konfiguratu daitezke.

### Nahi ez duzun dei bat iragaztea





- 1 Joan **Telefonoa** >  >  **Blokeatuta** aukerara.

Aukera gisa, ireki **Sistemaren kudeatzailea** > **Blokeatuta** > .



- 2 Sakatu **Deiak blokeatzeko arauak** eta aktibatu nahi dituzun iragazki-arauak.

### Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaztea

Zenbaki jakin batzuen sarrerako deiak iragaz ditzakezu, hauetako edozein metodo erabilita:


- Ireki **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Blokeatutako en zerrenda**, sakatu , eta gehitu iragazi nahi dituzun telefono-zenbakiak.
- Ireki **Telefonoa**, sakatu **Kontaktuak** fitxa, sakatu iragazi nahi duzun kontaktua eta hautatu  > **Zerrenda beltza**.

### Iragazitako deien jakinarazpenak jasotzeko konfiguraztea

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** >  > **Jaso jakinarazpenak** aukerara, eta konfiguratu iragazitako deiak jasotzen dituzunean jakinarazpenik jaso nahi duzun.

### Iragazitako deiak kudeatzea

Iragazkia pantailan, iragazitako deiak kudea ditzakezu; esate baterako, deiak itzulita, erregistroak ezabatuta edo erreklamazioak bidalita zenbaki bat gaizki markatu bada.

Joan **Telefonoa** >  > **Blokeatuta** aukerara. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Erregistro bat hautatu eta **Deitu** hautatzea zenbaki horretatik egindako deia itzultzeko; **Onartutako en zerrendan gehitu** edo **Gehitu kontaktua** hautatzea; edo **Ezabatu** sakatzea deien erregistroak ezabatzeko.
- **Ezabatu** sakatzea, iragazitako deiak sortaka ezabatzeko.
- **Blokeatzeko arauak** sakatzea iragazki-arauak aldatzeko.

## Device Clone

### Klonatu gailua erabiltzea datuak gailu berrira transferitzeko

**Klonatu gailua** aukerak aukera ematen dizu zure aurreko telefonoko oinarritzko datu guztiak (kontaktuak, egutegia, irudiak eta bideoak barne) bizkor eta erraz eramateko zure telefono berrira.


### Android gailu batetik datuak transferitzea

- 1 Zure telefono berrian, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa. Bestela, ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Klonatu gailua**, sakatu **Hau da gailu berria** eta, gero, sakatu **Honor** edo **Beste Android bat**.
- 2 Jarraitu pantailako jarraibideei **Klonatu gailua** deskargatzeko eta zure aurreko gailuan instalatzeko.
- 3 Aurreko gailuan, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa eta sakatu **Hau da gailu zaharra**. Jarraitu pantailako jarraibideei kode bat eskaneatuta nahiz eskuz zure aurreko gailua zure telefono berriarekin konektatzeko.
- 4 Aurreko gailuan, hautatu klonatu nahi dituzun datuak eta sakatu **Transferitu** klonazioa abiarazteko.

 Android 7.0 duten telefonoetan edo bertsio berriagoetan bakarrik dago erabilgarri **Klonatu gailua**.

### Datuak iPhone edo iPad batetik migratzea

- 1 Zure telefono berrian, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa. Bestela, ireki **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Klonatu gailua**, sakatu **Hau da gailu berria** eta, gero, sakatu **iPhone/iPad**.
- 2 Jarraitu pantailako jarraibideei **Klonatu gailua** deskargatzeko eta zure aurreko gailuan instalatzeko.
- 3 Aurreko gailuan, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa eta sakatu **Hau da gailu zaharra**. Jarraitu pantailako jarraibideei kode bat eskaneatuta nahiz eskuz zure aurreko gailua zure telefono berriarekin konektatzeko.
- 4 Aurreko gailuan, hautatu klonatu nahi dituzun datuak, eta jarraitu pantailako jarraibideei datuen klonazioa osatzeko.

 iOS 8.0 duten telefonoetan edo bertsio berriagoetan bakarrik dago erabilgarri **Klonatu gailua**.

## Gomendioak

### Gomendioak


**Gomendioak** atalak aholkuak emango dizkizu telefonoa erabiltzen azkar ikasteko. Erabiltzailearen eskuliburuaren bertsio osoa ere eskaintzen du, edozein unetan kontsultatzeko.

**Gomendioak** atalaren sarrera:

- Ilustraziodun aholkuak Bideo labur bat edo testu argi eta zehatza duen irudi bat, eragiketa bat nola egin ikasten laguntzeko. Txartelak egoeraren arabera sailkatzen dira; hala, errazago aukeratu dezakegu nahi dugun atala.
- Gomendio zehatzak: Zure telefonoaren funtzio aurreratuetan ulertzeko eta erraz atzitzeko jarraibideak.

**Gomendioak** Funtzio nagusiak:

- Bilatu: Idatzi gako-hitz bat harekin lotutako eduki guztia berreskuratzeko **Gomendioak** atalean; horri esker, azkar eskuratu ahal izango duzu behar duzun informazioa. Informazio eguneratua ere eskaintzen du, kontsultatzeko.
- Atsegin dut eta iruzkindu: Informazioaren berri eman dezakezu, eta iruzkinak egin.
- Probatu: **Probatu orain** botoia erabiltzeko aukera ematen du, zeregin garrantzitsu edo konplexuetarako. Sakatu funtzioaren interfazera zuzenean joateko.

 Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.


# Ezarpenak

## Wifia


### Wifia

Wifi-sare baten bidez Internetera konektatzea datu mugikorrek aurrezteko modu eraginkorra da. Wifia-aren segurtasuna monitorizatzeko aukera ere gaitu dezakezu, haririk gabeko sarbide-eremu arriskutsuak saihesteko eta Interneterako sarbide segurua bermatzeko.

### Wifi-sare batera konektatzea



 Segurtasun-arriskuak saihesteko (adibidez, zure datu pertsonaletara inor baimenik gabe sartu eta galera ekonomikoak izatea), kontu handiz konektatu behar duzu doako wifi-sare publikoetara.

- 1 Sakatu Ezarpenak > Wi-Fi aukera eta gaitu Wi-Fi.
- 2 Konekta zaituz wifi-sare batera **Wi-Fi** pantailan, hauetako metodo bat erabilita:
  - Hautatu wifi-sare bat Sare erabilgarriak aukeran, konektatzeko. Sare zifratuek pasahitz bat behar dute.
  - Wifi-sare bat eskuz gehitzeko, irristatu hatza pantailaren beheko aldera, sakatu Gehitu sarea eta adierazi sarearen izena, konexioa osatzeko.

Jakinarazpen-barran  ikonoa bistaratzeak esan nahi du gailua wifi-sarera konektatuta dagoela.

### Datuak transferitzea Wi-Fi Direct erabilita

Wi-Fi Direct erabil dezakezu HONOR gailuen artean datuak transferitzeko. Wi-Fi Directek aukera ematen dizu fitxategi handiak gertu dagoen gailu batera transferitzeko, bluetooth bidez baino bizkorrago, eta gailuak lotzeko beharrik gabe.

- 1 Gailu hartzailean, joan **Ezarpenak** > **Wi-Fi** aukerara eta gaitu **Wi-Fi**.
- 2 Joan **Ezarpen gehiago** > **Wi-Fi Direct** aukerara, Wi-Fi Direct gaitu duten eta gertu dauden gailuak bilatzen hasteko.
- 3 Fitxategiak transferitzen dituen gailuan, luze sakatu partekatu nahi dituzun fitxategiak hautatzeko, sakatu  eta hautatu Wi-Fi Direct.
  -  Urrats horiek desberdinak izan daitezke fitxategiak aplikazio batetik partekatzen badira zuzenean.
- 4 Sakatu gailu hartzailearen ikonoa konexioa ezartzeko, eta, ondoren, partekatu fitxategiak.
- 5 Gailu hartzailean, onartu Wi-Fi Direct-en transferentzia-eskaera.

Ondoren, ireki **Fitxategiak > Arakatu > Telefonoa > Download > Wi-Fi Direct**, jasotako fitxategiak ikusteko.

### Sareak hautatzea Wi-Fi+ erabilia

Wi-Fi+ funtzioa gaituta dagoenean, zure gailuak aldezturik konektatu izan den wifi-sare bat edo doako sare bat detektatzen badu, automatikoki gaituko du wifi-funtzioa eta sare horretara konektatuko da. Zure gailuak uneko wifi-sarearen kalitatea ebaluatuko du, eta datuetara pasatuko da, wifi-seinalea ahula bada.

- 1 Joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara.
- 2 Sakatu **Ezarpen gehiago** eta gaitu edo desgaitu **Wi-Fi+**.

## Bluetootha

### Zure gailuko bluetooth oinarrizkoa

Bluetootha erabilia, zure gailua entzungailuetara, bozgorailuetara edo ibilgailuetako entretenitzeko sistemetara konekta dezakezu, edo zure gailutik datuak beste gailu batzuekin partekatu.

Bluetooth funtzio hauek gehituko ditugu zure gailurako: ① Bluetootha aktibatzea edo desaktibatzea; ② Bluetootha darabilen gailuaren izena aldatzea; ③ Bluetootha darabilen gailu bat parekatzea; ④ Fitxategiak bluetooth bidez transferitzea; ⑤ Gailuak desparekatzea.

Bluetoothak 10 metroko distantzia hartzen du. Distantzia horren barruan erabili bluetooth funtzioak.

### Bluetootha aktibatzea edo desaktibatzea

- Irristatu beheantz egoera-barratik jakinarazpen-panelera sartzeko (gehiago irristatu dezakezu beheantz), eta aktibatu edo desaktibatu **Bluetootha**. Luze sakatu **Bluetootha** ezarpen-pantailan sartzeko.
- Ireki **Ezarpenak > Bluetooth**, eta aktibatu edo desaktibatu **Bluetooth** etengailua.

### Bluetootha darabilen gailuaren izena aldatzea:

- 1 Bluetootharen ezarpen-pantailan, gaitu **Bluetooth**.
- 2 Sakatu **Gailuaren izena**, idatzi izen berria, eta sakatu **Ados**.

### Bluetootha darabilen gailu bat parekatzea



- 1 Gaitu Bluetootha beste gailuan, eta konfiguratu detektagarri gisa. Kontsultatu gailuaren erabiltzaile-gida jarraibide zehatzagoak izateko.
- 2 Gailutik, joan **Bluetooth**aren ezarpen-pantailara eta gaitu **Bluetooth** funtzioa gailuak automatikoki bila ditzan gertu dauden Bluetooth gailuak.

**3 Gailu erabilgarriak** zerrendan, hautatu zer gailurekin lotu nahi duzun, eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei gailuarekin lotzeko.

Bluetootharen ezarpen-pantailan, sakatu  Bluetooth gailu bat baino gehiago konektatzeko iradokizunak ikusteko.

### Fitxategiak Bluetooth bidez transferitzea

Bluetootha erabil dezakezu bideoak, argazkiak, kontaktuak, etab. beste gailu batera transferitzeko, betiere bi gailuak Bluetootharen helmenaren barruan badaude.

- 1 Parekatu Bluetooth bidez gailu hartzailea eta gailu igorlea.
- 2 Bidalketa egiten duen gailuan, luze sakatu fitxategi bat, hautatu partekatu nahi dituzun fitxategiak, sakatu  eta hautatu **Bluetooth**.
  -  Fitxategiak zuzenean aplikazioetatik partekatzen badituzu, baliteke eragiketak ez izatea berdin-berdinak.
- 3 Sakatu gailu hartzailearen Bluetootharen izena, partekatzen hasteko.
- 4 Gailu hartzailean, onartu Bluetootharen transferentzia-eskaera.

### Bluetootha darabilten gailuak desparekatzea

- 1 Bluetootharen ezarpen-pantailan, gaitu Bluetooth hautagailua.
- 2 Parekatutako gailuen zerrendan, sakatu  desparekatu nahi duzun gailuaren izenaren ondoan eta, ondoren, sakatu Desparekatu.

## Datu mugikorrak

### Datu mugikorretara konektatzea

- 1 Egiatzatu datu mugikorrak dituzula SIM txartelean.
- 2 Aktibatu datu mugikorrak, hauetako metodoren bat erabilita:
  - Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Aktibatu **Datu mugikorrak**.
  - Joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** > **Datu mugikorrak** funtziora eta gaitu **Datu mugikorrak**.

Bateria aurrezteko eta datu-erabilera murrizteko, desgaitu datu mugikorren zerbitzua, behar ez duzunean.

### SIM txartelak kudeatzea

SIM txartelak gaitu eta desgaitu ditzakezu, eta izena jarri, errazago identifikatzeko.



## SIM txartelak gaitzea eta desgaitzea

Zoaz **Ezarpenak > Sare mugikorra > SIMaren kudeaketa** aukerara eta gaitu edo desgaitu SIM txartel bat, behar duzunaren arabera.

SIM txartel bat desgaitzen baduzu, ezingo duzu erabili deitzeko, mezuak bidaltzeko eta Internetera sartzeko.

## SIM txartelari izena jartzea


Izena jar diezaiekezu SIM txartelei, txartelak errazago identifikatzeko eta kudeatzeko. Adibidez, SIM txartel bat identifikatzeko "Lana" erabil dezakezu, eta, besterako, "Pertsonala".

Ireki **Ezarpenak > Sare mugikorra > SIMaren kudeaketa**, eta sakatu  SIM txartelaren izena editatzeko.

## Sare-konexioa beste gailu batzuekin partekatzea

**Sare publiko pertsonala** funtzioa gaitu ostean, beste mugikor batzuekin partekatu ahalko dituzu zure datu mugikorrek edo zure gailua konektatuta dagoen wifi-sarea.

### Sarea partekatzea wifi-eremu pertsonal baten bidez

-  · Ezarpenetako elementuak aldatu egiten dira gailuaren arabera. Zure mugikorrek ez badu elementu espezifiko bat, dagokion funtzioa ez dela onartzen esan nahi du.
- Autentifikazioa behar duten wifi-sare batzuk ezin dira partekatu.


Ireki **Ezarpenak > Sare mugikorra > Sare publiko pertsonala**, eta gaitu **Sare publiko pertsonala**. Zure gailuko datu mugikorrek edo wifi-sarea beste gailu batzuekin partekatuko dira.

Wifi-eremu pertsonalean, hauek egin ditzakezu :

- **Gailuaren izena** konfiguratu.
- **Pasahitza** konfiguratu.
- **Konektatutako gailuak** sakatu, konektatutako gailuen zerrenda eta blokeo-zerrenda ikusteko. **Konektatutako gailuak** zerrendako gailu bat sakatu, **Blokeatutako zerrendara** eramateko, jarraibideen arabera. Zerrendako gailu bat ere ezaba dezakezu.
- Datu mugikorren sarea partekatzen ari bazara, Gehiago saka dezakezu AP banda konfiguratzeko.

### Sarea Bluetooth bidez partekatzea

- 1** Zoaz **Ezarpenak > Bluetooth** aukerara eta gaitu **Bluetooth** funtzioa. Hautatu gailu bat eta jarraitu pantailako azalpenei partekatzea bukatzeko.
- 2** Ireki **Ezarpenak > Sare mugikorra > Sare publiko pertsonala > Gehiago** eta gaitu **Bluetooth bidezko konexio-partekatzea**.

- 3** Parekatutako gailuaren Bluetooth-ezarpenen pantailan, sakatu  gailuaren izenaren ondoan eta gaitu Interneterako sarbidea sarea partekatzeke.

### Sarea USB bidez partekatzea


- 1** Erabili USB kable bat zure gailua ordenagailura konektatzeko.
- 2** Zure gailuan, ireki Ezarpenak > Sare mugikorra > **Sare publiko pertsonala** > **Gehiago** eta gaitu **USB bidezko ainguraketa** funtzioa zure datuak edo une honetan konektatuta zauden wifi-sarea partekatzeke.

## Beste konexio batzuk

### Hegazkin modua gaitzea eta desgaitzea

Hegazkin batean sartzen zarenean, gaitu hegazkin modua, airelineak eskatzen badu. Hegazkin moduan jarrita, zure gailuarekin ezingo da deitu, ezingo da SMS mezurik bidali eta jaso, eta ezingo da datu mugikorrik erabili, baina gainerako funtzio guztiak erabili ahal izango dituzu.

Hegazkin modua gaitzeko edo desgaitzeko, hauetako metodoetako edozein erabil dezakezu:


- Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Sakatu  Hegazkin modua gaitzeko eta desgaitzeko.
- Joan **Ezarpenak** > **Sare mugikorra** funtziora, eta gaitu edo desgaitu **Hegazkin modua**.

Hegazkin modua gaituta dagoenean, wifi- eta bluetooth-funtzioak automatikoki desgaitzen dira. Airelineak baimena ematen badu, gaitu egin ditzakezu.

-  · Egiaztatu zure gailua sistemaren bertsio berrienarekin eguneratu dela.

### NFCri buruzko sarrera

Irismen laburreko komunikazioa (NFC) distantzia laburrean haririk gabe konektatzeko aukera ematen duen teknologia bat da. Kontakturik gabeko NFC komunikazioari esker, gailu mugikorrek eta bestelako gailu elektronikoen batzuk hainbat modutan konekta daitezke, datuak transferi daitezke, eta ordainketak erraz egin

-  · Gailu batzuk ez dute onartzen NFCa.
- Gaitu Irakurri eta idatzi/P2P NFCren ezarpen-pantailan, erabilgarri badago. Funtzio hau desberdina izan daiteke operadorearen arabera.

### NFC gaitzea eta desgaitzea

NFC honela gaitu eta desgaitu daiteke:

- Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irriatu berriro hatza beherantz lasterbideen hautagailu guztiak ikusteko, eta, jarraian, gaitu edo desgaitu NFC.

Luze sakatu **NFC** ezarpen-pantaila atzitzeko.


- Joan **Ezarpenak** > **Konexio gehiago** > **NFC** aukerara **NFC** gaitzeko eta desgaitzeko.


## Telefonoaren pantaila hari gabe proiektatzea

Segurtasun-arrazoiak direla eta, telefonoaren pantaila haririk gabe pantaila handi batean (adibidez, telebista batean) proiektatuta dagoenean –lan-kontuengatik nahiz entretenimendu gisa–, jakinarazpenak, hala nola sarrerako deiak, SMS mezuak eta erlojuaren alarmak, telefonoan bakarrik bistaratuko dira.

**1** Aukera hauek dituzu, pantaila handiaren modeloaren eta funtzioen arabera:

- **Pantaila handiak Miracast onartzen badu**, aktibatu hari gabeko proiektzioarako hautagailua.
- **Pantaila handiak Miracast onartzen ez badu**, haririk gabeko HDMI egokigailu bat erabil dezakezu zure telefonoa pantailara konektatzeko. Egiaztatu haririk gabeko HDMI egokigailua elikatze-iturri batera konektatuta dagoela.

 Pantaila handiak Miracast onartzen duen egiaztatzeko eta haririk gabeko proiektzioa nola gaitu jakiteko, begiratu pantaila handiaren erabiltzailearen gida edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin.

**2** Telefonoan, irristatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpen-panela irekitzeko, eta aktibatu .

**3** Irriatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko, eta gaitu Hari gabeko proiektzioa. Zure telefonoa erabilgarri dauden bistaratze-gailuak bilatzen hasiko da.

**4** Gailuen zerrendan, sakatu pantaila handiari edo haririk gabeko HDMI egokigailuari dagokion izena, proiektzioaren konexioa osatzeko.

Behin konexioa ezarritakoan, telefonoa horizontalean jar dezakezu, hobeto ikusteko.

Gainera, hatza beherantz irrista dezakezu egoera-barratik eta **Deskonektatu** sakatu.

## HONOR Share

Irudiak, bideoak, dokumentuak eta bestelako fitxategi-mota batzuk gailuen artean haririk gabe bizkor partekatzeko aukera ematen duen teknologia bat da HONOR Share. Bluetootha erabiltzen du HONOR Share onartzen duten gertuko gailuak detektatzeko, eta Wi-Fi Direct, datu mugikorrik erabili gabe fitxategiak transferitzeko.

## HONOR Share gaitzea eta desgaitzea

Aukera hauek dituzu HONOR Share gaitzeko eta desgaitzeko:

- Irriatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta arrastatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko; jarraian, aktibatu edo desaktibatu HONOR Share.

HONOR Share luze sakatuz ere joan zaitezke ezarpenen pantailara.


- Joan **Ezarpenak** > **Konexio gehiago** > **HONOR Share** aukerara **HONOR Share** gaitzeko eta desgaitzeko.

### Fitxategiak gailuen artean bizkor partekatzea HONOR Share erabilia

HONOR Share erabil dezakezu HONOR gailuen artean fitxategiak bizkor partekatzeko.

Hartzaileak fitxategien aurrebista ikus dezake bidali aurretik, eta fitxategi horien eduki osoa ikusi jaso ondoren. Esate baterako, hartzaileak Galerian ikus ditzake jasotako argazki eta bideoak.

**1** Gailu hartzailean, gaitu **HONOR Share**.

**2** Gailu igorlean, luze sakatu partekatu nahi duzun fitxategia edo albuma, hautatu arte, eta sakatu . Sakatu **HONOR Share** eta, jarraian, sakatu gailu hartzailearen ikonoa, fitxategia bidaltzeko.

 Urrats horiek desberdinak izan daitezke fitxategiak aplikazio batetik partekatzen badira zuzenean.

**3** Gailu hartzailean, sakatu **Ados** transferentzia onartzeko.

Jasotako fitxategiak ikusteko, ireki **Fitxategiak**, sakatu **Bilatu** eta joan **Telefonoa** > **HONOR Share** aukerara.

Jasotako irudi eta bideoak ikusteko, **Galeria** > **Albumak** > **HONOR Share** aukera ere erabil dezakezu.

### Pauso bakar batean inprimatzea HONOR Share erabilia


HONOR Share onartzen duen inprimagailu bat gertu dagoenean, erabili HONOR Share inprimagailua detektatzeko eta zure gailuan gordetako irudiak edo PDF fitxategiak inprimatzeko.

**1** Inprimagailu-motaren arabera, egiaztatu alderdi hauek:


- Wifi bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta zure gailuaren sare berera konektatuta.
- WiFi Directo bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta WiFi Directo funtzioa gaituta.
- Bluetooth bidezko inprimagailuak: Inprimagailuak piztuta egon behar du, eta Bluetooth bidez detektatzeko moduan.

**2** Sortu inprimatu nahi duzun fitxategiaren aurrebista bat gailuan, eta jarraian, joan **Partekatu** > **HONOR Share** aukerara.

**3** Inprimagailua detektatu ondoren, sakatu izena gailuan eta doitu xehetasunak aurrebistako pantailan. Ondoren, sakatu **INPRIMATU**. Bluetooth inprimagailua lehendabiziko aldiz lotzean, bilatu inprimagailua zure telefonoan, sakatu inprimagailuaren izena eta, sakatu inprimagailuaren pizteko/itzaltzeko botoia segundo batez, bi gailuak lotuta daudela egiaztatzeko.

-  Onartzen diren inprimagailuen zerrendara joateko, sakatu Laguntza HONOR Share partekatzeko pantailan, hautatu Inprimagailuak eta sakatu Zein inprimagailu onartzen dira?.

## Telefonoaren eta ordenagailuaren arteak datuak transferitzea USB kable bat erabilia

- Konektatu zure gailua ordenagailura USB kable baten bidez. Ordenagailuan kontrolagailua instalatzen denean automatikoki, zure telefonoari dagokion unitatearen izena agertuko da.
- Zure gailuan, irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko, ireki **Ukitu aukera gehiago lortzeko**, eta hautatu USB bidezko konexio-modu bat datuak transferitzeko.
  - Argazkiak transferitzea:** Erabili irudiak transferitzeko protokoloa (PTP) telefonoaren eta ordenagailuaren artean argazkiak transferitzeko. Ordenagailuan agertzen den unitate berrian, gailuan biltegitratutako argazkiak ikus ditzakezu, eta argazkiak kopiatu eta itsatsi ditzakezu gailuaren eta ordenagailuaren artean.
  - Fitxategiak transferitzea:** Erabili multimedia transferitzeko protokoloa (MTP) telefonoaren eta ordenagailuaren artean multimedia-fitxategiak transferitzeko. Ordenagailuan agertzen den unitate berrian, gailuan biltegitratutako argazkiak ikus ditzakezu, eta argazkiak kopiatu eta itsatsi ditzakezu gailuaren eta ordenagailuaren artean.
    -  Instalatu Windows Media Player 11 edo bertsio berriago bat ordenagailuan, telefonoan multimedia-fitxategiak erreproduzitzeko.
  - MIDI sarrera:** Erabili zure telefonoa musika-tresnen interfaze digitalaren (MIDI) audio-sarrerako gailu gisa, eta erreproduzitu musika ordenagailuan.

## Irudiak eta dokumentuak inprimatzea

Konektatu gailua wifi bidez, Mopria-k ziurtatutako inprimagailu batera, gailutik irudiak eta dokumentuak inprimatzeko.

### Gailua inprimagailu batera konektatzea

- Irakurri inprimagailuaren eskuliburua edo jarri harremanetan fabrikatzailearekin, Mopria-k ziurtatutakoa dela egiaztatzeko.
 

Ez bada hala, jarri harremanetan fabrikatzailearekin, aplikazio edo osagarri egokia instalatzeko zure gailuan.
- Konektatu gailua eta inprimagailua wifi-sare berera, hauetako metodoren bat erabilia:
  - Konektatu wifi-bideratzaile bat: Gaitu wifi-sarea inprimagailuan eta konektatu wifi-bideratzaileara. Zure gailuan, joan **Ezarpenak** > **Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, hautatu wifi-bideratzaile bera eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei ezarpenak osatzeko.



- Wi-Fi Direct bidez konektatzea: Inprimagailuak WiFi Direct onartzen badu, segi inprimagailuaren eskuliburuan zehazten diren jarraibideei funtzio hori gaitzeko. Zure gailuan, joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, joan **Ezarpen gehiago > Wi-Fi Direct** aukerara eta, ondoren, hautatu inprimagailua, konexioa ezartzeko.
- Konektatu inprimagailua wifi-eremu batera: Inprimagailuak aukera badu wifi-eremu gisa funtzionatzeko, segi inprimagailuaren eskuliburuan wifi-eremua gaitzeko eta pasahitza konfiguratzeko zehazten diren jarraibideei. Zure gailuan, joan **Ezarpenak > Wi-Fi** aukerara, gaitu **Wi-Fi**, hautatu inprimagailuaren wifi-eremua eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei ezarpenak osatzeko.

**3** Ireki **Ezarpenak > Konexio gehiago > Inprimatzea > Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia** eta gaitu **Inprimaketa-zerbitzu lehenetsia**.

**4** Hautatu inprimagailua bilaketaren emaitzetan, eta jarraitu pantailan inprimagailua gehitzeko agertzen diren azalpenei.

### Fitxategiak inprimatzea

Fitxategiak inprimatzeko **Galerian** eta **Ohar-blokean**:

- Irudiak inprimatzeko: **Galerian** bazaude, ireki irudia, sakatu  > **Inprimatu edo esportatu PDFra**, hautatu inprimagailua eta jarraitu pantailako jarraibideei.
- Oharrak inprimatzeko: **Ohar blokean** bazaude, ireki oharra, sakatu  > **Inprimatu**, hautatu inprimagailua eta jarraitu pantailako jarraibideei.

## Pantaila nagusia eta pantaila-atzealdea

### Pantaila nagusiaren diseinua kudeatzea

Pertsonalizatu gailuaren pantaila nagusia, zure erabilerara egokitzeko.

### Pantaila nagusiko ikonoak berrantolatzea

Luze sakatu ikono bat handitu arte, eta, ondoren, arrastatu pantaila nagusian nahi duzun tokiraino.

### Pantaila nagusiko ikonoak lerrokatuta mantentzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz **Hasierako pantailako ezarpenak** modura sartzeko eta gaitu **Lerratu automatikoki**. Funtzio hori gaituta dagoela, aplikazioak ezabatzen direnean hutsik geratzen diren eremuak automatikoki beteko dira.

### Pantaila nagusiko ikonoen posizioak blokeatzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz **Hasierako pantailako ezarpenak** modura sartzeko eta gaitu **Blokeoaren diseinua**.

## Pantaila nagusiaren diseinua hautatzea

Pantaila nagusian, elkartu bi hatz, joan Hasierako pantailako ezarpenak > Diseinua atalera, eta hautatu nahi duzun diseinu-eredua.

## Pantaila nagusia Ezarpenetan konfiguratzera

**Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera > Hasierako pantailako ezarpenak** aukerara joan zaitezke, eta **Lerratu automatikoki** gaitu.

## Karpetak erabiltzea pantaila nagusiko ikonoak antolatzeko

Pantaila nagusian ikonoak antolatzeko, gorde karpetetan kategorien arabera eta esleitu izen bat.

- 1** Luze sakatu ikono bat handitu arte, eta, ondoren, arrastatu beste ikono bat dagoen tokiraino, karpeta berri batean gordetzeko.
- 2** Ireki karpeta, sakatu izenaren gainean, eta idatzi izen berri bat, erraz gogoratzeko modukoa.


## Aplikazioen ikonoak karpeta batera gehitzea eta ezabatzea

Ireki karpeta bat, eta sakatu . Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Aplikazio bat edo gehiago hautatzea eta Ados sakatzea karpetan gehitzeko.
- Aplikazio bat edo gehiago desautatzea eta Ados sakatzea karpetatik kentzeko. Aplikazio guztiak desautatzen badituzu, karpeta ezabatuko da.

## Aplikazioen tiradera erabiltzea aplikazioak gordetzeko

Aplikazioak tiradera batean jar ditzakezu, eta gehien erabiltzen dituzunak bakarrik utzi pantaila nagusian.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

## Aplikazioen tiradera funtzioa gaitzea

Joan **Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera > Pantaila nagusiaren estiloa** aukerara, eta hautatu **Aplikazio-tiradera**.

Funtzio hori gaituta duzula, hatza gorantz irristatuta pantaila nagusian, tiraderan gordetako aplikazio guztiak atzitzeko aukera izango duzu.

## Pantaila nagusian lasterbideak sortzea

Aplikazioen tiraderan, lerratu hatza gorantz pantaila nagusian aplikazio-tiradera ikusteko, luze sakatu aplikazio bat handitu arte, eta, ondoren, arrastatu pantaila nagusian nahi duzun posizioraino.

## Aplikazioak berriro Tiraderan jartzea

Luze sakatu aplikazio baten ikonoa, harik eta gailuak dar-dar egiten duen arte; ondoren, sakatu **Ezabatu** Eragiketa honek aplikazioaren ikonoa pantaila nagusitik ezabatzeko balio du; ez du desinstalatzen.

Aplikazioen tiraderan aurkituko duzu.

## Aplikazio-tiradera modua desgaitzea

Pantaila nagusi estandarrera itzultzeko, sakatu **Ezarpenak > Hasierako pantaila eta horma-papera > Pantaila nagusiaren estiloa** eta hautatu **Estandarra**.

## Pantaila eta distira



### Pantailaren distira automatikoki doitzea

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira** aukerara eta gaitu **Automatikoa**.

Gailuak automatikoki doituko du pantailaren distira inguruko argitasunaren arabera.

### Pantailaren distira eskuz doitzea

Eskuz doitu dezakezu pantailaren distira hauetako metodoren bat erabilita:

- Irriatu hatza egoera-barratik beherantz jakinarazpenen panela irekitzeko.  
 atalean, irriatu kontrol irristagarria pantailaren distira doitzeko.
- Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira** aukerara.  atalean, irriatu kontrol irristagarria pantailaren distira doitzeko.

### Kolore-tenperatura doitzea:

Ireki Ezarpenak > Pantaila eta distira > **Kolore modua eta tenperatura**, eta hautatu nahi duzun kolore-tenperatura. **Lehenetsia** eta **Epela** moduek atsedean handiagoa ematen diete begiei, eta, beraz, horiexek dira gomendagarrienak.

- **Lehenetsia**: tonu naturala
- **Beroa**: tonu horixka
- **Hotza**: tonu zurixka
- Zirkuluaren edozein puntu sakatu edo puntua irriatu dezakezu kolore-tenperatura doitzeko.

### Irakurketa modua


Irakurketa moduak eraginkortasunez gutxitzen ditu argi urdinaren kalteak eta pantaila doitzen du argi beroagoak bistartzeko. Horrek ikusmen-nekea arintzen du eta begiak babesten.



- Eman atseden begiei gutxienez 10 minutuz ordu-erdian behin.
- Begiratu beste toki batera pantailak eragiten duen nekea arintzeko begiei.
- Ikusmena zaintzeko ohiturak hartzea lagungarria da begiak babesteko eta miopia saihesteko.

### Irakurketa modua gaitzea eta desgaitzea

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko; jarraian, aktibatu edo desaktibatu **Irakurketa modua**. Luze sakatu **Irakurketa modua** ezarpen-pantaila atzitzeko.
- Joan **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Begietako erosotasuna** aukerara eta gaitu edo desgaitu **Gaitu egun guztian**.

Irakurketa modua aktibatuta dagoela,  ikonoa agertuko da egoera-barran, eta pantailak tonu horixka hartuko du, argi urdin gutxiago igorriko baitu.

### Irakurketa modurako ordutegi bat konfiguratzeko

Zoaz **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Irakurketa modua** aukerara, gaitu **Programatu**, eta konfiguratu **Hasiera-ordua** eta **Amaiera-ordua**, zure zaletasunen arabera.

### Irakurketa modua pertsonalizatzea

Joan **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Begietako erosotasuna** aukerara, gaitu **Gaitu egun guztian** edo konfiguratu **Programatu** eta doitu **Iragazki-maila** aukeraren azpiko hautagailua zenbat argi iragazi nahi duzun pertsonalizatzeko.

## Pantaila osoa ikustea

### Pantaila osoa ikusteko modua aplikatzea

- Zure gailuan instalatutako aplikazio gehienak automatikoki egokituko dira pantaila osoan behar bezala bistartzeko.
- Aplikazio batzuk behar bezala agertzen ez badira, sartu hemen: **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Bistaratzeko ezarpen gehiago > Pantaila osoko pantaila** eta aktibatu hautagailuak. **Pantaila osoko pantaila** gaitzen baduzu, litekeena da aplikazio batzuk gaizki ikustea; adibidez, luzatuta.

### Bistaratzeko eremua pantailaren goiko aldean ezartzea

**1** Ireki **Ezarpenak > Pantaila eta distira > Bistaratzeko ezarpen gehiago > Ebakina**.

**2** Aplikazio jakin baten goiko eremua ezartzeko, hautatu aplikazioa eta konfiguratu goiko eremua nola bistaratu behar den.

- **Automatikoa**
- **Erakutsi koska**

- Ezkutatu koska

## Soinuak eta bibrazioa



### Ez molestatu modua konfiguratzeko

**Ez molestatu** moduak etenak saihestuko dizkizu kontzentratzeko beharra duzunean. Modu hori gaituta dagoela, dei eta mezuak isilarazi egiten dira, eta zerrenda-jakinazpenak ez dira bistaratzen.

### Ez molestatu modua gaitzea edo desgaitzea

Honela gaitu edo desgaitu dezakezu Ez molestatzeko modua:

- Irriatu beherantz telefonoaren egoera-barratik jakinarazpen-panelera sartzeko (gehiago irriatu dezakezu beherantz). Ez molestatzeko modua aktibatzea eta desaktibatzea Luze sakatu **Ez molestatu** modua ezarpen-pantailan sartzeko.
- Ireki **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioak > Ez molestatu**, eta gaitu edo desgaitu **Ez molestatu**.

Ez molestatzeko modua gaituta dagoenean, ilargi-formako ikono bat  agertzen da egoera-barran. Jakinarazpenak goitibeherako jakinarazpen-panelean ikus ditzakezu Ez molestatzeko moduan. Irriatu ezkererantz jakinarazpenean, eta sakatu , gogorazle atzeratu bat ezartzeko.

Sarrerako deiak, jakinarazpenak eta mezuak daudenean, zure gailua ez da piztuko, ez du jakinarazpenik bistaratuko zerrenda gisa, eta isildu egingo da.

### Ez molestatu modurako ordutegi bat konfiguratzeko

- 1** Joan **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioak > Ez molestatu** aukerara eta desgaitu **Ez molestatu**.
- 2** Gaitu **Programatuta**. Larunbat eta igandeetan, zure gailua Ez molestatzeko moduan jarriko da adierazitako orduan, lehenespenez.
- 3** Sakatu **Programatuta** denbora-tartea eta errepikapen-zikloa konfiguratzeko.
- 4** **Gehitu** sakatu dezakezu zenbait hasiera-ordu konfiguratzeko.

### Ez molestatu moduan deiei edo mezuei erantzutea

Ez molestatzeko moduan, pertsona jakin batzuen deiak edo mezuak jasotzeko baimena eman dezakezu.

Joan **Ezarpenak > Soinuak eta bibrazioa > Ez molestatu** aukerara eta gaitu **Ez molestatu** edo **Programatuta**. Jarraian, aukera hauek izango dituzu:

- Sakatu **Deiak** edo **Mezuak** eta hautatu kontaktu-kategoria jakin bat. **Ez molestatu** moduan, izendatutako kategoria horretako kontaktuen dei edo mezu bat jasotzean erreproduzituko da dei-tonua.
- Aktibatu **Errepikatutako dei-egileak** aukera. Dei-tonua 15 minuturen barruan errepikatutako zenbaki bereko deien kasuan erreproduzituko da.

## Jakinarazpenak

### Aplikazioetako oharrak

Aplikazio batean jakinarazpen berriak jasotzean, zenbaki bat duen ohar bat agertuko da aplikazioaren ikonoan. Puntu bat ere konfiguratu daiteke adierazpen gisa, edo adierazpena aplikazio batzuetarako edo guztietarako ezkutatu.


Aplikazioen ikonoetan sinboloak desaktibatzea

- 1 Ireki **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** eta sakatu **Aplikazio-ikonoaren bereizgarriak**.
- 2 Desaktibatu aplikazio batzuen hautagailuak, edo guztienak.

### Aplikazio-jakinarazpenak desgaitzea

#### Aplikazio jakin baten jakinarazpenak desgaitzea

Ez baduzu nahi aplikazio baten jakinarazpenek eten zaitzaten, aukera hauek dituzu:

- Aplikazio-jakinarazpen bat jaso ondoren, irristatu hatza ezkererantz jakinarazpenaren gainean, jakinarazpen-panelean, eta joan  > **Desgaitu jakinarazpenak** funtziora.
- Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** aukerara, sakatu jakinarazpena desgaitu nahi diozun aplikazioa, eta gero desgaitu **Baimendu jakinarazpenak**.

 Funtzio hau ez dago eskuragarri aplikazio batzuetan.

#### Aplikazio-jakinarazpenak sortaka desgaitzea

Zenbait aplikazioren jakinarazpenak aldi berean desgaitzeko, ireki **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** > **Kudeatu guztia**, eta desgaitu aplikazio bakoitzaren ondoan dagoen hautagailua.

### Jakinarazpenen edukia ezkutatzea blokeo-pantailan

Saihestu hirugarren batzuek jakinarazpenen edukia ikustea blokeo-pantailan. Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** aukerara eta gaitu **Ezkutatatu jakinarazpenen edukia**.

### Aplikazio-jakinarazpenen ezarpen gehiago

#### Aplikazioen jakinarazpen-metodoa aldatzea

Ireki **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak**. Hautatu aplikazio bat aplikazioa jakinarazteko metodoa ezartzeko.

Gaitu **Baimendu jakinarazpenak**: alerta bat erreproduzitzen du aplikaziorako jakinarazpen berriak daudenean.

 Aplikazio bakoitzak bere jakinarazpen-metodoa eduki dezake.

## Jakinarazpenek pantaila aktibatzen dute

Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** > **Jakinarazpen-ezarpen gehiago** aukerara, eta gaitu **Aktibatu pantaila**. Zure gailuak, jakinarazpen bat jasotzen duenean, automatikoki aktibatuko du blokeo-pantaila.

## Jakinarazpen-ikonoak egoera-barran ikustea

Joan **Ezarpenak** > **Jakinarazpenak** > **Jakinarazpen-ezarpen gehiago** aukerara, eta gaitu **Erakutsi jakinarazpen-ikonoak egoera-barran**.

# Datu biometrikoak eta pasahitza

## Hatz-markaren IDa erabiltzea

Hatz-markaren IDa erabil dezakezu pantaila desblokeatzeko, kontu-zenbakiak eta pasahitzak automatikoki idazteko edo informazio pribatura sartzeko (hala nola aplikazio-blokeora).

## Hatz-marka bat erregistratzea

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Datu biometrikoak eta pasahitza** > **Hatz-markaren IDa** aukerara eta jarraitu pantaila blokeatzeko pasahitza konfiguratzeko edo sartzeko azalpenei.
- 2 Sakatu **Hatz-marka berria** hatz-marka erregistratzeko prozesua hasteko.
- 3 Jarri hatz-punta hatz-marka digitalen sentsorean. Gailuak dar-dar egiten duenean, altxatu hatza eta sakatu berriro. Mugitu hatza sentsorearen inguruan, hatz-puntaren beste parte batzuk erregistratzeko.
- 4 Erregistroa osatutakoan, sakatu **Ados**.

Orain, pantaila desblokeatu ahal izango duzu, hatza hatz-marken sentsorearen gainean jarrita.

## Hatz-marka baten izena aldatzea edo ezabatzea

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Datu biometrikoak eta pasahitza** > **Hatz-markaren IDa** aukerara eta sartu pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 **Hatz-marken zerrenda** atalean, sakatu erregistratutako hatz-marka, izena aldatzeko edo ezabatzeko.

## Hatz-marka bat identifikatzea

Aukera ematen du zure hatzak erregistratutako hatz-markekin identifikatzeko.

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Datu biometrikoak eta pasahitza** > **Hatz-markaren IDa** aukerara eta sartu pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 **Hatz-marken zerrenda** atalean, sakatu **Identifikatutako hatz-marka**.
- 3 Sakatu hatz-marken sentsorea hatzarekin. Harekin bat egiten duen hatz-marka nabarmenduko da.

## Hatz-marka erabiltzea Kutxa gotorrera sartzeko

- 1 Ireki **Ezarpenak** > **Datu biometrikoak eta pasahitza** > **Hatz-markaren IDa**, eta sartu pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 Aktibatu **Atzitu Gotor kutxa**, eta jarraitu zure hatz-marka Kutxa gotorrarekin lotzeko pantailan ematen diren jarraibideei.

Orain, ireki **Fitxategiak** > **Arakatu** > **Kutxa Gotorra**, eta sartu hatz-markarekin.

## Hatz-marka digitala erabiltzea blokeatutako aplikazioak atzitzeko

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Datu biometrikoak eta pasahitza** > **Hatz-markaren IDa** aukerara eta sartu pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 Aktibatu **Sartu aplikazio-blokeoan** eta jarraitu pantailan zure hatz-marka Aplikazio-blokeoarekin parekatzeko agertzen diren azalpenei.

Pantaila nagusian blokeatuta dauden aplikazioak ireki ahal izango dituzu zure hatz-marka digitala erabilita.

## Hatz-markaren bidezko ordainketa gaitzea eta erabiltzea


Hatz-marka erabil dezakezu ordainketa-aplikazioetan ordainketak egiaztatzeko.

Ireki ordainketa-aplikazioa, eta jarraitu funtzio hori gaitzeko pantailan ematen diren azalpenei.

## Aurpegia ezagutzea

Aurpegia ezagutzea aukerarekin, gailua desblokeatu eta blokeatutako aplikazioak atzitu ahal izango dituzu aurpegiarekin.

## Aurpegiko datuak erregistratzea

- 1 Joan **Ezarpenak** > **Datu biometrikoak eta pasahitza** > **Aurpegia ezagutzea** aukerara eta idatzi pantaila blokeatzeko pasahitza.
- 2 Hautatu **Hartu gailua esnatzeko**.
  -  Ezarpenetako elementuak aldatu egiten dira gailuaren arabera. Zure mugikorak ez badu elementu espezifiko bat, dagokion funtzioa ez dela onartzen esan nahi du.
- 3 Sakatu **Hasi** eta jarraitu pantailan zure aurpegiko datuak erregistratzeko agertzen diren azalpenei.

## Aurpegiaren bidez desblokeatzeko funtzioa gaitzea

**Aurpegia ezagutzea** pantailan, sakatu **Desblokeatu gailua** eta hautatu desblokeatzeko metodo bat.

## Aplikazio-blokeoa atzitzea aurpegia ezagutzeko funtzioarekin

**Aurpegia ezagutzea** pantailan, gaitu **Sartu aplikazio-blokeoan** eta jarraitu pantailan aurpegiko datuak Aplikazio-blokeoan eransteko agertzen diren azalpenei.

Ondoren, pantaila nagusian blokeatutako aplikazio bat sakatu ahalko duzu, eta aurpegia ezagutzeko funtzioa erabili hura atzitzeko.

## Aurpegiko datuak desgaitzea edo ezabatzea

**Aurpegia ezagutzea** pantailan, aukera hauek dituzu:

- Funtzio jakin batzuen aurpegiko datuak desgaitzea: desgaitu **Desblokeatu gailua** edo **Sartu aplikazio-blokeoan**, dagokionaren arabera. Ekintza honek ez ditu ezabatuko zure aurpegiko datuak.
- Aurpegiko datuak ezabatzea: sakatu **Ezabatu aurpegiaren datuak** eta jarraitu pantailan zure aurpegiko datuak ezabatzeko agertzen diren azalpenei.

## Pantaila desblokeatzeko metodoa

Pantaila desblokeatzeko, zenbaki bat, eredu bat edo metodo hibrido bat konfiguratu dezakezu.

### Pantaila desblokeatzeko metodoa konfiguratzeko

- 1 Ireki **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza** eta sakatu **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak**.
- 2 Idatzi 6 digituko pasahitz bat.
- 3 Bestela, sakatu **Aldatu desblokeatzeko metodoa** eta hautatu desblokeatzeko metodo bat. Ondoren, jarraitu pantailako jarraibideei hautatutako metodoaren bidez pantaila desblokeatzeko.

### Blokeo-pantailaren pasahitza aldatzea:

- 1 Ireki **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza** eta sakatu **Aldatu blokeatutako pantailaren pasahitza**.
- 2 Idatzi blokeo-pantailako uneko pasahitza.
- 3 Sartu pasahitz berria edo sakatu **Aldatu blokeatutako pantailaren pasahitza** pasahitz berria hautatu eta sartzeko.

### Blokeo-pantailaren pasahitza desaktibatzea

Ireki **Ezarpenak > Datu biometrikoak eta pasahitza** eta sakatu **Desgaitu blokeatutako pantailaren pasahitza**.

## Aplikazioak

### Aplikazioen ezarpenak ikustea edo aldatzea

Joan **Ezarpenak > Aplikazioak > Aplikazioak** atalera, eta hautatu aplikazio bat. Aukera hauek dituzu, besteak beste: geldiarazi, desinstalatu, ikusi, aplikazioaren baimenak aldatu eta jakinarazpen-metodoak konfiguratu.

 Aplikazio batzuk ezin dira desinstalatu.



## Bateria

### Energiaren kudeaketa

**Bateria** pantailan, gutxi gorabehera zenbat bateria geratzen den egiazta daiteke, eta energia aurrezteko modua gaitu daiteke, gailuaren bateriaren autonomia luzatze aldera.


### Energia aurrezteko modua gaitzea

Energia aurrezteko modua gaituta baduzu gailuan eta bateria % 10etik gora badago, funtzio batzuk desgaitu egingo dira, atzeko planoan aritzen diren aplikazioak murriztu egingo dira, eta efektu bisualak arindu egingo dira, energia-kontsumoa murrizteko. Bateria % 10ean edo baxuago badago, energia aurrezteko neurri zorrotzagoak hartuko dira, ahalik eta denbora gehiena bermatzeko jarduerarik gabeko egoeran. Gomendatzen da **Energia aurrezteko modua** gaitzea bateriaren energia-maila % 20koa edo hortik beherakoa denean.


Horretarako, ireki **Ezarpenak** > **Bateria** (edo **Sistemaren kudeatzailea** > ) , eta gaitu **Energia aurrezteko modua**. Pantailan  ikonoa agertuko da, egoera-barran. Energia-aurreztearen neurketei buruzko xehetasunak ikusteko, sakatu **Informazio gehiago**.

### Errendimendu handiko modua gaitzea

**Errendimendu handiko modua** zure telefonoaren elikatze-konfigurazioa doitzen du errendimendu maximoa eskaintzeko. Horren ondorioz, bateria bizkorrago agortuko da, bereziki, grafiko askoko aplikazioak erabiltzen ari bazara.

Bateriak behar adina energia duenean, ireki **Ezarpenak** > **Bateria** (edo **Sistemaren kudeatzailea** > ) eta aktibatu **Errendimendu handiko modua**.

 ikonoa agertuko da egoera-barran.


 Gailu batzuetan **Errendimendu handiko modua** ez dago erabilgarri. **Baterian Errendimendu handiko modua** aukera agertzen ez bada, gailuak funtzioa onartzen ez duen seinale.

### Kargatze adimenduna funtzioa gaitzea

Kargatze adimenduna funtzioak erabiltzailearen kargatze-ohiturak ikasten ditu, eta kargatze-prozesua modu adimendunean kudeatzen du. Funtzio honi esker, bateria gutxiago xahutzen da, eta, guztiz kargatuta denbora gutxiago egiten duenez, bateriak autonomia handiagoa du. Funtzio hori gaituta edukitzea gomendatzen da.

Adibidez, gailuak gauez edo luzaroan kargatzen badituzu, karga adimenduna funtzioak karga geldiaraziko du bateriaren kapazitatea maila jakin batera iritsitakoan. Goizean zu esnatu baino lehen, Karga adimenduna funtzioak kargari berrekingo dio, gailua erabat kargatu arte.

Hala, zure gailuak denbora gutxiago egingo du erabat kargatuta, eta, horri esker, bateria gutxiago higatuko da, eta luzaroago izango du autonomia.

 Zure karga-ohiturei buruzko datuak zure gailuan bakarrik erabiliko dira; ez da haien segurtasun-kopiarik egingo, eta ez dira hodeian kargatuko.

Funtzio hau gaitzeko, ireki **Ezarpenak > Bateria > Bateria-ezarpen gehiago** eta gaitu **Kargatze adimenduna**.

### Bateria-kapazitate adimenduna funtzioa gaitzea


Bateria-kapazitate adimenduna funtzioak erabilgarri dagoen gehienezko bateria-kapazitatea modu adimentsuan doitzen du, une bakoitzeko egoeraren arabera, haren higadura mantsotzeko eta balio-bizitza luzatzeko. Funtzio hori gaituta edukitzea gomendatzen da.

Funtzio hau gaitzeko, ireki **Ezarpenak > Bateria > Bateria-ezarpen gehiago** eta gaitu **Kargatze adimenduna**.

### Bateriaren ezarpenak konfiguratzeko

Geratzen den bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzea nahi duzun eta gailuaren pantaila itzalita dagoenean sare-konexioa izan nahi duzun ere konfiguratu dezakezu.

### Geratzen den bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzea

Ireki **Ezarpenak > Bateria** (edo **Sistemaren kudeatzailea > **), sakatu **Bateria-portzentajea** eta hautatu bateria-ehunekoa egoera-barran bistaratzeko aukera, ikonoan nahiz hartatik kanpo.

### Konektatuta jarraitzea gailua lo dagoenean

Gailuak atsedean moduan dagoenean mezuak jasotzen eta datuak deskargatzen jarrai dezan nahi baduzu, konfiguratu lo dagoenean konektatuta jarraitzeko. Kontuan izan energia-konsumoa areagotuko duela.

**Bateria** pantailan, sakatu **Bateria-ezarpen gehiago** eta gaitu edo desgaitu **Jarraitu konektatuta gailua lo moduan dagoenean**.

## Biltegitzea

### Biltegitzearen egoera ikustea

Joan **Ezarpenak > Biltegitzea** atalera biltegitzearen egoera ikusteko, eta optimiza ezazu beharrezkotzat jotzen duzunean.

### Biltegitzeko lekua egitea

**Sistemaren kudeatzailearen** barruko **Garbitu** funtzioa erabil dezakezu beharrezkoak ez diren fitxategiak edo fitxategi astunak bilatzeko, besteak beste, aplikazioen hondar gisa geratzen diren fitxategiak, nahi ez dituzun instalazio-paketeak, WeChat-eko datuak, etab. Fitxategi horiek detektatu ondoren, ezabatzeko aukera izango duzu, nahi izanez gero.



- 1 Ireki **Sistemaren kudeatzailea** eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Bilaketa amaitutakoan, sakatu fitxategi bakoitzaren ondoan dagoen **Garbitu** aukera, beharrezkoak ez direnak ezabatzeko.

### Sistemaren zaborra automatikoki garbitzea

- 1 Ireki **Sistemaren kudeatzailea** eta sakatu **Garbitu**.
- 2 Irristatu hatza beherantz pantailaren goialdetik, eta gailuak automatikoki ezabatuko du sistemaren zaborra.

### Hondar-fitxategiak eskuz ezabatzea

Telefonoak erabiltzen ez diren fitxategiak automatikoki ezabatu ondoren, baliteke zenbait hondar-fitxategi geratzea, eskuz ezabatu beharrekoak.

Ireki **Garbitu** eta sakatu **Garbitu** hondar-fitxategiaren ondoan.

### Fitxategi bikoiztuak ezabatzea

**Sistemaren kudeatzailea** gai da gailuan bikoiztuta dauden fitxategiak identifikatzeko.

**Garbitu** pantailan, sakatu **Bikoiztu fitxategiak** eta hautatu ezabatu nahi dituzun fitxategiak.

## Segurtasuna


### Zure pribatutasuna babestea Aplikazio-blokeoaren bidez

Funtzio horri esker, datu pribatuak dituzten aplikazioak blokea daitezke, hala nola txat- eta ordainketa-aplikazioak. Hala, inor baimenik gabe haietara sartzea saihesten da.

### Aplikazio-blokeoa funtzioa gaitzea

Zoaz **Ezarpenak > Segurtasuna > Aplikazio-blokeoa > Gaitu** aukerara, jarraitu pantailan Aplikazio-blokeoko pasahitza konfiguratzeko agertzen diren azalpenei, eta hautatu zer aplikazio blokeatu nahi dituzun.

Aurpegiaren bidez edo hatz-markaren bidez desblokeatzeko funtzioa gaitu baduzu, hatz-markaren edo aurpegiaren ID batekin elkartu dezakezu Aplikazio-blokeoa, azalpenei jarraituz.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.


### Aplikazioak blokeatzeko pasahitza edo segurtasun-galderak aldatzea

Atzitu Aplikazio-blokeoko ezarpen-pantaila, joan  > **Pasahitz-mota** aukerara eta hautatu **Pantaila-blokeoa eta pasahitzak** edo **PIN pertsonalizatua** aplikazioak blokeatzeko pasahitz gisa.

**PIN pertsonalizatua** hautatzen baduzu, pasahitz berria eta segurtasun-galderak konfiguratu ditzakezu.

## Aplikazio-blokeoa bertan behera uztea edo desgaitzea

**Aplikazio-blokeo**ko ezarpen-pantailan, egin ondorengo urrats hauek:

- Baliogabetu **Aplikazio-blokeoa** funtzioa Blokeatutako aplikazioen zerrendan, desaktibatu blokeoa baliogabetu nahi diezun aplikazioen ondoko hautagailuak.
- Berrezarri Aplikazio-blokeoa funtzioa; Atzitu >  **Desgaitu aplikazio-blokeoa** > **DESGAITU**. Blokeo guztiak baliogabetu eta aplikazio-blokeoko ezarpen guztiak ezabatuko dira.

## SIM txartelaren PIN kodearen blokeoa konfiguratzea

PINa SIM txartel baten identifikazio-kodea da, eta SIM txartela blokeatzeko konfiguratu daiteke. Konfiguratu ondoren, baimenik gabe sartzea eragozteko, gailua pizten duzun bakoitzean edo gailu berri bat erabiltzen hasten zaren bakoitzean, dagokion PINa sartu beharko duzu SIM txartela desblokeatzeko.

Okerreko PINa sartu baduzu eta PINa desblokeatzeko baimendutako gehienezko saiakera-kopurua gainditu baduzu, PINa desblokeatzeko kodea (PUK) sartu eta PINa berrezarri beharko duzu. PUK gakoa desblokeatzeko baimendutako gehienezko saiakera-kopurua gainditzen baduzu, zure SIM txartela betiko blokeatuko da.

SIM txartelaren PINa eta PUK kodea operadoreak ematen ditu. PINaren eta PUKaren digitu-kopurua eta haiek desblokeatzeko onartzen den saiakera-kopuru maximoa operadoreak ezartzen ditu.

- 1** Ireki **Ezarpenak** > **Segurtasuna** > **Ezarpen gehiago** > **Konfiguratu SIMaren blokeoa** SIMa blokeatzeko ezarpen-pantailara joateko.
- 2** Gaitu **Blokeatu SIM txartela**, idatzi PINa, eta, gero, sakatu **Ados**. SIM txartelaren PINa aldatzeko, sakatu **Aldatu SIMaren PINa**, eta jarraitu pantailako argibideei.

## Pribatutasuna

### Baimenak kudeatzea

Litekeena da aplikazio batzuek baimenak behar izatea, hala nola kokapen-baimena, dagozkien zerbitzuak emateko.

Hala ere, aplikazio batzuek gehiegizko baimenak lor ditzakete, eta horrek arriskuan jar ditzake zure informazioaren pribatutasuna eta segurtasuna. Aplikazio bakoitzari emandako baimenak ikus ditzakezu, eta beharrezkotzat jotzen ez dituzunak ukatu.

## Kokapen-baimenak kudeatzea

Aplikazio bati kokapen-baimena eman ondoren, hark noiznahi eskuratu dezake zure kokapenari buruzko informazioa. Adibidez, mapa-aplikazio bati kokapen-baimena ematen bazaio, hark kokapen- eta nabigazio-zerbitzuak eman ditzake. Zerbitzu horiek behar ez badituzu, ezeztatu egin dezakezu baimena.

**1** Ireki **Ezarpenak** > **Aplikazioak** > **Baimen-kudeatzailea**.

**2** **Baimen-kudeatzailea** pantailan, sakatu **Kokapena**, sakatu dagokion aplikazioaren ikonoa, eta hautatu baimen-aukerak.

## Pribatutasunerako sarbide-erregistroak berrikustea

Pribatutasunerako sarbide-erregistroak egiazta eta administra ditzakezu, justifikaziorik gabeko baimenak ezabatzeko, zerbitzuak hobetzeko.


**Baimen-kudeatzailea** pantailan, hautatu baimen bat, gaitzeko edo desgaitzeko.

## Kokapen-zerbitzuak

Aplikazio batzuek kokapenaren informazioa behar dute zerbitzu hobeak eskaintzeko. Kokapen-zerbitzuak gaitu edo desgaitu ditzakezu, eta kokapenaren informazioa atzitzeko baimena eman edo ukatu diezaiekezu nahi duzun aplikazioei.

## Kokapen-zerbitzuak gaitzea edo desgaitzea

Modu hauetako edozein erabil dezakezu kokapen-zerbitzuak gaitzeko edo desgaitzeko:

- Irristatu hatza beherantz, egoera-barraren gainean, jakinarazpen-panela irekitzeko, eta irristatu berriro hatza beherantz lasterbide guztiak ikusteko. Sakatu  funtzioa gaitzeko edo desgaitzeko.
- Bestela, atzitu **Ezarpenak** > **Kokaleku-sarbidea** eta gaitu edo desgaitu **Sartu nire kokalekuan**.

Kokapen-zerbitzuak desgaitzen badituzu, aplikazio eta zerbitzu guztiek zure kokapenaren informazioa jasotzea eta erabiltzea saihestuko du gailuak, aplikazio integratu batzuen kasuan izan ezik. Aplikazio eta zerbitzu horiek zure kokapenaren informazioa behar dutenean, kokapen-zerbitzuak gaitu behar dituzula gogoraraziko dizu gailuak.

## Kokapen-zerbitzuen zehaztasuna areagotzea

Zure gailuaren kokapenaren zehaztasuna hobetzeko, aplikazio eta zerbitzuek gertuko wifi-sareak eta bluetootha darabilten gertuko gailuak bilatu ditzaten edo nabigazio globaleko satelite-sistemarako (GNSS) datu osagarrietara sar daitezzen ahalbidetu dezakezu.



Funtzioaren erabilgarritasuna desberdina da gailuaren arabera.

Atzitu **Ezarpenak** > **Kokaleku-sarbidea** > **Aurreratua** eta konfiguratu eskatzen diren aukerak.

## Aplikazioek kokapenari buruzko informazioa izateko baimena ematea edo ez ematea

Aplikazioek kokapenari buruzko informazioa izateko baimena eman dezakezu, edo baimen hori ukatu, adibidez, baimena behin bakarrik edo beti eman ez, edo aplikazioa erabiltzen duzunean horretarako baimena ukatuz.

- 1 Ireki **Ezarpenak > Pribatutasuna > Baimen-kudeatzailea** sakatu **Kokapena** eta begiratu zer aplikaziotan duten sarbidea kokapenaren informaziora.
- 2 Sakatu zer aplikaziotan aldatu nahi dituzun ezarpenak, eta jarraitu pantailan baimenak emateko eta ukatzeko agertzen diren azalpenei.

## Irisgarritasun-funtzioak

### Pantaila-irakurgailua erabiltzea

Gailua erabiltzean ikusmen-arazoak dituzten erabiltzaileei laguntzeko diseinatu dira pantaila-irakurleen aplikazioak.

### Kolore-zuzenketa erabiltzea pantailaren kolorea pertsonalizatzeko

Kolorea zuzentzeak pantailaren edukia errazago ikusten laguntzen die ikusmen-arazoak dituzten pertsonen.

- 1 Ireki **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Erabilerraztasuna > Kolore-zuzenketa** eta gaitu Kolore-zuzenketa.
- 2 Sakatu **Kolore-zuzenketa** eta hautatu zer modutan zuzendu nahi duzun kolorea.

### Handitze-keinuak

Irudia hurbiltzeko, erabili handitzeko keinuak.

Ireki **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Erabilerraztasuna > Lupa** eta aktibatu Lupa hautagailua.

Sakatu pantaila bi aldiz hatz batekin, eta, ondoren:

- Egin atximur bi hatzekin edo gehiagorekin pantailaren irudia handitzeko.
- Iristatu bi hatzekin edo gehiagorekin pantaila mugitzeko.

### Kolorea alderantzikatze funtzioa gaitzea

Koloreak alderantzikatze funtzioa pantailaren atzeko planoaren eta testuaren koloreak aldatzeko erabiltzen da. Funtzionalitate hori gaituta dagoenean, telefonoak kolore zuriko testua erakutsiko du hondo beltzean.

Ireki **Ezarpenak > Erabilerraztasun-funtzioak > Erabilerraztasuna**, eta aktibatu Kolorea alderantzikatzea hautagailua.

## Irisingarritasun-funtzioak lasterbideak erabiliz gaitzea

Bolumen-botoiaren lasterbidea erabiliz gaitu ditzakezu irisingarritasun-funtzioak.

- 1 Ireki **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Erabilerraztasuna** > **Erabilerraztasun-lasterbidea**.
- 2 Sakatu **Hautatu eginbideak** eta hautatu lasterbidearen bidez gaitu nahi duzun funtzioa.
- 3 Gaitu **Erabilerraztasun-lasterbidea**. Sakatu bolumena igotzeko eta jaisteko botoiak aldi berean hiru segundoz irisingarritasun-funtzioa aktibatzen.

## Luze sakatzen deneko atzerapen-denbora doitzea

Funtzio horri esker, pantailan elementuren bat luze sakatzean pantailak erantzuteko behar duen denbora doitu daiteke.

Ireki **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Erabilerraztasuna**, sakatu **Sakatze luzearen iraupena** eta ezarri nahi duzun atzerapen-denbora.

## Pizte/itzaltze programatua konfiguratzeko

**Programatutako piztea eta itzaltzea** funtzioa erabil dezakezu gailua konfiguratutako orduan pizteko eta itzaltzeko. Energia aurrezten eta atseden hartzen ari zaren bitartean etenak saihesten lagunduko dizu.


- 1 Ireki **Ezarpenak** > **Erabilerraztasun-funtzioak** > **Programatutako piztea eta itzaltzea** eta gaitu
- 2 **Programatutako piztea eta itzaltzea**.
- 3 Konfiguratu pizteko eta itzaltzeko orduak eta errepikapen-zikloa. Gailua automatikoki piztuko eta itzaliko da zehaztutako orduan.

Funtzio hori erabiltzeari uzteko, desgaitu **Programatutako piztea eta itzaltzea**.

## Sistema eta eguneratzeak

### Sistemaren hizkuntza eta eskualdea aldatzea

- 1 Ireki **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Hizkuntza eta testu-mezuak idazkera** > **Hizkuntza eta eskualdea**, eta hautatu erabili nahi duzun hizkuntza.
- 2 Bilatzen duzun hizkuntza zerrendan ez badago, sakatu **Gehitu hizkuntza bat** hura bilatzeko eta zerrendari eransteko. Ondoren, hautatu hizkuntza.

-  · Sistemak hizkuntza asko onartzen ditu, baina ez guztiak. Litekeena da nahi duzun hizkuntza ez aurkitzea.
- Bestela, irristatu hatza pantailan zerrendaren beheko alderaino, eta sakatu **Eguneratu zerrenda** sistemarekin bateragarriak diren hizkuntzen zerrenda eguneratzeko.

- 3** Sakatu **Eskualdea** zure hizkuntza/eskualdea hautatzeko. Sistemaren interfazea egokitu egingo da, hautatzen den herrialdeko edo eskualdeko ohituren arabera.

## Sistemaren data eta ordua konfiguratzea

Gailua tokiko datarekin, egunarekin eta ordu-eremuarekin sinkroniza daiteke sare mugikor baten bidez. Gailuaren data, ordua eta ordu-eremua eskuz ere konfigura daitezke.

Joan **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Data eta ordua** aukerara eta, ondoren, hautatu zure beharretara egokitzen diren aukerak.

## Sistemaren data eta ordua automatikoki edo eskuz konfiguratzea

- Gaitu **Ezarri automatikoki** gailua sare mugikor baten bidez sinkroniza dadin tokiko datarekin eta orduarekin.
- Data eta ordua eskuz konfiguratzeko, desgaitu **Ezarri automatikoki**.

## Ordu-eremua aldatzea

- Gaitu **Ezarri automatikoki** gailua sare mugikor baten bidez sinkroniza dadin tokiko ordu-eremuarekin.
- Ordu-eremua eskuz konfiguratzeko, desgaitu **Ezarri automatikoki**.

## Orduaren formatua aldatzea

- Gaitu **24 orduko formatua** aukera gailuak 24 orduko formatua konfiguratzeko.
- Desgaitu **24 orduko formatua** aukera 12 orduko formatua konfiguratzeko.

## Klonatu gailua erabiltzea datuak gailu berrira transferitzeko

**Klonatu gailua** aukerak aukera ematen dizu zure aurreko telefonoko oinarrizko datu guztiak (kontaktuak, egutegia, irudiak eta bideoak barne) bizkor eta erraz eramateko zure telefono berrira.


## Android gailu batetik datuak transferitzea

- 1** Zure telefono berrian, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa. Bestela, ireki **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Klonatu gailua**, sakatu **Hau da gailu berria** eta, gero, sakatu **Honor** edo **Beste Android bat**.
- 2** Jarraitu pantailako jarraibideei **Klonatu gailua** deskargatzeko eta zure aurreko gailuan instalatzeko.
- 3** Aurreko gailuan, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa eta sakatu **Hau da gailu zaharra**. Jarraitu pantailako jarraibideei kode bat eskaneatuta nahiz eskuz zure aurreko gailua zure telefono berriarekin konektatzeko.
- 4** Aurreko gailuan, hautatu klonatu nahi dituzun datuak eta sakatu **Transferitu** klonazioa abiarazteko.

 Android 7.0 duten telefonoetan edo bertsio berriagoetan bakarrik dago erabilgarri **Klonatu gailua**.

## Datuak iPhone edo iPad batetik migratzea

- 1** Zure telefono berrian, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa. Bestela, ireki **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Klonatu gailua**, sakatu **Hau da gailu berria** eta, gero, sakatu **iPhone/iPad**.
- 2** Jarraitu pantailako jarraibideei **Klonatu gailua** deskargatzeko eta zure aurreko gailuan instalatzeko.
- 3** Aurreko gailuan, ireki **Klonatu gailua** aplikazioa eta sakatu **Hau da gailu zaharra**. Jarraitu pantailako jarraibideei kode bat eskaneatuta nahiz eskuz zure aurreko gailua zure telefono berriarekin konektatzeko.
- 4** Aurreko gailuan, hautatu klonatu nahi dituzun datuak, eta jarraitu pantailako jarraibideei datuen klonazioa osatzeko.

 iOS 8.0 duten telefonoetan edo bertsio berriagoetan bakarrik dago erabilgarri **Klonatu gailua**.

## Fabrikako ezarpenak berrezartzea

### Sareko ezarpenak berrezartzea

Aukera honekin datu mugikorrek, wifi-sarea eta bluetootharen ezarpenak berrezarriko dira. Telefonoko beste ezarpen batzuk ez dira aldatuko, eta datuak ez dira ezabatuko.

Ireki **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Berrezarri**, sakatu **Sareko ezarpenak berrezartzea** eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, sareko ezarpenak berrezartzeko.


### Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Aukera hau erabilia gailuko datuak ezabatuko dira: kontuak, aplikazioetako datuak eta sistemaren ezarpenak, instalatutako aplikazioak, musika, irudiak, barne-biltegiko fitxategi guztiak, segurtasun-txipeko edukiak, sistemaren eta aplikazioen datuak eta gailuan gordetako eta HONORen IDarekin erlazionatutako datu pertsonalak. Egin zure datuen segurtasun-kopia bat gailuan fabrikako ezarpenak jarri aurretik.

Ireki **Ezarpenak > Sistema eta eguneratzeak > Berrezarri > Berrezarri telefonoa** aukeran, sakatu **Berrezarri**, eta jarraitu pantailan agertzen diren azalpenei, fabrikako ezarpenak berrezartzeko.

## Modu soila gaitzea eta desgaitzea

Modu soilak diseinu argiagoa hartzen du nabigazioa errazteko, pantaila nagusiko ikonoen eta tipografiaren tamaina handitzen du, eta bolumena maximizatzen du.

 Funtzio hau desberdina izan daiteke gailuaren arabera.

## Modu soila gaitzea

Joan **Ezarpenak** > **Sistema eta eguneratzeak** > **Modu soila** aukerara eta sakatu **Gaitu**.  
Luze sakatu ikono baten gainean nahi duzun tokira irristatzeko, edo desinstalatu aplikazioa, ez baduzu behar.

## Modu soiletik irtetea

Ireki **Ezarpenak** eta sakatu **Modu soiletik irtetea**.

## Telefonoari buruz

### Lege-oharra

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Eskubide guztiak erreserbatuta.



Erreferentzia gisa soilik erabiltzekoa da eskuliburu hau. Baliteke eskuratuko produktua desberdina izatea: kolorea, tamaina, pantailaren diseinua... Eskuliburu honetako adierazpen, informazio eta gomendioek ez dute sortzen inolako bermerik, ez berariazkorik, ez inpliziturik.

Modeloa:VNE-LX1

Magic UI 6.1\_01