

CONFIGURACIÓN MiFi ZTE MF30



A continuación te explicamos paso a paso como configurar el MiFi:

1. PREPARAR EL MIFI

- Abre la tapa de la batería e inserta la tarjeta SIM tal y como se detalla en el manual incluido en la caja.
- Antes de colocar la batería, apunta el nombre de la red WiFi (WiFi SSID) y la contraseña (Password) que aparecen en la etiqueta del compartimiento de la batería.
- Inserta la batería y coloca la tapa según se detalla en el manual, y enciende el MiFi pulsando el botón lateral de encendido.

2. CONFIGURACIÓN DEL MIFI

- Tienes que conectarte al MiFi desde cualquier dispositivo con conexión WiFi (Ordenador, Tablet, etc...). Para ello, utiliza la aplicación Wi-Fi estándar de tu dispositivo para buscar las redes inalámbricas disponibles. Selecciona la red que coincida con la que aparece en la etiqueta y que has apuntado previamente (WiFi SSID) y cuando te pida la contraseña introduce la contraseña que también aparece en la etiqueta.
- Una vez conectado a la red Wi-Fi, abre un navegador Web y entra en la página de configuración del MiFi: **http://192.168.0.1**.
Para iniciar sesión introducimos la contraseña de administrador para acceder al sistema (**admin** por defecto)
- Introduciremos el PIN de la tarjeta SIM. Nada más entrar en la página de administración, se nos mostrará la ventana para introducir el PIN. Habrá que realizar esta acción cada vez que encendamos el MiFi.



- Habilitaremos la conexión a Internet, accediendo a la opción de menú **Conexión Wan**. Seleccionaremos la opción **Conexión Automática** y pulsaremos **Aplicar**. Este paso solo hay que realizarlo una única vez, no hay que repetirlo cada vez que encendamos el MIFI.

