




**Euskaltelek itzultako eta  
ekoiztutako eskuliburua**



Redmi Note 11  
Eskuliburu laburra



## Eskerrik asko Redmi Note 11 aukeratzeagatik

Luze sakatu pizteko botoia, gailua pizteko.

Jarraitu pantailan agertzen diren argibideei gailua konfiguratzeko.

Informazio gehiago lortzeko, bisitatu gure webgune ofiziala:

[www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

## MIUI

Mi Note 11 gailuak MIUI du aurrez instalatua, Androiden oinarrituta dagoen gure sistema eragilea. Eguneraketak sarri egiten ditu, eta erraz erabiltzeko zenbait funtzio ditu, munduko 200 milioi erabiltzaile aktiboren baino gehiagoren iradokizunak kontuan hartuta sartu direnak. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi [www.miui.com](http://www.miui.com).

## SIM dualari buruz:

- Telekomunikazio-operadore batzuek SIM 4G duala eskaintzen dute, baina baliteke SIM hori eskualde guztietan erabilgarri ez egotea.
- Nano-SIM txartel dualak onartzen ditu. SIM txarteletarako bi zirrikituak erabiltzen badira, haietako edozein konfiguratu daitezke txartel nagusi gisa.
- VoLTE leku batzuetako telekomunikazio-operadoreekin bakarrik da bateragarria.
- Baliteke sistema automatikoki eguneratzea sarearen errendimendurik onena eskaintzeko. Informazio gehiago behar baduzu, ikusi gailuan sistemaren zer bertsio erabiltzen ari zaren.
- Ez sartu SIM txartel ez-estandarrik SIM txartelen zirrikituan, hondatu egin baitaitezke zirrikitua.
- OHARRA: Ez desmuntatu gailu hau.

## WEEE



Produktu hau modu seguruan ezabatzeko, neurri bereziak hartu behar dira. Ikur honek adierazten du produktua ez dela bota behar etxeko ohiko hondakinekin, EBn.

Hondakinak kontrolik gabe botatzeagatik ingurumenari eta gizakien osasunari kalterik ez eragiteko, eta baliabide materialen berrerabilera jasagarria egiteko, arduraz birziklatu.

Gailua modu seguruan ezabatzeko, erabili bilketa- eta itzultze-sistemak edo jarri harremanetan produktua erosi zenion saltzailearekin.

Gure Ingurumen Adierazpena ikusteko, sartu esteka honetan:

[www.mi.com/en/about/environment](http://www.mi.com/en/about/environment)

## KONTUZ

BATERIA DESEGOKI BATEKIN ORDEZTUZ GERO, LEHERTZEKO ARRISKUA DAGO. ERABILITAKO BATERIAK BOTATZEKO, HARTU AINTZAT JARRAIBIDEAK.



Entzumenari kalterik ez eragiteko, ez erabili gailua bolumen oso altuan denbora luzez.

Segurtasunarekin eta neurri bereziekin lotutako informazioa duzu esteka honetan: [www.mi.com/en/certification](http://www.mi.com/en/certification)

## Segurtasunari buruzko informazio garrantzitsua

Irakurri segurtasunari buruzko informazio guztia gailua erabiltzen hasi aurretik.

- Baimendu gabeko kableak, egokigailuak edo bateriak erabiliz gero, suteak, leherketak edo egoera arriskutsuak gerta daitezke.

- Zure gailuarekin bateragarri diren osagai baimenduak bakarrik erabili.
- Gailu honen funtzionamendu-tenperatura 0 °C eta 40 °C bitartekoa da. Tenperatura-tarte horretatik kanpo dauden giroetan erabiltzea kaltegarria izan liteke gailuarentzat.
- Zure gailuak bateria bat baldin badu, ez saiatu hura ordeztzen, kalterik ez eragiteko bateriari edo gailuari berari.
- Gailua kargatzeko, gailuarekin emandako kable eta kargagailu baimenduak bakarrik erabili. Beste kargagailu batzuk erabiliz gero, suteak edo deskarga elektrikoak gerta daitezke, edo kalteak jasan ditzakete gailuak edo kargagailuak berak.
- Kargatzen amaitu ondoren, deskonektatu kargagailua gailutik, baita korrante-hargunetik ere. Ez eduki gailua kargatzen 12 ordu baino gehiago.
- Birziklatu bateria, eta, botatzekotan, ez bota etxeko ohiko zaborrarekin batera. Batería behar bezala erabiltzen ez bada, sute bat edo leherketa bat gerta daiteke. Gailua, batería eta osagaiak botatzeko edo birziklatzeko, jarraitu tokiko araudiei.
- Ez desmuntatu, ez kolpatu, ez zanpatu eta ez erre batería. Batería deformatuta edo kaltetuta badago, utzi berehala erabiltzeari.
  - Ez eragin zirkuitulaburrik baterian, ez dadin gehiegi berotu eta ez dezan erreduzari edo beste zauririk eragin.
  - Ez jarri batería tenperatura altuko lekuetan.
  - Gehiegi berotuz gero, leherketaren bat gerta daiteke.
  - Ez desmuntatu, ez kolpatu eta ez zanpatu batería, ez dadin jariatu bateriako likidoa, eta ez dadin gehiegi berotu edo lehertu.
  - Ez erre batería, ez dadin gertatu suterik eta leherketarik.
  - Batería deformatuta edo kaltetuta badago, utzi berehala erabiltzeari.
- Erabiltzaileak ez du kendu behar batería, ezta manipulatu ere. Konponketa-zentro baimenduak bakarrik desmunta edo konpon dezake.
- Ez busti gailua.
- Ez saiatu gailua zure kontura konpontzen. Gailuaren piezetakoren bat ez baldin badabil behar bezala, jarri harremanetan Mi-ren bezeroarentzako arreta-zerbitzuarekin, edo eraman gailua konponketa-zentro baimendu batera.
- Beste gailu batzuk konektatzeko, jarraitu haien eskuliburu etako jarraibideei. Ez konektatu gailu honekin bateragarriak ez diren gailuak.
- CA/CC egokigailuek korrante-hartunetik hurbil egon behar dute, eta erraz irsteko modukoak izan.



## Segurtasun-neurriak

- Errespetatu itzazu egoera edo inguru espezifikoetan telefono mugikorraren erabilera mugatzen duten lege edo arau guztiak.
- Ez erabili telefonoa leku eta egoera hauetan: atmosfera lehergarriak dauden lekuetan, leherketak gerta daitezkeen lekuetan, hala nola zerbitzuguneetan, itsasontzi-bizkarren azpian, erregaiak edo produktu kimikoak lekualdatzeko edo gordetzeko instalazioetan edo aireak produktu kimikoak edo partikulak (aleak, hautsa edo hauts metalikoak) dituen lekuetan. Kasu egin haririk gabeko gailuak (hala nola zure telefonoa eta beste irrati-ekipamendu batzuk) deskonektatzeko dioten seinaleei. Itzali zure telefono mugikorra edo haririk gabeko gailua leherketa-eremu batean bazaude edo "bi noranzkoko irrati-aparatuak" edo "gailu elektronikoak" itzaltzeko agindua badago, arriskurik sor ez dadin.
- Ez erabili gailua ebakuntza-geletan, larrialdiko geletan edo erietxeetako arreta intentsiboko unitateetan. Bete beti ospitaleetan eta osasun-zentroetan indarrean dauden arau guztiak. Gailu medikoren bat baduzu, kontsultatu zure medikuarekin eta gailuaren fabrikatzailearekin telefonoaren funtzionamenduak gailu medikoaren funtzionamendua eragotz dezakeen edo ez. Taupada-markagailuarekin interferentziarik egin ez dezan, 15 cm-ko distantzia utzi behar da gutxienez telefono mugikorraren eta taupada-markagailuaren artean. Horretarako, taupada-markagailuaren kontrako aldeko belarrian erabili telefonoa, eta ez eraman bularraldeko poltsikoren batean. Ez erabili telefonoa audifonoetatik, kokleako inplanteetatik eta antzekoetatik gertu, ez dadin interferentziarik sor gailu medikoekin.
- Errespetatu aire-segurtasuneko arauak, eta itzali telefonoa hegazkinean, beharrezkoa denean.

- **Ibilgailu** bat gidatzen ari zarenean, erabili telefonoa indarrean dauden trafiko-legeak eta -arauak kontuan hartuta.
- Ekaitz elektrikoak denean, ez erabili telefonoa kanpoan, tximistak ez jotzeko.
- Telefonoa kargatzen ari baldin bada, ez erabili deiak egiteko.
- Ez erabili telefonoa oso leku hezeetan; esate baterako, bainugeletan. Erabiliz gero, deskarga elektrikoak, lesioak edo suteak gerta litezke, eta kalteak jasan ditzake kargagailuak.

## Segurtasun-adierazpena

Zure telefonoaren sistema eragilea eguneratzeko, erabili sistema eguneratzeko funtzioa, edo zoaz gure saltoki baimendu batera, mesedez. Softwarea eguneratzeko beste bideren bat erabiltzen baduzu, besteak beste, gailua kalteu egin daiteke, datuak gal ditzakezu eta segurtasun-arazoak izan.

## Lege-informazioa

Gailu hau EBko estatu guztietan erabili daiteke.

Kontsultatu gailua erabiliko duzun tokiko arauak, tokikoak nahiz estatukoak. Gailu hau barnealdeetan bakarrik erabili ahal izango da baldin eta 5150 - 5350 MHz-eko maiztasun-tartean funtzionatzen badu, herrialde hauetan:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)	
IS	LJ	NO	CH	TR			

2,4 GHz-eko bandaren mugak:

Norvegia: azpiatal hau ez da aplikagarria Ny-Ålesundeko zentrotik 20 kilometrorainoko erradioaren barruko eremu geografikoan.

Hargailua: 2. kategoria

Ziurtatu korrante-egokigailuak IEC/EN 62368-1eko 6.4.5 klausulako baldintzak betetzen dituela, eta tokiko eta estatuko araudiaren arabera probatu eta onartu dela.

## Erantzukizunen deskargua

Erabiltzailearen eskuliburu hau Xiaomik edo haren tokiko filialak argitaratu du. Xiaomik beharrezkoak diren hobekuntzak eta aldaketak egin ditzake Erabiltzailearen eskuliburu honetan, edozein unetan eta aurrez jakinarazi gabe, arrazoi hauengatik: akats tipografikoak, informazioaren zehaztasunik eza edo programen eta ekipoen hobekuntzak. Hala ere, aldaketa horiek eskuliburu honen hurrengo onlineko edizioetan sartuko dira (ikus xehetasun guztiak helbide honetan: [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)). Irudi guztiak erreferentzia gisa erabiltzeko dira; baliteke esku artean duzun telefonoaren berdinak ez izatea.

Manufacturer's Authorized EU Representative

Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufacturer postal address:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,

Haidian District, Beijing, China, 100085

Brand: Redmi Model: 2201117TY

© Xiaomi Inc. All rights reserved.

